



# JUKE

KULLANICI EL KİTABI

# Ön söz

Bu el kitabı, aracınızın kullanımını ve bakımını anlamanız ve böylece yeni NISSAN aracınızla binlerce kilometrelik bir sürüş keyfi yaşamanız için size yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Aracınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu el kitabını dikkatlice okuyun.

Ayrı bir Garanti Bilgileri ve Bakım kitapçığı, aracınızın garanti kapsamını detaylı olarak anlatmaktadır.

Aracınızı en iyi NISSAN yetkili servisiniz tanır. Herhangi bir servis hizmeti almak istediğinizde ya da herhangi bir sorunuz olduğunda, NISSAN yetkili servisiniz geniş kapsamlı kaynaklarla size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır.

## ÖNEMLİ GÜVENLİK HATIRLATMALARI!

Sizin ve beraberinizdeki yolcuların güvenliği için aşağıdaki önemli sürüş kurallarına uyun!

- **ASLA ilaçların veya alkolün etkisi altındayken araç kullanmayın.**
- **Belirlenmiş hız sınırlarına DAİMA uyun ve asla çok hızlı kullanmayın.**
- **Dikkatinizi DAİMA yola ve sürüşe verin ve araç özelliklerini kullanmaktan veya dikkatinizi dağıtacak diğer hareketlerden kaçının.**
- **Emniyet kemerinizi ve uygun çocuk koltuğu sistemlerini MUTLAKA kullanın. Çocuklar arka koltuklara oturtulmalıdır.**
- **Araçtaki herkesin aracın tüm emniyet tedbirleri hakkında MUTLAKA bilgi sahibi olmasını sağlayın.**

- **Önemli güvenlik bilgileri için bu Kullanıcı El Kitabını MUTLAKA gözden geçirin.**

## EL KİTABINI OKURKEN

Bu el kitabı, bu modele ilişkin tüm opsiyonları içermektedir. Dolayısıyla, sizin aracınızla ilişkili olmayan bazı bilgilere de rastlayabilirsiniz.

Bu el kitabında, bazı resimler sadece soldan direksiyonlu modellerin yerleşimini gösteriyor olabilir. Sağdan direksiyonlu modeller için bazı parçaların resimlenen şekil ve konumları değişiklik gösterebilir.

Bu el kitabında yer alan tüm bilgiler, teknik özellikler ve resimler, basım tarihi itibarıyla geçerlidir. NISSAN herhangi bir bildirimde bulunmaksızın teknik özellikler ve tasarımlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

## ARAÇ ÜZERİNDE MODİFİKASYON

Araç üzerinde hiçbir modifikasyon yapılmamalıdır. Modifikasyonlar aracın performansını, güvenliğini ve dayanıklılığını etkileyebilir, ve hatta resmi düzenlemelere de aykırı olabilirler. Ayrıca, modifikasyonlardan kaynaklı oluşabilecek hasarlar ve performans problemleri de NISSAN garanti kapsamı dışında kalabilir.

### UYARI

**Sigorta şirketi uzaktan takip, uzaktan arızacılık teşhisi veya telematik gibi, piyasadan temin edilen Araç İçi Teşhis (OBD) cihazlarının normal sürüş sırasında bağlantı noktasını takılması, araç sistemlerinde parazite veya hasara neden olabilir.**

**NISSAN tarafından özel olarak onaylanmamış piyasadan temin edilen OBD cihazlarının kullanımını tavsiye etmiyoruz. Araç garantisi, piyasadan temin edilen herhangi bir cihazın neden olduğu hasarı kapsamayabilir.**

## OKUMADAN YOLA ÇIKMAYIN - ARACINIZI GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE KULLANIN

Aracınızı kullanmadan önce bu Kullanıcı El kitabını dikkatle okuyun. Bu kitap, aracınızı güvenli kullanmanızda size yardımcı olabilecek kumanda ve bakımlara aşina olmanızı sağlayacaktır.

Bu el kitabında aşağıdaki sembol ve kelimeler kullanılmıştır:

### UYARI


**Ölüm ya da ciddi yaralanmaya neden olabilecek bir tehlikenin bulunduğunu ifade eder. Riski ortadan kaldırmak ya da azaltmak için anlatılan prosedürlere harfi harfine uyulmalıdır.**

### DİKKAT

**Küçük ya da orta derecede yaralanmaya neden olabilecek ya da aracınıza zarar verebilecek bir tehlikenin bulunduğunu ifade eder. Riski ortadan kaldırmak ya da azaltmak için anlatılan prosedürlere harfi harfine uyulmalıdır.**

**NOT:**

**Ek faydalı bilgileri işaret eder.**



Bu simge **“Bunu yapmayın”** veya **“Bunun olması-na izin vermeyin”** anlamına gelir.



Resimdeki ok işaretleri aracın ön kısmını gösterir.



Resimdeki ok işaretleri hareket veya aktivasyon ifade eder.



Resimdeki benzer ok işaretleri, resim üzerindeki bir ögeye dikkat çeker.

[ ]:

Kare şeklindeki parantezler, mesajları, anahtarları ya da ekranda gösterilen öğeleri işaret eder.

< >:

Köşeli çift ayraçlar ya da köşeli parantezler, düğme ya da anahtarlar gibi kontrol öğelerinin ya da aracın üzerindeki metinleri göstermek için kullanılır.


Hava yastığı uyarı etiketleri (mevcut ise):



“Önünde AKTİF HAVA YASTIĞI bulunan koltukta, arkaya bakan çocuk koltuğu KULLANMAYIN. ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNE veya CİDDİ YARALANMASINA neden olabilir.”

Bu el kitabının Güvenlik bölümünde verilen “Hava yastığı uyarı etiketlerini” ve kitabın en arka bölümündeki “Hava yastığı etiketleri” açıklamalarını okuduğunuzdan emin olun.

## AKÜ VE PİLLERİN İMHA EDİLMESİ



### DİKKAT

**Uygun olarak çöpe atılmayan akü ve piller çevreye zarar verebilir. Akü ve pillerin imha edilmesi ile ilgili yerel düzenlemelere mutlaka uyun.**

Araçtaki akü ve pillere örnekler:

- Araç aküsü
- Uzaktan kumanda pili (Akıllı Anahtar ve/veya Uzaktan anahtarsız giriş sistemi için)
- Lastik Hava Basıncı Uyarı Sistemi (TPMS) sensörü pili
- Uzaktan kumanda pili (Mobil Eğlence sistemi için)

İmha ile ilgili sorunuz varsa, yerel yetkililere, NISSAN yetkili satıcısına veya yetkili servisine başvurabilirsiniz.

## TİCARİ MARKALAR



Bluetooth®, Bluetooth SIG, Inc. firmasının bir ticari markasıdır ve Visteon Corporation, Clarion Co., Ltd ve Daewoo IS Corp adına lisanslıdır.



iPod®, Apple Inc. şirketinin ticari markasıdır.



gracenote.

Gracenote® ve CDDb, Gracenote şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Gracenote logosu ve logo tipi ile "Powered by Gracenote" logosu, Gracenote şirketinin ticari markalarıdır.

### QR kod

"QR kod" terimi, DENSO WAVE INCORPORATED'ın Japonya ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır.

© 2024 Nissan Automotive Europe SAS, France

# İçindekiler

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Resimli içindekiler tablosu</b>                                        | <b>0</b>  |
| <b>Emniyet — koltuklar, emniyet kemerleri ve yardımcı emniyet sistemi</b> | <b>1</b>  |
| <b>Göstergeler ve kumandalar</b>                                          | <b>2</b>  |
| <b>Sürüş öncesi kontroller ve ayarlar</b>                                 | <b>3</b>  |
| <b>Gösterge ekranı, ısıtıcı, klima ve ses/müzik sistemi</b>               | <b>4</b>  |
| <b>İlk çalıştırma ve sürüş</b>                                            | <b>5</b>  |
| <b>Acil bir durumda</b>                                                   | <b>6</b>  |
| <b>Görünüm ve temizlik</b>                                                | <b>7</b>  |
| <b>Bakım ve kendi başınıza yapabileceğiniz işlemler</b>                   | <b>8</b>  |
| <b>Teknik bilgiler</b>                                                    | <b>9</b>  |
| <b>Yararlı bilgiler</b>                                                   | <b>10</b> |
| <b>Dizin</b>                                                              | <b>11</b> |



## 0 Resimli içindekiler tablosu

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Emniyet kemerleri ve yardımcı<br>emniyet sistemi ..... | 2  |
| Dış ön.....                                            | 3  |
| Dış arka.....                                          | 4  |
| Yolcu bölmesi .....                                    | 6  |
| Kokpit.....                                            | 7  |
| Gösterge paneli.....                                   | 9  |
| Sayaçlar ve göstergeler.....                           | 10 |


|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Analog sayaçlar ve renkli<br>gösterge bulunan modeller..... | 10 |
| Tam-boy ekran bulunan<br>modeller .....                     | 11 |
| Motor bölmesi .....                                         | 12 |
| HR10DDT motor.....                                          | 12 |
| Sürüş yardımları (mevcut ise).....                          | 13 |



# EMNİYET KEMERLERİ VE YARDIMCI EMNİYET SİSTEMİ

1. Hava yastığı sistemleri (s.60)
2. Ön emniyet kemerleri (s.24)
3. Koltuk kafalıkları (s.22)
4. Arka yan emniyet kemerleri (s.20)
5. ISOFIX çocuk koltuğu sistemi (s.47)
6. Arka orta emniyet kemeri (s.24)
7. Arka koltuklar (s.21)
  - Çocuk koltukları (s.39)
8. Ön gergili emniyet kemeri sistemi (s.35)
9. Ön koltuklar (s.20)
  - Çocuk koltukları (s.39)

# DIŞ ÖN KISIM




1. Kaput (s.198)
2. Ön cam silecekleri ve yıkayıcısı
  - Düğmelerin kullanımı (s.141)
  - Silecek lastiği değişimi (s.575)
  - Cam yıkama suyu (s.566)
  - ThermaClear\* (s.145)
3. Elektrikli camlar (s.164)
4. Çeki kulağı (s.536)
5. Farlar, ön yan lambalar, sinyal lambaları
  - Kol (s.146)
  - Ampullerin yeri ve değiştirilmesi (s.580)

6. Lastikler
  - Lastikler ve jantlar (s.583, s.597)
  - Patlak lastik (s.518)
  - Lastik Basınç Uyarı Sistemi (TPMS)\* (s.277)
7. Yan aynalar (s.211)
  - Dönüş sinyal lambaları (s.150)
  - Kör Nokta Uyarı (BSW) Sistemi (s.319)
  - Akıllı Çevre Görüş Sistemi (IAVM)\* (s.225)
8. Kapılar
  - Anahtarlar (s.173)
  - Kapı kilitleri (s.190)
  - Uzaktan kumandalı anahtarsız giriş sistemi\* (s.177)

\*: (mevcut ise)

# DIŐ ARKA KISIM



1. Arka cam (Rezistans düğmesi s.146)

2. Arka silecek ve yıkayıcı  
— Silecek ve yıkayıcı kolu (s.140)  
— Sileceğin değiştirilmesi (s.577)  
— Cam yıkama suyu (s.566)

3. Park lambası  
— Düğme konumu (s.146)

4. Yüksek fren lambası (s.579)

5. Arka sinyal lambası  
— Düğme konumu (s.146)

— Ampul değişimi (s.580)

6. Anten (s.258)

7. Kapılar

— Anahtarlar (s.173)  
— Kapı kilitleri (s.190)  
— Çocuk kilidi (s.194)  
— Uzaktan kumandalı anahtar-  
sız giriş sistemi\* (s.177)

8. Yakıt deposu kapağı (s.199)

9. Fren lambası (s.579)

10. Geri vites lambası (s.579)

11. Arka sis lambası\* (s.579)

12. Çeki kulağı (s.536)

13. Arka görüş kamerası\*

— Arka Görüş Ekranı\* (s.217)  
— Akıllı Çevre Görüş Sistemi  
(IAVM)\* (s.225)


14. Plaka lambaları (s.579)

15. Bagaj kapağı

- Kapı kilitleri (s.194)
- Uzaktan kumandalı anahtarsız giriş sistemi\* (s.177)

\*: mevcut ise

# YOLCU BÖLMESİ




1. Dikiz aynası (s.210)
2. Harita lambası (s.168)
3. eCall düğmesi\* (s.511)
4. Güneşlikler (s.209)
5. Kapı kolçağı

- Yan ayna katlama düğmesi\* (s.133)
- Yan ayna kumandası (s.133)
- Elektrikli camlar kontrolü (s.164)
- Elektrikli kapı kilitleme düğmeleri (s.193)

6. İç mekan (kabin) lambası (s.169)
  7. Kapı iç kolu (s.192)
  8. Bagaj bölmesi
    - Şapkalık (s.161)
    - Bagaj tabanı (s.164)
    - Bagaj kancaları (s.164)
  9. Sigorta kutusu (s.577)
- \*: mevcut ise

## 6 Resimli içindekiler tablosu



1. Ön yolcu hava yastığı (s.60)
2. Vites kolu (s.301)
3. Elektrik soketi (s.155)
4. Silecek ve yıkayıcı kolu (s.140)
5. Direksiyon kumandaları

- ProPILOT Desteği düğmesi\* (s.406)
- Sürüş Yardımı düğmesi\* (s.360)
- Sabit hız sistemi\* (s.351)
- Hız sınırlayıcı\* (s.355)

## 6. Direksiyon

- Elektrik destekli direksiyon sistemi (s.479)
- Korna (s.153)
- Sürücü ön hava yastıkları (s.60)

## 7. Direksiyon kumandaları

- Araç bilgi ekranı düğmeleri (s.102)
- Ses/müzik sistemi düğmeleri\* (s.268)
- NissanConnect\*\*\* için mobil telefon entegrasyonu

## 8. Far ve sinyal kolu (s.146)

## 9. Üst düğme paneli

- Gösterge paneli parlaklık düğmesi (s.82)
- Direksiyon Desteği düğmesi\* (s.406)
- Direksiyon ısıtma düğmesi\* (s.153)

#### 10.Alt düğme paneli

- Far yükseklik ayar düğmesi\* (s.152)
- Stop/Start Sistemi OFF (KAPALI) düğmesi\* (s.311)

#### 11.Kaput açma kolu (s.198)

#### 12.Basmalı kontak anahtarı\* (s.292)

#### 13.Elektrikli park freni\* ve Otomatik fren tutma\*

- Elektrikli park freni düğmesi\* (s.200)
- Otomatik fren tutma düğmesi\* (s.204)


#### 14.Ön bardak tutucular (s.159)

#### 15.Sürüş modu düğmesi\* (s.490)

\*: mevcut ise

\*\* : Ayrı olarak verilen NissanConnect Kullanıcı El Kitabına bakın.

# GÖSTERGE PANELİ



1. Sol, orta ve sağ havalandırma kanalları (s.244)
2. Direksiyon kumandaları
  - Araç bilgi ekranı düğmeleri (s.102)
  - Ses/müzik sistemi kontrolü\* (s.268)
3. Sayaçlar, göstergeler, uyarı/gösterge lambaları, araç bilgi ekranı(s.10, s.83, s.102)
4. Direksiyon kumandaları
  - ProPILOT Desteği düğmesi\* (s.403)

- Sürüş Yardımı düğmesi\* (s.360)
- Sabit hız sistemi\* (s.351)
- Hız sınırlayıcı\* (s.355)
- NissanConnect\*\*\* için mobil telefon entegrasyonu

5. Ses/müzik sistemi\* (s.253)
  - NissanConnect\*\*\*
6. Ön yolcu tarafı ön hava yastığı (s.60)
7. Torpido gözü (s.158)
8. Kalorifer ve klima (s.244)
9. Basmalı kontak anahtarı\* (s.292)
10. Direksiyon simidi vites değiştirme mandalları\* (s.190)


\*: mevcut ise

\*\*: Ayrı olarak verilen NissanConnect Kullanıcı El Kitabına bakın.



# SAYAÇLAR VE GÖSTERGELER

## ANALOG SAYAÇLAR VE RENKLİ GÖSTERGE BULUNAN MODELLER




- |                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Devir göstergesi            | 5. Motor soğutma suyu sıcaklık göstergesi |
| 2. Uyarı ve gösterge lambaları |                                           |
| 3. Araç bilgi ekranı           | 6. Yakıt göstergesi                       |
| 4. Hız göstergesi              |                                           |

### DİKKAT

- Temizlemek için suyla nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın. Asla sert kumaş, alkol, benzin, tiner, herhangi bir solvent veya kimyasal temizlik maddeleri içeren ıslak mendil kullanmayın. Lensi çizebilir veya renk bozulmasına neden olabilir.
- Sayaç lensine su gibi herhangi bir sıvı püskürtmeyin. Suyla temas etmesi halinde sistem arızalanacaktır.

## TAM BOY EKRAN BULUNAN MODELLER




- |                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Devir göstergesi            | 5. Motor soğutma suyu sıcaklık göstergesi |
| 2. Araç bilgi ekranı           | 6. Kişisel ekran                          |
| 3. Uyarı ve gösterge lambaları | 7. Yakıt göstergesi                       |
| 4. Hız göstergesi              |                                           |

### DİKKAT

- Temizlemek için suyla nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın. Asla sert kumaş, alkol, benzin, tiner, herhangi bir solvent veya kimyasal temizlik maddeleri içeren ıslak mendil kullanmayın. Lensi çizilebilir veya renk bozulmasına neden olabilir.
- Sayaç lensine su gibi herhangi bir sıvı püskürtmeyin. Suyla temas etmesi halinde sistem arızalanacaktır.

# MOTOR BÖLMESİ

## HR10DDT MOTOR



6. Motor yağı doldurma kapağı (s.561)

7. Kaput açma kolu (s.198)

8. Fren/debriyaj hidroliği haznesi\* (sol. dir.) (s.565)

9. Akü (s.567)

10.Hava filtresi (s.574)

\*: mevcut ise

- |                                       |                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. Motor soğutma suyu haznesi (s.557) | 3. Fren/debriyaj hidroliği haznesi* (sağ. dir.) (s.565) |
| 2. Cam yıkama suyu haznesi (s.566)    | 4. Tahrik kayışı (s.573)                                |
|                                       | 5. Motor yağı seviye çubuğu (s.559)                     |

## SÜRÜŞ YARDIMLARI (mevcut ise)

| Sistem adı                                  | Kısaltma | Simge                                                                             | Açıklama                                                                                                                                                                                             | Sayfa |
|---------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Şerit Yardımı*                              |          |  | Şerit Yardımı sistemi, araç sürüş şeridinden ayrılmaya başladığında sürücüyü uyarır.                                                                                                                 | 341   |
| Direksiyon Desteği*                         |          |  | Direksiyon Desteği sistemi, sürücünün aracı sürüş şeridinin ortasında tutmasına yardımcı olur.                                                                                                       | 360   |
| Sabit hız kontrolü*                         |          |  | Sabit Hız Kontrolü, sürücünün araç hızını sabitlemesini ve o hızı korumasını sağlar.                                                                                                                 | 351   |
| ProPILOT*<br>Desteği veya<br>Sürüş Yardımı* | BSW      |  | ProPilot Desteği veya Sürüş Yardımı; Akıllı Sabit Hız Kontrolü, Direksiyon Desteği ve Kör Nokta Müdahale sistemlerini birleştirir.                                                                   | 403   |
| Hız sınırlayıcı*                            |          |  | Hız sınırlayıcısı, aracınızın istenilen hız sınırına ayarlanmasını sağlar.                                                                                                                           | 355   |
| Kör Nokta Uyarı Sistemi*                    | BSW      |  | Sürüş sırasında, BSW sistemi yan şeritlerde araçların bulunduğu konusunda sürücüyü uyarır.                                                                                                           | 319   |
| Akıllı Kör Nokta Müdahale*                  |          |  | Akıllı Kör Nokta Müdahale sistemi, şerit değiştirirken bitişik şeritlerde bulunan diğer araçlar konusunda sürücüyü uyar-maya ve sürücünün aracı bulunduğu şeride tekrar ortalama-sına yardımcı olur. | 319   |

| Sistem adı                        | Kısaltma | Simge                                                                             | Açıklama                                                                                                                                                            | Sayfa |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Trafik İşareti Desteği*           | TSA      |  | Trafik İşareti Desteği sistemi, görüntülenen hız sınırı ekranı ve aşırı hız uyarı işlevi kullanarak sürücüyü en son tespit edilen hız sınırı hakkında bilgi sağlar. |       |
| Akıllı Çarpışma Önleme Sistemi*   | IEB      |  | IEB sistemi, aynı şeritte önde ilerleyen araca veya yayaya veya bisikletliye çarpma riski söz konusu olduğunda sürücüyü destek olabilir.                            | 446   |
| Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi* | RCTA     |  | RCTA sistemi, araç geri hareket ederken aracın sağından ve solundan yaklaşan araçları tespit edecek şekilde tasarlanmıştır.                                         | 334   |
| Kilitlenme Önleyici Fren Sistemi  | ABS      |  | ABS sistemi, ani frenleme veya kaygan zeminde frenleme esnasında tekerleklerin kilitlenmesini önler.                                                                | 481   |
| Elektronik Dengeleme Programı     | ESP      |  | ESP sistemi, araç dengesini artırmaya destek olmak için tekerlek fren basıncını ve motor torkunu ayarlar.                                                           | 483   |
| Yokuş Kalkış Destek sistemi*      | HSA      |  | Yokuş Kalkış Destek sistemi, yokuşta durduğunda aracın geriye kaymasını önlemek amacıyla kısa bir süre için otomatik olarak frenleri devreye alır.                  | 488   |

|                                |  |                                                                                   |                                                                                                                                   |     |
|--------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Akıllı Sürücü Dikkati Uyarısı* |  |  | Akıllı Sürücü Dikkati Uyarı sistemi, sistem dikkat eksikliği veya sürüş yorgunluğu algıladığında sürücüyü uyarmaya yardımcı olur. | 464 |
|--------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

\*: Mevcut ise


NOT

# 1 Emniyet — koltuklar, emniyet kemerleri ve yardımcı emniyet sistemi

|                                        |    |                                       |    |
|----------------------------------------|----|---------------------------------------|----|
| Koltuklar.....                         | 18 | Çocuk emniyeti.....                   | 37 |
| Ön koltuklar .....                     | 20 | Bebekler ve küçük çocuklar.....       | 38 |
| Isıtmalı koltuklar (mevcut ise) .....  | 20 | Büyük çocuklar .....                  | 38 |
| Arka koltuklar.....                    | 21 | Yasal gereklilikler.....              | 38 |
| Ön kolçak.....                         | 22 | Çocuk koltukları.....                 | 39 |
| Koltuk kafalıkları .....               | 22 | Çocuk koltuklarının kullanımı         |    |
| Arka koltuk kafalığı bileşenleri ..... | 23 | ile ilgili önlemler .....             | 39 |
| Çıkarma .....                          | 23 | Çocuk koltuğu ve ISOFIX ile           |    |
| Takma .....                            | 23 | ilgili bilgiler .....                 | 41 |
| Ayarlama .....                         | 24 | ISOFIX çocuk koltuğu sistemi.....     | 47 |
| Emniyet kemerleri.....                 | 24 | Çocuk koltuğu bağlantı noktaları..... | 47 |
| Emniyet kemeri kullanımı               |    | Çocuk koltuğunun ISOFIX               |    |
| ile ilgili önlemler .....              | 24 | kullanılarak takılması .....          | 49 |
| Çocuk emniyeti.....                    | 28 | Çocuk koltuğunun üç noktadan          |    |
| Hamileler .....                        | 28 | bağlantılı emniyet kemeri             |    |
| Yaralı yolcular.....                   | 29 | kullanılarak takılması .....          | 53 |
| Emniyet kemeri uyarıları .....         | 29 | Yardımcı Emniyet Sistemi (SRS).....   | 60 |
| Üç noktadan bağlantılı emniyet         |    | Yardımcı Emniyet Sistemi              |    |
| kemerleri .....                        | 31 | (SRS) ile ilgili önlemler .....       | 60 |
| Üç noktadan bağlantılı emniyet         |    | Hava yastığı sistemleri .....         | 66 |
| kemerleri.....                         | 34 | Tamir ve parça değiştirme             |    |
| Ön gergili emniyet kemeri sistemi .... | 35 | prosedürü .....                       | 73 |



# KOLTUKLAR



**Dik oturun ve arkanıza iyice yaslanın**

## **⚠ UYARI**

- Sırtlık geriye doğru yatıkken araç içinde yolculuk etmeyin. Böyle bir durum tehlikeli olabilir. Omuz kemeri vücudunuza tam olarak oturmaz. Bir kaza anında, kemere doğru savrulabilir ve boyun veya diğer ciddi yaralanmalara maruz kalabilirsiniz. Ayrıca, kucak kemerinin altından kayabilir ve ciddi iç yaralanmalara maruz kalabilirsiniz.

- Araç hareket halindeyken en etkili koruma için koltuk dik konumda olmalıdır. Her zaman arkanıza iyice yaslanarak, ayaklarınız yerde olacak şekilde ve dik oturun ve emniyet kemerini doğru şekilde ayarlayın. “Emniyet kemerlerinin kullanımı ile ilgili önlemler” (s.24) konusuna bakın.

- Sürüş esnasında asla sürücü koltuğunu ayarlama-ya çalışmayın. Koltuk aniden hareket edip aracın kontrolünü kaybetmenize neden olabilir.
- Ayarladıktan sonra, koltuğu hafifçe oynatarak yerine oturduğundan emin olun.
- Çocuklarınızı araç içerisinde yalnız bırakmayın. İstem dışı düğmeleri ya da kumandaları çalıştırabilir ya da aracı hareket ettirebilirler. Tek başına bırakılan çocuklar ciddi kazalara neden olabilir.
- Aracın ve/veya sistemlerinin beklenmedik çalışmaları nedeniyle oluşabilecek yaralanma ya da ölüm riskini önlemeye yardımcı olmak için, çocukları ya da

yardıma muhtaç diğer insanları ya da evcil hayvanları araçta yalnız bırakmayın. Buna ek olarak, sıcak bir günde kapalı araç içerisindeki ısı hızla, insanlara ve evcil hayvanlara zarar verecek yüksekliğe ulaşabilir.

- Koltuklar sadece konforlu bir sürüş sağlayacak kadar geriye yatırılmalı, bundan daha fazla yatırılmamalıdır. Emniyet kemeri azami korumayı, yolcular koltukta iyice geriye yaslanmış ve dik konumda otururken sağlar. Koltuklar gereğinden fazla geriye yatırılırsa, emniyet kemerinin altından kayma ve yaralanma tehlikesi artar.

- Koltuğu orijinal konumuna getirdikten sonra, tüm kilit mandallarının tam olarak kilitlendiğinden emin olun. Tam olarak kilitlenmezlerse, ani frende veya kaza anında yaralanmalar meydana gelebilir. Koltuk sırtlığı serbest bırakma kolunu kullandıktan sonra mutlaka sertçe iterek kilitlendiğinden emin olun.


- Araç yük taşımak için kullanılırken, yükün kaymasını önlemek için tüm eşyaları doğru şekilde sabitleyin. Yükü koltuk sırtlığından daha yükseğe koymayın. Ani bir fren ya da çarpışma durumunda, sabitlenmemiş yükler yaralanmalara yol açabilir.

- Sürüş halinde, arka koltuklar katlı durumda iken kimsenin bagaj kısmında veya arka koltuklarda yolculuk etmesine izin vermeyin. Uygun önlemler alınmadan bu alanların yolcular tarafından kullanılması, kaza veya ani fren durumunda ciddi yaralanmalara ve ölüme neden olabilir.

### **DİKKAT**

Koltuk konumlarını ayarlarken, olası yaralanmalar ve/veya hasarları önlemek için hareketli parçalarla temas etmemeye özen gösterin.

## ÖN KOLTUKLAR



Koltukların ayarlanması

### İleri ve geri ayarı:

Ayar kolunu ① yukarı kaldırıp tutarak koltuğu dilediğiniz konuma getirene kadar ileri veya geri kaydırın. İstediğiniz konuma gelince ayar kolunu bırakın.

### Geriye yatırma:

#### DİKKAT

**Koltukları öne ve arkaya doğru hareket ettirirken ya da arkaya yatırılmış bir koltuk arkalığını dik konuma geri getirirken, mutlaka arkalığı tutun. Koltuk arkalığı tutulmazsa, koltuk aniden hareket edip yaralanmaya yol açabilir.**

Sırtlığı geriye yatırmak için, kolu ② kaldırıp tutun ve arkanıza yaslanarak koltuğu yatırın. Sırtlığı tekrar öne getirmek için, kolu kaldırıp tutun ve öne doğru eğilin.

Sırtlığı ayarlarken kolu tamamen kaldırıp tutun. Sırtlık istediğiniz açıda sabit konuma geldiğinde kolu bırakın.

Geriye yatırma özelliği, koltuk sırtlığının farklı açılarda ayarlanmasına izin vererek, yolcular için daha fazla

konfor ve en uygun emniyet kemeri ayarının elde edilmesini sağlar, “Emniyet kemerlerinin kullanımı ile ilgili önlemler” (s.24) konusuna bakın. Ayrıca, araç hareketsizken, vites kolu P (park) veya N (boş) konumunda ve park freni devredeyken yolcuların dinlenmesi için sırtlık yatırılabilir.

### Koltuk yükseltici (mevcut ise):


Koltuk yüksekliğini dilediğiniz konuma ayarlamak için ayarlama kolunu ③ yukarı çekin ya da aşağı itin.

### ISITMALI KOLTUKLAR (mevcut ise)

Ön koltukların iç kısmında koltukları ısıtmak için bir ısıtıcı sistem bulunmaktadır. Gösterge panelindeki düğmelerden her biri birbirinden bağımsız olarak çalıştırılabilir. Daha fazla bilgi için, “Koltuk ısıtması (mevcut ise)” (s.154) konusuna bakın.

## ARKA KOLTUKLAR


### Katlama



Bagaj bölmesi yük kapasitesi arka koltukların gösterildiği gibi öne doğru katlanmasıyla artırılabilir.

### Koltuğu katlamak için:

1. Kafalıkların uygun şekilde indirildiğinden emin olun, "Koltuk kafalıkları" (s.22) konusuna bakın.



2. Arka koltuğu öne doğru katlar-ken, dış emniyet kemerleri şekilde gösterildiği gibi saklama bölmesi-ne alınarak yoldan çekilebilir.
3. Mandala bastırarak sırtlık kilidi-ni serbest bırakın.
4. Koltuğu gösterildiği gibi öne doğru yatırın.

### Koltuğu yeniden dik konuma getirmek için:



1. Emniyet kemerlerinin koltuk kilit mekanizmasına engel olmaya-cak konumda olduğundan emin olun.
2. Koltuk sırtlığını kaldırın ve ki-litlenmesi için sert bir şekilde bastırın.
3. Kilitleme düğmesinin tekrar yu-karı konuma alındığından emin olun ve koltuk sırtlığını sıkıca yerine oturtun.

### DİKKAT

**Emniyet kemerinin, serbest bırakma koluna veya aracın diğer parçalarına sıkışma-masına daima dikkat edin.**

# KOLTUK KAFALIKLARI

## ÖN KOLÇAK




Konsol gözünün kapağı (A), kolçak olarak kullanılabilir.

### ⚠ UYARI

**Koltuk kafalıkları da araç güvenlik sisteminin birer parçasıdır. Bunlar, ön ve arkadan gelen darbelerden dolayı oluşabilecek yaralanmalara karşı koruma sağlar. Koltuk kafalıklarını mutlaka bu bölümde anlatıldığı şekilde ayarlayın. Koltuk bir başkası tarafından kullanıldıktan sonra ayarını kontrol edin. Koltuk kafalığına herhangi bir şey bağlamayın veya yerinden çıkarmayın. Koltuk kafalığı takılı değilse, koltuğa oturmeyin. Koltuk kafalığı yerinden çıkarılmış ise, koltuğa oturmadan önce kafalığı yerine takın ve ayarlayın. Bu talimata uyulmaması durumunda, koltuk kafalıkları yeterli koruma sağlamayacaktır. Bu da bir çarpışma durumunda yaralanma ve ölüm riskini artırır.**


- Arka koltuk kafalıklarının çubuklarında, koltuk iskeletine sabitlenmelerini sağlayan tek bir kilit çentiği bulunur.
- Uygun Ayarlama:
  - Arka koltuk kafalıkları için, kullanımdan önce kafalığı kilitli konumuna getirin. Koltuk kafalığı saklama konumundayken koltuk kullanılmamalıdır.
- Koltuk kafalığı çıkarılmışsa, ilgili koltukta yolculuk yapmadan önce kafalığın yerine takılıp sabitlendiğinden emin olun.

## ARKA KOLTUK KAFALIĞI BİLEŞENLERİ



1. Çıkarılabilir koltuk kafalığı
2. Tekli çentik
3. Kilit düğmesi
4. Çubuklar

## ÇIKARMA




Koltuk kafalığını çıkarmak için aşağıdaki işlemleri uygulayın.

1. Arka koltukları öne doğru katlayın. “Arka koltuklar” (s.21) konusuna bakın.
2. Koltuk kafalığını en yüksek konumuna kadar çekin.
3. Kilit düğmesine basın ve basılı tutun.
4. Koltuk kafalığını koltuktan ayırın.

5. Koltuk kafalığını güvenli ve araç içinde hareket etmeyeceği bir yerde saklayın.

6. Koltuk kullanılacağı anda, koltuk kafalığını yerine takın ve uygun şekilde ayarlayın.

## TAKMA




1. Koltuk kafalığı çubuklarını koltuktaki deliklerle hizalayın. Koltuk kafalığının doğru yöne baktığından emin olun. Ayar çentiğinin yer aldığı çubuk, kilit düğmesinin yer aldığı deliğe takılmalıdır.

2. Kilit düğmesine basılı tutarken, koltuk kafalığını aşağı itin.
3. Koltuk kullanılacağında, koltuk kafalığını uygun şekilde ayarlayın.


## AYARLAMA

### Yükseltme



Koltuk kafalığını yükseltmek için gösterildiği şekilde yukarı doğru kaldırın.

### Alçak



Koltuk kafalığını alçaltmak için düğmeyi basılı tutun ve kafalığı gösterildiği şekilde aşağı doğru bastırın.

## EMNİYET KEMERLERİNİN KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖNLEMLER

Koltuk dik konumdayken, düzgün bir şekilde oturmak ve doğru bir şekilde ayarlanmış bir emniyet kemeri kullanmak, bir kaza esnasında yaralanma riskini ve/veya yaralanma derecesini en aza indirecektir. Sürüş esnasında daima sizin ve beraberinizdeki yolcuların oturduğunuz koltukta hava yastığı bulunsa bile emniyet kemerlerini takmasını önemle tavsiye ediyoruz.



**Dik oturun ve arkanıza iyice yaslanın**



**Dik oturun ve arkanıza iyice yaslanın**

### **⚠ UYARI**

Emniyet kemeri kullanırken aşağıdaki uyarıları mutlaka dikkate alın. Uyarıların dikkate alınmaması, kaza ihtimalini ve/veya kaza durumunda yaralanma derecesini artırabilir.

- Aracı kullanan veya yolculuk yapan herkes, her zaman emniyet kemeri takmalıdır. Çocuklar arka koltukta ve uygun çocuk koltuğunda oturmalıdır.
- Emniyet kemeri, vücudu sıkıca kavrayacak şekilde ayarlanmalıdır. Aksi takdirde, tüm emniyet sisteminin verimliliği azalarak, kaza ihtimali veya kaza durumunda Emniyet kemerinin uygun yaralanma

riski artabilir. bir biçimde takılmaması, ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.

- Emniyet kemerinin omzun üzerinden göğse doğru uzanması gerekir. Emniyet kemerini kesinlikle arkanızdan, kolunuzun altından veya boynunuzun üzerinden geçirmeyin. Kemer, yüzünüzden ve boynunuzdan uzakta olmalı fakat omzunuzdan düşmemelidir.
- Kemerin alt kısmını mümkün olduğunca **BELİNİZİ DEĞİL, KUCAĞINIZI** saracak şekilde yerleştirin. Yüksek seviyede takılmış bir kucak kemeri bir kaza anında yaralanmalara neden olabilir.



- Emniyet kemerleri insan vücudu ergonomisi göz önüne alınarak tasarlanmıştır ve kemerin leğen kemiğinin ön kısmını saracak şekilde veya mümkünse leğen kemiği, göğüs ve omuz boyunca takılması gerekir.
- Kemerin sıkılığını ortadan kaldıracak türde her türlü teknik değişiklikler veya eklemelerden veya kemeri gevşetmek için kullanıcının kemer sistemi üzerinde yapabileceği ayarlamalardan kesinlikle kaçınılmalıdır.
- Emniyet kemerleri, mümkün olduğunca sıkı, konforlu ve tasarlandıkları koruma amacına uygun

şekilde bağlanmalıdır. Gevşek bir emniyet kemeri, kullanan yolcu için gerekli korumayı sağlayamaz.

- Kemer dilinin kilide doğru şekilde sabitlendiğinden emin olun.
- Emniyet kemerini ters çevrilmiş veya bükülmüş şekilde takmayın. Aksi takdirde, etkinliği azalabilir.
- Bir emniyet kemerini aynı anda birden fazla kişinin kullanmasına izin vermeyin.
- Aracınızda emniyet kemeri sayısından daha fazla insan taşımayın.
- Emniyet kemerini yalnızca bir kişi kullanabilir; kucakta oturan çocuğun etrafından emniyet kemerinin geçirilmesi son derece tehlikelidir.

- Kontak AÇIK konumunda, tüm kapılar kapalı ve emniyet kemerleri takılı durumdayken emniyet kemeri uyarı lambası yanmaya devam ediyorsa, sistemde bir arıza olabilir. Sistemi NISSAN yetkili servisinizde kontrol ettirin.
- Emniyet kemeri sisteminde hiçbir değişiklik yapılmamalıdır. Örneğin, emniyet kemerinde kemeri yönünü veya gerginliğini etkileyebilecek herhangi bir modifikasyona, malzeme eklenmesine veya cihaz takılmasına izin verilemez. Aksi takdirde, emniyet kemeri sistemi etkili şekilde çalışmayacaktır. Emniyet kemeri sisteminde değişiklik yapılması ciddi yaralanmalara neden olabilir.

- Emniyet kemeri gergisi tetiklendikten sonra tekrar kullanılamaz ve toplayıcı ile birlikte yenilenmesi gereklidir. NISSAN Yetkili Servisi'ne başvurun.
- Ön gergili emniyet kemeri sistemi parçalarının sökülmesi ve takılması bir NISSAN yetkili servisi tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Herhangi bir çarpışma sonrasında, toplayıcılar ve bağlı donanımlar da dahil olmak üzere tüm emniyet kemeri takımları, NISSAN Yetkili Servisi'nde kontrol edilmelidir. NISSAN, çarpışmanın çok hafif olması, kemerlerde herhangi bir hasar belirtisi olmaması ve kemerlerin

doğru şekilde çalışmaya devam etmesi haricinde, bir kaza sonrasında, kullanılmakta olan tüm emniyet kemeri gruplarının değiştirilmesini tavsiye eder. Kaza esnasında kullanımda olmayan emniyet kemerleri de kontrol edilmeli, hasarlı olmaları ya da düzgün çalışmaması durumunda değiştirilmelidirler.

- Herhangi bir çarpışmadan sonra tüm çocuk koltukları ve eklentileri kontrol edilmelidir. Koltuk üreticisinin kontrol talimatlarına ve değişim önerilerine mutlaka uyun. Hasarlı çocuk koltukları yenileriyle değiştirilmelidir.

- Ciddi bir kaza anında kullanılmış emniyet kemerleri, yapılarında gözle görülür bir hasar bulunmasa bile yenileri ile değiştirilmelidir.
- Emniyet kemerlerine yağ, kimyasal maddeler, her türlü iecek, cila ve özellikle akü asidi bulaşmamasına dikkat edin. Emniyet kemerlerinin temizliğini yumuşak bir sabun ve su kullanarak yapın. Dokusu aşınmış, kirlenmiş veya hasar görmüş ise, emniyet kemeri yenisi ile değiştirilmelidir.

## ÇOCUK EMNİYETİ



### Bebekler veya küçük çocuklar

NISSAN, bebeklerin veya küçük çocukların, arka koltukta bir çocuk koltuğunda seyahat etmesini tavsiye eder. Kaza istatistiklerine göre, arka koltuklara uygun şekilde oturtulmuş çocuklar, ön koltuklara oturanlara kıyasla daha güvendedirler. “Çocuk koltukları” (s. 39) konusuna bakın. Seçtiğiniz çocuk koltuğunun aracınıza güvenle takı-

labileceğinden emin olun ve çocuk koltuğunu imal eden firmanın talimatlarına uyun.

### Çocuklar

Çocuk koltuğuna sığamayacak kadar iri çocuklar, mevcut emniyet kemeri sabitlenerek oturtulmalıdır.

Çocuğunuzun oturma konumunda, özel bir yükseltici minder (piyasada bulunabilir) kullanarak omuz kayışının yüz veya boyun hizasına gelmesini engelleyebilirsiniz. Yükseltici minder yardımıyla çocuğu koltuk üzerinde yükseltin, böylece omuz kemerinin omuzun üst orta kısmından, kucak kemerinin ise kalça hizasından geçmesini sağlayın. Yükseltici minder, araç koltuğuna uymalıdır. Çocuk, emniyet kemeri yüz ve boynuna gelmeyecek kadar büyüdüğünde, yükseltici minder kullanmayı bırakın.

### ⚠ UYARI

**Araç hareket halinde iken çocuğun koltukların üzerinde ayağa kalkmasına veya dizlerinin üzerinde durmasına veya bagaj bölmesinde seyahat etmesine hiçbir zaman izin vermeyin.**

### HAMİLELER

NISSAN olarak, hamilelerin emniyet kemeri kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Emniyet kemeri vücudu sıkı sarmalıdır ve kucak kemeri belinizi değil, kalçalarınızı sıkıca sarmalı ve mümkün olduğunca düşük bir seviyeden geçirilmelidir. Omuz kemerini, omzunuzun üzerinden göğsünüzü çapraz geçecek şekilde yerleştirin. Kucak/omuz kemerini hiçbir zaman karın bölgesinden geçirmeyin. Özel tavsiyeler için doktorunuza danışın.

## YARALI YOLCULAR

NISSAN, yaralı yolcuların, yaralanma durumlarına bağlı olmak üzere, emniyet kemeri kullanmalarını tavsiye eder. Özel tavsiyeler için doktorunuza danışın.

## EMNİYET KEMERİ HATIRLATMA UYARILARI

Emniyet Kemeri Uyarıları araç içinde emniyet kemeri takmayan bir yolcu olduğunda sürücüyü uyarır.

### UYARI

**NISSAN hem sizin hem de tüm yolcuların her sürüşte emniyet kemeri takmasını tavsiye eder. Aksi takdirde, tüm emniyet sisteminin verimliliği azalarak, bir kaza durumunda yaralanma riskini veya şiddetini büyük oranda artırabilir. Emniyet kemerinin takılmaması, ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.**

Entegre kemerleri olan uygun bir ISOFIX Çocuk Koltuğu Sistemi kullanıldığında bebeklerin veya çocukların araç emniyet kemerlerini kullanmaları gerekmez. “Çocuk koltukları” (s. 39) konusuna bakın.



### Emniyet kemeri uyarı lambası


Kamera Kapağında (Ön cam) yer alan Emniyet Kemeri Uyarı Lambası herhangi bir yolcu emniyet kemeri takılı değilse ve kontak anahtarı ON veya START konumuna alındığında hemen yanar. Daha fazla bilgi için "Uyarı lambaları, gösterge lambaları ve sesli uyarılar" (s.83) konusuna bakın.

Araç hızı 15 km/h (10 MPH) seviyesini aştığında lamba yanıp söner ve uyarı sesi duyulur.

Uyarı sesi 95 saniye boyunca veya tüm yolcular emniyet kemerlerini düzgün bir şekilde takana kadar sürer.

Tüm yolcular emniyet kemerlerini takana kadar lamba yanmaya devam edecektir.

## Yolcu durum göstergesi



Emniyet Kemerı Uyarı Lambasına ek olarak, yolculardan emniyet kemeri takılı olmayan olursa Araç Bilgi Ekranı'nda, Yolcu Durum Göstergesi ("Araç bilgi ekranı") (s.102) konusuna bakın) gösterilecektir.

Gösterge tüm yolcular emniyet kemerlerini takana kadar veya direksiyon simidi <OK> düğmesine basana dek görüntülenir.

Yolculardan biri emniyet kemeri çıkartırsa veya kemer takılı değilken araç hızı 15 km/h (yaklaşık 10 MPH) seviyesini aşarsa Yolcu Durum Göstergesi tekrar görüntülenir.

Sürücü koltuğu her zaman dolu olarak kabul edilir.



**Ünlem sembolü Kırmızı Koltuk:** İlgili koltuk doludur ve emniyet kemeri takılı değildir.



**Onay (tik) sembolü Yeşil Koltuk:** İlgili emniyet kemeri takılıdır.



**Gri Koltuk:** İlgili koltuk dolu değildir.

## ⚠ UYARI

- **Çocuklar gibi hafif yolcular Emniyet Kemerı Uyarı sistemi tarafından algılanmayabilir.**
- **Koltuğa ağır bir yük koyulursa Emniyet Kemerı Uyarısı tetiklenebilir. Bu tür emniyete alınmamış kargolar, ani bir duruş veya çarpışma anında yaralanmaya neden olabileceğinden bagajda emniyete alınmalıdır. Emniyet kemerlerini sadece insanlar veya Ünlversal Çocuk Koltuğu Sistemleri için kullanın ("Çocuk koltukları" (s.39) konusuna bakın). Asla kargoyu sabitlemek için kullanmayın, çünkü bu hasara neden**

olabilir ve daha sonra insanlar tarafından kullanıldığında bir kaza sırasında etkinlikleri azalabilir.

- **Kontak AÇIK** konumunda, tüm kapılar kapalı ve emniyet kemerleri takılı durumdayken Emniyet Kemer Uyarı Lambası yanmaya devam ediyorsa, sistemde bir arıza olabilir. Sistemi NISSAN yetkili servisinizde kontrol ettirin.
- Emniyet Kemer Uyarı sisteminde hiçbir değişiklik yapılmamalıdır.

## ÜÇ NOKTADAN BAĞLAN- TILI EMNİYET KEMERİ

### UYARI

- **Sırtlık geriye doğru yatıkken araç içinde yolculuk etmeyin. Böyle bir durum tehlikeli olabilir. Omuz kemeri vücudunuza tam olarak oturmayacaktır. Bir kaza anında, kemere doğru savrulabilir ve boyun veya diğer ciddi yaralanmalara maruz kalabilirsiniz. Ayrıca, kucak kemerinin altından kayabilir ve ciddi iç yaralanmalara maruz kalabilirsiniz.**
- **Araç hareket halindeyken en etkili koruma için koltuk dik konumda olmalıdır. Her zaman arkanıza iyice yaslanarak, ayaklarınız yerde**

**olacak şekilde dik oturun ve emniyet kemerini doğru şekilde ayarlayın.**

Emniyet kemerlerinin bağlanması

1. Koltuğunuzu ayarlayın. (“Koltuklar” (s.18) konusuna bakın.)
2. Kemerı toplayıcısından yavaşça dışarı doğru çekin ve mandalın takıldığını duyana ve hissedene kadar emniyet kemeri kilidine bastırın.



**sonra kemer tokasını yavaşça çekin.**

3. Karın bölgenizin alt kısmından geçen kucak kemerini gösterildiği gibi kalçanıza göre hizalayın.



- **Emniyet kemeri toplayıcısı, ani fren veya bir darbe durumunda kilitlenecek şekilde tasarlanmıştır. Kemer yavaşça çekildiğinde kilitlenmez ve koltuğunuzda size serbestçe hareket etme imkanı sağlar.**
- **Emniyet kemeri tam toplanmış konumdan çekilemiyorsa, kemeri kuvvetlice çekip bırakın. Daha**

**Emniyet kemerlerini çözülmesi**



Kemeri çözmek için kemer kilidi üzerindeki düğmeye basın. Emniyet kemeri otomatik olarak toplanacaktır.

**Emniyet kemerinin kontrol edilmesi**

Emniyet kemerinizin toplayıcı mekanizması kemeri hareketini birbirinden bağımsız iki yöntemle kilitlemek üzere tasarlanmıştır:


- Kemer, toplayıcı mekanizmadan süratle çekildiğinde.
- Araç ani bir şekilde yavaşladığında.

Emniyet kemerinin çalıştığından emin olmak için aşağıdaki işlemleri yapın:

- Omuz bölgesinden geçen kayışı sıkıca tutarak ileri doğru hızla çekin. Toplayıcı mekanizmanın kilitlemesi ve kemer hareketine izin vermemesi gerekir.

Bu kontroller sırasında toplayıcı görevini yapmıyorsa veya emniyet kemeriyle ilgili öğrenmek istediğiniz başka konu varsa, NISSAN yetkili servisine danışın.

## Omuz kayışı yüksekliğinin ayarlanması



Omuz bölgesinden geçen kemerin yüksekliğini kendiniz için en uygun konuma ayarlamanız gerekir. (“Emniyet kemerlerinin kullanımı ile ilgili önlemler” (s.24) konusuna bakın.)

Ayarlamak için, ayar düğmesini ① çekin ve omuz kemerini omzunuzun orta kısmından geçecek şekilde uygun konuma ② ayarlayın.


Kemer yüzünüz ve boynunuzdan uzakta olmalıdır fakat omzunuzdan da düşmemelidir. Omuz kemeri bağlantı demirini bulunduğu konumda sabitlemek için ayar düğmesini bırakın.

### ⚠ UYARI

- **Ayarladıktan sonra düğmeyi bırakınız ve aşağı ve yukarı doğru oynamadığından ve omuz askısının yerine tam olarak oturduğundan emin olunuz.**
- **Omuz bölgesinden geçen kemerin yüksekliğini kendiniz için en uygun konuma ayarlamanız gerekir. Aksi takdirde, tüm emniyet sisteminin verimliliği azalarak, kaza ihtimali veya kaza durumunda yaralanma riski artabilir.**




## Arka orta koltuk



## Doğru kemer tokasının seçilmesi:

Orta emniyet kemeri dili, dış emniyet kemeri dillerinden daha uzundur ve sadece orta emniyet kemeri tokasına takılabilir. Dış emniyet kemeri dilleri sadece dış koltuk tokasına girecek şekilde yapılmıştır.

## Arka koltuk emniyet kemeri saklama bölmesi



Arka koltuğu öne doğru katlarken, dış emniyet kemerleri şekilde gös-

terildiği gibi saklama bölmesine alınarak yoldan çekilebilir.

## EMNİYET KEMERİNİN BAKIMI

- **Emniyet kemeri temizlemek için,** yumuşak bir sabun veya halıların temizlenmesi için hazırlanmış özel solventler kullanın. Daha sonra bir bezle silin ve gölge bir yerde bırakarak iyice kurummasını bekleyin. Kemerler tam olarak kurumadan toplayıcı mekanizmaların içine girmesine izin vermeyin.
- **Emniyet kemeri toplayıcı mekanizmasının** omuz kısmını yönlendiren bölümünde kir birikintisi oluşmuş ise emniyet kemeri yavaş toplanabilir. Bu bölümü temiz, kuru bir bezle silin.

# ÖN GERGİLİ EMNİYET KEMERİ SİSTEMİ

- **Emniyet kemerlerinin dil, kilitlet,** toplayıcı mekanizma gibi metal parçaları ile kemer kısmının düzgün bir şekilde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Gevşemiş, bollaşmış, kesilmiş veya hasarlı kısımlar varsa, emniyet kemerini bir bütün halinde yenisi ile değiştirin.

## ⚠ UYARI

- **Ön gergili emniyet kemeri bir kez çalıştıktan sonra bir daha kullanılamaz. Sistem, emniyet kemeri toplayıcı mekanizmasıyla birlikte değiştirilmelidir.**
- **Araç önden darbe almış fakat ön gergili emniyet kemeri sistemi devreye girmemiş ise, bir NISSAN Yetkili Servisi'ne giderek ön gergi sistemini kontrol ettirin, gerekli ise değiştirin.**
- **Ön gergili emniyet kemeri sisteminde bulunan parçalara ya da kablo tesisatı üzerinde hiçbir yetkisiz müdahaleye izin vermeyin. Aksi takdirde ön gergili emniyet kemeri istenmeyen**

bir anda devreye girebilir veya sistemde ciddi arızalar oluşabilir. Ayrıca ön gergili emniyet kemeri sisteminin kurulanması ciddi yaralanmalara sebep olabilir.

- **Ön gergili emniyet kemeri sistemindeki ya da sistem çevresindeki çalışmalar, NISSAN Yetkili Servisi tarafından yapılmalıdır. Ayrıca, aracınıza monte edilecek elektrikli ekipmanların montajı da bir NISSAN Yetkili Servisi tarafından yapılmalıdır. Ön gergili emniyet kemeri üzerinde NISSAN yetkili servislerince kullanılanlar dışında hiçbir test ve tamir cihazı kullanılmamalıdır.**
- **Ön gergi sistemini aracınızdan söküp atmanız veya aracı hurdaya çıkarmanız**

**gerektiğinde, bir NISSAN Yetkili Servisi ile irtibat kurun. Ön gergili emniyet kemerinin sökölmesi için doğru prosedür ilgili NISSAN Tamir kataloğunda yer almaktadır. Hatalı sökme işlemleri ciddi yaralanmalara neden olabilir.**

Ön gergili emniyet kemeri sistemi, ön hava yastığı sistemi ile birlikte devreye girer. Aracın belli darbe tiplerine maruz kalması durumunda, toplayıcı mekanizması yoluyla koltukta oturanların hareketini engelleyerek emniyet kemerinin gerilmesine yardımcı olur.

Ön gergi sistemi, toplayıcı mekanizmanın yuvasına yerleştirilmiştir. Bu emniyet kemerleri, konvansiyonel emniyet kemerleri ile aynı şekilde kullanılır.

Ayrıca, sürücü emniyet kemeri ön gergi sistemi bir de kucak kemeri ön gergisine sahiptir. Hem toplam mekanizması ön gergisi hem kucak kemeri ön gergisi, bir kaza anında yaralanmalara karşı önemli ölçüde koruma sağlar ve aracınızın güvenlik performansını artırır.

Ön gergili emniyet kemeri etkinleştğinde duman çıkar ve yüksek bir ses duyulabilir. Bu duman insan sağlığı için zararlı değildir, ancak yine de rahatsızlık verebileceğinden ve nefesinizi tıkayabileceğinden dolayı solunmamasında fayda vardır.

Kontak anahtarı AÇIK ya da MARŞ konumundayken, Yardımcı Emniyet Sistemi (SRS) hava yastığı uyarı lambası yanar. Sistemde herhangi bir sorun yoksa, SRS hava yastığı uyarı lambası yaklaşık 7 saniye sonra sönecektir. Aşağıdaki durumlardan herhangi biri oluşursa,

hava yastığı ve/veya ön gergili emniyet kemerine bakılması gerekiyor demektir ve araç en yakın NISSAN Yetkili Servisi'ne götürülmelidir.

- Hava yastığı uyarı lambası yaklaşık 7 saniyeden daha uzun süre yanık kalıyor.
- Hava yastığı uyarı lambası fasılalı yanıp sönüyor.
- Hava yastığı uyarı lambası hiç yanmıyor.

Kontrol edilmeği ya da onarılmadığı takdirde, Yardımcı Emniyet Sistemi (SRS) ve/veya ön gergili emniyet kemeri düzgün çalışmayabilir. Kontrol edilmeli ve onarılmalıdır.

Aracınızı bir başkasına satarken ön gergili emniyet kemeri sistemleri ile ilgili bilgileri mutlaka yeni sahibine aktarın ve özellikle bu kişiyi Kullanıcı El Kitabındaki ilgili bölümlere yönlendirin.

# ÇOCUK EMNİYETİ

**Yetişkinlerin, çocukların korunmasına yardımcı olmaları gerekir.**

**Çocuklar düzgün bir şekilde çocuk koltuğuna oturtulmalıdır.**

Bu el kitabındaki genel bilgilere ek olarak, çocuk güvenliği bilgileri doktorlar, öğretmenler, trafik güvenliği birimleri ve toplum organizasyonları gibi birçok farklı kaynaktan edinilebilir. Her çocuk farklıdır, bu nedenle çocuğunuzu araçta taşımanın en iyi yolunu mutlaka öğrenin.

Çocuk koltuğu sistemlerinin iki temel tipi vardır:

- Arkaya bakan çocuk koltukları
- Öne bakan çocuk koltukları

Uygun çocuk koltuğu, çocuğun büyüklüğüne göre değişir. Genel

olarak, bebekler (1 yaşa kadar ve 9 kg altında) arkaya bakan çocuk koltuklarına koyulmalıdır. Öne bakan çocuk koltukları, arkaya bakan tip koltukların küçük geldiği ve en az 1 yaşında olan çocuklar içindir.

## ⚠ UYARI

**Bebek ve çocukların özel olarak korunmaya ihtiyaçları vardır. Araçta bulunan emniyet kemerleri onları gerektiği gibi koruyamayabilir. Omuz kemeri yüz veya boyun hizasına çok yakın gelebilir. Kucak kemeri küçük çocukların kalça kemiklerine uymaz. Bir kaza anında, uygun yerleştirilmemiş bir emniyet kemeri ciddi veya ölümcül yaralanmalara neden olabilir. Mutlaka uygun çocuk koltuklarını kullanın.**

Bir çocuk koltuğu, araca ISOFIX çocuk koltuğu sistemi veya aracın emniyet kemeri kullanılarak sabitlenebilir. Daha fazla bilgi için “Çocuk koltukları” (s.39) konusuna bakın.

**12 yaşın altındaki tüm çocukların arka koltukta emniyete alınmasını tavsiye ediyoruz. Kaza istatistiklerine göre, arka koltuklara uygun şekilde oturtulmuş çocuklar, ön koltuklara oturanlara kıyasla daha güvencedirler.**

**Bu özellikle aracınızda ön yolcu için bir yardımcı emniyet sistemi (hava yastığı sistemi) bulunuyorsa önemlidir. (“Yardımcı Emniyet Sistemi (SRS)” (s.60) konusuna bakın.)**

## BEBEKLER VE KÜÇÜK ÇOCUKLAR

Bebeklerin ve küçük çocukların bir çocuk koltuğu sisteminde seyahat etmesini tavsiye ediyoruz. Seçtiğiniz çocuk koltuğunun aracınıza güvenle monte edilebileceğinden ve çocuğunuza uyduğundan emin olun ve her zaman çocuk koltuğunu imal eden firmanın talimatlarına uyun.

## BÜYÜK ÇOCUKLAR

Çocuğunuz artık çocuk koltuğuna sığmayacak kadar büyümüş ise aracınızdaki mevcut emniyet kemerlerini kullanmalıdır. Çocuğunun oturma konumunda omuz kayışı yüz veya boyun hizasına geliyorsa, özel bir yükseltici koltuk (piyasada bulunabilir) kullanılarak, çocuğun oturma konumu yükseltilebilir ve

böylece omuz kayışı çocuğunuzun üzerinde doğru bir şekilde takılabilir. Yükseltici minder yardımıyla çocuğu koltuk üzerinde yükseltin, böylece omuz kemerinin omuzun üst orta kısmından, kucak kemerinin ise kalça hizasından geçmesini sağlayın. Yükseltici minder araç koltuğuna uymalıdır. Çocuğunuz emniyet kemerini rahatlıkla kullanabilecek kadar büyüdüğünde yükseltici minder kullanmayı bırakın. Ayrıca, daha büyük çocuklar için maksimum koruma sağlamak amacıyla kullanılması gereken bir çok çeşit çocuk güvenlik sistemi mevcuttur.

## YASAL GEREKLİLİKLER

Bölgenizde geçerli olan tüm yasal gereklilikleri kontrol edin. Örneğin, Birleşik Krallık’da çocuk koltuklarının kullanımı, boya göre düzenle-

meye alınmıştır, daha fazla bilgi için “Çocuk koltukları” (s.39) konusuna bakın

# ÇOCUK KOLTUKLARI

## ÇOCUK KOLTUKLARININ KULLANIMI İLE İLGİLİ TEDBİRLER



### ⚠ UYARI

- Küçük çocuklar ve bebekler araç seyir halinde iken daima uygun bir çocuk koltuğunda oturtulmalıdır. Çocuk koltuğunun kullanılmaması, ciddi yaralanmalara ve ölüme neden olabilir.

- Küçük çocuğunuzu veya bebeğinizi kesinlikle kucağınızda taşımayın. Ne kadar kuvvetli olursanız olun, ciddi bir kaza anında oluşacak darbeye çocuğunuzu tutabilmeniz mümkün olamayacaktır. Çocuk aracın parçaları ve ebeveyn arasında ezilebilir. Ayrıca, bir çocuk ile birlikte aynı emniyet kemeri kesinlikle kullanmayın.
- Bebek ve çocukların özel olarak korunmaya ihtiyaçları vardır. Araçta bulunan emniyet kemerleri onları gerektiği gibi koruyamaz. Omuz kemeri yüz veya boyun hizasına çok yakın gelebilir. Kucağın kemeri küçük çocukların

kalça kemiklerine uymayabilir. Bir kaza anında, uygun yerleştirilmemiş bir emniyet kemeri ciddi veya ölümcül yaralanmalara neden olabilir.

- Çocuk koltuğunun aracın arka koltuğuna takılmasını tavsiye ediyoruz. Kaza istatistiklerine göre, çocuklar uygun şekilde arka koltuğa yerleştirilmiş çocuk koltuklarında ön koltuğa yerleştirilmiş olanlara kıyasla daha güvencedir.
- Bebek ve çocuklar için özel olarak tasarlanmış çocuk koltuğu sistemlerini üreten pek çok farklı üretici mevcuttur. Herhangi bir çocuk koltuğu sistemi seçerken çocuğunuzu

koltuğa oturtun ve çocuk koltuk sistemi üzerindeki bütün ayarları kontrol ederek, çocuğunuz için uygun olup olmadığından emin olun. Montaj ve kullanım ile ilgili olarak üretici firmanın talimatlarını daima dikkate alın.

- Çocuk koltuğunun takılması ve kullanımı ile ilgili olarak üretici firmanın talimatlarını dikkate alın. Bir çocuk koltuğu satın alırken, koltuğun çocuğunuza ve aracınıza uygun olup olmadığını kontrol edin. Bazı çocuk koltuklarını aracınıza monte etmeniz mümkün olmayabilir.

- Çocuk koltuğu sisteminin aracınızın emniyet kemeri sistemine uygun olup olmadığını kontrol edin.
- Ön tarafa bakan çocuk koltuğu sisteminde, kemerin çocuğun yüzünden veya boynundan geçmediğinden emin olun.
- Ön yolcu koltuğuna arkaya bakan bir çocuk koltuğu sistemi yerleştirmeden önce, yolcu hava yastığını mutlaka devreden çıkarın, “Ön yolcu hava yastığı düğmesi (mevcut ise)” (s.60) konusuna bakın. Ön hava yastıkları önden çarpışma anında kuvvetli bir şekilde şişer. Şişen ön hava yastığı çocuğun ciddi bir şekilde yaralanmasına ve hatta ölmesine neden olabilir.

- Çocuk koltuğu sisteminin taktığınız koltuğun sırtlığının dik konumda olmasına dikkat edin.
- Çocuk koltuğu sisteminin sabitlendiği konumda emniyet kemeri bir kilitlenme mekanizması gerektiriyor, ancak mekanizma kullanılmıyor ise, aracın frenleme veya viraja girmesi durumunda çocuk koltuğu yuvarlanarak ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- Çocuk koltuğu sisteminin aracınıza monte ettikten sonra, çocuğunuzu oturtmadan önce koltuğu dikkatlice test edin. Koltuğu iki yana ve öne doğru iterek güvenli bir şekilde yerine oturduğundan emin olun.

**Çocuk koltuğu sistemi 25 mm'den daha fazla hareket etmemelidir. Çocuk koltuğu yerine sıkıca oturmamışsa, gerekirse kemeri yeniden bağlayın veya çocuk koltuğunun yerini değiştirin ve yeniden test edin.**

- **Çocuk koltuğu sistemi düzgün yerleştirilmezse, bir kaza veya ani fren anında koltuktaki çocuğun yaralanma tehlikesi oldukça artar.**
- **Çocuk koltuğu sisteminin hatalı monte edilmesi veya kullanımı bebekler, çocuklar ve hatta araçtaki diğer yolcular için yaralanma riski oluşturabilir.**

- **Çocuk koltuğu sistemini kullanmadığınız zamanlarda, koltuk sistemini emniyet kemeri ile sabitleyerek ani bir frenleme veya kaza esnasında yerinden fırlamasına engel olun.**

Bebeklerin ve küçük çocukların bir çocuk koltuğu sisteminde seyahat etmesini tavsiye ediyoruz. Seçtiğiniz çocuk koltuğu sisteminin aracınıza güvenle takılabileceğinden emin olun ve daima çocuk koltuğunu imal eden firmanın talimatlarına uyun. Ayrıca, daha büyük çocuklar için maksimum koruma sağlamak amacıyla kullanılması gereken bir çok çeşit çocuk koltuğu sistemi mevcuttur.

## **DİKKAT**

**Kapalı bir araç içinde bırakılmış çocuk koltuğunun aşırı ısınabileceğini unutmayın. Bu nedenle çocuğunuzu koltuğa oturtmadan önce, koltuğun oturma yüzeyinin ve emniyet kemeri kilidinin aşırı derecede ısınmış olmadığından emin olun.**

## **ÇOCUK KOLTUKLARI VE ISOFIX İLE İLGİLİ BİLGİLER**

Çocuk koltuğu seçiminde aşağıda belirtilen hususlara dikkat edin:

- En son Avrupa güvenlik standartları, ECE Yönetmeliği 44.04 ve i-Size Yönetmeliği R129 standardına uygun bir çocuk koltuğu seçin.
- Çocuğunuzu çocuk koltuğu-



na oturtun ve koltuk üzerindeki bütün ayarların çocuğunuza uyumlu hale getirilmiş olduğunu kontrol edin. Tavsiye edilen bütün prosedürleri uygulayın.

- Çocuk koltuğunun aracınızın emniyet kemeri sistemine uygun olup olmadığını kontrol edin.
- Tavsiye edilen montaj konumları ve aracınıza uygun çocuk koltukları ile ilgili liste için bu bölümün ilerleyen kısımlarında yer alan tablolara bakın.

## Onaylı üniversal çocuk koltuğu konumları

| Kütle grubu |            | Oturma pozisyonu                          |                                             |                 |                  |
|-------------|------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|------------------|
|             |            | Ön yolcu koltuğu <b>Hava yastığı AÇIK</b> | Ön yolcu koltuğu <b>Hava yastığı KAPALI</b> | Arka yan koltuk | Arka orta koltuk |
| 0           | <10 kg     | X                                         | U, L *3                                     | U, L *2         | U *2, 4          |
| 0+ / I      | <18 kg     | X                                         | U, L *3                                     | U, L *2         | U *2, 4          |
| I           | 9 - 18 kg  | X                                         | U, L *3                                     | U, L *1, 2      | U *1, 2, 4       |
| II/III      | 15 - 36 kg | X                                         | U, L *3                                     | U, L *1, 2      | U *1, 2, 4       |

U: “Üniversal” çocuk koltuğu kategorisi için uygun, öne ve arkaya bakan, bu ağırlık grubunda kullanılması için onaylı.

L: Bu ağırlık grubunda kullanımı onaylı “Araca özel”, “Kısıtlı” veya “Yarı üniversal” kategorilerinde belirli çocuk koltuğu sistemleri için uygun.

X: Koltuk konumu bu gruptaki çocuklar için uygun değildir.

\*1 (Sadece arka koltuklar) Koltuk başlığını en üst konuma getirin veya çocuk koltuğuna engel oluyorsa tamamen çıkarın. Sadece minder kullanıyorken koltuk başlığını çıkarmayın.

\*2 Çocuk koltuğu ile ön koltuk sırtlığı arasında temas olmadığından emin olmak için, ön koltukları yeterince öne kaydırın ve/veya koltuğu en yüksek konuma getirin (mevcut ise).

\*3 Ön yolcu koltuğunu mümkün olduğunca geriye kaydırın ve/veya koltuğu en yüksek konuma getirin (mevcut ise).

\*4 Yalnızca “Üniversal” çocuk koltuğu kategorisi için uygundur. Destek ayaklarına sahip çocuk koltukları kullanmayın.

## Onaylanmış ISOFIX çocuk güvenlik konumları

| Kütle grubu         |    |         | Oturma pozisyonu                             |                                                |                 |                  | Önerilen Çocuk Koltuğu Sistemleri                 |
|---------------------|----|---------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------|
|                     |    |         | Ön yolcu koltuğu<br><b>Hava yastığı AÇIK</b> | Ön yolcu koltuğu<br><b>Hava yastığı KAPALI</b> | Arka yan koltuk | Arka orta koltuk |                                                   |
| Bebek taşıyıcısı    | F  | ISO/L1  | X                                            | X                                              | X               | X                | —                                                 |
|                     | G  | ISO/L2  | X                                            | X                                              | X               | X                |                                                   |
| 0 (< 10 kg)         | E  | ISO/R1  | X                                            | X                                              | IL *2           | X                | Britax Roemer Babysafe Plus SHR II + Isofix Taban |
| 0+ (< 13 kg)        | E  | ISO/R1  | X                                            | X                                              | IL *2           | X                |                                                   |
|                     | D  | ISO/R2  | X                                            | X                                              | IL *2           | X                |                                                   |
|                     | C  | ISO/R3  | X                                            | X                                              | IL *2           | X                | Britax Roemer Duo Plus                            |
| I (9 - 18 kg)       | D  | ISO/R2  | X                                            | X                                              | IL *2           | X                |                                                   |
|                     | C  | ISO/R3  | X                                            | X                                              | IL *2           | X                |                                                   |
|                     | B  | ISO/F2  | X                                            | X                                              | IUF/IL *1,2     | X                |                                                   |
|                     | B1 | ISO/F2X | X                                            | X                                              | IUF/IL *1,2     | X                |                                                   |
|                     | A  | ISO/F3  | X                                            | X                                              | IUF/IL *1,2     | X                |                                                   |
| II (15 - 25 kg)     | -  | -       | X                                            | X                                              | IUF/IL *1,2     | X                | Britax Roemer KidFix2 R *3                        |
| II/III (15 - 36 kg) | -  | -       | X                                            | X                                              | IL *1,2         | X                | Britax Roemer KidFix2 R *3                        |

X: ISOFIX çocuk koltuğu sistemi için uygun olmayan konum.

IUF: Bu ağırlık (kütle) grubu için onaylanmış ISOFIX ön tarafa dönük çocuk koltuğu sistemine uygundur.

IL: Bu araç tipinde kullanımı onaylı “Araca özel”, “Kısıtlı” veya “Yarı universal” kategorilerinde belirli ISOFIX çocuk koltuğu sistemleri için uygun.

- \*1: (Sadece arka koltuklar) Koltuk başlığını en üst konuma getirin veya çocuk koltuğuna engel oluyorsa tamamen çıkarın. Sadece minder kullanıyorken koltuk başlığını çıkarmayın.
- \*2: Çocuk koltuğu ile ön koltuk sırtlığı arasında temas olmadığından emin olmak için, ön koltukları yeterince öne kaydırın ve/veya koltuğu en yüksek konuma getirin (mevcut ise).
- \*3: Bu çocuk koltuğu sistemini arkalık takılı ve ‘SecureGuard’ yerindeyken kullanın.

## Onaylanmış i-Size ISOFIX çocuk koltuğu konumları

|                                 | Oturma pozisyonu                             |                                                |                 |                  | Önerilen Çocuk Koltuğu Sistemleri                       |
|---------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------|
|                                 | Ön yolcu koltuğu<br><b>Hava yastığı AÇIK</b> | Ön yolcu koltuğu<br><b>Hava yastığı KAPALI</b> | Arka yan koltuk | Arka orta koltuk |                                                         |
| i-Size çocuk koltuğu sistemleri | X                                            | X                                              | i-U *1,2        | X                | Maxi Cosi 2way Pearl & 2wayFIX BeSafe iZi Kid X2 i-Size |
|                                 | X                                            | X                                              | i-UF *1,2       | X                | BeSafe iZi Flex FIX i-Size                              |

X: Koltuk konumu i-Size “üniversal” çocuk koltuğu sistemlerinin kullanımına uygun değildir.

i-U: İ-Size “ISOFIX” öne ve arkaya bakan çocuk koltuk sistemleri için uygundur.

i-UF: Yalnızca öne bakan i-Size “universal” çocuk koltuk sistemleri için uygundur.

\*1: (Sadece arka koltuklar) Koltuk başlığını en üst konuma getirin veya çocuk koltuğuna engel oluyorsa tamamen çıkarın. Sadece minder kullanıyorken koltuk başlığını çıkarmayın.

\*2: Çocuk koltuğu ile ön koltuk sırtlığı arasında temas olmadığından emin olmak için, ön koltukları yeterince öne kaydırın ve/veya koltuğu en yüksek konuma getirin (mevcut ise).

## ⚠ UYARI

- **Ön yolcu koltuğuna arka-ya bakan bir çocuk koltuğu sistemi yerleştirmeden önce, yolcu hava yastığını mutlaka devreden çıkarın, “Ön yolcu hava yastığı düğmesi (mevcut ise)” (s.60) konusuna bakın. Ön hava yastıkları önden çarpışma anında kuvvetli bir şekilde şişer. Şişen ön hava yastığı çocuğun ciddi bir şekilde yaralanmasına ve hatta ölmesine neden olabilir.**

## NOT:


**ECE Yönetmeliği NO. 44.04 uyarınca onaylanan çocuk koltukları Üiversal, Yarı-üniversal veya ISOFIX olarak kategorize edilmiştir.**

## ISOFIX ÇOCUK KOLTUĞU


Aracınızda ISOFIX çocuk koltukları sistemine uygun özel bağlantı noktaları mevcuttur.

### ISOFIX bağlantı noktaları

ISOFIX bağlantı noktaları, çocuk koltuklarının sadece ön yolcu ve arka cam kenarı koltuklara takılacağı şekilde yerleştirilmiştir. **Çocuk koltuğunu ISO-FIX bağlantılarını kullanarak arka koltuğun ortasına yerleştirmeyin.**




**Arka ISOFIX bağlantı noktaları**



### ISOFIX kapağının sökülmesi (arka koltuklar)

ISOFIX bağlantı noktaları, gösterildiği gibi ISOFIX yazısı bulunan kapakların ardında, arka koltuk minderlerinin altında yer alır. ISO-FIX bağlantı noktasına erişebilmek için, gösterildiği şekilde parmağınızı kapağa sokun ve kapağı çekerek çıkarın.

## ISOFIX çocuk koltuğu sabitleme bağlantıları



### Sabitleme bağlantısı

ISOFIX çocuk koltukları, aracın koltuğunda bulunan iki bağlantı yerine takılabilecek iki adet sabit bağlantı parçasına sahiptir. Sahip olduğunuz çocuk koltuğunda ISOFIX sistemi ile uyumlu olduğuna dair bir etiketin bulunup bulunmadığını kontrol edin. Bu bilgi çocuk koltuğu kullanım kılavuzunda da yer alabilir.

ISOFIX çocuk koltuklarını üstten bağlama askısı veya devrilmesini önleyecek bir destek ayağı ile kullanın. ISOFIX Çocuk koltuğunu takarken bu kitaptaki talimatları ve birlikte verilen üretici firma talimatlarını okuyun ve bu talimatlara uyun. “ISOFIX çocuk koltuğu sistemi” (s.47) konusuna bakın.

## ÇOCUK KOLTUĞU BAĞLANTILARI

Aracınızda çocuk koltuğu, arka koltuklara monte edilebilir. Çocuk koltuğunu takarken bu kitaptaki talimatları ve koltuk ile birlikte verilen üretici firma talimatlarını okuyun ve bu talimatlara uyun.

### ⚠ UYARI

- Çocuk koltuğu bağlantı noktaları sadece doğru takılmış bir çocuk koltuğunun


**oluşturabileceği kuvvete dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Hiçbir koşul altında yetişkin yolcu emniyet kemeri olarak ya da diğer nesneleri veya ekipmanı araca tutturmak için kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, çocuk koltuğu bağlantıları zarar görebilir. Hasarlı bağlantılar kullanıldığında, çocuk koltuğu uygun bir şekilde takılamaz ve çocuğun ciddi derecede yaralanmasına veya ölümüne neden olabilir.**

- Çocuk koltuğu üstten bağlama askısı, şapkalıkta veya bagajda bulunan herhangi bir nesneyle temas ederse, hasar görebilir. Şapkalığı araçtan çıkarın veya bagaj bölümünde

**güvenli bir şekilde sabitleyin. “Şapkalık” (s.161) konusuna bakın. Ayrıca bagaj bölmesindeki tüm parçaları sabitleyin. Üstten bağlama kayışı hasar görürse, bir kaza anında çocuğunuz ciddi şekilde yaralanabilir veya ölebilir.**

Bağlantı lokasyonu

**Arka yolcu koltuğu bağlantıları:**



Bağlantı noktaları, arka yan koltuk sırtlıklarının arkasında yer alır ve yalnızca arka yan koltuklara yerleştirilecek çocuk koltukları için kullanılmalıdır.

## ISOFIX KULLANILARAK ÇOCUK KOLTUĞUNUN TAKILMASI

### ⚠ UYARI

- **ISOFIX** çocuk koltuğunu sadece belirtilen yerlere bağlayın. ISOFIX alt bağlantıları için “ISOFIX alt bağlantı noktaları” (s.47) konusuna bakın. Çocuk koltuğu sıkıca sabitlenmezse bir kaza anında çocuk ciddi bir şekilde yaralanabilir veya hatta ölebilir.
- **Üstten bağlama askısı** kullanılan çocuk koltuklarını,

**üstten bağlama askısı için bağlantısı bulunmayan koltuklara takmayın.**

- **Çocuk koltuğunu ISOFIX alt bağlantılarını kullanarak arka koltuğun ortasına yerleştirmeyin. Çocuk koltuğu sıkıca sabitlenmiş olmayacaktır.**
- **Alt bağlantı bölgesine parmağınızı sokarak ISOFIX bağlantıları üzerinde kemer kuşağı veya minder parçası gibi engel teşkil edecek nesnelerin olup olmadığını kontrol edin. ISOFIX bağlantılarına engel teşkil eden nesnelerin bulunması çocuk koltuğunun güvenli bir şekilde sabitlenmesini engelleyebilir.**



- **Çocuk koltuğu bağlantı noktaları sadece doğru takılmış bir çocuk koltuğunun oluşturabileceği kuvvete dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Hiçbir koşul altında yetişkin yolcu emniyet kemeri olarak ya da diğer nesneleri veya ekipmanı araca tutturmak için kullanılmamalıdır.**
- **Ön yolcu koltuğuna arkaya bakan bir çocuk koltuğu sistemi yerleştirmeden önce, yolcu hava yastığını mutlaka devreden çıkarın, “Ön yolcu hava yastığı düğmesi (mevcut ise)” (s.60) konusuna bakın. Ön hava yastıkları önden çarpışma anında kuvvetli bir şekilde şişer. Şişen ön hava yastığı çocuğun ciddi bir şekilde yaralanmasına**

**ve hatta ölmesine neden olabilir.**

- **Çocuk koltuğunun aracın arka koltuğuna takılmasını tavsiye ediyoruz. Ancak çocuk koltuğunu ön yolcu koltuğuna yerleştirmek zorunda kalırsanız, ön yolcu koltuğunu mümkün olan en geri konuma kaydırın.**
- **Çocuk koltuğu bebekler için kullanılacaksa arkaya bakacak şekilde yerleştirilmelidir ve bu nedenle hava yastığı bulunan ön yolcu koltuğunda kullanılmamalıdır.**


Ön yolcu ve arka dış koltuklara takma

Takma sırasında ön koltuk ayarı ile ilgili ayrıntılar için, “Çocuk koltuğu-

nun üç noktadan bağlantılı emniyet kemeri kullanılarak kurulumu” (s.53) konusuna bakın.

### **Öne bakan:**

Çocuk koltuğunun doğru kullanılması için mutlaka üretici firmanın talimatlarını dikkate alın. ISOFIX sistemini kullanarak ön yolcu ve arka sırada dış koltuklara öne bakan çocuk koltuğu takarken aşağıdaki adımları takip edin:



**Adım 1 ve 2**

1. Çocuk koltuğunu, aracın koltuğuna ① yerleştirin.
2. Çocuk koltuğu sabitleme bağlantılarını ISOFIX alt bağlantılarına ② sabitleyin.
3. Çocuk koltuğunun arka kısmı araç koltuğu sırtlığına sabitlenmelidir. Çocuk koltuğunu olması gerektiği gibi yerleştirmek için gerekirse koltuk kafalığını çıkarın. (“Koltuk kafalıkları” (s.22) konusuna bakın.) Koltuk kafalığını çıkardığınız takdirde güvenli bir yerde muhafaza edin. Çocuk koltuğunu çıkardığınızda koltuk kafalığını taktığınızdan emin olun. Koltuk kafalığı ayarlı değilse ve kafalık çocuk koltuğunun doğru bir şekilde yerine oturtulmasını engelliyorsa, çocuk koltuğu başka bir koltuğa takılmalı veya başka bir çocuk koltuğu kullanılmalıdır.



**Adım 4**

4. Çocuk koltuğunun sıkı bir şekilde sabitlenmesi için sabit bağlantı parçasını kısaltın; çocuk koltuğunun orta kısmından aşağıya ③ ve arkaya ④ doğru dizinizle sıkıca bastırarak araç koltuğu minderini ve koltuk sırtlığını sıkıştırın.
5. Çocuk koltuğunda üstten bağlama askısı mevcut ise, üstten bağlama askısını çekerek bağ-

lantı noktasına sabitleyin. (“Çocuk koltukları Bağlama” (s.49) konusuna bakın.)

6. Çocuk koltuğunda devrilmeye karşı destek ayağı benzeri bir fonksiyon varsa, üstten bağlama askısı yerine çocuk koltuğu üreticisi firmanın talimatlarına uygun olarak bu fonksiyon kullanılmalıdır.




**Adım 7**

7. Çocuğun oturmasına izin vermeden önce, çocuk koltuğunu test edin ⑤. Koltuğu iki yana ve öne doğru iterek emniyetli bir şekilde yerine oturduğundan emin olun.
8. Her kullanımdan önce çocuk koltuğunun güvenli bir şekilde sabitlenmiş olup olmadığını kontrol edin. Çocuk koltuğu gevşek ise, 3 ile 7 arasındaki adımları tekrar edin.

### Arkaya bakan:

Çocuk koltuğunun doğru kullanılması için mutlaka üretici firmanın talimatlarını dikkate alın. ISOFIX sistemini kullanarak ön yolcu ve arka dış koltuklara arkaya bakan çocuk koltuğu takarken aşağıdaki aşamaları takip edin:



**Adım 1 ve 2**


1. Çocuk koltuğunu, aracın koltuğuna ① yerleştirin.
2. Çocuk koltuğu sabitleme bağlantılarını ISOFIX alt bağlantılarına ② sabitleyin.



**Adım 3**

3. Çocuk koltuğunun sıkı bir şekilde sabitlenmesi için sabit bağlantı parçasını kısaltın; çocuk koltuğunun orta kısmından aşağıya ③ ve arkaya ④ doğru elinizle sıkıca bastırarak araç koltuğu minderini ve koltuk sırtlığını sıkıştırın. Çocuk koltuğunun ve ön koltuğun arasında herhangi bir temas olursa, ön koltuğu temas olmayacak kadar ileri kaydırın.

4. Çocuk koltuğunda üstten bağlama askısı mevcut ise, üstten bağlama askısını çekerek bağlantı noktasına sabitleyin. (“Çocuk koltukları Bağlama” (s.49) konusuna bakın.)
5. Çocuk koltuğunda devrilmeye karşı destek ayağı benzeri bir fonksiyon varsa, üstten bağlama askısı yerine çocuk koltuğu üreticisi firmanın talimatlarına uygun olarak bu fonksiyon kullanılmalıdır.



**Adım 6**

6. Çocuğun oturmasına izin vermeden önce, çocuk koltuğunu test edin ⑤. Koltuğu iki yana ve öne doğru iterek emniyetli bir şekilde yerine oturduğundan emin olun.
7. Her kullanımdan önce çocuk koltuğunun güvenli bir şekilde sabitlenmiş olup olmadığını kontrol edin. Çocuk koltuğu gevşek ise, 3 ile 6 arasındaki adımları tekrar edin.

## ÇOCUK KOLTUĞUNUN ÜÇ NOKTADAN BAĞLANTILI EMNİYET KEMERİ İLE TAKILMASI

Arka koltuklara takılması

**Öne bakan:**




**Adım 1**

Çocuk koltuğunun doğru kullanılması için mutlaka üretici firmanın talimatlarını dikkate alın. Otomatik kilitleme modu bulunmayan 3 nok-


tadan bağlantılı emniyet kemerini kullanarak arka sırada cam kenarı koltuklara öne bakan çocuk koltuğu takarken aşağıdaki adımları takip edin:

1. Çocuk koltuğunu koltuğa yerleştirin ①. Çocuk koltuğunun ve ön koltuğun arasında herhangi bir temas olursa, ön koltuğu temas olmayacak kadar ileri kaydırın.



**Adım 2**


2. Emniyet kemeri dilini çocuk koltuğunun içinden geçirin ve mandalın takıldığını duyan ve hissedene kadar emniyet kemeri kilidine ② bastırın.
3. Emniyet kemeri kayışında boşluk olmaması için emniyet kemerini, çocuk koltuğunda bulunan kilitleme sistemini kullanarak sabitlemek gerekir.



**Adım 4**

4. Emniyet kemerinde boşluk kalmamasını sağlayın; çocuk koltuğunun orta kısmından aşağıya ③ ve arkaya ④ doğru dizinizle sıkıca bastırıp emniyet kemerini çekerek araç koltuğu minderini ve koltuk sırtlığını sıkıştırın.


Çocuk koltuğunda üstten bağlama askısı mevcut ise, üstten bağlama askısını çekerek bağlantı noktasına sabitleyin. ("Çocuk koltukları Bağlama" (s.49) konusuna bakın.)




**Adım 5**

5. Çocuğun oturmasına izin vermeden önce, çocuk koltuğunu test edin (5). Koltuğu iki yana ve öne doğru iterek emniyetli bir şekilde yerine oturduğundan emin olun.
6. Her kullanımdan önce çocuk koltuğunun güvenli bir şekilde sabitlenmiş olup olmadığını kontrol edin. Çocuk koltuğu gevşek ise, 3 ile 5 arasındaki adımları tekrar edin.

#### Arkaya bakan:



Adım 1



Adım 2

Çocuk koltuğunun doğru kullanılması için mutlaka üretici firmanın talimatlarını dikkate alın. Otomatik kilitleme modu bulunmayan 3 noktadan bağlantılı emniyet kemerini kullanarak arka sırada cam kenarı koltuklara arkaya bakan çocuk koltuğu takarken aşağıdaki adımları takip edin:


1. Çocuk koltuğunu, aracın koltuğuna (1) yerleştirin.

2. Emniyet kemeri dilini çocuk koltuğunun içinden geçirin ve mandalın takıldığını duyana ve hissedene kadar emniyet kemeri kilidine (2) bastırın.
3. Emniyet kemeri kayışında boşluk olmaması için emniyet kemerini, çocuk koltuğunda bulunan kilitleme sistemini kullanarak sabitlemek gerekir.



Adım 4

4. Emniyet kemerinde boşluk kalmamasını sağlayın; çocuk koltuğunun orta kısmından aşağıya ③ ve arkaya ④ doğru elinizle sıkıca bastırıp emniyet kemerini çekerek araç koltuğu minderini ve koltuk sırtlığını sıkıştırın.




**Adım 5**

5. Çocuğun oturmasına izin vermeden önce, çocuk koltuğunu test edin ⑤. Koltuğu iki yana ve öne doğru iterek emniyetli bir şekilde yerine oturduğundan emin olun.

6. Her kullanımdan önce çocuk koltuğunun güvenli bir şekilde sabitlenmiş olup olmadığını kontrol edin. Çocuk koltuğu gevşek ise, 3 ile 5 arasındaki adımları tekrar edin.



## Ön yolcu koltuğuna yerleştirme



### ⚠ UYARI

- Ön yolcu koltuğuna arkaya bakan bir çocuk koltuğu sistemi yerleştirmeden önce, yolcu hava yastığını mutlaka devreden çıkarın, “Ön yolcu hava yastığı düğmesi (mevcut ise)” (ş.49) konusuna bakın. Ön hava yastıkları önden

çarpışma anında kuvvetli bir şekilde şişer. Şişen ön hava yastığı çocuğun ciddi bir şekilde yaralanmasına ve hatta ölmesine neden olabilir.

- Çocuk koltuğunun aracın arka koltuğuna takılmasını tavsiye ediyoruz. Ancak çocuk koltuğunu ön yolcu

koltuğuna yerleştirmek zorunda kalırsanız, ön yolcu koltuğunu mümkün olan en geri konuma kaydırın.

- Çocuk koltuğu bebekler için kullanılacaksa arkaya bakan şekilde yerleştirilmelidir ve bu nedenle hava yastığı bulunan ön yolcu koltuğunda kullanılmamalıdır.


## Öne bakan:

Çocuk koltuğunun doğru kullanılması için mutlaka üretici firmanın talimatlarını dikkate alın. Otomatik kilitleme modu bulunmayan üç noktadan bağlantılı emniyet kemeri kullanarak ön yolcu koltuğuna öne bakan çocuk koltuğu takarken aşağıdaki adımları takip edin:

1. Ön yolcu hava yastığı düğmesini kullanarak ön yolcu hava yastığı-




nı devre dışı bırakın. (“Yardımcı Emniyet Sistemi (SRS) hava yastığı uyarı lambası” (s.70) konusuna bakın.) Konağı açın ve ön yolcu hava yastığı lambasının  yandığından emin olun.




### Adım 2

2. Koltuğu mümkün olan en geri konuma ① kaydırın.
3. Çocuk koltuğunu, koltuğa yerleştirin.



### Adım 4 ve 5

4. Emniyet kemeri dilini çocuk koltuğunun içinden geçirin ve mandalın takıldığını duyan ve hissedene kadar emniyet kemeri kilidine ③ bastırın.
5. Emniyet kemeri kayışında boşluk olmaması için emniyet kemerini, çocuk koltuğunda bulunan kilitleme sistemini kullanarak sabitlemek gerekir.



### Adım 6

6. Emniyet kemerinde boşluk kalmamasını sağlayın; çocuk koltuğunun orta kısmından aşağıya ④ ve arkaya ⑤ doğru dizinizle sıkıca bastırıp emniyet kemerini çekerek araç koltuğu minderini ve koltuk sırtlığını sıkıştırın.




### Adım 7 ve 8

7. Çocuğu çocuk koltuğuna oturtmadan önce mutlaka koltuğu test edin. Koltuğu iki yana ve öne doğru iterek emniyetli bir şekilde yerine oturduğundan emin olun.
8. Her kullanımdan önce çocuk koltuğunun güvenli bir şekilde sabitlenmiş olup olmadığını kontrol edin. Çocuk koltuğu gevşek ise, 5 ile 8 arasındaki adımları tekrar edin.

### Arkaya bakan:

Ön koltuğa bir çocuk koltuğu yerleştirmeniz gerekirse, aşağıdaki adımları takip edin:


1. Ön yolcu hava yastığı düğmesini kullanarak ön yolcu hava yastığını devre dışı bırakın. (“Yardımcı Emniyet Sistemi (SRS) hava yastığı uyarı lambası” (s.70) konusuna bakın.) Konağı açın ve ön yolcu hava yastığı lambasının  yandığından emin olun.



### Adım 2 ve 3

2. Koltuğu mümkün olan en geri konuma ① kaydırın.
3. Çocuk koltuğunu ön yolcu koltuğuna yerleştirin.

**Çocuk koltuğunun takılması ve kullanımı ile ilgili olarak üretici firmanın talimatlarını daima dikkate alın.**



4. Emniyet kemeri dilini çocuk koltuğunun içinden geçirin ve mandalın takıldığını duyana ve

# YARDIMCI EMNİYET SİSTEMİ (SRS)

hissedene kadar emniyet kemeri kilidine bastırın.

Kucak kemerinde gevşeme olmasını önlemek için, omuz kemerini bir kilitleme klipsiyle yerine sabitleyin ①. Çocuk koltuğuna iliştilmiş ya da ebat ve kuvvet anlamında denk bir kilitleme klipsi kullanın.

**Kemerin geçirileceği yol için mutlaka üretici firmanın talimatlarını dikkate alın.**

5. Emniyet kemeri çocuk koltuğunu tam olarak sabitleyene kadar ve çocuk koltuğu ön göğüse ulaşana kadar koltuğu öne doğru çekin.
6. Çocuğu çocuk koltuğuna oturtmadan önce mutlaka koltuğu test edin. Bir yandan diğer yana çok fazla eğilmemesine dikkat edin. Koltuğu kuvvetlice ileri doğru çekin ve yerinde sabit olarak durup durmadığını kontrol edin.

## YARDIMCI EMNİYET SİSTEMİ (SRS) İLE İLGİLİ ALINACAK ÖNLEMLER

Yardımcı Emniyet Sistemi (SRS) bölümünde, aracınızda sürücü ve yolcu tarafında bulunan ön hava yastıkları, ön koltuklarda yer alan yan hava yastıkları, tavanda yer alan perde hava yastıkları ve ön gergili emniyet kemerleri hakkında önemli bilgiler verilmektedir.

### Ön hava yastığı sistemi

Bu sistem, önden çarpışmalarda, ön koltukta oturan yolcuyu ve/veya sürücüyü baş ve göğüs bölgesine gelebilecek darbelerden korumak için geliştirilmiştir. Ön hava yastıkları, ön kısımda çarpışmanın meydana geldiği tarafta şişecek şekilde tasarlanmıştır.

Ön koltuğa takılmış yan hava yastığı (mevcut ise)

Bu sistem aracınıza yandan gelebilecek darbelerde ön koltukta oturan yolcu ve sürücüyü baş ve leğen kemiği bölgesine gelebilecek darbelerle karşısı korumak için geliştirilmiştir. Ön koltuk yan hava yastıkları, çarpışmanın meydana geldiği tarafta şişecek şekilde tasarlanmıştır.

Tavanda bulunan perde hava yastıkları (mevcut ise)


Bu sistem ön ve arka koltuklarda, cam kenarında oturan yolcuları ve sürücüyü baş bölgelerine gelebilecek yan darbelerden korumak için geliştirilmiştir. Tavanda bulunan perde hava yastıkları, çarpışmanın meydana geldiği tarafta şişecek şekilde tasarlanmıştır.

SRS, sürücü ve yolcu emniyet kemerlerine **ek** bir koruma olarak tasarlanmıştır ve hiçbir zaman emniyet kemerlerinin **yerine kullanılamaz**. Emniyet kemerlerinin daima doğru olarak takılması ve sürücü ve ön yolcu ile direksiyon simidi, ön göğüs ve ön kapı döşemesi arasında uygun bir mesafe olması şarttır. Ek bilgi için “Emniyet kemerleri” (s.24) konusuna bakın.

**Kontak AÇIK veya MARŞ konumuna getirildiğinde, hava yastığı uyarı lambası yanar. Hava yastığı uyarı lambası, sistemde herhangi bir sorun yoksa yaklaşık 7 saniye sonra söner. Daha fazla bilgi için “Uyarı lambaları, gösterge lambaları ve sesli hatırlatıcılar” (s.83) konusuna bakın.**

**Hava yastığı, sadece kontak**

**anahtarı AÇIK veya MARŞ konumunda iken çalışır.**



**Doğru arka koltuk konumları**  
**Sürücü ve ön yolcu hava yastıkları:**

#### **⚠ UYARI**

- Ön hava yastıkları genellikle aracın yan taraflarından alacağı darbeler esnasında, aracın takla atması sırasında, arkadan

çarpmalarda veya önden hafif çarpışmalarda şişmez. Dolayısıyla bu tip kazalara karşı tedbirli olmak için mutlaka emniyet kemerlerinizi takın.

- Koltuğunuzda ne kadar dik konumda otursanız emniyet kemerleri ve ön hava yastıkları o oranda etkin olacaktır. Ön hava yastıkları bir kaza anında kuvvetli bir şekilde şişer. Emniyet kemerini kullanmaz, oturduğunuz koltukta öne doğru eğilir veya koltuğu tam ortalamazsanız, bir kaza esnasında ciddi şekilde yaralanma veya ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalırsınız. Ayrıca hava yastığı şiştiğinde

Öne doğru dayanır haldey-  
seniz, bir kaza esnasında  
ciddi şekilde yaralanma  
veya ölüm tehlikesiyle  
karşı karşıya kalırsınız.  
Daima direksiyondan uy-  
gun bir uzaklıkta ve kol-  
tuk sırtlığına dayanacak  
şekilde oturun. Emniyet  
kemerini her zaman takın.


### ⚠ UYARI

- Asla ön koltuğa çocuk koltuğu takmayın. Şişen ön hava yastığı, çocuğunun ciddi şekilde yaralanmasına veya ölümüne neden olabilir (“Hava yastığı uyarı etiketleri” (s.63) konusuna bakın).
- Çocuğunuz, koltuk üzerinde uygun şekilde oturmuyorsa, hava yastığının şişmesi ile birlikte çok ciddi yaralanmalara maruz kalabilir veya ölebilir, “Çocuk koltukları” (s.39) konusuna bakın.
- Çocukların güvenlikleri sağlanmadan veya kolları ya da yüzleri camdan dışarı çıkmış olarak yolculuk etmelerine asla izin ver-  
meyin. Çocukları kucağınızda veya ellerinizde taşıyarak yolculuk etmeyin

Yan ve perde hava yastıkları  
(mevcut ise):

### ⚠ UYARI

- Koltuğa ve tavana takılmış yan ve perde hava yastıkları, aracın ön ve arka taraflarından alacağı darbeler esnasında, devrilmelerde veya yandan hafif çarpışmalarda normalde şişmez. Dolayısıyla bu tip kazalara karşı tedbirli olmak için mutlaka emniyet kemerlerinizi takın.
- Koltuğunuzda ne kadar dik konumda oturursanız, emniyet kemerleri ve koltuğa ve tavana takılmış perde hava yastıkları o kadar etkili olacaktır. Koltuğa ve tavana takılmış yan ve perde hava yastıkları



**çok şiddetli bir şekilde şişer. Siz veya yolcularınız emniyet kemerini kullanmaz, oturduğunuz koltukta öne doğru eğilir veya koltuğu tam ortalamazsanız, bir kaza esnasında ciddi şekilde yaralanma veya ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalırsınız.**

- Yolcuları, ön koltuk sırtlıklarının yanlarında veya tavan yan raylarının yakınında bulunan yan hava yastıklarının ve perde hava yastıklarının şişeceği bölgelere ellerini, ayaklarını veya yüzlerini uzatmamaları konusunda uyarın. Ön yolcu koltuğunda veya arka dış koltuklarda oturan kişilerin kollarını dışarı çıkartmalarına veya kapıya yaslanmalarına asla izin vermeyin.

- Arka koltuklarda otururken ön koltuk sırtlıklarına tutunmayın. Koltuğa ve tavana takılmış yan ve perde hava yastıkları açılırsa, ciddi şekilde yaralanabilirsiniz. Özellikle çocukların doğru bir şekilde oturmasını sağlayın.
- Ön koltuk sırtlıklarında koltuk kılıfları kullanmayın. Bu, ön koltuğa bağlı yan hava yastıklarının şişmesini engelleyebilir.

#### **NOT:**

**Genel bilgi için “Emniyet kemerleri ve yardımcı emniyet sistemi” (s.70) konusuna bakın.**


Ön gergili emniyet kemeri sistemi

Ön gergili emniyet kemeri sistemi

belli çarpma durumlarında yardımcı hava yastıklarıyla birlikte etkinleşebilir.

Aracın belirli tipte bir darbe alması halinde ön gergi sistemi, emniyet kemerinin toplayıcı ve bağlantı mekanizması ile birlikte görev yaparak ön koltuk emniyet kemerinin sıkılaştırılmasını sağlar. (“Ön gergili emniyet kemeri sistemi” (s.35) konusuna bakın.)

Hava yastığı uyarı etiketleri



- ① **SRS hava yastığı uyarı etiketi:** Uyarı etiketi, ön yolcu güneşliğin üzerinde yer alır.
- ② **SRS yan hava yastığı uyarı etiketi:** Uyarı etiketi, yolcu tarafındaki orta direğin yanına ve ön koltukların tabanına yerleştirilmiştir.

### **SRS ön yolcu hava yastığı:**

Uyarı etiketi ① güneşliğin üzerindedir.

**“Önünde AKTİF HAVA YASTIĞI bulunan koltukta, arkaya bakan çocuk koltuğu KULLANMAYIN. ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNE veya CİDDİ YARALANMASINA neden olabilir.”**

**12 yaş ve altı çocuklar için, ARKA KOLTUK EN GÜVENLİ YERDİR. Mutlaka emniyet kemerleri ve çocuk koltukları**

**kullanın. Her türlü çarpışmada maksimum güvenlik için, emniyet kemerinizi daima takmalısınız. Hava yastığına gereksiz yere yakın oturmayın veya eğilmeyin. Hava yastığı üzerine veya hava yastığı ile aranızda hiçbir nesne koymayın. Kontak açıldığında hava yastığı uyarı lambası sönmüyorsa veya yanıp söniyorsa, bir NISSAN bayisini veya yetkili servisini ziyaret edin. Hava yastıkları, yalnızca bir NISSAN bayisi veya yetkili servisi tarafından çıkarılabilir ve imha edilebilir.**


Bu el kitabının sonunda yer alan “HAVA YASTIĞI ETİKETİ” açıklamalarını mutlaka okuyun.

Ön yolcu hava yastığı bulunan modellerde ters takılabilen çocuk

koltukları sadece arka koltuklara takılmalıdır.

Aracınıza çocuk koltuğu takarken, daima üretici firmanın talimatlarına uyun. Bilgi için “Çocuk koltukları” (s.39) konusuna bakın.

SRS hava yastığı uyarı lambası



**7 inç ekran**

Gösterge tablosunda  olarak belirtilen SRS hava yastığı uyarı lambası, ön hava yastığı, ön koltuk üze-



rindeki yan hava yastığı (mevcut ise), perde hava yastıkları (mevcut ise) ve ön gergili emniyet kemeri sistemleri ile ilgili devreleri izler. SRS hava yastığı uyarı lambası tarafından izlenen devreler, teşhis sensörü ünitesi, çarpışma bölgesi sensörü, uydu sensörleri, ön hava yastığı modülleri, koltuklarda yer alan yan hava yastığı modülleri (mevcut ise), tavanda yer alan perde hava yastığı modülleri (mevcut ise), ön gergili emniyet kemerleri ve tüm ilgili kablo tesisatıdır.

**Kontak anahtarı AÇIK veya MARŞ konumuna getirildiğinde, hava yastığı uyarı lambası yanacaktır. Hava yastığı uyarı lambası, sistemde herhangi bir sorun yoksa yaklaşık 7 saniye sonra söner.**

Aşağıdakilerden herhangi biri meydana geldiğinde, hava yastığı


sistemlerini ve/veya ön gergili emniyet kemeri sistemlerini en yakın NISSAN bayisinde veya yetkili servisinde kontrol ettirin:

- SRS hava yastığı uyarı lambası yaklaşık 7 saniyeden daha uzun süre yanıyorsa.
- SRS hava yastığı uyarı lambası yanıp sönüyorsa.
- SRS hava yastığı uyarı lambası hiç yanmıyorsa.

Bu koşullar altında, hava yastığı sistemi ve/veya ön gergili emniyet kemeri düzgün çalışmayabilir. Kontrol ve tamir ettirilmesi gerekir. En kısa zamanda bir NISSAN yetkili servisine başvurun.



## YARDIMCI HAVA YASTIĞI SİSTEMLERİ



- |                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. Çarpışma bölgesi sensörü     | 5. Perde hava yastığı şişiricileri |
| 2. Ön hava yastığı modülleri    | 6. Uydu sensörleri                 |
| 3. Yan hava yastığı modülleri   | 7. Ön gergili emniyet kemeri top-  |
| 4. Perde hava yastığı modülleri | layıcı mekanizmaları               |

8. Yardımcı hava yastığı teşhis sensör ünitesi

### ⚠ UYARI

- **Direksiyon üzerine hiçbir şey yapıştırmayın. Sürücü ile direksiyon arasında hiçbir nesne bulundurmayın. Hava yastıkları şişerse bu gibi nesneler tehlike yaratabilir ve yaralanmaya sebep olabilir.**
- **Hava yastığı şiştikten hemen sonra, yardımcı hava yastıklarıyla ilgili bir çok parça sıcak olacaktır. Bunlara dokunmayın, aksi takdirde yanabilirsiniz.**
- **Hava yastığı sistemlerinde bulunan parçalara ve kablo tesisatına NISSAN Yetkili Servisi dışında hiçbir**

kuruluşun müdahale etmesine asla izin vermeyin. Aksi takdirde hava yastıkları kendiliğinden şişebilir veya sistemde tamiri mümkün olmayan arızalar meydana gelebilir.

- Aracınızın elektrik ve süspansiyon sisteminde veya ön kısmında tarafımızca onaylanmayan değişiklikler yapmayın. Aksi takdirde, hava yastığı sistemlerinin düzgün çalışması etkilenebilir.
- Yardımcı hava yastığı sistemlerini kesinlikle kurcalamayın, yaralanabilirsiniz. Direksiyon üzerinde değişiklik yapmayın; direksiyon üzerine veya hava yastığı sistemlerinin çevresine eklemeler yaptırmayın.

- Hava yastığı sistemleri ve etrafındaki çalışmalar NISSAN Yetkili Servisleri tarafından yapılmalıdır. SRS kablo tesisatında değişiklik veya ekleme yapılmamalıdır. Hava yastığı sistemi üzerinde NISSAN Yetkili Servislerince kullanılanlar dışında hiçbir test ve tamir cihazı kullanılmamalıdır.
- SRS kablo demeti konektörleri, diğer kablolardan kolayca ayırt edilebilmeleri için sarı ve/veya turuncu renktedir.
- Ön yolcu koltuğuna arka ya bakan bir çocuk koltuğu sistemi yerleştirmeden önce, yolcu hava yastığını

mutlaka devreden çıkarın, “Ön yolcu hava yastığı düğmesi (mevcut ise)” (s.68) konusuna bakın. Ön hava yastıkları önden çarpışma anında kuvvetli bir şekilde şişer. Şişen ön hava yastığı çocuğun ciddi bir şekilde yaralanmasına ve hatta ölmesine neden olabilir.

Hava yastığı şiştiği zaman çok yüksek ses çıkaracaktır ve hemen ardından bir duman bırakacaktır. Bu duman insan sağlığı için zararlı değildir ve yangın olduğunu göstermez. Ancak yine de, rahatsızlık verebileceği ve nefesinizi tıkayabileceği için solunmamasında fayda vardır. Astım gibi nefes sorunu olan yolcuların derhal temiz hava alması gerekir.

Yardımcı hava yastıkları emniyet kemerleri ile birlikte kullanıldıklarında, kaza esnasında ön yolcuları özellikle göğüs bölgesine gelecek darbeler karşısında korur. Perde hava yastıkları, ön ve arka dış koltuklardaki yolcuların kafa bölgelerine gelebilecek darbelerin perdelenmesine yardımcı olur. Ciddi yaralanmaları azaltabilir ve hatta hayat kurtarabilirler. Fakat, şişen bir yan ve perde hava yastığı tahrişe veya diğer yaralanmalara yol açabilir. Yan ve perde hava yastıkları, vücudun alt kısmı için koruma sağlamaz.

### Ön hava yastığı sistemi

Sürücü ön hava yastığı direksiyon içerisinde. Ön yolcu hava yastığı ise, ön göğsün torpido gözünün üzerindeki kısmında bulunmaktadır.

Aracın ön taraftan alacağı şiddetli darbeler karşısında şişecek şekilde tasarlanmış olan yardımcı ön hava yastığı sistemi, başka türlü kazalar esnasında önden çarpma etkisi yaratacak darbe durumlarında da şişebilir. Bazı önden darbe-lerde şişmeyebilir. Araçtaki hasar (veya hasarsızlık) durumu ile ön hava yastıklarının çalışması her zaman birbiriyle paralel değildir.

### ⚠ UYARI

**Ön yolcu koltuğuna arkaya bakan bir çocuk koltuğu sistemi yerleştirmeden önce, yolcu hava yastığını mutlaka devreden çıkarın, “Ön yolcu hava yastığı düğmesi (mevcut ise)” (s.68) konusuna bakın. Ön hava yastıkları önden çarpışma anında kuvvetli bir şekilde şişer. Şişen ön hava**

**yastığı çocuğun ciddi bir şekilde yaralanmasına ve hatta ölmesine neden olabilir.**

### Ön yolcu hava yastığı bulunan modeller:

Ön yolcu hava yastığı, gerekli görüldüğü durumlarda ön yolcu hava yastığı devre dışı bırakma düğmesiyle devre dışı bırakılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

### Ön yolcu hava yastığı durumu lambası (mevcut ise):







### ⚠ UYARI

- Aracınızda ön yolcu hava yastığı bulunduğu için, ön yolcu hava yastığını devreden çıkarmadan ön koltuğa arkaya bakan bir çocuk koltuğu yerleştirmesine izin verilmez.

- Hava yastığını devreye sokma/ devreden çıkarma sistemi (mevcut ise) arızalıysa, ön koltuğa arkaya bakan bir çocuk koltuğu yerleştirmeyin. Böyle bir durumda aracınızın en yakın NISSAN yetkili servisi tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir.



7 inç ekran



Tam ekran

Ön yolcu hava yastığı durum lambaları  ve  Kamera Kapağında (Ön cam) yer alır.

Kontak **AÇIK** konumundayken ön yolcu hava yastığı ON ve OFF lambaları, hava yastığının durumuna bağlı olarak yanar ve ardından söner.

- Kontak **AÇIK** konuma getirildiğinde ve ön yolcu hava yas-

tiđı aktif olduđunda, gsterge tablosu ①'deki hem n yolcu hava yastıđı durumu kapalı lambası  hem de Yardımcı Emniyet Sistemi (SRS) hava yastıđı uyarı lambası  yaklaşık 7 saniye sonra kapanacaktır.

n yolcu hava yastıđı dğmesi ON konumundayken, n yolcu hava yastıđı ON lambası  yanar ve yaklaşık 60 saniye sonra sner.

- Kontak **KAPALI** konumdayken ve n yolcu hava yastıđı aktif olmadıđında, hem n yolcu hava yastıđı durumunu gsteren ON (AIK) lambası , hem de gsterge tablosundaki ① Yardımcı Emniyet Sistemi (SRS) hava yastıđı uyarı lambası  yaklaşık 7 saniye sonra sner.


n yolcu hava yastıđı dğmesi

OFF konumda olduđu srece, n yolcu hava yastıđı OFF lambası  yanar.

n yolcu hava yastıđı lambası yukarıda aıklanan kořullar dıřında yanarsa, n yolcu hava yastıđı gerektiđinde dođru alıřmayabilir. Sistemi kontrol ettirdikten sonra eđer gerekirse bir NISSAN yetkili servisinde tamir ettirin.

### n yolcu hava yastıđı dğmesi (mevcut ise):

n yolcu hava yastıđı, torpido gznde bulunan n yolcu hava yastıđı dğmesi ① ile devre dıřı bırakılabilir.



① Hava yastıđı anahtarı (mevcut ise)


② Soldan Direksiyonlu modeller

③ Sađdan Direksiyonlu Modeller


n yolcu hava yastıđını devre dıřı bırakmak iin:

1. Kontak anahtarını **KAPALI** konuma alın.
2. Torpido gzn aın.

3. Anahtarı itin ve ön yolcu hava yastığı anahtarını <KAPALI> konuma getirin.
4. Kontak anahtarını AÇIK konuma alın. Ön yolcu hava yastığı kapalı lambası  yanacak ve sönmeyecektir.



**7 inç ekran**



**Tam ekran**

Ön yolcu hava yastığını devreye sokmak için:

1. Kontak anahtarını **KAPALI** konuma alın.
2. Torpido gözünü açın.
3. Anahtarı itin ve ön yolcu hava yastığı anahtarını AÇIK konuma getirin.
4. Kontak anahtarını **AÇIK** konuma alın. Ön yolcu hava yastığı

açık lambası  yanacak ① ve yaklaşık 60 saniye sonra sönecektir.

## Yan hava yastığı sistemi



Yan hava yastıkları, ön koltuk sırtlıklarının dış taraflarına monte edilmiştir.

Aracın yan taraftan alacağı şiddetli darbeler karşısında şişecek şekilde tasarlanmış olan yan hava yastığı sistemi, başka türlü kazalar

esnasında yandan çarpma etkisi yaratacak darbe durumlarında da şişebilir. Bazı yandan gelen darbelerde şişmeyebilir. Araçtaki hasar (veya hasarsızlık) durumu ile yan hava yastıklarının çalışması her zaman birbiriyle paralel değildir.

Emniyet kemerleri doğru şekilde takılmalı, sürücü ve yolcu koltuklarında dik konumda ve yan hava yastığına uygun bir mesafede oturmalıdır. Yan hava yastıkları, öndeki yolcuları korumak amacıyla çok süratli bir şekilde şişer. Bu nedenle, yan hava yastıklarının şişmesi esnasında oluşan kuvvet, hava yastıklarına çok yakın yolcuların yaralanmasına neden olabilir. Yan hava yastığı, şiştikten hemen sonra söner.

## Perde hava yastığı sistemi (mevcut ise)

Perde hava yastığı, tavan yan döşemesinde yer alır.

Aracın yan taraftan alacağı şiddetli darbeler karşısında şişecek şekilde tasarlanmış olan perde hava yastığı sistemi, başka türlü kazalar esnasında yandan çarpma etkisi yaratacak darbe durumlarında da şişebilir. Bazı yandan gelen darbelerde şişmeyebilir. Araçtaki hasar (veya hasarsızlık) durumu ile perde hava yastıklarının doğru çalışması her zaman birbiriyle paralel değildir.

Emniyet kemerleri doğru şekilde takılmalı ve arka koltuktaki yolcular kapı kaplamalarından ve tavan yan raylarından mümkün olduğunca uzak bir pozisyonda oturmalıdır. Perde hava yastıkları araçta bulunanları korumak amacıyla çok

süratli bir şekilde şişer. Bu nedenle, perde hava yastıklarının şişmesi esnasında oluşan kuvvet, hava yastıklarına çok yakın yolcuların yaralanmasına neden olabilir. Perde hava yastığı şiştikten hemen sonra söner.

### UYARI

- **Şişmeden hemen sonra, pek çok hava yastığı aksamı sıcak olacaktır. Bunlara dokunmayın; aksi takdirde yanabilirsiniz.**
- **Hava yastığı sisteminin aksamalarında ya da kablo tesisatında, NISSAN Yetkili Servisi dışında değişiklikler yapılmamalıdır. Aksi takdirde, hava yastığı kendiliğinden şişebilir veya hava yastığı sisteminde hasar meydana gelebilir.**

- Hava yastığı sistemini kurcalamayın, yaralanabilirsiniz. Direksiyon yüzeyi ve ön göğüs üzerine nesneler yerleştirerek veya hava yastığı sisteminin çevresine eklemeler yaparak, direksiyon simidinde ve gösterge paneli üzerinde değişiklikler yapmayın.
- Direksiyon simidi göbeğine veya gösterge paneline herhangi bir obje ilıstırmeyin. Hava yastığı şişerse, direksiyon simidi göbeğı ve gösterge paneline ilıstırılmıř objeler fırlayarak ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- Hava yastığı ve etrafındaki çalışmalar, NISSAN Yetkili Servisi tarafından

yapılmalıdır. Aracınıza monte edilecek elektrikli ekipman, NISSAN Yetkili Servisi tarafından yapılmalıdır. Sarı SRS kablo tesisatı\* modifiye edilmemeli veya bağlantısı kesilmemelidir. Hava yastığı sistemi üzerinde, NISSAN Yetkili Servisi tarafından kullanılanlar dışında elektrikli test ekipmanı ve test cihazları kullanılmamalıdır.

- SRS kablo tesisatına ait kabloların diğerkablolarndan kolayca ayırt edilebilmeleri için, ya kablo demeti konektörlerinden hemen önceki kısımları ya da tesisatın tamamı sarı izolasyon ile kaplanmıştır.

## ONARIM VE PARÇA DEĞİŞTİRME PROSEDÜRÜ

### UYARI

- Hava yastıkları şiştikten sonra hava yastığı modülü bir daha kullanılamaz ve yenisi ile değiştirilmelidir. Hava yastığı modülleri NISSAN yetkili servisi tarafından değiştirilmelidir. Hava yastığı modülleri tamir edilemez.
- Aracın ön tarafında herhangi bir hasar varsa, hava yastığı sistemi NISSAN yetkili servisince kontrol edilmelidir.
- Aracınızı bir başkasına sattarken hava yastığı sistemleri ile ilgili bilgileri mutlaka yeni sahibine aktarın ve



**Özellikle bu kişiyi Kullanıcı El Kitabındaki ilgili bölümlere yönlendirin.**

- **SRS sistemini aracınızdan sökmek veya aracı hurdaya çıkarmak istediğinizde bir NISSAN yetkili servisine başvurun. Sistemin sökülmesi için doğru prosedür NISSAN Tamir Kataloğunda yer almaktadır. Hatalı sökme işlemleri ciddi yaralanmalara neden olabilir.**

SRS sisteminin onarımı ve değiştirilmesi sadece NISSAN yetkili servisi tarafından yapılmalıdır.

Aracınız bakıma girdiğinde bakım yapan teknisyene hava yastığı sistemlerine, ön gergili emniyet kemeri ve ilgili parçalarına ait bilgilerin doğru bir şekilde verilmesi gerekmektedir. Kaput altında ya da araç içinde çalışırken, kontak anahtarı daima LOCK konumunda olmalıdır.

Hava yastıkları ve ön gergili emniyet kemerleri yalnızca bir kez kullanılabilir. Hatırlatma amacıyla SRS hava yastığı uyarı lambası hasar görmediyse, şişme olduktan sonra yanmaya devam edecektir.

## 2 Göstergeler ve kumandalar


|                                     |    |                                   |     |
|-------------------------------------|----|-----------------------------------|-----|
| Sayaçlar ve göstergeler .....       | 77 | Gösterge lambaları .....          | 96  |
| Analog sayaçlar ve renkli           |    | Sesli uyarılar .....              | 100 |
| gösterge bulunan modeller .....     | 77 | Araç bilgi ekranı .....           | 102 |
| Tam-boy ekran bulunan               |    | Çalışma .....                     | 102 |
| modeller .....                      | 78 | Ayarlar .....                     | 107 |
| Hız göstergesi .....                | 80 | Genel bilgiler ve uyarılar .....  | 120 |
| Sıfırlanabilir kilometre            |    | Araç bilgi ekranı, sürüş          |     |
| sayacı/mevcut yakıtla kat           |    | destek uyarıları ve yönlendirme   |     |
| edilecek mesafe .....               | 80 | mesajları .....                   | 129 |
| Yakıt göstergesi .....              | 80 | Yağ Kontrol Sistemi               |     |
| Devir göstergesi .....              | 81 | (mevcut ise) .....                | 139 |
| Motor soğutma suyu sıcaklık         |    | Saat ve dış hava sıcaklığı .....  | 140 |
| göstergesi .....                    | 81 | Silecek ve yıkayıcı düğmesi ..... | 140 |
| Gösterge tablosu parlaklık          |    | Ön cam .....                      | 141 |
| kontrolü .....                      | 82 | Arka cam .....                    | 143 |
| Uyarı lambaları, gösterge lambaları |    | ThermaClear Isıtmalı Ön           |     |
| ve sesli hatırlatıcılar .....       | 83 | Cam düğmesi .....                 | 145 |
| Kontrol lambaları .....             | 85 | ThermaClear Isıtmalı Ön Cam       |     |
| Uyarı lambaları .....               | 85 | düğmesi (mevcut ise) .....        | 145 |

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Rezistans düğmesi.....                                   | 146 |
| Far ve sinyal kolu .....                                 | 146 |
| Far kolu.....                                            | 146 |
| Sinyal kolu.....                                         | 150 |
| Sis lambası düğmesi .....                                | 151 |
| Ön sis lambası (mevcut ise) .....                        | 151 |
| Arka sis lambası (mevcut ise)....                        | 152 |
| Far yükseklik ayarı kontrolü .....                       | 152 |
| Far yükseklik ayarı kontrol<br>düğmesi (mevcut ise)..... | 152 |
| Korna.....                                               | 153 |
| Isıtmalı direksiyon simidi<br>(mevcut ise).....          | 153 |
| Koltuk ısıtma (mevcut ise) .....                         | 154 |
| Elektrik soketi .....                                    | 155 |
| Kablosuz şarj (mevcut ise) .....                         | 156 |
| Kablosuz şarj göstergesi .....                           | 157 |
| Kablosuz şarj cihazının<br>çalışması .....               | 157 |
| Saklama bölmeleri.....                                   | 158 |
| Saklama çekmeceleri .....                                | 158 |

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Torpedo gözü.....                              | 158 |
| Konsol gözü.....                               | 159 |
| Kartvizit cebi.....                            | 159 |
| Bardak tutucular .....                         | 159 |
| Şişe tutucusu .....                            | 160 |
| Pardesü askıları .....                         | 160 |
| Koltuk cebi (mevcut ise).....                  | 161 |
| Şapkalık.....                                  | 161 |
| Bagaj bölümü/yükleme katı<br>(mevcut ise)..... | 163 |
| Bagaj askıları.....                            | 164 |
| Camlar .....                                   | 164 |
| Otomatik Camlar .....                          | 164 |
| Kabin lambaları .....                          | 167 |
| Ön kabin lambası .....                         | 167 |
| Ön harita lambaları.....                       | 168 |
| Arka kabin lambası.....                        | 169 |
| Bagaj bölmesi lambası.....                     | 169 |
| Makyaj aynası lambası<br>( mevcut ise).....    | 169 |

# SAYAÇLAR VE GÖSTERGELER

## ANALOG SAYAÇLAR VE RENKLİ GÖSTERGE BULUNAN MODELLER




1. Devir göstergesi
2. Uyarı ve gösterge lambaları
3. Araç bilgi ekranı
4. Hız göstergesi
5. Motor soğutma suyu sıcaklık göstergesi
6. Yakıt göstergesi

### DİKKAT

- Temizlemek için suyla nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın. Asla sert kumaş, alkol, benzin, tiner, herhangi bir solvent veya kimyasal temizlik maddeleri içeren ıslak mendil kullanmayın. Lensi çizebilir veya renk bozulmasına neden olabilir.
- Sayaç lensine su gibi herhangi bir sıvı püskürtmeyin. Suyla temas etmesi halinde sistem arızalanacaktır.

## TAM BOY EKRAN BULUNAN MODELLER




- |                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Devir göstergesi            | 5. Motor soğutma suyu sıcaklık göstergesi |
| 2. Araç bilgi ekranı           |                                           |
| 3. Uyarı ve gösterge lambaları | 6. Kişisel ekran                          |
| 4. Hız göstergesi              | 7. Yakıt göstergesi                       |

### DİKKAT

- Temizlemek için suyla nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın. Asla sert kumaş, alkol, benzin, tiner, herhangi bir solvent veya kimyasal temizlik maddeleri içeren ıslak mendil kullanmayın. Lensi çizebilir veya renk bozulmasına neden olabilir.
- Sayaç lensine su gibi herhangi bir sıvı püskürtmeyin. Suyla temas etmesi halinde sistem arızalanacaktır.

## Gösterge tablosu ekran görüntüsünün değiştirilmesi (tam-boy ekran bulunan modeller)



Tam boy ekran bulunan modeller için araç bilgileri görüntüleme alanını genişletmek amacıyla ekranın görünümü Klasik Görünüm'den

(B), Gelişmiş Görünüm'e (C) değiştirilebilir.

Ekran görünümünü değiştirmek için:

1. Direksiyonun sol tarafındaki kontrol düğmesine (A) basın.


Araç bilgileri görüntüleme alanında [Kısayol Menüsü] belirir.

2. Yukarı kaydırmak için ▲ düğmesine veya aşağı kaydırmak için ▼ düğmesine basarak [Ekran Görünümünü Değiştir] seçeneğini seçin ve görünümü değiştirmek için <Tamam> tuşuna basın.

### NOT:


**Genel bilgi için “Ölçüm aletleri ve göstergeler” (s.10) ve “Gösterge paneli” (s.8) konusuna bakın.**

## HIZ GÖSTERGESİ



Hız göstergesi aracın hızını gösterir. Gösterge skalası modele bağlı olarak değişiklik gösterir.

## SIFIRLANABİLİR KİLOMETRE SAYACI/ MEVCUT YAKITLA KAT EDİLECEK MESAFE



### Örnek

Kilometre sayacı kontak **AÇIK** konumundayken araç bilgi ekranında görüntülenir.

Mevcut yakıtla kat edilecek menzil ya da mesafe ①, yakıt doldurma işlemine dek kat edilebilecek tahmini mesafeyi gösterir.

Kilometre sayacı ②, aracın toplam kat ettiği mesafeyi gösterir.

Sıfırlanabilir kilometre sayacı ekranı

Sıfırlanabilir kilometre sayacı, araç bilgi ekranında yer alır. Bu bölümde anlatılan 'Araç bilgi ekranı' konusuna bakın.

## YAKIT GÖSTERGESİ

Yakıt göstergesi, kontak **AÇIK** konumunda iken aktiftir.

Frenleme, viraj alma, hızlanma, yokuş aşağı veya yukarı gidişlerde yakıt göstergesinin ibresi bir miktar oynayabilir.

🛢️ sembolü, yakıt deposu kapağının aracın sağ tarafında olduğunu gösterir.

## NOT:

Yakıt azaldığında, araç bilgi ekranındaki düşük yakıt seviyesi uyarı lambası yanar. En kısa sürede yakıt takviyesi yapın. Yakıt göstergesi boş konumuna geldiği zaman, yakıt deposunda yedek olarak az bir miktar yakıt kalır.

Mevcut yakıtla gidilebilecek menzil ya da mesafe, araç bilgi ekranının alt kısmında sürekli olarak gösterilir, “Sıfırlanabilir kilometre sayacı göstergesini değiştirme” (s.80) konusuna bakın.

## DİKKAT

Mesafe [0] ya da [---] olarak görüntülenmeden ve gösterge boş olarak kaydetmeden önce yakıt deposunu doldurun.

## DEVİR GÖSTERGESİ



Devir göstergesi, dakikadaki motor devrini gösterir. **Motor devrini kırmızı bölgeye ① kadar yükseltmeyin.**

Gösterge skalası modele bağlı olarak değişiklik gösterir.

## DİKKAT

**Motor devri kırmızı bölgeye yaklaştığında bir üst vitese geçin. Motorun kırmızı bölgede çalıştırılması motorda ciddi hasara yol açabilir.**

## MOTOR SOĞUTMA SUYU SICAKLIK GÖSTERGESİ

Gösterge, motor soğutma suyu sıcaklığını gösterir. Motor soğutma suyunun sıcaklığı normal aralıkta ② kalmalıdır.

Motor soğutma suyu sıcaklığı, dış ortam sıcaklığına ve sürüş koşullarına göre değişir.




## DİKKAT

Motor soğutma suyu sıcaklık göstergesi normal çalışma aralığının üstüne çıkarsa aracı mümkün olduğunca çabuk durdurun. Hararet yapmış motorla yol almaya devam edilirse, motorda garanti kapsamına girmeyen çok ciddi hasarlar meydana gelebilir. (Acil işlem için “Aracınız hararet yaparsa” (s.533) konusuna bakın.)

## ⚠ UYARI

Sıcaktan haşlanma riskine karşı, radyatör kapağını çıkarmak için motorun soğumasını bekleyin.

## GÖSTERGE TABLOSU PARLAKLIK KONTROLÜ



Gösterge paneli parlaklık kontrolü düğmesi sadece kontak **AÇIK** konumundayken çalıştırılabilir. Anahatar açıldığında, araç bilgi ekranının alt kısmında parlaklık ayarlama modu görünür.

Gösterge paneli ve ön göğüsteki lambaların parlaklığını artırmak için düğmenin (+) tarafına basın. Çubuk ① (+) tarafına doğru hareket eder.

Lambaları söndürmek için düğmenin (-) tarafına basın. Çubuk ① (-) tarafına doğru hareket eder.

Araç parlaklık kontrolü birkaç saniye boyunca kullanılmazsa parlaklık ayarlama modu artık görüntülenmez.

# UYARI LAMBALARI, GÖSTERGE LAMBALARI VE SESLİ UYARILAR

|                                                                                  |                                                      |                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                     |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | Kilitlenme Önleyici Fren Sistemi (ABS) uyarı lambası |  | Trafik İşareti Yardımı (TSA)*<br>Sessiz uyarı lambası                                                                        |  | Ön sis lambası gösterge lambası                     |
|  | Fren uyarı lambası                                   |  | Trafik İşareti Yardımı (TSA)*<br>Arıza uyarı lambası (sarı)<br>Trafik İşareti Yardımı (TSA)*<br>Kapalı uyarı lambası (beyaz) |  | Ön yolcu hava yastığı durum lambaları*, **          |
|  | Şarj uyarı lambası                                   |  | Düşük lastik hava basıncı uyarı lambası*                                                                                     |  |                                                     |
|  | Elektrikli park freni uyarı lambası*                 |  | Arıza gösterge lambası (turuncu)                                                                                             |  | Otomatik uzun far desteği gösterge lambası*         |
|  | Elektrik Destekli Direksiyon uyarı lambası           |  | Kritik uyarı lambası                                                                                                         |  | Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HSA) gösterge lambası* |
|  | Şerit Yardımı uyarı lambası                          |  | Emniyet kemeri (sürücü ve ön yolcu) uyarı lambası                                                                            |  | Uzun huzme gösterge lambası                         |
|  | Şerit Yardımı KAPALI uyarı lambası                   |  | Yardımcı Emniyet Sistemi (SRS) hava yastığı uyarı lambası                                                                    |  | Arka sis lambası gösterge lambası*                  |
|  | Motor yağ basıncı lambası                            |  | Otomatik fren tutma göstergesi (beyaz/ yeşil)                                                                                |  | Yan lamba gösterge lambası                          |

|                                                                                  |                                                              |                                                                                   |                                                                 |                                                                                     |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | Eller direksiyonda deęil uyarı lambası                       |  | Kısa far gösterge lambası                                       |  | Kayma göstergesi lambası*                    |
|  | Akıllı arpışma Önleme Sistemi (IEB) sistemi* uyarı lambası* |  | Kapı kilidi gösterge lambası**                                  |  | Start/Stop Sistemi gösterge lambası* (yeşil) |
|  | Akıllı Sürücü Dikkati Uyarısı uyarı lambası* (beyaz)         |  | Elektronik Dengeleme Programı (ESP) devre dışı gösterge lambası |  | Sinyal/flaşör gösterge lambaları             |
|                                                                                  | Akıllı Sürücü Dikkati Uyarısı Arıza uyarı lambası* (sarı)    |                                                                                   |                                                                 |                                                                                     |                                              |

\*: mevcut ise

\*\* : dikiz aynasının üstünde bulunur

## LAMBA KONTROLÜ

Tüm kapılar kapalıyken park frenini çekin, emniyet kemerlerini bağlayın ve motoru çalıştırmadan kontağı AÇIK konumuna getirin. Bu durumda aşağıdaki lambalar (mevcut ise) yanacaktır:



Aşağıdaki lambalar (mevcut ise) kısa bir süre yanıp, sonra sönerler:



Bu lambalardan herhangi biri yanmazsa, ampul patlamış olabilir veya elektrik sisteminde açık devre bulunmaktadır. Sistemi, vakit geçirmeden bir NISSAN Yetkili Servisi'nde kontrol ve tamir ettirin.

Bazı göstergeler ve uyarılar, hız ve devir göstergelerinin arasındaki araç bilgi ekranında da gösterilir

“Araç bilgi ekranı” (s.102) konusuna bakın.

### NOT:

**Orta konsolda ısıtıcı ve klima kontrollerinin altında yer alan ya da  lambası (mevcut ise), ön yolcu hava yastığı düğmesinin konumuna göre yanar ve yanık kalır.**

## UYARI LAMBALARI

“Araç bilgi ekranı” (s.102) konusuna bakın.

 **Kilitlenme Önleyici Fren Sistemi (ABS) uyarı lambası**

Kontak AÇIK konuma getirildiğinde, Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS) uyarı lambası yanar ve sonra söner. Bu, ABS'nin devrede olduğunu gösterir.

Motor çalışırken veya seyir halindeyken lamba yanacak olursa, aracınızın ABS ile ilgili donanımlarında bir arıza meydana gelmiş olabilir. Sistemi NISSAN yetkili servisinizde kontrol ettirin.

ABS'de bir arıza gerçekleşirse, kilitlenme önleme fonksiyonu devren çıkar. Ardından fren sistemi, kilitlenme önleme desteği olmadan normal çalışmaya devam eder (“Fren sistemi” (s.480) konusuna bakın).

 **FREN uyarı lambası (kırmızı)**

### UYARI

- **Uyarı lambası yanıyorsa, fren sisteminiz düzgün çalışmıyor olabilir. Sürüşü devam etmek tehlikeli olabilir. Fren sisteminin**

**güvenli olduğunu düşünüyorsanız dahi, onarım için en yakın servise dikkatlice sürün. Aksi takdirde, sürüş tehlikeli olabileceğinden aracınızı çektin.**

- **Kontak AÇIK konumunda değilken ve/veya fren hidroliği seviyesi düşükken fren pedalına basılması, durma mesafesinin uzamasına neden olabilir ve fren pedalına daha fazla ve daha yüksek kuvvetle basılması gerekebilir.**
- **Fren hidroliği seviyesi minimum seviyesinin ya da haznedeki <MIN> işaretinin altında ise, fren sisteminin NISSAN Yetkili Servisi'ne kontrol ettirene kadar aracınızı kullanmayın.**

Kontak **AÇIK** konuma getirildiğinde, fren uyarı lambası birkaç saniye boyunca yanar. Fren lambası başka herhangi bir zamanda yanarsa, fren sistemi düzgün çalışmıyor olabilir. FREN uyarı lambası yanarsa, aracınızı derhal durdurun ve bir NISSAN yetkili servisi ile iletişime geçin.

### **Düşük fren hidroliği seviyesi uyarı lambası:**

Kontak **AÇIK** konumundayken, düşük fren hidroliği uyarı lambası yanar. Bu lamba kontak **AÇIK** konumunda ve park freni devre dışındayken yanarsa, aracı durdurun ve şu işlemleri gerçekleştirin:

1. Fren hidrolik seviyesini kontrol edin. Fren hidroliği seviyesi düşükse, hidrolik ekleyin ve sistemi bir NISSAN yetkili servisinde kontrol ettirin. "Fren ve hidrolik" (s.565) konusuna bakın.

2. Fren hidroliği yeterliyse uyarı sistemini NISSAN yetkili servisinde kontrol ettirin.



### **Şarj uyarı lambası**

Kontak **AÇIK** konumdayken, şarj uyarı lambası yanar. Motoru çalıştırdıktan sonra ise, şarj uyarı lambası söner. Bu durum sistemin doğru şekilde çalıştığını gösterir.

Motor çalışırken veya seyir halindeyken şarj uyarı lambası yanacak olursa, bu durum aracınızın şarj sisteminde bir arıza olduğu ve Yetkili Servise götürülmesi gerektiği anlamına gelebilir.

Sürüş esnasında şarj uyarı lambası yanarsa, güvenli bir şekilde mümkün olan en kısa zamanda aracı durdurun. Motoru stop edin ve alternatör tahrik kayışını kontrol edin.

Alternatör tahrik kayışı gevşek, kopmuş veya kayıpsa, şarj sisteminin onarılması gerekir ("Tahrik kayışı" (s.573) konusuna bakın).

Alternatör tahrik kayışı doğru şekilde çalışıyor fakat şarj uyarı lambası yanmaya devam ediyorsa, derhal bir NISSAN bayisine veya yetkili servisine başvurun.

### DİKKAT

**Alternatör kayışı gevşek, kopmuş veya kayıpsa aracınızı kesinlikle kullanmaya devam etmeyin.**



### Elektrikli park freni uyarı lambası (mevcut ise)

Elektronik park freni uyarı lambası, elektronik park freni sisteminin çalıştığını gösterir.

Kontak **AÇIK** konumuna alındığında, elektronik park freni uyarı lambası yanar. Motor çalıştırıldığında ve park freni indirildiğinde, uyarı lambası söner.

Park freni tamamen indirilmediği takdirde, elektronik park freni uyarı lambası yanmaya devam eder. Aracı hareket ettirmeden önce, elektronik park freni uyarı lambasının söndüğünden emin olun.

Elektronik park freni sistemi uyarı lambası (sarı) yanarken elektronik park freni uyarı lambası yanıyor ya da yanıp sönüyorsa, elektronik park freni sistemi doğru çalışmıyor

olabilir. Fren sistemini vakit geçirmeden bir NISSAN yetkili servisinde kontrol ve tamir ettirin.

|                                                       | Gösterge           |                       |                                                                                   |                                 | Düğme       |                 |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|
|                                                       | Gösterge           | Uyarı lambası         | Kritik uyarı lambası                                                              | Gösterge metni                  | Sesli Uyarı | LED             |
| Park freni devrede                                    | (P)                | —                     | —                                                                                 | —                               | —           | LED             |
| Dinamik park freni                                    | (P)                | —                     |  | [Park Frenini Devreden Çıkarın] | Zil sesi    | LED             |
| Sistem arızası                                        | Duruma bağlıdır    | Uyarı lambası yanıyor |  | -                               | —           | Duruma bağlıdır |
| Fren pedalına basılmadan park freni düğmesine basıldı | (P)                | —                     | —                                                                                 | [Fren Pedalına Basın]           | —           | LED             |
| Park freni otomatik olarak serbest bırakılmıyor       | (P)                | —                     | —                                                                                 | [Park Frenini Devreden Çıkarın] | —           | LED             |
| Park freni arızası                                    | (P)<br>Yanıp söner | Uyarı lambası yanıyor | —                                                                                 | —                               | —           | Yanıp sönen LED |

### UYARI

- Uyarı lambası yanıyorsa, fren sisteminiz düzgün çalışmıyor olabilir. Sürüş devam etmek tehlikeli olabilir. Fren sisteminin güvenli olduğunu düşünüyorsanız dahi, onarım için en yakın servise dikkatlice sürün. Aksi takdirde, sürüş tehlikeli olabileceğinden aracınızı çektin.
- Kontak AÇIK konumunda değilken ve/veya fren hidroliği seviyesi düşükken fren pedalına basılması, durma mesafesinin uzamasına neden olabilir ve fren pedalına daha fazla ve daha yüksek kuvvetle basılması gerekebilir.

- Fren hidroliği seviyesi minimum seviyesinin ya da haznedeki <MIN> işaretinin altında ise, fren sistemini NISSAN Yetkili Servisi'ne kontrol ettirene kadar aracınızı kullanmayın.



Elektrik Destekli Direksiyon uyarı lambası

### UYARI

- Sürüş esnasında motor çalışmıyorsa, direksiyon için elektrikli destek çalışmayacaktır. Direksiyonun kullanımı zorlaşır.
- Motor çalışırken Elektrik Destekli Direksiyon uyarı lambası yanarsa, direksiyon desteği devre dışı kalır.

**Aracın hakimiyeti sizde olacak ancak direksiyon simidinin hareketi güçleşecektir. Elektrik Destekli Direksiyon sistemini, NISSAN Yetkili Servisi'nde kontrol ettirin.**

Kontak **AÇIK** konumundayken, Elektrik Destekli Direksiyon uyarı lambası yanar. Motoru çalıştırdıktan sonra ise, Elektrik Destekli Direksiyon uyarı lambası söner. Bu durum elektrik destekli direksiyon sisteminin düzgün çalıştığını gösterir.

Motor çalışırken Elektrik Destekli Direksiyon uyarı lambası yanarsa, bu durum Elektrik Destekli Direksiyon sisteminin düzgün çalışmadığı ve NISSAN yetkili servisine götürülmesi gerektiği anlamına gelebilir. Elektrik Destekli Direksiyon sis-



temini, NISSAN Yetkili Servisi'nde kontrol ettirin. "Elektrikli Direksiyon" (s.479) konusuna bakın.



Şerit Yardımı (mevcut ise) uyarı lambası

Şerit Yardımı sistemiyle ilgili ayrıntılar için "Şerit Yardımı sistemi" (s.341) konusuna bakın.



Şerit Yardımı (mevcut ise) KAPALI uyarı lambası

Şerit Yardımı sistemiyle ilgili ayrıntılar için "Şerit Yardımı sistemi" (s.341) konusuna bakın.



Motor yağ basıncı uyarı lambası

Kontak **AÇIK** konumundayken, motor yağ basıncı uyarı lambası yanar. Motoru çalıştırdıktan sonra

ise, motor yağ basıncı uyarı lambası söner. Bu durum, motordaki yağ basıncı sensörlerinin düzgün çalıştığını gösterir.

Motor çalışır durumdayken, motor yağ basıncı uyarı lambası yanar veya yanıp sönerse, bu durum motor yağ basıncının düşmüş olabileceğini gösterir.

Aracı en kısa zamanda güvenli bir şekilde durdurun. Motoru derhal stop edin ve NISSAN yetkili servisini arayın.

### DİKKAT

- **Yağ basıncı uyarı lambası yanık iken aracın kullanılmaya devam edilmesi, motorda garanti kapsamına girmeyecek çok ciddi hasarlara neden olabilir.**

- **Motor yağ basıncı uyarı lambası, düşük motor yağı seviyesini göstermek amacıyla tasarlanmamıştır. Yağ seviyesini kontrol etmek için yağ seviyesi çubuğunu kullanın. ("Motor yağı" (s.559) konusuna bakın.)**



Eller direksiyonda değil uyarı lambası (mevcut ise)

Direksiyon Desteği etkinleştirildiğinde, sürücünün direksiyona müdahale edip etmediği izlenir.

**ProPILOT Desteği ile donatılmış araçlar:** Direksiyona müdahale edilmezse veya sürücü bir süre boyunca ellerini direksiyondan çekerse, Araç Bilgi Ekranında uyarı lambası yanar. Uyarı lambası

yandıktan sonra sürücü direksiyona müdahale etmezse, bir sesli uyarı verilir ve araç bilgi ekranında uyarı yanıp söner, ardından sürücüyü tekrar uyarmak için kısa bir fren uygulaması yapılır. Sürücü tepkisiz kalırsa, araç otomatik olarak dörtlü flaşörleri yakar ve yavaşlayarak tamamen durur. (“Uygulamalı tespit” (s.265) konusuna bakın.)

### **ICC ve Direksiyon Desteği (MT) ile donatılmış araçlar:**

Direksiyona müdahale edilmezse veya sürücü bir süre boyunca ellerini direksiyondan çekerse, Araç Bilgi Ekranında uyarı lambası yanar. Sürücü, uyarı lambası yandıktan sonra direksiyona müdahale etmezse, sesli bir uyarı duyulur ve Araç Bilgi Ekranında uyarı yanıp söner. Sürücü tepkisiz kalırsa, Direksiyon Desteği sistemi kapatılır. (“Uygulamalı tespit” (s.355) konusuna bakın.)



### **Akıllı Çarpışma Önleme Sistemi (IEB) sistemi uyarı lambası (mevcut ise)**

Akıllı Çarpışma Önleme Sistemi (IEB) araç bilgi ekranında OFF (KAPALI) olarak ayarlandığında, bu lamba yanar.

IEB sistemi devredeyken lamba yanarsa, sistem devre dışı kalmış olabilir. Daha fazla bilgi için, “Akıllı Çarpışma Önleme (IEB) sistemi (mevcut ise)” (s.446) konusuna bakın.

ESP sisteminin Araç Bilgi Ekranı’nda devre dışı bırakılması IEB sisteminin devre dışı kalmasına neden olur. Bu bir arıza değildir.



### **Akıllı Sürücü Dikkati Uyarısı arıza uyarı lambası (mevcut ise)**

Bu uyarı lambası (sarı), Akıllı Sürücü Dikkati Uyarı sisteminin arızalanması durumunda yanar.

Akıllı Sürücü Dikkat sistemi hakkında ayrıntılar için “Akıllı Yorgunluk Algılama Sistemi” (mevcut ise)” (s.464) konusuna bakın.



### **Akıllı Sürücü Dikkati Uyarısı uyarı lambası (mevcut ise)**

Bu uyarı lambası (beyaz), Akıllı Sürücü Dikkati Uyarı sistemi devreye girmesi durumunda yanar.

Akıllı Sürücü Dikkati Uyarı sistemi hakkında ayrıntılar için “Akıllı Yorgunluk Algılama Sistemi” (mevcut ise)” (s.464) konusuna bakın.



## Lastik hava basıncı gösterge lambası (mevcut ise)

Aracınız, stepne dışındaki tüm lastiklerin hava basıncını denetleyen bir Lastik Basınç Uyarı Sistemi (TPMS) (mevcut ise) ile donatılmıştır.

Düşük lastik basınç uyarı lambası, lastik basıncının düşük olduğu durumda uyarı verir veya TPMS'nin düzgün çalışmadığını belirtir.

Kontak **açıldıktan** sonra, uyarı lambası yaklaşık 1 saniyeliğine yanar ve daha sonra söner.

### Düşük lastik basınç uyarısı:

Araç düşük lastik hava basıncıyla kullanılıyorsa, uyarı lambası yanar. Araç bilgi ekranında, bir düşük lastik basıncı uyarısı da (örneğin, [Düşük Lastik Basıncı]) belirir.

Düşük lastik basınç uyarı lambası yandığında, aracınızı derhal durdurmanız ve 4 tekerleğin basıncını sürücü tarafındaki orta direğin yanında yer alan lastik etiketinde belirtilen SOĞUK basınç değerine ayarlamanız gereklidir, “Lastik bilgi etiketi” (s.599) konusuna bakın. Lastik basıncı ayarlandığında, düşük lastik hava basıncı uyarı lambası otomatik olarak sönmeyiz. Lastik tavsiye edilen basınca şişirildikten sonra, TPMS sisteminin devreye girmesi ve düşük lastik basıncı uyarı lambasının sönmesi için, araç 25 km/h (16 MPH) üzerinde bir hızla sürülmelidir. Lastik basıncını doğru kontrol etmek için lastik hava basıncı ölçme aleti kullanın.

Düşük lastik basıncı uyarı lambası yanık kaldığı sürece, kontak her açıldığında düşük lastik basıncı

(örneğin, [Düşük Lastik Basıncı]) uyarısı görüntülenir.

Daha fazla bilgi için, “Araç bilgi ekranı” (s.102) ve “Lastik Basınç Uyarı Sistemi (TPMS) (mevcut ise)” (s.277) konularına bakın.

TPMS sıfırlama işlemi, bir lastik veya tekerlek değiştirildikten veya lastik rotasyonu yapıldıktan sonra da gerçekleştirilmelidir.

Dış ortam sıcaklığındaki değişliğe bağlı olarak, düşük lastik basınç uyarı lambası lastik basıncı uygun olsa dahi yanabilir. Lastikler soğukken lastik basınçlarını tavsiye edilen değerlere ayarlayın, ve TPMS'yi sıfırlayın.

Düşük lastik basınç uyarı lambası sıfırlama işleminden sonra yanmaya devam ediyorsa, TPMS düzgün çalışmıyor olabilir. Sistemi NISSAN yetkili servisinizde kontrol ettirin.

Ayrıntılı bilgi için “Lastik Hava Basıncı Uyarı Sistemi (TPMS) (mevcut ise)” (s.277) ve “Araç bilgi ekranı” (s.102) konusuna bakın.

### **TPMS arızası:**

TPMS düzgün çalışmıyorsa, kontak AÇIK konuma alındığında düşük lastik basınç uyarı lambası yaklaşık 1 dakika boyunca yanıp sönecektir. Lamba, 1 dakika sonra ise yanık kalacaktır. Sistemi NISSAN yetkili servisinizde kontrol ettirin. Düşük lastik basınç uyarı lambası bir TPMS arızasını göstermek için yanarsa, düşük lastik basınç uyarısı görüntülenmez.

Ayrıntılı bilgi için “Lastik hava basıncı uyarı sistemi (TPMS) (mevcut ise)” (s.277) konusuna bakın.

### **⚠ UYARI**

- **Radio dalgaları, elektrikli tıbbi ekipmanları olumsuz yönde etkileyebilir. Kalp pili kullanan kişiler, bu işlevi kullanmadan önce olası etkiler hakkında bilgi almak için elektrikli tıbbi ekipman üreticisiyle irtibat kurmalıdır.**
- **Kontak AÇIK konumuna alındığında lamba yanmıyorsa, aracınızı en kısa zamanda bir NISSAN yetkili servisine kontrol ettirin.**
- **Sürüş sırasında lamba yanarsa ani direksiyon hareketlerinden veya aşırı fren yapmaktan kaçının, aracın hızını azaltın, yol kenarında güvenli bir yere çekin ve aracı durdurun. Düşük**

**hava basıncına sahip lastiklerle sürmek, lastiklerde kalıcı hasara neden olabilir ve iş göremezlik olasılığını artırır. Araçta ciddi hasarlar oluşabilir ve ciddi yaralanmalarla sonuçlanacak bir kazaya neden olabilir. Dört lastiğin de hava basıncını kontrol edin. Düşük lastik basınç uyarı lambasının sönmesi için, lastik basıncını sürücü tarafındaki orta direk üzerinde yer alan lastik etiketindeki önerilen SOĞUK lastik basıncı değerine getirin. Lastik basıncını ayarladıktan sonra da uyarı lambası yanmaya devam ediyorsa lastiklerden biri patlamış olabilir. Lastiğiniz patlamışsa, en**

kısa zamanda lastik onarım kitini kullanarak (mevcut ise) onarın veya stepne ile (mevcut ise) değiştirin.

- Lastik basıncını ayarladıktan sonra, TPMS'yi sıfırlamayı unutmayın. Sıfırlama işlemi gerçekleştirilmezse, TPMS düşük lastik basınç uyarısını doğru şekilde vermeyecektir.
- Stepne takıldığında veya tekerlek değiştirildiğinde, TPMS çalışmayacak ve düşük lastik hava basıncı uyarı lambası yaklaşık 1 dakika boyunca yanıp sönecektir. Lamba, 1 dakika sonra ise yanık kalacaktır. Lastik değişimi ve/veya sistemi sıfırlamak için en kısa zamanda bir NISSAN yetkili servisine başvurun.

**NISSAN tarafından onaylanmış orijinal lastikler dışında bir lastik kullanmak, TPMS sisteminin düzgün çalışmasına engel olur.**

#### **DİKKAT**

- TPMS, düzenli yapılması gereken lastik hava basıncı kontrollerinin yerini tutamaz. Lastik basınçlarını mutlaka düzenli olarak kontrol edin.
- Araç 25 km/h (16 MPH) altındaki hızlarda seyrediyorsa, TPMS sistemi düzgün çalışmayabilir.
- Dört tekerlekte de uygun ebatlarda lastik kullandığınızdan emin olun.



**Kritik uyarı lambası**

Kontak **AÇIK** konumundayken araç bilgi ekranında aşağıdakilerden biri görüntülenirse, ana uyarı lambası yanar ("Araç bilgi ekranı" (s.102) konusuna bakın):

- Kapı/Bagaj Kapağı Açık Uyarısı
- Park Frenini indir uyarısı
- Düşük lastik basıncı uyarısı (mevcut ise)
- Sistem Hatası Görüntüsü
- Anahtar yok uyarısı (mevcut ise)
- Anahtar ID'si yanlış uyarısı (mevcut ise)
- Akıllı Anahtar sistemi uyarısı (mevcut ise)
- Gövde Kontrol Sistemi arızası uyarısı

Araç bilgi ekranında sürücü destek sistemi uyarıları (mevcut ise) görülyorsa, ana uyarı lambası da yanar. “Şerit Yardımı sistemi” (s.341) ve/veya “Akıllı Çarpışma Önleme (IEB) Sistemi (mevcut ise)” (s.446) konusuna bakın.



### Emniyet kemeri uyarı lambası

Emniyet kemeri uyarı lambası, size emniyet kemerinizi takmanızı hatırlatır. Lamba herhangi bir yolcu emniyet kemeri takılı değilse ve kontak anahtarı ON veya START konumuna alındığında hemen yanar. Emniyet kemerleri takılana kadar yanık kalır.

Araç hızı 15 km/h (10 MPH) seviyesini aştığında lamba yanıp söner ve uyarı sesi duyulur. Uyarı sesi 95 saniye boyunca veya tüm yolcular

emniyet kemerlerini düzgün bir şekilde takana kadar sürer.

Tüm yolcular emniyet kemerlerini takana kadar lamba yanmaya devam edecektir. Emniyet kemeri kullanımıyla ilgili önlemler için “Emniyet kemerleri” (s.24) konusuna bakın.



### Yardımcı Emniyet Sistemi (SRS) hava yastığı uyarı lambası

#### ⚠ UYARI

**Hava yastığı uyarı lambası yanıyorsa, ön hava yastığı, yan hava yastığı (mevcut ise), perde hava yastığı (mevcut ise) ve/veya ön gergili emniyet kemeri sistemleri bir kaza durumunda çalışmayacaktır. Kendinizin veya yolcularınızın yaralanmasını önlemek**

**için, aracınızı en kısa zamanda bir NISSAN yetkili servisinde kontrol ettirin.**

Kontak **AÇIK** veya **MARŞ** konumundayken, Yardımcı Emniyet Sistemi (SRS) hava yastığı uyarı lambası yaklaşık 7 saniye yanar ve sonra söner; bu, sistemin düzgün çalıştığını gösterir.

Aşağıdaki durumlardan herhangi biri meydana gelirse, hava yastığı sistemleri ve ön gergili emniyet kemeri sisteminde bir arıza söz konusudur ve aracınızın en yakın NISSAN yetkili servisine götürülmesi gerekir:

- Hava yastığı uyarı lambası yaklaşık 7 saniyeden daha uzun süre yanıyorsa.
- Hava yastığı uyarı lambası ya söner ya sönmüyorsa.

- Hava yastığı uyarı lambası hiç yanmıyorsa.

Arıza giderilmediği takdirde, SRS hava yastığı sistemi ve/veya ön gergili emniyet kemerleri düzgün çalışmayabilir.

Daha fazla bilgi için, “SRS hava yastığı uyarı lambası” (s.64) konusuna bakın.

## GÖSTERGE LAMBALARI



Otomatik fren tutma göstergesi (beyaz/yeşil)

Bu lamba Otomatik fren tutma sisteminin durumunu göstermek için yanar.

Otomatik fren tutma sistemi bekleme durumundayken, otomatik fren tutma gösterge lambası (beyaz) yanar.

Otomatik fren tutma sistemi çalışırken, otomatik fren tutma gösterge lambası (yeşil) yanar.

Otomatik fren tutma sistemi çalışır durumdayken, otomatik fren tutma gösterge lambası (yeşil) yanar.



Kısa far göstergesi lambası

Bu lamba, düğme konuma getirildiğinde yanar:  Farlar yanar ve yan, arka, plaka lambası ve gösterge paneli lambaları yanık kalır.



Kapı kilidi göstergesi lambası (mevcut ise)

Tüm kapılar kilitliyken kontak **AÇIK** konuma alındığında, gösterge tablosu üzerindeki merkezi kilit göstergesi lambası yanar.

- Kapılar merkezi kilit düğmesiyle kilitlendiğinde, kapı kilidi gös-

terge lambası yaklaşık 30 dakika boyunca yanar.

- Akıllı Anahtar üzerindeki KİLİTLEME düğmesine veya herhangi bir talep düğmesine (mevcut ise) basılarak kapılar kilitlendiğinde, kapı kilidi göstergesi lambası 1 dakika boyunca yanar.
- Herhangi bir kapı açıldığında, merkezi kilit göstergesi lambası söner.

Kapıları kilitlemek veya kilitlerini açmak için “Kapılar” (s.190) konusuna bakın.



Elektronik Dengeleme Programı (ESP) KAPALI göstergesi lambası (mevcut ise)

Bu lamba, Elektronik Dengeleme Programı (ESP) düğmesi Araç Bil-

gi Ekranı'nda OFF (KAPALI) konumuna alındığında yanar. Bu, ESP sisteminin devre dışı olduğunu gösterir.

ESP sisteminin devre dışı bırakılması, Akıllı Çarpışma Önleme Sistemi (IEB) sisteminin de kullanılmaz hale gelmesine neden olur. Daha fazla bilgi için, "Akıllı Çarpışma Önleme (IEB) sistemi (mevcut ise)" (s.446) konusuna bakın.

Bu lamba, kontak **AÇIK** konumuna geldiğinde de kısa bir süre yanar. ESP sistemi çalışıyorsa, bu lamba yaklaşık 1 saniye sonra sönecektir.

ESP sistemi açıkken ESP OFF gösterge lambası ve patinaj gösterge lambası yanıyorsa, sistem arıza güvenlik modunun devrede olduğuna dair sürücüyü uyarır ("Patinaj gösterge lambası (mevcut ise)" (s.97) konusuna bakın). Bu, sistemin düz-

gün çalışmıyor olabileceği anlamına gelir. Sistemi NISSAN Yetkili Servisi'nizde kontrol ettirin.

Sistemde bir anormallik olursa, ESP sistemi fonksiyonu devre dışı kalacaktır, fakat araç hala kullanılabilir. Daha fazla bilgi için, "Elekttronik Dengeleme Programı (ESP) sistemi (mevcut ise)" (s.483) konusuna bakın.



Ön sis lambası gösterge lambası

Ön sis lambaları yakıldığında bu lamba yanar ("Sis lambaları düğmesi" (s.151) konusuna bakın).



Ön yolcu hava yastığı lambası (mevcut ise)

Dikiz aynasının üzerinde kamera kapağında bulunan ön yolcu hava

yastığı lambası (—), ön yolcu hava yastığı anahtarı kullanılarak devre dışı bırakıldığında yanar. Ön yolcu hava yastığı yeniden devreye sokulduğunda, ön yolcu hava yastığı devrede (ON) lambası yanacaktır.

Daha fazla ayrıntı için "Ön yolcu hava yastığı durum ışığı (mevcut ise)" (s.68) konusuna bakın.



Yokuş Kalkış Destek sistemi (HSA) açık gösterge lambası (mevcut ise)

Lamba, araç bir yokuşta durduğunda yokuş kalkış destek sistemi (HSA) koşulları gerçekleştiğinde yanar.

Ardından, fren pedalı bırakıldığında lamba yanıp söner ve bu durum yokuş kalkış destek sisteminin (HSA) devrede olduğunu gösterir.



Ek bilgi için “Yokuş kalkış destek sistemi (HSA) (mevcut ise)” (s.488) konusuna bakın.



Otomatik uzun far desteği gösterge lambası (mevcut ise)

Far kolu AUTO konumundayken ve uzun farlar seçiliyken farlar yakıldığında, gösterge lambası yanar. Bu, uzun far destek sisteminin doğru şekilde çalıştığını gösterir. (“Far ve sinyal kolu” (s.146) konusuna bakın.)



Uzun huzme gösterge lambası

Bu lamba, far uzun huzmesi devrede iken yanar ve kısa huzme seçildiğinde söner.



Arıza Gösterge Lambası (MIL) (turuncu)

Kontak AÇIK konumuna alındığında, turuncu Arıza Gösterge lambası yanar. Bu, sistemin çalışır durumda olduğunu gösterir.

Turuncu Arıza Gösterge lambası (mevcut ise), motor çalışırken yanık kalıyor veya yanıp sönüyorsa, motor kontrol sisteminde bir arıza veya düzensiz yanma olabilir.

### **Sabit yanarken:**

Bir motor arızası tespit edildi. Aracı bir NISSAN yetkili servisinde kontrol ettirin. Aracı servise kadar çektiğinizde gerekli değildir.

### **Yanıp sönerken (mevcut ise):**

Motor kontrol sistemine zarar verebilecek bir motor teklemesi tespit edildi.

**Motor kontrol sistemi hasarını azaltmak veya engellemek için:**

- **Aracı 70 km/h (43 MPH) hızın üzerinde sürmeyin.**
- **Ani hızlanma ve yavaşlamalardan kaçının.**
- **Çok dik yokuşlardan kaçın.**
- **Mümkünse, aracınızla taşıdığınız ya da çektiğiniz yükü azaltın.**

Arıza Gösterge lambası yanıp sönmeyi bırakabilir ve sürekli yanmaya başlayabilir.

Aracı bir NISSAN yetkili servisinde kontrol ettirin. Aracı servise kadar çektiğinizde gerekli değildir.

## DİKKAT

**Aracın, gerekli motor kontrol sistemindeki arıza kontrol edilmeden ve onarılmadan kullanılmaya devam etmesi, aracın sürüş özelliklerinin bozulmasına, yakıt tüketiminin artmasına ve motor kontrol sisteminde, garanti kapsamına girmeyen arızalara neden olabilir.**



Arka sis lambası gösterge lambası (mevcut ise)

Arka sis lambaları yakıldığında bu lamba yanar ("Arka sis lambaları (mevcut ise)" (s.152) konusuna bakın).



Yan lamba gösterge lambası

Park lambaları konumu seçildiğinde bu lamba yanar, daha fazla bilgi

için "Far ve sinyal kolu" (s.146) konusuna bakın.



SLIP (Kayma) gösterge lambası (mevcut ise)

SLIP (KAYMA) göstergesi, Elektronik Dengeleme Programı (ESP) sistemi çalışırken yanıp söner, sürücüyü yol yüzeyinin kaygan olduğunu ve aracın yol tutma limitlerine ulaştığını bildirir.

Sistemin çalıştığını hissedebilir veya duyabilirsiniz, bu normaldir.

ESP sistemi patinaj sınırlamasını durdurduktan sonra, lamba bir iki saniye yanıp sönmeye devam edecektir.

Daha fazla bilgi için, "Elektronik Dengeleme Programı (ESP) OFF gösterge lambası (mevcut ise)"

(s.96) konusuna ve "Elektronik Dengeleme Programı (ESP) sistemi (mevcut ise)" (s.483) konusuna bakın.



Stop/Start Sistemi gösterge lambası (mevcut ise)

Motor, Stop/Start Sistemi kumandası kapsamında durdurulduğunda lamba yanar ya da arıza olduğunu belirtmek için yanıp söner.

## NOT:

- **Stop/Start Sistemi devre dışı kalır ve Stop/Start Sistemi devreye girerse Stop/Start Sistemi sesli uyarısı kaput açıkken duyulur. Motoru stop etmek için kontak anahtarını kullanın.**
- **Stop/Start Sistemi arı-**

**zalandığında Stop/Start Sistemi gösterge lambası yavaş şekilde yanıp söner (yaklaşık, saniyede bir defa). Sistemi, bir NISSAN bayisinde veya yetkili servisinde kontrol ve tamir ettirin.**

Ayrıntılı bilgi için, "Stop/Start Sistemi (mevcut ise)" (s.311) konusuna bakın.



**Sinyal/flashör gösterge lambaları**

Dönüş için sinyal verildiğinde veya dörtlü flashör düğmesine basıldığında, yön gösterge lambası yanıp sönmeye başlayacaktır. ("Far ve sinyal kolu" (s.146) veya "Dörtlü flashör düğmesi" (s.510) konusuna bakın.)

## SESLİ UYARILAR

Bu bölümde anlatılan sesli uyarılara ek olarak, diğer bazı araç sistemleri de sesli uyarı veya hatırlatıcılar sağlar. Bunlar:

- Hareketli Nesne Algılama (MOD) (mevcut ise)
- Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSW) (mevcut ise)
- Akıllı Kör Nokta Müdahale (mevcut ise)
- Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi (RCTA) (mevcut ise)
- Şerit Yardımı
- Akıllı Sabit Hız Kontrolü (ICC) (mevcut ise)
- Direksiyon Desteği (mevcut ise)
- Akıllı Çarpışma Önleme Sistemi (IEB)

- Sürücü Yorgunluk Algılama Uyarısı

### Kapı açık sesli uyarısı

Sürücü kapısı dışındaki kapılardan biri açıkken merkezi kilit düğmesine basıldığında bu ses duyulur.

**Akıllı Anahtar bulunan modeller:** Araç, herhangi bir kapı açıkken uzaktan kumandayla veya kapı düğmesiyle kilitlendiğinde, harici bir uyarı sesi duyulur.

### Park freni sesli uyarısı

Park freni serbest bırakılmadan araç hareket ettirildiğinde bu uyarı sesi duyulur. Aracı durdurun ve park frenini devre dışı bırakın.

### Far hatırlatma uyarı sesi

Kontak **KAPALI** veya **LOCK** konumunda, farlar açıkken sürücü tarafındaki kapı açılacak olursa

10 saniye süreyle bir uyarı sesi işitilir.

Farların çalışmasına yönelik ayarlı bilgi için “Far ve sinyal kolu” (s.146) konusuna bakın.

### Sis lambası sesli uyarısı

Kontak **KAPALI** ya da **LOCK** konumuna ve far kolu AUTO konumuna getirildiğinde (mevcut ise) ve sis lambaları açık bırakıldığında, bir uyarı sesi verilir.

Daha fazla bilgi için “Sis lambası düğmesi” (s.151) konusuna bakın.

### Emniyet kemeri sesli uyarısı

Ön yolcu emniyet kemeri takılı değilse, araç hızı 15 km/h (10 MPH) üzerine çıktığında yaklaşık 95 saniye boyunca bir uyarı sesi verilir. “Emniyet kemeri hatırlatmalar” (s.29) konusuna bakın.

Anahtar uyarı sesi (Akıllı Anahtar bulunan modeller)

Aşağıdaki durumlarda, sesli uyarı 3 kez duyulacaktır:

- Kontak anahtarı LOCK konumunda değilken, Akıllı Anahtar yerinden çıkarılırsa.
- Araç uzaktan kumandayla veya merkezi kilit kullanılarak kilitlenir ve Akıllı Anahtar aracın içinde kalırsa.


Park konumu hatırlatma sesi (mevcut ise)

Kontak anahtarını **LOCK** konumuna getirildiğinde, vites kolu P (Park) dışında bir konumdaysa, bir uyarı sesi verilir.

Stop/Start Sistemi hatırlatma ikaz zili (mevcut ise)

Stop/Start Sistemi devre dışı kalır ve Stop/Start Sistemi devredeye girerse Stop/Start Sistemi sesli uyarısı kaput açıkken duyulur. Motoru stop etmek için kontak anahtarını kullanın.

# ARAÇ BİLGİ EKRANI




**Örnek**

Araç Bilgi Ekranı ①, devir ve hız göstergelerinin arasında yer alır, uyarı ve bilgileri görüntüler.

- Yol bilgisayarı
- Araç ayarları
- Yol bilgisayarı bilgileri
- Sürücü Desteği
- Sabit hız kontrol sistemi bilgileri

- ProPILOT Desteği (mevcut ise) sistemi bilgileri
- Akıllı Anahtar çalışma bilgileri
- Ses/müzik sistemi bilgileri
- Navigasyon - dönüşten dönüş
- Yönlendirmeler ve uyarılar
- Lastik basıncı bilgileri
- Diğer bilgiler

## KULLANIM



### 1 ▲ ve ▼ düğmeleri:

Araç bilgi ekranındaki öğeler arasında yukarı kaydırma için ▲ aşağı kaydırma için ▼ düğmesine basın.

### 2 ◀ ve ▶ düğmeleri:


Mevcut Araç Bilgi Ekranı görüntüleri arasında geçiş yapmak için direksiyon üzerindeki ◀ veya ▶ düğmelerine basın.

### 3 <OK> düğmesi:

Bir menü fonksiyonunu seçmek, bir seçimi onaylamak, veya bir ayarı değiştirmek için <OK> düğmesine basın.

### 4 ↶ düğmesi:

Bir önceki ekrana veya menüye dönmek için veya tamamladığınız bir seçimden vazgeçmek için ↶ (GERİ) düğmesine basın.



Kontak ON konumuna getirildiğinde, araçta ilgili donanım mevcutsa, araç bilgi ekranı aşağıdaki ekranları görüntüleyebilir:

- 1. [Ana Ekran]
- 2. [Boş]
- 3. [Yol Bilgisayarı] — [Ortalama Hız] (Mesafe ve Zaman)
- 4. [Yakıt Tüketimi]
- 5. [Hız]
- 6. [Lastik Basınçları]
- 7. [Stop/Start]
- 8. [Stop/Start]
- 9. [Gövde Kontrolü]
- 10. Navigasyon (mevcut ise)
- 11. Navigasyon

- 12. Pusula (mevcut ise)
- 13. Ses/Müzik
- 14. Telefon
- 15. Sürüş Yardımları (mevcut ise)
- 16. ProPILOT Desteği /ICC/ (mevcut ise)
- 17. [Trafik işareti] (mevcut ise)
- 18. [Ayarlar]
- Uyarılar. Herhangi bir uyarı varsa görüntülenecektir. Uyarı ve göstergeler ile ilgili bilgi için, “Uyarı lambaları, gösterge lambaları ve sesli uyarılar” (s.83) konusuna bakın.

Araç bilgi ekranında hangi öğelerin görüntüleneceğini kontrol etmek için “[Kişisel Ekran]” (s.73) konusuna bakın.

1. Ana Ekran  
Ana ekran modu aşağıdaki bilgileri görüntüler.
  - Araç hızı
  - Navigasyon (mevcut ise)
  - Ses/Müzik
2. Boş  
Boş ekran.
3. Yol Bilgisayarı  
Yol bilgisayarı ortalama yakıt tüketimini, ortalama araç hızını, sürüş süresini ve sürüş mesafesini gösterir. <Tamam> düğmesine basarak [Sıfırlamadan İtibaren], [Çalıştırmadan İtibaren] ve [Yakıt Doldurma] arasında geçiş yapabilirsiniz.  
[Sıfırlamadan İtibaren], <Tamam> düğmesine 2 saniyeden fazla veya sıfırlama sayfası gö-

rünene kadar basılarak manuel olarak sıfırlanabilir.

[Çalıştırmadan İtibaren], kontak kapatıldıktan 30 dakika sonra sıfırlanır. Ayrıca, <Tamam> düğmesine 2 saniyeden uzun süre veya sıfırlama sayfası görünene kadar basılarak manuel olarak sıfırlanabilir.

[Yakıt Doldurma], her yakıt ikmali sırasında ve araç hızı 10 km/h üzerinde olduğunda veya araç 500 m veya daha fazla yol kat ettiğinde otomatik olarak sıfırlanacaktır. Ayrıca, <Tamam> düğmesine 2 saniyeden uzun süre veya sıfırlama sayfası görünene kadar basılarak manuel olarak sıfırlanabilir.

### **Ortalama yakıt tüketimi:**

Ortalama yakıt tüketimi modu son sıfırlamadan o ana dek ger-

çekleşen ortalama yakıt tüketimini gösterir.

### **Ortalama hız:**

Ortalama hız modu son sıfırlamadan o ana dek gerçekleşen ortalama hızı gösterir.

### **Kilometre sayacı:**

Sıfırlanabilir kilometre sayacı modu son sıfırlamadan itibaren kat edilen mesafeyi gösterir.

### **Geçen süre:**

Geçen süre modu son sıfırlamadan o ana dek geçen süreyi gösterir.

## **4. Yakıt tüketimi ekranı**

### **Anlık yakıt tüketimi:**

Anlık yakıt tüketimi modu o anda tüketilen yakıtı gösterir.

### **Ortalama yakıt tüketimi:**

Ortalama yakıt tüketimi modu son sıfırlamadan o ana dek gerçekleşen yakıt tüketimini gösterir.

Üç çalışma modu bulunur. Döner düğmeye basarak [Sıfırlamadan İtibaren], [Çalıştırmadan İtibaren] ve [Yakıt Doldurma] arasında geçiş yapabilirsiniz

[Sıfırlamadan İtibaren] özelliği döner düğme kullanılarak manuel olarak sıfırlanabilir.

[Çalıştırmadan İtibaren] (mevcut ise) döner düğmeyi kullanılarak manuel olarak sıfırlanabilir veya kontak her OFF konumuna getirildiğinde otomatik olarak sıfırlanır.

[Yakıt Doldurma], her yakıt ikmali sırasında ve araç hızı  $\geq 10$  km/h üzerinde olduğunda veya

araç 500 m veya daha fazla yol kat ettiğinde otomatik olarak sıfırlanacaktır.

## **5. Hız**

Hız modu aşağıdaki bilgileri görüntüler.

- Araç hızı
- Ortalama Hız

## **6. Lastik Basınçları**

Lastik basıncı modu, sürüş sırasında tüm lastiklerin basınç değerlerini gösterir. Düşük Lastik Basıncı uyarısı belirlediğinde, uyarıya ek olarak daha fazla bilgi görüntülemek için yukarı ve aşağı düğmelerine basılarak lastik basıncı moduna geçiş yapılabilir.

## **7. Stop / Start**

“Stop/Start Sistemi (mevcut ise)” (s.311) konusuna bakın.



## 8. Stop / Start

“Stop/Start Sistemi (mevcut ise)” (s.311) konusuna bakın.

## 9. Gövde Kontrolü

Bu mod şu sistemlerin çalışma durumunu gösterir:

- Akıllı Şerit Takip sistemi
- Akıllı Sürüş Kontrolü sistemi
- Otomatik Fren Tutma fonksiyonu

## 10. Navigasyon (mevcut ise)

Navigasyon sisteminde rota rehberliği ayarlandığında, bu öge navigasyon rotası bilgilerini gösterir.

## 11. Navigasyon (mevcut ise)

Bu ekran seçildiğinde harita bilgileri navigasyon sistemin-den görüntülenebilir.

## 12. Pusula (mevcut ise)

Bu ekran, aracın yönünü gösterir.

## 13. Ses/Müzik

Ses/müzik sistemi modu, ses/müzik sisteminin durumunu gösterir.

## 14. Telefon

Telefon modu, telefon bilgilerinin durumunu gösterir.

## 15. Sürücü Desteği

Sürüş desteği modu, şu sistemlerin çalışma durumunu gösterir.

- İleri:
  - Akıllı Çarpışma Önleme Sistemi (IEB) (mevcut ise)
- Kör Nokta:
  - Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSW) (mevcut ise)

- Şerit

— Şerit Yardımı

## NOT:

**Yanıp sönen sarı bir hoparlör simgesi görüntüleniyorsa bu, sistemin geçici olarak kullanılamadığı anlamına gelir.**

## 16. ProPILOT Desteği (mevcut ise)

ProPILOT Desteği modu, şu sistemlerin çalışma durumunu gösterir:

- Akıllı Sabit Hız Kontrolü (ICC)
- Direksiyon Desteği

Ekran, ProPILOT Desteği devreye alındığında da görüntülenir. Ek bilgi için “ProPILOT Desteği (mevcut ise)” (s.403) konusuna bakın.

## 17.Trafik İşareti Desteği (mevcut ise)

Trafik İşareti Desteği (TSA) sistemi, sürücüye algılanan en son hız sınırı hakkında bilgi verir. Daha fazla bilgi için "Trafik İşareti Desteği (Tip A) (mevcut ise)" (s.491) ve "Trafik İşareti Desteği (Tip B) (mevcut ise)" (s.500) konusuna bakın.

## AYARLAR

Ayarlama modu, araç bilgi ekranında görüntülenen bilgileri değiştirmenizi sağlar:

- [ESP Ayarı]
- [Sürücü Desteği]
- [Kişisel ekran]
- [ECO Ayarı]
- [Stop / Start]

- [Lastik Basınçları]
- [Saat]
- [Araç Ayarları]
- [Bakım]
- [Ekran Ayarları]
- [Birim / Dil]
- [Fabrika Ayarları]

### [Kısayol Menüsü]

Belirli öğelere hızlı bir şekilde erişmek için bir [Kısayol Menüsü] mevcuttur. Menüye, direksiyondaki (A) kısayol düğmesine basılarak ve gerekli öğeyi seçmek için <OK> düğmesi kullanılarak erişilebilir. Aşağıdaki öğeler mevcuttur:

- [Sürücü Desteği Özelleştirme] (mevcut ise)
- [Özel Mod Ayarı] ile birlikte [Sürücü Desteği Özelleştirme]

ayarı, Sürücü Destek Ayarlarınızı tercihinize göre yapılandırmanıza ve iki düğmeye basarak bu ayarlara hızlı bir şekilde erişmenize olanak tanır.

Motor yeniden çalıştırıldığında [Sürücü Desteği Özelleştirme] ayarı KAPALI konuma getirilecektir.

AÇIK konuma getirerek, [Özel Mod Ayarı]'nda seçilen ayarları etkinleştirebilirsiniz.

[Sürücü Desteği Özelleştirme]'i AÇIK konuma getirdiğinizde, [Özel Mod Ayarı]'nda seçilen öğelerin durumu [Sürücü Desteği] Menüsü'nden değiştirilemez. Bunu belirtmek için bu ayarlar gri renkte olacaktır.

- [Acil Durum Şeridi] (mevcut ise)
- [Ekran Görünümü Değiştirme]
- [Müzik sistemi Kaynağı]
- [Sürücü Desteği] (mevcut ise)
- [Kişisel ekran]
- [Özel Mod Ayarı] (mevcut ise)

[Özel Mod Ayarı] ayarı, [Sürücü Desteği Özelleştirme] ayarını AÇIK duruma getirdiğinizde hangi Sürücü Desteği Ayarlarının etkinleştirileceğini seçebileceğiniz yerdir.

Motor yeniden çalıştırılsa da, [Özel Mod Ayarı] ile belirlenen ayarlar aynı kalacaktır. [Sürücü Desteği Özelleştirme]'i AÇIK konuma getirdiğinizde [Özel Mod Ayarı] ile belirlenen ayarlar etkinleştirilecektir.

Aşağıdaki öğeler için ayar durumu seçilebilir:

- [Emniyet Şeridi]
- [Gelişmiş Şerit]
- [Hız Sınırlayıcı]
- [Yeni Sınır Uyarısı]
- [Sürücü Dikkati Uyarısı]:

### [ESP Ayarı]

ESP'yi açmak veya kapatmak için <OK> düğmesini kullanın. Daha fazla bilgi için, “Elektronik Dengeleme Programı (ESP) sistemi (mevcut ise)” (s.483) konusuna bakın.

### [Sürücü Desteği] (mevcut ise)

[Sürücü Desteği] menüsünde görüntülenen sistemlerden/uyarılardan herhangi birini açmak/kapatmak veya durumunu değiştir-

mek için ▲ veya ▼ düğmesini ve <OK> düğmesini kullanın. Aşağıdaki menü seçenekleri sunulmaktadır:

- [Direksiyon desteği] (mevcut ise)
- [Şerit Yardımı]

Aşağıdaki öğelere erişim sağ-lar:

- [Emniyet Şeridi]
- [Gelişmiş Şerit]

- [Kör Nokta]

Aşağıdaki öğelere erişim sağ-lar:

- [Uyarı] (mevcut ise)
- [Müdahale] (mevcut ise)

- [Acil Fren] (Akıllı Çarpışma Önleme Sistemi (IEB) sistemi) (mevcut ise)

IEB'yi açabilir veya kapatabilirsiniz.

- [Trafik İşareti Desteği] (mevcut ise)

Daha fazla bilgi için, "Trafik İşareti Desteği (Tip A) (mevcut ise)" (s.491) ve "Trafik İşareti Desteği (Tip B) (mevcut ise)" (s.500) konusuna bakın.

- [Park Yardımları] (mevcut ise)

(Daha fazla bilgi için "Ultrasonik Park Sensörleri (mevcut ise)" (s.471) ve "Akıllı Çevre Görüş Sistemi (IAVM) (mevcut ise)" (s.225) konusuna bakın.)

Aşağıdaki öğelere erişim sağ-lar:

- [Hareketli Nesne] (mevcut ise)

Kullanıcı, Hareketli Nesne Algılama (MOD) sistemi için AÇMA/KAPATMA arasında seçim yapabilir.

- [Ön] (mevcut ise)

Kullanıcı, ön sonar sensör-leri için AÇMA/KAPATMA arasında seçim yapabilir.

- [Arka]

Kullanıcı, arka sonar sen-sörleri için AÇMA/KAPAT-MA arasında seçim yapabi-lir.

- [Mesafe] (mevcut ise)

Kullanıcı, sonar sensörleri için mesafe seçimi yapabilir, ([Uzak], [Orta] veya [Yakın]).

- [Ekran] (mevcut ise)

Kullanıcı, Arka Sonar Sis-temi (RSS) için AÇMA/KAPATMA arasında seçim yapabilir.

- [Ses Seviyesi]

Kullanıcı, sonar sensör ses seviyesi için seçim yapabilir,

([Yüksek], [Orta] veya [Dü-şük])

- [Arka Çapraz Trafik Uyarı Sis-temi] (mevcut ise)

Bu ayarı kullanarak RCTA'yı açabilir veya kapatabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, "Arka Çapraz Trafik Uyarısı (RCTA) sistemi (mevcut ise)" (s.334) konusuna bakın.

- [Sürücü Yorgunluk Algılama Uyarısı] (mevcut ise)

[Sürücü Dikkati Uyarısı] seçe-neği, Akıllı Yorgunluk Algıla-ma Sistemi (IDA) (mevcut ise) özelliğini aktif hale getirmek veya devreden çıkarmak için kullanılabilir. Bu sistem sürü-cünün dikkat eksikliği sergile-yip sergilemediğini algılayabilir. Bunu, sürüş tarzını ve direksi-yon kullanımını takip ederek

gerçekleştirir ve normal tarzdan olan sapmaları tespit eder. Sistem sürücünün dikkatinin azaldığını algılayarak, sürücünün bir mola vermesini önermek için sesli ve görsel uyarı kullanır.

- [Zamanlayıcı Uyarısı]  
Kullanıcı, [Zamanlayıcı Uyarısı] ögesini ayarlayabilir veya sıfırlayabilir.
  - (Mevcut Saat)/(Saati Ayarla)
  - Reset (Sıfırlama)
- [Düşük Sıcaklık Uyarısı]  
Bu, düşük sıcaklık uyarısını açıp kapatmanıza olanak tanır.
- [Gövde Kontrolü]  
Bu, Aktif Yol Kontrolü'nü açıp kapatmanıza olanak tanır (daha fazla bilgi için, "Gövde kontrolü" (s.486) konusuna bakın).

## [Kişisel ekran]

Kişisel ekranda gösterilenlerden bir seçim yapılabilir:

- [Boş]
- [Navigasyon]
- [Hedefe Kalan Süre]
- [Yakıt Tüketimi]
  - [Sıfırlamadan İtibaren]
  - [Çalıştırmadan İtibaren]
  - [Yakıt Doldurmadan İtibaren]
- [Yolculuk]
  - [Sıfırlamadan İtibaren]
  - [Çalıştırmadan İtibaren]
  - [Yakıt Doldurmadan İtibaren]
- [Vites konumu]

- [Ortalama hız]

- [Sıfırlamadan İtibaren]
- [Çalıştırmadan İtibaren]
- [Yakıt Doldurmadan İtibaren]

- [Fren Lambası]

Seçildiğinde, kişisel ekranda aracın arka tarafının bir görüntüsü görünür ve fren lambaları yandığında gösterir.

## [ECO Ayarı]

Aşağıdaki menü seçenekleri sunulmaktadır:

- [ECO Sürüş Modu] (mevcut ise)  
Bu, aşağıdaki seçenekler için ECO modunu açıp kapatmanıza olanak tanır.
  - [ECO Sabit Hız Kontrolü]

[ECO Sabit Hız Kontrolü] etkinleştirilmeden önce Sürüş Modu düğmesinin ECO konumunda olması gerektiğini unutmayın. Daha fazla bilgi için “Sürüş modu (mevcut ise)” (s.490) konusuna bakın.

- [Stop / Start]
- [ECO Klima Kontrolü]

- [ECO Bilgisi ayarları]

ECO göstergesini ve/veya [ECO Sürüş Raporu]nu açın veya kapatın

- [Geçmiş Görüntüle]

ECO geçmiş çubuğu görüntüsünü görüntüleyin veya sıfırlayın.

## [Lastik Basınçları]

[Lastik basınçları menüsündeki ayarların tümü Lastik Basıncı İzle-

me Sistemi TPMS (mevcut ise) ile bağlantılıdır (“Lastik Basıncı İzleme Sistemi (mevcut ise)” (s.277) konusuna bakın).

- [Hedef Ön]
- [Hedef Arka]
- [Lastik Basıncı Birimi]
- [Kalibrasyon]

### [Hedef Ön]:

[Hedef Ön] lastik basıncı, lastik bilgi etiketinde ön lastikler için belirtilmiş lastik basıncıdır (“Lastik bilgi etiketi” (s.599) ve “Lastik Hava Basıncı Uyarı Sistemi (TPMS) (mevcut ise)” (s.277) konularına bakın.

### [Hedef Arka]:

[Hedef Arka] lastik basıncı, lastik bilgi etiketinde arka lastikler için belirtilmiş lastik basıncıdır (“Las-

tik bilgi etiketi” (s.599) ve “Lastik Hava Basıncı İzleme Sistemi (TPMS) (mevcut ise)” (s.277) konularına bakın.

### [Lastik Basıncı Birimi]:

Araç bilgi ekranında görüntülenen lastik basıncı değerinin birimi için aşağıdakiler arasında seçim yapılabilir:

- kPa
- bar
- kgf/ cm<sup>2</sup>
- psi

Birimi seçmek ve değiştirmek için ▲ veya ▼ ve <OK> düğmelerini kullanın.

## Basınç birimleri dönüştürme tablosu

| kPa | psi | bar | kgf/ cm <sup>2</sup> |
|-----|-----|-----|----------------------|
| 200 | 29  | 2,0 | 2,0                  |
| 210 | 30  | 2,1 | 2,1                  |
| 220 | 32  | 2,2 | 2,2                  |
| 230 | 33  | 2,3 | 2,3                  |
| 240 | 35  | 2,4 | 2,4                  |
| 250 | 36  | 2,5 | 2,5                  |
| 250 | 36  | 2,5 | 2,5                  |
| 260 | 38  | 2,6 | 2,6                  |
| 270 | 39  | 2,7 | 2,7                  |
| 280 | 41  | 2,8 | 2,8                  |
| 290 | 42  | 2,9 | 2,9                  |
| 300 | 44  | 3,0 | 3,0                  |
| 310 | 45  | 3,1 | 3,1                  |
| 320 | 46  | 3,2 | 3,2                  |
| 330 | 48  | 3,3 | 3,3                  |
| 340 | 49  | 3,4 | 3,4                  |

## [Kalibrasyon]:

Lastik basıncı lastiğin sıcaklığından etkilenir; lastik sıcaklığı, araç hareket ettikçe artar. TPMS sistemi, yanlış TPMS uyarılarını önlemek üzere sıcaklık değişikliklerini telafi etmek için lastiklerde sıcaklık sensörleri kullanır.

[Kalibrasyon] fonksiyonu, önceden saklanmış sıcaklık değerini sıfırlar. Bu fonksiyonun lastik basınçları ayarlandıktan sonra gerçekleştirilmesi tavsiye edilir.

“Lastik Hava Basıncı İzleme Sistemi (TPMS) (mevcut ise)” (s.277) konusuna bakın.

Kalibrasyon işlemini başlatmak veya iptal etmek için ▲ veya ▼ ve <OK> düğmelerini kullanın. Kalibrasyon işlemi aktifken, [Kalibrasyon] mesajı görüntülenir.

## [Saat]

Kullanıcının araç bilgi ekranında saat ayarlarını ve zamanı ayarlama-sını sağlar.

- [Ekran] (mevcut ise)
- [Saat ayarları] (mevcut ise)
- [Saat Formatı]
- [Yaz Saati] (mevcut ise)
- [Saat Dilimi] (mevcut ise)
- Saati Manuel Olarak Ayarlama

Saat, orta gösterge ekranından da ayarlanabilir. Bilgi için NissanConnect Kullanıcı El Kitabına bakın.

## [Araç Ayarları]

[Araç Ayarları] menüsünde görüntülenen sistemlerden/uyarılardan herhangi birini açmak/kapatmak veya durumunu değiştirmek için ▲ veya ▼ düğmesini ve <OK>

düğmesini kullanın. Her biri birer alt menüye sahip olan aşağıdaki menü seçenekleri (mevcut ise) sunulmaktadır:

- [Aydınlatma]
- [Kilitleme]
- [Silecekler]
- [Ayna Katlama]

### **[Aydınlatma]:**

[Aydınlatma] menüsü, şu seçeneklere sahiptir:

- [Karşılama Lambası]:  
Karşılama farı açılabilir veya kapatılabilir. [Aydınlatma] menüsünde, [Karşılama Lambası] ögesini seçin. Bu özelliği açmak veya kapatmak için <OK> butonunu kullanın. AÇIK olarak ayarlandığında, ön ve arka lambalar açıldıktan sonra 30 saniye

boyunca açık kalacaktır. Kapılar kilitlendikten sonra ise 15 saniye boyunca açık kalacaklardır.

Akıllı Anahtar ayarlanan algılama bölgesinin (yaklaşık 2,8 m) dışına çıkarıldığında 10 saniye boyunca veya Akıllı Anahtar ayarlanan algılama alanı içinde hareketsiz kalırsa 2 dakika sonra ön ve arka lambalar tekrar açılabilir.

- [Otomatik Kabin Aydınlatması]  
Kabin aydınlatması zamanlaması açılabilir veya kapatılabilir. [Aydınlatma] menüsünde, [Otomatik Kabin Aydınlatması] ögesini seçin. Bu özelliği açmak veya kapatmak için <OK> butonunu kullanın.
- [Ortam Aydınlatması] (mevcut ise):  
Ortam aydınlatmasının parlaklığı düşürülebilir veya artırılabilir.

bilir. [Aydınlatma] menüsünde, [Ortam Aydınlatması] ögesini seçin. Parlaklığı ayarlamak için <OK> düğmesini ▲ veya ▼ düğmelerini kullanın.

### **[Kilitleme]:**

[Kilitleme] menüsünde birkaç seçenek vardır (mevcut ise):

- [Akıllı Anahtar Kapı Kilidi] (mevcut ise)  
Bu öge aktif hale getirildiğinde, kapıdaki talep düğmesi aktif hale getirilir. [Kilitleme] menüsünden, [Akıllı Anahtar Kapı Kilidi] ögesini seçin. Bu fonksiyonu aktif hale getirmek veya devreden çıkarmak için <OK> düğmesini kullanın.
- [Seçilebilir Kilit Açma]  
Bu öge aktif hale getirildiğinde ve sürücü veya ön yolcu kapısı



nın kolundaki talep düğmesine basıldığında, yalnızca ilgili kapının kilidi açılır. Kapı kolu talep düğmesine 5 saniye içerisinde tekrar basılırsa, tüm kapıların kilidi açılır. Bu öge devreden çıkarıldığında, sürücü kapısındaki talep düğmesine bir defa basıldığında tüm kapıların kilitleri açılır. [Kilitleme] menüsünde, [Seçilebilir Kilit Açma] ögesini seçin. Bu fonksiyonu aktif hale getirmek veya devreden çıkarmak için <OK> düğmesini kullanın.

— Vites kolu P (Park) konumuna alındığında.

— Bu anda hibrit sistem kapatılır.

#### ● [Uzaklaşma Sırasında Kilitleme]

Bu, kullanıcının uzaklaşma sırasında kilitleme işlevini AÇIK veya KAPALI duruma getirmesine olanak tanır. (“Uzaklaş-

ma Kilidi işlevi (mevcut ise)” (s.186) konusuna bakın.)

#### ● [Yaklaşma Sırasında Kilit Açma]

Bu, kullanıcının yaklaşma sırasında kilit açma işlevini AÇIK veya KAPALI duruma getirmesine olanak tanır. (“Yaklaşma Sırasında Kilit Açma işlevi (mevcut ise)” (s.186) konusuna bakın.)

### [Silecekler]:

#### ● [Hıza Bağlı] (mevcut ise)

Hıza Bağlı silecek özelliği açılabilir veya kapatılabilir. [Silecekler] menüsünde, [Hıza Bağlı] ögesini seçin. Bu özelliği açmak veya kapatmak için <OK> butonunu kullanın.

#### ● [Otomatik Silme]

Yağmur Sensörü özelliği açılabilir veya kapatılabilir. [Sile-

cekler] menüsünde, [Otomatik Silme] ögesini seçin. Bu özelliği açmak veya kapatmak için <OK> butonunu kullanın.

#### ● [Geri Vites Bağlantısı] (mevcut ise)

Geri Vites Bağlantısı silecek özelliği açılabilir veya kapatılabilir. [Silecekler] menüsünde, [Geri vites bağlantısı] ögesini seçin. Bu özelliği açmak veya kapatmak için <OK> butonunu kullanın. AÇIK olarak ayarlanırsa, ön silecekler çalışıyorsa ve vites R (Geri) konumundaysa arka silecek çalışacaktır.

#### ● [Damla Temizleme] (mevcut ise)

Damla Temizleme özelliği açılabilir veya kapatılabilir. [Silecekler] menüsünde, [Damla Temizleme] ögesini seçin. Bu özelliği açmak veya kapatmak için <OK>

butonunu kullanın. **AÇIK** olarak ayarlanırsa yıkayıcı kullanıldıktan yaklaşık 3 saniye sonra silecek de çalışacaktır. Bunun amacı, ön camda kalan yıkama suyunun temizlenmesidir.

### [Ayna Katlama]:

[Aynalar] menüsünde üç seçenek (mevcut ise) vardır:

- [Otomatik Katlama Kapalı] (mevcut ise)

Bu öge açıldığında, arka dikiz aynaları için otomatik katlama özelliği devreden çıkar. Bu fonksiyonu seçmek için <OK> düğmesini kullanın.

- [Kontakta Açılma] (mevcut ise)

Bu öge açıldığında, dış dikiz aynaları otomatik olarak kontak KAPALI konuma alındığında katlanır ve kontak AÇIK konu-

ma alındığında açılır. Bu fonksiyonu seçmek için <OK> düğmesini kullanın.

- [Kilit Açıldığında Açılma] (mevcut ise)

Bu öge açıldığında, araç kapıları kilitletiğinde dış dikiz aynaları otomatik olarak katlanır ve kapılar açıldığında açılır. Bu fonksiyonu seçmek için <OK> düğmesini kullanın.

### [Bakım]

1. [Servis]
2. [Hava Filtresi]
3. [Lastik]
4. [Diğer]

Bakım modu, bakım zamanına kalan süre/mesafe hakkında bilgi almanızı ayarlama yapabilmenizi sağlar. Bir ögeyi değiştirmek için:

▲ veya ▼ düğmesini kullanarak [Bakım] ögesini seçin ve <OK> seçeneğine basın.

### [Bakım]:

Bu gösterge, ayarlanan motor yağı ve filtresi değişim zamanı geldiğinde belirir.

Programlı bakım öğeleri ve aralıkları için, NISSAN Servis ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

### [Hava Filtresi]:

Bu gösterge, hava filtresinin değişim zamanının geldiğini gösterir. Hava filtresinin kontrol ve değiştirme mesafesini ayarlayabilir ya da sıfırlayabilirsiniz.

Programlı bakım öğeleri ve aralıkları için, NISSAN Servis ve Bakım Kılavuzu'na bakın.

## [Lastik]:

Bu gösterge, lastik değişimi için müşterinin ayarladığı mesafe kat edildiğinde görünür. Lastik değişimi için mesafeyi ayarlayabilir ya da sıfırlayabilirsiniz.

### ⚠ UYARI

**Lastik değişimi göstergesi, düzenli lastik ve basınç kontrollerinin yerini almaz. “Te-kerlekler ve lastikler” (s.582) konusuna bakın. Lastik basıncı, rot ayarı, sürüş tarzı ve yol koşulları gibi birçok faktör, lastiklerin yıpranmasına ve ne zaman değiştirilmeleri gerektiğine etki eder. Lastik değişimi göstergesinin belirli bir sürüş mesafesine ayarlanması, lastiklerinizin o mesafe boyunca kullanılabileceği**

**anlamına gelmez. Lastik değişimi göstergesini, yalnızca bir kılavuz olarak kullanın ve düzenli lastik kontrollerini ihmal etmeyin. Düzenli lastik ve basınç kontrollerinin gerçekleştirilmemesi, lastiklerin patlamasıyla sonuçlanabilir. Araçta ciddi hasarlar meydana gelebilir ve ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilecek bir kaza söz konusu olabilir.**

## [Diğer]:

Bu gösterge, motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi ve lastikler dışındaki diğer bakım kalemleri için müşteri tarafından belirlenen kontrol ya da değiştirme aralığı geldiği zaman belirir. Diğer bakım kalemleri, lastik rotasyonu gibi kalemler olabilir. Bu özelliklerin kontrol ve değiştirme

mesafesini ayarlayabilir ya da sıfırlayabilirsiniz.

## [Ekran Ayarları]

[Ekran Ayarları] menüsünde görünümlenen sistemlerden/uyarılardan herhangi birini açmak/kapatmak veya durumunu değiştirmek için ▲ veya ▼ düğmesini ve <OK> düğmesini kullanın. Aşağıdaki menü seçenekleri sunulmaktadır:

- [İçerik Seçimi]
- [Rota Rehberliği]
- [Otomatik Hız Sabitleme Ekranı] (mevcut ise)
- [Karşılama Efeği]
- [İşlem Kılavuzu]

## [İçerik Seçimi]:

Kontak AÇIK konumdayken gösterilecek öğeler seçilebilir. Gösteri-

len öğeleri değiştirmek için, ▲ ya da ▼ butonlarıyla geçiş yapın ve bir menü ögesi seçmek için <OK> butonunu kullanın: Aşağıdaki öğeler (mevcut ise) [İçerik Seçimi] menüsünde mevcuttur:

- [Ana ekran] (mevcut ise)
- [Hız]
- [Boş]
- [Yakıt Tüketimi]
- [Stop / Start Sistemi] (mevcut ise)
- [Yol Bilgisayarı]
- [Lastik Basınçları] (mevcut ise)
- [Trafik İşareti] (mevcut ise)
- [Navigasyon] (mevcut ise)
- [Ses/Müzik sistemi]
- [Sürücü Desteği] (mevcut ise)
- [Sabit Hız] (mevcut ise)

- (Gövde Kontrolü) (mevcut ise)

### [Rota Rehberliği]:

Örneğin, navigasyon sisteminden dönmenizi isteyen uyarıların gösterilip gösterilmeyeceğini seçin.

### [Otomatik Sabit Hız Ekranı]:

[Otomatik Sabit Hız Ekranı] öğesi, kullanıcının hız sabitleme ekranı geçişini açıp kapatmasını sağlar.

### [Karşılama Efektİ]:

Kontak **ACC** (mevcut ise) veya **AÇIK** konumuna getirildiğinde karşılama ekranının görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçebilirsiniz. Karşılama ekranının nasıl görüneceğini belirlemek için aşağıdaki öğeler arasında da seçim yapabilirsiniz:

- [Animasyon]
- [Ses]

Karşılama ekranını açmak/kapatmak ve nasıl görüneceğini ayarlamak için:

1. [Ayarlar] ögesini seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine ve ardından <OK> düğmesine basın.
2. ▲ veya ▼ düğmesini kullanarak [Karşılama Efektİ] ögesini seçin ve bu menüyü seçmek için <OK> düğmesine basın. Menü seçenekleri arasında gezinmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın ve fonksiyonları açmak veya kapatmak için <OK> düğmesine basın.

### [İşlem Kılavuzu]:

Far veya silecek kılavuzunun gösterilip gösterilmeyeceğini seçebilirsiniz.

## [Birim / Dil]

- [Mesafe / Yakıt]
- [Lastik Basınçları]
- [Sıcaklık]
- [Dil]

### [Mesafe / Yakıt]:

Araç bilgi ekranında görüntülenen mesafe ve yakıt tüketimi birimi için aşağıdakiler arasında seçim yapılabilir:

- km, l/100km
- km, km/l
- mil, MPG

Birimi seçmek ve değiştirmek için ▲ veya ▼ ve <OK> düğmelerini kullanın.

### [Lastik Basınçları]:

Araç bilgi ekranında görüntülenen lastik basıncı değerinin birimi için aşağıdakiler arasında seçim yapılabilir:

- kPa
- bar
- kgf/ cm<sup>2</sup>
- psi

Birimi seçmek ve değiştirmek için ▲ veya ▼ ve <OK> düğmelerini kullanın.

### [Sıcaklık]:

Araç bilgi ekranında görüntülenen sıcaklık birimi için aşağıdakilerden biri seçilebilir:

- °C (Celsius)
- °F (Fahrenheit)

Seçimleri değiştirmek için <OK> butonunu kullanın.

### [Dil]:

Araç bilgi ekranı dili aşağıdaki alternatiflerden birine ayarlanabilir.

Araç bilgi ekranının dilini seçmek ve değiştirmek için ▲ veya ▼ ve <OK> düğmelerini kullanın.









### [Fabrika Ayarları]

Araç bilgi ekranındaki ayarlar, fabrika ayarlarına geri getirilebilir. Araç bilgi ekranını sıfırlamak için:

1. [Ayarlar] ögesini seçmek için ▲ veya ▼ düğmesini kullanın ve ardından <OK> düğmesine basın.
2. ▲ veya ▼ düğmesini kullanarak [Fabrika Ayarları] ögesini seçin ve <OK> düğmesine basın.
3. Tüm ayarları fabrika ayarlarına geri getirmek için [Evet] ögesini seçin ve <OK> düğmesine basın.

Sıfırlama işlemini iptal etmek için direksiyon kumandasının sol tarafında [Hayır] ögesini seçin ya da GERİ düğmesine basın.

# GENEL BİLGİLER VE UYARILAR

|                                                                                                                                                                      |   |                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <br><b>Debriyaja ve Kontak Düşmesine Basın</b>                                      | 1 | <br><b>Uyarı</b><br><b>Anahtar Sistemi Hatası</b><br><b>Kullanıcı El Kitabına Bakın</b><br><b>OK Yok Say</b> | 8  | <br><b>Farlar</b><br><b>OK Yok Say</b>                                                                   | 15 | <br><b>P</b><br><b>Park sensörü sistemi hatası</b><br><b>Kullanıcı El Kitabına bakın</b>            | 22 | <br><b>Akünün korunması için güç kesildi</b>                                      | 29 |
| <br><b>FREN</b><br><b>Sürmek için Fren Pedalına ve Kontak Düşmesine Basın</b>       | 2 | <br><b>Lastik Basıncı (psi)</b><br><b>OK Yok Say</b>                                                         | 9  | <br><b>Hatırlatma, Farları Kapatın</b><br><b>OK Yok Say</b>                                              | 16 | <br><b>Sürücü Yorgunluk Algılama Uyarısı</b><br><b>Mola ver?</b><br><b>OK Yok Say</b>               | 23 | <br><b>Yok Say</b><br><b>Park Frenini Devreden Çıkarm</b>                         | 30 |
| <br><b>Direksiyonu Çevirin ve Kontak Düşmesine Basın</b>                            | 3 | <br><b>Lastik Basıncı (psi)</b><br><b>OK Yok Say</b>                                                         | 10 | <br><b>Uyarı</b><br><b>Far sistemi hatası</b><br><b>Kullanıcı El Kitabına bakın</b><br><b>OK Yok Say</b> | 17 | <br><b>Uyarı</b><br><b>Sistem Hatası</b><br><b>Kullanıcı El Kitabına Bakın</b><br><b>OK Yok Say</b> | 24 | <br><b>ECO</b>                                                                    | 31 |
| <br><b>Uyarı</b><br><b>Anahtar tespit edilmedi</b><br><b>OK Yok Say</b>             | 4 | <br><b>Uyarı</b><br><b>Düşük Lastik Basıncı</b><br><b>OK Yok Say</b>                                         | 11 | <br><b>Mevcut Değil AUTO aydınlatma gerektirir</b>                                                       | 18 | <br><b>Stop / Start</b><br><b>Direksiyon önceliği</b><br><b>OK Yok Say</b>                          | 25 | <br><b>Stop / Start</b><br><b>Klima Önceliklendirildi</b><br><b>OK Yok Say</b>    | 32 |
| <br><b>Anahtar Yok</b><br><b>Başı Tut</b><br><b>Motörü Durdurmak için Başlı Tut</b> | 5 | <br><b>Anahtar Pili Zayıf</b><br><b>OK Yok Say</b>                                                           | 12 | <br><b>On Seçenekler</b><br><b>OK Yok Say</b>                                                            | 19 | <br><b>P</b>                                                                                        | 26 | <br><b>Stop / Start</b><br><b>Stop / Start kullanılmıyor</b><br><b>OK Yok Say</b> | 34 |
| <br><b>Anahtar Pili Zayıf</b><br><b>OK Yok Say</b>                                  | 6 | <br><b>Düşük yakıt seviyesi</b>                                                                              | 13 | <br><b>Park Yardımları</b><br><b>OK Devre Dışı Bırak</b>                                                 | 21 | <br><b>Akünün korunması için güç kesilecek</b><br><b>OK Yok Say</b>                                 | 28 | <br><b>Stop / Start</b><br><b>Stop / Start Sistem Hatası</b><br><b>OK Yok Say</b> | 35 |

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Uyarı</p> <p>Fren pedalına basın</p> <p>36</p>                                                                                                                                            | <p>Uyarı</p> <p> Vitesi P'ye Al</p> <p>OK Yok Say</p> <p>43</p> | <p>Uyarı</p> <p>Lastik Ebadı yanlış Kullanıcı El Kitabına Bakın</p> <p>OK Yok Say</p> <p>50</p>                                                          | <p>Uyarı</p> <p>Şasi kontrol sistemi hatası Kullanıcı El Kitabına Bakın</p> <p>OK Yok Say</p> <p>57</p> |
| <p>Fren pedalına basın</p> <p>37</p>                                                                                                                                                         | <p><b>Nakliye Modu Devrede, Depolama Sigortasına Basın</b></p> <p>44</p>                                                                         | <p>Uyarı</p> <p>Şanzıman Halası Güvenli Bir Yerde Durun</p> <p>OK Yok Say</p> <p>51</p>                                                                  |                                                                                                         |
| <p>Uyarı</p> <p> Kaymayı Önlemek için Fren Pedalına Basın</p> <p>OK Yok Say</p> <p>38</p>                   | <p>Uyarı</p> <p>Akü Yönetimi Arızası Bakımı Gerekli</p> <p>OK Yok Say</p> <p>45</p>                                                              | <p>Uyarı</p> <p>Şanzıman Bakımı Gerekli Güç Azaltıldı</p> <p>OK Yok Say</p> <p>52</p>                                                                    |                                                                                                         |
| <p>Autohold</p> <p> Dikkat Dik yokuş</p> <p>OK Yok Say</p> <p>39</p>                                        | <p>Uyarı</p> <p>Motor Arızası Güç Düşük Servise Gidin</p> <p>OK Yok Say</p> <p>46</p>                                                            | <p>Uyarı</p> <p>Şanzıman Halası Bakımı Gerekli</p> <p>OK Yok Say</p> <p>53</p>                                                                           |                                                                                                         |
| <p>Autohold</p> <p> Dik Yokuş, Fren Basın</p> <p>OK Yok Say</p> <p>40</p>                                   | <p>Uyarı</p> <p>Motor Stop Etisi Güvenli Şekilde Durun</p> <p>OK Yok Say</p> <p>47</p>                                                           | <p>Uyarı</p> <p>Şanzıman Sıcak Güç azaltıldı</p> <p>OK Yok Say</p> <p>54</p>                                                                             |                                                                                                         |
| <p>Autohold</p> <p> Düşmeyi önlemek için fren basın</p> <p>OK Yok Say</p> <p>41</p>                         | <p>Uyarı</p> <p>Motor Sıcak Güç azaltıldı</p> <p>OK Yok Say</p> <p>48</p>                                                                        | <p>Uyarı</p> <p>Aracı güvenli bir yere alın</p> <p>OK Yok Say</p> <p>55</p>                                                                              |                                                                                                         |
| <p>Egzoz Filtresi</p> <p> Egzoz filtresi bakımı kullanıcı el kitabına bakın</p> <p>OK Yok Say</p> <p>42</p> | <p>Uyarı</p> <p>Motor Arızası Servise Gidin</p> <p>OK Yok Say</p> <p>49</p>                                                                      | <p>Uyarı</p> <p> Park frenini uygulayın</p> <p>OK Yok Say</p> <p>56</p> |                                                                                                         |



## NOT:

**Aracınızın teknik özelliklerine bağlı olarak, bu bölümde açıklanan bazı uyarılar ve göstergeler geçerli olmayabilir.**

### 1. Marş göstergesi (Manuel şanzımanlı (MT) modellerde)

Göstergenin anlamı, debriyaj pedalına basılırken kontak düğmesine basıldığında motorun çalışacağıdır.

Motoru, vites kolu N (Boş) konumundayken ve fren pedalı basılırken kontak düğmesine basarak da çalıştırabilirsiniz.

### 2. Marş göstergesi (Otomatik (DCT) şanzımanlı modeller için)

Bu gösterge, vites kolu P (Park) konumundayken görünür.

Göstergenin anlamı, fren pedalına basılırken kontak düğmesine basıldığında motorun çalışacağıdır.

### 3. Marş göstergesi

Bu gösterge kontağın direksiyon kilidini açmadığını gösterir. Kontakçı çevirirken direksiyonu hafifçe çevirin.

### 4. [Anahtar tespit edilmedi] uyarısı

Bu uyarı, kapılar Akıllı Anahtar ile kilitlenip anahtar aracın dışında bırakıldığında ve kontak ACC veya AÇIK konumundayken yanar. Akıllı anahtarın aracın içinde olduğundan emin olun.

Daha fazla bilgi için “Akıllı Anahtar sistemi (mevcut ise)” (s.292) konusuna bakın.

### 5. [Anahtar Yok] [Motoru Durdurmak için Basılı Tut] uyarısı

Bu uyarı, kapılar Akıllı Anahtar dışarıda bırakılarak kapatıldığında ve motor çalışırken motoru durdurmak istediğinizde görüntülenir.

Motoru durdurmak için kontak düğmesini basılı tutun.

Daha fazla bilgi için “Akıllı Anahtar sistemi (mevcut ise)” (s.292) konusuna bakın.

### 6. [Anahtar pili zayıf] göstergesi

Bu gösterge, Akıllı Anahtar pili bittiğinde belirir.

Bu gösterge görüldüğünde, anahtar pilini yenisiyle değiştirin. “Uzaktan kumanda/Akıllı Anahtar pil değişimi” (s.569) konusuna bakın.



## 7. Motor çalıştırıldığı sırada akıllı anahtar sistemi uyarısı

Akıllı Anahtarın pili bittiğinde ve akıllı anahtar sistemi ile araç arasında bağlantı kurulamadığında bu uyarı görüntülenir.

Bu uyarıyı gördüğünüzde, fren pedalına basarak akıllı anahtarla kontak düğmesine basınız. (“Basmalı kontak düğmesi (mevcut ise)” (s.292) konusuna bakın.)

## 8. [Anahtar Sistemi Hatası Kullanıcı El Kitabına Bakın] uyarısı

Bu uyarı, Akıllı Anahtar sisteminde bir arıza olduğunda görüntülenir.

Bu uyarı motor çalışmıyorken yanıyorsa, motor çalıştırılmaz. Bu uyarı motor çalışırken yanıyorsa, araç sürülebilir. Ancak, en kısa zaman-

da onarım için bir NISSAN yetkili servisi ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

## 9 – 10. [Lastik Basıncı] yönlendirme mesajları

Lastik basıncı modu, sürüş sırasında tüm lastiklerin basınç değerlerini gösterir.

## 11. [Düşük Lastik Basıncı] uyarısı

Bu uyarı göstergedeki düşük lastik basıncı uyarı lambası yandığında ve lastik basıncının düşük olduğu tespit edildiğinde görüntülenir. Bu uyarı, düşük lastik basınç uyarı lambası yandığı sürece kontak her açıldığında görüntülenir. Bu uyarı görüntülenirse, aracı durdurun ve lastik basıncını lastik etiketinde belirtilen SOĞUK lastik basıncına ayarlayın. (“Düşük lastik basıncı

uyarı lambası (mevcut ise)” (s.122) ve “Lastik Basıncı İzleme Sistemi (TPMS) (mevcut ise)” (s.277) konusuna bakın.)

## 12. Yolcu Durumu Ekranı (mevcut ise)

Arka Yolcu Tespit sistemi bulunan araçlarda Emniyet Kemer Uyarı Lambasına ek olarak, yolculardan emniyet kemeri takılı olmayan olursa Araç Bilgi Ekranı’nda, Yolcu Durum Göstergesi gösterilecektir. Gösterge tüm yolcular emniyet kemerlerini takana kadar veya sürücü tarafından yok sayılana dek görüntülenir.

Emniyet kemeri kullanımına ilişkin önlemler için “Emniyet kemerleri” (s.24) konusuna bakın.

### 13. Yolcu Durumu Ekranı (mevcut ise)

Arka Yolcu Tespit sistemi bulunan araçlarda Emniyet Kemer Uyarı Lambasına ek olarak, yolculardan emniyet kemeri takılı olmayan olursa Araç Bilgi Ekranı'nda, Yolcu Durum Göstergesi gösterilecektir. Gösterge tüm yolcular emniyet kemerlerini takana kadar veya sürücü tarafından yok sayılana dek görüntülenir.

**Emniyet kemeri kullanımına ilişkin önlemler için “Emniyet kemerleri” (s.24) konusuna bakın.**

### 14. [Düşük yakıt seviyesi] uyarısı

Bu uyarı, depodaki yakıt seviyesi azaldığında yanar. Yakıt göstergesi boş (0) konumuna gelmeden yakıt deposunu doldurun.

Yakıt göstergesi boş (0) konumuna geldiği zaman yakıt deposunda yedek olarak az bir miktar yakıt kalır.

### 15. [Far] bilgilendirmesi

Bu mesaj far kolu konumunda bir değişiklik yapıldığında görüntülenir. “Far ve sinyal kolu” (s.146) konusuna bakın.

### 16. [Hatırlatma, Farları KAPATIN] uyarısı

Bu uyarı, far AÇIK ve kontak OFF konumdayken sürücü kapısı açıldığında görüntülenir. Far kolunu OFF ya da AUTO (mevcut ise) konumuna getirin. Daha fazla bilgi için “Far ve sinyal kolu” (s.146) konusuna bakın.)

### 17. [Anahtar Sistemi Hatası: Kullanıcı El Kitabına Bakın] uyarısı

Bu uyarı, LED farların arızalanması durumunda belirir. Sistemi kontrol ettirin. Servis için bir NISSAN bayisine veya yetkili servisine gitmenizi tavsiye ederiz.

### 18. [Kullanılamaz AUTO aydınlatma özelliği gereklidir] uyarısı

Bu uyarı, dinamik uzun far asistanını ve/veya adaptif uzun farı açmaya çalıştığınızı ancak Far kolunun AUTO konumunda olmadığını gösterir. (“Otomatik uzun far desteği (mevcut ise)” (s.96) konusuna bakın.)

## 19 – 20. [Ön Silecekler] bilgilendirmesi

Bu mesaj silecek kolu konumunda bir değişiklik yapıldığında görüntülenir. “Silecek ve yıkayıcı kolu” (s.140) konusuna bakın.

## 21. [Park Yardımları] Park Sensörü bilgilendirmesi

Park Sensörü sistemi (mevcut ise).  
Park sensörlerini devre dışı bırakmak için direksiyon simidindeki <OK> düğmesine basın.

“Park Sensörleri (mevcut ise)” (s.471) konusuna bakın.

## 22. [Park sensörü sistem hatası Kullanıcı El Kitabına bakın] uyarısı

Bu uyarı, Park Sensörü sisteminde (mevcut ise) veya Arka Park Sensö-

rü Sisteminde (mevcut ise) arıza olduğunu belirtmek için görüntülenir. (“Ultrasonik Park Sensörleri (mevcut ise)” (s.471) konusuna bakın.)

## 23. [Sürücü Dikkati Uyarısı] [Mola Verin] tavsiyesi

Bu mesaj, Akıllı Yorgunluk Algılama (IDA) sisteminin sürücünün dikkatinin dağıldığını tespit etmesi durumunda görüntülenir. (“Akıllı Yorgunluk Algılama sistemi (mevcut ise)” (s.464) konusuna bakın.)

## 24. [Sistem arızası Kullanıcı El Kitabına Bakın] (IDA) uyarısı

Bu uyarı, Akıllı Yorgunluk Algılama (IDA) Sistemi arızalarında belirir. (“Akıllı Yorgunluk Algılama sistemi (mevcut ise)” (s.464) konusuna bakın.)

## 25. Kapı/bagaj kapağı açık uyarısı

Bu uyarı, herhangi bir kapı ve/veya bagaj kapağı güvenli bir şekilde kapatılmamışsa yanar. Araç simgesi, hangi kapının veya bagaj kapağının açık olduğunu ekranda gösterir.

## 26. Vites konum önerisi (mevcut ise)

Bu gösterge, şanzıman vites konumunu gösterir.

Daha fazla bilgi için “Araçın sürülmesi” (s.301) konusuna bakın.

## 27. Kör Nokta Uyarı (BSW) sistemi/Akıllı Çarpışma Önleme (IEB) sistemi/Kör Nokta Müdahale (BSI) sistemi/Şerit Yardımı kılavuzu

Bu, aşağıdaki sistemlerden biri

veya daha fazlası devreye girdiğinde görünür:

- Kör Nokta Uyarı (BSW) sistemi
- Akıllı Çarpışma Önleme (IEB) sistemi (mevcut ise)
- Kör Nokta Müdahale (BSI) sistemi
- Şerit Yardımı

## 28. [Akünün korunması için güç kesilecek] uyarısı

Belirli koşullar altında, bu uyarı, kontak anahtarı belirli bir süre AÇIK kaldıktan sonra görünebilir.

## 29. [Akünün korunması için güç kesildi] uyarısı

Belirli koşullar altında akünün korunması için kontak otomatik olarak kapatıldığında bu uyarı görüntülenir.

## 30. [Park Frenini Bırakın] uyarısı

Bu uyarı, elektrikli park freni otomatik bırakma işlevi kullanılmadığında gaz pedalına basıldığında görünür. Elektrikli park frenini manuel olarak bırakın.

## 31. [Sürüş Modu] göstergesi

[Sürüş Modu Seçme Düğmesi] kullanılarak bir sürüş modu seçildiğinde seçilen mod görüntülenir.

- [STANDART]
- [ECO]
- [SPORT]

(“Sürüş modu (mevcut ise)” (s.490) konusuna bakın.)

## 32 – 35. [Otomatik Tutma] [Dikkat dik yokuş] göstergesi

Bu göstergeler, Stop/Start siste-

minin durumunu gösterir. “Stop/Start Sistemi (mevcut ise)” (s.311) konusuna bakın.

## 36. [Fren Pedalına Basın] uyarısı (mevcut ise)

Elektrikli park frenine basılı olsa bile, araç dik bir yokuşta durduğunda ve geriye kayma ihtimali olduğunda belirir. Böyle durumlarda aracın geriye kaymaması için fren pedalına basın. (“Elektrikli Park freni” (s.200) konusuna bakın.)

## 37. [Fren Pedalına Basın] bildirimi (mevcut ise)

Sürücü fren pedalına basmadan elektrikli park frenini manuel olarak serbest bırakmaya çalışıldığında görüntülenir. (“Elektrikli Park freni” (s.200) konusuna bakın.)

### 38. [Kaymayı Önlemek için Fren Pedalına Basın] uyarısı

Otomatik fren tutma fonksiyonu devredeyken araç hareket ederse bu uyarı belirir ve bir uyarı sesi duyulur. Böyle durumlarda aracın geriye kaymaması için ayak frenine basın. (“Otomatik Fren Tutma” (s.204) konusuna bakın.)

### 39. [Otomatik Tutma] [Dikkat, Dik eğim] bilgilendirmesi

Araç dik bir yokuştaiken otomatik fren tutma fonksiyonu aktif hale getirildiğinde bu gösterge belirir ve bir uyarı sesi duyulur. Böyle durumlarda aracın geriye kaymaması için ayak frenine basın. (“Otomatik Fren Tutma” (s.204) konusuna bakın.)

### 40. [Otomatik Tutma] [Dik eğim. Frene basın] bilgilendirmesi

[Dikkat Dik eğim] bilgilendirmesi yaklaşık 3 dakikadan uzun bir süre boyunca görüntülendiye, bu mesaj belirir ve bir uyarı sesi duyulur. Daha sonra park freni otomatik olarak uygulanacak ve otomatik fren tutma işlevi bırakılacaktır ve araç beklenmedik bir şekilde hareket edebilir veya kayabilir. Böyle durumlarda aracın geriye kaymaması için ayak frenine basın. (“Otomatik Fren Tutma” (s.204) konusuna bakın.)

### 41. [Otomatik tutma] [Kontaklı çalıştırmak için frene basın] bilgilendirmesi

Otomatik fren tutma işlevi aktifken fren pedalına basılmadan otomatik fren tutma düğmesine basıldığında

bu mesaj belirir. Otomatik fren tutma işlevini kapatmak için fren pedalına ve ardından düğmeye basın. (“Otomatik Fren Tutma” (s.204) konusuna bakın.)

### 42. [Egzoz filtresi bakımı kullanıcı el kitabına bakın] uyarısı (mevcut ise)

Aracınız benzinli motora sahipse, aracınızda Benzin Partikül Filtresi (GPF) de bulunuyor olabilir. Belirli sürüş koşullarında, filtrenin otomatik olarak temizlenmesinin engellenmesi nedeniyle GPF dolmuş veya tıkanmış olabilir. Bu durumda araç bilgi ekranında bir uyarı mesajı (mevcut ise) görüntülenecektir. Daha fazla bilgi için, “Benzin Partikül Filtresi (GPF) (mevcut ise)” (s.287) konusuna bakın.

### 43. [Vitesi P Konumuna Al] uyarısı

Bu uyarı, şanzıman P (Park) dışındayken herhangi bir konumdayken sü-rücü kapısı açıldığında görünür.

Bu uyarı görüntülenirse vites kolu-nu P (Park) konumuna alın.

Bu sırada bir ikaz sesi duyulacaktır. (“Basmalı kontak düğmesi (mevcut ise)” (s.292) konusuna bakın.)

### 44. Nakliye Modu Açık Depolama Sigortasına Basın uyarısı (mevcut ise)

Bu uyarı, uzun dönem depolama svicine basılmadığında görünebilir. Bu uyarı görüldüğünde, uyarıyı kapatmak için uzun dönem depolama svicine basın. (“Sigortalar” (s.577) konusuna bakın.)

### 45. Akü Yönetimi Hatası uyarısı

Bu uyarı, akü yönetim sisteminde bir arıza tespit edilirse görünür. Sistemi kontrol ettirin. Servis için bir NISSAN yetkili servisine gitme-nizi tavsiye ederiz.

### 46 – 49. Motor uyarısı (mevcut ise)

Arızalar veya yüksek motor sıcak-lığı, bu uyarı mesajlarından biri-nin görüntülenmesine neden olur. Daha fazla bilgi için “Aracınız aşırı ısınır” (s.533) konusuna bakın.

### 50. [Lastik Ebadı yanlış Kullanıcı El Kitabına Bakın] (mevcut ise)

Ön ve arka tekerleklerin ve lastikle-rin boyutları arasında büyük bir fark varsa, bu uyarı görüntülenebilir.

Aracı güvenli bir şekilde durdurun ve motoru rölantide bırakın. Tüm lastik boyutlarının, markasının, ya-pısal özelliklerinin ve dış deseninin aynı olduğundan, lastik basınçları-nın doğru olduğundan ve lastikle-rin aşırı yıpranmamış olduğundan emin olun. Sorun mevcutsa lastik basınçlarını ayarlayın veya lastikleri değiştirin. “Tekerlekler ve Lastik-ler” (s.598) konusuna bakın.

### 51. [Şanzıman Hatası Gü-venli Bir Yerde Durun] uyarısı

Bu uyarı, şanzıman sisteminde bir sorun olduğunda yanar. Bu uya-rı görüntülenirse aracı güvenli bir yerde durdurun.

Sistemi kontrol ettirin. Servis için bir NISSAN yetkili servisine gitme-nizi tavsiye ederiz.

## 52. [Şanzıman Bakımı Gerekli Güç Azaltıldı] uyarısı

Bu uyarı, şanzıman sisteminde bir sorun olduğunda yanar. Motor gücü ve bazı durumlarda araç hızı, şanzımanın hasar görmesinin engellenmesi için otomatik olarak düşürülür. Araç hızı gaz pedalıyla kontrol edilebilir, fakat motor devri ve araç hızı düşüktür. Bu uyarı görürtülünirse sistemi kontrol ettirin. Servis için bir NISSAN yetkili servisine gitmenizi tavsiye ederiz.

## 53. [Şanzıman Hatası Bakım Gerekli] uyarısı

Bu uyarı, şanzıman sisteminde bir sorun olduğunda yanar. Bu uyarı görürtülünirse sistemi kontrol ettirin. Servis için bir NISSAN bayisine veya yetkili servisine gitmenizi tavsiye ederiz.

## 54. [Şanzıman Isındı Güç azaltıldı] uyarısı

Şanzımanda yüksek yağ sıcaklığı koruma modu bulunmaktadır. Yağ sıcaklığı çok yükselirse (örneğin, sıcak havalarda römork gibi ağır yüklerle yokuş yukarı çıkarken), motor gücü ve bazı koşullar altında araç hızı, şanzımanın hasar görmesini engellemek için otomatik olarak düşecektir. Araç hızı gaz pedalıyla kontrol edilebilir, fakat motor devri ve araç hızı düşüktür.

## 55. [Aracı güvenli bir yere alın] uyarısı

Bu uyarı, sistem aracın şanzıman D (Sürüş) konumundayken yokuş yukarı bir yolda geri hareket ettiğini veya şanzıman R (Geri) konumundayken yokuş aşağı bir yolda ileri doğru hareket ettiğini algıladığında görünür. Fren pedalına basarak aracı tamamen durdurun.

## 56. [Park frenini uygulayın] uyarısı

Bu uyarı, vites kontrol sisteminde bir arıza meydana geldiğinde görünür. En kısa zamanda bir NISSAN Yetkili Servisi'ne başvurun.

Aracı park ederken, park freninin devrede olduğundan emin olun. Park freni uygulanmamışsa, kontak kapatılamaz.

## 57. [Gövde kontrol sistemi hatası Kullanıcı El Kitabına Bakın] uyarısı

Bu uyarı, sürüş kontrol modülü sürüş kontrol sisteminde bir arıza tespit ettiğinde belirir. Sistemi kontrol ettirin. Servis için bir NISSAN bayisine veya yetkili servisine gitmenizi tavsiye ederiz. ("Gövde kontrolü" (s.486) konusuna bakın.)



# ARAÇ BİLGİ EKRANI, SÜRÜŞ DESTEK UYARILARI VE BİLGİLENDİRME MESAJLARI

|                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                      |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  Uyarı<br> Kullanılmıyorki Sistem Hatası<br><b>OK</b> Yok Say | 1 |  Uyarı<br> Sistem hatası<br>Kullanıcı El Kitabına Bakın<br><b>OK</b> Yok Say | 8  |  Direksiyon Desteği<br>Mevcut Değil<br>Şerit Algılanmıyor<br><b>OK</b> Yok Say | 15 |  Kullanılmıyorki Kaygan Yol<br><b>OK</b> Yok Say                                                              | 22 |  Mevcut değil.<br>Park Freni Devrede<br><b>OK</b> Yok Say                                                         | 29 |
|  Uyarı<br> Kullanılmıyorki Sistem Hatası<br><b>OK</b> Yok Say | 2 |  Kullanılmıyorki Kamera Sıcaklığı Yüksek<br><b>OK</b> Yok Say                                                                                                 | 9  |  Şu Anda Kullanılmıyor<br><b>OK</b> Yok Say                                    | 16 |  Kullanılmıyorki Kaygan Yol<br><b>OK</b> Yok Say                                                              | 23 |  Mevcut değil.<br>Emniyet Kemeri Bağlı Değil<br><b>OK</b> Yok Say                                                 | 30 |
|  Uyarı<br> Kullanılmıyorki Sistem Hatası<br><b>OK</b> Yok Say | 3 |  Kullanılmıyorki Kamera Sıcaklığı Yüksek<br><b>OK</b> Yok Say                                                                                                 | 10 |  Şu Anda Kullanılmıyor<br><b>OK</b> Yok Say                                    | 17 |  Kullanılmıyorki Yan radar engelli<br><b>OK</b> Yok Say                                                       | 24 |  Uyarı<br> Fren pedalına basın | 31 |
|  Uyarı<br> Kullanılmıyorki Sistem Hatası<br><b>OK</b> Yok Say | 4 |  Kullanılmıyorki Kamera Sıcaklığı Yüksek<br><b>OK</b> Yok Say                                                                                                 | 11 |  Şu Anda Kullanılmıyor<br><b>OK</b> Yok Say                                    | 18 |  Kullanılmıyorki Yan radar engelli<br><b>OK</b> Yok Say                                                       | 25 |  Sistem KAPALI<br><b>OK</b> Yok Say                                                                               | 32 |
|  Uyarı<br> Kullanılmıyorki Sistem Hatası<br><b>OK</b> Yok Say | 5 |  Geçici Olarak Devre Dışı Bırakıldı<br>Ön Radar Bloke<br><b>OK</b> Yok Say                                                                                    | 12 |  Şu Anda Kullanılmıyor<br><b>OK</b> Yok Say                                    | 19 |  Geçici Olarak Devre Dışı Bırakıldı<br>Kamera Engellenmiş<br>Kullanıcı El Kitabına Bakın<br><b>OK</b> Yok Say | 26 |  Kullanılmıyorki Ayarlardan Sürüş Yardımlarını Seçin<br><b>OK</b> Yok Say                                         | 33 |
|  Uyarı<br> Sistem hatası<br><b>OK</b> Yok Say                 | 6 |  Geçici Olarak Devre Dışı Bırakıldı<br>Ön Radar Bloke<br><b>OK</b> Yok Say                                                                                    | 13 |  Kullanılmıyorki Kaygan Yol<br><b>OK</b> Yok Say                               | 20 |  Geçici Olarak Devre Dışı Bırakıldı<br>Kamera Engellenmiş<br>Kullanıcı El Kitabına Bakın<br><b>OK</b> Yok Say | 27 |  Uyarı<br>                     | 34 |
|  Uyarı<br> Sistem hatası<br><b>OK</b> Yok Say                 | 7 |  Geçici Olarak Devre Dışı Bırakıldı<br>Ön Radar Bloke<br><b>OK</b> Yok Say                                                                                    | 14 |  Kullanılmıyorki Kaygan Yol<br><b>OK</b> Yok Say                               | 21 |  Kullanılmıyorki Görüş Kısıtlı<br><b>OK</b> Yok Say                                                           | 28 |  Uyarı<br>                     | 35 |



|                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <br><br>Acil Durum                                                       | 36 | <br>Şu anda kullanılmıyor<br>Ön Kamera<br>Yüksek Sıcaklık<br> Yok Say                                   | 43 | <br>Şu anda kullanılmıyor<br>Ön Kamera<br>Yüksek Sıcaklık<br> Yok Say | 50 | <br>Geçici Olarak Devre Dışı Bırakıldı<br>Kamera Engellenmiş<br>Kullanıcı El Kitabına Bakın<br> Yok Say | 57 |
| <br>                                                                     | 37 | <br>Şu anda kullanılmıyor<br> Yok Say                                                                   | 44 | <br>Şu anda kullanılmıyor<br> Yok Say                                 | 51 | <br>Geçici Olarak Devre Dışı Bırakıldı<br>Ön Radar Bloke<br>Kullanıcı El Kitabına Bakın<br> Yok Say     | 58 |
| <br>                                                                     | 38 | <br>Geçici Olarak Devre Dışı Bırakıldı<br>Kamera Engellenmiş<br>Kullanıcı El Kitabına Bakın<br> Yok Say | 45 | <br>Şu anda kullanılmıyor<br>Düşük Görüş Mesajları<br> Yok Say        | 52 | <br>Kullanılmıyor<br>Düşük Görünürlük<br> Yok Say                                                       | 59 |
| <br>Direksiyon Desteği AÇIK<br> Yok Say                                  | 39 | <br>Hız Sınırı Veritabanı Hatası<br>Lütfen En Son Veritabanıyı<br>Tekrâr Yükleyin<br> Ayarlar           | 46 | <br>Şu anda kullanılmıyor<br>Ön Kamera<br>Yüksek Sıcaklık<br> Yok Say | 53 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| <br>Direksiyon Desteği KAPALI<br> Yok Say                                | 40 |  Hız Uyarısına Kabul Etmek İçin Tamam                                                                                                                                                    | 47 | <br>Şu anda kullanılmıyor<br>ESP KAPALI<br> Yok Say                   | 54 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| <br>Sadece Sabit Hız Kontrollü<br>devredeyken kullanılabilir<br> Yok Say | 41 | <br>Şu anda kullanılmıyor<br>ESP KAPALI<br> Yok Say                                                     | 48 | <br>Şu anda kullanılmıyor<br> Yok Say                                 | 55 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| <br>Sistem Hatası<br>Kullanıcı El Kitabına Bakın<br> Yok Say             | 42 | <br>Geçici Olarak Devre Dışı Bırakıldı<br>Kamera Engellenmiş<br>Kullanıcı El Kitabına Bakın<br> Yok Say | 49 | <br>Şu anda kullanılmıyor<br>Radar Engellenmiş<br> Yok Say            | 56 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |

### 1-5. [Kullanılamıyor], [Sistem Arızası] uyarısı

Bu uyarı bir veya daha fazla sistem arızası oluştuğunda görüntülenir.

- Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSW) (mevcut ise)
- ProPILOT Desteği (mevcut ise)
- Akıllı Sabit Hız Kontrolü ve Direksiyon Desteği (mevcut ise)
- Akıllı Sabit Hız Kontrolü (ICC) (mevcut ise)
- Kör Nokta Müdahale (BSI) sistemi
- Şerit Yardımı

Bu uyarı görüntülenmeye devam ederse sistemi kontrol ettirin. Servis için bir NISSAN bayisine veya yetkili servisine gitmenizi tavsiye ederiz.

### 6-7. [Sistem arızası] uyarısı

Bu uyarı aşağıdaki sistem arızaları oluştuğunda görüntülenir.

- Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi (RCTA) (mevcut ise)
- Akıllı Çarpışma Önleme Sistemi (IEB) (mevcut ise)

Bu uyarı görüntülenmeye devam ederse sistemi kontrol ettirin. Servis için bir NISSAN bayisine veya yetkili servisine gitmenizi tavsiye ederiz.

### 8. [Sistem Hatası Kullanıcı El Kitabına Bakın] uyarısı (mevcut ise)

Bu uyarı aşağıdaki sistem arızaları oluştuğunda görüntülenir.

- Trafik İşareti Desteği (TSA) (mevcut ise)

Bu uyarı görüntülenmeye devam ederse sistemi kontrol ettirin. Servis için bir NISSAN bayisine veya yetkili servisine gitmenizi tavsiye ederiz.

### 9-11. [Kullanılamaz Kamera Sıcaklığı Yüksek] uyarısı

Aracın içindeki sıcaklık, sensörlerin daha fazla güvenilir şekilde işlem görmeyeceği kadar yüksek bir sıcaklığa ulaşmışsa, bu uyarı görüntülenir.

- Akıllı Kör Nokta Müdahale (mevcut ise)
- Direksiyon Desteği (mevcut ise)

İçerideki sıcaklık normal seviyelere ulaştığında, uyarı kaybolur.

Bu uyarı görüntülenmeye devam ederse sistemi kontrol ettirin. Servis için bir NISSAN bayisine veya

yetkili servisine gitmenizi tavsiye ederiz.

### 12-14. [Geçici Olarak Devre Dışı Ön Radar Kısıtlı] uyarısı

Ön taraftaki sensör alanı kirle kaplanmış veya engellenmiş ise, öndeki bir aracı tespit etmek imkansızdır, aşağıdaki sistemler otomatik olarak kapatılır.

- Akıllı Sabit Hız Kontrolü (ICC) (ProPILOT Desteği sistemi) (mevcut ise)
- Akıllı Sabit Hız Kontrolü (ICC) ve Direksiyon Desteği (mevcut ise)

Uyarı görüntülenirse aracı güvenli bir yere park edin ve motoru stop edin.

Sensör alanının engellenmiyor olduğunu kontrol edin. Sensör alanı

engellenmişse, engelleyen malzemeyi çıkarın. Motoru yeniden çalıştırın. Bu uyarı mesajı görüntülenmeye devam ederse sistemi kontrol ettirin. Servis için bir NİSSAN bayisine veya yetkili servisine gitmenizi tavsiye ederiz.

### 15. [Direksiyon Desteği Kullanılamıyor Şerit Algılanamıyor] bilgilendirmesi (mevcut ise)

Bu mesaj, Direksiyon Desteği sistemi devreye girdiğinde görünebilir. Direksiyon Desteği sistemi, kar izi, yağmurlu bir günde ışığın yansıması veya birkaç belirsiz şerit çizgisinin mevcut olması gibi öğeler nedeniyle seyahat şeridindeki şerit işaretleri belirli bir süre doğru algılanamadığında otomatik olarak iptal edilir.

Direksiyon Desteği sistemini tekrar kullanmak istiyorsanız, ProPILOT Desteği sistemini iptal edin ve şerit işaretleri açıkça görüldüğünde yeniden ayarlayın.

### 16-19. [Şu anda kullanılamıyor] uyarısı

Bu uyarı, Akıllı Kör Nokta Müdahale Sistemi (mevcut ise) veya Akıllı Sabit Hız Kontrolü (ICC) (mevcut ise) aşağıdaki koşullarda kullanılamaz hale geldiğinde görünür:

- Elektronik Dengeleme Programı ESP sistemi kapalı olduğunda.

### 20-23. [Kullanılamıyor Kaygan Yol] uyarısı (mevcut ise)

Kaygan yol nedeniyle aşağıdaki sistemler kullanılamaz olduğunda bu mesaj belirir.

- Akıllı Kör Nokta Müdahale (mevcut ise)
- Akıllı Sabit Hız Kontrolü ve Direksiyon Desteği (mevcut ise)
- ProPILOT Desteği (mevcut ise)

24-25. [Kullanılmıyor Yan radar engeli] uyarısı (mevcut ise)

Radarlardan biri kullanılamaz olduğunda bu mesaj belirir.

- Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSW) (mevcut ise)
- Akıllı Kör Nokta Müdahale (mevcut ise)
- Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi (RCTA) (mevcut ise)

26-27. [Geçici Olarak Devre Dışı Bırakıldı Kamera Engellenmiş Kullanıcı El Kitabına Bakın] kılavuzu (mevcut ise)

- Ön camdaki kamera alanı kullanılmışsa, kir, su damlası, buz, kar, vb. kaplanmışsa.

28. [Kullanılmıyor, Görüş Kısıtlı] bilgilendirmesi (mevcut ise)

Bu mesaj, Direksiyon Desteği sistemi devreye girdiğinde görünebilir.

Aşağıdaki koşullar altında, Direksiyon Desteği sistemi otomatik olarak devre dışı kalır:

- Silecek yüksek hızda çalıştırıldığında.
- Kar izi, yağmurlu bir günde ışığın yansıması veya birkaç belir-

siz şerit çizgisinin mevcut olması gibi öğeler nedeniyle seyahat şeridindeki şerit işaretleri belirli bir süre doğru algılanamadığında.

Direksiyon Desteği sistemini tekrar kullanmak istiyorsanız, ProPILOT Desteği veya ICC ve Direksiyon Desteği sistemini iptal edin ve şerit işaretleri açıkça görüldüğünde yeniden ayarlayın.

29. [Kullanılmıyor, Park Freni Devrede] bilgilendirmesi (mevcut ise)

Bu mesaj, ProPILOT Desteği (mevcut ise) Akıllı Sabit Hız Kontrolü (ICC) devreye girdiğinde görünebilir.

Aşağıdaki koşullar altında, ICC sistemi otomatik olarak devre dışı kalır:

- Elektrikli park freni devrede olduğunda.

Elektrikli Park Freni uygulandığında bu sistem kullanılamaz.

### 30. [Kullanılamaz Emniyet Kemerini Bağlı Değil] bilgilen-dirmesi (mevcut ise)

Bu mesaj, ProPILOT Desteği (mevcut ise) Akıllı Sabit Hız Kontrolü (ICC) devreye girdiğinde görünebilir.

Aşağıdaki koşullar altında, ICC sistemi otomatik olarak devre dışı kalır:

- Sürücü emniyet kemeri bağlanmadığında.

Emniyet kemeri bağlı olmadığında ICC sistemi kullanılamaz.

### 31. [Fren Pedalına Basın] bildirimi (mevcut ise)

Bu mesaj, ProPILOT Desteği Akıllı Sabit Hız Kontrolü (ICC) devreye girdiğinde ve aşağıdaki koşullarda görüntülenir.

- Araç ProPILOT Desteği ile durdurulduğunda sürücü kapısı açıksa ve Elektrikli Park Freni devreye alınmamışsa.

Derhal fren pedalına basın.

### 32. [Sistem kapalı] uyarısı

Bu uyarı, RCTA sistemi kapatıldığında görüntülenir. (“Arka Çapraz Trafik Uyarısı (RCTA) sistemi (mevcut ise)” (s.334) konusuna bakın.)

### 33. [Kullanılamıyor Ayarlar-dan Sürüş Yardımlarını Se-çin] uyarısı

Bu uyarı, hiçbir Sürücü Yardımı özelliği etkinleştirilmemişse görüntülenir.

### 34-36. Elle müdahale algıla-ma uyarısı (mevcut ise)

Bu uyarı, Direksiyon Desteği siste-mi devreye girdiğinde ve aşağıda-ki durum(lar) meydana geldiğinde görünebilir:

- Direksiyon tutulmadığında.
- Direksiyonun tutulmuyorsa, he-men tutun. Direksiyonun tutul-duğu algılandığında uyarı silinir. Ek bilgi için “Elle müdahale al-gılama” (s.432) bölümüne ba-kın.

**37. Akıllı Çarpışma Önleme Sistemi (IEB) sistemi acil durum uyarı lambası (mevcut ise)**

Bu uyarı, Akıllı Çarpışma Önleme Sistemi (IEB) sistemi önden çarpışma olasılığını algıladığında sesli bir uyarı ile birlikte görünür.

“Akıllı Çarpışma Önleme (IEB) sistemi (mevcut ise)” (s.432) konusuna bakın.

**38. Akıllı Çarpışma Önleme Sistemi (IEB) bilgilendirmesi (mevcut ise)**

Bu ekran Akıllı Çarpışma Önleme (IEB) sisteminin durumunu gösterir.

“Akıllı Çarpışma Önleme (IEB) sistemi (mevcut ise)” (s.432) konusuna bakın.

**39-41. Direksiyon Desteği bilgilendirmesi (mevcut ise)**

Bu mesaj, Direksiyon Desteği devreye alındığında veya devreden çıkarıldığında görüntülenir.

“Akıllı Sabit Hız Kontrolü (ICC) ve Direksiyon Desteği (mevcut ise) (Manuel şanzımanlı araçlar)” (s.360) veya “ProPILOT Desteği (mevcut ise)” (s.403) konularına bakın.

**41. [Yalnızca Sabit Hız Kontrolü AÇIK konumdayken mevcuttur] bilgilendirmesi (mevcut ise)**

Bu mesaj, Sabit Hız Kontrolü açık değilken Direksiyon Yardımı düğmesine basıldığında görünür.

“Akıllı Sabit Hız Kontrolü (ICC) ve Direksiyon Desteği (mevcut

ise) (Manuel şanzımanlı araçlar)” (s.360) veya “ProPILOT Desteği (mevcut ise)” (s.403) konularına bakın.

**42. [Sistem Hatası Kullanıcı El Kitabına Bakın] uyarısı (mevcut ise)**

Bu uyarı, Akıllı Trafik İşareti Desteği sistemi (mevcut ise) arızalarında belirir.

**43. [Şu anda kullanılamıyor, Ön Kamera Yüksek Sıcaklık] uyarısı (mevcut ise)**

Aracın içindeki sıcaklık, Trafik İşareti Desteği sistemi (mevcut ise) ait sensörlerin daha fazla güvenilir şekilde işlev görmeyeceği kadar yüksek bir sıcaklığa ulaşmışsa, bu uyarı görüntülenir.

#### 44. [Şu Anda Kullanılamıyor] uyarısı (mevcut ise)

Bu uyarı, Trafik İşareti Desteği (TSA) sistemi veya Yaya Algılama- lı Akıllı Çarpışma Önleme Sistemi sistemi etkinken aşağıdaki durum- larda görüntülenir.

TSA sistemi için:

Sistemler arasındaki veri iletişimi geçici olarak kesildiğinde

Yaya Algılama Özelliğine Sahip Akıllı Çarpışma Önleme sistemi için:

- Uyarı işlevine yönelik sistem kontrolü normal şekilde sona ermediğinde
- Araç çekildiğinde

#### 45. [Geçici Olarak Devre Dışı Bırakıldı Kamera Engellenmiş Kullanıcı El Kitabına Bakın] uyarısı (mevcut ise)

Ön taraftaki kamera sensörü kirle kaplanmış veya engellenmiş ise, trafik işaretlerini algılamak mümkün değildir, Trafik İşareti Desteği (mevcut ise) otomatik olarak kapatılır.

Uyarı görüntülenirse aracı güvenli bir yere park edin ve motoru stop edin. Sensör alanının engellenmiyor olduğunu kontrol edin. Sensör alanı engellenmişse, engelleyen malzemeyi çıkarın. Motoru yeniden çalıştırın. Bu uyarı mesajı görüntülenmeye devam ederse sistemi kontrol ettirin. Servis için bir NİS-SAN bayisine veya yetkili servisine gitmenizi tavsiye ederiz.

#### 46. [Hız Limiti Veritabanı Hatası Lütfen En Son Veritabanını Tekrar Yükleyin] uyarısı (mevcut ise)

Bu mesaj, TSA sistemi için harita verilerinin güncellenmesi başarılı olmazsa görünür.

#### 47. [Hız Uyarısını Kabul Etmek İçin Tamam] kılavuzu (varsa)

Bu gösterge, Trafik İşareti Desteği (TSA) sistemi aşırı hız uyarı sesi verdiğinde görünür. Uyarı sesini kesmek için yavaşlayın veya direksiyon simidi üzerindeki <OK> düğmesine basın.

"Trafik İşareti Desteği (Tip A) (mevcut ise)" (s.491) ve "Trafik İşareti Desteği (Tip B) (mevcut ise)" (s.500) konusuna bakın.

**48. [Şu Anda Kullanılamıyor ESP KAPALI] uyarısı (mevcut ise)**

Bu uyarı, Şerit Yardımı sistemi etkinken Elektronik Dengeleme Programı (ESP) sistemi kapatıldığında görüntülenir.

**49. [Geçici Olarak Devre Dışı Bırakıldı Kamera Engellenmiş Kullanıcı El Kitabına Bakın] uyarısı (mevcut ise)**

Bu uyarı, Şerit Yardımı sistemi aşağıdaki koşullar altında otomatik olarak kapatıldığında görüntülenir:

- Ön cam kamera alanı nem, kar, buz, kir veya başka bir nesneyle kaplanmışsa.
- Ön camdaki kamera alanı kir, vb. kaplanmışsa.

**50. [Şu anda kullanılamıyor, Ön Kamera Yüksek Sıcaklık] uyarısı (mevcut ise)**

Aracın içindeki sıcaklık, Şerit Yardımı sisteminin daha fazla güvenilir şekilde işlev görmeyeceği kadar yüksek bir sıcaklığa ulaşmışsa, bu uyarı görüntülenir.

İçerideki sıcaklık normal seviyelere ulaştığında, uyarı kaybolur.

Bu uyarı görüntülenmeye devam ederse sistemi kontrol ettirin. Servis için bir NISSAN bayisine veya yetkili servisine gitmenizi tavsiye ederiz.

**51. [Şu Anda Kullanılamıyor] uyarısı (mevcut ise)**

Bu uyarı, ön kameranın yönü önemli derecede hizasından kaymışsa Şerit Yardımı sistemi (mevcut ise) kullanılamadığında görüntülenir.

**52. [Şu Anda Kullanılamıyor Düşük Görüş Mesafesi] uyarısı (mevcut ise)**

Bu uyarı, Akıllı Çarpışma Önleme sistemi etkinleştirildiğinde aşağıdaki durumlarda görüntülenir:

- Güçlü ışık (örneğin, güneş ışığı veya karşıdan gelen araçlardan gelen uzun far ışığı) ön kamera girer.

**53. [Şu anda kullanılamıyor, Ön Kamera Yüksek Sıcaklık] uyarısı (mevcut ise)**

Bu uyarı, kabin sıcaklığının yüksek olması nedeniyle Akıllı Çarpışma Önleme sistemi devre dışı bırakıldığında görüntülenir.



54. [Şu Anda Kullanılamıyor ESP KAPALI] uyarısı (mevcut ise)

Bu uyarı, ESP sistemi devre dışı bırakıldığında görüntülenir.

55. [Şu Anda Kullanılamıyor] uyarısı (mevcut ise)

Bu uyarı, sistem kontrolü düzgün şekilde tamamlanmadığından Akıllı Çarpışma Önleme sistemi devre dışı bırakıldığında görüntülenir.

56. [Şu Anda Kullanılamıyor Radar Engellenmiş] uyarısı (mevcut ise)

Bu uyarı, radar sensörünün diğer radar kaynaklarından parazit alması nedeniyle Akıllı Çarpışma Önleme sistemi devre dışı bırakıldığında görüntülenir.

57. [Geçici Olarak Devre Dışı Bırakıldı Kamera Engellenmiş Kullanıcı El Kitabına Bakın] uyarısı (mevcut ise)

Bu uyarı, ön camın kamera alanının buğulanması veya donması veya kir vb. ile kaplanması nedeniyle Akıllı Çarpışma Önleme sistemi devre dışı bırakıldığında görüntülenir.

58. [Geçici Olarak Devre Dışı Bırakıldı Ön Radar Engellenmiş Kullanıcı El Kitabına Bakın] uyarısı (mevcut ise)

Ön taraftaki sensör alanı kirle kaplanmış veya engellenmiş ise, öndeki bir aracı tespit etmek imkansızdır, aşağıdaki sistemler (mevcut ise) otomatik olarak kapatılır.

- Şerit Yardımı
- Yaya Algılama Özelliğine Sahip

Akıllı Çarpışma Önleme Sistemi

Uyarı görüntülenirse aracı güvenli bir yere park edin ve motoru stop edin.

Sensör alanının engellenmiyor olduğunu kontrol edin. Sensör alanı engellenmişse, engelleyen malzemeyi çıkarın. Motoru yeniden çalıştırın. Bu uyarı mesajı görüntülenmeye devam ederse sistemi kontrol ettirin. Bu bakım için NISSAN yetkili servisine gitmenizi tavsiye ediyoruz.

59. [Kullanılamıyor Düşük Görüş] kılavuzu (mevcut ise)

Bu mesaj, Direksiyon Desteği sistemi devreye girdiğinde görünebilir.


Aşağıdaki koşullar altında, Direksiyon Desteği sistemi otomatik olarak devre dışı kalır:

- Ön camdaki kamera alanı kullanılmışsa, kir, su damlası, buz, kar, vb. kaplanmışsa.
- Güçlü ışık (örneğin, güneş ışığı veya karşıdan gelen araçlardan gelen uzun far ışığı) ön kamera girer.

## 60. [Hız Uyarısını Kabul Etmek İçin Tamam] göstergesi (varsa)

Bu gösterge, Trafik İşareti Desteği (TSA) sistemi hız aşımı uyarısı (ekran ve uyarı sesi) verdiğinde görüntülenir. Uyarıyı kesmek için yavaşlayın veya direksiyon simidi üzerindeki kontrol düğmesine basın.

## YAĞ KONTROL SİSTEMİ (mevcut ise)



Kontak **AÇIK** konumdayken motor yağı bilgisi gösterilir.

Motor yağı bilgisi, yağ değişim mesafesini, yağ seviye göstergesini ve arızalıysa yağ seviye sensörünün arızasını gösterir.

### 1. Yağ değişimi mesafesi

Yağ değişim mesafesi 1.500 km'den (930 mil) az ise gösterilir.

### 2. Yağ değiştirme göstergesi


Ayarlanan mesafe yaklaştığında, motor yağı değiştirme göstergesi ekranda gösterilir. Yağ değiştirildikten sonra yağ değişim mesafesini sıfırlayın. Yağ değiştirme göstergesi otomatik olarak sıfırlanmaz. Göstergiyi sıfırlamak için, “[Bakım]” (s.75) konusuna bakın.

Yağ değişim mesafesi aralığı manuel olarak ayarlanamaz. Yağ değişim mesafe aralığı otomatik olarak ayarlanır.

### DİKKAT

**Yağ değiştirme göstergesi görüntülendiğinde motor yağını hemen değiştirin. Aracınızı kötü yağ ile çalıştırırsanız aracınız zarar görebilir.**

## SAAT VE DIŐ ORTAM SICAKLIĐI



Saat ① ve dış ortam sıcaklığı ②, araç bilgi ekranının üst kısmında görüntülenir.

### [Saat]

Saat ayarları hakkında detaylı bilgi için, “[Saat]” (s.112) konusuna bakın veya ayrı olarak verilen NissanConnect Kullanıcı el kitabına bakın.

## [Düşük Sıcaklık Uyarısı] (°C or °F)

Dış hava sıcaklığı °F veya °C olarak -40 ile 60°C arasında (-40 ile 140°F arası) gösterilir.

Dış hava sıcaklık modu düşük sıcaklık uyarı özelliğine sahiptir. Dış hava sıcaklığı 3°C'nin (37°F) altına inerse, ekranda uyarı ③ görüntülenir (mevcut ise).

Dış hava sıcaklık sensörü, radyatörün ön tarafında bulunur. Sensör, yol veya motor sıcaklığına, rüzgar yönüne ve diğer sürüş koşullarına bağlı olarak etkilenebilir. Ekranda gösterilen dış hava sıcaklığı çevredeki işaret veya panolarda gösterilenlerden farklı olabilir.

## SİLECEK VE YIKAYICI KOLU


### ⚠ UYARI

**Aşırı soğuk havalarda, cam suyu ön cama püskürtüldüğü anda cam üzerinde donarak görüşü engelleyebilir. Böyle bir durumda önce camı rezistans ile ısıtın ve daha sonra su püskürtme sistemini çalıştırın.**


### DİKKAT

- **Ön silecek kolları havaya kaldırılmışken, kaputu açmayın/serbest bırakmayın.**
- **Su püskürtücüsünü 15 saniyeden fazla süreyle devamlı olarak çalıştırmayın.**
- **Cam yıkama suyu deposundaki su bitmişse veya donmuşsa, su püskürtme sistemini çalıştırmayın.**

## ÖN CAM



**Tip A (<AUTO> modu bulunmayan)**



**Tip B (<AUTO> modu bulunan)**

Ön cam sileceği ve yıkayıcısı, sadece kontak anahtarı AÇIK konumundayken çalışır.

### Sileceklerin çalıştırılması

Kolu yukarı ya da aşağıya hareket ettirerek, sileceği aşağıdaki hızlarda çalıştırabilirsiniz:

- ①: Fasıllı (— —) — Tip A ya da **<AUTO>** — Tip B (mevcut

ise), yağmur sensörlü otomatik silecek sistemi devreye girer. (“Yağmur sensörü (mevcut ise)” (s.143) konusuna bakın.)

- Fasıllı çalışma, düğme ileri ① (yavaş) konumuna veya ② geri (hızlı) konumuna getirilerek ayarlanabilir.
- **<AUTO>** modunda, sileceğin çalışma hızı araç hızına bağlı olarak değişir. Örneğin, aracın hızı yüksekse, fasıllı çalışma daha hızlı olacaktır.

- ②: Düşük (—) — sürekli düşük hızda çalışma
- ③: Yüksek (—) — sürekli yüksek hızda çalışma.
- ④: — tek bir silme işlemi için.

Silecek kolunun konumu Araç Bilgi Ekranında gösterilir.

## Yıkayıcının çalıştırılması

Sileceği çalıştırmak için kolu ken-  
dinize ⑤ doğru çekin.

## Yıkama suyu temizleme siste- mi (mevcut ise):

Yıkayıcı kullanıldıktan yaklaşık 3  
saniye sonra silecek de çalışacak-  
tır. Bunun amacı, ön camda kalan  
yıkama suyunun temizlenmesidir.

## Silecek kollarının yukarı kaldı- rılması:

Silecek lastikleri değiştirilirken si-  
lecek kolları servis konumunda  
(yukarı) olmalıdır.

Silecek kollarını servis konumuna  
getirmek için: kontak anahtarını  
**KAPALI** konumuna aldıktan sonra  
1 dakika içerisinde kola ④ iki kez  
hızla basın. Silme işlemi, orta ça-  
lışırma seviyesinde durur. Silecek

kolları böylece servis konumuna  
kaldırılabilir.

Silecek kollarını normal konumuna  
getirmek için, aşağı konuma indirin  
ve ardından kolu ④ bir kez daha itin.

Ön cam silecek lastiklerinin deęiş-  
tirmesiyle ilgili daha fazla bilgi için,  
“Silecek lastikleri” (s.575) konusu-  
na bakın.

### DİKKAT

- Bu fonksiyon, kontak **AÇIK**  
konumundayken bile ça-  
alıştırılabilir. Fakat, silecek  
kollarını yukarı kaldırırken  
bir kaza ya da hasar oluş-  
masını önlemek için, aşağıdaki tedbirleri gözetin.


- Vites kolunun **P (Park)**  
konumunda olduğundan  
emin olun (**Otomatik (DCT)**  
**Şanzımanlı modeller**).

- **Park freni tamamen**  
**çekiliyken (Manuel**  
**Şanzımanlı modeller),**  
**vites kolunu N (boş)**  
**konuma alın.**

- **Yolcuların ön cam sile-**  
**ceği düğmesini kazara**  
**çalıştırmasına kesin-**  
**likle engel olun.**

- Silecek kolları yukarı  
kaldırılmışken, ön cam  
sileceğini çalıştırmayın.  
Silecek kolları hasar gö-  
rebilir.

## Yağmur sensörü (mevcut ise)



Yağmur sensörlü otomatik silecek sisteminin sensörü ① , ön camın üst kısmında, dikiz aynasının arkasında yer alır ve <AUTO> modunda yağış şiddetine ve araç hızına bağlı olarak silecekleri otomatik olarak çalıştırabilir ve hızını ayarlayabilir.

Sistemin hassasiyeti, silecek kolunun yuvarlak kısmı ileri doğru çevrilerek (daha az hassas) ya da geri


doğru çevrilerek (daha hassas) ayarlanabilir.

### NOT:

- Oto yıkamaya girerken yağmur sensörlü otomatik silecek sistemini kapatın.
- Kolu <AUTO> konumunda bırakmak yağmur sensörü sistemine zarar vermez, ancak silecekler beklenmedik şekilde çalışabilir.
- Silecek kolu <AUTO> konumunda bırakıldığında, yağmur sensörünün üstüne veya etrafına kir, parmak izi, yağ kalıntısı veya böcek geldiğinde sistem aniden çalışabilir. Ayrıca, egzoz gazı veya nem yağmur sensörünü etkilerse silecekler çalışabilir.

- Ön camın yağmur sensörünün bulunduğu kısmına dokunmayın. Silecek kolu <AUTO> konumunda ve kontak AÇIK konumundayken, silecekler beklenmedik şekilde çalışabilir. Bu, yaralanmaya veya sileğin zarar görmesine neden olabilir.

## ARKA CAM



### ⚠ UYARI

**Aşırı soğuk havalarda arka cama su püskürtüldüğü anda su arka cam üzerinde donarak görüşü engelleyebilir. Arka silecekleri kullanmadan önce, arka camı rezistansları kullanarak ısıtın.**

### DİKKAT

- **Su püskürtücüsünü 15 saniyeden fazla süreyle devamlı olarak çalıştırmayın.**
- **Cam yıkama suyu depodaki su bitmişse veya donmuşsa, su püskürtme sistemini çalıştırmayın.**

Arka cam silecek ve yıkama fonksiyonu sadece kontak AÇIK konumundayken çalışır.

### Sileceklerin çalıştırılması

Sileceği çalıştırmak için kolu fasıllı konuma (—, ①) veya sürekli (—, ②) konuma saat yönünde çevirin.

Sileceği durdurmak için, kolu KAPALI konumuna geri getirin.

Silecek kolunun konumu Araç Bilgi Ekranında gösterilir.

### Yıkayıcı kullanımı:

Yıkayıcıyı çalıştırmak için, kolu aracın önüne doğru ③ itin ve arka cama istediğiniz miktarda su püskürtüldüğünde kolu serbest bırakın. Silecekler otomatik olarak bir kaç defa çalışacaktır.

### Yıkama suyu temizleme sistemi (mevcut ise):

Yıkayıcı kullanıldıktan yaklaşık 3 saniye sonra silecek de çalışacaktır. Bunun amacı, ön camda kalan yıkama suyunun temizlenmesidir.

Mod kapatılabilir. Ayrıntılar için “Araç bilgi ekranı” (s.102) konusuna bakın.

Arka silecekle aynı anda çalıştırma fonksiyonu (mevcut ise)

Ön cam silecek kolu fasıllı veya <AUTO> (mevcut ise), düşük veya yüksek hız konumundayken, arka sileceği çalıştırmak için geri vitesi seçin.

Mod kapatılabilir. Ayrıntılar için “Araç bilgi ekranı” (s.102) konusuna bakın.


### NOT:

**<AUTO> konumunda (mevcut ise), geri vites seçildiğinde arka silecek çalışmaya başlamaz. Ön cam silecekleri ilk silmeyi gerçekleştirene kadar bekler.**

# THERMACLEAR ISITMALI

## ÖN CAM DÜĞMESİ

THERMACLEAR ISITMALI  
ÖN CAM (mevcut ise)



### ThermaClear Isıtmalı Ön Camlı modeller (mevcut ise)

Ⓐ ThermaClear Isıtmalı Ön Cam Açık/Kapalı

Ön camdaki buğuyu/buzu gidermek için motoru çalıştırın ve ThermaClear düğmesine Ⓐ basın. Gösterge lambası yanacaktır. ThermaClear sistemini kapatmak

için düğmeye yeniden basılması yeterli olacaktır.

ThermaClear sistemi yaklaşık 6 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır — ön cam daha kısa sürede temizlenirse, ThermaClear sistemini kapatmak için düğmeye tekrar basın.

### NOT:


- ThermaClear sistemi yalnızca motor çalışırken etkinleştirilebilir.
- ThermaClear sistemini çalıştırmadan önce, camdaki fazla kar/buz birikintisini temizleyin.
- Ön camdaki iletken malzemeler, camın ısıtılmasını sağlar. Ön cam zarar görürse, ThermaClear sistemini bir NISSAN yetkili servisine kontrol ettirin.

- Aküyü korumak için, düşürülmüş performans ya da ThermaClear Isıtmalı Ön camın devreden çıkarılması bildirilebilir. Bu bir arıza değildir.


- NISSAN, ThermaClear sisteminin ön camdaki buğunun giderilmesine destek olarak kullanılmasını önerir. Daha fazla bilgi için “B Tipi (koltuk ısıtıcısı ve ThermaClear ısıtmalı ön cam bulunan)” (s.249) konusuna bakın.
- ThermaClear sistemi aktifken Stop/Start sistemi çalışmaz.



# REZİSTANS DÜĞMESİ



Tip A



Tip B

Arka cam rezistans düğmesi yalnızca motor çalışırken çalışacaktır.

Rezistans kullanılarak arka cam ve yan aynalar üzerinde biriken nem, buğu veya buz giderilerek arka görüş açısı artırılır.

Rezistans düğmesine ① basıldığında, gösterge lambası ② yanar ve cam rezistansı yaklaşık 20 dakika süreyle çalışır. Bu süre geçtikten sonra, rezistans otomatik olarak devre dışı kalacaktır.

Rezistansı manuel olarak kapatmak için, rezistans düğmesine tekrar basın.


## DİKKAT

**Camın iç kısmını temizlerken, cam yüzeyi üzerindeki rezistans tellerinin zarar görmemesine ve çizilmemesine dikkat edin.**

# FAR VE SİNYAL KOLU

NISSAN, farların kullanılmasıyla ilgili yerel düzenlemelere uymanızı tavsiye eder.

## FAR KOLU



## Aydınlatmalar

**Düğmeyi  $\text{ON}$  konumuna getirin:**

Ön yan, arka, plaka lambası ve gösterge paneli lambaları yanacaktır. Gösterge panelindeki gösterge lambası yanacaktır.

**Düğmeyi  konumuna getirin:**

Farlar yanar ve diğer lambalar da yanık kalır.

Far kolunun konumu Araç Bilgi Ekranında gösterilir.

### DİKKAT


**Motor çalışmaz durumdayken, far kolunu asla uzun süre açık konumda tutmayın.**

**Gündüz aydınlatma sistemi (mevcut ise)**

Motor çalışırken gündüz aydınlatma lambaları devreye girecektir.

Far kolu  konumuna alındığında, gündüz aydınlatma sistemi sönecektir.

**Otomatik far sistemi (<AUTO> — mevcut ise)**



Otomatik far sistemi, farların otomatik olarak açılması ve kapanması için ayarlanmasını sağlar. Aktifken, otomatik far sistemi:

- Hava karardığı zaman farları, ön yan lambaları, arka lamba grubunu, plaka lambasını ve gösterge paneli lambalarını otomatik olarak açar.

- Hava aydınlandığında tüm lambaları söndürür.


**Otomatik far sistemini devreye sokmak için:**

1. Far kolunu <AUTO> (Otomatik) konumuna getirin.
2. Konağı **AÇIK** konuma alın.

**Otomatik far sistemini devre dışı bırakmak için:**


Düğmeyi  veya  konumuna çevirin.

## Uzun far seçimi



- ① ≡ konumunda uzun huzmeli farları seçmek için, kolu aşağı doğru itin. Uzun huzmeli farlar ve ≡ gösterge lambası yanar.
- ② Kısa farları seçmek için kolu geri çekin (≡ konumu).
- ③ Kolu kendinize doğru çekmek, uzun farları yakıp söndürür.

## Otomatik uzun far desteği (mevcut ise)



Uzun ve kısa far arasındaki seçimi otomatik olarak gerçekleştiren, ④ kamera kontrollü bir uzun far desteği mevcuttur.

### Önlemler:

#### ⚠ UYARI

**Otomatik uzun far desteği, sürüş sırasında yol ve hava koşullarını telafi edemez. Sistem, sürücüyü far kolunu kullanma zahmetinden kurtarır. Doğru far seçimi için daima sürücü sorumludur.**

**Belirli durumlarda, far kolu manuel olarak kullanılmalıdır:**

- **Şiddetli yağışta, karlı koşullarda. (genel görüş olanaklarının kısıtlı olduğu ve kötü hava koşullarında).**
- **Araç sensörleri kirli veya hasarlıysa.**

## Otomatik uzun far desteği, şu koşullarda devreye girer:

Far kolu <AUTO> konumundayken, ışık sensörü ortamın karanlık olduğunu tespit ettiğinde ve kol ileri itildiğinde (uzun far konumu), otomatik uzun far desteği devreye girer. Gösterge tablosunda bulunan otomatik uzun far desteği gösterge lambası  yanar.

Sistem aşağıdaki şekilde çalışır:

- Karanlık koşullarda, uzun farlar otomatik olarak yakılır:  
Araç hızı 40 km/h (25 MPH) üzerine çıktığında ve yolda başka bir araç tespit edilmediğinde.  
Uzun far lambası  (mavi) ek olarak yanar.
- Uzun far, şu koşullarda otomatik olarak kapatılır:

Araç hızı 25 km/h (15 MPH) altına düştüğünde ve yolda başka bir araç tespit edildiğinde.

Uzun far lambası  (mavi) söner.

### NOT:

**Otomatik uzun far desteği çalışmazsa (örneğin, çalıştırdıktan sonra 15 saniye kadar, karla kaplı ön kamera vb.), farlar düğme manuel konumdaymış gibi çalışacaktır. Dinamik uzun far desteği sisteminin durumu daima gösterge panelindeki gösterge lambalarıyla gösterilir. Tam dinamik uzun far desteğinin çalışması, gösterge lambası  ile gösterilir. Sistem çalışmıyorsa, geçerli kol konumuna bağlı olarak yalnızca  uzun far gösterge lambası ve/veya  kısa far gösterge lambası yanar.**

Otomatik uzun far desteğini devre dışı bırakmak için:

Otomatik uzun far desteğini kapatmak için, far kolunu  veya  konumuna çevirin.

### “Dost Aydınlatma”

“Dost Aydınlatma” fonksiyonu bir konfor unsurudur. Kontak anahtarını LOCK konumuna getirildikten sonra, far düğmesi <AUTO> (mevcut ise) konumundayken, araçtan dışarıya aydınlatma temin etmenize olanak sağlar. Far kolunu bir kez kendinize doğru çekmeniz, aracın farlarının yaklaşık 30 saniye süreyle yanmasını sağlar. Bu süre sonunda farlar kendiliğinden söner.

Far kolunu en fazla dört kez kendinize doğru çekerek farların açık kalma süresini 2 dakikaya dek uzatabilirsiniz.

## NOT:

**“Dost Aydınlatma” fonksiyonu, kontak tekrar ACC veya AÇIK konumuna getirilerek iptal edilebilir.**

## Akü koruma fonksiyonu

Akü koruma özelliği dış lambaları, harita lambalarını veya kabin lambalarını aracı terk ederken açık bırakmanız durumunda akünün boşalmasını önleyecektir. Motor çalıştıktan sonra kontak KAPALI veya LOCK konumuna getirilirse bu oluşur.

## NOT:

**Motor yeniden çalıştırıldığında, harita lambaları veya kabin lambası yeniden yanar.**

## Dış lambalar için akü koruma işlevi:


Sürüşten sonra kontak kapatılmasına rağmen lambalar yanlışıyla açık bırakılmışsa, sürücü kapısı açıldığı anda dış lambalar otomatik olarak söndürülür.

Kontak hala LOCK veya KAPALI konumundayken far kolunu kullanarak lambaları geçici olarak yakmak mümkündür. Bu durumda sürücü kapısı açıldığında far açık sesli uyarısı duyulur.

## İç aydınlatma için akü koruma işlevi:

İç aydınlatmalar açık unutulmuşsa, bir süre sonra otomatik olarak söner.

## SİNYAL KOLU



## Yön göstergesi


Dönmek istediğiniz yöne doğru far ve sinyal kolunu ① aşağı veya yukarı doğru itin. Aracınız dönüşünü tamamladıktan sonra sinyal kolu kendiliğinden eski konumuna döner ve sinyal söner.

# SİS LAMBASI DÜĞMESİ


ÖN SİS LAMBASI (mevcut ise)

## Şerit değıştirme sinyali

Şerit değıştirirken kolu aşığı veya yukarı doğru kısmen ② hareket ettirin (sağ veya sol). Sinyal lambaları otomatik olarak kapanmadan önce üç kez yanıp sönecektir.



**Tip A: Sadece arka sis lambası**



**Tip B: Ön ve arka sis lambaları**

Ön sis lambaları sadece görüş mesafesinin çok kısa olduğu durumlarda kullanılmalıdır — genellikle 100 metreden daha düşük mesafelerde.

Ön sis farları herhangi bir far kolu konumunda (AUTO veya <AUTO>) çalıştırılabilir, ancak far anahtarı <AUTO> konumunda ve kısa far etkin değilse çalışmaz.

Ön sis lambalarını açmak için, sis lambası düğmesini ON konumuna getirin. Ön sis lambaları ve gösterge lambası yanacaktır. Sis lambası düğmesi tekrar OFF konumuna (—) dönecektir. Ek bilgi için “Uyarı lambaları, gösterge lambaları ve sesli hatırlatıcılar” (s.83) konusuna bakın.

Ön sis lambalarını kapatmak için sis lambası düğmesini OFF konumuna getirin. Ön sis lambaları ve gösterge lambası sönecektir. Sis lambası düğmesi tekrar KAPALI konumuna dönecektir.

## ARKA SİS LAMBASI (mevcut ise)

Arka sis lambası sadece görüş mesafesinin çok düşük olduğu durumlarda kullanılmalıdır – genellikle 100 metreden daha kısa mesafelerde.


Arka sis farları herhangi bir far kolu konumunda (  veya  veya <AUTO>) çalıştırılabilir, ancak far anahtarı <AUTO> konumunda ve kısa far etkin değilse çalışmaz.

Arka sis lambasını açmak için sis lambası kolunu  konumuna getirin. Arka sis lambası ve gösterge lambası yanacaktır. Sis lambası düğmesi tekrar OFF konumuna (—) dönecektir. Ek bilgi için “Uyarı lambaları, gösterge lambaları ve sesli hatırlatıcılar” (s.58) konusuna bakın.

Arka sis lambasını söndürmek için sis lambası düğmesini KAPALI konuma getirin.

## FAR YÜKSEKLİK AYARI KONTROLÜ

### FAR YÜKSEKLİK AYARI KONTROL DÜĞMESİ (mevcut ise)




Taşınan yüke ve kişi sayısına bağlı olarak far yüksekliğinin ayarlanması gerekebilir. Aracınızla yokuşlu bir yolda giderken farlar öndeki aracın veya karşıdan gelen aracın sürücüsünün gözlerinin kamaşmasına sebep olabilir. Işık huzmesi ekseni, ön göğsün sürücü tarafında, direksiyonunu yan taraftaki düğme yardımıyla alçaltılabilir.

En yüksek numara en düşük far yüksekliğini belirtir.

Ağır yükünüz yoksa, düz bir yolda 0 konumunda kullanın.


NISSAN, farların kullanımında yerel düzenlemelere uyulmasını tavsiye etmektedir.

## KORNA



Kornayı çalmak için direksiyon simidinin göbek kısmına ① bastırın.

## ISITMALI DİREKSİYON SİMİDİ (mevcut ise)




Motor çalıştıktan sonra direksiyon simidini ısıtmak için ısıtılmalı direksiyon simidi düğmesine basın.

Düğme üzerindeki gösterge lambası yanacaktır. Direksiyonun yüzey sıcaklığı 30 derecenin altındaysa, sistem kabin sıcaklığına bağlı olarak direksiyon sıcaklığını 25 ile 45 derece arasında tutmak için aralıklı olarak açılıp kapanacaktır. Sistem devrede olduğu sürece gösterge lambası yanık kalacaktır.


Direksiyon ısıtması 30 dakika sonra otomatik olarak devre dışı kalır. Isıtılmalı direksiyon simidi sistemini manüel olarak kapatmak için düğmeye tekrar basın. Gösterge lambası söner.



## KOLTUK ISITMA (mevcut ise)



Tip A



Tip B

Koltukların iç kısmında koltukları ısıtmak için bir ısıtma sistemi bulunmaktadır. Kalerifer ve klima ünitesindeki düğmeler ① ve ②, birbirinden bağımsız olarak kullanılabilir.

1. Motoru çalıştırın.

2. Isı kademesini seçin.

- Yüksek ısıtma için, düğmeye bir defa basın (her iki gösterge lambası yanar).
- Düşük ısıtma için, düğmeye tekrar basın (bir gösterge lambası yanar).

3. Kaleriferi kapatmak için düğmeye tekrar basın. Gösterge lambalarının söndüğünden emin olun.

Termostat, ısıtıcıyı otomatik olarak açar veya kapatır. Düğme basılı olduğu sürece gösterge lambası yanık kalacaktır.


Aracın içi yeterince ısındığında, düğmeleri kapatmayı unutmayın.

### DİKKAT

- **Motor çalışmıyorken koltuk ısıtıcısının çalıştırılması akünün boşalmasına neden olabilir.**
- **Koltuk ısıtıcısını uzun periyotlarla ve kimse oturmuyor iken kullanmayın.**
- **Koltukların üzerine ısı transferini etkileyecek battaniye, yastık, kılıf vb. gibi malzemeler koymayın. Aksi takdirde koltuk aşırı ısıdan deforme olabilir.**
- **Koltukların üzerine sert veya ağır malzemeler koymayın ve koltukları iğne veya benzeri bir cisimle delmeyin. Bunun sonucu olarak ısıtıcı zarar görebilir.**

# ELEKTRİK SOKETİ

- Isıtmalı koltukların üzerine herhangi bir sıvı madde dökülecek olursa hemen kuru bir bezle silin.
- Koltukları temizlerken asla benzin, tiner veya benzeri maddeler kullanmayın.
- Koltuk ısıtma sistemi düzgün çalışmıyorsa düğmelerini kapalı konuma getirin ve sistemi bir NISSAN bayisine veya yetkili servisine kontrol ettirin.



## ⚠ UYARI

Fiş ve soket, kullanım sırasında veya hemen sonrasında ısınabileceği için dikkatli olun.

## DİKKAT


- Elektrik soketi çakmak ünitesi olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

- 12 volt, 120 W (10 A) gücün üzerinde güçle çalışan aksesuarlar için kullanmayın. İkili adaptörler veya birden fazla elektrikli aksesuar kullanmayın.
- Soketi motor çalışırken kullanın (soket, motor çalışmıyorken veya rölanti-deyken uzun süreli kullanılmamalıdır).
- Klima, farlar veya arka cam rezistansı açıkken kullanmayın.
- Soketi kullanmadığınız zaman kapağının kapalı olduğundan emin olun. Soketin su ile temas etmemesine dikkat edin.
- Herhangi bir cihazı sokete bağlamadan veya sökmeden

## KABLOSUZ ŞARJ (mevcut ise)

Önce cihazın güç düğmesinin kapalı olduğundan emin olun veya aracın ACC (aksesuar) gücünü kesmek için anahtarı kontakta çıkarın.

- Fişi soketin içine olabildiğince itin. Fiş ile soket arasındaki temas tam sağlanamadığında, fiş aşırı ısıyabilir veya soket sigortasını attırabilir.



1 Şarj pedi

2 Gösterge

Ⓐ <Qi> logosu

Kablosuz şarj cihazı orta konsolun ön tarafında bulunur. Akıllı telefonu kablosuz şarj cihazının şarj pedi üzerindeki <Qi> logosu (A) üzerine yerleştirin. Şarj işlemi otomatik olarak başlayacaktır. Kontak ON konumundayken telefon kesintisiz şarj edilir.

### ⚠ UYARI

- Kablosuz şarj cihazı ile akıllı telefon arasına asla metal malzemeler koymayın.
- Kalp pili veya diğer tıbbi cihazlar kullanan kişiler, bu işlevi kullanmadan önce olası etkiler hakkında bilgi almak için elektrikli tıbbi ekipman üreticisiyle irtibat kurmalıdır.
- Şarj işlemi sırasında akıllı telefonun üzerine asla bez koymayın.
- Bir akıllı telefonu asla ıslakken şarj etmeyin.
- Şarj pedinin üzerine asla çakmak, Akıllı Anahtar veya bellek sürücüsü gibi metalik malzemeler veya küçük eşyalar koymayın.

## DİKKAT

- **Kablosuz şarj cihazı ile akıllı telefon arasına bir RFID/NFC/kredi kartı koymayın.**  
**Bu, kartta veri bozulmasına neden olabilir.**
- **Kablosuz şarj cihazını ped üzerinde toz veya kir birikmişken kullanmayın.**
- **Kablosuz şarj cihazının yüzeyine vurmayın.**
- **Şarj pedinin üzerine sıvı (su, içecek vb.) dökülmesine özen gösterin.**
- **Şarj pedini temizlemek için gres, yağ veya alkol kullanmayın.**
- **Kauçuk altlığı (kablosuz şarj cihazı altlığı dahil) çıkarmayın.**

## KABLOSUZ ŞARJ GÖSTERGESİ

Şarj işlemi başlatıldığında gösterge  turuncu renkte yanacaktır.

Şarj işlemi tamamlandığında gösterge yeşil renkte yanar (tüm kablosuz şarj cihazları için geçerli değildir).

Bir arıza meydana gelirse veya şarj işlemi durursa, gösterge 8 saniye turuncu renkte yanıp sönecek ve ardından kapanacaktır.

## KABLOSUZ ŞARJ CİHAZININ ÇALIŞMASI

Kablosuz şarj cihazını kullanmak için akıllı telefonu şarj pedine iyi bir şekilde yerleştirmek gerekir. Şarj performansını en üst düzeye çıkarmak için akıllı telefonun, şarj pedinin ortasında <Qi> logosunun (A) üze-

rine tamamen oturduğundan emin olun. Güç alıcısının konumu akıllı telefona göre değişebileceğinden, akıllı telefonunuza uygun alanı bulmayı denemeniz gerekecektir.

Bazı akıllı telefon kılıfları veya aksesuarları şarjı olumsuz etkileyebileceğinden, kablosuz şarjdan önce bunları çıkarın.

Kablosuz şarjdan önce akıllı telefonun titreşim işlevini kapatın.

## NOT:

- **Yalnızca <Qi> sertifikalı bir akıllı telefon kullanılabilir.**
- **Akıllı telefon, şarj işlemi sırasında ısınabilir ve kablosuz şarj cihazının koruma işlevi tarafından şarj işlemi durdurulabilir. Gösterge turuncu renkte yanıp sönecek**


## SAKLAMA BÖLMELERİ

### SAKLAMA ÇEKMECELERİ

#### ⚠ UYARI

Kaza veya ani duruş halinde yaralanmaları önlemek için, çekmecelere kesici nesneler yerleştirmeyin.

### TORPİDO GÖZÜ



ve ardından kapanacaktır. Bu bir arıza değildir.

Böyle bir durumda, akıllı telefonu kablosuz şarj pedinden çıkarın ve şarj pedine geri koymadan önce soğumasını bekleyin.

- Kablosuz şarj işlemi, akıllı telefonun durumuna göre (pil sıcaklığı vb.) durdurulabilir.
- Şarj işlemi sırasında bir radyo paraziti girişi olursa, akıllı telefonu kablosuz şarj cihazının orta (<Qi> logosu) konumuna getirin.
- Akıllı Anahtar arama işlemi sırasında kablosuz şarj işlemi duracaktır.
- Akıllı telefona bir USB (Evrensel Seri Veri Yolu) kablo-

su bağlandığında kablosuz şarj işlemi başlatılmayacaktır. Akıllı telefon bir USB kablosu bağlıyken kablosuz şarj cihazına takılırsa gösterge turuncu renkte yanabilir veya yanıp sönebilir. Ancak şarj işlemi yapılmamaktadır.


- Akıllı telefonun türüne bağlı olarak, şarj işlemi tamamlandığında bile gösterge turuncu renkte yanık kalabilir.

### ⚠ UYARI

**Kaza veya ani duruş halinde yaralanmaları önlemek için sürüş esnasında torpido gözünü kapalı tutun.**

Torpido gözünü açmak için mandalı kaldırın ve kapağı indirin.

## KONSOL GÖZÜ




### ⚠ UYARI

**Sürüş esnasında dikkatinizi yola vermeniz gerektiğinden orta konsolu kullanmayın.**

Konsol gözünün kapağını açmak için, kolu ① çekin ve kapağı yukarı çekin.


Kapatmak için, kilitlenene kadar kapağa bastırın.

## KARTVİZİT CEBİ



Konsol gözünün kapağında kartlar için ayrılmış bir alan bulunur.

## BARDAK TUTUCULAR



### ⚠ UYARI


**Tüm dikkatin yola verilmesi gerektiğinden, sürüş esnasında bardak tutucular kullanmamalıdır.**

Arka bardak tutucularına (mevcut ise) ulaşmak için, orta kolçağı indirin.

### DİKKAT

- Bardak tutucusunu kullanırken, içecekleri dökmek için ani duruş ve kalkışlardan kaçının. İçtiğiniz içecek sıcaksa, sizin veya yolcuların üzerine dökülerek yanıklara sebep olabilir.
- Bardak tutucuda yalnızca kağıt veya plastik bardaklar kullanın. Sert cisimler kaza durumunda yaralanmanıza neden olabilir.


### ŞİŞE TUTUCUSU



### DİKKAT

- Şişe tutucusunu araç içinde savrulup ani frenleme veya kaza durumunda insanlara zarar verebilecek diğer nesneler için kullanmayın.
- Şişe tutucusunu açık su kapları için kullanmayın.

### PARDESÜ ASKILARI




### DİKKAT

**Askıya 1 kg'dan (2 lb) fazla yük uygulamayın.**

Askı, sürücü tarafındaki arka tutamağa monte edilmiştir.


## KOLTUK CEBİ (mevcut ise)



### Koltuk cebi (mevcut ise)

Koltuk cebi (mevcut ise), sürücü ve/veya yolcu koltuğunun arka tarafında bulunur.

## ŞAPKALIK



### ⚠ UYARI

- Şapkalık üzerine küçük bile olsa hiçbir eşya koymayın. Üzerindeki herhangi

bir nesne, bir kaza veya ani frenleme durumunda yaralanmalara neden olabilir.


- Şapkalığı kesinlikle yuvalarından çıkmış halde bırakmayın.
- Yükün kaymaması için doğru bir şekilde sabitlendiğinden emin olun. Yükü koltuk sırtlığından daha yükseğe koymayın. Ani bir fren ya da çarpışma durumunda, sabitlenmemiş yükler yaralanmalara yol açabilir.
- Üstten bağlama kancasına bir yük asarken, üstten bağlama askısına temas etmeyecek şekilde yerleştirilmesine dikkat edin.



**Düzgün yerleştirilmeyen veya üstten bağlama askısına temas eden bir yük kaza sırasında askıya zarar verebilir. Üstten bağlama kancasına asıldığında bagaj örtüsü üstten bağlama askısına temas ediyorsa bagaj örtüsünü aracın dışına çıkarın veya bagaj zemininde bağlandı noktasının altında bir yere sabitleyin. Bagaj örtüsü sökülmezse bir kaza anında üstten bağlama askısına zarar verebilir. Üstten bağlama askısı hasar görürse, bir çarpışma anında çocuğunuz ciddi şekilde yaralanabilir ve hatta ölebilir.**

### Çıkarma

1. Bagaj kapağını açın (“Bagaj kapağı kilidi” (s.194) konusuna bakın).
2. Bagaj kapağının iç kısmındaki iplerin ikisini de (sol ve sağ) ① çıkarın.
3. Şapkalığı bagaj kapağından geriye doğru çekerek ② çıkarın.



### DİKKAT

**Zarar görmesini önlemek için, şapkalığı kullanmayacağınızda dikkatli bir şekilde saklayın.**


### NOT:

**Şapkalık, bagaj tabanının (mevcut ise) altında güvenli bir şekilde saklanabilir (“Yerine takma” (s.163) konusuna bakın).**

### Yerine takma

1. Bagaj kapağını açın.
2. Şapkalığı bagaj kapağından içeriye doğru mümkün olduğunca itin.
3. Bagaj kapağı her iki ipini de ① yerlerine takın.
4. Bagaj kapağını kapatın (“Bagaj kapağı kilidi” (s.194) konusuna bakın).

## BAGAJ BÖLÜMÜ/ YÜKLEME KATI (mevcut ise)



### ⚠ UYARI

- Kaymasını önlemek için tüm yükü halat ve kayışlarla sabitleyin. Yüğü koltuk sırtlığından daha yükseğe koymayın. Ani bir fren ya da çarpışma durumunda, sabitlenmemiş yükler yaralanmalara yol açabilir.
- Yükleme tabanına, 50 kg'dan (110 lb) daha ağır nesneler koymayın.
- Bagaj bölümünde hiç kimenin seyahat etmesine izin vermeyin. Bagaj bölümünde yolculuk etmek son derece tehlikelidir. Çarpışma durumunda bu bölümdeki yolcuların ciddi biçimde yaralanma veya ölüm riski daha yüksektir.

- Üstten bağlama askısı bağlantıları için etiketinde iki bağlantı noktası belirtilen üstten bağlama askıları kullanılabilir. Hiç bir koşulda bagaj bağlama askılarını üstten bağlama askısı yerine kullanmayın.

Bagaj (kargo) bölmesi veya bagaj tabanı, farklı bagaj düzenlemelerine olanak sağlayan serbest taban levhalarından oluşan ikili bir konumlama sistemine sahiptir.

### DİKKAT

- Yük eşit olarak dağıtılmış ve 50 kg'ı (110 lb) geçmemelidir.

# CAMLAR

## Üst konum

Bu konumda arka koltuk sırtlıkları yatırıldığında düz bir taban elde edilir. Ayrıca panelin altına yerleştirilen eşyalar için gizli bir alan olarak da kullanılabilir.

### NOT:

**Şapkalık, bagaj tabanı levhasının altına güvenli bir şekilde saklanabilir.**


Levhayı şekilde gösterildiği gibi kaldırarak ve üst konuma kaydırarak hareket ettirin.

## Alt konum

Bu konumda bagaj alanının yük kapasitesi maksimumdur.

Levhayı şekilde gösterildiği gibi kaldırarak ve alt konuma kaydırarak hareket ettirin.

## BAGAJ ASKILARI



Bagaj askıları, alışveriş torbaları gibi eşyalar içindir.

### ⚠ UYARI

**Askıya toplam 3 kg'dan fazla yük uygulamayın.**

## ELEKTRİKLİ CAMLAR

Elektrikli cam düğmeleri kapı paneline yerleştirilmiştir ve sadece kontak AÇIK konumundayken çalışır.

### ⚠ UYARI

- Elektrikli camları çalıştırmadan önce kimsenin elini, vs. camdan dışarı çıkarmadığından emin olun.
- Aracın ve/veya sistemlerinin beklenmedik çalışmaları nedeniyle oluşabilecek yaralanma ya da ölüm riskini önlemeye yardımcı olmak için çocukları ya da yardıma muhtaç diğer insanları ya da evcil hayvanları araçta yalnız bırakmayın. Buna ek olarak, sıcak bir günde

**kapalı araç içerisindeki ısı hızla, insanlara ve evcil hayvanlara zarar verecek yüksekliğe ulaşabilir.**


- **Tüm araç yolcularına, özellikle çocukların güvenliği ve gözetimiyle ilgili olarak, elektrikli camların güvenli bir şekilde nasıl çalıştırılacağı konusunda bilgi vermeniz tavsiye edilir.**

Elektrikli camlar kontak **AÇIK** konumundayken veya kontak KAPALI konuma getirildikten yaklaşık 45 saniye sonrasına kadar çalışır. Sürücüler veya ön yolcuların kapıları bu 45 saniyelik süre içinde açılırsa elektrikli camlara sağlanan güç kesilir.

Camı açmak için, elektrikli cam düğmesine basın ve basılı tutun.

Camı kapatmak için, elektrikli cam düğmesini çekin ve yukarıda tutun.

Sürücü tarafı ana elektrikli cam düğmesi



Sürücü tarafında, tüm camları kontrol edebilen ana düğmeler bulunmaktadır.

**Yolcu camlarının kilitlemesi:**

Cam kilitleme düğmesine ① basıldığında, sadece sürücü camı çalıştırılabilir.


Yolcu camlarının kilidini açmak için kilitleme düğmesine ① tekrar basın.

Yolcu tarafı elektrikli cam düğmesi



Yolcu tarafı elektrikli cam düğmesi yalnızca bulunduğu kapının camını çalıştırır.

## Otomatik fonksiyon



Otomatik çalışma, üzerinde **A** işareti olan düğmeden gerçekleştirilebilir.

Otomatik fonksiyon ile, cam tamamen açılana veya kapanana kadar düğmeye basılı tutulmasına veya yukarı çekilmesine gerek kalmaz.

Camı tamamen açmak için, düğmeye ikinci kademeye kadar basın ve bırakın. Camı tamamen kapatmak için, düğmeyi ikinci kademe-ye kadar yukarı çekin ve bırakın. Camın açılıp kapanması sırasında

düğmeye devamlı basmaya veya çekmeye gerek yoktur.

Camı durdurmak için, cam açılmaya devam ederken yukarı, kapanmaya devam ederken ise aşağı bastırın.

### Cam zamanlayıcısı:

Cam zamanlayıcısı kontak **KAPALI** konuma getirilse bile cam düğmesinin yaklaşık 45 saniye daha çalışmasına imkan tanır. Cam zamanlayıcı sürücü veya yolcu kapıları açıldıktan sonra veya önceden ayarlanmış zaman dolduğunda iptal olacaktır.

## Otomatik açma fonksiyonu:

### ⚠ UYARI

**Kapanma konumuna çok yakın bölgelerde sıkışmanın tespit edilemeyeceği alanlar bulunmaktadır. Camları kapatmadan önce kimsenin elini, vs. camdan dışarı çıkarmadığından emin olun.**

Otomatik açma fonksiyonu cam yukarı doğru hareket ederken bir cismin sıkıştığını algılayarsa, camı otomatik olarak indirir. Kontrol ünitesi bir cisim tespit ettiğinde, cam anında aşağı indirilecektir.

Sürüş veya ortam koşullarına bağlı olarak camlarda herhangi bir nesnenin sıkışması veya benzer bir etkinin oluşması durumunda otomatik açma fonksiyonu devreye girecektir.

## NOT:

**Otomatik açma fonksiyonu yalnızca otomatik fonksiyonu olan pencerelerde kullanılabilir.**

Camlar otomatik olarak kapanmazsa

Elektrikli camların otomatik çalışma özelliğinde (sadece kapama) sorun olursa elektrikli cam sistemini çalıştırmak için aşağıdaki adımları uygulayın.

1. Konağı **AÇIK** konuma alın.
2. Kapaı kapatın.
3. Elektrikli cam düğmesini kullanarak camı tamamen açın.
4. Elektrikli cam açma düğmesini çekerek camı kapatın ve cam tamamen kapandıktan sonra düğmeyi 3 saniyeden fazla çekili tutun.

5. Düğmeyi bırakın. İşlemin tamamlanmışından emin olmak için camı otomatik çalışma özelliğiyle çalıştırın.
6. Yukarıdaki 2'den 5'e kadar olan adımları diğer camlar için uygulayın.

Elektrikli cam yukarıdaki prosedürü uyguladıktan sonra düzgün çalışmıyorsa, aracınızı NISSAN yetkili servisine kontrol ettirin.

## KABİN AYDINLATMALARI


### DİKKAT


**Motor çalışmaz durumdayken uzun sürelerle kullanmayın. Akünün boşalmasına sebep olabilir.**

## NOT:

**Kontak anahtarı ACC veya AÇIK konumunda değilse, iç aydınlatma lambaları bir süre sonra söner.**

### ÖN KABİN LAMBASI





İç aydınlatma lambası (A), üç konumlu bir düğmeye sahiptir.

Düğme AÇIK ③ konumundayken, ışık yanar.

Düğme orta ② konumdayken, kapılardan biri açıldığında ışık yanar.

İç aydınlatma lambası aşağıdaki durumlarda bir müddet yanık kalacaktır:

- Kontak anahtarı **KAPALI** veya **KİLİTLİ** konumuna getirilirse.

- Kontak **KİLİTLİ** konumundayken kapı kilitleri akıllı anahtardaki **KİLİT AÇMA** düğmesi kullanılarak (akıllı anahtar sistemi bulunan modeller) veya talep düğmesi kullanılarak açılır. Kontak anahtarı LOCK konumundayken, kapılardan biri açılıp kapatıldığında.

İç aydınlatma zamanlayıcısı aşağıdaki durumlarda devre dışı kalır ve lamba söner:

- Sürücü kapısı kilitlendiğinde.
- Kontak **AÇIK** konumundayken. Düğme <KAPALI> konumundayken ①, iç aydınlatma lambası hiçbir koşulda yanmaz.

Kabin lambası zamanlayıcısı (mevcut ise)

Kabin lambası, aşağıdaki durumlarda bir süre boyunca yanar:

- Kontak kapatıldığında.
- Kapı kilitleri açıldığında.
- Bir kapı açılıp tekrar kapatıldığında.


Aşağıdaki durumlarda zamanlayıcı devre dışı kalır ve kabin lambası söner:

- Kapılar kilitlendiğinde.
- Kontak anahtarı AÇIK konumuna getirildiğinde.

## ÖN HARİTA LAMBALARI

Ön harita lambasını (B) yakmak için, düğmeye ② basın; lamba yanar. Kapatmak için, düğmeyi ① kapatın.

## ARKA KABİN LAMBASI



Düğmenin üç konumu vardır: <ON> (AÇIK), <DOOR> (KAPI) ve <OFF> (KAPALI).

### AÇIK konumu

Düğme <ON> (AÇIK) konumdayken ①, lamba yanar.

## DOOR konumu

Düğme <DOOR> (KAPI) konumundayken ②, kapılardan biri açıldığında lamba yanacaktır.


## KAPALI konumu

Düğme <OFF> (KAPALI) konumundayken ③, kabin lambası hiçbir koşulda yanmaz.

## BAGAJ BÖLMESİ LAMBASI

Bagaj kapağı açıldığında, lamba otomatik olarak yanar. Bagaj kapağı kapandığı zaman lamba sönecektir.

## MAKYAJ AYNASI LAMBASI (mevcut ise)



Kapak açıldığında makyaj aynası lambası yanar.



**NOT**


### 3 Sürüş öncesi kontroller ve ayarlar

|                                     |     |                                   |     |
|-------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|
| Anahtarlar.....                     | 173 | Akıllı Anahtar sisteminin         |     |
| NISSAN Hırsızlık Önleme             |     | kullanılması .....                | 183 |
| Sistemi (NATS) anahtarı.....        | 173 | Kapı kilitleme/açma önlemleri.... | 183 |
| Akıllı Anahtar (mevcut ise).....    | 173 | Kapıları kilitleme/açma .....     | 184 |
| Anahtar numarası .....              | 175 | Yaklaşma Sırasında Kilit          |     |
| Yeni anahtarlar .....               | 175 | Açma işlevi (mevcut ise).....     | 186 |
| Acil durum anahtarı/mekanik         |     | Uzaklaşma ile kilitleme           |     |
| anahtar.....                        | 175 | (mevcut ise).....                 | 186 |
| Uzaktan kumandalı anahtarsız        |     | Motorun Akıllı Anahtarla          |     |
| giriş sistemi (mevcut ise).....     | 177 | çalıştırılması .....              | 187 |
| Uzaktan kumandalı anahtarsız        |     | Arıza giderme rehberi.....        | 188 |
| giriş sisteminin kullanılması.....  | 179 | Kapılar.....                      | 190 |
| Uzaktan kumandalı anahtar           |     | Super Lock sistemi (Sağdan        |     |
| çalıştırma arızası .....            | 180 | direksiyonlu modeller) .....      | 190 |
| Akıllı Anahtar sistemi              |     | Anahtarla kilitleme/açma          |     |
| (mevcut ise).....                   | 181 | (akünün bitmesi durumunda)....    | 191 |
| Akıllı Anahtar çalışma menzili..... | 182 | Kapı iç kolu .....                | 192 |
|                                     |     | Merkezi kilit düğmesi .....       | 193 |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Çocuk emniyet kilidi —            |     |
| arka kapılar .....                | 194 |
| Bagaj kapağı kilidi .....         | 194 |
| Güvenlik sistemi .....            | 196 |
| Alarm sistemi (mevcut ise) .....  | 196 |
| NISSAN Hırsızlık önleme           |     |
| sistemi (NATS) (mevcut ise) ..... | 197 |
| Kaput .....                       | 198 |
| Yakıt deposu kapağı ve            |     |
| doldurma kapağı .....             | 199 |
| Yakıt deposu kapağı .....         | 199 |
| Yakıt doldurma kapağı .....       | 199 |
| Elektrikli park freni .....       | 200 |
| Bir römork çekerken sürmek .....  | 203 |
| Otomatik Fren Tutma .....         | 204 |


|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Otomatik fren tutma                 |     |
| fonksiyonunun devreye               |     |
| alınması/devreden çıkarılması ..... | 205 |
| Otomatik Fren Tutma                 |     |
| fonksiyonunun kullanılması .....    | 207 |
| Direksiyon .....                    | 209 |
| Güneşlikler .....                   | 209 |
| Aynalar .....                       | 210 |
| İç dikiz aynası .....               | 210 |
| Otomatik karartmalı iç dikiz        |     |
| aynası (mevcut ise) .....           | 210 |
| Yan aynalar .....                   | 211 |
| Makyaj aynası .....                 | 213 |

# ANAHTARLAR



**Entegre uzaktan kumanda**

1. NATS Anahtarı
2. Anahtar numarası plakası



**Akıllı Anahtar**

1. Akıllı Anahtar
2. Acil durum/Mekanik anahtar (Akıllı Anahtarın içinde) için, "Acil durum anahtarı/mekanik anahtar" (s.175) konusuna bakın.
3. Anahtar numarası plakası

## NISSAN HIRSIZLIK ÖNLEME SİSTEMİ (NATS)\* ANAHTARI

Aracınız, sadece aracınıza mahsus anahtarlarla çalıştırılabilir ve sürülebilir. Aracınızla yalnızca NISSAN Hırsızlık Önleme Sistemi'ne (NATS)\* ait kontak anahtarı kullanılabilir ("Güvenlik sistemi" (s.196) konusuna bakın).

## AKILLI ANAHTAR (mevcut ise)

Aracınız, yalnızca aracınızın Akıllı Anahtar sistemi parçalarına ve NISSAN Hırsızlık Önleme Sistemi (NATS\*) parçalarına kayıtlı Akıllı Anahtarlarla çalıştırılabilir ve sürülebilir. Her araç için azami 4 adet akıllı anahtar kaydedilebilir ve kullanılabilir. Yeni anahtarlar bir NISSAN yetkili servisinde ya da yetkili

satıcısında, aracınızın akıllı anahtar sistemine ve NATS sistemine kaydettirilmelidir. Yeni kayıt işlemi sırasında Akıllı Anahtar aksamalarının hafızasındaki mevcut kayıtlar silineceğinden, aracınıza ait tüm Akıllı Anahtarları NISSAN Yetkili Servisi'ne götürmeniz gerekir.

\*: İmmobilizer

### **DİKKAT**

- **Akıllı Anahtarı her zaman yanınızda taşıyın. Akıllı Anahtarı araç içerisinde bırakmayın.**
- **Akıllı Anahtarı sürüş esnasında da yanınızdan ayırmayın. Akıllı Anahtar içinde verici bulunan özel bir cihazdır. Zarar görmesini önlemek için, lütfen aşağıdakilere dikkat edin.**

- **Akıllı Anahtar suya dayanıklıdır; ancak nem Akıllı Anahtara zarar verebilir. Akıllı Anahtar ıslanırsa, tamamen kuruyana kadar hemen silin.**
- **Akıllı Anahtar'ın suyla ya da tuzlu suyla temas etmesine engel olun, aksi takdirde sistem arızalanabilir.**
- **Bir başka nesneye karşı zorlamayın, eğmeyin veya fırlatmayın.**
- **Akıllı Anahtarı 60°C'nin (140°F) üzerindeki sıcaklıkta uzun süre tutmayın.**
- **Akıllı Anahtar üzerinde değişiklik ya da modifikasyon yapmayın.**

- **Mıknatıslı bir anahtarlık kullanmayın.**
- **Akıllı Anahtarı, TV, ses ekipmanı ve kişisel bilgisayarlar gibi manyetik alan oluşturan ekipmanların yanında bulundurmayın.**
- **NISSAN, Akıllı Anahtarın kaybolması veya çalınması durumunda Akıllı Anahtarın kimlik kodunu silmenizi tavsiye eder. Bu, Akıllı Anahtarın yetkisiz bir şekilde kullanılıp kilidin açılmasını engelleyecektir. Silme işlemiyle ilgili bilgi için lütfen NISSAN bayisi veya yetkili servisi ile irtibata geçin.**

## ANAHTAR NUMARASI

Anahtarınız ile birlikte bir anahtar numarası plakası ③ verilir

Bu El Kitabının sonunda verilen “Güvenlik Bilgileri” sayfasında yer alan anahtar numarasını güvenli bir yerde saklayın, **araç içinde bırakmayın**. Anahtar, sadece orijinal anahtarlar veya orijinal anahtar numarası kullanılarak çoğaltılabilir. Anahtar numarası, tüm anahtarları kaybettiğinizde ve kopyasını çıkaracağınız bir tane olmadığında gereklidir. Anahtarınızı kaybettiğinizde veya ek anahtarlara ihtiyaç duyduğunuzda, orijinal anahtar ya da anahtar numarasıyla birlikte NISSAN Yetkili Servisi'ne başvurun.

NISSAN anahtar numaralarını kaydetmez, bu yüzden anahtar numarasını saklamanız çok önemlidir.

## YENİ ANAHTARLAR


Her araç için tek seferde en fazla dört adet NATS anahtarı kaydedilebilir. Yeni kontak anahtarlarınızı, mutlaka aracınızın NATS sistemine NISSAN Yetkili Servisi'nde kaydettirin.

NISSAN Yetkili Servisi'nde yeni bir anahtarı kaydettirirken, tüm NATS anahtarlarınızın yanınızda bulunması gerekir. Çünkü tanıma işlemi sırasında NATS sisteminin hafızasındaki mevcut kayıtlar silinecek ve yeniden programlanacaktır.

### NOT:

**Anahtar numarası yalnızca tüm anahtarları kaybettiğinizde, çoğaltılacak anahtarınız kalmadığında gerekir. Elinizde hala bir anahtar varsa, bu anahtar NISSAN Yetkili Servisi'nde çoğaltılabilir.**

## ACİL DURUM ANAHTARI/ MEKANİK ANAHTAR



### Entegre uzaktan kumanda


### Uzaktan kumanda:

Motoru çalıştırmak için mekanik anahtar gereklidir ve sürücünün kapı kilidini açmak için gereklidir.

- Mekanik anahtarı kullanmak için, anahtarın üzerinde bulunan serbest bırakma düğmesine basın. Mekanik anahtar

muhafazadan çıkacak ve sabitlenecektir.

- Anahtarı muhafaza ederken, kapatma düğmesine basın ve anahtarı uzaktan kumandanın içine katlayın.



### Akıllı Anahtar

Akıllı Anahtar ve acil durum anahtarı/mechanik anahtar:

Acil durum anahtarı acil durumlarda sürücü kapısını açmak ve aracı

çalıştırmak için kullanılabilir (Örneğin Akıllı Anahtarın pilinin bittiği durumlarda).

- Mekanik anahtarı çıkarmak için, Akıllı Anahtarın arkasındaki kilitleme düğmesini açın.
- Mekanik anahtarı yerine sokmak için, kilit düğmesi kilit pozisyonuna gelene dek Akıllı Anahtarın içine sokun.


Kapıları kilitlemek veya kilidi açmak için mekanik anahtarı kullanın. ("Kapılar" (s.190) konusuna bakın.)

Acil durum anahtarına nasıl erişeceğiniz ve bu anahtarı nasıl kullanacağınız hakkında bilgi almak için, "Kontakt anahtarı (mevcut ise)" (s.290) konusuna bakın.


### NOT:

**Sürücü tarafı kapısı için, anahtarın kilit silindrine tam olarak oturmaması normaldir.**

## UZAKTAN KUMANDALI ANAHTAR-SIZ GİRİŞ SİSTEMİ (mevcut ise)



**Entegre uzaktan kumanda**



**Akıllı Anahtar (mevcut ise)**

- 🔒 Kilitleme düğmesi
- 🔓 Kilit açma düğmesi

Uzaktan kumandalı anahtarsız giriş sistemi, uzaktan kumanda (/Akıllı Anahtar) kullanılarak tüm kapı kilitlerini (bagaj kapağı dahil) kontrol edebilir. Uzaktan kumanda (/Akıllı Anahtar) yaklaşık 5 m (15 f) mesafeden etkilidir (etkileme mesafesi aracın çevresindeki koşullara ve kumanda pilinin durumuna bağlıdır).

Her araç için en fazla 4 adet uzaktan kumanda kullanılabilir. Ek uzaktan kumanda aygıtlarının alınması ve kullanımı ile ilgili bilgiler için, bir NISSAN Yetkili Servisi ile temasa geçin.

Uzaktan kumanda (/Akıllı Anahtar) aşağıdaki koşullar altında çalışmayacaktır:

- Uzaktan kumanda (/Akıllı Anahtar) ve araç arasındaki mesafe yaklaşık 5 metreden (15 ft) fazla olduğunda.
- Uzaktan kumandanın (/Akıllı Anahtar) pili bittiğinde.
- Anahtar kontakta iken.

Aracın tüm kapıları uzaktan kumandanın (/Akıllı Anahtar) 🔒 (LOCK) veya 🔓 (UNLOCK) düğmesine basılarak dışarıdan kilitlenebilir veya açılabilir.

### **⚠ UYARI**

**Super Lock sistemi bulunan modeller:**

**Aşağıdaki önlemlere dikkat edilmemesi tehlikeli durumlara yol açabilir. Super Lock Sistemi'nin güvenli bir şekilde devreye alındığından emin olun.**



- Araçta yolcu olduğunda, kapıları asla Super lock ile kilitlemeyin. Super Lock sistemi kapıların araç içinden açılmasını engellediği için araçta bulunanlar içerde kilitli kalacaklardır.
- Uzaktan kumandanın “KİLİTLE” düğmesine iki kez basarak süper kilitlemeyi sadece araç görüş alanınızdaysa kullanın. Bunun amacı Super Lock sisteminin devreye girmesiyle içeride herhangi birini kalmasını önlemektir.

Super Lock sistemi hakkında daha fazla bilgi için, “Kapılar” (s.190) konusuna bakın.

### DİKKAT

- Kapıları uzaktan kumanda(/Akıllı Anahtar) ile kilitleirken, anahtarı aracın içinde bırakmamaya dikkat edin.
- Uzaktan kumanda kapı kilitleme sistemini çalıştırmadan önce, kontak anahtarını veya Akıllı Anahtarı mutlaka çıkarın ve tüm pencereleri kapatın.
- Sistemin doğru çalışması için, uzaktan kumanda (/Akıllı Anahtar) kapı kilitleme sistemini çalıştırmadan önce sürücü tarafındaki kapının tam olarak kapalı olduğundan emin olun.

- Elektrikli aksamı içeren uzaktan kumanda(/Akıllı Anahtarın) su veya tuzlu suyla temas etmesine izin vermeyin. Bu, sistem fonksiyonunu etkileyebilir.
- Uzaktan kumandayı (/Akıllı Anahtar) düşürmeyin.
- Uzaktan kumandayı (/Akıllı Anahtar) şiddetli bir şekilde başka bir yüzeye vurmeyin.
- Uzaktan kumandayı (/Akıllı Anahtar) 60°C'nin (140°F) üzerinde bir sıcaklıkta uzun süre tutmayın.

Uzaktan kumandanın (/Akıllı Anahtar) kaybolması ya da çalınması durumunda, NISSAN o anahtarın ID kodunu aracınızdan silmenizi önerir. Bu, uzaktan kumandanın (/Akıllı Anahtar) yetkisiz kullanılarak aracın kilidinin açılmasını engelleyebilir. Silme işlemiyle ilgili bilgi için lütfen NISSAN yetkili servisi-  
nizle irtibata geçin.

Pilin değiştirilmesi hakkında daha fazla bilgi için “Uzaktan kumanda/ Akıllı Anahtar pilinin değiştirilmesi” (s.569) konusuna bakın.

## UZAKTAN KUMANDALI ANAHTARSIZ GİRİŞ SİSTEMİNİN KULLANILMASI

### Kapıların kilitlenmesi

1. Kontak anahtarını **LOCK** konumuna alın ve araçtan ayrılırken uzaktan kumandayı (/Akıllı

Anahtar) yanınıza aldığınızdan emin olun.

2. Bagaj kapağı da dahil tüm kapıları ve pencereleri kapatın.
3.  Düğmeye basın.
  - Bagaj kapağı dahil tüm kapılar kilitlenecektir. Teyit etmek için dörtlü flaşör bir kez yanıp söner.
4. Kapıların güvenli bir şekilde kilitlendiklerinden emin olmak için kapı kollarını kontrol edin.

Tüm kapılar kilitliken  düğmesine basıldığında, yön göstergeleri kapıların kilitli olduğunu belirtmek için bir kez yanıp söner.

### Kapı kilitlerinin açılması

#### **Tüm kapılar kilit açma modu:**

Varsayılan olarak,  düğmesine bir kere basılarak tüm kapı kilitleri-

nin ve bagaj kapağının açılması kilit açma (tüm kapılar) modu ayarlanır.

### düğmesine basın:

- Bagaj kapağı da dahil tüm kapılar açılacaktır.
- Dörtlü flaşörler iki kez yanıp söner.

#### **Seçmeli kilit açma modu:**

Seçmeli kilit açma modu, uzaktan kumandayla sadece sürücü kapısının açılmasına imkan tanınarak yolcu kapılarının kapalı tutulmasıyla istenmeyen kişilerin araca girişini önler.

1.  düğmesine basın.

- Sürücü kapısı açılır.
- Dörtlü flaşörler iki kez hızla yanıp söner.

2. Sürücü kapısını açın.

3.  düğmesine tekrar basın (gerekliyse):

- Bagaj kapağı da dahil tüm kapılar açılacaktır.
- Dörtlü flaşörler iki kez yavaşça yanıp söner.

#### **NOT:**

 düğmesine iki kez basıldığında tüm kapılar açılacaktır.

**Tüm kapılar ve seçmeli kapı kilitleme modu arasında seçim yapılması:**

Ayrıntılar için “Araç bilgi ekranı” (s.102) konusuna bakın.

**Otomatik yeniden kilitleme (mevcut ise):**

Kilitlerin açılmasına rağmen kapıların açılmaması durumunda otomatik kilitleme fonksiyonu kısa bir süre içinde devreye girecektir.

Otomatik yeniden kilitleme fonksiyonu, herhangi bir kapının açılması veya anahtarın kontağa takılması ile iptal edilir.

### **UZAKTAN KUMANDA ÇALIŞMA ARIZASI**

Aşağıdaki durumlardan herhangi biri söz konusu ise, uzaktan kumanda düzgün bir şekilde çalışmayabilir:

- **Uzaktan kumanda pili seviyesi düşük.**

Uzaktan kumanda pilini değiştirme talimatları ve gerekli pil cinsi için, “Uzaktan kumanda/Akıllı Anahtar pilinin değiştirilmesi” (s.569) konusuna bakın.

- **Kilitleme/kilit açma sistemi sürekli olarak çalıştırıldığında.**

Kilitlenme-aşırı çalıştırma önleme sistemi, sistemin sürekli olarak çalıştırılması durumunda kilit motorlarının aşırı ısınmasını önler ve uzaktan kumandanın kilitleme fonksiyonunu kısa süreliğine devre dışı bırakır.

- **Uzaktan kumanda kullanılırken kapı kolu çekildiğinde.**

- **Akü bitmiş durumda.**

#### **NOT:**

**Daha fazla bilgi için, “Araç bilgi ekranı” (s.102) konusundaki [Anahtar tespit edilemedi] uyarısına, [Anahtar pili zayıf] göstergesine, [Hatalı anahtar kimliği] uyarısına bakın.**

# AKILLI ANAHTAR SİSTEMİ (mevcut ise)

## ⚠ UYARI

- **Radyo dalgaları, elektrikli tıbbi ekipmanları olumsuz yönde etkileyebilir. Kalp pili kullanan kişiler, bu işlevi kullanmadan önce olası etkiler hakkında bilgi almak için elektrikli tıbbi ekipman üreticisiyle irtibat kurmalıdır.**
- **Düğmelere basıldığında, Akıllı Anahtar radyo dalgaları yayar. Radyo dalgaları uçak navigasyon ve iletişim sistemlerini etkileyebilir. Uçakta Akıllı Anahtarınızı kullanmayın. Uçuş sırasında uzaktan kumandanın düğmelerine istemsiz bir şekilde basılmadığından emin olun.**

Akıllı Anahtar sistemi, Akıllı Anahtar kullanılarak ya da anahtarı cepten ya da cüzdanından çıkarmadan aracın üzerindeki talep düğmesine basılarak tüm kapı kilitlerini ve bagaj kapağı kilidini çalıştırabilir. Çalışma ortamı ve/veya koşulları akıllı anahtar sisteminin çalışmasını etkileyebilir.

Akıllı Anahtar sistemini kullanmadan önce aşağıdaki bilgiler okuyun.

## DİKKAT

- **Aracı çalıştırmadan önce akıllı anahtarın yanınızda olduğundan emin olun.**
- **Araçtan ayrılırken Akıllı Anahtarı aracın içinde bırakmayın.**

Bu gibi durumlarda, Akıllı Anahtar fonksiyonunu ya da mekanik anahtarı kullanmadan önce uygun çalışma koşullarını gözetin.

Akıllı Anahtar pilinin ömrü, kullanma koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterse de, yaklaşık 2 yıldır. Pil bitince yenisi ile değiştiriniz.

Pilin değiştirilmesiyle ilgili bilgi için “Pil” (s.567) konusuna bakın.

Akıllı Anahtar pili boşalmak üzereyken, ayağınızı fren pedalına basın ve Akıllı Anahtar ile kontak düğmesine dokununuz. Uyarı sesi duyulduktan sonra 10 saniye içinde, fren pedalına basarken kontak düğmesine basın. (“Akıllı Anahtar pili bitiyor” (s.296) konusuna bakın.)


Araç aküsünün tamamen boşalmasına özen gösterin.

## DİKKAT

- Elektrikli aksamı içeren Akıllı Anahtarın su veya tuzlu suyla temas etmesine izin vermeyin. Sistemin fonksiyonunu etkileyebilir.
- Akıllı Anahtarı düşürmeyin.
- Akıllı Anahtarı şiddetli bir şekilde başka bir nesneye vurmeyin.
- Akıllı Anahtar üzerinde değişiklik ya da modifikasyon yapmayın.
- Akıllı Anahtar ıslanırsa hasar görebilir. Akıllı Anahtar ıslanırsa, tamamen kuruyana kadar hemen silin.

- Akıllı Anahtarı, sıcaklığın 60°C'nin (140°F) üzerinde olduğu yerlerde uzun bir süre tutmayın.
- Dış hava sıcaklığı -10°C'nin (14°F) altında ise, akıllı anahtar doğru çalışmayabilir.
- Akıllı anahtarı mıknatıs içeren bir anahtarlığa takmayın.
- Akıllı Anahtarı, manyetik alan oluşturan TV, ses/müzik ekipmanı, kişisel bilgisayar ya da cep telefonu gibi ekipmanların yanında bulundurmeyin.
- Akıllı Anahtar pilinin dolu olduğundan emin olun. Pil ömrünün kullanım süresi ve ortam sıcaklığı gibi birçok koşula bağlı olduğunu unutmayın.

## AKILLI ANAHTAR ÇALIŞMA MENZİLİ



Akıllı Anahtar işlevleri yalnızca Akıllı Anahtar, (kilitleme/kilit açma) düğmesinden ① belirli çalışma menzili dahilinde kullanılabilir.

Akıllı Anahtarın pili bittiyse veya cihazın kullanıldığı alanda kuvvetli radyo dalgaları varsa, Akıllı Anahtar sistemi çalışma menzili daralır ve Akıllı Anahtar doğru çalışmayabilir.

Çalışma menzili, her kapı talep düğmesinden ①, 80 cm'dir (31,50 inç) uzaklıktaki bir menzil içerisinde.

Akıllı Anahtar kapı camına, koluna veya arka tampona çok yakınsa, talep düğmesi çalışmayabilir.

Akıllı Anahtar çalışma menzili içindeyse, Akıllı Anahtar olmadan da kapı talep düğmelerine basarak bagaj kapağı dahil tüm kapıları ve yakıt deposu kapağını kilitlemek veya kilidini açmak mümkündür.

## AKILLI ANAHTAR SİSTEMİNİN KULLANILMASI




Kapı talep düğmesi, aşağıdaki koşullar altında çalışmayacaktır:

- Akıllı Anahtar aracın içinde unutulmuşsa. Aracın dışında başka bir akıllı anahtar varsa, kilitleme/kilidi açma yapılabilir.
- Akıllı Anahtar çalışma menzili dışında

- Kapılardan biri açıksa veya tam kapatılmamışsa
- Akıllı Anahtarın pili bitmişse

## KAPI KİLİTMELE/KAPI AÇMA ÖNLEMLERİ





- Akıllı Anahtar elinizdeyken resimde gösterildiği gibi kapı kolu talep düğmesine basmayın. Kapı koluna olan mesafenin yakınlığından dolayı Akıllı Anahtar sisteminin Akıllı Anahtarın araç

dışında olduğunu algılaması zorlaşacaktır.

- Kapıları, kapı kolu talep düğmesiyle kilitledikten sonra, güvenli bir şekilde kilitlendiklerinden emin olmak için kapı kollarını kontrol edin.
- Akıllı Anahtarın araç içinde unutulmasını önlemek için önce anahtarı yanınıza alıp almadığınızı kontrol edin, daha sonra kapıyı kapatın.
- Kapı kolu talep düğmesine basmadan kapı kolunu çekmeyin. Kapı kilidi açılacak ancak kapı açılmayacaktır. Kapı kolunu bırakın ve tekrar çekerek kapıyı açın.

## KAPILARIN KİLİTLENMESİ/ AÇILMASI



## Talep düğmesi

Akıllı Anahtar çalışma menzili içerisindeyken, kapılar sürücü ya da ön yolcu kapısı ya da bagaj kapağındaki kapı kolu talep düğmesine basılarak kilitlenebilir ya da açılabilir.

Kapı talep düğmesi, aşağıdaki koşullar altında çalışmayacaktır:

- Akıllı Anahtar aracın içinde unutulmuşsa. Aracın dışında başka bir akıllı anahtar varsa, kilitleme/kilidi açma yapılabilir.
- Akıllı Anahtar çalışma menzili dışında.
- Akıllı Anahtarın pili bitmişse.
- Kapılar açıksa veya tam kapatılmamışsa.
- Motor çalışıyorsa.

## Kapıların kilitlenmesi

1. Aracı terk ederken Akıllı Anahtarın yanınızda olduğundan emin olun.
2. Tüm kapıları kapatın.
3. Herhangi bir talep düğmesine basın (ön kapılar veya bagaj kapağı).
  - Bagaj kapağı da dahil tüm kapılar kilitlenir.
  - Teyit etmek için dörtlü flaşör bir kez yanıp söner.
  - Süper lock donanımlı modeller: Talep düğmesine veya Akıllı Anahtar kilidi düğmesine iki kez basıldığında Super Lock sistemi etkinleştirilecektir. Flaşörler, Super Lock'un etkinleştirildiğini belirtmek için daha uzun süre yanıp söner.

4. Kapıların güvenli bir şekilde kilitlendiklerinden emin olmak için kapı kollarını çekin.

### DİKKAT

**Kilitleme esnasında elektronik sistemin zarar görmemesi için yedek Akıllı Anahtarı araç içinde bırakmayın.**

### NOT:

**Akıllı Anahtar araç içindeyken kapı/ bagaj kapağı talep düğmesine basıldığında, sürücüye Akıllı Anahtarın araç içinde kaldığını hatırlatan bir uyarı sesi verilir. Aracın dışında başka bir akıllı anahtar varsa, kilitleme/kilidi açma yapılabilir.**

### Kapı kilitlerinin açılması

Seçmeli ya da tüm kapılar kapı kilit açma modu ayarları ile ilgili detay-

lar için, “[Araç Ayarları]” (s.112) konusuna bakın.

### Tüm kapılar kilit açma modu:

Varsayılan olarak, kapı/bagaj kapağı talep düğmesine bir kere basılarak tüm kapı kilitlerinin ve bagaj kapağının açılması kilit açma (tüm kapılar) modu ayarlanır.

- Bagaj kapağı da dahil tüm kapılar açılacaktır.
- Dörtlü flaşörler iki kez hızla yanıp söner. Seçmeli kilit açma modu:

Seçmeli kilit açma modu, uzaktan kumandayla sadece sürücü kapısının açılmasına imkan tanınarak yolcu kapılarının kapalı tutulmasıyla istenmeyen kişilerin araca girişini önler.

1. Kapı/bagaj kapağı talep düğmesine basın.



- Sürücü kapısı talep düğmesine basıldığında, sadece sürücü kapısının kilidi açılır.
- Yolcu kapısı talep düğmesine basıldığında, sadece yolcu kapısının kilidi açılır.
- Bagaj kapağı talep düğmesine basıldığında, sadece bagaj kapağı kilidi açılır.
- Dörtlü flaşörler iki kez hızla yanıp söner.

2. 5 saniye içerisinde talep düğmesine tekrar basın.

- Bagaj kapağı da dahil tüm kapılar açılacaktır.
- Dörtlü flaşörler iki kez yavaşça yanıp söner.

#### **NOT:**

- **Harici parazit, Akıllı Anahtarın çalışmasını olumsuz yön-**

**de etkileyebilir. Böyle bir durumda, Akıllı Anahtar uzaktan kumandasında bulunan acil durum anahtarını kullanın. Daha fazla bilgi için “Kapılar” (s.190) konusuna bakın.**

- **Aracın kilidi açılırsa ve bir süre boyunca hiçbir kapı açılmazsa, kapılar otomatik olarak kilitlenir.**

#### **YAKLAŞMA İLE KİLİT AÇMA İŞLEVİ (mevcut ise)**

Araca Akıllı Anahtarla yaklaştığınızda, yaklaşma ile kilit açma işlevi aracın kilidini otomatik olarak açacaktır.

Bu işlev varsayılan ayarlarda devre dışıdır.

Bu işlevi araç bilgi ekranından etkinleştirebilirsiniz. Ek bilgi için “[Araç Ayarları]” (s.112) konusuna bakın.

#### **UZAKLAŞMA İLE KİLİTLEME İŞLEVİ (mevcut ise)**

Akıllı Anahtarla araçtan uzaklaştığınızda, uzaklaşma ile kilitleme işleviyle araç otomatik olarak kilitlenecektir. Bu işlev varsayılan ayarlarda devre dışıdır.

Bu işlevi araç bilgi ekranından etkinleştirebilirsiniz. Ek bilgi için “[Araç Ayarları]” (s.112) konusuna bakın.

#### **NOT:**

- **Kapılar, uzaktan kilitleme işleviyle kilitlendiğinde, dörtlü flaşörler bir kez (4 saniye) yanıp söner. Aracı terketmeden önce kapı kilitlerinden emin olun.**
- **Uzaklaşma ile kilitleme işlevi aşağıdaki koşullar altında çalışmayabilir:**

- **Kapı(lar) ve/veya bagaj kapağı tam kapanmadığında.**
- **Motor çalışır durumdayken.**
- **Akıllı Anahtar aracın içinde bırakıldıysa.**
- **Akıllı Anahtarı bir süre aracın dışına çıkardığınızda. (Bir kapı açılıp kapatıldığında, uzaklaşma ile kilitleme işlevi etkinleşecektir.)**

## **MOTORUN AKILLI ANAHTARLA ÇALIŞTIRILMASI**

“Basmalı kontak düğmesi (mevcut ise)” (s.292) konusuna bakın.

### **DİKKAT**

- **Aracı çalıştırırken ve sürerken, Akıllı Anahtarı yanınızda bulundurduğunuzdan emin olun.**
- **Akıllı Anahtar yolcu bölgesinden çok uzaktaysa, araç çalışmayabilir. “Akıllı Anahtar Çalışma menzili” (s.181) konusuna bakın.)**

## SORUN GİDERME KILAVUZU

| Belirti                                               |                                                                                                                                                      | Olası neden                                                    | Yapılması gereken                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motoru çalıştırmak için kontak düğmesine basıldığında | Araç bilgilendirme ekranında [Anahtar pil seviyesi düşük] uyarısı belirir.                                                                           | Akıllı Anahtar pili bitmek üzeredir.                           | Pili yenisi ile değiştirin. "Pil" (s.310) konusuna bakın.                                                                                                                            |
|                                                       | Anahtarı çalıştırma düğmesinin yakınına yerleştirin uyarısı araç bilgi ekranında görüntülenir.                                                       | Akıllı Anahtar aracın içerisinde değildir.                     | Akıllı Anahtarı üzerinizde bulundurun.                                                                                                                                               |
| Motoru durdurmak için kontak düğmesine basıldığında   | Araç bilgi ekranında [Vitesi Park Konumuna Al] uyarısı görüntülenir ve aracın içinde sürekli olarak (Otomatik (DCT modeller) bir uyarı sesi duyulur. | Vites kolu P (Park) konumunda değil.                           | Vites kolunu P (Park) konumuna alın.                                                                                                                                                 |
|                                                       | Araç Bilgi Ekranında [Anahtar Tespit Edilmedi] uyarısı belirir, aracın dışında 3 kez, içinde ise birkaç saniye boyunca sesli uyarı duyulur.          | Akıllı Anahtar aracın içerisinde değilken ve motor çalışırken. | Akıllı Anahtarı üzerinizde bulundurun. Akıllı Anahtarı üzerinizde taşıyamıyorsanız, kontak anahtarına arka arkaya 3 kez basın veya kontak anahtarını 2 saniyeden fazla basılı tutun. |

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                           |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Araçtan indikten sonra kapıyı kapatırken                                                                                                                             | Araç bilgi ekranında [Vitesi Park Konumuna Al] uyarısı görüntülenir ve aracın dışın-da sürekli olarak (Otomatik (DCT modeller) bir uyarı sesi duyulur. | Kontak anahtarı KAPALI konumunda, ve vites kolu P (Park) konumunda değil. | Vites kolunu P (Park) konu-muna alın.  |
| İç kilit düğmesi KİLİTLEME konumunda (mevcut ise) kapıyı kapatırken                                                                                                  | Birkaç saniyeliğine uyarı sesi duyulur ve tüm kapıların kilitleri açılır.                                                                              | Akıllı Anahtar aracın içinde veya bagaj bölümünde.                        | Akıllı Anahtarı üzerinizde bulundurun. |
| Kapıyı kilitlemek için talep düğmesine ya da Akıllı Anahtardaki  düğmesine basarken | Birkaç saniyeliğine uyarı sesi duyulur ve tüm kapıların kilitleri açılır.                                                                              | Kapı tam kapatılmamıştır.                                                 | Kapıyı kapatın.                        |

# KAPILAR

## SUPER LOCK SİSTEMİ

(Sağdan direksiyonlu modeller)

### ⚠ UYARI

**Super Lock sistemi bulunan modeller:**

**Aşağıdaki önlemlere dikkat edilmemesi tehlikeli durumlara yol açabilir. Super Lock Sistemi'nin güvenli bir şekilde devreye alındığından emin olun.**

- **Araçta yolcu olduğunda, kapıları asla süper kilitlemeyin. Super Lock sistemi kapıların araç içinden açılmasını engellediği için araçta bulunanlar içeride kilitli kalacaklardır.**

- **Uzaktan kumandanın “KİLİTLE” düğmesine iki kez basarak süper kilitlemeyi sadece araç görüş alanınızdaysa kullanın. Bunun amacı Super Lock sisteminin devreye girmesiyle içeride herhangi birini kalmasını önlemektir.**

Uzaktan kumandadaki veya Akıllı Anahtar'ın “KİLİTLE” düğmesine (  ) iki kez bastığınızda ya da talep düğmelerinden birine iki kez basarak kapıları kilitlediğinizde (Akıllı Anahtar bulunan modeller), Super Lock sistemi devreye girer. Flaşörler, Super Lock'un etkinleştirildiğini belirtmek için daha uzun süre yanıp söner.

Super Lock sistemi devredeyken, kapıların hiçbirisi aracın içinden açılamaz. Bu sayede, hırsızlığa ya da

izinsiz girişlere karşı ek önlem alınmış olur.

Uzaktan kumanda ya da bir talep düğmesi kullanılarak tüm kapı kilitleri açıldığında, Super Lock sistemi devre dışı kalır (Akıllı Anahtar bulunan modeller).

### Acil durumlar

Super Lock sistemi, trafik kazası ya da diğer beklenmeyen durumlar neticesinde siz aracın içindeyken devreye girerse, aşağıdaki adımları takip edin.

### **Super Lock sistemini devre dışı bırakmak için:**

- **Kontak anahtarını kontak kilidine takın ve kontağı açın.**

Şimdi, tüm kapı kilitleri ve kapılar açılabilir.

- **Anahtarı kontakta çıkarın ve**

kapıyı uzaktan kumandalı anahtardaki "KİLİDİ AÇ" düğmesini (A) kullanarak açın.

Şimdi, tüm kapılar aracın içinden açılabilir.

### **Super Lock sistemi devredeyken, sürücü kapısı kilidinin ve sürücü kapısının, aracın içinden açılması:**

1. Sürücü kapısındaki camı açın ya da kırın.
2. Anahtar kapı kilidi silindirine takın ve aracın arka kısmına doğru çevirin.
3. Sürücü kapısının kilidi açılır ve kapı aracın içinden açılabilir.


Super Lock sistemini devreye sokmadan kapıların kilitlenmesi

#### **⚠ UYARI**

**Aracınızı terk ederken anahtarı aracın içerisinde bırakmayın.**

Kapıların, kapı silindiri kullanılarak veya uzaktan kumandanın "LOCK" düğmesine bir kez basarak kilitlenmesi veya talep düğmelerinden birine (Akıllı anahtar bulunan modeller) bir kez basma Super Lock sistemini etkinleştirmeyecektir. Daha fazla bilgi için "Anahtar ile kilitleme/kilit açma (akünün bitmesi durumunda)" (s.191) konusuna bakın.

**ANAHTARLA KİLİTLEME/ AÇMA** (akünün bitmesi durumunda)



#### **⚠ UYARI**

- **Araçtan ayrılırken, anahtarı aracın içinde bırakmayın.**
- **Aracın ve/veya sistemlerinin beklenmedik çalışmaları nedeniyle oluşabilecek yaralanma ya da ölüm riskini**

**Önlemeye yardımcı olmak için çocukları ya da yardımcı muhtaç diğer insanları ya da evcil hayvanları araçta yalnız bırakmayın. Buna ek olarak, sıcak bir günde kapalı araç içerisindeki ısı hızla, insanlara ve evcil hayvanlara zarar verecek yüksekliğe ulaşabilir.**

Aracınızın aküsünün bitmesi durumunda sürücü kapısı, anahtar veya acil durum anahtarı ile dışarıdan kilitlenebilir veya açılabilir.

Kapıyı kilitlemek için anahtar sürücü kapısı kilit silindrine sokun ve aracın arka tarafına ② doğru çevirin.

Kapı kilidini açmak için, anahtar aracın ön tarafına ① doğru çevirin.

Akıllı Anahtar sistemi Acil durum

anahtarına erişim ile ilgili talimatlar için, “Acil durum anahtarı/mechanik anahtar” (s.175) konusuna bakın.

### DİKKAT

**Kapı araç kapısı anahtarıyla açıldığında, alarm sistemi devreye girer (NISSAN alarmı donanımlı modeller için). Alarmı durdurmak için, kontağı açın veya uzaktan kumandadaki kilit açma düğmesine (A) basın.**


Akünün şarj edilmesinden veya değiştirilmesinden sonra sistemin devreye sokulması

Aküyü şarj ettikten veya değiştirdikten sonra, sistemi yeniden devreye sokmak için aşağıdakileri işlemleri uygulamalısınız:

- Kontak anahtarını yuvasına takılıp, AÇIK konumuna getirilmesi.

- Aracın uzaktan kumandayı kullanılarak açılması.

### KAPI İÇ KOLU




Kapının kilidini ve kapıyı açmak için, iç kapı kolunu şekilde gösterildiği gibi çekin.


**Super Lock sistemi bulunan modeller (mevcut ise)**

Super Lock sistemi devredeyken kapı açılmaz.

## MERKEZİ KİLİT DÜĞMESİ



**Merkezi kilit lambası**



- ① Kilitlemek için basın
- ② Kilidi açmak için basın

### ⚠ UYARI

**Araçtan ayrılırken, anahtarı aracın içinde bırakmayın.**

Kapı döşemesinde bulunan merkezi kilit düğmesi ile bütün kapılar aracın içinden eş zamanlı olarak kilitlenir ① açılabilir ②.

Kapılar kilitlendiğinde kamera kapağındaki (ön cam) kapı kilidi gösterge lambası (  ) yanar.

### NOT:

**Super Lock sistemi bulunmayan modeller: Kapı, uzaktan kumandadaki “LOCK” düğmesine (  ) basıldıktan sonra, içeriden manuel olarak açılırsa. Sonuç olarak, kapı kilidi açılır ve merkezi kilit gösterge lambası (  ) söner.**


Super Lock bulunan modeller (Sağdan direksiyonlu modeller)

Kapılar uzaktan kumandadaki kilitleme  düğmesine ya da talep düğmesine (Akıllı Anahtar bulunan modeller) iki kez basılarak kilitlenirse, Super Lock sistemi devreye girer. Orta konsoldaki  gösterge lambası yanarak tüm kapıların kilitlendiğini belirtir, fakat kapı kilitlerini açmak için merkezi kilit  düğmesini kullanmak mümkün değildir.

Kapıların merkezi kilit düğmesi ile kilitlenmesi, Super Lock sistemini devreye sokmaz.



## ÇOCUK EMNİYET KİLİDİ — ARKA KAPILAR




Çocuk emniyet kilitleri, sürüş esnasında özellikle araçta küçük çocuklar varken kapıların yanlışlıkla içeriden açılmasına engel olur.

Kol KİLİTLİ konumundayken, arka kapı yalnızca dışarıdan açılabilir.

Çocuk kilidinin doğru çalıştığından emin olun.

## BAGAJ KAPAĞI KİLİDİ



### ⚠ UYARI

- **Sürüş sırasında açılması için bagaj kapağının, tam olarak kapandığından emin olun.**
- **Aracınızı bagaj kapağı açıkken asla kullanmayın. Aksi takdirde, zararlı egzoz gazları araç içersine dolabilir.**

- **Çocuklar araç etrafındayken, bagaj bölümünde oynamalarını ya da kilitli kalmalarını önlemek için gözünüz üzerlerinde olsun, aksi takdirde ciddi şekilde yaralanabilirler. Araç kullanılmıyorken kapıları ve bagaj kapağını daima kilitleyin, ve anahtarları çocukların erişemeyeceği yerlerde bulundurun.**


Bagaj kapağı merkezi kilit sistemi tarafından kilitlenmez ve arka plakanın üzerinde bulunan düğmeye ① basılarak dışarıdan manuel olarak açılabilir.

Bagaj kapağı açmak için, öncelikle aşağıdaki işlemleri uygulayarak kilidini açın ve ardından düğmeye ① basın.

- Bagaj kapağı talep düğmesine ② basın (mevcut ise). “Akıllı Anahtar sistemi (mevcut ise)” (s.292) konusuna bakın.
- Akıllı Anahtar’ın  düğmesine basın (mevcut ise). “Akıllı Anahtar sistemi (mevcut ise)” (s.292) konusuna bakın.
- Uzaktan kumandanın  düğmesine basın (mevcut ise). “Uzaktan kumandalı anahtarsız giriş sistemi (mevcut ise)” (s.177) konusuna bakın.
- Anahtarı kullanarak tüm kapıların kilidini açın.
- Merkezi kilit düğmesinin  tarafına basın.
- Akıllı Anahtarı yanınızda taşırsanız araca yaklaşın ve yaklaşma ile kilit açma işlevi etkinleşir.

Bagaj kapağı kapatmak için, yerine sabitlenene kadar aşağı çekin ve gerekirse merkezi kilit sistemini kullanarak kilitleyin.

### Araç aküsü boşaldığında — Bagaj kapağı açma kolu (mevcut ise)



Aracın bagaj kapağı kilidi, akü boşaldığında dahi aracın içinden açılabilir. Koltuk sırtlığını indirin. Açma kolunu ① gösterildiği gibi

kaydırın. Koltuğun kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi için “Arka koltuklar” (s.21) konusuna bakın.

# GÜVENLİK SİSTEMİ

## ALARM SİSTEMİ (mevcut ise)

Araca dışarıdan yapılacak müdahalelerde alarm sistemi işitsel ve görsel olarak devreye girer.

Alarm sisteminin devreye alınması

1. Tüm kapıları, camları, bagaj kapağı ve kaputu kapatın.
2. Uzaktan kumandayı kullanarak (kilitleme düğmesi) aracı kilitleyin, “Uzaktan kumandalı anahtarsız giriş sistemi” (mevcut ise) (s.177) konusuna bakın.
3. Alarm sistemi araç kilitlendikten 20 saniye sonra devreye girecektir.

Alarm sisteminin çalışması

Sistem aşağıdaki alarmı verecektir:

- Siren aralıklı olarak çalar ve tüm yön göstergeleri yanıp söner.

- Alarm, çalmaya başladıktan 28 saniye sonra kendiliğinden durur.

**Alarm aşağıdaki durumlarda devreye girer:**

- Volumetrik algılayıcı sistem (iç hareket sensörleri mevcut ise) tetiklendiğinde.
- Kapılardan biri / bagaj kapağı açıldığında.
- Kaput açıldığında.
- Konağa farklı bir anahtar sokulduğunda.

**Alarm aşağıdaki şekilde durur:**

- Araç kilidi uzaktan kumanda veya akıllı anahtar kilit açma düğmesi ile açıldığında.
- Kayıtlı NATS anahtarı ile kontak AÇIK konuma getirildiğinde.

**Sistem yukarıda açıklandığı şekilde çalışmıyorsa, bir NISSAN Yetkili Servisi’nde kontrol ettirin.**

İç Hareket Sensörleri (mevcut ise)

İç hareket sensörleri (volumetrik algılama), yolcu bölümündeki hareketleri algılar. Alarm sistemi devrede konumundayken, iç hareket sensörleri otomatik olarak aktif hale getirir.

**NOT:**

**Uzaktan kumanda kilit açma düğmesine 2 uzun bir süre basarak camlar açıldığında ve araç otomatik olarak tekrar kilitlendiğinde, “Otomatik tekrar kilitleme (mevcut ise)” (s.179) konusuna bakın, herhangi bir rahatsız edici alarmı önlemek**

için iç hareket sensörleri devre dışı bırakılacaktır.

### UYARI

**Aracın ve/veya sistemlerinin beklenmedik çalışmaları nedeniyle oluşabilecek yaralanma ya da ölüm riskini önlemeye yardımcı olmak için çocukları ya da yardıma muhtaç diğer insanları ya da evcil hayvanları araçta yalnız bırakmayın. Buna ek olarak, sıcak bir günde kapalı araç içerisindeki ısı hızla, insanlara ve evcil hayvanlara zarar verecek yüksekliğe ulaşabilir.**

## NISSAN HIRSIZLIK ÖNLEME SİSTEMİ (NATS) (mevcut ise)

NISSAN Hırsızlık Önleme Sistemi (NATS)\* motorun kayıtlı NATS anahtarları dışında başka bir anahtarla çalıştırılmasını önler.

\* İmmobilizer

Motor kayıtlı NATS anahtarı ile çalıştırılmıyorsa, başka bir NATS anahtarı veya otomatik geçiş sistemi ile ilgili cihazlar nedeniyle bir parazit olabilir. Aşağıdaki işlemleri yaparak motoru tekrar çalıştırın:


1. Konağı yaklaşık 5 saniye boyunca **AÇIK** konumunda bırakın.
2. Konağı **KAPALI** veya **LOCK** konumuna getirerek yaklaşık 5 saniye bekleyin.

3. 1. ve 2. adımı tekrarlayın.

4. Cihazı (parazitin sebebi olabilir) kayıtlı NATS anahtarı ya da NATS Akıllı Anahtarından (mevcut ise) ayrı tutarken, motoru yeniden çalıştırın.

Bu şekilde motoru çalıştırabiliyorsanız, NISSAN, kayıtlı NATS anahtarını veya NATS Akıllı Anahtarını (mevcut ise) diğer cihazlardan etkilenmemesi için ayrı bir anahtarlığa takmanızı tavsiye eder.

# KAPUT




1. Sürücü tarafında gösterge panelinin sol alt kısmında bulunan motor kaputu açma mandalını ① çekin; kaput hafifçe açılacaktır.
2. Kaputun ön kısmındaki mandalı ② parmağınızın ucu ile öne ve sola doğru itin ve kaputu kaldırın.
3. Destek çubuğunu ③ far ünitesinin arka kısmındaki yuvasına yerleştirin.
4. Kaputu kapatırken, destek çubuğunu orijinal konumuna yerleştirin, ardından kaputu kapalı konumun yaklaşık 200 mm (8 inç) yukarısına indirin ve bırakın. Yerine kilitlendiğinden emin olun.

## ⚠ UYARI

**Sürüş esnasında motor kaputunun açılmaması için sıkıca kapalı ve kilitli olduğundan emin olun. Aracınızı yalnızca motor kaputu emniyetli bir şekilde kapalı iken kullanın.**

# YAKIT DEPOSU KAPAĞI VE DOLDURMA KAPAĞI

## YAKIT DEPOSU KAPAĞI




Yakıt deposu kapağını açmak için, kapağın arka kısmını içeri doğru itin, ardından mandalı serbest bırakacak ve açın. Kilitlemek için, yakıt deposu kapağını sıkıca kapatın.

### NOT:

**Araç kapıları kilitlendiğinde, yakıt deposu kapağı da kilitlenir ve araç kapılarının kilidi tekrar açılana kadar açılmaz.**

## YAKIT DOLDURMA KAPAĞI



Yakıt doldurma kapağı kurt ağızlı vidalı tiptir. Yakıt deposu kapağını bir klik sesi işitene dek saat yönünde döndürerek kapatın.

Yakıt doldurma kapağını yakıt alırken şekilde gösterildiği gibi kapak tutucusuna yerleştirin.

### ⚠ UYARI


- Yakıt kolayca tutuşabilen ve belirli şartlar altında çok yüksek patlama özelliğine sahip bir malzemedir. Yakıt alırken daima motoru stop edin, asla sigara içmeyin ve araca açık alev ve kıvılcım yaklaştırmayın.
- Yakıt basınçlı olabilir. Yakıtın püskürmesini ve muhtemel yaralanmaları önlemek için, yakıt depo kapağını yarım tur açın ve “tıslama” sesinin bitmesini bekleyin.
- Değiştirileceğinde, sadece NISSAN marka yakıt doldurma kapağı ya da eş değerini kullanın. Yakıt deposu kapağı, aracınızın yakıt ve emisyon kontrol sistemlerinin uygun

# ELEKTRİKLİ PARK FRENİ

çalışabilmesi için bir emniyet valfi ile donatılmıştır. Yanlış kapak kullanımı, ciddi arızalara ve olası bir yaralanmaya neden olabilir.

## DİKKAT

Kaportaya yakıt dökülürse, boyanın zarar görmemesi için hemen su ile yıkayın.



Elektrikli park freni, park freni düğmesi A kullanılarak devreye alınabilir veya devreden çıkarılabilir.

**Uygulamak için:** Düğmeyi A yukarı çekin ① gösterge lambası yanar.

**Serbest bırakmak için:** Kontak AÇIK konumdayken, fren pedalına basın ve A düğmesine ② basın. Gösterge lambası sönecektir.

Aracı hareket ettirmeden önce,

gösterge tablosundaki park freni uyarı lambasının (P) söndüğünden emin olun.

Ek bilgi için “Uyarı lambaları, gösterge lambaları ve sesli hatırlatıcılar” (s.83) konusuna bakın.

Elektrikli park freni, ayrıca otomatik bir devreye alma ve devreden çıkarma fonksiyonuna sahiptir.

Manuel şanzımanlı araçlar:

Gaza basarak aracı sürdüğünüzde park freni otomatik olarak frenleri serbest bırakacaktır.

Araç sabit konumdayken, aşağıdaki koşullardan bir gerçekleştiğinde elektrik kontrollü park freni otomatik olarak uygulanır.

- Motor kapalı.
- Sürücü emniyet kemeri bağlı değilse.

- Sürücü kapısı açıksa.

Otomatik (DCT) şanzımanlı araçlar:

Vites kolu D (Sürüş) veya R (Geri) konumundayken, gaz pedalına bastığınızda park freni otomatik olarak devre dışı bırakılır. Güvenlik nedenleriyle, sürücü kapısı açıkken park freni otomatik olarak bırakılmayacaktır. Araç sabit konumdayken, aşağıdaki koşullardan bir gerçekleştiğinde elektrik kontrollü park freni otomatik olarak uygulanır.

- Motor stop edildiğinde.
- Sürücü emniyet kemeri bağlı değilse.
- Sürücü kapısı açıksa.
- Vites kolu D (Sürüş) veya R (Geri) konumundan P (Park) konumuna alınırsa.

Kontak kapatıldıktan sonra elektrikli park freninin devreye girmesini önlemek için:

- Kontak anahtarı bulunan araçlar: Kontak **AÇIK** konumundayken fren pedalına basın ve kontağı kapatırken park freni düğmesine **A** basın.
- Basmalı kontak düğmesi bulunan araçlar: Motor çalışırken, fren pedalına basın ve kontak anahtarını **KAPALI** konumuna getirmeden önce park freni düğmesine **A** basın.

### **⚠ UYARI**

- **Sürüş başlamadan önce elektrikli park freninin devre dışı olduğundan emin olun. Aksi takdirde fren sisteminde bir arıza ve bir kaza meydana gelebilir.**

- **Park frenini aracın dışındayken devre dışı bırakmayın.**
- **Aracın ve/veya sistemlerinin beklenmedik çalışmaları nedeniyle oluşabilecek yaralanma ya da ölüm riskini önlemeye yardımcı olmak için çocukları ya da yardıma muhtaç diğer insanları ya da evcil hayvanları araçta yalnız bırakmayın. Buna ek olarak, sıcak bir günde kapalı araç içerisindeki ısı hızla, insanlara ve evcil hayvanlara zarar verecek yüksekliğe ulaşabilir.**
- **Araçtan ayrılmadan önce, aracın park freni veya şanzıman ile sabit tutulduğundan emin olun**



## **NOT:**

- **Park freni devreden çıkarılmadan araç sürülmeye çalışılırsa, bir uyarı sesi duyulur. “Sesli hatırlatıcılar” (s.100) konusuna bakın.**
- **Elektrikli park freni devreye alınırken veya devreden çıkarılırken, arka koltuğun alt kısmından bir ses duyulur. Bu normaldir ve bir arıza olduğunu göstermez.**
- **Elektrikli park freni kısa süre içinde sıklıkla kullanıldığında, sistemin aşırı ısınmasının önlenmesi için park freni çalışmayabilir. Bu durumda, elektrikli park frenini yaklaşık 1 dakika bekledikten sonra tekrar çalıştırın.**

- **Elektrikli park freni sadece kontak AÇIK konumundayken serbest bırakılabilir.**
- **Elektrikli park freninin acil bir durumda sürüş yaparken kullanılması gerekirse, park freni düğmesini çekin ve çekili tutun. Park freni düğmesini serbest bıraktığınızda, park freni devreden çıkar.**
- **Sürüş sırasında elektrikli park freni düğmesini çekerken, park freni uygulanır ve bir ses duyulur. Gösterge tablosundaki park freni göstergesi ve düğme üzerindeki lamba yanar. Bu bir arıza değildir. Park freni devreden çıkarıldığında gösterge tablosundaki elektrikli park freni gös-**

**terge lambası ve park freni düğmesindeki lamba söner.**

- **Elektrikli park freni düğmesini çekerken, kontak KAPALI ya da ACC konumundayken yukarı bastırın, park freni düğmesi gösterge lambası kısa bir süreliğine yanmaya devam eder.**
- **Aşağıdaki koşullar altında, Elektrikli Park Freni otomatik olarak uygulanır ve otomatik fren tutma işlevi serbest kalır.**
  - **Otomatik fren tutma gösterge lambası söner.**
  - **Fren kuvveti, otomatik fren tutma işlevi ile 3 dakika veya daha uzun süre uygulanırsa.**

- Araç P (Park) konumundaysa (DCT şanzımanlı modeller).
- Elektrikli Park Freni manuel olarak devreye alındıysa.
- Sürücü emniyet kemeri bağlı değilse.
- Sürücü kapısı açıksa.
- Kontak anahtarı KAPALI konumuna getirildiğinde.
- Otomatik fren tutma fonksiyonunda bir arıza oluşursa.

### DİKKAT

**Araç soğuk iklimlerde park etmek için, vites kolunu 1. (1) ya da R (Geri vites) (ya da Otomatik (AT) araçlar için Park (P)) konumuna geçirin ve elektrikli park freni serbest bırakılmış durumdayken bir tekerleğin hem önüne hem de arkasına uygun takozlar yerleştirin. Elektrikli park freni soğuk iklimlerde uygulanırsa, fren donabilir ve serbest bırakılamaz.**

### RÖMORK ÇEKERKEN KALKIŞ

Aracın eğimli bir yolda istem dışı geri kaymasını önlemek için lütfen aşağıdaki hususlara dikkat edin.

- Park freni düğmesini çekili tutarken gaz pedalına basın. Park freni devrede kalacak ve aracın kaymasını önleyecektir.

- Motor tekerlekleri döndürecek kadar güç üretmeye başladığında park freni düğmesini serbest bırakabilirsiniz.

Aracın ve römorkun ağırlığına ve yolun eğimine bağlı olarak, kalkış sırasında araç geri kayabilir. Bunu, gaz pedalına basarken park freni düğmesini çekili tutarak önleyebilirsiniz (klasik el freninde olduğu gibi).

# OTOMATİK FREN TUTMA (Auto hold)

Otomatik fren tutma fonksiyonu, araç bir trafik ışığında ya da kavşakta duracağı zaman sürücünün fren pedalına basmasına gerek kalmadan fren kuvveti temin eder. Sürücü gaz pedalına yeniden bastığı anda, otomatik fren tutma fonksiyonu devreden çıkar ve fren serbest kalır. Otomatik fren tutma işlevinin durumu ekranda görüntülenir.

## ⚠ UYARI

- Otomatik fren tutma fonksiyonu, aracın dik bir yokuşta ya da kaygan bir yolda tutulmasını sağlayacak şekilde tasarlanmamıştır. Araç dik bir yokuş ya da kaygan bir zeminde durduğunda asla otomatik fren tutma fonksiyonunu kullanmayın. Aksi takdirde araç hareket edebilir.

- Sürücünün fren pedalına basarak kontrolü tekrar almasını talep eden uyarılar görüntülenebilir.
- Otomatik fren tutma fonksiyonu devreye girmesi fakat aracı durma pozisyonunda tutamaması durumunda, aracı durdurmak için fren pedalına basın. Araç dış etkiler nedeniyle beklenmedik bir şekilde hareket ederse, uyarı sesi duyulabilir ve uyarılar görüntülenebilir.
- Aracınızı araç yıkayıcıda yıkatırken ya da aracınız çekilirken, otomatik fren tutma fonksiyonunu devreden çıkarmayı unutmayın.

- Aracın P (Park) konumunda olduğundan ve park frenini (Otomatik (DCT) Şanzımanlı modeller) uyguladığınızdan emin olun veya aracınızı park ederken, araçtan inerken veya araca binerken veya bagajı yüklerken park frenini (Manuel Şanzımanlı modeller) uygulayın. Aksi takdirde araç beklenmedik bir şekilde hareket ederek ya da yuvarlanarak ciddi yaralanmalara ya da maddi hasara neden olabilir.

## DİKKAT


- Aşağıdaki koşullardan herhangi biri gerçekleşirse, otomatik fren tutma fonksiyonu işlev görmeyebilir. Sistemi derhal kontrol ettirin. Bu bakım için NISSAN yetkili servisine gitmenizi tavsiye ediyoruz.
  - Bir uyarı mesajı görünülür.
  - Düğmeye basıldığında otomatik fren tutma düğmesinin gösterge lambası yanmaz.
- Aksi takdirde araç beklenmedik bir şekilde hareket ederek ya da kayarak ciddi yaralanmalara ya da maddi hasara neden olabilir.

- Kayma gösterge lambası, elektronik park freni uyarı lambası veya ana uyarı lambası yanıyorsa ve Araç Bilgi Ekranında Gövde kontrol sistemi hata mesajı belirirse, Otomatik fren tutma işlevi devreye alınmaz.
- Aracı hareketsiz tutmak amacıyla frenleme kuvvetinin sağlanması esnasında bir ses duyulabilir. Bu bir arıza değildir.
- Otomatik fren tutma işlevi, aracı hareketsiz tutmak için yeterli fren kuvveti uygulanarak çalıştırılır, bu nedenle gaz pedalına basılsa bile bu tutma işlevinin korunduğu durumlar vardır. Bu durumda önce fren pedalına basılması,

ardından Otomatik fren tutma düğmesinin kapatılması tavsiye edilir. Bu, tutma işlevini devreden çıkarır.

## OTOMATİK FREN TUTMA FONKSİYONUNUN DEVREYE ALINMASI/ DEVRE DIŞI BIRAKILMASI

Otomatik fren tutma fonksiyonunun devreye alınması



1. Kontak düğmesi ON konumundayken, Otomatik fren tutma düğmesine ① basın. Otomatik fren tutma düğmesi ② gösterge lambası yanar.
2. Otomatik fren tutma fonksiyonunu bekleme konumundayken, otomatik fren tutma göstergesi (beyaz) yanar.

Otomatik fren tutma fonksiyonunun kullanılabilmesi için aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi gerekir:

- Sürücü emniyet kemeri bağlı olmalıdır.
- Elektronik park freni bırakılmış.
- Araç P (Park) konumunda değil (Otomatik (DCT) Şanzımanlı modeller).
- Araç dik bir yokuşta durmuş olmamalıdır.

#### **NOT:**

**Otomatik fren tutma işlevi, kontak düğmesi kapatılsa bile sürücü seçeneği değiştirene kadar son durumu korur.**

Otomatik fren tutma fonksiyonunun devre dışı bırakılması

Otomatik fren tutma fonksiyonu devredeyken, otomatik fren tutma gösterge lambasını kapatmak ve otomatik fren tutma fonksiyonunu devre dışı bırakmak için otomatik fren tutma düğmesine basın. Otomatik fren tutma fonksiyonu tarafından fren kuvveti uygulanmışken otomatik fren tutma fonksiyonu devre dışı bırakmak için, fren pedalına ve otomatik fren tutma düğmesine basın.

#### **DİKKAT**

**Fren kuvveti uygulanmışken Otomatik fren tutma fonksiyonunu kapatmak için, fren pedalına mutlaka sıkıca basın ve basılı tutun. Otomatik fren tutma fonksiyonu devre dışı bırakıldığında, frenleme kuvveti etkisiz kalacaktır. Bu, aracın beklenmedik bir şekilde hareket etmesine ya da kaymasına neden olabilir. Aracın kaymasını engellemek, ciddi kişisel yaralanmalara veya maddi hasara neden olabilir.**

## OTOMATİK FREN TUTMA FONKSİYONUNUN KULLANILMASI

Fren tutma fonksiyonunu otomatik olarak muhafaza etmek için

Otomatik fren tutma işlevi etkinleştirildiğinde ve Otomatik fren tutma lambası (beyaz) gösterge tablosunda yandığında, aracı durdurmak için fren pedalına basın. Gösterge lambası (yeşil) yanar. Gösterge tablosunda Otomatik fren tutma göstergesi yeşil renkte yandığında fren kuvveti ayağınızla fren pedalına basmasanız dahi otomatik olarak uygulanır. Fren kuvveti uygulanırken, gösterge tablosunda otomatik fren tutma göstergesi (yeşil) yanar.

Otomatik fren tutma gösterge lam-

bası (yeşil), fren pedalına aracı tutmak için yeterli güçle basılmazsa veya araç durdurulduğunda çok hızlı bırakılırsa yanmaz.

### DİKKAT

**Ayağınızı fren pedalından çekmeden önce Otomatik fren tutma gösterge lambasının (yeşil) yandığını doğrulayın.**

Aracı bekler konumdayken hareket ettirmek için

**Otomatik (DCT) şanzımanlı araçlar için:**

Şanzıman P (Park) ya da N (Boş) konumda değilken, fren kuvveti devam ederken gaz pedalına basın. Fren kuvveti, aracın yeniden hareket ettirilmesi için otomatik olarak serbest bırakılacaktır. Otomatik fren tutma gösterge lambası

(beyaz) yanar ve Otomatik fren tutma işlevi bekleme moduna döner.

**Manuel Şanzımanlı modeller için:**

Şanzıman vitesteyken, sürüşe geçmek için debriyaj pedalını bırakmak aynı zamanda Otomatik fren tutma işlevi de serbest bırakacaktır. Otomatik fren tutma işlevi bekleme moduna döner ve otomatik fren tutma göstergesi beyaz renkte yanar.

Park etme

**Otomatik (DCT) şanzımanlı araçlar için:**

Otomatik fren tutma fonksiyonu fren kuvveti uygularken şanzıman P (Park) konumuna alındığında, park freni otomatik olarak uygulanır ve otomatik fren tutma işlevinin uyguladığı fren kuvveti serbest ka-

lır. Otomatik fren tutma gösterge lambası söner. Otomatik fren tutma işlevi fren kuvveti uygularken park freni uygulandığında, Otomatik fren tutma işlevinin fren kuvveti serbest kalır. Otomatik fren tutma gösterge lambası söner.

### **Manuel Şanzımanlı modeller için:**

Otomatik fren tutma fonksiyonu fren kuvveti uygularken Elektrikli Park Freni uygulandığında, otomatik fren tutma fonksiyonunun fren kuvveti serbest kalır. Otomatik fren tutma gösterge lambası söner.

### **NOT:**

- **Aşağıdaki koşullar altında, Park Freni otomatik olarak uygulanır ve Otomatik fren tutma işlevinin fren kuvveti serbest kalır. Otomatik fren**

**tutma gösterge lambası söner.**

- **Fren kuvveti, otomatik fren tutma işlevi ile 3 dakika veya daha uzun süre uygulanırsa.**
- **Araç P (Park) konumunda (Otomatik (DCT) Şanzımanlı modeller).**
- **Elektrikli park freni manuel olarak devreye alındıysa.**
- **Sürücü emniyet kemeri bağlı değilse.**
- **Sürücü kapısı açıksa.**
- **Kontak anahtarı KAPALI konumuna getirildiğinde.**
- **Otomatik fren tutma fonksiyonunda bir arıza oluşursa.**


- **Aracın durduğu fakat fren kuvvetinin otomatik uygulanmadığı durumda, otomatik fren tutma gösterge lambası (yeşil) yanana kadar fren pedalına sıkıca basın.**
- **Araç durduğunda otomatik fren tutma göstergesi (yeşil) yanana kadar fren pedalına sıkıca basın.**

Otomatik fren tutma fonksiyonu ekranı



## DİREKSİYON SİMİDİ

Otomatik fren tutma fonksiyonu durumu, renkli olarak araç bilgi ekranındaki “Sürüş Kontrolü” modunda değiştirilebilir. Ayrıca, sürüş koşullarına göre, araç bilgi ekranında bazı uyarılar veya göstergeler görüntülenebilir.




### ⚠ UYARI

**Sürüş esnasında direksiyon simidinin ayarını değiştirmeyin. Aracınızın kontrolünü kaybedebilir ve kazaya neden olabilirsiniz.**

Kilitleme mandalını ① şeklinde gösterildiği gibi serbest bırakın ve direksiyon simidini istediğiniz konuma ayarlayın (ileriye veya geriye ①, yukarı veya aşağı ②). Kilitleme mandalını geriye doğru kuvvetlice bastırarak direksiyonu sabitleyin.

## GÜNEŞLİKLER



### ⚠ UYARI


**Güneşliği eski haline getirmeden katlamayın.**

1. Önden parlama gelmesini önlemek için, ana güneşliği aşağı doğru çekin.
2. Yandan gelen parlamaları engellemek için, ana güneşliği orta tutucudan çıkarın ve yana kaydırın.



# AYNALAR

## İÇ DİKİZ AYNASI




- ① Gece konumu
- ② Gündüz konumu
- Ⓐ Aracın ön tarafı

Gece konumu ① arkadan gelen araçların farlarının aynadan yansımalarını azaltacaktır.

### ⚠ UYARI

**Dikiz aynasının gece konumunu ① yalnızca ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda kullanın, çünkü geri görüş netliğini azaltacaktır.**


## OTOMATİK KARARTMALI İÇ DİKİZ AYNASI (mevcut ise)



Tip A

İç dikiz aynası, arkadan gelen aracın farlarının çarpan ışık yoğunluğuna göre yansımaları otomatik olarak ayarlayacak şekilde tasarlanmıştır.

İç dikiz aynasındaki otomatik kamaşma önleme fonksiyonu, kontak anahtarı ON konumundayken çalışır.



Tip B

İç dikiz aynası, arkadan gelen aracın farlarının sensöre © çarpan ışık yoğunluğuna göre yansımayı otomatik olarak ayarlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Dikiz aynadaki otomatik kamaşma önleme fonksiyonu, kontak anahatarı ACC veya AÇIK konumundayken çalışır. Lamba A, sistemin aktif olduğunu gösterir.

Aynanın içindeki otomatik kamaşma önleme fonksiyonu, güç düşmesine B basarak devreden çıkarılabilir. Lamba A sönerek sistemin devreden çıktığını gösterir.

### DİKKAT

**Sensörü örtmeyin veya aynaya herhangi bir nesne asmayın veya direkt olarak cam temizleyici püskürtmeyin. Aksi halde sensörün hassasiyeti azalacak, ve çalışma performansının bozulmasına neden olacaktır.**


### YAN AYNALAR

#### ⚠ UYARI

- **Aracınızla yola çıkmadan önce bütün aynaların konumunu kontrol edin. Sürüş esnasında aynaların konumunun ayarlanmaya çalışılması dikkatinizi dağıtarak tehlikeli durumlara sebep olabilir.**

- **Yan aynalarda cisimler gerçekte olduklarından daha yakın görünür.**
- **Yan aynalar hareket halindeyken aynalara dokunmayın. Parmaklarınız sıkışabilir veya ayna hasar görebilir.**
- **Dış dikiz aynaları katlanmış haldeyken asla aracınızı kullanmayın. Aksi halde geri görüşünüz azalır ve bu durum kazaya neden olabilir.**

## Ayarlama — Uzaktan kontrol (mevcut ise)




Sağ veya sol yan aynayı seçmek için kumanda düğmesini sola ① veya sağa ② kaydırın ve düğmeye ③ şekilde gösterildiği gibi basarak aynayı istediğiniz konuma ayarlayın.

## Katlama — Manuel kontrol

Yan aynayı aracın arka tarafına doğru bastırarak katlayın.

## Katlama — Uzaktan kontrol (mevcut ise)



Yan ayna katlama düğmesine ③ basıldığında yan aynalar otomatik olarak katlanır. Aynaları açmak için düğmeye tekrar basın.

## NOT:

**Ayna ayarlanan konumdan ileri giderse aynayı doğru konuma almak için aşağıda yer alan prosedürü kullanın:**

1. Yan ayna katlama düğmesi ile aynaları elektronik olarak kapatın.
2. Aynanın doğru olarak hizalandığını belirten kuvvetli bir ses çıkana kadar bekleyin.
3. Yan ayna katlama düğmesi ile aynaları elektronik olarak açın.
4. Uzaktan kontrolü kullanarak aynayı doğru sürüş açısına ayarlayın, “Ayar — Uzaktan kontrol (mevcut ise)” (s.133) konusuna bakın.

## Katlama — Otomatik katlama (mevcut ise)




Kontak açıldığında ya da araç kapıları açıldığında, yan aynalar otomatik olarak açılır. Aynaların otomatik katlanıp açılacağı durumu seçmek için, Araç Bilgi Ekranı'nın [Aynalar] menüsünü kullanın. Otomatik katlama özelliği kapatılabilir. "[Araç Ayarları]" (s.112) konusuna bakın.

## NOT:

**Otomatik katlama özelliğini devre dışı bırakmak için yan ayna katlama düğmesi kullanılabilir.**

## MAKYAJ AYNASI



Makyaj aynasını kullanmak için güneşliği indirip kapağı kaldırın.

**NOT**

## 4 Gösterge ekranı, ısıtıcı, klima ve ses/müzik sistemi

|                                     |     |                                 |     |
|-------------------------------------|-----|---------------------------------|-----|
| Güvenlik önlemleri.....             | 217 | Tahmini ve gerçek mesafeler     |     |
| Geri görüş ekranı (mevcut ise)..... | 217 | arasındaki fark.....            | 233 |
| Ekrandaki çizgilerin okunması ...   | 218 | IAVM sistemi kısıtlamaları..... | 236 |
| Tahmini ve gerçek mesafeler         |     | Sistem bakımı.....              | 238 |
| arasındaki fark.....                | 219 | Hareketli nesne algılama        |     |
| Tahmini mesafeler ile               |     | sistemi (MOD) .....             | 239 |
| park etme .....                     | 221 | Havalandırma çıkışları.....     | 244 |
| Ekranın ayarlanması.....            | 223 | Isıtıcı ve klima .....          | 244 |
| Tahmini mesafelerin açılması        |     | Önemli hatırlatmalar            |     |
| ve kapatılması.....                 | 223 | (otomatik klima için).....      | 245 |
| Geri Görüş Ekranı sistemi           |     | Manuel klima .....              | 246 |
| kısıtlamaları .....                 | 223 | Otomatik klima.....             | 248 |
| Sistem bakımı.....                  | 225 | Klimanın bakımı.....            | 252 |
| Akıllı Çevre Görüş Sistemi          |     | Ses/müzik sistemi .....         | 253 |
| (IAVM) (mevcut ise).....            | 225 | Ses/Müzik sisteminin kullanımı  |     |
| IAVM sisteminin çalışması.....      | 228 | ile ilgili tedbirler.....       | 253 |
| Kullanılabilir görünümler .....     | 230 | Anten .....                     | 258 |

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Apple CarPlay ve Android         |     |
| Auto (mevcut ise) .....          | 259 |
| NissanConnect (mevcut ise) ..... | 259 |
| GÜVENLİK BİLGİLERİ .....         | 260 |
| NAVİGASYON (mevcut ise) .....    | 263 |
| SES/MÜZİK SİSTEMİNİN             |     |
| KULLANIMI HAKKINDA               |     |
| UYARILAR .....                   | 264 |
| HARİTA VERİLERİNİ                |     |
| (mevcut ise) GÜNCELLEME .....    | 264 |

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| SİSTEM YAZILIMINI                    |     |
| (mevcut ise) GÜNCELLEME .....        | 264 |
| YASAL BİLGİLER .....                 | 265 |
| TİCARİ MARKALAR .....                | 265 |
| LİSANSLAR .....                      | 265 |
| Direksiyon simidi ses/müzik          |     |
| kontrol düğmeleri (mevcut ise) ..... | 268 |
| Kumanda düğmeleri .....              | 268 |

## GÜVENLİK ÖNLEMLERİ


### ⚠ UYARI

- Sürüş esnasında dikkatinizi yola vermeniz gerektiğinden ısıtıcı ve klima kontrollerini veya ses/müzik kontrollerini ayarlamaya çalışmayın.
- Herhangi bir kıvılcım, duman, duman veya yangın fark ederseniz, derhal aracı durdurun ve en yakın NISSAN yetkili servisine başvurun. Bu gibi durumların göz ardı edilmesi kazalara, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

### DİKKAT

**Motorun uzun süre kullanılmadığı zamanlarda aküden tasarruf etmek için sistemi kapatın.**

## GERİ GÖRÜŞ EKRANI (mevcut ise)



- ① Ekran
- ② Kamera

Vites kolu R (Geri) konumuna getirildiğinde ekranda (NissanConnect ekranında) aracın arkası görünür.

Sistem, geniş sabit nesneleri tespit ederek sürücüyü yardım amacıyla tasarlanmıştır. Aracın geri giderken hasar görmesini engellemeye yardımcı olması amaçlanmıştır.

Ancak, sistem tamponun altında kalan küçük nesneleri ve tampona çok yakın veya yerdeki nesneleri tespit etmeyecektir.

### ⚠ UYARI

**Geri görüş ekranının doğru kullanımıyla ilgili uyarı ve talimatların izlenmemesi, ciddi yaralanmalara hatta ölüme yol açabilir.**

- Geri görüş kamerası bir konfor donanımıdır ve doğru şekilde yapılacak bir geri manevranın yerini tutamaz. Aracı çalıştırmadan önce, hareket etmenin güvenli olup olmadığını camlardan ve aynalardan mutlaka kontrol edin. Her zaman yavaş şekilde geri gidin.




- Sistem kör noktaları tamamen yok edemez.
- Tamponun altı ve köşe alanları, izleme aralığı sınırlamasından ötürü geri görüş ekranında görüntülenemez.
- Geniş açılı bir mercek kullanıldığı için, geri görüş ekranında görüntülenen nesneler gerçek mesafeden farklılık gösterir.
- Geri görüş kamerası üzerine hiçbir şey koymayın. Geri görüş kamerası plakanın üzerine yerleştirilmiştir.
- Geri görüş ekranında görüntülenen nesneler, dikiz aynasından ve yan aynalardan yansıyan nesnelerin zıt yönünde görünür.

- Geri giderken, bagaj kapağının tamamen kapalı olduğundan emin olun.
- Aracı tazyikli suyla yıkarken, kameranın etrafına tazyikli suyu tutmayın. Aksi takdirde, kamera ünitesine su girebilir ve merceğin üzerinde nem oluşarak arızaya, yangına veya elektrik çarpmasına sebep olabilir.

### DİKKAT

Kamera lenslerinin üzerinde şeffaf bir kapak vardır. Kapağın üzerindeki kiri veya karı temizlerken kapağı çizmemeye özen gösterin.

## EKRANDAKİ ÇİZGİLERİN OKUNMASI



### ⚠ UYARI

- Görüntülenen çizgileri referans olarak kullanın. Ekrandaki çizgiler, araçtaki yolcu sayısı, yakıt seviyesi, aracın konumu, yol durumu ve yolun eğimine bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterir. Geri manevra esnasında, aracın çevresini mutlaka direk olarak gözünüzle kontrol edin.

- **Mesafe kılavuz çizgisi ve araç genişliği çizgisi, sadece araç düz bir zemindeyken referans olarak kullanılmalıdır. Ekranda görünen mesafe sadece referans amaçlı olup, araç ile görüntülenen nesneler arasındaki gerçek mesafeye göre farklılık gösterebilir.**
- **Yokuş yukarı geri manevra esnasında ekranda görünen nesneler görüldüklerinden daha uzaktadır. Yokuş aşağı geri manevra esnasında ekranda görünen nesneler görüldüklerinden daha yakındır. Araçla diğer nesneler arasındaki mesafeyi doğru belirlemek için, dikiz aynasını kullanın veya omzunuzun üzerinden geriye bakın.**

Ekranda görüntülenen çizgiler, aracın açıklığını ve engel ile tampon (A) arasındaki mesafeyi gösterir.

Görüntülenen çizgiler nesne ile tampon arasındaki mesafeleri aşağıdaki şekilde gösterir:

- ① 0,5 m (1,5 ft) – kırmızı
- ② 1 m (3 ft) – mavi
- ③ 2 m (7 ft) – mavi
- ④ 3 m (10 ft) – mavi

#### **Araç genişliği kılavuz çizgileri (5):**

Geri manevra sırasında aracın genişliğini gösterir.

#### **Tahmini manevra çizgileri (6):**

Geri manevra sırasında aracın tahmini manevra çizgilerini gösterir. Şanzıman R (geri) konumdayken direksiyon döndürüldüğünde tahmini manevra çizgileri ekranda

görüntülenir. Tahmini manevra çizgileri, direksiyonun ne kadar çevrildiğine bağlı olarak hareket eder ve direksiyon düz konumdayken görünmez.


Araç genişliği ve tahmini manevra çizgileri, gerçekte olduğundan daha geniştir.

#### **TAHMİNİ VE GERÇEK MESAFELER ARASINDAKİ FARK**

Görüntülenen kılavuz çizgileri ve bunların zemindeki yerleri sadece yaklaşık referans içindir. Yokuş yukarıya veya yokuş aşağıya yüzeylerdeki nesneler veya yukarıda kalan nesneler aslında kılavuz çizgilerine göre ekranda gösterilenlerden farklı mesafelerdedir (resme bakın). Emin olmadığınızda, geri dönün ve geri giderken nesnele-

ri görün, veya park edin ve aracın arkasındaki nesnelerin konumlarını görmek için dışarıya çıkın.


**Dik bir tepede geri geri çıkmak**



Aracınızla dik bir zeminde geri giderken mesafe kılavuz çizgileri ve

araç genişlik çizgileri gerçek mesafeden daha yakın görünür. Örneğin, ekranda ① yerine olan mesafe 1 metre (3 ft) olarak gösterilir, fakat yokuştaki gerçek 1 metre (3 ft) mesafe ② yerindedir. Yokuş zemindeki bir nesnenin ekranda normalden daha uzak görüneceğini unutmayın.


**Dik bir tepede geri geri inmek**



Aracınızla yokuş aşağı geri giderken mesafe kılavuz çizgileri ve araç genişlik çizgileri gerçek mesafeden daha uzak görünür. Örneğin, ekran ① konumuna 1m (3ft) gösterir


ama yokuştaki gerçek 1m mesafesi ② yeridir. Yokuştaki bir nesnenin ekranda görüldüğünden daha yakın gösterildiğini unutmayın.

Yüksekte kalan nesnelere yakın geri giderken



Tahmini manevra çizgileri ① ekrandaki nesneye temas edemez. Ancak sistem gerçek manevra yönünün üzerini ekrana yansıtırsa araç objeye çarpabilir.

Yukarıda kalan bir nesneye geri gitme



③ konumu ekranda ② konumundan daha uzakta gösterilir. Ancak, gerçekte ③ konumu ile ① pozisyonu aynı mesafededir. Cisim gerçek manevra alanındaysa, araç ① konumuna doğru ilerlerken cisme çarpabilir.

## ÖNGÖRÜLEN MANEVRA ÇİZGİLERİ İLE PARK ETME


### ⚠ UYARI

- Lastik değiştirme işlemi esnasında araca farklı boyutta lastikler takıldıysa öngörülen manevra çizgileri doğru görüntülenemeyebilir.
- Karlı veya kaygan yollar da tahmini manevra çizgisi ile gerçek yol çizgisi farklı olabilir.


- **Akü bağlantısı kesilirse veya şarjı çok azalırse öngörülen manevra çizgileri doğru görüntülenmeyebilir. Bu durumda aşağıdaki işlemleri uygulayın:**

- **Motor çalışırken direksiyonu bir taraftan diğer tarafa tam olarak çevirin.**
- **Aracı 5 dakikadan fazla bir süre düz yolda kullanın.**

- **Kontak açıkken direksiyonun çevrilmesi durumunda öngörülen manevra çizgileri doğru görüntülenmeyebilir.**



1. Aracınızı park etmeden önce park yerinin güvenli olup olmadığını gözle kontrol edin.
2. Şanzıman R (Geri) konumuna getirildiğinde ekranda ① aracın arka tarafı görüntülenir.



3. Direksiyonu ayarlayarak aracı yavaşça geri hareket ettirin, böylece öngörülen manevra çizgileri ② park alanına ③ girer.
4. Araç genişliği kılavuz çizgilerini ④ park alanına ③ paralel hale

getirmek için direksiyonu çevirin.

5. Araç park edildiğinde, P konum düğmesine basın ve el frenini çekin.

## EKRANIN AYARLANMASI

Geri Görüş Ekranının parlaklığını ayarlamak için, NISSAN tarafından tedarik edilen NissanConnect kullanıcı el kitabında verilen talimatları uygulayın.

### NOT:

**Herhangi bir ayarı araç hareket halindeyken değiştirmeyin. Park freninin iyice çekildiğinden emin olun.**

## ÖNGÖRÜLEN MANEVRA ÇİZGİLERİNİN AÇILMASI VE KAPATILMASI

Şanzıman R (Geri) konumundayken **<CAMERA>** düğmesine basmak, öngörülen manevra çizgilerini açıp kapatabilir.

## GERİ GÖRÜŞ EKRANI KISITLAMALARI

### ⚠ UYARI

**Geri görüş ekranı için kısıtlamalar aşağıda listelenmiştir. Aracın bu sistem kısıtlamalarına uygun olarak çalıştırılmaması ciddi yaralanmalara hatta ölüme neden olabilir.**

- **Sistem kör noktaları bertaraf edemez ve her nesneyi göstermeyebilir.**

- **Tamponun altı ve köşe alanları, kısıtlamalardan ötürü geri görüş ekranında görüntülenemez. Sistem, tamponun altında kalan küçük nesneleri göstermez, ve tampona çok yakın veya yerdeki nesneleri de göstermeyebilir.**

- **Geri görüş ekranında görüntülenen nesneler, geniş açılı lens kullanıldığı için gerçek mesafeden farklılık gösterir.**

- **Geri görüş ekranında görüntülenen nesneler, dikiz aynasından ve yan aynalardan yansıyan nesnelerin zıt yönünde görünür.**

- **Görüntülenen çizgileri referans olarak kullanın. Ekrandaki çizgiler, araçtaki**

yolcu sayısı, yakıt seviyesi, aracın konumu, yol durumu ve yolun eğimine bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterir.

- Geri giderken, bagaj kapağının tamamen kapalı olduğundan emin olun.
- Geri görüş kamerasının üzerine hiçbir şey koymayın. Geri görüş kamerası plakanın üzerindedir.
- Aracı tazyikli suyla yıkarken, kameranın etrafına su püskürtmediğinizden emin olun. Aksi takdirde, kamera ünitesine su girebilir ve merceğin üzerinde su yoğunluğu oluşarak arızaya, yangına veya elektrik çarpmasına sebep olabilir.


● **Kameraya darbe gelmesine izin vermeyin. Kamera çok hassas bir cihazdır. Aksi halde, arızaya veya hasara yol açarak yangına ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.**

Aşağıda sayılanlar çalışma kısıtlamalarıdır ve sistem arızası sayılmaz:

- Hava sıcaklığı aşırı derecede yüksek veya düşük olduğunda, ekran nesneleri net bir şekilde görüntüleyemeyebilir.
- Kameraya çok şiddetli bir ışık kaynağı girdiğinde, nesneler çok net bir şekilde görüntülenemeyebilir.
- Ekrandaki nesneler üzerinde dikey çizgiler görünebilir. Bunun nedeni, tampondan şiddetli bir şekilde yansıyan ışıktır.

- Floresan lamba altında ekran titreyebilir.
- Geri Görüş Ekranındaki nesnelerin renkleri, gerçek renklerinden farklılık gösterebilir.
- Ekrandaki nesneler, karanlık bir mekanda veya gece net görünmeyebilir.
- Görüntüler arasında geçiş yaparken bir gecikme olabilir.
- Kamera üzerinde kir, yağmur veya kar birikirse, Geri Görüş Ekranı nesneleri net bir şekilde göstermeyebilir. Kamerayı temizleyin.
- Kameranın merceğine cila sürmeyin. Bulaşması durumunda sulandırılmış bir temizlik maddesine batırılmış nemli bir bez parçasıyla silin ve kuru bir bezle kurulayın.

## SİSTEM BAKIMI




### DİKKAT

- Kamerayı temizlemek için alkol, benzin veya tiner kullanmayın. Aksi halde renk bozuklukları meydana gelebilir.
- Kameraya hasar vermayın, aksi takdirde ekran görüntüsü olumsuz etkilenebilir.

Kamera ① üzerinde kir, yağmur veya kar birikirse, Geri Görüş Ekranı nesneleri net bir şekilde göstermeyebilir. Kameraları temizlemek için, sulandırılmış yumuşak bir temizleyiciye batırılmış nemli bir bez parçasıyla silin ve ardından kuru bir bezle kurulayın.

## AKILLI ÇEVRE GÖRÜŞ SİSTEMİ (IAVM) (mevcut ise)



① Kamera düğmesi

### ⚠ UYARI

**Akıllı Çevre Görüş Sistemi (IAVM) sistemi doğru kullanımıyla ilgili uyarı ve talimatların izlenmemesi, ciddi yaralanmalara hatta ölümlere yol açabilir.**

- IAVM yardımcı bir özelliktir, ancak bazı noktalarda objeleri tespit edemediğinden



aracın doğru kullanımına bir alternatif değildir. Özellikle aracın dört köşesi; kuşbakışı, önden veya arkadan görünüm-lerde nesnelerin her zaman görünmediği kör noktalardır. Aracı hareket ettirmeden önce çevrenin güvenli olup olmadığını daima kontrol edin. Araca daima yavaş sürün. Hareket etmenin güvenli olduğundan emin olmak için, daima camlardan ve aynalardan çevrenizi kontrol edin.


- Park etme ve diğer manevralar sırasında, güvenlikten daima sürücü sorumludur.

## DİKKAT

**Kapağın üzerindeki kiri veya karı temizlerken kapağı çizmemeye özen gösterin.**

IAVM sistemi, araç dar bir yere park edilirken veya paralel bir şekilde park edilirken sürücüyü yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır.

Ekran, aracın konumunu ayrılmış ekran formatında farklı açılardan görüntüler. Görüntülerin hepsi her zaman mevcut değildir.



- ① Mesaj alanı
  - ② [MOD] göstergesi\*
  - ③ Kuş bakışı veya yandan görünüm
  - ④ Park sensörleri
  - ⑤ Önden ve arkadan görünüm
  - ⑥ Ön veya arka görüntü göstergesi
- Daha fazla bilgi için, "Hareketli nesne algılama (MOD)" (s.239) konusuna bakın.

Ekranda gösterilen tasarımlar ve öğeler, ülkeye ve modele bağlı olarak değişebilir.

IAVM sistemini kullanmak için kontak **AÇIK** konumundayken, **<CAMERA>** düğmesine basın veya vites kolunu R (Geri) konumuna getirin. Ekranda aracın çeşitli açılardan görüntüleri verilir.

### Kullanılabilir görüntüler:

- Kuş bakışı görüntü

Araç evresinin yukarıdan görünüşü.

- Ön yan görüntü

Ön yolcu tarafındaki tekerleğin çevresini ve önünü görüntüler.

- Ön görüntü


Aracın ön tarafını görüntüler.

- Arka görüntü


Aracın arka tarafını görüntüler.

- Tam ekran arka görünüş

Aracın arkası görüntülenir (standart arka görünümünden biraz daha geniş bir şekilde).



Birden fazla görüntüyü görüntülemek için, IAVM sistemi, ön ızgarada, aracın dış aynalarında ve aracın plakasının hemen üstünde bulunan kameraları kullanır. Kameraların ① üzerine hiçbir şey koymayın.




Aracın enini ve objelerin tampona A olan mesafesini gösteren kılavuz çizgileri ekranda görüntülenir.

### Mesafe kılavuz çizgileri:

Nesnelerin tampona olan mesafesini gösterir.

- Kırmızı çizgi ①: yaklaşık 0,5 m (1,5 ft)
- Sarı çizgi ②: yaklaşık 1 m (3 ft)
- Yeşil çizgi ③: yaklaşık 2 m (7 ft)
- Yeşil çizgi 4: yaklaşık 3 m (10 ft)

## IAVM SİSTEMİNİN ÇALIŞMASI



**Soldan direksiyonlu modeller (LHD) için bir örnek; sağdan direksiyonlu modeller (RHD) için, ekran görüntüsü tam tersi olacaktır.**

IAVM (Çevre Görüş Sistemi), ön, sol, sağ ve arka ekranlardan oluşmaktadır. Ekranlarda farklı görüş açılarını bir arada çizimlerdeki haliyle görebilirsiniz.

Ⓐ: IAVM çalıştırılmadan önceki ses ve müzik sistemi veya navigasyon ekranı.

①: Önden görünüm ve kuş bakışı görünümü

②: Arkadan görünüm ve kuş bakışı görünümü

③: Ön ve ön yan görünüm

④: Arka ve ön yan görünüm

⑤: Arka görüntü

➡: Vites kolu R (Geri) konumunda

➡: Vites kolu R (Geri) konumundan çıkarılmış

➡: **<CAMERA>** düğmesine basın

IAVM şu durumlarda devreye girer:

- R (Geri) vites konumu seçildiğinde.
- **<CAMERA>** düğmesine basıldığında.
- Ön park sensörleri (mevcut ise) bir engel tespit ettiğinde.

Sistemin vites kolu ile çalıştırılması

- Vites kolu R (Geri vites) konumuna getirildiğinde, IAVM otomatik olarak çalışır ve arka ve kuş bakışı görüntüler görüntülenir ②.
- Vites kolu R (Geri) konumundan başka bir konuma alındığında ④, ekran IAVM ekranından ses/müzik sistemi veya navigasyon ekranına döner.

- R (Geri vites) konumunda, arka görünüm ve kuşbakışı görünüm ② görüntülenir. **<CAMERA>** düğmesine basıldığında, yolcu tarafı görüntüsü yerine ön sağ ④ görüntüsü verilir.

Arka Görüntü ⑤'e geçmek için **<CAMERA>** düğmesine tekrar basın. Vites kolu R (Geri vites) konumundan çıkarıldığında, ekran görüntüsü geri vites öncesi ekrana döner.

Arka görünüm ve kuş bakışı görünüm ② ekranına dönmek için, **<CAMERA>** düğmesine basın ⑤.

**<CAMERA>** düğmesi ile çalıştırılması

- **<CAMERA>** düğmesine basıldığında, IAVM (Akıllı Çevre Görüş Sistemi) çalışır, ve ön görünüm ve kuş bakışı görünüm görüntülenir ①.

- Ön görüntü ve kuş bakışı görüntü verilir ①. **<CAMERA>** düğmesine tekrar basıldığında ③, yolcu tarafı ekranındaki görüntü önden görünüme değişir. **<CAMERA>** düğmesine yeniden basılması, IAVM'yi (Akıllı Çevre Görüş Sistemi) kapatır.
- Sürücü tarafı ekranını ön görünüm ile arka görünüm arasında değiştirmek için, vites kolunu kullanın.

Otomatik iptal

Vites kolu R (Geri vites) konumunun dışında bir konumdaysa, ve araç hızı 10 km/h (6 MPH) üzerinde ise, IAVM'deki kamera görüntüsü, sürüş sırasında sürücünün video görüntülerini izlemesini engellemek için askıya alınacaktır. Bu bir arıza değildir.

## KULLANILABİLİR GÖRÜNTÜLER


### ⚠ UYARI

- Mesafe kılavuz çizgisi ve araç genişliği çizgisi, sadece araç düz bir zemindeyken referans olarak kullanılmalıdır. Ekranda görünen mesafe sadece referans amaçlı olup, araç ile görüntülenen nesneler arasındaki gerçek mesafeye göre farklılık gösterebilir.
- Öngörülen manevra çizgileri ve kuş bakışı görünümü sadece yardım amaçlı olarak kullanın. Ekrandaki çizgiler ve kuş bakışı görünüm; araçtaki yolcu sayısı, yakıt seviyesi, aracın konumu, yol durumu ve yolun eğiminden büyük ölçüde etkilenir.

- Lastikler farklı ölçüde lastiklerle değiştirildiğinde, ön görünüm manevra çizgileri ve kuş bakışı görünüm doğru görüntülenmeyebilir.
- Yokuş yukarı geri manevra esnasında ekranda görünen nesneler göründüklerinden daha uzaktadır. Yokuş aşağı geri manevra esnasında ekranda görünen nesneler göründüklerinden daha yakındır.
- Ekranda görüntülenen nesneler, dikiz aynasından ve yan aynalardan yansıyan nesnelerin zıt yönünde görünür.
- Diğer nesnelerle aranızdaki mesafeyi görmek için aynaları kullanın veya kendiniz bakın.

- IAVM'de görüntülenen nesnelerin mesafesi normal mesafeden farklıdır.
- Karlı veya kaygan yollar da tahmini manevra çizgisi ile gerçek yol çizgisi farklı olabilir.
- Araç genişliği ve tahmini manevra çizgileri, gerçekte olduğundan daha geniştir.
- Geri görüş sırasında görüntülenen çizgiler hafifçe sağa doğru görünür bunun nedeni geri görüş kamerasının aracın arka tarafının tam ortasında kurulmamasıdır.

## Önden ve arkadan görünüm



### Örnek

Aracın enini ve objelerin tampona ① olan mesafesini gösteren kılavuz çizgileri ekranda görüntülenir.

### Mesafe kılavuz çizgileri:

Nesnelerin tampona olan mesafesini gösterir.

- Kırmızı çizgi ①: yaklaşık 0,5 m (1,5 ft)
- Sarı çizgi ②: yaklaşık 1 m (3 ft)
- Yeşil çizgi ③: yaklaşık 2 m (7 ft)
- Yeşil çizgi ④: yaklaşık 3 m (10 ft)

### Araç genişliği kılavuz çizgisi ve statik tahmini manevra çizgisi ⑤:

Geri manevra sırasında aracın genişliğini gösterir.

### Dinamik tahmini manevra çizgileri ⑥:

Direksiyon çevrildiğinde dinamik tahmini manevra çizgileri ekranda görünecektir. Maveria çizgileri direksiyonun ne kadar çevrildiğine bağlı olarak hareket eder ve direksiyon düz konumdayken görünmez.

Araç hızı 10 km/h (6 MPH) üzerindeyken, ön görünüm ekranda görüntülenmeyecektir.

### NOT:

**Ekranda önden görünüm gösteriliyorken ve direksiyon 90 derece veya daha az çevrilirse sağ ve sol tahmini manevra**


**çizgilerinin ⑥ her ikisi de görüntülenir. Direksiyon simidi 90 derece veya daha fazla döndürüldüğünde, sadece dönüş yönünün aksi yönde bir çizgi görüntülenir.**

Kuş bakışı görüntü

### ⚠ UYARI

- Kuş bakışı görünüm, aracın ön ve arkasındaki kameralardan gelen görüntüleri birleştirerek yaklaşık bir görüntü sunduğundan dolayı görünen nesneler normalden daha uzak görünür.
- Kaldırım kenarı veya araçlar gibi yüksek nesneler hatalı hizalanabilir ve görüntülenmeyebilir.

- **Kameranın yukarısında kalan nesneler görüntülenemez.**
- **Kamera açısı değiştiğinde kuş bakışı görünüm hatalı hizalama yapabilir.**
- **Zemindeki bir çizgi yanlış hizalanabilir ve ekranın köşelerinde görüntülenmeyebilir. Araç çizgiden uzaklaştıkça hizalama hatası artar.**



Kuş bakışı görüntü, araç konumunun ve park yerine olan öngörülen manevra çizgisinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olan tepeden bir görünüm sunar.

Simge ① aracın konumunu göstermektedir. Unutmayın, kuşbakışı görünümde nesneler arasındaki mesafe gerçek mesafeden farklıdır.


Kameraların (mevcut ise) tespit edemediği alanlar ② siyah renkle belirtilmiştir.

Kontak anahtarı ON konumuna getirildikten sonra, görüş dışında kalan alan ②, kuş bakışı görünüm gösterildikten sonra 3 saniye boyunca sarı renkle vurgulanacaktır.

Kehribar renkli işaretler ③ sonar cihazı devre dışı bırakıldığında veya köşedeki sonar çalışmıyorsa görüntülenir.

Öngörülen manevra çizgileri ④ aracı kullanırken öngörülen manevra çizgilerini gösterir.

Ön yan görüntü



Ön yan görünüm

**Kılavuz çizgileri:**

**DİKKAT**

**Nesnelere olan gerçek mesafe, görüntülenen mesafeden daha farklı olabilir.**

Aracın genişliğini ve ön tarafını gösteren kılavuz çizgileri ekranda görüntülenmektedir.

Aracın ön tarafını gösteren çizgi ① aracın ön tarafına ait görünümü gösterir.


Araç yanı çizgisi ②, aracın yan ayna dahil genişliğini gösterir.

Hem ön ① hem yan ② çizgilerin sınırları ③ yeşil bir noktalı çizgiyle belirtilir.

## TAHMİNİ VE GERÇEK MESAFELER ARASINDAKİ FARK

Görüntülenen kılavuz çizgileri ve bunların zemindeki yerleri sadece yaklaşık referans içindir. Yokuş yukarıya veya yokuş aşağıya yüzeylerdeki nesneler veya yukarıda kalan nesneler aslında kılavuz çizgilerine göre ekranda gösterilenlerden farklı mesafelerdedir (resme bakın). Emin olmadığınızda, geri dönün ve geri giderken nesneleri görün, veya park edin ve aracın arkasındaki nesnelerin konumlarını görmek için dışarıya çıkın.

Dik bir tepede geri geri çıkmak




Aracınızla dik bir zeminde geri giderken mesafe kılavuz çizgileri ve araç genişlik çizgileri gerçek mesafeden daha yakın görünür. Örneğin, ekran ① konumuna 1 m (3ft)



gösterir ama yokuştaki gerçek 1 m (3ft) mesafesi ② yeridir. Yokuştaki bir nesnenin ekranda görüldüğünden daha uzakta gösterildiğini unutmayın.

Dik bir tepede geri geri inmek




Aracınızla yokuş aşağı geri giderken mesafe kılavuz çizgileri ve araç genişlik çizgileri gerçek mesafeden daha uzak görünür. Örneğin, ekran ① konumuna 1m (3ft) gösterir ama yokuştaki gerçek 1m mesafesi ② yeridir. Yokuştaki bir nesnenin ekranda görüldüğünden daha yakın gösterildiğini unutmayın.

Yüksekte kalan nesnelere yakın geri giderken


Dinamik tahmini manevra çizgileri A, aracın nesneye dokunmadığını gösterebilir. Ancak sistem gerçek manevra yönünün üzerini ekrana yansıtırsa araç objeye çarpabilir.

### ⚠ UYARI

**Ekranda görünen mesafe sadece referans amaçlı olup, araç ile görüntülenen nesneler arasındaki gerçek mesafeye göre farklılık gösterebilir.**




Tahmini manevra çizgileri (A) ekrandaki nesneye temas edemez. Ancak sistem gerçek manevra yönünün üzerini ekrana yansıtırsa araç objeye çarpabilir.



Ekrandaki kuşbakışı görünümdeki (B) nesne ile araç arasında görülebilir küçük bir mesafe olabilir.

Yukarıda kalan bir nesneye geri gitme



(C) konumu ekranda (B) konumundan daha uzakta gösterilir. Ancak, gerçekte (C) konumu ile (A) pozisyonu aynı mesafededir. Cisim ger-

çek manevra alanındaysa, araç <sup>(A)</sup> konumuna doğru ilerlerken cisme çarpabilir.

## IAVM SİSTEMİNİN SINIRLAMALARI

### UYARI

**IAVM sistemi için kısıtlamalar aşağıda listelenmiştir. Aracın bu sistem kısıtlamalarına uygun olarak çalıştırılmaması ciddi yaralanmalara hatta ölüme neden olabilir.**


- Dış ayna kapalıyken IAVM'yi kullanmayın, ayrıca aracınızı IAVM ile kullanırken bagaj kapağının kapalı olduğundan mutlaka emin olun.
- IAVM'de görüntülenen nesnelerin görünür mesafesi normal mesafeden farklıdır.

- **Kameralar ön ızgarada, yan aynalarda ve arka plakanın üstünde konumlandırılmıştır. Araca kameraları engelleyen herhangi bir şey koymayın.**
- **Aracı tazyikli suyla yıkarken, kameraların etrafına su püskürtülmediğinden emin olun. Aksi takdirde, kamera ünitesine su girebilir ve merceğin üzerinde su yoğunluğu oluşarak arızaya, yangına veya elektrik çarpmasına sebep olabilir.**
- **Kameralara darbe gelmesine izin vermeyin. Kameralar çok hassas cihazlardır. Aksi bir durum, arızaya veya hasara yol açarak yangına ya da elektrik çarpmasına neden olur.**

Aşağıda sayılanlar çalışma kısıtlamalarıdır ve sistem arızası sayılmaz:

- Vites kolu “R” (Geri) konumundan farklı bir konumdayken <CAMERA> düğmesine basıldıktan 3 dakika sonra IAVM (Akıllı Çevre Görüş Sistemi) otomatik olarak bir önceki ekrana dönecektir.
- Görüntüler arasında geçiş yaparken bir gecikme olabilir.
- Hava sıcaklığı aşırı derecede yüksek veya düşük olduğunda, ekran, nesneleri net bir şekilde görüntüleyemeyebilir.
- Kameraya çok şiddetli bir ışık kaynağı doğrudan yansıdığından, nesneler çok net bir şekilde görüntülenemeyebilir.
- Floresan lamba altında ekran titreyebilir.

- IAVM ekranındaki nesnelerin renkleri, gerçek renklerinden farklılık gösterebilir.
- Karanlık ortamda veya geceleri ekrandaki nesnelerin görüntüsü net olmayabilir ve renklerin de farklılık olabilir.
- Kuşbakışı görünümü kameralarının verdiği görüntülerin netliğinde farklılıklar olabilir.
- Kamera üstünde biriken kir, yağmur damlası veya kar IAVM nesneleri net bir şekilde göstermeyebilir. Kamerayı temizleyin.
- Kameranin merceğine cila sürmeyin. Cilayı yumuşak bir temizleyiciye batırılmış nemli bir bez parçasıyla silin ve kuru bir bezle kurulayın.



Sistemin nesneleri göstermeyeceği ve hareket eden nesneler konusunda uyarılmayacağı bazı alanlar vardır.

① Ön veya arka görünüm ekranında, tamponun altında kalan veya

zemin üstündeki bir engel görünülmemeyebilir.

② Kuş bakışı görünümde, kameranin görüş alanlarının yakınındaki


③ uzun bir nesne, ekranda görünmeyecektir.

### Sistem geçici olarak kullanılamıyor

Ekranda [ ! ] ikonu belirdiğinde, IAVM ekranında anormal bir durum mevcuttur. Bu normal sürüş şartlarını etkilemez, ancak sistemin NISSAN bayisi veya yetkili servisi tarafından kontrol edilmesi gerekir.

[ X ] simgesi ekranda görüntülendiğinde, ortamdaki cihazlar kamerada elektronik parazitlenmeye neden oluyor olabilir. Bu normal sürüş şartlarını etkilemez, ancak bu durum sık sık oluyorsa, sistemin NISSAN bayisi veya yetkili servisi tarafından kontrol edilmesi gerekir.

## SİSTEM BAKIMI




### DİKKAT

- **Kamerayı temizlemek için alkol, benzin veya tiner kullanmayın. Aksi halde renk bozuklukları meydana gelebilir. Kamerayı yumuşak bir temizleyiciye batırılmış nemli bir bez parçasıyla silin ve kuru bir bezle kurulayın.**

- **Kameraya hasar vermeyin, aksi takdirde ekran görüntüsü olumsuz etkilenebilir.**

Kameraların ① herhangi birinin üstünde biriken kir, yağmur damlası veya kar IAVM nesneleri net bir şekilde göstermeyebilir. Kamerayı temizlemek için, sulandırılmış yumuşak bir temizleyiciye batırılmış nemli bir bez parçasıyla silin ve ardından kuru bir bezle kurulayın.

## HAREKETLİ NESNE ALGILAMA SİSTEMİ (MOD)



### 1. <CAMERA> (Ekran) düğmesi

#### ⚠ UYARI

- Hareketli Nesne Algılama sisteminin doğru kullanımıyla

ilgili uyarı ve talimatların izlenmemesi, ciddi yaralanmalara hatta ölüme yol açabilir.

- MOD sistemi, normal araç kullanımının bir alternatifi olamaz, ve aracın çevresindeki nesnelere çarpmasını engellemek için dizayn edilmemiştir. Manevra yaparken, her zaman yan aynaları kullanın ve aracın etrafını dolaşarak manevra için güvenli olup olmadığını kontrol edin.
- Sistem, 8 km/h (5 MPH) hız seviyesinin üzerinde devre dışı kalır. Daha düşük hızlarda yeniden devreye girer.
- MOD sisteminin, aracın etrafındaki duran nesneleri algılama özelliği yoktur.

Hareketli Nesne Algılama (MOD) sistemi, garajdan dışarı çıkarken, park alanında manevra yaparken veya benzeri durumlarda, aracın çevresinde hareketli bir cisim olduğunda, sürücüyü bilgilendirir.

MOD sistemi, görüntü işleme teknolojisi sayesinde, ekranda görünen hareketli cisimleri algılar.

### DİKKAT

**Kapağın üzerindeki kiri veya karı temizlerken kapağı çizmemeye özen gösterin.**

MOD sisteminin çalışması

Aşağıdaki koşullar altında MOD sistemi otomatik olarak devreye girer.

- Şanzıman R (Geri) konumuna getirildiğinde.
- **<CAMERA>** düğmesine ba-

sarak orta ekranda Akıllı Çevre Görüş Sistemi görüntülendiğinde.

- Araç hızını ortalama 8 km/h (5 MPH) hız seviyesinin altına indiğinde.
- MOD sistemi, kamera görüntüsünün görüntülediği aşağıdaki durumlarda çalışır:
- Şanzıman N (Boş) konumunda veya P (Park) konumundayken ve araç hareketsizken, MOD sistemi hareketli nesneleri kuş bakışı görüntüsünden algılar. Kapılardan biri açıksa, MOD sistemi çalışmaz. Dış aynalar katlandığında MOD sistemi doğru çalışmaz.
- Şanzıman ileri yönde sürüş konumundayken ve araç hızı yaklaşık 8 km/h değerinin altınday-


ken, MOD sistemi önden veya geniş görüşten hareketli nesneleri algılar.

- Şanzıman R (Geri) konumunda ve araç hızı 8 km/h değerinin altında olduğunda, MOD sistemi arka görüntüden veya arka geniş görüntüden hareketli nesneleri algılar. Bagaj kapağı açıksa, MOD sistemi düzgün çalışmaz.


MOD sistemi, ön yan görüntüden hareketli nesneleri algılamaz. MOD simgesi bu ekranda görüntülenmez.

MOD sistemi aracın etrafında hareketli bir nesne algıladığında, algılanan nesnenin etrafında sarı çerçeve görüntülenir, ve bir kez uyarı sesi duyulur. MOD sistemi hareketli nesne bulmaya devam ederse, sarı çerçeve görüntülenmeye devam eder.


**RCTA uyarısı duyulurken, MOD sistemi sesli uyarı vermez.**




## Ön görüntü ve kuş bakışı görüntü



## Arka görüntü ve kuş bakışı görüntü



## Arka ve ön yan görüntü



**Ön geniş görünüm/arka geniş görünüm**

Kuş bakışı görünümde sarı çerçeve ①, hareketli cismin algılandığı yere bağlı olarak her bir kamera görüntüsünde görüntülenir (ön, arka, sağ, sol).

Sarı çerçeve ②, ön görüntü, ön geniş açılı görüntü, arka görüntü, arka geniş açılı görüntülerde görüntülenir.



MOD sisteminin çalıştığı yerde, yeşil MOD simgesi ③ görüntülenir. MOD sisteminin çalışmadığı yerde, gri MOD simgesi ③ görüntülenir.

MOD sistemi kapatılırsa, MOD simgesi ③ görüntülenmez.

MOD sisteminin açılması ve kapatılması

MOD sistemi, araç bilgi ekranı kullanılarak açılabilir ve kapatılabilir. (“[Sürücü Desteği] (mevcut ise)” (s.72) konusuna bakın.)

MOD sistemi kısıtlamaları

#### **⚠ UYARI**

Aşağıda, MOD sistemi ile ilgili sistem kısıtlamaları listelenmektedir. Aracın bu sistem kısıtlamalarına uygun olarak çalıştırılmaması ciddi yaralanmalara hatta ölüme neden olabilir.

- **Römork çekerken MOD sistemini kullanmayın. Sistem düzgün çalışmayabilir.**
- **Aşırı gürültü (örneğin, ses/müzik sistemi sesi, açık cam) uyarı sesinin duyulmasına engel olabilir.**
- **MOD sisteminin performansı, aşağıdaki çevre şartlarında kısıtlı olabilir:**
  - Nesne ve arkaplan arasında düşük kontrast mevcut ise.
  - Yanıp sönen bir ışık kaynağı olduğunda.
  - Başka bir aracın farı veya güneş ışığının mevcut olması durumunda.

- Dış aynanın katlanmış olması durumu gibi kamera kendi normal konumunda değil ise.
- Kameranin lensinde, kir, su damlası veya kar olması durumunda.
- Hareketli nesnenin görüntüsü ekranda değişmez ise.
- **MOD sistemi, kamera lenslerinin üstüne düşen su damlalarını, beyaz egzoz dumanını, hareketli gölgeleri, vb. algılayabilir.**
- **MOD sistemi, hıza, yöne, hareketli nesnenin uzaklığına bağlı olarak düzgün şekilde çalışmayabilir.**

- Araçta kameranın bağlandığı noktalarda kalıcı bir hasar olması, kameranın düzgün ayarlanmaması veya eğri durması gibi durumlarda algılama alanı değişebilir, ve MOD sistemi nesneleri uygun şekilde algılamayabilir.
- Hava sıcaklığı aşırı derecede yüksek veya düşük olduğunda, ekran, nesneleri net bir şekilde görüntüleyemez. Bu bir arıza değildir.

#### NOT:


Aşağıdakilerden biri gerçekleştiğinde, yeşil MOD ikonu turuncuya dönecektir:

- Sistemde arıza varken.
- Cihaz sıcaklığı yüksek bir seviyeye ulaştığında.

- Geri görüş kamerası bir engel tespit ettiğinde.

İkon lambası turuncu yanmaya devam ediyorsa, MOD sisteminizi kontrol ettirin. Servis için bir NISSAN bayisine veya yetkili servisine gitmenizi tavsiye ederiz.

Sistem bakımı




#### DİKKAT


- Kamerayı temizlemek için alkol, benzin veya tiner kullanmayın. Aksi halde renk bozuklukları meydana gelebilir.
- Kameraya hasar vermenin, aksi takdirde ekran görüntüsü olumsuz etkilenebilir.

Kameraların ① üstünde, toz, yağmur veya kar birikirse, MOD sistemi düzgün çalışmayabilir. Kamerayı temizlemek için, sulandırılmış yumuşak bir temizleyiciye batırılmış nemli bir bez parçasıyla silin ve ardından kuru bir bezle kurulayın.

## HAVALANDIRMA ÇIKIŞLARI



**Hava akış yönü uyarı**



**Havalandırma kanalları kapalı  
– Hava akışı yok**

Orta düğmeyi (yukarı/aşağı, sola/sağa) hareket ettirerek istenilen konum elde edilinceye kadar tüm havalandırmaların hava çıkış yönünü ayarlayın.

Ortadaki düğmeleri gösterildiği gibi birbirine doğru kaydırarak havalandırma deliklerini kapatın.

Yan havalandırma delikleri, yan camlarda buğu/buz gidermek için kullanılabilir.

## KALORİFER VE KLİMA

### ⚠ UYARI

- Isıtıcı ve klima sadece motor çalışırken devreye girer.
- Araç içinde çocukları ya da yardıma muhtaç insanları asla yalnız başlarına bırakmayın. Evcil hayvanlar da araç içerisinde yalnız bırakılmamalıdır. Yanlışlıkla bazı düğmeleri veya kumandaları çalıştırıp ciddi bir kazaya neden olabilirler veya kendilerini yaralayabilirler. Sıcak, güneşli günlerde kapalı bir araç içerisindeki ısı, insanlarda ve hayvanlarda ciddi ve muhtemel ölümcül yaralanmalara yol açabilecek sıcaklığa hızla ulaşabilir.

- İç hava sirkülasyonunu uzun süre kullanmayın, araç içindeki hava nemlenebilir ve camlar buğulanabilir.
- Sürüş esnasında dikkatinizi yola vermeniz gerektiğinden ısıtıcı ve klima kontrollerini ayarlamaya çalışmayın.


Isıtıcı ve klima motor çalışırken devreye girer. Kontak **AÇIK** konumdayken, motor çalışmıyor olsa dahi fan çalışır.

#### NOT:

- Klima çalışırken klima ünitesi içinde su yoğunlaşır ve bu su güvenli bir şekilde aracınızın altından atılır. Bu yüzden yerde su izi oluşması normaldir.

- Aracın içinden ve dışından gelen kokular klima ünitesinde birikebilir. Koku, havalandırma deliklerinden yolcu bölmesine girebilir.
- Park ederken, ısıtıcı ve klima kumandalarını, yolcu bölmesine temiz hava girişini sağlamak amacıyla iç hava sirkülasyon modu kapanacak şekilde ayarlayın. Bu, aracın içindeki kokuların azalmasına yardım eder.


## ÖNEMLİ HATIRLATMALAR (otomatik klima için)



Motor soğutma suyu sıcaklığı ve dış ortam sıcaklığı düşükse, ayak bölmesi havalandırmalarından hava çıkışı olmayacaktır. Bu bir arıza değildir. Soğutma suyu sıcaklığı yükseldiğinde ayak bölmesi havalandırmalarından hava çıkışı başlayacaktır. Gösterge paneli (A) üzerinde ve direksiyonda yer alan sensörler, sıcaklığın sabit tutulmasına yardımcı olur. Sensörlerin üzerine veya etrafına herhangi bir şey koymayın.



## Tip B (koltuk ısıtıcı bulunan)



### Tip B (koltuk ısıtıcı bulunan)

1. Hava akış kontrol düğmesi
2. Ön sol koltuk ısıtıcı düğmesi Daha fazla bilgi için “Koltuk ısıtması (mevcut ise)” (s.154) konusuna bakın.

3. Fan hızı kumanda düğmesi
4. Ön sağ koltuk ısıtıcı düğmesi Daha fazla bilgi için “Koltuk ısıtması (mevcut ise)” (s.154) konusuna bakın.
5. Sıcaklık kontrol düğmesi

6. Dış hava sirkülasyonu/İç hava sirkülasyon düğmesi


7. **A/C** (Klima) düğmesi

8. Arka cam rezistans düğmesi (“Rezistans düğmesi” (s.146) konusuna bakın.)

Isıtıcı ve klimayı kapatmak için, fan hızı kontrol düğmesini OFF (0) konumuna getirin.

## OTOMATİK KLİMA


Tip A (koltuk ısıtıcı ve Thremaclear ısıtılmalı ön cam bulunmayan)



**Tip A (koltuk ısıtıcı ve Thremaclear ısıtılmalı ön cam bulunmayan)**

1. Sıcaklık kontrol düğmesi
2. **<AUTO>** (Ekran) düğmesi
3. Ekran
4. **A/C** (Klima) düğmesi
5. Fan hızı kumanda düğmesi
6. İç hava sirkülasyon düğmesi
7. Arka cam rezistans düğmesi ("Rezistans düğmesi" (s.146) konusuna bakın.)
8. Hava akışı kontrol düğmesi
9. Ön cam rezistans MAX düğmesi
10. **<ON OFF>** AÇMA KAPATMA düğmesi

## Tip B (koltuk ısıtıcı ve Thremaclear ısıtılmalı ön cam bulunan)



### Tip B (koltuk ısıtıcı ve Thremaclear ısıtılmalı ön cam bulunan)

1. Sıcaklık kontrol düğmesi
2. <AUTO> (Ekran) düğmesi
3. Ön sol koltuk ısıtma düğmesi ("Koltuk ısıtması (mevcut ise)" (s.154) konusuna bakın.)
4. Ekran
5. Ön sağ koltuk ısıtma düğmesi "Koltuk ısıtması (mevcut ise)" (s.154) konusuna bakın.
6. Fan hızı kumanda düğmesi
7. **A/C** (Klima) düğmesi
8. İç hava sirkülasyon düğmesi

9. Arka cam rezistans düğmesi ("Rezistans düğmesi" (s.146) konusuna bakın.)

10.Hava akışı kontrol düğmesi

11.Ön cam rezistans MAX düğmesi

12.ThermaClear Isıtılmalı Ön Cam düğmesi ("ThermaClear Isıtılmalı Ön Cam (mevcut ise)" (s.145) konusuna bakın)

### Otomatik çalışma (AUTO)

Sistem istenilen sıcaklık manuel olarak girildikten sonra sabit ısıyı, hava akış dağılımını, fan hızını otomatik olarak kontrol ettiği için, AUTO modu yıl boyunca kullanılabilir.

### Klima ve ısıtıcıyı kapatma:

(Thermaclear ısıtılmalı ön cam bulunmayan modeller) Isıtıcıyı ve kli-



mayı kapatmak için **<AÇMA KAPAMA>** düğmesine basın.

(Thermaclear ısıtılmalı ön cam bulunan modeller) Thermaclear Isıtılmalı ön cam düğmesi (mevcut ise) ısıtıcı ve klima için normal **<ON OFF>** düğmesinin yerini alır. Sistemi kapatmak için Fan hızı kumanda düğmesini en düşük hız konumuna çevirin, yaklaşık 1 saniye bekleyin ve düğmeyi KAPALI konumuna doğru biraz daha çevirin.

### Soğutma ve kuru ısıtma:

1. **<AUTO>** düğmesine basın.
2. A/C göstergesi yanmıyorsa, **A/C** düğmesine basın. (A/C (klima) göstergesi yanacaktır.)
3. Sıcaklık kontrol düğmesini istediğiniz sıcaklığa ayarlayın.
4. İç hava sirkülasyon  düğmesindeki gösterge lambası yanı-

yorsa, lamba yanarken düğmeye basarak iç hava sirkülasyon modunu kapatın.

Hava çok hızlı soğutulduğundan sıcak ve nemli havalarda havalandırmalardan buhar geldiği görülebilir. Bu bir arıza değildir.

### Isıtma (A/C kapalı):

1. **<AUTO>** düğmesine basın.
2. A/C göstergesi yanarsa, **A/C** düğmesine basın. (A/C göstergelambası söner.)
3. Sıcaklık kontrol düğmesini istediğiniz sıcaklığa ayarlayın.
  - Sıcaklığı dış ortam sıcaklığından daha düşük bir konuma ayarlamayın. Ayarlarsanız sıcaklık uygun şekilde kontrol edilemeyebilir.
  - Camlar buğulanırsa, A/C (kli-

ma) kapalı ısıtma yerine kuru ısıtmayı kullanın.

### Kurutarak buz / buğu çözme:

1. Ön rezistans düğmesine  basın. (Gösterge lambası  yanacaktır.)
2. Sıcaklık kontrol düğmesini istediğiniz sıcaklığa ayarlayın.
  - Ön camın dış yüzeyindeki buzlanmayı hızlıca çözmek için, sıcaklığı yükseltin ve fan hızını maksimum seviyeye getirin.
  - Ön cam temizlendikten sonra ön cam buğu giderme düğmesine  tekrar basın. (Gösterge lambası söner.)
  - Ön cam buğu giderme  düğmesine basıldığında, hava sıcaklığı -2°C'nin altında düşüğünde klima buğulanmayı

gidermek için otomatik olarak çalışacaktır. İç hava sirkülasyon modu otomatik olarak kapanaacaktır. Buğu giderme performansını arttırmak için dış hava sirkülasyon modu seçilir.

## Manuel kullanım

Isıtıcıyı ve klimayı arzu ettiğiniz şekilde ayarlamak için manuel modu kullanabilirsiniz.

### Klima ve ısıtıcıyı kapatma:

(Thermaclear ısıtılmalı ön cam bulunmayan modeller) Isıtıcıyı ve klimayı kapatmak için **<AÇMA KAPAMA>** düğmesine basın.

(Thermaclear ısıtılmalı ön cam bulunan modeller) Thermaclear Isıtılmalı ön cam düğmesi (mevcut ise) ısıtıcı ve klima için normal **<ON OFF>** düğmesinin yerini alır. Sistemi kapatmak için Fan hızı kumanda düğ-

mesini en düşük hız konumuna çevirin, yaklaşık 1 saniye bekleyin ve düğmeyi KAPALI konumuna doğru biraz daha çevirin.

### Fan hızı kontrolü:

Fan devri düşmesini çevirin. Fan devrini artırmak için düğmeyi saat yönünde çevirin. Fan devrini azaltmak için düğmeyi saat yönünün tersine çevirin.

Fan hızını otomatik moda getirmek için **<AUTO>** düğmesine basın.

### Hava akışı kontrolü:

Hava akış modunu değiştirmek için, hava akışı kontrol düğmesine basın.

- ↺ Hava, orta ve yan havalandırmalardan üflenir.
- ↻ Hava, merkez, yan ve ayak bölmesindeki çıkışlarından üflenir.

- ↺ Hava genel olarak ayak bölmesindeki havalandırmalardan üflenir.
- ↻ Hava buz/buğu çözücü çıkışlarından ve ayak bölümündeki havalandırmalardan üflenir.
- ↺ Hava tamamıyla ön cam bölmesindeki havalandırmalardan üflenir.

### Sıcaklık kontrolü:

Sıcaklık kontrol düğmesini istediğiniz sıcaklığa ayarlayın. Sıcaklığı artırmak için düğmeyi saat yönünde çevirin. Sıcaklığı azaltmak için düğmeyi saat yönünün tersine çevirin.

### İç hava sirkülasyonu:

Hava akışını aracın içine yöneltmek için iç hava sirkülasyonu düğmesine  basınız. (Gösterge lambası  yanacaktır.)

Dış ortam havasını aracın içine aktarmak için iç hava sirkülasyon  düğmesine basın. ( gösterge lambası sönecektir.)

### **Otomatik hava giriş kontrolü (mevcut ise):**

İç hava sirkülasyon  düğmesindeki gösterge lambası yanıyorsa, lamba yanarken düğmeyi basılı tutun (gösterge lambası iki defa yanıp söner). Otomatik hava giriş kontrol modu ayarlanır.

### **KLİMANIN BAKIMI**

#### **⚠ UYARI**

**Klima sistemi yüksek basınçlı soğutucu içermektedir. Yaralanmaların önlenmesi için, her türlü klima bakımı deneyimli bir teknisyen tarafından uygun aletler kullanılarak yapılmalıdır.**

Aracınızda bulunan klima sisteminde doğaya zarar vermeyecek tipte soğutucu kullanılmıştır.

**Bu soğutucu, ozon tabakasına zararlı değildir.** Ancak küresel ısınmaya çok ufak bir katkısı bulunabilir.

Aracınızın klimasının bakımı esnasında özel doldurma ekipmanına ve yağlayıcıya gereksinim duyulur. Uygun olmayan soğutucu ve yağ kullanımı klima sisteminize ağır zararlar verecektir. (“Kapasiteler, tavsiye edilen hidrolikler/yağlar” (s.590) konusuna bakın.)

NISSAN Yetkili Servisi, çevre dostu klima sisteminize bakım yapılabilir.

### **Klima filtresi**

Klima sistemi polenleri tutan bir klima filtresiyle donatılmıştır. Klimanın verimli bir şekilde ısıttığından, buğu çözdüğünden ve havalandırma yaptığından emin olmak için, bakım kitapçığında listelenen bakım aralıklarına uygun olarak filtreyi değiştirin. Filtreyi değiştirmek için bir NISSAN Yetkili Servisine başvurun.

Hava akış miktarının aşırı derecede düşmesi ya da ısıtıcı veya klimanın çalışması sırasında camların kolaylıkla buğulanması gibi durumlarda filtre değiştirilmelidir.

# SES/MÜZİK SİSTEMİ

## ⚠ UYARI

**Sürüş esnasında ses/müzik sisteminin ayarını değiştirmeyin.**

Ses/müzik sistemi, kontak **ACC** veya **AÇIK** konumunda iken çalışır. Motor çalışmıyorken radyo ya da bağlı cihazlardan müzik dinlemek istiyorsanız kontak anahtarını **ACC** konumuna getirin. **Motor çalışmıyorken uzun süreli kullanmayın.**

## SES/MÜZİK SİSTEMİNİN KULLANIMI HAKKINDA UYARILAR

### NOT:


**Navigasyon sistemi bulunan modeller için, ayrı olarak verilen navigasyon sistemi kullanıcı el kitabında yer alan ses/**

**müzik sisteminin kullanımı ile ilgili uyarılar kısmına bakın.**

### Radyo

- Radyonun verimi, istasyonun sinyal gücünden, radyo vericisinden olan uzaklıktan, binalardan, köprülerden, dağlardan ve diğer dış etkenlerden etkilenir. Yayın kalitesinde aralıklı olarak görülen değişiklikler, bu dış etkenlerden kaynaklanır.
- Araç içinde veya yakınında cep telefonu kullanımı radyo çekim kalitesini etkileyebilir.
- En iyi verimi elde etmek için anteni kullanın.

### USB bağlantı yuvası



## ⚠ UYARI

**Sürüş esnasında USB cihaz takmayın veya çıkarmayın. Aksi takdirde dikkatiniz dağılabilir. Dikkatiniz dağılırsa, aracınızın kontrolünü kaybedebilir ve bir kazaya veya ciddi bir yaralanmaya neden olabilirsiniz.**

## DİKKAT

- **USB cihazını USB bağlantı yuvasına zorla takmaya çalışmayın. USB cihazının USB yuvasına eğimli veya ters takılması yuvaya zarar verebilir. USB aygıtının USB yuvasına doğru bağlandığından emin olun (bazı USB aygıtlarında kılavuz olarak bir işaret vardır, aygıtı yerleştirmeden önce işaretin doğru yöne baktığından emin olun).**
- **USB cihazını USB yuvasından çıkarırken, yuva kapağını (mevcut ise) tutmayın. Bu, USB yuvasına ve yuva kapağına (mevcut ise) hasar verebilir.**

- **USB kablosunu, yanlışlıkla çekilebileceği bir yerde bırakmayın. Kablonun çekilmesi, USB bağlantı yuvasına zarar verebilir**

USB soketleri, orta konsolda ısıtıcı ve klima kontrollerinin altında yer alır.

Araçta USB cihazı yoktur. USB cihazlar gerektiğinde ayrıca satın alınmalıdır.

Bu sistem, USB cihazları biçimlendirmek için kullanılamaz. USB cihazını biçimlendirmek için kişisel bir bilgisayar kullanın.

Bazı bölgelerde düzenlemeler uyarınca, araç park halinde olsa bile ön koltuğa yönelik USB cihazı sadece, görüntü içermeyen ses dosyaları çalmaktadır.

Bu sistem, çeşitli USB bağlan-

tı yuvalarını, USB sabit sürücülerini ve iPod oynatıcıları destekler. Bazı USB cihazlar, bu sistem tarafından desteklenmemektedir.

- Bölümlendirilmiş USB cihazlar düzgün çalışmayabilir.
- Diğer dillerde kullanılan bazı karakterler (Çince, Japonca, vb.), ekranda düzgün görün-tülenemeyebilir. USB cihazda İngilizce dil karakterleri kullanılması tavsiye edilir.

## USB kullanımına ilişkin genel notlar:

Cihazınızın doğru kullanımı ve bakımı için, cihaz üreticisinin kullanıcı bilgilerine bakın.

## iPod kullanımına ilişkin notlar:

“Made for iPod”, “Made for iPhone”, ve “Made for iPad”, bir elekt-

ronik aksesuarın özellikle iPod, iPhone ya da iPad' bağlanmak için tasarlandığı ve tasarlayıcısı tarafından Apple performans standartlarını karşıladığının teyit edildiği anlamına gelir.

Apple, bu aygıtın çalışmasına ya da güvenlik ve yönetmelik standartlarıyla uyumlu olmasına dair bir yükümlülük taşımaz.

Bu aksesuarın iPod, iPhone, ya da iPad ile kullanılması kablosuz performansı etkileyebilir.


iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, ve iPod touch, ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı Apple Inc., ticari markalarıdır. Lightning, Apple Inc şirketinin ticari markasıdır.

- NISSAN ses/müzik sistemi sadece Apple tarafından onayla-

nan ve "Made for iPod/iPhone/iPad" logosu taşıyan aksesuarları destekler.

- iPod® hatalı bir şekilde bağlanırsa, bir uyarı işareti yanıp söner. iPod cihazının doğru şekilde bağlandığından daima emin olun.
- Arama işlemi sırasında bağlantı yapılırsa, iPod® nano (1.Nesil) ileri veya geri hızlı sarmaya devam edebilir. Bu durumda, lütfen iPod®'unuzu manuel olarak yeniden başlatın.
- Bir arama işlemi sırasında bağlantı kesilirse, iPod® nano (2'inci Nesil) hızlı ileri ya da geri sarmaya devam edecektir.
- iPod® nano (2.Nesil) kullanılırken Çalma Modu değiştirilirse hatalı parça adı görüntülenebilir.

- Sesli kitaplar, iPod® üzerinde gösterilen sırayla oynatılamayabilir.
- Büyük boyuttaki video dosyaları, iPod®'unuzun gecikmeli yanıt vermesine neden olur. Bu durumda aracın merkezi ekranı geçici olarak kaybolur, ancak kısa bir süre içinde tekrar gelir.
- Karışık çalma modu devredeyken iPod otomatik olarak çok büyük boyutlu dosyalar seçerse, aracın merkezi ekranı geçici olarak kilitlenebilir, ancak kısa bir süre içinde tekrar açılır.



Ⓐ Kök Klasör

Ⓑ Klasör

Ⓒ MP3/WMA


### Çalma sırası:

MP3, WMA Cihaz bulunan USB

cihazların çalma sıralaması yukarıda gösterildiği gibidir.

- MP3/WMA formatlı dosyaların bulunmadığı klasörlerin adları ekranda gösterilmez.
- Cihazın en üst kademesinde bir dosya mevcut ise, KLASÖR görüntülenir.
- Çalma sırası, dosyaların yazma yazılımı ile yazıldığı sıradır. Bu nedenle, dosyalar istenen sırada çalınmayabilir.

### USB (Evrensel Seri Veriyolu) arka güç yuvası (mevcut ise)



### Arka USB güç yuvası (mevcut ise)

### **⚠ UYARI**

**Sürüş esnasında USB cihaz takmayın veya çıkarmayın. Aksi takdirde dikkatiniz dağılılabılır. Dikkatiniz dağılırsa, aracınızın kontrolünü kaybedebilirsiniz ve bir kazaya veya ciddi bir yaralanmaya neden olabilirsiniz.**

### **DİKKAT**

- **USB cihazını USB bağlantı yuvasına zorla takmaya çalışmayın. USB cihazının USB yuvasına eğimli veya ters takılması yuvaya zarar verebilir. USB cihazının USB bağlantı yuvasına doğru bağlandığından emin olun (bazı USB cihazlarında kılavuz olarak bir işaret bulunur, cihazı**

**yerleştirmeden önce işaretlerin doğru yönde olduğundan emin olun).**

- **USB cihazını USB yuvasından çıkarırken, yuva kapağını (mevcut ise) tutmayın. Bu, USB yuvasına ve yuva kapağına (mevcut ise) hasar verebilir.**
- **USB kablосunu, yanlışlıkla çekilebileceği bir yerde bırakmayın. Kablonun çekilmesi, USB bağlantı yuvasına zarar verebilir.**

Konsol gözünün / kolçak ünitesinin arkasında bir USB güç yuvası (mevcut ise) bulunur.

Bu yuva sadece güç beslemesi içindir. Veri transferini desteklemez.

Yuvanın maksimum çıkış akımı 2,4

A'dir. Gerçek çıkış akımının bağlantı noktasına takılı cihaza göre olacağını unutmayın. Şarj cihazı, bağlanan cihaza mobil cihaz tarafından kullanılan protokole uygun akım değerini sağlayacaktır.

**Bluetooth® Ses/müzik sistemi (mevcut ise)**

- Bazı Bluetooth® ses cihazları bu sistemle uyumlu değildir. Bu sistem ile birlikte kullanılabilecek Bluetooth® müzik cihazları hakkında daha fazla bilgi için, bir NISSAN satıcısı veya yetkili servisi ile iletişime geçin.
- Bluetooth® ses sistemini kullanmadan önce, ses cihazının sisteme tanıtılması gerekir.
- Bluetooth® ses sisteminin çalışması, bağlanan ses cihazına göre değişir. Kullanmadan




önce çalışma prosedürünü uygulayın.

- Bluetooth® ses cihazının çalışması, aşağıdaki koşullarda durdurulur. Durumlar sona erdikten sonra çalma işlemi devam eder.
  - handsfree cep telefonu kullanılırken
  - cep telefonu bağlantısı kontrol edilirken
- Sistemde, Bluetooth® iletişimi için dahili bir araç anteni mevcuttur. Bluetooth® müzik cihazını, metal ile çevrelenmiş bir alana, sistemden çok uzağa veya cihazın vücuda veya koltuklara temas edebileceği yerlere yerleştirmeyin. Aksi takdirde, ses kalitesi düşer ve parazitler oluşabilir.

- Bluetooth® ses cihazı, Bluetooth® kablosuz bağlantısı üzerinden bağlı olduğu zaman cihazın pili normalden daha çabuk bitebilir.
- Bu sistem, Bluetooth® AV profili (A2DP ve AVRCP) ile uyumludur .

## ANTEN



Araç tavanının arka tarafında bir radyo anteni bulunur.

## DİKKAT

- **Aracı yıkarken, doğrudan antenin contası üzerine yüksek basınçlı su uygulamayın. Antenin contasına zarar verebilir.**
- **Tavandan kar temizlerken balık sırtı antene fazla bir kuvvet uygulamayın. Bu, antene ve tavan paneline zarar verebilir.**
- **Antenin üzerinde buz birikmesi radyo performansını etkileyebilir. Radyo alım gücünü iyileştirmek için buzu giderin.**
- **Tavanda taşınan kargo radyo sinyalini engellerse radyo performansı olumsuz etkilenebilir. Mümkünse antenin yakınına eşya koymayın**

## Apple CarPlay ve Android Auto (mevcut ise)

### ⚠ UYARI

- **Aracınızı güvenli bir yerde durdurun ve mobil cihazınızı araca bağlamadan veya bağlı mobil cihazınızı kurulum için çalıştırmadan önce park frenini çekin.**
- **Apple CarPlay özelliğini kullanırken tüm dikkatinizi aracı kullanmaya veremeyecek durumdaysanız, aracınızı güvenli bir yerde durdurun.**
- **Bazı ülkelerde yasalar, sosyal ağlarla yazışma ve mesajlaşma gibi bazı uygulama ve özelliklerin kullanımını kısıtlayabilir. Gereksinimler için yerel düzenlemeleri kontrol edin.**


### Apple CarPlay:

Apple CarPlay ile aracınızda bulunan sistemler, iPhone işlevlerinin bazıları için ekran ve kontrol cihazı olarak kullanılabilir. Apple CarPlay, ses kontrolleriyle işlem yapmayı sağlayan Siri özelliğine sahiptir. Navigasyon Sistemi Kullanıcı El Kitabına bakın ve mevcut fonksiyonlar ve diğer detaylar için Apple web sitesini ziyaret edin.

### Android Auto:

Android Auto ile aracınızda bulunan sistemler, Android telefon işlevlerinin bazıları için ekran ve kontrol cihazı olarak kullanılabilir. Android Auto, sesli kontrollerle işlem yapılmasını sağlayan Talk to Google özelliğini destekler. Navigasyon Sistemi Kullanıcı El Kitabına bakın ve mevcut fonksiyonlar ve diğer detaylar için Android Auto web sitesini ziyaret edin.

## NISSANCONNECT (mevcut ise)



Ayrıntılı bilgi için, ayrı olarak verilen araç NissanConnect Kullanıcı El Kitabına bakın.

- Çevrimiçi:
  - Şuraya gidin: <https://www.nissan.com.tr>
  - Veya QR kodunu tarayın
- Basılı versiyon: Lütfen Nissan yetkili servisiniz ile iletişime geçin.

## GÜVENLİK BİLGİLERİ

Bu sistem, bu kullanıcı el kitabında özetlendiği şekilde, keyifli bir sürüş deneyimi yaşamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Fakat, sürücü olarak sistemi güvenli ve uygun şekilde kullanmak sizin sorumluluğunuzdadır. Bilgiler ve servisler her zaman güncel olmayabilir. Sistem, güvenli, doğru ve kanuna uygun araç kullanımının yerine geçmez.

Sistemi kullanmaya başlamadan önce, lütfen güvenlik bilgilerini okuyun. Sistemi daima bu kullanıcı el kitabında belirtildiği şekilde kullanın.

### UYARI

- **Sistemi çalıştırmak için, önce aracı güvenli bir yere park edin ve park frenini çekin. Sistemi sürüş sırasında çalıştırmak sürücünün dikkatini dağıtarak ciddi bir kazaya neden olabilir.**
- **Tüm dikkatiniz daima araçta olsun. Sistem hemen cevap vermezse sabırlı olun ve gözünüzü yoldan ayırmayın. Dikkatsiz sürüş, ciddi yaralanmalar ve hatta ölümlle sonuçlanacak çarpışmalara neden olabilir.**
- **Sadece yol rehberliğine (mevcut ise) güvenmeyin. Kazaların önüne geçmek için, tüm sürüş manevralarının kurallara uygun ve güvenli olduğundan daima emin olun.**

- **Bu sistemi sökmeyin ya da üzerinde modifikasyon yapmayın. Aksi bir durum kazalara, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.**
- **Sistem donanımında herhangi bir yabancı cisim tespit ederseniz, sisteme sıvı dökülürse ya da duman ya da koku geldiğini fark ederseniz, sistemi kullanmayı hemen durdurarak bir NISSAN bayisi ya da yetkili servisine danışın. Bu gibi koşulların göz ardı edilmesi kazalara, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.**

### DİKKAT

- Bazı yasalarda sürüş sırasında görüntü ekranı kullanma kısıtlaması olabilir. Bu sistemi, yasal kısıtlamanın olmadığı yerlerde kullanın.
- Sert hava koşulları (–20°C (–4°F) altı ve 70°C (158°F) üstü) sistemin performansını etkileyebilir.
- Sert ya da keskin bir cisimle vurulduğunda ekran kırılabilir. Ekran kırılırsa, dokunmayın. Aksi halde kendinizi yaralayabilirsiniz.

### NOT:

**Akünün boşalmasını önlemek için NissanConnect'i yalnızca motor çalıştırıldığında kullanın.**

### NissanConnect Hizmetlerine Sahip Modeller:

NissanConnect Hizmetleri bazı bölgelerde kullanılamayabilir. NissanConnect Servisleri ile ilgili fonksiyonları kullanabilmek için NissanConnect Servisleri kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekir.

Handsfree telefonun kontrolü

### ⚠ UYARI

- Aracınızı güvenli bir yerde durdurduktan sonra telefonu kullanın. Sürüş sırasında telefon görüşmesi yapmak zorundaysanız her zamankinden daha dikkatli bir şekilde aracınızı kullanın.
- Telefon görüşmesi yaparken aracınızı kullanmaya tam olarak konsantre olmayacağınızı düşünüyorsanız aracınızı güvenli bir yere çekin ve park edin.

### DİKKAT

**Araç aküsünün boşalmasını önlemek için telefonunuzu sadece hibrit sistem çalıştıktan sonra kullanın.**

Hands-free kısa mesaj asistanı

### **⚠ UYARI**

- **Metin mesajı özelliğini, aracınızı güvenli bir yerde park ettikten sonra kullanın. Bu özelliği sürüş sırasında kullanmak zorundaysanız, aracı her zamankinden daha dikkatli şekilde kullanın.**
- **Bazı yasalarda “Metin Okuma” özelliğinin kullanımını kısıtlanmış olabilir. Bu özelliği kullanmadan önce yerel yönetmelikleri kontrol edin.**
- **Bazı ülkelerde yasalar, sosyal ağlarla yazışma ve mesajlaşma gibi bazı uygulama ve özelliklerin kullanımını kısıtlayabilir. Gereksinimler için yerel düzenlemeleri kontrol edin**

- **Mesaj özelliğini kullanırken tüm dikkatinizi aracı kullanmaya veremeyecek durumdaysanız, aracınızı güvenli bir yerde durdurun.**

### **DİKKAT**

**Bağlı cihazın desteklenmesi durumunda bu özellik kullanılamaz. Detaylar ve talimatlar için telefonun Kullanıcı El Kitabına bakınız.**

Sıvı kristal ekran

Bu ünitedeki ekran bir sıvı kristal ekrandır ve dikkatli kullanılmalıdır.

### **⚠ UYARI**

**Ekranı sökmeyin. Bazı parçalar aşırı yüksek voltajda çalışır. Bu parçalara dokunmak ciddi yaralanmalara neden olabilir.**

## Ekranın bakımı:

Ekranı temizlemek için, sadece kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Fazladan bir temizlik gerekiyorsa çok az bir miktar yumuşak deterjanı yumuşak bir bez üzerine dökün ve bu bezle silin. Ekranı asla su veya deterjan püskürtmeyin. İlk önce bezi biraz nemlendirin ve ardından ekranı silin.

### DİKKAT

- Ekranı kontak anahtarını veya düğmesini **KAPALI** konumuna alarak temizleyin. Ekran, kontak anahtarı veya düğmesi **AÇIK** konumundayken temizlenirse, istem dışı çalıştırma meydana gelebilir.
- Ekranı temizlemek için asla sert kumaş, alkol, benzin, tiner, herhangi bir solvent,

**ıslak mendil kullanmayın. Bu maddeler paneli çizebilir veya hasar görmesine neden olabilir.**

- Ekran üzerine su veya araç deodorantı gibi sıvılar püskürtmeyin. Suyla temas etmesi halinde sistem arızalanacaktır.

## NAVİGASYON (mevcut ise)

Navigasyon sistemi esas olarak gideceğiniz yere ulaşmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Fakat, sürücü olarak sistemi güvenli ve uygun şekilde kullanmak sizin sorumluluğunuzdadır. Yol koşulları, trafik işaretleri ile ilgili bilgiler ve servisler her zaman güncel olmayabilir. Sistem, güvenli, doğru ve kanuna uygun araç kullanımının yerine geçmez.

### ⚠ UYARI

- Sadece yol rehberliğine güvenmeyin. Kazaların önüne geçmek için, tüm sürüş manevralarının kurallara uygun ve güvenli olduğundan daima emin olun.
- Rota koşullarını değiştirmeden önce aracı mutlaka güvenli bir yerde durdurun. Rota koşullarının sürüşe devam ederken değiştirilmesi kazaya neden olabilir.
- Navigasyon sisteminin görsel ve sesli yönlendirmeleri sadece referans amaçlıdır. Yönlendirmenin içeriği, duruma bağlı olarak, yeterli olmayabilir

- Önerilen rotada (örn. tek yönlü trafik, vb.) ilerlerken tüm trafik düzenlemelerini takip edin.

## SES/MÜZİK SİSTEMİNİN KULLANIMI HAKKINDA UYARILAR

### DİKKAT

- Akünün boşalmasını önlemek için ses sistemini yalnızca hibrit sistem çalıştırıldığında kullanın.
- Sistemin suyla temas etmesine izin vermeyin. Sıvı dökülmesi gibi nedenlerle oluşacak aşırı rutubet, sistemin arızalanmasına neden olabilir.
- Dokunmatik ekranda film izlemek için aracı güvenli

bir yere park edin ve park frenini uygulayın.

## HARİTA VERİLERİNİ (mevcut ise) GÜNCELLEME

### ⚠ UYARI

### HARİTA YAZILIMINI GÜNCELLERKEN CİDDİ YARALANMA YA DA ÖLÜM RİSKİNE YOL AÇMAMAK İÇİN:

Aracınızı bir Wi-Fi bağlantı (mevcut ise) ya da TCU (Telematik Kontrol Ünitesi) alanı içerisine park ederseniz, güvenli, emniyetli, havalandırması iyi ve dışarı açık bir yere park edin. Güncelleme işlemi sırasında, aracınızı park ederseniz karbon monoksit maruz kalmayacak şekilde iyi havalandırılmış

bir alana park edin. Egzoz gazlarını solumayın; renksiz ve kokusuz bir gaz olan karbonmonoksit gazı içerirler. Karbon monoksit gazı insan sağlığı için tehlikelidir. Baygınlığa, hatta bazen ölüme sebebiyet verebilir.

## SİSTEM YAZILIMINI (mevcut ise) GÜNCELLEME

### ⚠ UYARI

### SİSTEM YAZILIMINI GÜNCELLERKEN CİDDİ YARALANMA YA DA ÖLÜM RİSKİNE YOL AÇMAMAK İÇİN:

Aracınızı bir Wi-Fi bağlantı (mevcut ise) alanı içerisine park ederseniz, güvenli, emniyetli, havalandırması iyi ve dışarı açık bir yere park

**edin. Güncelleme işlemi sırasında, aracınızı park ederseniz karbon monoksit maruz kalmayacak şekilde iyi havalandırılmış bir alana park edin. Egzoz gazlarını solumayın; renksiz ve koksuz bir gaz olan karbonmonoksit gazı içerirler. Karbon monoksit gazı insan sağlığı için tehlikelidir. Baygınlığa, hatta bazen ölüme sebebiyet verebilir.**

Sistem menüsünden güncelleme

### **⚠ UYARI**

**Sistem yazılımı güncellemesini çalıştırmak için, önce aracı güvenli bir yere park edin.**

## YASAL BİLGİLER

Radyo onay numarası ile ilgili bilgiler

Avrupa için:

Burada, Robert Bosch Car Multimedia GmbH radyo ekipman tipi Direktif 2014/53/EU'ya uyumlu olduğunu beyan eder.

Avrupa Birliği (EU) beyanının tam metni aşağıdaki adreste bulunabilir:



Telsiz ekipmanında herhangi bir değişiklik ya da belirtildiği gibi başka aksesuarlar, bileşenler ya da yazılımlarla birlikte kullanımı, gerekli yasal düzenlemelere uyum çerçevesinde yeniden değerlendirilmeye tabi olacaktır.

## Frekans Bandı

2400 MHz - 2480 MHz

## Yayılım Gücü (EIRP)

Bluetooth < 10 mW

WLAN < 100 mW

## İpuçları/Kısıtlamalar

Dahili Anten

Kullanıcı erişimi olmayan dahili anten. Kullanıcı tarafından yapılacak herhangi bir değişiklik, bu ürünün yasal onayını geçersiz kılacaktır.

## TİCARİ MARKALAR





Apple, iPhone, iPod, ve iPod touch, Apple Inc. Şirketinin ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır. Apple CarPlay, Apple Inc. şirketinin ticari markasıdır. Apple CarPlay logosunun kullanılması, o araç kullanıcı arayüzünün Apple performansı standartlarını karşıladığı anlamına gelir. Apple, bu aracın çalışması ya da güvenlik ve yönetmelik standartlarıyla uyumlu olmasına dair bir yükümlülük taşımaz. Bu ürünün iPhone ya da iPod ile kullanılması, kablosuz performansı etkileyebilir.



Bluetooth®, Bluetooth SIG, Inc. firmasının bir ticari markasıdır ve Robert Bosch GmbH ve Clarion Co., Ltd. firmalarına lisanslıdır.



iBiquity Digital Corporation şirketi lisansı altında üretilmiş HD Radyo Teknolojisi. ABD ve Yabancı Patentler. Patentler için, <http://dts.com/patents> adresine bakın. HD Radyo, Sanatçı Deneyimi ve HD, HD Radyo, ve “ARC” logosu, iBiquity Digital Corporation şirketinin ABD ve/veya diğer ülkelerde kayıtlı ya da tescil edilmiş ticari markalarıdır.

### App Store

Apple ve Apple logosu, Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır.

App Store, Apple Inc. şirketinin bir hizmet markasıdır.

### Siri

Siri, Apple Inc. firmasının ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır.

### Google/Android/Google Play/Android Auto

Google, Android, Google Play, Android Auto ve diğer markalar, Google LLC'nin ticari markalarıdır.

### Google

Google, Google Inc. şirketinin ticari markasıdır.

### LİSANSLAR

Yazılım lisansları (Robert Bosch GmbH)

Açık Kaynak Yazılım Lisansları

<http://oss.bosch-cm.com/nissan.html>

## Yazılım lisansları (Clarion Co., Ltd.)

- Bu ürün, TRON Forum ([www.tron.org](http://www.tron.org)) tarafından verilen T-Lisansı altında T-Kernel kaynak kodunu kullanır.
- Bu yazılım kısmen bağımsız JPEG Group'un çalışmasına dayanmaktadır.
- Bu ürün, OpenSSL Toolkit'te kullanılmak üzere OpenSSL projesi tarafından geliştirilen yazılımı içerir.

(<http://www.openssl.org/>)

Telif hakkı©1998 - The OpenSSL Project.

Tüm hakları saklıdır.

- Bu yazılımın bazı bölümlerinin telif hakkı 1996-2002, 2006'dır.

FreeType Projesi ([www.freetype.org](http://www.freetype.org)).

Tüm hakları saklıdır.

- Bu birim, GNU Genel Kamu Lisansı (GPL) veya GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı (LGPL) ve diğer açık kaynak yazılım lisansları kapsamında lisanslanacak yazılım modüllerini içerir.

Her bir açık kaynak lisansının hükümleri altında yeniden dağıtılabilir ve/veya değiştirebilirsiniz.

Kaynak kodunu almak için aşağıdaki web sitesine bakın.


<https://www.clarion.com/us/en/opensource/nissan/index.html>

Telematik Kontrol ünitesi (TCU)

<http://opensourceautomotive.com/IC/tZ7T3eE6AiV4>

# DİREKSİYON SİMİDİ ÜZERİNDEKİ SES/MÜZİK SİSTEMİ KONTROL DÜĞMELERİ (mevcut ise)

## KUMANDA DÜĞMELERİ



- ① Ses düğmeleri
- ② Ayar düğmesi

### Çalma Kontrolü (Ayar düğmesi)

Ayar düğmesinin sol ya da sağ kısmına basarak, ekrandaki listelenen bir kanal, parça, CD veya klasörü seçin.

### RADYO:

- Sol/Sağ tuşlarına uzun basma; Sonraki veya önceki kayıtlı kanal
- Sol/Sağ tuşlarına kısa basma; Sonraki veya önceki istasyon/kanal

**iPod (mevcut ise), USB cihaz (mevcut ise) veya Bluetooth® Audio (mevcut ise):**

- Sol/Sağ tuşlarına kısa basma  
Sonraki şarkı veya çalan şarkının başı (çalan şarkı başladıktan hemen sonra basılırsa önceki şarkı)
- Sol/Sağ tuşlarına uzun basma  
İleri veya geri.

### Ses kontrol düğmeleri

Ses seviyesini artırmak ya da düşürmek için, ses seviyesi kontrol düğmesine basın.

## 5 İlk alıřtırma ve srř

|                                    |     |                                    |     |
|------------------------------------|-----|------------------------------------|-----|
| Rodaj Programı.....                | 274 |  yollu katalitik konvertr ..... | 286 |
| Motoru alıřtırmadan nce .....    | 274 | Hasarı nlemek iin .....          | 286 |
| İlk alıřtırma ve srř esnasında  |     | Benzin partikl filtresi (GPF)     |     |
| alınacak tedbirler .....           | 275 | (mevcut ise).....                  | 287 |
| Egzoz gazı (Karbon Monoksit) ..    | 276 | Turbořarj sistemi .....            | 289 |
| Lastik Basıncı Uyarı Sistemi       |     | Srř esnasında dikkat             |     |
| (TPMS) (mevcut ise) .....          | 277 | edilecek hususlar.....             | 289 |
| Saya bilgileri.....               | 282 | Soğuk alıřtırma dnemi.....       | 289 |
| Devreye sokma .....                | 282 | Eřya ykleme .....                 | 289 |
| Yeni ve yeniden konumlandırılmış   |     | Islak zeminde srř .....          | 290 |
| TPMS sensrleri (alternatif        |     | Kış řartlarında srř .....        | 290 |
| tekerlek donanımı dahil).....      | 282 | Kontak anahtarı (mevcut ise) ..... | 290 |
| TPMS hedef basıncının              |     | Direksiyon kilidi.....             | 291 |
| ayarlanması.....                   | 283 | Anahtar konumları .....            | 291 |
| Lastik basıncı birimleri.....      | 284 | NISSAN Hırsızlık nleme            |     |
| [Soğuk lastik kontrol] mesajı ... | 284 | sistemi (NATS) (mevcut ise) .....  | 292 |
| TPMS sıcaklık kalibrasyonu .....   | 284 | Basmalı kontak dğmesi             |     |
| Yolda ve arazide srř iin        |     | (mevcut ise).....                  | 292 |
| alınacak tedbirler .....           | 285 |                                    |     |

|                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| Basmalı kontak düğmesi ile<br>çalıştırılması ile ilgili tedbirler ..... | 292 |
| Akıllı Anahtar sistemi .....                                            | 292 |
| Kontak anahtarı konumları .....                                         | 293 |
| Acil motor durdurma .....                                               | 295 |
| Direksiyon kilidi .....                                                 | 295 |
| Akıllı Anahtar pilinin boşalması ..                                     | 296 |
| Motorun çalıştırılması .....                                            | 297 |
| Akıllı Anahtar sistemi bulunan<br>modeller .....                        | 297 |
| Akıllı Anahtar Sistemi<br>bulunmayan modeller .....                     | 298 |
| Aracın sürülmesi .....                                                  | 301 |
| Manuel şanzımanla sürüş .....                                           | 301 |
| Otomatik Çift Kavramalı<br>Şanzımanla (DCT) Sürüş .....                 | 303 |
| Stop/Start Sistemi<br>(mevcut ise) .....                                | 311 |
| Normal kullanım .....                                                   | 312 |
| Önlemler .....                                                          | 316 |
| Stop/Start Sistemi kapatma<br>düğmesi .....                             | 317 |
| Çevresel tasarruflar .....                                              | 318 |

|                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Kör Nokta Uyarı (BSW) sistemi/<br>Akıllı Kör Nokta Müdahale<br>sistemi (mevcut ise) ..... | 319 |
| BSW ve Akıllı Kör Nokta<br>Müdahale sistemleri: .....                                     | 319 |
| BSW sisteminin çalışması .....                                                            | 321 |
| Akıllı Kör Nokta Müdahale<br>sisteminin çalışması .....                                   | 323 |
| BSW/Akıllı Kör Nokta<br>Müdahale sisteminde<br>alınacak tedbirler .....                   | 325 |
| BSW/Akıllı Kör Nokta<br>Müdahale sürüş durumları .....                                    | 328 |
| Sistem bakımı .....                                                                       | 332 |
| Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi<br>(RCTA) sistemi (mevcut ise) .....                     | 334 |
| RCTA sisteminin çalışması .....                                                           | 335 |
| RCTA sisteminin devreye<br>alınması/devreden çıkarılması ...                              | 336 |
| RCTA sistemi kısıtlamaları .....                                                          | 337 |
| Sistem geçici olarak<br>kullanılamıyor .....                                              | 339 |
| Sistem arızası .....                                                                      | 340 |

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Sistem bakımı.....                   | 340 |
| Şerit Yardımı sistemi.....           | 341 |
| Şerit Yardımı sisteminin             |     |
| kullanılması .....                   | 342 |
| Şerit Yardımı sisteminin             |     |
| devreye alınması/devre dışı          |     |
| bırakılması .....                    | 344 |
| Şerit Yardımı sisteminin             |     |
| sınırları .....                      | 346 |
| Sistem geçici olarak                 |     |
| kullanılmıyor .....                  | 348 |
| Sistem arızası .....                 | 350 |
| Sistem bakımı.....                   | 350 |
| Sabit hız kontrolü (mevcut ise)..... | 351 |
| Sabit hız kontrolü ile ilgili        |     |
| önlemler.....                        | 352 |
| Sabit hız kontrolü sisteminin        |     |
| kullanılması .....                   | 352 |
| Hız sınırlayıcısı (mevcut ise).....  | 355 |
| Hız sınırlayıcısının çalışması ..... | 356 |
| Akıllı Sabit Hız Kontrolü (ICC) ve   |     |
| Direksiyon Desteği (mevcut ise)      |     |
| (Manuel şanzımanlı araçlar).....     | 360 |

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| ICC ve Direksiyon Desteği           |     |
| Sistemlerine Genel Bakış            |     |
| (Manuel şanzımanlı araçlar) .....   | 361 |
| ICC ve Direksiyon Desteği           |     |
| Kumandaları (Manuel                 |     |
| şanzımanlı araçlar) .....           | 362 |
| ICC ve Direksiyon Desteği           |     |
| Sistemi Ekranı ve Göstergeleri      |     |
| (Manuel şanzımanlı araçlar) .....   | 364 |
| Standart Sabit Hız Kontrol          |     |
| modunun devreye alınması            |     |
| (manuel şanzımanlı araçlar).....    | 366 |
| Akıllı Sabit Hız Kontrol modu       |     |
| (Manuel şanzımanlı araçlar) .....   | 366 |
| Direksiyon Desteği                  |     |
| (mevcut ise) (manuel                |     |
| şanzımanlı araçlar) .....           | 384 |
| Standart Sabit Hız Kontrol          |     |
| modu (Manuel şanzımanlı             |     |
| araçlar) .....                      | 395 |
| Hız sınırlayıcısı (mevcut ise)..... | 399 |
| ProPILOT Desteği (mevcut ise).....  | 403 |
| ProPILOT Desteği sisteminin         |     |
| kullanılması .....                  | 404 |

|                                 |     |                                    |     |
|---------------------------------|-----|------------------------------------|-----|
| ProPILOT Desteği düğmeleri..... | 406 | Akıllı Yorgunluk Algılama          |     |
| ProPILOT Desteği Sistemi        |     | Sistemi (mevcut ise).....          | 464 |
| Ekranı ve Göstergeleri .....    | 407 | Sistemin çalışması .....           | 465 |
| ProPILOT Desteği Sisteminin     |     | Akıllı Yorgunluk Algılama          |     |
| Standart Sabit Hız Kontrol      |     | sistemi uyarısının devreye         |     |
| Modunun Açılması .....          | 409 | alınması/devre dışı bırakılması... | 466 |
| ProPILOT Desteği sisteminin     |     | Park etme .....                    | 469 |
| çalışması .....                 | 409 | Ultrasonik Park Sensörü            |     |
| ProPILOT Desteği Akıllı Sabit   |     | (mevcut ise).....                  | 471 |
| Hız Kontrol (ICC) Sistemi.....  | 413 | Çalışma .....                      | 473 |
| ProPILOT Desteği Direksiyon     |     | Bakım.....                         | 474 |
| Desteği .....                   | 428 | Römork çekme .....                 | 474 |
| ProPILOT Desteği Sistemi        |     | Kullanım esnasında alınacak        |     |
| Standart Sabit Hız Kontrol      |     | tedbirler .....                    | 474 |
| Modu.....                       | 438 | Lastik hava basıncı.....           | 476 |
| ProPILOT Desteği Hız            |     | Emniyet zincirleri.....            | 476 |
| Sınırlayıcısı (mevcut ise)..... | 441 | Römork frenleri .....              | 476 |
| Akıllı Çarpışma Önleme Sistemi  |     | Römork algılama (mevcut ise)...    | 476 |
| (IEB) (mevcut ise) .....        | 446 | Bağlantı ekipmanının monte         |     |
| Akıllı Çarpışma Önleme (IEB)    |     | edilmesi .....                     | 476 |
| sistemi (mevcut ise)            |     | Araç güvenliği .....               | 478 |
| (AVRUPA için) .....             | 446 | Elektrik destekli direksiyon ..... | 479 |
| Sistem bakımı.....              | 462 | Fren sistemi .....                 | 480 |

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Frenlerle ilgili tedbirler.....  | 480 |
| Kilitlenme Önleyici Fren         |     |
| Sistemi (ABS).....               | 481 |
| Sistemin kullanılması .....      | 482 |
| Kendi kendini test özelliği..... | 482 |
| Normal kullanım .....            | 482 |
| Elektronik Dengeleme Programı    |     |
| (ESP) sistemi (mevcut ise).....  | 483 |
| Elektronik Dengeleme Programı    |     |
| (ESP) Devre Dışı Bırakma.....    | 485 |
| Gövde kontrolü .....             | 486 |
| Akıllı Yol Kontrolü .....        | 486 |
| Akıllı Sürüş Kontrolü .....      | 488 |
| Yokuş Kalkış Destek Sistemi      |     |
| (HSA) (mevcut ise) .....         | 488 |
| Sürüş modu (mevcut ise) .....    | 490 |
| Sürüş modu.....                  | 490 |
| Trafik İşareti Desteği (Tip A)   |     |
| (mevcut ise).....                | 491 |
| Sistemin çalışması .....         | 492 |
| Trafik İşareti Desteği (TSA )    |     |
| sisteminin devreye alınması/     |     |
| devreden çıkarılması.....        | 495 |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Sistem geçici olarak           |     |
| kullanılamıyor .....           | 497 |
| Sistem Arızası .....           | 498 |
| Bakım.....                     | 498 |
| Harita verilerinin             |     |
| güncellenmesi.....             | 499 |
| Trafik İşareti Desteği (Tip B) |     |
| (mevcut ise).....              | 500 |
| Sistemin çalışması .....       | 501 |
| Trafik İşareti Desteği (TSA )  |     |
| sisteminin devreye alınması/   |     |
| devreden çıkarılması.....      | 504 |
| Sistem geçici olarak           |     |
| kullanılamıyor .....           | 505 |
| Sistem arızası .....           | 505 |
| Bakım.....                     | 506 |
| Soğuk havalarda sürüş .....    | 506 |
| Akü .....                      | 507 |
| Motor soğutma suyu .....       | 507 |
| Lastik ekipmanı .....          | 507 |
| Özel kış donanımı.....         | 508 |
| Paslanmaya karşı koruma.....   | 508 |



## RODAJ PROGRAMI

Yeni NISSAN aracınızın gelecekte güvenilirliğinden ve tasarrufundan hiçbir şey kaybetmemesi için, ilk 1.600 km boyunca aşağıdaki tavsiye ve talimatlara uyun. Bu tavsiyelere uyulmaması motor ömrünün kısılmasına ve performansın düşmesine neden olabilir.

- Aracın hızı ne olursa olsun, uzun periyodlarla aynı hızda sürmekten kaçının.
- Hiçbir viteste gaza sonuna kadar yüklenmeyin.
- Ani kalkışlardan kaçının.
- Sert frenlemelerden mümkün olduğunca kaçının.
- İlk 800 km boyunca aracınızla römork çekmeyin.

## MOTORU ÇALIŞTIR- MADAN ÖNCE

### ⚠ UYARI

**Aracınızın sürüş özellikleri ek yüklerle ve opsiyonel ek ekipmana (römork çekme veya tavan rayı vb.) bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir. Sürüş biçimi ve hızı uygun olarak ayarlanmalıdır. Özellikle, aracınızla ağır yük taşırken veya çekerken süartinizi azaltın.**

- Aracın etrafında herhangi bir engel olmadığından emin olun.
- Aracınızda motor yağı, soğutma suyu, fren ve debriyaj hidroliği ve cam yıkama suyu gibi sıvıların seviyelerini mümkün olduğunca sık, örneğin her yakıt alışınızda kontrol edin.
- Lastiklerin genel görünümünü ve aşınma durumunu gözle

kontrol edin. Ayrıca, lastik hava basınçlarını kontrol edin.

- “8. Bakım ve kendi başınıza yapabileceğiniz işlemler” bölümünde yer alan bakım maddeleri konusuna bakın.
- Tüm camlarının ve aydınlatma merceklerinin temiz olduğundan emin olun.
- Tüm kapıların kapalı olduğundan emin olun.
- Koltuk ve koltuk kafalıklarını kendinize göre ayarlayın.
- İç ve dış aynaları ayarlayın.
- Emniyet kemerinizi bağlayın ve araçtaki diğer yolcuların da emniyet kemerlerini bağladıklarından emin olun.
- Kontak anahtarını AÇIK konumuna alıp, bütün uyarı/gös-

# İLK ÇALIŞTIRMA VE SÜRÜŞ ESNASINDA ALINACAK ÖNLEMLER

terge lambalarının çalışmasını kontrol edin.

- Ani bir fren durumunda yaralanmaları önlemek için, ön göğüs ve arka şapkalık üzerine ağır ve sert cisimler koymayın.
- Alkol kilitleme sistemi takılıysa, ekrandaki talimatları izleyin.

## ⚠ UYARI

- Araç içinde çocukları ya da yardıma muhtaç insanları yalnız başlarına bırakmayın. Evcil hayvanlar da araç içerisinde yalnız bırakılmamalıdır. Aracı veya araca ait bazı cihazları yanlışlıkla harekete geçirerek kendilerine veya başkalarına zarar verebilirler. Sıcak havalarda kapalı araçlarda sıcaklık aşırı derecede artarak insanların veya hayvanların ciddi sağlık sorunları yaşamalarına, hatta ölmelelerine sebep olabilir.
- Ani frenleme esnasında öne doğru kaymamaları için bagaj bölmesine koltuk sırtını aşacak şekilde yükleme yapmayın

- Yükün kaymaması için ip veya kayışlarla sabitleyin.
- “Koltuklar” (s.22) konusunda belirtilen doğru oturma talimatlarına uymamak, bir kaza anında ya da ani frende ciddi yaralanmalara sebep olabilir.

## NOT:

Yeni bir araç aldıktan sonraki ilk birkaç ayda, araç içerisinde güçlü bir Uçucu Organik Bileşikler (VOC) kokusu alıyorsanız, yolcu bölmesini iyice havalandırın. Araca girmeden önce ya da araçta iken tüm pencereleri açın. Ek olarak, yolcu bölmesindeki ısı yükseldiğinde ya da araç bir süreliğine direk güneş ışığı alan bir alana park edildiğinde, yolcu bölmesine

yeterli temiz hava girişinin sağlanması için klimanın iç hava sirkülasyon modunu kapatın ve/veya camları açın.

## EGZOZ GAZI

(Karbon Monoksit)

### ⚠ UYARI

- Egzoz gazlarını solumayın; renksiz ve kokusuz bir gaz olan karbonmonoksit gazı içerirler. Karbon monoksit gazı insan sağlığı için tehlikelidir ve bilinç kaybına, hatta bazen ölüme sebebiyet verebilir.
- Araç içerisine egzoz gazlarının girdiğinden kuşkulaniyorsanız, aracınızı tüm camlar açık vaziyette sürün ve hemen Nissan Yetkili Servisi'ne giderek aracı kontrol ettirin.

- Motoru, garaj gibi kapalı alanlarda gerektiğinden uzun süre çalıştırmayın.
- Aracınızı uzun süre boyunca motoru çalışır durumda park etmeyin.
- Sürüş esnasında bagaj kapağı daima kapalı tutun, aksi takdirde egzoz gazı yolcu kabinine girebilir. Herhangi bir sebeple mutlaka bu şekilde sürmek zorundaysanız, aşağıdaki adımları izleyin:
  - 1) Tüm camları açın.
  - 2) İç hava sirkülasyon modunu (🔄) “KAPALI” konumuna getirin.
  - 3) Fan devri kontrol düğmesini en yüksek konuma alarak havayı devridaim ettirin.


- Herhangi bir elektrik kablosu veya diğer bir kablo bağlantısı aracın gövdesi içinden geçerek römorka ulaşacaksa araç içerisine karbon monoksit girişini engellemek amacıyla üretici firma talimatlarına uyun.
- Aracınız açık bir mekanda uzun bir süre boyunca motoru çalışır durumda beklemişse, havalandırma sistemini çalıştırarak dış ortamdaki temiz havanın içeriye girmesini sağlayın.
- Hobi ya da başka amaçlarla araca özel bir alet ya da ekipman eklenmişse, araç içerisine karbon monoksit girişini engellemek amacıyla üretici firma talimatların uyun.

# LASTİK BASINÇ UYARI SİSTEMİ (TPMS) (mevcut ise)

(Fırın, soğutucu, ısıtıcı, vs. gibi bazı hobi amaçlı donanımlar da karbon monoksit gazı üretebilir.)


- Egzoz sistemi ve gövde, aşağıdaki koşullarda NISSAN Yetkili Servisi'nde kontrol ettirilmelidir:

- Araç bakım için kaldırıldığında.
- Egzoz gazının araç içine girdiğinden şüphelendiğinizde.
- Egzoz sesinde farklılaşma duyduğunuzda.
- Egzoz sisteminin, alt gövdenin veya aracın arka kısmının hasar gördüğü bir kaza sonrasında.



Ⓐ TPMS gösterge lambası

Ⓑ TPMS lastik konumu göstergesi



Ⓐ Sensörlü lastik sibopları

Araç hareket halindeyken, lastik basınç uyarı sistemi dört tekerleğin hava basıncını denetler. Basınç düşerse, sistem sürücüyü görsel olarak uyarır. Her bir TPMS sensörünün Ⓐ kayıtlı bir lastik lokasyonu vardır ve radyo sinyalleri vasıtasıyla araç içindeki bir alıcıya basınç ve sıcaklık verilerini gönderir.


Stepne dahil (mevcut ise) tüm lastikler, her ay soğukken kontrol edilmeli ve araç üreticisi tarafından araç bilgileri etiketinde veya lastik basıncı etiketinde belirtilen seviyede şişirilmelidir. (Araç bilgileri etiketinde veya lastik hava basıncı etiketinde belirtilenden farklı ebatla lastik kullanıyorsanız bu lastikler için en uygun hava basıncı seviyesine kendiniz karar vermelisiniz.)

Lastik Basınç Uyarı Sistemi (TPMS),

TPMS gösterge lambasını ① kontrol eder, bir veya daha fazla lastiğin havası oldukça düşükse lamba yanar. Basıncı düşük olan lastiği veya lastikleri belirtmek için araç bilgi ekranında ayrıca bir uyarı ve lastik konumu göstergesi de ② belirir.



Direksiyondaki **<OK>** düğmesine bastığınızda, yeni bir ekranda tüm lastiklerin basınçları gösterilir.



TPMS gösterge lambası yandığında, aracı güvenli bir şekilde durdurun ve lastik basınçlarını kontrol ederek uygun basınca şişirin. Ciddi oranda inmiş lastiklerle sürüşe devam etmek, lastiklerin aşırı ısınmasına neden olur ve lastik arızasına yol açabilir. Düşük basınçlı lastikler yakıt verimliliğini ve lastiklerin dış ömrünü azaltır, ayrıca aracın yol tutuş ve frenleme yeteneklerini zayıflatabilir.

## NOT:

**TPMS, doğru lastik bakımının alternatifi olamaz. Lastik basıncı TPMS lambasını ① yakacak seviyeye düşmese bile, lastiklerin basıncını doğru değerde tutmak sürücünün sorumluluğundadır.**

Sistem düzgün çalışmıyor ise, TPMS gösterge lambası kısa süre yanıp söner ve daha sonra yanmaya devam eder. Arıza var olduğu sürece aracın birbiri ardına çalıştırılması üzerine bu sıra devam edecektir (eksik veya arızalı TPMS sensörü veya TPMS sistemi arızası). Arıza göstergesi yandığı zaman, sistem düşük lastik basıncını gerektiği gibi tespit edemez veya bunu bildiremez.

TPMS, sistemin düzgün çalışmasını engelleyen yedek lastik veya

tekerlek deęişimleri gibi nedenlerle arızalanabilir. Aracınızda tekerlek veya lastik deęişimi yaptıktan sonra, TPMS gösterge lambasını kontrol ederek yeni lastikler ve jantların TPMS sisteminin düzgün çalışmasına engel olmadığından emin olun.

- TPMS, stepnenin hava basıncını izlemez.
- TPMS, sadece araç 25 km/h (16 MPH) üzeri hızlarda kullanılırken devreye girecektir. Ayrıca, sistem lastikteki ani bir basınç kaybını tespit edemeyebilir (örneğin sürüş esnasında lastiğin patlaması).
- TPMS gösterge lambası, lastik basıncı ayarlandıktan sonra otomatik olarak sönmeyebilir. **Lastik önerilen SOĞUK basınç değerine şişirildikten**

**sonra**, TPMS'yi aktif hale getirmek için aracı 25 km/h (16 MPH) üzerinde bir hızla sürün. "Yeni ve yeniden konumlandırılmış TPMS sensörleri (alternatif tekerlek donanımı dahil)" (s.282) konusuna bakın.

- Dış hava sıcaklığındaki deęişimi takiben, lastik basıncı doğru değere ayarlanmasına rağmen, TPMS gösterge lambası yanabilir. Lastikler soğukken lastik basınçlarını tavsiye edilen değerlere ayarlayın, ve TPMS'yi sıfırlayın. Ayrıntılı bilgi için, "[Soğuk lastik kontrolü]" (s.284) konusuna bakın.

### UYARI

- **Sürüş sırasında TPMS lambası yanarsa:**
  - ani direksiyon hareketlerinden kaçının
  - ani frenleme yapmayın
  - aracın hızını düşürün
  - yolun güvenli bir bölümüne geçin
  - aracı en kısa zamanda durdurun
- **Düşük hava basıncına sahip lastiklerle sürmek, lastiklerde kalıcı hasara neden olabilir ve iş gөrmezlik olasılığını artırır. Araçta ciddi hasarlar oluşabilir ve ciddi yaralanmaların yanı sıra kazaya neden olabilir.**

- Dört lastiğin de hava basıncını kontrol edin. TPMS gösterge lambasını söndürmek için, lastik basıncını lastik etiketinde belirtilen SOĞUK lastik basıncı değerine ayarlayın. Patlak bir lastiğiniz varsa en kısa sürede yedek lastikle değiştirin. (Patlamış bir lastiği onarmak için “Patlak lastik” (s.518) konusuna bakın.)
- Stepne takıldığında veya tekerlek değiştirildiğinde TPMS çalışmayacaktır ve TPMS gösterge lambası yaklaşık 1 dakika boyunca yanıp sönecektir. Lamba, 1 dakika sonra ise yanık kalacaktır. TPMS sisteminin düzgün çalışmasını

sağlamak için, lastik değişimi talimatlarını takip edin.

- NISSAN tarafından onaylanmış orijinal lastikler dışında bir lastik kullanmak, TPMS sisteminin düzgün çalışmasına engel olur.
- Lastiği geçici olarak onarmak için, NISSAN Orijinal Acil Lastik Onarım kitini veya benzer bir ekipmanı kullanın. Lastiklerin içine hiçbir lastik sıvısı veya aerosol sıvı conta enjekte etmeyin, aksi halde lastik basınç sensörleri arızalanabilir.
- NISSAN, sadece aracınızla birlikte verilen Orijinal NISSAN Acil Durum Lastik Dolgusunu kullanmanızı tavsiye eder. Diğer

lastik sıvı contaları, sibop contasına hasar verebilir ve lastik basıncının düşmesine neden olabilir. Lastik onarım kitini kullandıktan sonra, en kısa zamanda bir NISSAN bayisine gidin (lastik onarım kiti bulunan modeller için).

#### DİKKAT

- Lastiklerde zincir takılıysa veya araç kara saplanmışsa TPMS düzgün çalışmayacaktır.
- Camlara metal içerikli filmler veya metal parçalar (anten vs.) yerleştirmeyin. Aksi takdirde, lastik hava basıncı sensörlerinden gelen sinyallerin alım gücü zayıflar ve TPMS

sistemi düzgün çalışmaz.

Bazı cihazlar ve vericiler TPMS'nin çalışmasını engelleyebilir ve TPMS gösterge lambasının yanmasına neden olabilir. Bunun bazı örnekleri aşağıdadır:

- Aracın yakınında benzer radyo frekansları kullanan tesisler veya elektrikli aletler varsa.
- Benzer frekanslara ayarlanmış bir verici aracın içinde veya yakınında çalışıyorsa.
- Aracın içinde veya yakınında bir bilgisayar (ya da benzeri bir cihaz) veya DC/AC konvertör çalışıyorsa.

— Aracın 12V güç kaynağına parazit oluşturan cihazlar bağlı ise.

- Lastik basınçlarını kontrol ederken veya hava basarken, lastik siboplarını eğmeyin.
- Orijinal NISSAN veya fabrikanın taktığı sibop kapaklarına uygun lastik sibop kapakları kullanın.
- Metal sibop kapakları kullanmayın.
- Sibop kapaklarını düzgün takın. Sibop kapakları takılmaz ise, sibop ve sensörler zarar görebilir.
- Jantları muhafaza ederken veya başka bir lastik takarken, sibopların zarar görmesine izin vermeyin.

- Lastikler aşınmadan veya yaşlanmadan dolayı değiştirilirken, TPMS sibop gövdesini (sibop iğnesi ve kapağı) ve civatasını değiştirin. Civata (mevcut ise),  $1,4 \pm 0,1$  N.m torkla düzgün şekilde takılmalıdır. TPMS sensörleri yenisinden kullanılabilir.
- Esnek olmayan bir boruya sahip lastik şişirme donanımı kullanırken dikkatli olun; uzun borunun uyguladığı kuvvet sibopa zarar verebilir.



## GÖSTERGE BİLGİLERİ

| TPMS gösterge lambası                                                            | Olası neden                                                                                 | Önerilen müdahale                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Düşük lastik basıncı                                                                        | Lastiği/lastikleri uygun basınca şişirin                                                          |
|  | Bir veya daha fazla tekerlekte orijinal olmayan NISSAN TPMS sensörü tespit edildi.          | TPMS sensörlerinin bulunduğunu kontrol edin. Sensör yoksa, orijinal bir NISSAN TPMS sensörü takın |
|                                                                                  | Harici kaynaklardan dolayı, TPMS sensörleri ile TPMS alıcısı arasındaki iletişim kesiliyor. | Parazit yapan bölgeden uzaklaşın                                                                  |
|                                                                                  | TPMS parça arızası                                                                          | Sorun devam ediyorsa NISSAN bayisine veya yetkili servisine başvurun.                             |

## AKTİVASYON

Kontak AÇIK konumundayken. Araç harekete geçtikten sonra, lastik basınçları denetlenmeye başlar.

### YENİ VE YENİDEN KONUMLANDIRILMIŞ TPMS SENSÖRLERİ (alternatif tekerlek donanımı dahil)

Bir NISSAN bayisinin yeni TPMS sensörünün veya sensör konumunun kaydını gerçekleştirmesi önerilir.

Aşağıdaki yöntemle sensörü kendiniz kaydetmeniz de mümkündür:

Prosedür:

1. Lastik pozisyonunu değiştirin veya yeni TPMS sensörünü taktırın.
2. SOĞUK lastik basıncını onaylayın ve Sıcaklık Kalibrasyonu

yapın. “TPMS sıcaklık kalibrasyonu” (s.284) konusuna bakın.

3. Aracı 25 km/h (16 MPH) - 100 km/h (64 MPH) arasında bir kaç dakika sürün. TPMS sensörü ID’si ve konumu otomatik olarak tespit edilecektir.


#### NOT:

**Aşağıdaki durumlarda, TPMS senkronizasyonu gerçekleştirilemeyebilir:**


- **Kötü yol şartları**
- **TPMS ünitesi, lastik sensörlerinden doğru değerleri alamıyor**
- **25 km/h (16 MPH) hızın altında sürüş**
- **100 km/h (64 MPH) üstünde sürüş**
- **Ani hızlanma**

- **Ani yavaşlama**
- **Dur-kalk trafiğinde veya trafik dalgalarında**

#### TPMS HEDEF BASINCININ AYARLANMASI



**7 inç ekran**



**Tam-boy ekran**

- Ⓐ Lastik hava basıncı
- Ⓑ Lastik basıncı birimleri
- Ⓒ Ön hedef basıncı
- Ⓓ Arka hedef basıncı

Aracınızı ağır yüklü koşullarda kullanıyorsanız, lastik basınçları lastik etiketinde belirtilen “Yüklü Basıncı” değerine şişirilmelidir.

TPMS sistemi, hedef basınç las-

tik etiketinde belirtilen “Yüklü Basınç” değerine getirilecek şekilde araç bilgi ekranında ayarlanabilir. (“[Ayarlar]” (s.107) konusuna bakın. Hedef basıncı ayarlamak için, direksiyon düğmelerini kullanarak [Ayarlar] menüsünü, ardından [Lastik Basınçları] ögesini seçin. [Hedef ön] ve [Hedef arka] ögesini seçin ve gerekli lastik basıncını ayarlayın.

TPMS hedef basınçları, araç bilgi ekranındaki TPMS görüntüsünde ön ve arka aksın ortasında belirtilir.

## LASTİK BASINCI BİRİMLERİ

TPMS sistemi tarafından gösterilen birimler, araç bilgi ekranı kullanılarak seçilebilir. [Ayarlar] menüsünü ve ardından [Lastik Basınçları] ögesini seçin. [Lastik basıncı birimi] ögesini seçin ve istediğiniz birimi seçin.

## [SOĞUK LASTİK KONTROLÜ] MESAJI

Düşük lastik basıncı durumunda, lastik basıncı hedef basınç değerinin üstüne çıkarsa, araç bilgi ekranında [Soğuk Lastik Kontrolü] mesajı görüntülenir.

(“[Ayarlar]” (s.107) konusuna bakın.

### NOT:

**Lastik basıncı tanımlı hedef basıncın üzerinde olsa dahi, lastik basınç uyarısının sarı rengi lastik basıncının aslında çok düşük olduğunu gösterir. Lastik basıncı sürüş sırasında artar. Lastik basıncını lastik soğukken kontrol edin.**

## TPMS SICAKLIK KALİBRASYONU

Lastik basıncı lastiğin sıcaklığından etkilenir; lastik sıcaklığı, araç hareket ettikçe artar. Lastik hava kaçağını isabetli şekilde takip edebilmek ve sıcaklık değişimlerinden kaynaklanan hatalı TPMS uyarılarını önlemek için, TPMS sistemi lastiklerde bulunan birer sıcaklık sensörünü kullanarak sıcaklık telafi hesaplamaları yapar.

Nadir durumlarda, TPMS sisteminin referans sıcaklığının araç bilgi ekranı kullanılarak ayarlanması gerekli olabilir. (“[Ayarlar]” (s.107) konusuna bakın.

Bu işlem, yalnızca ortam sıcaklığı kalibrasyon sıcaklığından büyük ölçüde farklıyken gerçek lastik basıncı ayarlandığında gerçekleştirilmelidir.

# YOLDA VE ARAZİDE SÜRÜŞ İÇİN ALINACAK TEDBİRLER

TPMS sıcaklık kalibrasyonunu başlatmak için, direksiyon düğmelerini kullanarak [Ayarlar] menüsünü, ardından [Lastik Basınçları] ögesini seçin. [Kalibrasyon] seçin. Kalibrasyon işlemi yapılırken, araç bilgi ekranında [Kalibrasyon] mesajı görüntülenir.

**Arazi araçları, binek araçlara kıyasla takla atma riski daha yüksek araçlardır.**

Değişken arazi ve yollarda koşullarında daha iyi performans gösterebilmeleri için arazi araçları binek araçlara göre yerden daha yüksektir. Bu araçların ağırlık merkezi de diğer araçlardan daha yüksektir. Yerden yüksekliklerinin fazla oluşu bu tür araçlara daha iyi bir görüş hakimiyeti kazandırmakta ve muhtemel problemleri önceden görebilmenizi sağlamaktadır. Ancak klasik iki tekerlekten çekişli (2WD) araçların arazi koşullarında arazi tipi araçların gösterdikleri performansı gösteremedikleri gibi, arazi tipi araçların da viraj alma kabiliyetleri, ağırlık merkezleri yere daha yakın olan iki tekerlekten çekişli (2WD) araçlardan daha düşüktür. Bu yüzden mümkün olduğunca ani dönüş

ve keskin manevralardan kaçının. Bu sebeple diğer arazi tipi araçlarda da olduğu gibi, bu aracın kullanımı ile ilgili talimatlara uyulmaması araçta kontrol kaybına veya aracın devrilmesine sebep olabilir. Aracın takla atması durumunda emniyet kemeri takmayan birinin yaralanma riski daha yüksektir.

# ÜÇ YOLLU KATALİTİK KONVERTÖR

Üç yollu katalizör aracınızın egzoz sistemine monte edilmiş özel bir emisyon kontrol sistemidir. Kirliliği azaltmak için, konvertör içerisinde egzoz gazları yüksek sıcaklıklarda yakılır.

## DİKKAT

- Egzoz gazı ve egzoz sistemi çok sıcaktır. Motor çalışırken, insanları ve yanıcı malzemeleri egzoz borusundan uzak tutun.
- Aracınızı kuru otlar, kağıt ve çöp gibi kolay yanabilir maddeler üzerine park etmeyin.
- Aracınızı park ederken, insanların ve yanıcı maddenin egzoz borusundan uzakta olduğundan emin olun.

## HASARI ÖNLEMEK İÇİN

### DİKKAT

- Aracınızda **SADECE KURŞUNSUZ BENZİN** , özellikle tavsiye edilenleri kullanın. Ayrıntılı bilgi için (“Kapasiteler, tavsiye edilen hidrolikler/yağlar” (s.590) konusuna bakın.
- Kurşunlu benzin kullanmayın. Kurşunlu benzin kullanımı, üç yollu katalitik konvertörde ciddi hasar meydana getirir. Kurşunlu benzin kullanımı sonucu oluşan tortular, katalitik konvertörün egzoz emisyonunu azaltma verimini önemli ölçüde düşürecektir.

- Motor ayarlarınızı düzenli olarak yaptırın. Ateşleme, yakıt sistemi veya elektrik sisteminin arızalı çalışması yakıt karışımının aşırı zengin olmasına ve dolayısıyla üç yollu katalitik konvertörün aşırı ısınmasına sebep olabilir.
- Aracınızı çok az yakıtla kullanmaktan kaçının. Çok az yakıtla çalıştırma, motorun yanma düzeninin bozulmasına, üç yollu katalizörün bozulmasına neden olabilir.
- Ateşleme sisteminde bir arıza veya aracın çekişten düşmesi ya da diğer herhangi bir çalışma koşulu fark ettiğiniz anda aracınızı kullanmaya devam

## BENZİN PARTİKÜL FİLTRESİ (GPF) (mevcut ise)

**etmeyin. Sistemi vakit kaybetmeden NISSAN yetkili servisinde kontrol ettirin.**

- **Soğuk motorun ısınması esnasında yüksek hızdan kaçının.**
- **Motoru, aracı iterek veya çektirerek çalıştırmayın.**

Aracınızda benzinli motor varsa, emisyon kontrol sisteminin parçası olarak Benzin Partikül Filtresi (GPF) takılmış olabilir.

GPF filtresi karbon partiküllerini egzoz gazından filtreler, böylece çevreye salınan emisyonu azaltır.

Normal sürüş koşullarında, GPF'de biriken karbon partikülleri düzenli olarak yakılır, böylece filtredeki karbon partikülleri boşaltılır. Bu şekilde, GPF “rejenerasyon” işlevi gerçekleşir ve yeniden karbon partiküllerini egzoz gazından filtrelemek için tamamen çalışır duruma gelir.

### DİKKAT


- **Egzoz gazı ve egzoz sistemi çok sıcaktır. Motor çalışırken, insanları ve yanıcı malzemeleri egzoz borusundan uzak tutun.**

- **Aracınızı kuru otlar, kağıt ve çöp gibi kolay yanabilir maddeler üzerine park etmeyin.**

- **Aracınızı park ederken, insanların ve yanıcı maddenin egzoz borusundan uzakta olduğundan emin olun.**

- **Belirli sürüş koşullarında, filtrenin otomatik olarak temizlenmesinin engellenmesi nedeniyle GPF dolmuş veya tıkanmış olabilir. Bu araç bilgi ekranında bir mesaj görüntülenir ve Arıza Gösterge Lambası (MIL - turuncu) veya Arıza Uyarı Lambası (MWL - kırmızı) yanabilir (diğer motor yönetimi sistemi arızalar da bu lambanın yanmasına**

neden olabilir). Ayrıca, GPF'nin dolması/tıkanması azalmış motor performansı ve motor devri sınırlamasıyla sonuçlanabilir.



- [Egzoz filtresi bakımı – kullanıcı el kitabına bakın] mesajı görüntülediğinde, trafik kuralları ve güvenlik koşulları el verdiği sürece, araç, uyarı lambası sönene kadar gaz pedalına ani şekilde

basmadan 50 km/h (30 MPH) hızın üstünde (örneğin otobanda) sürülmelidir.

- MIL veya MWL herhangi bir nedenle yanarsa veya [Egzoz filtresi bakımı Kullanıcı el kitabına bakın] uyarı mesajı araç bilgi ekranında görüntülenirse, en kısa zamanda bir NISSAN yetkili servisini ziyaret edin. MIL/MWL lambası yanık vaziyette uzun süreli kullanım motor kontrol sisteminin arızalanmasına neden olabilir.

GPF'nin dolmuş/tıkalı hale gelmesini önlemek için kendi kendinize yapabileceğiniz:

- Motorun normal çalışma sıcaklığına erişmediği sürekli ve sık kısa seyahatlerden kaçının.
- Aracı uzun periyotlarda (30 dakikadan uzun) sürekli 60 km/h hızın üzerinde sürün.

# TURBOŞARJ SİSTEMİ

Turboşarj sistemi, kendisine ait hareketli parçaların yağlanması ve soğutulması için motor yağını kullanır. Turboşarja ait türbin çok yüksek devirlerde dönmesi sebebiyle sıcaklığı aşırı derecede yüksektir. Turboşarj sistemine temiz yağ sağlanması önemlidir. Yağ akışının kısa bir süreyle kesilmesi dahi turboşarj sisteminde arıza oluşmasına yol açabilir.

Turboşarj sisteminin uzun süreler boyunca performansında herhangi bir değişiklik olmaması amacıyla aşağıdaki bakım yöntemlerinin dikkatlice uygulanması önemlidir.

## DİKKAT

- **Turboşarjlı motorun yağını önceden belirtilen şekilde değiştirin. Daha fazla bilgi için, Garanti Bilgileri & Bakım kitapçığına bakın.**

- **Sadece tavsiye edilen motor yağını kullanın. “Kapasiteler, tavsiye edilen hidrolikler/yağlar” (s.590) konusuna bakın.**
- **Motor uzun bir süre çok yüksek bir devirde kullanılmışsa motoru stop etmeden önce birkaç dakika rölantide çalıştırın.**
- **İlk çalıştırma sonrasında motoru çok yüksek devirde çalıştırmayın.**

# SÜRÜŞ ESNASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Aracınızı mevcut şartlara göre kullanmak güvenliğinizi ve konforunuz için gereklidir. Bir sürücü olarak her türlü koşulda aracınızı nasıl kullanacağınızı bilmek sizin sorumluluğunuzdur.

## MOTOR SOĞUKKEN

Motor soğukken motor devri normal rölanti devrinin üzerinde olacağı için, motoru çalıştırdıktan sonra motorun ısınma süresinde vites değişimlerinde çok dikkatli olun.

## YÜK TAŞIRKEN

Aracınıza koyduğunuz yük, bu yükün araç üzerindeki konumu ve yük taşımak için araca ilave edeceğiniz ekipmanlar (römork, port bagaj vb.), aracınızın sürüş özelliklerini önemli ölçüde değiştirecektir. Sürüş biçimi ve hızı uygun olarak ayarlanmalıdır.




## ISLAK ZEMİNDE SÜRÜŞ

- Ani kalkış, hızlanma ve frenlemeden kaçınin.
- Ani dönüş ve şerit deęiřtirmelerden kaçınin.
- Önünüzdeki araç ile aranızda ekstra mesafe bırakın.
- Yol üzerinde su birikintileri oluşmuşsa, ıslak yolda kayarak patinaj ya da aracın kontrolünü kaybetme riskini almamak için, HIZINIZI DÜŞÜRÜN. Aşınmış lastikler bu riski arttırır.

## KIŞ ŞARTLARINDA SÜRÜŞ

- Aracınızı dikkatli kullanın.
- Ani kalkış, hızlanma veya frenlemeden kaçınin.
- Ani dönüş ve şerit deęiřtirmelerden kaçınin.
- Ani direksiyon hareketlerinden kaçınin.
- Önünüzdeki araç ile aranızda ekstra mesafe bırakın.

## KONTAK ANAHTARI (mevcut ise)



① OFF

### ⚠ UYARI

**Araç hareket halindeyken asla kontak anahtarını yuvasından çıkarmayın veya LOCK konumuna almayın. Direksiyon simidi kilitlenebilir ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesine neden olabilir. Bu durum aracın ciddi şekilde zarar görmesine ve yaralanmalara neden olabilir.**

## DİKKAT

**Akünün boşalmasını önlemek için elektrikli parçaları motor çalışırken kullanın. Motor çalışmıyorken aksesuarları kullanmanız gerekiyorsa, uzun süre için kullanmayın ve aynı anda birden fazla elektrikli aksesuar kullanmayın.**

Kontak anahtarının yuvası aynı zamanda hırsızlık önleyici direksiyon kilitleme mekanizmasına da sahiptir.

## DİREKSİYON KİLİDİ

Direksiyon simidini kilitlemek için kontak anahtarını LOCK konumuna alın ve anahtarı kontakta bırakın. Direksiyon kilidini açmak için kontak anahtarını yuvasına sokun ve direksiyon simidini hafifçe

sağa sola oynatarak, kontak anahtarını çevirin.

Kontak anahtarı, sadece anahtar LOCK konumunda (Normal park konumu) (0) çıkarılabilir.

## ANAHTAR KONUMLARI

**LOCK (Normal park konumu) (0)**

Kontak anahtarı yalnızca bu konumda yuvasından çıkartılabilir.

Direksiyon kilidi yalnızca bu konumda kilitlenebilir.

**KAPALI/ACC (Aksesuarlar) (1)**

Bu konumda motor, direksiyon simidi kilitlenmeksizin durdurulabilir. Bu konum, motor çalışmazken radyo gibi elektrikli aksesuarları devreye alır.

**ON (AÇIK) (Normal çalışma pozisyonu) (2)**

Bu konum, ateşleme sistemini ve elektrikle çalışan aksesuarları çalıştırır.

**START (MARŞ) (3)**

Marş motoru devreye girer ve motor çalışır. Motor çalışır çalışmaz kontak anahtarını bırakın. Kontak anahtarı ON konumuna geri dönecektir.

## NOT:

**Stop/Start sistemi bulunan araçlarda:**

**Motor, Stop/Start Sistemi tarafından otomatik olarak durdurulduğunda, kontak anahtarı normal şekilde çalışabilir.**

**Akünün boşalmasını önlemek için, yolculuk sonunda konta-**

**ğı kapatın. Stop/Start sistemi, kontağı otomatik olarak kapatmaz.**

**NISSAN HIRSIZLIK ÖNLEME SİSTEMİ (NATS) (mevcut ise)**

Birisi kayıtlı bir NATS anahtarı olmadan motoru çalıştırmaya kalkıştığında, NISSAN Hırsızlık Önleme Sistemi (NATS)\* motoru durduracaktır.

\* İmmobilizer

NATS Anahtarıyla motoru çalıştıramadıysanız, kontak anahtarını LOCK konumuna alın, 5 saniye bekleyin ve kontağı MARŞ konumuna getirerek motor çalıştırmayı yeniden deneyin.

Ayrıntılı bilgi için “NISSAN Hırsızlık önleme sistemi (NATS) (mevcut ise)” (s.197) konusuna bakın.

## **BASMALI KONTAK DÜĞMESİ (mevcut ise)**

**BASMALI KONTAK DÜĞMESİ İLE ÇALIŞTIRMA HAKKINDA UYARILAR**

### **⚠ UYARI**

**Acil bir durum dışında, aracı sürerken basmalı kontak anahtarını düğmesini çalıştırmayın. (kontak düğmesine arka arkaya 3 kez basıldığında veya düğmeye iki saniye boyunca basılı tutulduğunda motor duracaktır.) Sürüş sırasında motor durursa, bu bir kazaya ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.**

Basmalı kontak düğmesine basmadan önce, aşağıdakilerden emin olun:

- Vites kolunu N (Boş) konuma getirin veya debriyaj pedalına basın (Manuel Şanzımanlı (MT) modeller).

- Vites kolunu P (Park) konumuna alın (Otomatik şanzımanlı (DCT) şanzımanlı modeller için).

## **AKILLI ANAHTAR SİSTEMİ**


Kontak anahtarını cebinizden çıkarmadan Akıllı Anahtar sistemi ile kontağı açabilirsiniz. Çalışma ortamı ve/veya koşulları akıllı anahtar sisteminin çalışmasını etkileyebilir.

### **DİKKAT**

- **Aracı çalıştırmadan önce akıllı anahtarın yanınızda olduğundan emin olun.**
- **Aracınızdan ayrılırken, Akıllı Anahtarı aracın içerisinde bırakmayın.**
- **Akıllı Anahtar sürücünden çok uzaktaysa, araç çalışmayabilir.**

- **Akü boşalmışsa, kontak anahtarı “LOCK” konumundan başka bir konuma alınamaz ve direksiyon kilidi devrede ise direksiyon hareket ettirilemez. Aküyü mümkün olan kısa zamana şarj ettirin (“Takviye ile çalıştırma” (s.530) konusuna bakın.)**

### Çalışma menzili



Akıllı Anahtar fonksiyonları, sadece Akıllı Anahtar belirtilen çalışma menzili ① içerisindeyken motoru çalıştırmak için kullanılabilir.


Akıllı Anahtarın pili bittiyse veya cihazın kullanıldığı alanda kuvvetli radyo dalgaları varsa, Akıllı Anahtar sistemi çalışma menzili daralır ve sistem doğru çalışmayabilir.

Akıllı Anahtar çalışma menzili içindeyse, Akıllı Anahtar olmadan da kontak düğmesine basarak motoru çalıştırmak herkes için mümkündür.

- Bagaj bölümü çalışma menzili kapsamında değildir, ancak Akıllı Anahtar çalışabilir.
- Akıllı Anahtar gösterge panelinin üzerine, torpido gözünün, kapı cebinin içine ya da iç kabin köşelerine konulduysa çalışmayabilir.
- Akıllı Anahtar aracın dışında

camın ya da kapının yakınında tutulduğunda çalışabilir.

### KONTAK ANAHTARI KONUMLARI



Fren pedalına basılmadan kontak düğmesine basılırsa, kontak düğmesi yanar:

Kontak düğmesinin orta kısmına basın:

- “AÇIK” konumuna değiştirmek istediğinizde bir kez.

- “KAPALI” konumuna değiřtirmek istediđinizde iki kez.
- “KAPALI” konumundayken herhangi bir kapı açıldıđında veya kapatıldıđında, “LOCK” konumu otomatik olarak devreye girer.

Araç bilgi ekranında bazı göstergeler ve uyarılar verilir. “Araç bilgi ekranı” (s.102) konusuna bakın.

**ON (AÇIK) konumu (normal çalışma konumu)**

Bu konum, ateřleme sistemini ve elektrikle çalışan aksesuarları çalıştırır.

### **Akü koruma sistemi:**

Kontađın “AÇIK” konumu bir akü tasarrufu özelliđine sahiptir. Araç çalışmıyorsa, bir süre sonra, kontak otomatik olarak “KAPALI” ko-

numuna geçecektir:

Akü koruma fonksiyonu, kontak anahtarının konumu değiřtiđinde askıya alınır:

### **DİKKAT**

**Akünün boşalmasını önlemek için elektrikli parçaları motor çalışırken kullanın. Motor çalışmıyorken aksesuarları kullanmanız gerekiyorsa, uzun süre için kullanmayın ve aynı anda birden fazla elektrikli aksesuar kullanmayın.**

**LOCK konumu (normal park konumu)**

Kontak anahtarı ve direksiyon kilidi yalnızca bu konumda kilitlenebilir.

Kontak kapalıyken herhangi bir kapı açıldıđında veya kapatıldıđın-

da, kontak kilitlenir.

### **Otomatik (DCT) řanzıman:**

Kontađı “KAPALI” konumuna getirmeden önce, vites kolunu P (Park) konumuna getirdiđinizden emin olun.

Vites kolu P (Park) konumundan başka bir konuma ancak kontak “AÇIK” konumundayken ve fren pedalına basılırken değiřtirilebilir.

Akü bitmiřse, kontak anahtarı “LOCK” konumundan farklı bir konuma alınamaz.

### **KAPALI konumu**

Motor kontak düđmesi kullanılarak durdurulduđunda, kontak kapatılır. Kontak düđmesindeki lamba yanmaz.

### **ACC konumu**

Araç P (Park) konumunda, Akıllı Anahtar yanınızda ve kontak “AÇIK” konumundan “KAPALI” konumuna getirildiğinde, radyo bir süre daha veya sürücü kapısı açılana kadar kullanılabilir.

Bir süre sonra, radyo, navigasyon ve Bluetooth® HandsFree Telefon Sistemi gibi fonksiyonlar, GÜÇ AÇMA/KAPAMA düğmesine/SES kontrol düğmesine veya uzaktan kumanda kilit açma düğmesine basılarak toplam 30 dakikaya kadar yeniden kullanılabilir.

## ACİL MOTOR DURDURMA

Sürüş sırasında acil bir durumda motoru durdurmak için, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

- 1,5 saniye içerisinde basmalı kontak düğmesine hızla 3 defa basın veya

- Basmalı kontak düğmesini en az 2 saniye basılı tutun.

## DİREKSİYON KİLİDİ

Kontak anahtarı, hırsızlık önleyici direksiyon kilidi mekanizmasına sahiptir.

Direksiyonu kilitlemek için

1. Konağı, kontak anahtarı konum göstergesinin yanmayacağı “KAPALI” konumuna getirin.
2. Kapıyı açın veya kapatın. Kontak anahtarı LOCK konumuna gelir.
3. Direksiyonu düz konumundan sola veya sağa doğru 1/6 tur çevirin.

Direksiyon kilidini açmak için


Kontak düğmesini “ACC” konumuna getirin. Direksiyonun kilidi

otomatik olarak açılacaktır.

## DİKKAT

- **Aracın aküsü boşalmışsa, basmalı kontak düğmesi “LOCK” konumundan farklı bir konuma alınmaz.**
- **Eğer kontak anahtarı “LOCK” konumuna geçmiyorsa, kontak anahtarını direksiyonu sağa ve sola kırarken tekrar çevirmeye çalışın.**

## AKILLI ANAHTAR PİLİNİN BİTMESİ



Akıllı anahtarın pili bittiyse ya da çevresel koşullar akıllı anahtarın çalışmasına engel oluyorsa, motoru aşağıda anlatılan yöntemlerle çalıştırın:

1. Vites kolunu P (Park) (Otomatik (DCT) şanzımanlı modeller) veya N (Boş) (Manuel Şanzımanlı modeller) konumuna getirin.

2. Fren pedalına tamamen basın.
3. Debriyaj pedalına sonuna kadar basın (MT modeller)
4. Kontak düğmesine akıllı anahtarla, gösterildiği gibi temas edin. (Uyarı sesi duyulacaktır.)
5. Uyarı sesi duyulduktan sonra fren pedalına basarken 10 saniye için kontak düğmesine basın. Motor çalışacaktır.
4. adımdaki işlemi tamamladıktan sonra, fren pedalına basılmadan kontak anahtarı çalıştırılırsa, kontak anahtarı konumu "ON" şeklinde değişecektir.

### NOT:

- **Kontak anahtarı "ACC" veya "AÇIK" konuma getirilerek açılmışsa veya yuvarıdaki prosedürlere göre motor çalıştırılmışsa; Akıllı**

**Anahtar aracın içinde olsa dahi gösterge tablosundaki Akıllı Anahtar sistemi uyarı lambası sarı yanabilir. Bu bir arıza değildir.**

- **Paneldeki Akıllı Anahtar sistemi uyarı lambası yeşil ise, pili mümkün olan en kısa zamanda değiştirin. "Uzaktan kumanda/Akıllı Anahtar pil değişimi" (s.569) konusuna bakın.**

# MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI

## AKILLI ANAHTAR SİSTEMLİ MODELLER

1. Motoru çalıştırmadan önce park freninin çekilmiş olduğundan ve aracın güvende olduğundan emin olun.
2. **Manuel şanzımanlı modeller:**

Vites kolunu N (Boş) konumuna alın ve debriyaj pedalına sonuna kadar basarak motoru çalıştırın.

### **Otomatik (DCT) şanzımanlı modeller:**

Vites kolunu P (Park) konumuna alın, motoru çalıştırırken fren pedalına basın ve basılı tutun.

**Marş sadece vites kolu doğru konumdayken çalışacak şekilde tasarlanmıştır.**

**Kontak düğmesine basarken, Akıllı Anahtar (mevcut ise) mutlaka aracın içinde taşınmalıdır.**

### 3. **Motoru çalıştırmak için:**

- Manuel şanzımanlı modeller - kontağı açmak için, fren veya debriyaj pedalını basılı tutun, ardından kontak düğmesine basın.
- Otomatik (DCT) şanzımanlı modeller - fren pedalına basın ve kontak düğmesine basarak "AÇIK" konumuna getirin. Vites kolu N (Boş) konumunda, fren basılı değilken motoru çalıştırmayı denerseniz, motor çalışmayacak ve araç bilgi ekranında [Vitesi Park konumuna alın] mesajı görüntülenecektir.

4. Motor çalıştığı anda kontak anahtarını bırakın. Motor çalışır ancak daha sonra durursa aynı işlemleri tekrarlayarak motoru çalıştırın.

### **NOT:**

### **Benzinli motor bulunan modeller:**

- **Soğuk havalarda veya yeniden çalıştırma sırasında motoru çalıştırmakta zorlanıyorsanız, gaz pedalını biraz (yaklaşık 1/3 kadar) basılı tutarken motoru çalıştırmayı deneyin. Motor çalışınca, kontak anahtarını ve gaz pedalını bırakın.**
- **Motor boğulduğu için çok zor çalışıyorsa, gaz**



pedalına sonuna kadar basın ve basılı tutun. Çalıştırma işlemine 5--6 saniye boyunca devam edin. Marşa bastıktan sonra gaz pedalını bırakın. Gaz pedalına basmadan kontak düğmesine basarak marşa basın. Motor çalıştığı anda anahtarı bırakınız. Motor çalışır ancak daha sonra durursa, yukarıdaki işlemleri tekrarlayın.

#### **DİKKAT**

- Motor çalışır çalışmaz, kontak anahtarını hemen bırakın.
- Bir seferde 15 saniyeden uzun süre marşa basmayın. Motor çalışmayacak olursa, tekrar marşa basmadan

önce kontağı serbest bırakın ve 10 saniye bekleyin, aksi takdirde marş motoru arızalanabilir.

- Motoru bir takviye akü ve takviye kablolarıyla çalıştırmak gerekirse, “6. Acil bir durumda” bölümünde yer alan talimatları ve uyarıları dikkatle takip edin.

5. Motor çalıştıktan sonra, ısınması için en az 30 saniye bekleyin. Özellikle soğuk havalarda kısa mesafeler için aracınızı makul hızlarda kullanın.

#### **DİKKAT**

**Motor ısınırken aracınızı terk etmeyin.**

6. Motoru stop etmek için:

- Manuel şanzımanlı modeller: park frenini çekin ve kontağı “KAPALI” konumu- na getirin.
- Otomatik (DCT) şanzımanlı modeller: vites kolunu P (Park) konumuna alın, park frenini çekin ve anahtarı “KAPALI” konumuna getirin.

7. Kontak kapalıyken ve bir kapı açıldığında veya kapandığında direksiyon kilidi devreye alınır.

## **AKILLI ANAHTAR SİSTEMİ BULUNMAYAN MODELLER**

1. Motoru çalıştırmadan önce park freninin çekilmiş olduğundan ve aracın güvende olduğundan emin olun.

## 2. Manuel şanzımanlı modeller:

Vites kolunu N (Boş) konumuna alın ve debriyaj pedalına sonuna kadar basarak motoru çalıştırın.

## Otomatik (DCT) şanzımanlı modeller:

Vites kolunu P (Park) konumuna alın, motoru çalıştırırken fren pedalına basın ve basılı tutun.

**Marş sadece vites kolu doğru konumdayken çalışacak şekilde tasarlanmıştır.**

3. Kontak anahtarını AÇIK konumuna getirirken kontak kilidini serbest bırakmak için, direksiyon simidini soldan sağa çevirin.
4. **Ayağınız gaz pedalında değil,** fren pedalı üzerindeyken, kontak anahtarını MARŞ konu-

muna getirerek motoru çalıştırın. Vites kolu N (Boş) konumunda, fren basılı değilken motoru çalıştırmayı denerseniz, motor çalışmayacak ve araç bilgi ekranında [Vitesi Park konumuna alın] mesajı görüntülenecektir.

5. Motor çalıştığı anda kontak anahtarını bırakın. Motor çalışır ancak daha sonra durursa aynı işlemleri tekrarlayarak motoru çalıştırın.

## NOT:

- Soğuk havalarda veya yeneden çalıştırma sırasında motoru çalıştırmakta zorlanıyorsanız, gaz pedalını biraz (yaklaşık 1/3 kadar) basılı tutarken motoru çalıştırmayı deneyin. Motor çalışınca, kontak anahtarını ve gaz pedalını bırakın.

- Motor boğulduğu için çok zor çalışıyorsa, gaz pedalına sonuna kadar basın ve basılı tutun. Çalıştırma işlemine 5-6 saniye boyunca devam edin. Marşa bastıktan sonra gaz pedalını bırakın. Gaz pedalına basmadan kontak anahtarını MARŞ konumuna getirerek marşa basın. Motor çalıştığı anda anahtarı bırakınız. Motor çalışır ancak daha sonra durursa, yukarıdaki işlemleri tekrarlayın.

## DİKKAT

- Motor çalışır çalışmaz, kontak anahtarını hemen bırakın.
- Bir seferde 15 saniyeden uzun süre marşa basmayınız. Motor çalışmayacak

**olursa tekrar marşa basmadan önce kontağı “KAPALI” konumuna alın ve en az 10 saniye bekleyin; aksi takdirde marş motoru arızalanabilir.**

- **Motoru bir takviye akü ve takviye kablolarıyla çalıştırmak gerekirse, “6. Acil bir durumda” bölümünde yer alan talimatları ve uyarıları dikkatle takip edin.**

6. Motor çalıştıktan sonra, ısınması için en az 30 saniye bekleyin. Özellikle soğuk havalarda kısa mesafeler için aracınızı makul hızlarda kullanın.

### **DİKKAT**

**Motor ısınırken aracınızı terk etmeyin.**

7. Motoru stop etmek için:

- Manuel şanzımanlı modeller: park frenini çekin ve kontağı “KAPALI” konumuna getirin.
- Otomatik (DCT) şanzımanlı modeller: vites kolunu P (Park) konumuna alın, park frenini çekin ve kontak anahtarını “KAPALI” konumuna getirin.

8. Direksiyonu kilitlemek için, saat yönünde çevirin.

# ARACIN SÜRÜLMESİ

## MANUEL ŞANZİMANLA SÜRÜŞ


### DİKKAT

- Kaygan yollarda aniden vites küçültmeyin. Aksi halde araç hakimiyeti kaybolabilir.
- Vites küçültürken motor devrini aşırı yükseltmeyin. Bu durum araç hakimiyetinin ortadan kalkmasına veya motorun zarar görmesine yol açabilir.
- Araç hareket halindeyken ayağınızı debriyaj pedalının üstünde tutmayın. Bu durum debriyaj arızasına neden olabilir. Şanzımanın zarar görmemesi için vites değiştirmeden önce debriyaj pedalına sonuna kadar basın.

- Vitesi R (Geri) konumuna almadan önce aracı tamamen durdurun.
- Vites değiştirme esnasında, dişlilerin birbirlerine sürtünüp zarar görmelerini önlemek için debriyaj pedalına sonuna kadar basın.
- Emniyetiniz açısından ani kalkışlardan ve ani hızlanmalardan kaçının.
- Kalkış esnasında motor devrini aşırı artırmayın ve/veya debriyaj pedalını aniden bırakmayın. Bu uyarıya dikkat edilmemesi, şanzıman sisteminin zarar görmesine neden olabilir.

- Herhangi bir nedenden dolayı hızlanmanız gerekirse, bir alt vites geçiş yapın ve her vites için verilen azami hızlara ulaşana dek gaza basın. Vitesler için belirtilen hız sınırlarını kesinlikle aşmayın.

### Vites değiştirme




6 vitesli manuel şanzıman  
(mevcut ise)

- Ⓐ Sağdan direksiyonlu modeller
- Ⓑ Soldan direksiyonlu modeller
- ① Vites kolu halkası

Vites değiştirmek için, debriyaj pedalına sonuna kadar basın, uygun vitesse geçin ve debriyaj pedalını yavaşça bırakın.

Yumuşak vites geçişleri için, vites kolunu kullanmadan önce debriyaj pedalına sonuna kadar basın. Vites değiştirilmeden önce debriyaja sonuna kadar basılmazsa, bir ses duyulabilir. Bu durum şanzımana zarar verebilir.

Araç 1inci viteste harekete geçirin ve araç hızına bağlı olarak vitesler arasında geçiş yapın.



### **Vites değiştirme göstergesi (mevcut ise):**

Araç bilgi ekranının alt kısmında yer alan vites değiştirme göstergesi Ⓐ, çevre dostu sürüş seviyesini artırmaya yardımcı olabilir.

YUKARI ok görüntülendiğinde, vitesi bir üst vites konumuna alarak vites değiştirme göstergesini takip etmek, yakıt ekonomisini artırabilir.

YUKARI ok, bir üst vitesse geçmeyi gösterir.

Yine de sürücü araç, yol ve trafik koşullarına göre en uygun vites karar vermekle sorumludur.

### **NOT:**

**Ekranla hiçbir ok görüntülenmemesinin sebebi:**

- Seçili vitesle önerilen vites birbirine uygundur.
- Araç hızı yaklaşık 0 km/h'dir.

### **Geri vites:**

6 vitesli manuel şanzıman bulunan araçlarda, geri manevra için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Araç durdurun.
2. Vitesi N (boş) konumuna alın.
3. Vites kolu halkasını ① yukarı doğru çekin ve tutun.
4. Vites kolunu R (geri) konumuna getirin.

5. Vites kolu halkasını bırakarak aracınızı güvenli bir şekilde geriye doğru hareket ettirin.

Vites kolu halkası, vites kolu N (boş) konumuna getirildiğinde normal konumuna dönecektir.

Vites kolu R (Geri) konumundayken, NissanConnect ekranı (mevcut ise) veya ultrasonik park sensörü (mevcut ise) devreye girer. Daha detaylı bilgi için için “Arka görüş ekranı (mevcut ise)” (s.217) veya “Akıllı Çevre Görüş Sistemi (IAVM) (mevcut ise)” (s.225) veya “Ultrasonik Park Sensörleri (mevcut ise)” (s.471) konusuna bakın.

Vites kolunu R (Geri) veya 1 konumuna almak zorsa. N (Boş) konumuna alın sonra debriyaj pedalını bırakın. Debriyaj pedalına tekrar sonuna kadar basın ve vitesi R (Geri) veya 1inci vitese alın.

## OTOMATİK ÇİFT KAVRAMALI ŞANZIMANLA (DCT) SÜRÜŞ

Sürüş esnasında dikkat edilecek hususlar

### UYARI

**Kaygan yollarda aniden vites küçültmeyin. Aksi halde araç hakimiyetini kaybedebilirsiniz.**

### DİKKAT

- **Araç ileri doğru hareket halindeyken vites kolunu asla P (Park) veya R (Geri) konumuna, ve araç geriye doğru hareket halindeyken vites kolunu asla P (Park) ya da D (Sürüş) konumuna getirmeyin. Bu, kazaya ya da şanzımanda arızaya yol açabilir.**

- **Acil durum olması hariçinde, sürüş esnasında vitesi N (Boş) konumuna getirmeyin. Vites N (boş) konumunda iken aracı hareket ettirmeniz, şanzımanda ciddi hasara neden olabilir.**
- **Motoru, vites kolu P (Park) veya N (Boş) konumunda iken çalıştırın. Vites kolu farklı bir konumdayken motor çalıştırılmaz. Çalışırsa, NISSAN yetkili servisine aracınızı kontrol ettirin.**
- **Aracınıza gelecek olası hasarları önlemek için, yokuş yukarı dururken, aracı gaz pedalına basarak kavrama konumunda bekletmeyin. Bunun için fren pedalına basılmalıdır.**

- Sıkışık trafikte veya kırımızı ışıktaki belirli bir süre durmak zorundaysanız, vites kolunu N (Boş) konumuna alın ve park frenini devreye alın.

- Vites kolunu N (Boş) konumundan herhangi bir sürüş konumuna alırken motoru rölantide tutun.

- **FREN PEDALINA BASIN**

Motor çalışırken, fren pedalına basmadan vites kolunu D (Sürüş), R (geri) veya manuel vites değişimi modu konumuna almak aracınızı yavaşça harekete geçirecektir. Vites kolu konumunu değiştirmeden önce fren pedalına tam bastığınızdan ve

aracın tamamen hareketsiz olduğundan emin olun.

- **VİTES KOLUNUN KONUMUNA DİKKAT EDİN** - Vites kolunun istenen konumda olmasına dikkat edin. İleri doğru gitmek için D (Sürüş) konumunu, geriye doğru gitmek için ise R (Geri) konumunu kullanın. Park frenini ve fren pedalını serbest bırakın, sonra gaz pedalına basarak aracı harekete geçirin ve trafiğe çıkın (ani kalkışlardan ve lastiklerin patinaj yapmasından kaçının).

- Araç duruyorken motor devrini aşırı artırmayın; bu durum aracın aniden hareket etmesine [vites kolu R (Geri) veya D (Sürüş

konumunda] veya motor hasarına [vites kolu N (Boş) veya P (Park) konumunda] yol açabilir.

- **MOTORU ISITIN**

Motor soğukken rölanti devri normalin üzerinde olacağından, vites kolunu sürüş konumlarından herhangi birine geçirirken özel bir dikkat gösterin.

- **ARACIN PARK EDİLMESİ**

Fren pedalına basın, araç durduktan sonra park frenini devreye alın, ayağınızı fren pedalından çekin ve vites kolunu P (Park) konumuna alın.

Aracın hareket ettirilmesi

### NOT:

**Motoru, vites kolu P (Park) veya N (Boş) konumunda iken çalıştırın. Vites kolu farklı bir konumdayken motor çalıştıramaz.**


**Vites kolu N (Boş) konumunda, fren basılı değilken motoru çalıştırmayı denerseniz, motor çalışmayacak ve araç bilgi ekranında [Vitesi Park konumuna alın] mesajı görüntülenecektir.**

1. Motoru çalıştırdıktan sonra, vites kolunu P (Park) konumundan R (Geri) veya D (Sürüş) konumuna almadan önce fren pedalına sonuna kadar basın.
2. Ayağınız fren pedalının üzerinden vites kolunu dilediğiniz konuma alın.

3. Park frenini ve fren pedalını serbest bırakın, sonra gaz pedalına basarak kademeli olarak aracı hareket ettirin. Gaz pedalına basmazsanız, araç yavaş yavaş hareket etmeye başlayacaktır.

Otomatik (DCT) şanzıman, kontak **AÇIK** konumunda vitesin P (Park) konumundan başka bir konuma getirilmesinden önce **MUTLAKA** fren pedalına basılmasını gerektirecek şekilde tasarlanmıştır.

### Vites değiştirme



Vites kolunu hareket ettirmek için:

- ➡ Fren pedalını bırakırken düğmeye basın.
- ➡ Vites değiştirmek için düğmeye basın.
- ➡ Sadece vites kolunu hareket ettirin.

Vites kolunu P (Park) veya R (Geri) konumuna almak için düğmeye basın. Diğer tüm konumlara düğmeye basmadan geçilebilir.

### NOT:

**Araç ileri veya geri hareket ederken vitesi asla P (Park) konumuna atmayın. Bu, kazaya ya da şanzımanda arızaya yol açabilir.**

### P (Park):

Araç park halinde iken ya da motoru ilk çalıştırma esnasında bu ko-



num kullanılır. Vites kolunu P (Park) konumuna almadan önce aracın tamamen hareketsiz olduğundan emin olun. Maksimum güvenlik için, vites kolunu P (Park) konumuna geçirmeden önce fren pedalına basılmalıdır. Bu konumu park freni ile birlikte kullanın. Yokuşta park ederken önce fren pedalına basın, daha sonra park frenini devreye alın ve vites kolunu P (Park) konumuna alın.

### R (Geri):

#### DİKKAT

**Vitesi bu konuma sadece araç tamamen durduğunda alın.**

Bu konumu, aracı geriye almak için kullanın.

Vites kolu R (Geri) konumundayken, NissanConnect ekranı (mevcut ise) veya ultrasonik park sen-


zorü (mevcut ise) devreye girer. Daha detaylı bilgi için için “Arka görüş ekranı (mevcut ise)” (s.217) veya “Akıllı Çevre Görüş Sistemi (IAVM) (mevcut ise)” (s.225) veya “Ultrasonik Park Sensörleri (mevcut ise)” (s.471) konusuna bakın.

### N (Boş):

Vites bu konumdayken, ne ileri ne geri vites dişlileri kavraşmamıştır. Motor bu konumda iken çalıştırılabilir. Aracı sürerken, vitesi N konumuna alabilir ve stop etmiş bir aracı yeniden çalıştırabilirsiniz.

### D (İleri):

Aracınızı ileriye doğru sürmek için bu vites konumunu kullanın.



### Örnek

### Vites kolu göstergesi:

Araç bilgi ekranının alt tarafına yerleştirilmiş olan vites konumu göstergesi (A), şanzımanın o anki durumunu gösterir.

P, R, N, D modlarını gösterir.


### Sürüş modu düğmesi (mevcut ise):

Sürüş Modu düğmesi, otomatik (DCT) şanzımanın vites değiştirme özelliklerini değiştirmek için kullanılır.

labilir. ECO Modu, standart moda göre daha düşük motor devirlerinde vites büyütme ve küçültme gerçekleştirecektir. Spor Modu, standart moda göre daha yüksek motor devirlerinde vites büyütme ve küçültme gerçekleştirecektir.

Sürüş Modu düğmesi hakkında daha fazla ayrıntı için, “Sürüş modu (mevcut ise)” (s.490) konusuna bakın.

## Direksiyon vites değiştirme mandalları



① Sol direksiyon vites değiştirme mandalı (vites küçültme)

② Sağ direksiyon vites değiştirme mandalı (vites büyütme)

Direksiyon vites değiştirme mandallarını kullanarak vitesi kendiniz değiştirebilirsiniz.

Sol veya sağ direksiyon vites değiştirme mandalını çekerseniz, otomatik şanzıman hemen bir sonraki aşağı veya yukarı vitese geçer.

## Manuel vites değişimi modu

Manuel vites modu, direksiyon vites değiştirme mandalı çekilerek seçilebilir. Mandal kısaca geri çekilirse, manuel vites moduna geçiş geçicidir ve son manuel vites değişiminden itibaren yaklaşık 10 saniye sürer. Mandal daha uzun süre çekilirse, manuel vites modu tekrar kapatılana kadar ayarlı kalacaktır.

Manuel vites değişimi modunda, seçili vites gösterge tablosundaki konum göstergesinde görüntülenir. Geçici mod etkinleştirilirse, seçilen vites bir “D” ile görünecektir (örneğin “4D”). Kalıcı mod etkinleştirilirse, seçilen vites bir “M” ile görünecektir (örneğin “3M”).

Aşağıdaki sıralamayla vites büyütün veya küçültün:

1. ⇔ 2. ⇔ 3. ⇔ 4. ⇔ 5. ⇔ 6. ⇔ 7.

- Vites yükseltirken, sağ direksiyon vites değiştirme mandalını çekin. (Bir üst vitese geçer).
- Vites düşürürken, sol direksiyon vites değiştirme mandalını çekin. (Bir alt vitese geçer).
- Vites kolunu iki defa aynı yönde çekmek iki vites birden değiştirilmesini sağlar.
- Manuel vites değiştirme modu-

nu iptal etmek için, sağ direksiyon mandalını 1,5 saniyeden daha uzun süre çekin. Şanzıman normal sürüş moduna geçer.

- **Manuel modda, şanzıman bazı koşullar altında seçilen konuma geçemeyebilir. Bu şekilde, sürüş performansı korunur ve aracın hasar görmesi ya da kontrolden çıkması ihtimali ortadan kalkar.**
- **Manuel vites değiştirme modunda, direksiyon vites değiştirme mandalı tarafından talep edilen çift vites küçültme veya vites büyütme, koşulların karşılanması durumunda talepten sonra 1 saniye içinde gerçekleşecektir. Aksi takdirde, vites**


**değiştirme reddi sesi devreye girecektir.**

- **Manuel vites değişimi modunda motor devri seçili vites için tehlikeli bir seviyeye ulaştığında şanzıman otomatik olarak vites yükseltebilir. Aracın hızı azaldığında şanzıman tekrar otomatik olarak vites küçültür ve araç durmadan önce 1inci konuma geçilir.**

Vites küçülterek hızlanma - D (Sürüş) konumunda

Ani hızlanma ya da yokuş yukarı sürüşte, gaz pedalına sonuna kadar basın. Bu şekilde, vites otomatik olarak aracın hızına göre daha küçük bir konuma geçecektir. Bu özellik aynı zamanda manuel vites modunda da çalışır.

Vites kolu kilidini serbest bırakma



① Konsol kaplaması

② Vites kolu serbest bırakma düğmesi

Akü şarjı zayıfsa ya da bitmişse vites kolu frene ve vites kolu mandalına basılsa dahi P (Park) konumundan çıkarılamaz.

Vites kolunu hareket ettirmek için aşağıdaki işlemleri uygulayın:

#### 1. Akıllı Anahtar sistemi bulunan modeller:

Kontağı **KAPALI** ya da **LOCK** konumuna getirin.

#### Akıllı Anahtar sistemi bulunmayan modeller:

Kontağı **LOCK (KİLİTLİ)** konuma getirin, ve anahtar üstünde ise çıkartın.

2. Park frenini çekin.
3. Uygun bir alet kullanarak konsol kaplama halkasını ① kaldırın.
4. Uygun bir aletle vites kolu serbest bırakma düğmesine ②

basın. Gerekliyse uygun bir alet kullanın.

5. Vites kolu düğmesine basın ve basılı tutup vites kolu kilidi serbest bırakma düğmesine basarak vites kolunu N (Boş) konumuna alın.

Direksiyonun kilidini açmak için kontak anahtarını **AÇIK** konumuna getirin. Araç istenilen yere götürülebilir.

Akıllı Anahtar sistemi bulunan modeller: Akü tamamen boşaldıysa, direksiyon kilidi açılmaz. Direksiyon simidi kilitliyken aracı hareket ettirmeyin.

Vites kolu P (Park) konumundan çıkarılamıyorsa, en kısa zamanda otomatik şanzıman sistemini NISSAN Yetkili Servisine kontrol ettirin.

#### UYARI

**Motor çalışırken ve fren pedalına basılmışken vites kolu P (Park) konumundan çıkarılamıyorsa, fren lambaları çalışmayabilir. Fren lambalarının çalışmaması bir kazaya neden olarak sizin veya başkalarının yaralanmasına sebep olabilir.**

Yüksek yağ sıcaklığı koruma modu

#### Uyarı

Şanzıman aşırı sıcak  
Güç çıkışı azaltıldı

Bu şanzımanda yüksek yağ sıcaklığı koruma modu bulunmaktadır. Yağ sıcaklığı çok yükselirse (örneğin, sıcak havalarda römork gibi ağır yüklerle yokuş yukarı çıkarken), motor gücü ve bazı koşullar altında araç hızı, şanzımanın hasar görmesini engellemek için otomatik olarak düşecektir ve araç bilgilendirme ekranında bir uyarı görüntülenecektir. Araç hızı gaz pedalıyla kontrol edilebilir, fakat motor devri ve araç hızı sınırlıdır.

### Arıza güvenliği



Arıza-güvenlik işlemi devreye girdiğinde, araç hızı, şanzımanın hasar görmesini engellemek için otomatik olarak düşecektir. Araç hızı gaz pedalıyla kontrol edilebilir, fakat motor gücü sınırlandırılabilir. Araç bilgi ekranında [Şanzıman Hatası] uyarı mesajı görüntülenecektir. Şanzımanı NISSAN Yetkili Servisi'nde kontrol ve tamir ettirin.

**Araç, tekerleklerin sürekli patinaj yaptığı ve ani frenleme-**

**nin yapıldığı zor koşullarda kullanılıyorsa, Arıza-güvenlik sistemi devreye girebilir. Bu durum, tüm elektrik devreleri doğru bir şekilde çalışsa bile gerçekleşecektir. Böyle bir durumda, kontağı KAPALI konumuna getirin ve 10 saniye bekleyin. Ardından, kontağı yeniden AÇIK konumuna getirin. Araç normal çalışma koşullarına dönecektir. Normal çalışma koşullarına dönmezse, şanzımanın NISSAN Yetkili Servisiniz tarafından kontrol edilmesini ve gerekli ise onarılmasını sağlayın.**

## ⚠ UYARI

**Arıza-güvenlik işlemi gerçekleştirildiğinde, aracın hızı akan trafiğin hızından daha düşük olabilir, bu nedenle kaza riski oluşabilir. Sürüş esnasında özellikle dikkatli olun. Gerekliyse, aracınızı yolun kenarında trafikten uzak güvenli bir yere çekin ve şanzımanın normal çalışmasına geri dönmesine izin verin ya da gerekirse Yetkili Nissan Servisinizde tamir ettirin.**

## STOP/START SİSTEMİ (mevcut ise)

Stop/Start Sistemi, yolculuk sırasında gereksiz egzoz emisyonunu ve gürültüyü önlemek üzere tasarlanmıştır.

Stop/start sistemini devreye sokmak için:

- Düz şanzımanlı modellerde, aracı tamamen durdurup, vitesi N (Boş) konumuna alıp rölantide kalın ve debriyaj pedalını bırakın.
- Otomatik (DCT) şanzımanlı modellerde, aracı tamamen durdurup, ya frene basın veya vitesi N (Boş) veya P (Park) konumuna getirin.

Otomatik Fren Tutma (mevcut ise) AÇIK durumdaysa, Otomatik fren tutma göstergesi (yeşil) yandığında ayağınızı fren pedalından çekebilirsiniz ve motor otomatik olarak yeniden çalışmayacaktır.

Stop/Start sistemi devredeyken motoru tekrar çalıştırmak için:


- Düz şanzımanlı modellerde, vitesi (ileri veya geri) geçirmek için debriyaj pedalına bastığınız anda motor yeniden çalışacaktır.
- Otomatik (DCT) şanzımanlı modellerde:
  - Otomatik fren tutma göstergesi (yeşil) (mevcut ise) yanıyorsa, vitesi D (Sürüş) veya R (Geri) konumuna getirin veya motoru yeniden çalıştırmak için gaz pedalına basın.
  - Otomatik fren tutma (mevcut ise) kapatılırsa veya uygun değilse veya gösterge yanmıyorsa, ayağınızı fren pedalından çektiğinizde veya vi-

tesİ D (Sürüş) veya R (Geri) konumuna getirdiğinizde motor yeniden çalışacaktır.


### DİKKAT

**Yolculuk bittiğinde, motor stop edilmeli ve kontak kapatılmalıdır. Aracı her zaman kilitlediğiniz gibi kilitleyin. Kontağın kapatılmasıyla, tüm elektrikli sistemleri kapatacaktır. Bunun yapılması, akünün boşalmasına yol açabilir.**

## NORMAL KULLANIM



7 inç ekran



Tam-boy ekran

Stop/Start Sistemi, motoru durdurur ve otomatik olarak yeniden çalıştırır. Stop/Start sembolü, araç bilgi ekranında görüntülenir.

### NOT:

**Stop/Start Sistemi, aşağıdaki durumlarda devreye girmez:**

- Motor çalıştırıldıktan sonra, araç hiç kullanılmadan rölantide çalışmaya devam ederse.
- Motor soğutma suyu sıcaklığı düşük olduğunda.
- Akü kapasitesi düşük ise.
- Akü sıcaklığı düşük veya aşırı yüksek ise.
- Araç hareket ederse.
- Fren servosundaki vakum düştüğünde.

- Motor çalışırken kaput açılınca.
- Kaput açıkken motor çalıştırıldığında.
- Sürücü emniyet kemeri bağlanmadığında.
- Sürücü kapısı açıldığında.
- Direksiyon hareket ettirildiğinde.
- Stop/Start Sistemi göstergesi, düşük hızda yanıp söndüğünde.
- Gaz pedalına basıldığında (Otomatik (DCT) şanzımanlı modeller).
- Vites kolu R (Geri) konumuna getirildiğinde.
- Fan devri düğmesi, KAPALI (0) konumunun dışında herhangi bir konumda, ve hava

akışı yönlendirme düğmesi ön cam buğu giderme konumundayken (manuel klima).

- Ön cam buğu giderme düğmesi açık durumdayken (otomatik klima).
- Stop/Start sistemi kapatma düğmesi açık konuma getirildiğinde.
- Elektrik destekli direksiyon uyarı lambası, ABS fren uyarı lambası, Elektronik Dengeleme Programı (ESP) uyarı lambası yandığında.
- DCT veya manuel şanzıman için Akıllı Anahtar algılanmadığında.
- Fren pedalına tam basılmadığında (Otomatik (DCT) şanzımanlı modeller).

- Araç dik eğimli yolda durdurulduğunda (Otomatik (DCT) şanzımanlı modeller).

- Enerji tüketimi yüksek ise.
- Araç, 2000 m (6562 ft) üzerindeki rakımlarda seyrediyorsa (MT modeller).

#### NOT:

Stop/Start Sisteminin devreye girmesi, aşağıdaki durumlarda biraz gecikebilir:

- Akü boşaldığında.
- Dış ortam sıcaklığı düşük ise.
- Akü değiştirildiğinde veya akü kablosu uzun süreli olarak söküldüğünde ve takıldığında.



## NOT:

Stop/Start Sistemi devredeyken, fren pedalı bırakılsa (Otomatik (DCT) şanzıman) veya debriyaj pedalına basılsa bile (manuel şanzıman), aşağıdaki durumlarda motor çalışmayacaktır:

- Vites kolu P (Park) konumunda olduğunda (Otomatik (DCT) şanzımanlı modeller).
- Kaput açıldığında.
- Sürücünün emniyet kemeri çıkarılmış ve sürücünün kaptısı açık (MT modelleri) ise.
- Vites kolu N (boş) konumda değilken (Manuel şanzımanlı modeller).
- Park freni tamamen çekiliyken (Otomatik (DCT) Şan-

zımanlı modeller) ve vites kolu N (boş) konumdayken.

- Otomatik fren tutma göstergesi (yeşil) (mevcut ise) yandığında (Otomatik (DCT) şanzımanlı modeller)

## NOT:

Stop/Start sistemi devredeyken, fren pedalı serbest bırakılmadan (Otomatik (DCT) şanzımanlı modeller) ya da debriyaj pedalına basmadan (manuel şanzımanlı modeller), aşağıdaki koşullar altında motor çalışacaktır:

- Stop/Start sistemi kapatma düğmesine basıldığında.
- Fan devri düğmesi, KAPALI (0) konumunun dışında herhangi bir konumda, ve hava

akışı yönlendirme düğmesi ön cam buğu giderme konumundayken (manuel klima).

- Ön cam buğu giderme düğmesi AÇIK durumdayken (otomatik klima).
- Gaz pedalına basıldığında. (Otomatik (DCT) şanzımanlı modeller)
- Direksiyon hareket ettirildiğinde. (Otomatik (DCT) şanzımanlı modeller)
- Akü kapasitesi düşük ise.
- Enerji tüketimi yüksek ise.
- Yokuş yukarı dururken fren pedalı bırakıldığında araç hareket ederken.
- Vites kolu D (Sürüş) veya N (Boş) konumdayken, fren pedalına uygulanan kuvvet

azaltıldığında. (Otomatik (DCT) şanzımanlı modeller)

- Vites kolu N (Boş) veya P (Park) konumundan (Otomatik (DCT) şanzımanlı modeller) konumunda R (Geri) konumuna getirildiğinde. Otomatik (DCT)şanzımanlı bir araçta Stop/Start sistemi motoru durdurmuşken P (Park) veya N (Boş) konumundan D (Sürüş) konumuna getirilirse, fren pedalı bırakılıncaya kadar motor tekrar çalışmayacaktır.
- Direksiyon mandalı kullanıldığında (mevcut ise) (Otomatik (DCT) şanzımanlı modeller)
- DCT veya manuel şanzıman için Akıllı Anahtar algılanmadığında.

- Fren pedalına bir kaç kez basılması nedeniyle, fren servo vakumu yetersiz olduğunda.

- Sürücü emniyet kemeri çıkarıldığında veya sürücü kapısı açık olduğunda. (Otomatik (DCT) şanzımanlı modeller) (Vites kavramadıysa manuel şanzımanlı modeller).

Bu sistemi, trafik ışıklarında, vb. kullanın. Araç uzun süre için durduğunda, motoru stop edin.

Stop/Start sistemi devredeyken kaput açıldığında, motor normal çalışmama halinde olacak ve uyarı sesi verilecektir. Bu durumda, motoru kontak anahtarını kullanarak çalıştırın.

Motor, Stop/Start sistemi ile stop edildiğinde, ısıtıcı, klima ve nem

alma fonksiyonları da durdurulur. Motorun stop edilip tekrar çalıştırılması esnasında klima sisteminin devre dışı kalmasını engellemek için, Stop/Start Sistemi kapatma düğmesine basın.

Bir yolculuğun başlangıcında (motor çalıştırıldığında) Stop/Start sistemi daima devreye girer. Şartlar elverişli ise yolculuk sırasında motor otomatik olarak durdurulur ve tekrar çalıştırılır.

Motor stop edildiğinde aşağıdaki bilgi birkaç saniye için görüntülenir.

Ekran hakkında bilgi için “Araç bilgi ekranı” (s.102) konusuna bakın.



### NOT:

**Ekranın altında Stop/Start sistemi sembolü görüntülendiğinde, motor otomatik olarak yeniden çalıştırılabilir.**

Motor stop ettiğinde araç bilgi ekranı, Stop/Start sistemi tarafından salınımı önlenen toplam karbondioksit egzoz emisyonu miktarını (tahmini) gösterir (mevcut ise).



[CO2 Tasarrufu] [Ayarlar] menüsünden sıfırlanabilir; "Araç bilgi ekranı" (s.102) konusuna bakın.

Motor otomatik olarak yeniden çalıştırılmadığında, aşağıdaki bilgi

göüntülenir. Motor, kontak anahtarı kullanılarak çalıştırılmalıdır.



Direksiyondaki **<OK>** düğmesine basılarak, motor yeniden çalıştırılarak ya da kontak **KAPALI** konuma getirilerek mesaj silinebilir.

## ÖNLEMLER

Stop/Start sistemi ile ilgili bir sorun olduğunda, aşağıdaki mesaj görüntülenir. Sistemi NISSAN yetkili servisine kontrol ettirmeniz önerilir.



Mesaj direksiyondaki **<OK>** düğmesine basılarak silinebilir.

### NOT:


**Arıza durumu devam ettiğinde, ekranın altında Stop/Start sistemi sembolü yanıp söner.**

### NOT:

- **Klima veya Elektrik Destekli Direksiyon nedeniyle Stop/Start sistemi engellendiğinde, sistem her durum için özel bir mesaj görüntüler ([Klima Önceliklendirildi] veya [Direksiyon Önceliklendirildi]).**
- **Bu koşullar için sürüş ipucuyla birlikte Stop/Start**

**mesajı ([Stop / Start Debriyaj Pedalını Bırakın] veya [Stop / Start Fren Pedalına basın]) görüntülenir.**

## STOP/START SİSTEMİ KAPATMA DÜĞMESİ



Stop/Start sistemi kapatma düğmesine basılarak sistem geçici bir süre devre dışı bırakılabilir. Düğmeye ikinci kez basılması, Stop/Start sistemini yeniden devreye sokacaktır.


- Motor çalışırken Stop/Start sistemi devre dışı bırakıldığında, motorun otomatik olarak durması engellenir.
- Motor Stop/Start sistemi tarafından otomatik olarak stop ettikten sonra Stop/Start sistemi devre dışı bırakıldığında, NORMAL ÇALIŞMA koşulları altında açıklanan uygun koşullar bulunursa motor otomatik olarak yeniden çalışacaktır. Bu durumda, aynı yolculuk sırasında motorun otomatik olarak stop edilmesi önlenecektir.
- Stop/Start Sistemi devrede olduğu sürece, sistem, yolculuk sırasında gereksiz egzoz emisyonu ve gürültüyü engellemiş olacaktır.

### NOT:

### Stop/start sistemi kapatma

**düğmesine basıldığında, araç bilgi ekranında birkaç saniye boyunca aşağıdaki mesajlar görüntülenebilir.**

Stop/Start sistemi devre dışı      Stop/Start sistemi tekrar devrede



Stop/Start sistemiyle ilgili daha fazla bilgi için, [Ayarlar] menüsünü kullanın (Göstergeler ve Kumandalar konusuna bakın).

## ÇEVRESEL TASARRUFLAR

Araç bilgi ekranı, [Ayarlar] menüsü kullanılarak görüntülenebilen CO2 tasarruflarının bir kaydını tutar.

Ekran hakkında bilgi için “Araç bilgi ekranı” (s.102) konusuna bakın.

Görüntülenebilecek bilgiler:

- [CO2 Tasarrufu]

Son sıfırlamadan itibaren salınımı önlenen tahmini CO2 egzoz emisyonu.

### NOT:

**[CO2 Tasarrufu] değeri, motor Stop/Start Sistemi ile otomatik olarak durdurulduğunda görüntülenen bilgiyle aynıdır.**

- [Toplam CO2 Tasarrufu]

— Salınımı önlenen tahmini CO2 egzoz emisyonu.

— Motorun Stop/Start sistemi tarafından stop ettiği süre.

### NOT:

**[Toplam CO2 Tasarrufu] değerleri sıfırlanamaz ve aracın üretilmesinden bu yana toplanan Stop/Start Sistemi bilgilerini gösterir.**

# KÖR NOKTA UYARI (BSW) SİSTEMİ/AKILLI KÖR NOKTA MÜDAHALE SİSTEMİ (MEVCUT İSE)

Bu bölüm aşağıdaki sistemlerle ilgili bilgileri içerir:

- Kör Nokta Uyarı (BSW) Sistemi
- Akıllı Kör Nokta Müdahale Sistemi

## ⚠ UYARI



**BSW/Akıllı Kör Nokta Müdahale Sistemi için kısıtlamalar aşağıda listelenmiştir. Aracın bu sistem kısıtlamalarına uygun olarak çalıştırılmaması ciddi yaralanmalara hatta ölüme neden olabilir.**

- BSW/Akıllı Kör Nokta Müdahale sistemi, uygun sürüş prosedürünün bir alternatifi değildir ve sistem aracın diğer araçlarla ve nesnelerle temasını engelleyecek şekilde tasarlanmamıştır. Şerit

**değiştirirken güvenliği sağlamak adına daima yan aynalar ve dikiz aynası kullanılmalı, gidilecek istikamete bakılmalıdır. Asla sadece BSW sistemine göre hareket etmeyin.**


- Radarın algılama kapasitesinin bir sınırı vardır. BSW ve Akıllı Kör Nokta Müdahale sistemlerinin bazı yol, şerit çizgisi veya hava koşullarında kullanılması sistemin uygun olmayan şekilde çalışmasına neden olabilir. Kazaları önlemek için her zaman kendi işlemlerinize güvenin.
- BSW sistemi 32 km/h (20 MPH) hızın üzerinde çalışır.
- Akıllı Kör Nokta Müdahale sistemi, yaklaşık 60 km/h (37 MPH) üzerindeki hızlarda çalışır.

**BSW VE AKILLI KÖR NOKTA MÜDAHALE SİSTEMLERİ:**



Kör Nokta Uyarı (BSW) ve Akıllı Kör Nokta Müdahale sistemi, şerit değiştirirken diğer şeritlerde araçların bulunduğu uyarısıyla sürücüyü destek olur.

BSW sistemi, yan şeritteki araçları tespit etmek için arka tampon iç kısımlarına monte edilen radar sensörlerini ① kullanır. Radar sensörlerine ek olarak, Akıllı Kör Nokta Müdahale sistemi, sürüş yaptığınız şeridin şerit çizgilerini izlemek için ön camın arkasına monte edilmiş bir kamera ② kullanır.



**Algılama alanı**

Radar sensörleri aracınızın yanında seyreden, tespit alanı dahilindeki araçları şekilde gösterildiği gibi saptar. Tespit alanı aracınızın yan aynalarından başlar ve arka tamponun 3,0 metre (10 ft) gerisine, yan kısımların 3,0 (10 ft) metre açığına kadar devam eder.


BSW sistemi 32 km/h (20 MPH) hızın üzerinde çalışır. Radar sensörleri tespit alanı dahilinde araçlar

tespit ederse, BSW LED gösterge lambası yanar. Sürücü daha sonra dönüş sinyali verirse, uyarı sesi duyulur (iki kez) ve BSW LED gösterge lambası yanar ve tablodaki BSW göstergesi yanıp söner.

Akıllı Kör Nokta Müdahale sistemi, yaklaşık 60 km/h (37 MPH) üzerindeki hızlarda çalışır. Radar algılama bölgesinde bir araç tespit ederse ve aracınız şerit çizgilerine yaklaşıyorsa, sistem bir uyarı sesi verir (üç kez), BSW LED gösterge lambası yanar, tablodaki BSW göstergesi yanıp söner ve aracın seyahat şeridine geri dönmeye yardımcı olmak için kısa bir süre için bir tarafın frenleri devreye girer.

Akıllı Kör Nokta Müdahale sistemi sesli bir uyarı sağlar ve BSW sistemi kapalı olsa bile BSW LED gösterge lambasını yakar veya yakıp söndürür.

## BSW SİSTEMİNİN ÇALIŞMA ŞEKLİ



① BSW LED gösterge lambası

② BSW göstergesi

BSW sistemi 32 km/h (20 MPH) hızın üzerinde çalışır.

Radar sensörleri tespit alanı dahilinde bir araç tespit ederse, BSW LED gösterge lambası yanar.

Bu durumda dönüş sinyali verilirse, sistem sesli uyarı verir (iki defa)

ve BSW LED gösterge lambası ve tablodaki BSW göstergesi yanıp söner. Tespit edilen araçlar tespit alanından çıkana kadar BSW LED gösterge lambası yanıp sönmeye devam eder.

Kontak **AÇIK** konumuna getirildiğinde, BSW LED gösterge lambası birkaç saniye yanar. Yan gösterge lambasının parlaklığı, ortam ışığına bağlı olarak otomatik değişir.

Sürücü sinyal verdikten sonra tespit alanına bir araç girerse, sadece BSW LED gösterge lambası ve tablodaki BSW göstergesi yanıp söner ve uyarı sesi duyulmaz. Daha fazla bilgi için “Arkadan başka bir araç yaklaşırken” (s.328) konusuna bakın.



BSW sistemini açma ve kapatma

Araç Bilgi Ekranının [Ayarlar] menüsünde, [Sürücü Desteği] sekmesini seçin. <OK> düğmesine basarak [Kör Nokta Uyarısı] öğesini seçin. [Uyarı] seçeneğinin yanındaki işaret sistemin açıldığını gösterir.

Ayrıntılar için “Araç bilgi ekranı” (s.102) konusuna bakın.

#### **NOT:**

**Sistemi devreye alırken/devreden çıkarırken, motor yeniden çalıştırılsa bile sistem mevcut ayarlarla çalışmaya devam edecektir.**

BSW geçici olarak devre dışı durumu

Radar engeli tespit edildiğinde, BSW sistemi otomatik olarak kapatılacaktır. Araç bilgi ekranında [Kullanılamıyor, Yan radar engelli] uyarı mesajı görüntülenecek ve BSW göstergesi (sarı) yanacaktır.

Sistem, bu koşullar giderilmedikçe etkinleşmeyecektir.

Sıçrayan su, kir ya da sis gibi durumlar radar sensörünün çalışmasını geçici olarak engelleyebilir. Buz, don, pislik gibi nesnelerde radar sensörünün çalışmasını engelleyebilir.


Sistem arızası

BSW sistemi arızalandığında otomatik olarak devre dışı kalır. Araç bilgi ekranında [Sistem Arızası] uyarı mesajı görüntülenecek ve BSW göstergesi (sarı) yanacaktır.

Yapılması gereken:

Araç güvenli bir yere çekin ve motoru stop edin ve yeniden çalıştırın. Mesaj görüntülenmeye devam ederse, BSW sistemini bir NIS-SAN bayii veya yetkili servisine kontrol ettirin.

## AKILLI KÖR NOKTA MÜDAHALE SİSTEMİNİN ÇALIŞMASI



- ① Kapı aynasında BSW LED göstergesi (mevcut ise)
- ② Araç bilgi ekranındaki ProPILOT Desteği durum gösterge ışığı (mevcut ise)
- ③ BSW göstergesi
- ④ Araç Bilgi Ekranı
- ⑤ ProPILOT Desteği düğmesi (ProPILOT bulunan modeller için)

Radar sensörleri tespit alanı dahilinde araçlar tespit ederse, kapı aynalarındaki BSW LED gösterge lambası yanar. Aracınız şerit çizgilerine yaklaşıyorsa, sistem uyarı sesi verir (üç kez) ve BSW LED gösterge lambası yanar ve tablodaki BSW göstergesi yanıp söner. Ardından sistem, aracı şeridin ortasına geri döndürmeye yardımcı olmak için aracın bir tarafına bir an için fren uygular. Akıllı Kör Nokta Müdahale, dönüş sinyali kullanıma bakılmaksızın çalışır.

### NOT:

**Uyarı ve fren kontrolü yalnızca, aracınız şerit çizgisine yaklaştığında BSW LED gösterge lambası zaten yanıyorsa, etkinleştirilecektir. Aracınız şerit çizgisini geçtikten sonra algılama bölgesine başka**

**bir araç girerse, uyarı veya fren kontrolü devreye girmez. (Ek bilgi için “BSW/Akıllı Kör Nokta Müdahale sistemi sürüş durumları” (s.328) konusuna bakın.) Akıllı Kör Nokta Müdahale sistemi, aracınız şerit çizgilerine yaklaşırken tipik olarak Şerit Yardımı sisteminden daha önce etkinleştirilir.**

Akıllı Kör Nokta Müdahale sistemi, araç bilgi ekranındaki [Sürücü Yardımı] menüsünden [Müdahale] etkinleştirildiğinde direksiyon simidindeki ProPILOT Desteği düğmesine veya Hız Sınırlayıcı düğmesine (ProPILOT Desteği bulunan modeller) veya Sürüş Yardımı düğmesine (ProPILOT Desteği bulunmayan modeller) basıldığında açılır.

Araç bilgi ekranındaki ProPILOT Desteği durum gösterge lambası

(ProPILOT Desteği bulunan modeller için) veya Sürüş Yardımı göstergesi (ProPILOT Desteği bulunmayan modeller için) yanar.

Akıllı Kör Nokta Müdahale sistemi sesli bir uyarı verir ve BSW sistemi kapalı olsa bile BSW LED gösterge lambasını ve tablodaki BSW göstergesini yakar veya yakıp söndürür.

**Akıllı Kör Nokta Müdahale sisteminin devreye alınması ve devre dışı bırakılması**

Akıllı Kör Nokta Müdahale sistemi, araç bilgi ekranındaki [Sürücü Desteği] menüsünden [Müdahale] etkinleştirildiğinde direksiyon simidindeki ProPILOT Desteği düğmesine veya Hız Sınırlayıcı düğmesine (ProPILOT Desteği bulunan modeller) veya Sürüş Yardımı düğme-

sine (ProPILOT Desteği bulunmayan modeller) basıldığında açılır.

Akıllı Kör Nokta Müdahalesini devre dışı bırakmak için aynı düğmeye tekrar basın veya [Sürücü Desteği] menüsündeki [Müdahale] ayarını devre dışı bırakın. Kontak anahtarı KAPALI konuma alındığında, sistem otomatik olarak kapatılır.

[Müdahale] ayarını devreye alma veya devreden çıkarma:

1. Araç Bilgi Ekranının [Ayarlar] menüsünde, [Sürücü Desteği] sekmesini seçin
2. [Kör Nokta] ögesini seçin.
3. **OK** düğmesine basarak [Müdahale] ayarını devreye alın veya devreden çıkarın.

Ayrıntılar için “Araç bilgi ekranı” (s.102) konusuna bakın.

## Akıllı Kör Nokta Müdahale geçici olarak kullanılamıyor

Araç Bilgi Ekranında aşağıdaki mesajlardan herhangi biri görüntüleniyorsa, bir uyarı sesi duyulur ve Akıllı Kör Nokta Müdahale sistemi otomatik olarak kapatılır.

- [Kullanılamıyor Kaygan yol]: ESP sistemi (çekiş kontrol sistemi fonksiyonu hariç) veya ABS çalıştığında.
- [Şu anda kullanılamıyor]: ESP sistemi kapandığında.
- [Kullanılamıyor Yüksek Kamera Sıcaklığı]: Kamera kabin sıcaklığının yüksek olduğunu algıladığında (yaklaşık 40°C'nin üzerinde).
- [Kullanılamıyor Yan radar engeli]: Yan radar için bir engel tespit edilmiştir.

Akıllı Kör Nokta Müdahale sistemi kapatın ve yukarıdaki koşullar geçerli olmadığında tekrar açın.

## Akıllı Kör Nokta Müdahale Arızası

Akıllı Kör Nokta Müdahale sistemi arızalandığında otomatik olarak devre dışı kalır. Araç bilgi ekranında [Kullanılamıyor, Sistem Arızası] uyarı mesajı görüntülenecek, araç bilgi ekranındaki BSW göstergesi (sarı) yanacak ve bir uyarı sesi duyulacaktır.

Yapılması gereken:

Aracı güvenli bir yere çekin ve motoru stop edin ve yeniden çalıştırın. Mesaj görüntülenmeye devam ederse, Akıllı Kör Nokta Müdahale sistemini bir NISSAN bayii veya yetkili servisine kontrol ettirin.

## BSW/AKILLI KÖR NOKTA MÜDAHALE SİSTEMİNDE ALINACAK TEDBİRLER

### UYARI

- **Radar sensörleri aşağıdaki gibi bazı cisimler söz konusu olduğunda saptayamaz ve BSW/Akıllı Kör Nokta Müdahale sistemini devreye sokamayabilir.**
  - **Yayalar, bisikletler, hayvanlar.**
  - **Motosiklet, yüksekliği düşük araçlar ya da yüksek zeminli temizleme araçları gibi araçlar.**
  - **Karşıdan gelen araçlar.**
  - **Duran aracınızın hızlanması durumunda tespit alanı dahilindeki araçlar.**

- Aracınızla aynı hızda seyreden ve şerit değiştiren bir araç
- Arkadan aniden yaklaşan bir araç
- Sizi aniden sollayan bir araç
- Radar sensörlerinin araç(lar)ı algılayamayabileceği durumlar için “BSW/Akıllı Kör Nokta Müdahale sürüş durumları” (s.328) konusuna bakın.
- BSW ve Akıllı Kör Nokta Müdahale sistemleri, algılama bölgesinden hızlı şekilde geçen araçlar için uyarı veya fren kontrolü sağlamayabilir.

- Radar sensörlerinin saptama alanı standart şerit genişliği baz alınarak tasarlanmıştır. Geniş bir şeritte seyrederken, radar sensörleri yan şeritteki araçları saptayamayabilir. Dar bir şeritte seyrederken, radar sensörleri iki yan şeritte yol alan araçları saptayabilir.
- Radar sensörleri durağan nesneleri göz ardı edecek şekilde tasarlanmıştır ancak bariyer, duvar, ağaç ve park etmiş araçlar gibi nesneleri bazen saptayabilir. Bu normal bir durumdur.
- Şiddetli hava koşulları veya yol spreyi gibi koşullar, radarın diğer araçları tespit etme yeteneğini azaltabilir

- Kamera aşağıdaki durumlarda şerit çizgilerini algılayamayabilir ve Kör Nokta Müdahale sistemi düzgün çalışmayabilir.
  - Birden çok yol şeridinin olduğu yollarda soluk veya iyi boyanmamış olan şerit işaretleri, sarı boyalı şerit işaretleri, standart olmayan şerit işaretleri su, kir, kar, vb. ile kaplanmış şerit işaretleri.
  - Devam etmeyen şerit işaretlerinin algılandığı yollarda.
  - Keskin eğrileri olan yollarda.
  - Gölge, kar, su, yama veya onarım sonrasında

kalan izler gibi keskin kontrastlı nesnelerin olduğu yollarda.

- Yol işaretlerinin birleştiği veya ayrıldığı yollarda.
- Aracın gidiş yönünün şerit çizgilerine uymaması durumunda.
- Şerit kamera ünitesinin algılama kapsamını kısıtlayacak şekilde öndeki araca yakın seyrederken.
- Şerit kamera ünitesinin ön camına yağmur, kar veya kir yapışırsa.
- Farlar mercekteki kir yüzünden parlak değilse veya hedefleme doğru şekilde ayarlanmamışsa.

— Şerit kamera ünitesine parlak ışık girerse. (Örneğin: gün doğumunda veya gün batımında güneş direkt aracın ön tarafına ışır.)

— Parlaklıkta ani bir değişiklik olursa. (Örneğin: araç bir tünele veya köprü altına girer veya çıkarsa.)

● Akıllı Kör Nokta Müdahale sistemini aşağıdaki koşullarda düzgün şekilde çalışmayabileceği için kullanmayın:

- Kötü hava koşullarında (Örneğin: yağmur, sis, kar, vb.)
- Kar veya buz vb. kaygan zeminlerde sürerken

— Virajlı ya da inişli çıkışlı yollarda.

— Yol onarımı sebebiyle şerit kapalıysa

— Geçici bir şeritte sürerken.

— Şerit genişliğinin çok dar olduğu yollarda sürerken.

— Normal lastik koşullarında olmayan bir lastikle sürerken (örneğin, lastik aşınması, düşük lastik basıncı, yedek lastik kullanılması, lastik zincirleri, standart olmayan lastikler)


— Araca orijinal olmayan yedek parça veya süspansiyon parçası takılmışsa.

— Römork veya başka bir aracı çekerken.

- Aşırı gürültü (örneğin, ses/müzik sistemi sesi, açık cam) uyarı sesinin duyulmasına engel olabilir.

## BSW/AKILLI KÖR NOKTA MÜDAHALE SÜRÜŞ DUYRULARI


Arkadan başka bir araç yaklaşırken



**Görsel 1** Arkadan yaklaşan

**Görsel 1:** Yan şeritten, arkadan gelen başka bir araç tespit alanına girerse BSW LED gösterge lambası yanar. Ancak sizi sollayan araç çok daha yüksek bir hızda seyrediyorsa, saptanan araç sizin

aracınızın yanına gelmeden önce BSW LED gösterge lambası yanmayabilir. Şerit değiştirirken güvenliği sağlamak adına daima yan ve dikiz aynaları kullanılmalı, gidilecek istikamete bakılmalıdır.




**Görsel 2** Arkadan yaklaşan

**Görsel 2:** Sürücü sinyal verirse, sistem sesli uyarı verir (iki defa) ve BSW LED gösterge lambası yanar ve tablodaki BSW göstergesi yanıp söner.

## NOT:


**Sürücü bir araç tespit alanına girmeden önce sinyal verirse, BSW LED gösterge lambası yanar ve tablodaki BSW göstergesi yanıp söner ancak diğer araç tespit edildiğinde uyarı sesi duyulmaz.**



**Görsel 3 Arkadan yaklaşan**

**Görsel 3:** Akıllı Kör Nokta Müdahale sistemi açık ve bir araç algılama bölgesindeyken aracınız şe-

rit çizgilerine doğru yaklaşıyorsa sistem uyarı sesi verir (üç kez) ve BSW LED gösterge lambası yanar ve tablodaki BSW göstergesi yanıp söner. Daha sonra Akıllı Kör Nokta Müdahale sistemi, aracın sürüş şeridinin ortasına geri dönmesine yardımcı olmak için bir tarafta hafifçe fren uygular.




**Görsel 4 Duran araçla kalkış**

## NOT:

**Görsel 4:** Algılama bölgesinde araç

**varken aracınızla kalkış yaparsanız, diğer araç algılanmayabilir.**

Bir başka aracın sollanması




**Görsel 5 Bir başka aracın sollanması**

**Görsel 5:** Tespit alanında 3 saniye boyunca kalan bir aracı sollarsanız, BSW LED gösterge lambası yanar.


Yavaş giden araçlar hızlı bir şekilde sollandığında, o araçları saptayamayabilir.





**Görsel 6 Bir başka aracın sollanması**


**Görsel 6:** Sürücü, tespit alanında başka bir araç varken sinyal verirse, uyarı sesi duyulur (iki kez) ve BSW LED gösterge lambası yanar ve tablodaki BSW göstergesi yanıp söner.



**Görsel 7 Bir başka aracın sollanması**

**Görsel 7:** Akıllı Kör Nokta Müdahale sistemi açık ve bir araç algılama bölgesindeyken aracınız şerit çizgilerine doğru yaklaşıyorsa sistem uyarı sesi verir (üç kez) ve BSW LED gösterge lambası yanar ve tablodaki BSW göstergesi yanıp söner. Daha sonra Akıllı Kör Nokta Müdahale sistemi, aracın sürüş şeridinin ortasına geri dön-


mesine yardımcı olmak için uygun tarafa hafifçe fren uygular.



**Görsel 8 Başka araçların sollanması**

**Görsel 8:** Sıralı birden çok aracı sollarken, ilk aracın önündeki araçlar birbirilerine yakın seyrediyorlarsa saptanmayabilir.

## Yan şeritten gelen araçlar




**Görsel 9 - Yandan giriş**

**Görsel 9:** Yan şeritlerden gelen başka bir araç tespit alanına girerse, BSW LED gösterge lambası yanar.

### NOT:

**Aracınızla aynı hızda seyreden bir araç tespit alanına girdiğinde radar sensörleri bu aracı saptayamayabilir.**




**Görsel 10 - Yandan giriş**

**Görsel 10:** Sürücü, tespit alanında başka bir araç varken sinyal yakarsa, iki kez uyarı sesi duyulur, BSW LED gösterge lambası yanar ve tablodaki BSW göstergesi yanıp söner.

### NOT:

**Sürücü bir araç tespit alanına girmeden önce sinyal verirse, BSW LED gösterge lam-**


**bası yanar ve tablodaki BSW göstergesi yanıp söner ancak diğer araç tespit edildiğinde uyarı sesi duyulmaz.**



**Görsel 11 - Yandan giriş**

**Görsel 11:** Akıllı Kör Nokta Müdahale sistemi açık ve bir araç algılama bölgesindeyken aracınız şerit çizgilerine doğru yaklaşıyorsa BSW LED gösterge lambası ve tablodaki BSW göstergesi yanıp söner ve sistem üç kez uyarı sesi

verir. Daha sonra Akıllı Kör Nokta Müdahale sistemi, aracın sürüş şeridinin ortasına geri dönmesine yardımcı olmak için uygun tarafa hafifçe fren uygular.



**Görsel 12 - Yandan giriş**


**Görsel 12:** Akıllı Kör Nokta Müdahale sistemi, başka bir araç algılama alanına girdiğinde aracınız şerit çizgilerinin üzerinde ise çalışmayacaktır. Bu durumda sadece BSW sistemi çalışır.

### **NOT:**

**Aşağıdaki koşullarda Akıllı Kör Nokta Müdahale sistemi freni çalışmaz veya çalışmayı durdurur ve yalnızca bir uyarı sesi duyulur:**

- Fren pedalına basıldığında.
- Akıllı Kör Nokta Müdahale sisteminin çalışması sırasında araç hızlandırıldığında.
- Hızla yön değiştiriliyorsa.
- ICC veya Akıllı Çarpışma Önleme uyarı sesleri çalışıyorsa.
- Dörtlü flaşörler kullanılıyorsa
- Yüksek hızla bir virajda sürülüyorsa.

### **SİSTEM BAKIMI**



BSW/Akıllı Kör Nokta Müdahale sistemi için monte edilen iki radar sensörü (A) arka tamponun yanındadır.


BSW/Akıllı Kör Nokta Müdahale sisteminin düzgün çalışması için, aşağıdaki hususlara dikkat edin:

- Radarların olduğu kısımları ve çevresini daima temiz tutun.
- Sıçrayan su, kir ya da sis gibi durumlar radar sensörünün ça-

ışmasını geçici olarak engelleyebilir.

- Buz, don, pislik gibi nesnelerde radar sensörünün çalışmasını engelleyebilir. Radar sensörlerinin etrafında görüşü engelleyen nesneler olup olmadığını kontrol edin ve varsa nesneleri uzaklaştırın.
- Radar sensörlerinin yakın çevresine etiket (saydam malzemeler de dahil) yapıştırmayın, aksesuar monte etmeyin, boya yapmayın.
- Sensör alanının yakınına metalik nesneler (tampon koruma, vb.) yerleştirmeyin. Bu, arızaya neden olabilir.
- Sensörün çevresindeki bölgelere temas etmeyin ve hasar vermeyin. Radar sensörünün

civarı bir kaza sonucu hasar görürse, bir NISSAN bayisi veya yetkili servisiyle irtibata geçmeniz tavsiye edilir.



Akıllı Kör Nokta Müdahale sistemi için şerit kamera ünitesi ①, iç dikiz aynasının üzerinde bulunmaktadır. Akıllı Kör Nokta Müdahale sisteminin doğru çalışmasını sağlamak ve sistemin arızalanmasını önlemek için aşağıdakilere dikkat edin:

- Ön camı her zaman temiz tutun.

- Kamera ünitesine çıkartma yapıştırmayın (şeffaf olanlar dahil) veya sensör yakınına aksesuar takmayın.
- Gösterge tablosunun üstüne beyaz kağıt veya ayna gibi yansıtıcı madde koymayın. Güneş ışığı yansıması kamera ünitesinin algılama yeteneğini olumsuz etkileyebilir.
- Kamera ünitesinin çevresindeki bölgelere temas etmeyin ve hasar vermeyin. Kamera merceğine dokunmayın veya kamera ünitesinin vidalarını çıkarmayın. Kamera ünitesi bir kaza sonucu zarar görürse NISSAN bayisi veya yetkili servisiyle bağlantı kurun.

# ARKA ÇAPRAZ TRAFİK UYARI SİSTEMİ (RCTA) (mevcut ise)


## ⚠ UYARI

**RCTA sisteminin doğru kullanımıyla ilgili uyarı ve talimatların izlenmemesi, ciddi yaralanmalara hatta ölüme yol açabilir.**

- **RCTA sistemi, doğru sürüş prosedürünün bir alternatifi değildir ve sistem aracın diğer araçlarla ve nesnelerle temasını engelleyecek şekilde tasarlanmamıştır. Bir park alanından geriye doğru çıkarken, daima yan ve arka aynaları kullanın ve aracın hareket edeceği yöne bakın. Asla sadece RCTA sistemine göre hareket etmeyin.**

RCTA sistemi, bir park alanından geriye doğru çıkarken size yardım edecektir. Sistem, araç geri hareket ederken aracın sağından ve solundan yaklaşan araçları tespit edecek şekilde tasarlanmıştır. Sistem çapraz trafik tespit ederse, sizi uyarır.

## RCTA SİSTEMİNİN ÇALIŞMASI




- ① BSW LED gösterge lambası
- ② Araç Bilgi Ekranı
- ③ Direksiyon simidi kumandaları (sol taraf)


Sürücü bir park alanından geri çıkış yaparken, RCTA sistemi sürücünün yaklaşan araçla ilgili uyarılmasına yardımcı olabilir.

Vites kolu R (Geri) konumunda

ve araç yaklaşık 8 km/h (5 MPH) hız seviyesinden düşük hızdayken, sistem çalışır durumdadır.

Radar sağdan ya da soldan gelen bir araç tespit ederse, uyarı sesi duyulur (iki kez) ve aracı yaklaştığı taraftaki BSW LED gösterge lambası yanıp söner.






RCTA sistemi yaklaşan bir aracı tespit etmek için, arka tamponun yanında her iki tarafta takılı olan radar sensörlerini (A) kullanır.

Radar sensörleri (A), ortalama 20 m (66 ft) mesafeden itibaren yaklaşan bir aracı tespit edebilirler.

## RCTA SİSTEMİNİN DEVREYE ALINMASI/DEVREDEN ÇIKARILMASI



- ① BSW LED gösterge lambası
- ② Araç Bilgi Ekranı
- ③ Direksiyon simidi kumandaları (sol taraf)

RCTA sistemini açmak veya kapatmak için aşağıdaki adımları uygulayın.


1. Araç Bilgi Ekranında [Ayarlar] görüntülenene kadar ◀ veya ▶ düğmesine basın ve ardından <OK> düğmesine basın. [Sürücü Desteği] ögesini seçmek için ▲ veya ▼ düğmelerini kullanın. Daha sonra <OK> düğmesine basın.

2. RCTA sistemini açıp kapatmak için, menüdeki ▲ veya ▼ düğmelerini kullanarak gezinin ve bir öge seçmek <OK> düğmesini kullanın.

#### NOT:

**Sistemi devreye alırken/devreden çıkarırken, motor yeniden çalıştırılrsa bile sistem ayarları olduğu gibi kalacaktır.**

## RCTA SİSTEMİ KISITLAMALARI



### ⚠ UYARI

**TA sistemi için sistem kısıtlamaları aşağıda listelenmiştir. RC Aracın bu sistem**

**kısıtlamalarına uygun olarak çalıştırılmaması ciddi yaralanmalara hatta ölüme neden olabilir.**



- Geri gitmeden önce mutlaka çevrenizi ve arkanızı kontrol edin. Radar sensörleri yaklaşan (hareket halindeki) araçları tespit edebilir. Radar sensörleri aşağıdaki nesneler gibi nesneleri tespit edemezler:

- Yayalar, bisikletler, motosikletler, hayvanlar veya çocuk kumandalı oyuncak araçlar
- Yaklaşık 30 km/h (19 MPH) hız değerinden daha yüksek hızda geçen bir araç.
- Yaklaşık 8 km/h (5 MPH) hız değerinden daha düşük hızda geçen bir araç.

- Radar sensörleri bazı durumlarda yaklaşan araçları tespit edemeyebilir:


- Resim ①: Yakınına park eden bir araç radar sensörünün sinyali engellediğinde.
- Resim ②: Araç açılı bir park alanına park edildiğinde.
- Resim ③: Araç eğimli bir zemine park edildiğinde.
- Resim ④: Yaklaşan bir araç aracınızın park alanı geçidine döndüğünde.
- Resim ⑤: Aracınızın ve yaklaşan aracın oluşturduğu aç küçük olduğunda

- Aşağıdaki koşullar, radarın diğer araçları tespit etme yeteneğini azaltabilir:


- Şiddetli hava koşulları
- Yol spreyi
- Araçta biriken buz/buğu/kir

- Radar sensörlerinin yakın çevresine etiket (saydam malzemeler de dahil) yapıştırmayın, aksesuar monte etmeyin, boya yapmayın. Bu koşullar, radarın diğer araçları tespit etme yeteneğini azaltabilir.

- Gürültü (örn. müzik sistemi sesi, açık cam) uyarı sesinin duyulmasına engel olabilir



**Görsel 1**




**Görsel 2**

**NOT:**

**Bir sıra halinde (görsel 1) ya da karşı yönden (Görsel 2) yaklaşan birkaç araç olduğunda, ilk araç sensörleri geçtikten sonra RCTA sistemi tarafından uyarı sesi üretilmeyebilir.**

**SİSTEM GEÇİCİ OLARAK KULLANILAMIYOR**



Radar engeli tespit edildiğinde, sistem otomatik olarak devre dışı

kalacaktır. Araç bilgi ekranında [Kullanılmıyor Yan radar engeli] uyarı mesajı görüntülenir.

Sistemler, bu koşullar giderilmedikçe etkinleşmeyecektir.

Sıçrayan su, kir ya da sis gibi durumlar radar sensörünün çalışmasını geçici olarak engelleyebilir.

Buz, don, pislik gibi nesnelerde radar sensörünün çalışmasını engelleyebilir.

**NOT:**

**BSW sistemi çalışmayı durdurursa, RCTA sistemi de duracaktır.**

**Yapılması gereken:**

Yukarıdaki koşullar sona erdiğinde, sistem otomatik olarak tekrar çalışmaya başlayacaktır.

## SİSTEM HATASI

RCTA sistemi arızalandığında otomatik olarak devre dışı kalır. Araç bilgi ekranında [Sistem hatası] uyarı mesajı görüntülenir.


### NOT:

**BSW sistemi çalışmayı durdurursa, RCTA sistemi de duracaktır.**

### Yapılması gereken:

Araç güvenli bir yere çekin ve motoru stop edip, yeniden çalıştırın. Mesaj görüntülenmeye devam ederse, sistemi bir NISSAN bayii veya yetkili servisine kontrol ettirin.

## SİSTEM BAKIMI



RCTA sistemi için, arka tamponun iç kısmına iki radar sensörü (A) yerleştirilmiştir. Radarların olduğu kısımları ve çevresini daima temiz tutun.

Sıçrayan su, kir ya da sis gibi durumlar radar sensörünün çalışmasını geçici olarak engelleyebilir.

Buz, don, pislik gibi nesnelerde radar sensörünün çalışmasını engelleyebilir.

Radar sensörlerinin etrafında görüşü engelleyen nesneler olup olmadığını kontrol edin ve varsa nesneleri uzaklaştırın.

Radar sensörlerinin yakın çevresine etiket (saydam malzemeler de dahil) yapıştırmayın, aksesuar monte etmeyin, boya yapmayın.

Sensör alanının yakınına metalik nesneler (tampon koruma, vb.) yerleştirmeyin. Bu, arızaya neden olabilir.

Sensörün çevresindeki bölgelere temas etmeyin ve hasar vermeyin. Çarpma neticesinde radar sensörlerinin etrafında hasar oluştuysa, bir NISSAN bayii da yetkili servisine müracat etmeniz tavsiye edilir.



Radyo onay numaraları ve bilgileri için "Radyo frekans onayı" (s.611) konusuna bakın.

# ŞERİT YARDIMI SİSTEMİ

## UYGULAMA

Modele bağlı olarak sistem işlevlerinde/davranışlarında bazı farklılıklar vardır.

- Araç bilgi ekranındaki [Kısayol Menüsü] altında [Sürücü Destegi Özel] ayarı bulunan modeller A tipidir.
- Araç bilgi ekranındaki [Kısayol Menüsü] altında [Sürücü Destegi Özel] ayarı bulunmayan modeller B tipidir.



### ⚠ UYARI

**Şerit Yardımı sisteminin doğru kullanımıyla ilgili uyarı ve talimatların izlenmemesi, ciddi yaralanmalara hatta ölüme yol açabilir.**


- **Şerit Yardımı sistemi, aracı yönlendirmez veya kontrol kaybını engellemez. Dikkatli olmak, aracı güvenli sürmek, aracı şeritler arasında**

**tutmak ve her zaman aracın kontrolünü sağlamak sürücünün sorumluluğudur.**

- **Şerit Yardımı sistemi, iyi tanımlanmış işaretlere veya yol kenarlarına sahip tüm yollarda çalışmak üzere tasarlanmıştır, ancak belirli yol, hava veya sürüş koşullarında yol kenarını veya şerit işaretçilerini algılamayabilir.**
- **Sensörlerin algılama kapasitesinin bir sınırı vardır. Kazaları önlemek için her zaman kendi işlemlerinize güvenin.**

Motor yeniden çalıştığında, Şerit Yardımı sistemi otomatik olarak AÇIK konumuna gelecektir.

Şerit Yardımı, seyir şeridindeki şerit işaretlerini izlemek ve diğer araçları tespit etmek için iç aynanın üzerinde bulunan çoklu algılama kamerasını ① kullanır.



① Şerit Yardımı göstergesi (araç bilgi ekranında)

② Araç bilgi ekranı

③ Direksiyon simidi kumandaları (sol taraf)

④ Kısayol düğmesi

## ŞERİT YARDIMI SİSTEMİ-NİN KULLANILMASI

Şerit Yardımı sistemi, araç 60 km/h (37 MPH) ve üzeri hızlarda sürülür-

ken çalışır. Yalnızca şerit işaretleri veya yol kenarı yolda açıkça görülebildiği durumlarda.

Şerit Yardımı sistemi, araç yol kenarına veya şerit çizgilerine yaklaştığında, araç bilgi ekranındaki bir gösterge ve direksiyon titreşimi ile sürücüyü uyarır. Sistem, aşağıdaki koşullarda sol veya sağ tekerleklerle ayrı ayrı fren uygulayarak (kısa bir süre için) aracın şeridin ortasına dönmesine yardımcı olur:

- [Emniyet Şeridi], araç bilgi ekranının ayarlar menüsünden etkinleştirildiğinde.
  - sistem, araç şerit çizgilerine ve yol kenarına yaklaştığında sürücüyü uyarır.
  - sistem, araç kesintisiz şerit çizgisine yaklaştığında sürücünün aracı seyir şeridi-


ne döndürmesine yardımcı olur.

- [Gelişmiş Şerit] AÇIK ise sistem, araç kesikli şerit çizgisine ve yol kenarına yaklaştığında sürücünün aracı seyir şeridine döndürmesine yardımcı olur.

Şerit Yardımı sisteminin fren kontrolü sırasında, direksiyon simidinin kullanılmadığı tespit edilirse, ikinci müdehaleden sonra müdahale sayısı arttıkça uyarı sesinin süresi de artar.

Sistem direksiyon simidinin kullanıldığını tespit etse bile uyarı sesi belirli bir süre daha çalmaya devam edecektir.

## ŞERİT YARDIMI SİSTEMİNİN DEVREYE ALINMASI/DEVRE DIŞI BIRAKILMASI



① Şerit Yardımı sistemi KAPALI göstergesi (araç bilgi ekranında)

③ Direksiyon simidi kumandaları (sol taraf)

② Araç bilgi ekranı

④ Kısayol düğmesi

Şerit Yardımı sistemini açmak veya kapatmak için aşağıdaki adımları uygulayın.

### Kısayol Menüsü

Tip A:

Şerit Yardımı sistemi, [Sürücü Desteği Özel] ve [Özel Mod Ayarı] kullanılarak AÇIK/KAPALI duruma getirilebilir.

Tip B

1. [Kısayol Menüsü] ibaresini görüntülemek için direksiyon düğmesinde yer alan Kısayol düğmesine ④ basın.
2. [Emniyet Şeridi] ögesini seçin ve sistemi açmak veya kapatmak için düğmeye basın.

Daha fazla bilgi için "[Kısayol Menüsü]" (s.107) konusuna bakın.

Tip A ve B

## Ayarlar

1. Araç Bilgi Ekranında [Ayarlar] görüntülenene kadar ◀ ▶ düğmesine basın ve ardından <OK> düğmesine basın. [Sürücü Desteği] ögesini seçmek için yukarı veya aşağı düğmelerini kullanın. Daha sonra <OK> düğmesine basın.
2. [Şerit Yardımı] ögesini seçin <OK> düğmesine basın.
3. [Emniyet Şeridi] ögesini seçin ve sistemi açmak veya kapatmak için <OK> düğmesine basın.

[Emniyet Şeridi] ögesi kapatıldığında, Şerit Yardımı sistemi KAPALI gösterge lambası yanar.

Ayrıntılar için “Araç bilgi ekranı” (s.102) konusuna bakın.

[Gelişmiş Şerit] ayarları

Araç bilgi ekranında yer alan [Ayarlar] menüsünü kullanarak [Gelişmiş Şerit] ögesini ayarlayabilirsiniz.

[Gelişmiş Şerit] yalnızca [Emniyet Şeridi] ayarı AÇIK olduğunda çalışır.

Tip A için:

[Sürücü Desteği Özel] ayarı AÇIK olduğunda, [Şerit Yardımı], [Ayarlar] menüsünden ayarlanamaz.

[Sürücü Desteği Özel] AÇIK olduğunda [Şerit Yardımı] ayarını yapmak için, [Kısayol Menüsü]'ndeki [Özel Mod Ayarı] menüsüne gidin.

Ayrıntılar için “Ayarlar” (s.107) konusuna bakın.

1. Araç Bilgi Ekranında [Ayarlar] görüntülenene kadar ◀ ▶ düğmesine basın ve ardından <OK> düğmesine basın.

[Ayarlar] menüsünde, ▲, ▼ düğmesini kullanarak [Sürücü Desteği] ögesini seçin ve ardından <OK> düğmesine basın.

2. <OK> düğmesine basarak [Şerit Yardımı] alt menüsünü seçin.
3. [Gelişmiş Şerit] ögesini seçin
  - AÇIK
  - KAPALI

## NOT:

- **Motor yeniden çalıştırılrsa da, [Gelişmiş Şerit] ögesinin AÇIK/KAPALI ayarı korunacaktır.**
- **Motor yeniden çalıştığında, [Emniyet Şeridi] sistemi otomatik olarak AÇIK konumuna gelecektir.**



- [Ayarlar] menüsünde Şerit Yardımı sistemi devre dışı bırakılırsa, Direksiyon Yardımı (mevcut ise) sistemi aktif olduğunda Şerit Yardımı sistemi otomatik olarak açılır.

Bundan sonra, Direksiyon Yardımı sistemi çalışmayı durdurduğunda, Şerit Yardımı sistemi durumu, Direksiyon Yardımı sisteminin çalışmasından önceki durumuna geri döner.

Uygulanan yol şartları:

- [Emniyet Şeridi]: Kesintisiz şerit bulunan yolda şerit yardımı
- [Gelişmiş Şerit]: Yolda kesikli çizgiyle şerit yardımı.

**NOT:**

- Motor yeniden çalıştığında,

uyarı işlevi otomatik olarak AÇIK konumuna gelecektir.

## ŞERİT YARDIMI SİSTEMİNİN SINIRLARI

### ⚠ UYARI

Şerit Yardımı sisteminin sınırları aşağıda listelenmiştir. Aracın bu sistem kısıtlamalarına uygun olarak çalıştırılmaması ciddi yaralanmalara hatta ölüme neden olabilir.

- Şerit Yardımı sistemi, önce sinyal vermeden şerit değiştirerseniz veya örneğin bir inşaat alanı mevcut bir şerit çizgisi üzerinden geçmesi için trafiği yönlendirirse etkinleşebilir. Bu olursa, şerit değişimini tamamlamak için düzeltici direksiyon müdahalesi gerekebilir.

- Şerit Yardımı sistemi bu bölümde açıklanan yol, hava ve şerit çizgileri koşulları altında çalışmayabileceğinden, aracınız şeritten ayrılmaya başladığında her seferinde çalışmayabilir ve direksiyon müdahalesi gerekli olabilir.

- Şerit Yardımı sistemi çalışma hızının altındaki hızlarda seyrederken veya şerit işareti algılayamazsa çalışmaz.

- Şerit Yardımı sisteminin aşağıdaki koşullarda KULLANMAYIN, kaza ve yaralanma veya ölüm riskiyle araç güvenliğini ciddi şekilde etkileyebilir.

- Normal lastik koşullarında sürüş yapmıyorken (örneğin lastik yıpranması, düşük lastik basıncı, Nissan tarafından onaylanmamış diğer standart lastikler, lastik zinciri, standart olmayan jant). “Tekerlekler ve lastikler” (s.582) konusuna bakın.
- Araca orijinal olmayan yedek parça veya süspansiyon parçası takılmışsa.
- Römork veya başka bir aracı çekerken.
- Şerit Yardımı sistemi aşağıdaki koşullar altında düzgün çalışmayabilir

- Kötü havalarda (yağmur, sis, kar, vb.).
- Kar ve buz gibi kaygan zeminlerde sürerken.
- Virajlı ya da inişli çıkışlı yollarda.
- Yol onarımı sebebiyle şerit kapalıysa
- Geçici bir şeritte sürerken.
- Şerit genişliğinin çok dar olduğu yollarda sürerken.
- Birden çok yol şeridinin olduğu yollarda soluk veya iyi boyanmamış olan şerit işaretleri, sarı boyalı şerit işaretleri, standart olmayan şerit işaretleri veya su, kir, kar, vb. ile kaplanmış şerit işaretleri

- Yolun kenarının net olarak görünmediği yollarda.
- Devam etmeyen şerit işaretlerinin algılandığı yollarda.
- Keskin eğrileri olan yollarda.
- Gölge, kar, su, yama veya onarım sonrasında kalan izler gibi keskin kontrastlı nesnelerin olduğu yollarda. (Şerit Yardımı sistemi bu nesneleri şerit işaretleri olarak algılayabilir.)
- Yol işaretlerinin birleştiği veya ayrıldığı yollarda.
- Aracın gidiş yönünün şerit çizgilerine uymaması durumunda.

- Şerit kamera ünitesi-  
nin algılama kapsamı-  
nı kısıtlayacak şekilde  
öndeki araca yakın  
seyrederken.
- Şerit kamera ünitesi-  
nin ön camına yağmur,  
kar, kir veya nesneler  
yapışırsa.
- Farlar mercekteki kir  
yüzünden parlak de-  
ğilse veya hedef doğru  
şekilde ayarlanmamış-  
sa.
- Şerit kamera ünitesine  
güçlü ışık girerse. (Ör-  
neğin gün doğumun-  
da veya günbatımında  
güneş direkt aracın ön  
tarafına ışırsa.)

- Parlaklıkta ani bir de-  
ğişiklik olursa. (Örne-  
ğin araç bir tünele veya  
köprü altına girerse.)
- Aşırı ses, sesli uyarı  
sisteminin duyulması-  
na engel olabilir.

#### NOT:

**Şerit Yardımı sistemi çalışır-  
ken, bir fren çalışma sesi du-  
yabilirsiniz. Bu normaldir ve  
Şerit Yardımı sisteminin düz-  
gün çalıştığını gösterir.**

#### SİSTEM GEÇİCİ OLARAK KULLANILAMIYOR

##### A Koşulu:

Şerit Yardımı sisteminin uyarı ve destek fonksiyonları, aşağıdaki ko-  
şullarda çalışmak üzere tasarlan-  
mamıştır:

- Şerit değiştirme sinyalini ça-  
lıştırır ve sinyal yönünde şerit  
değiştirirsiniz. (Şerit Yardımı  
sistemi, şerit değiştirme sinyali  
kapatıldıktan yaklaşık 2 saniye  
sonra devre dışı bırakılır).
- Aracın hızı çalışma hızının altına  
düştüğünde:

Yukarıdaki koşullar ortadan kalkıp  
gerekli koşullar sağlanınca uyarı ve  
destek fonksiyonları devam eder.

##### B Koşulu:

Şerit Yardımı sisteminin destek  
fonksiyonu, aşağıdaki koşullarda  
çalışmak üzere tasarlanmamıştır  
(uyarı çalışmaya devam eder):

- Fren pedalına basıldığında veya  
araç kuvvetli bir şekilde yavaş-  
ladığında.
- Direksiyon aracın şerit değiştiri-  
mesi için gerektiği kadar çevril-  
diğinde.

- Şerit Yardımı sisteminin çalışması sırasında araç hızlandırıldığında.
- Akıllı Sabit Hız Kontrolü (ICC) (mevcut ise) yaklaşma uyarısı verildiğinde.
- Dörtlü flaşörler kullanılıyorsa.
- Yüksek hızda bir virajda sürerken.
- Araç ani bir dönüş yaparken.
- Akıllı Çarpışma Önleme Sistemi çalıştığında.
- Kör Nokta Müdahalesi (BSI) çalıştığında.
- ESP sistemi (Çekiş Kontrol Sistemi (TCS) fonksiyonu hariç) veya ABS çalıştığında.

Yukarıdaki koşullar ortadan kalkıp gerekli koşullar sağlanınca, Şerit Yardımı sistemi fren uygulamaya devam eder.

### C Koşulu:

ESP sistemi KAPALI konuma getirilirse Şerit Yardım sistemi otomatik olarak kapatılacak, “Şu anda Kullanılamıyor ESP KAPALI” uyarı mesajı görünecek ve araç bilgi ekranında Şerit Yardımı göstergesi (sarı) yanacaktır.

ESP sistemi tekrar açıldığında ve gerekli çalışma koşulları sağlandığında, Şerit Yardımı sisteminin frenleme uygulaması devam edecektir.

### D Koşulu:

Araç bilgi ekranında aşağıdaki mesajlardan biri görünürse ve araç bilgi ekranında Şerit Yardımı sistemi göstergesi yanıp sönerse, Şerit Yardımı sistemi otomatik olarak kapatılacaktır:

- [Geçici Olarak Devre Dışı Bırakıldı Kamera Engellenmiş Kul-



lanıcı El Kitabına Bakın]: Ön kameralarda engel olduğunda. Ön kameraların olduğu kısımları ve çevresini daima temiz tutun.

- [Şu Anda Kullanılamıyor Ön Kamera Yüksek Sıcaklık]: Araç yüksek sıcaklıkta (yaklaşık 40°C'nin (104°F) üzerinde) doğrudan güneş altına park edilirse ve Şerit Yardımı sistemi açılırsa Şerit Yardımı sistemi otomatik olarak devre dışı bırakılabilir ve Şerit Yardımı göstergesi yanabilir.
- [Şu anda Kullanılamıyor]: Ön kameranın yönü önemli ölçüde hatalı hizalandığında. Sistemi kontrol ettirin. Bu bakım için NISSAN yetkili servisine gitmenizi tavsiye ediyoruz.

## SİSTEM HATASI

Şerit Yardımı sistemi arızalanırsa, otomatik olarak iptal olacaktır. Şerit Yardımı sistemi uyarı ışığı (sarı) Araç Bilgi Ekranında görünecek ve bir uyarı sesi duyulacaktır. Uyarı mesajı görüntülenirse güvenli bir yerde durun. Motoru stop edip yeniden çalıştırın. Bu mesaj görüntülenmeye devam ederse Şerit Yardımı sistemini kontrol ettirin. Bu bakım için Nissan yetkili servisine gitmenizi tavsiye ediyoruz.

## SİSTEM BAKIMI



Kamera ① ön camın üst kısmında yer alır. Şerit Yardımı sisteminin düzgün çalışması için aşağıdaki hususlara dikkat edin:

- Sensör alanını daima temiz tutun.
- Sensörlerin çevresindeki bölgelere zarar vermeyin
- Kamera merceğine dokunmayın veya kamera ünitesinin vidalarını çıkarmayın. Kamera

ünitesi bir kaza sonucu zarar görürse NISSAN bayisi veya yetkili servisiyle bağlantı kurun.

- Aracın ön tarafındaki kamera alanının yakınına sticker gibi nesneler yapıştırmayın. Bu, arızaya neden olabilir.
- Radar sensörü alanının yakınına metal nesneler (çelik tampon boruları, vb.) yerleştirmeyin. Bu, arızaya neden olabilir.
- Gösterge tablosunun üstüne beyaz kağıt veya ayna gibi yansıtıcı madde koymayın. Güneş ışığı yansıması kamera ünitesinin şerit algılayıcıya yeteneğini olumsuz etkileyebilir.
- Aracın ön tarafındaki sensör alanının yakınında modifikasyon, sökme ya da boya işlemi yapmayın. Ön tamponda mo-

# SABİT HIZ KONTROLÜ (mevcut ise)

difikasyon veya tamirat yapmadan önce, bir NISSAN Yetkili Servisi ile irtibata geçmenizi tavsiye ederiz.

## NOT:

**Aracınızda Akıllı Sabit Hız Kontrolü (ICC) veya ProPILOT Desteği sistemi mevcut ise, Şerit Takip Uyarı Sistemi hakkında daha fazla bilgi için bu kullanıcı el kitabında yer alan ilgili bölümlere bakın.**

- **ICC: “Akıllı Sabit Hız Kontrolü (ICC) ve Direksiyon Desteği (mevcut ise) (Manuel şanzımanlı araçlar)” (s.360) konusuna bakın.**
- **ProPILOT Desteği: “ProPILOT Desteği (mevcut ise)” (s.403) konusuna bakın.**

Sabit hız kontrolü sistemi ayağınızı gaz pedalında tutmanıza gerek kalmadan, aracın sabit hızda sürülmesini sağlar.

## ⚠ UYARI

- **Sabit hız kontrol sistemi, SADECE sabit bir hız sunar, asla sürücünün yerini almaz.**
- **Trafik kurallarının belirlediği yasal hız sınırlarını her zaman takip edin ve sabit hız kontrolünü asla bu değerlerin üstüne ayarlamayın.**
- **Aşağıdaki koşullarda sürerken, sabit hız kontrolü sistemini kullanmayın. Bu uyarının dikkate alınmaması aracın kontrolden çıkmasına ve kazaya neden olabilir.**
  - **Aracı sabit bir hızda tutmak mümkün olmadığında**

- Yoğun trafikte
- Hızı sürekli değişen trafikte
- Rüzgarlı bölgelerde
- Virajlı ya da inişli çıkışlı yollarda
- Kaygan (yağmur, buz, kar, vb.) yollarda

### DİKKAT

**Manuel şanzımanlı modellerde sabit hız kontrolü devrederken debriyaj pedalına basmadan vitesi N (Boş) konumuna almayın. Alırsanız derhal debriyaja basın ve sabit hız kontrolü ana düğmesini kapalı konuma getirin. Bu işlemin gerçekleştirilmesi motor arızasına neden olabilir.**

Sabit hız kontrol sistemi, hız sınırlama sistemi ile birlikte çalıştırılmaz.


Sabit hız kontrol sistemi düğmeleri, direksiyon simidi üzerinde bulunmaktadır (sağ tarafta)

Sabit hız kontrol sistemi çalışma durumu, araç bilgi ekranında gösterilmektedir.

### SABİT HIZ KONTROLÜ KULLANIMINDA ALINACAK TEDBİRLER


- Sabit hız kontrolü, bir arıza durumunda otomatik olarak iptal edilir. Sistemi NISSAN yetkili servisinizde kontrol ettirin.
- Sabit hız kontrol sistemini düzgün olarak ayarlamak için “Sabit hız ayarlama” (s.219) konusuna bakın.

### SABİT HIZ KONTROL SİSTEMİNİN KULLANILMASI




- ① <CANCEL> düğmesi
  - Ⓐ <RES/+> (Devam) düğmesi
  - Ⓑ <SET/-> düğmesi
  - ② Hız sınırlayıcısı “AÇIK/KAPALI” düğmesi
- (Ayrıntılı bilgi için, “Hız sınırlayıcısı” (s.355) (mevcut ise) konusuna bakın.

- ③ Sabit hız kontrolü ana “AÇIK/KAPALI” düğmesi



**Hızı ayarlamadan önce**



**Hız ayarladıktan sonra**

- ④ Sabit hız kontrolü sembolü  
⑤ Ayarlanan hız değeri

Sabit hız kontrolü sisteminin çalıştırılması

Sabit hız kontrolü ana düğmesine ③ basın. Sabit hız kontrol sembolü ④, ayarlanan son hız değeri veya [- -] ⑤ ile birlikte araç bilgi ekranının üst kısmında görüntülenir.

## Sabit hız belirlenmesi

1. Aracı istenen sabit hıza çıkarın.
2. <SET> düğmesine ② basın ve bırakın.
3. Sabit hız kontrol sembolü ④ yeşil renge döner, ayarlanan hız değeri (istenen seyir hızı) ⑤ ile birlikte araç bilgi ekranının üst kısmında görüntülenir.
4. Ayağınızı gaz pedalından çekin. Araç belirlediğiniz hızı koruyarak yola devam edecektir.

**Araç hızı minimum ayar hızının altındaysa, sabit hız kontrolünü ayarlamak mümkün değildir.**

Belirlenen bir sabit hızı değiştirmek

Ayarlanan hızı değiştirmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın.



- Aracı fren pedalını kullanarak yavaşlatın.

Araç istenen hıza ulaştığında, <SET -> düğmesine ⑤ basın. Yeni hız değeri, araç bilgi ekranının üst kısmında gösterilir.

- Gaz pedalına basın.

Araç istenen hıza ulaştığında, <SET -> düğmesine ⑤ basın. Yeni hız değeri, araç bilgi ekranının üst kısmında gösterilir.

- Hızı, 1 km/h (1 MPH) aralıklarla yükseltmek için, RES (devam) düğmesine ④, veya düşürmek için SET düğmesine ⑤ basın ve bırakın. Yeni ayar hızı değeri, araç bilgi ekranının üst kısmında görüntülenir.
- <RES+> (devam) düğmesini ④ ya da <SET-> düğmesini ⑤ basılı tutun. Araç hızı yeni

belirlenen değere yükselecek veya düşecektir.

Yeni ayar hızı değeri, araç bilgi ekranının üst kısmında görüntülenir.

### Bir başka aracın sollanması

Hızlanmak için gaz pedalına basın. Ayağınızı gaz pedalından çektiğinizde, araç önceden ayarlanan hıza geri dönecektir.

Ayarlanan hız değeri ⑤ araç bir önceki belirlenen hıza dönene kadar yanıp sönecektir.

### Sabit hız kontrolünün iptal edilmesi

Bir hız sınırını iptal etmek için, <CANCEL> (iptal) düğmesine ① basın.

Araç bilgi ekranının üst kısmında yer alan sabit hız kontrol sembolü

④ ve ayarlanan hız değeri ⑤, gri renge döner.

Sabit hız kontrolü, aşağıdaki adımlardan herhangi biri uygulanarak da otomatik olarak iptal edilecektir:

- Fren pedalına basılması.
- Debriyaj pedalına basılması.
- Vitesin N (boş) konumuna alınması. Öncelikle debriyaj pedalına basın.
- Araç yaklaşık 12 km/h (8 MPH) hız seviyesinin üzerinde yavaşlıyorsa.

### Bir önceki sabit hıza geri dönülmesi

Sabit hız kontrolü iptal edilmişse, ayarlanan son hız değeri sabit hız kontrol sistemi hafızasında kaydedilir ve araç bilgi ekranının üst kısmında gri renkte görünür. Hız

değeri, <RES> (devam) düğmesine ① basarak yeniden aktif hale getirilebilir.

**Araç hızı minimum ayar hızının altındaysa, sabit hız kontrolünü devam ettirmek mümkün değildir.**

Sabit hız kontrolünün kapatılması

Sabit hız kontrolü, aşağıdaki adımlardan biri uygulanarak kapatılabilir:

- Sabit hız kontrolü ana “AÇMA/KAPATMA” düğmesine ③ basın. Gösterge tablosundaki sabit hız kontrolü sembolü ④ ve ayarlanan hız değeri ⑤ kaybolur.
- Hız sınırlayıcısı ana “AÇIK/KAPALI” düğmesine ② basın.

Gösterge paneli ekranındaki sabit hız kontrolü sistemi bilgisi, hız sınırlayıcısı bilgisiyle değiştirilir. (Ayrıntılı bilgi için, “Hız sınırlayıcısı” (s.355) konusuna bakın.

- Araç durdurulduğunda ve kontak anahtarı “kapalı” konumuna getirildiğinde.

**Sabit hız kontrol sistemi kapatılınca, sistemin hafızası silinir.**

## HIZ SINIRLAYICISI (mevcut ise)

**NOT:**

**Aracınız ProPILOT Desteği veya Akıllı Sabit Hız Kontrolü (ICC) ve Direksiyon Desteği ile donatılmışsa, bu el kitabının ilerisinde ProPILOT Desteği Hız Sınırlayıcı veya Akıllı Hız Kontrolü (ICC) ve Direksiyon Desteği Hız Sınırlayıcı bölümüne bakın.**

Hız sınırlayıcısı, aracınızın istenilen hız sınırına ayarlanmasını sağlar. Hız sınırlayıcısı devredeyken normal frenleme ve hızlanma yapabilirsiniz, ancak aracınızı belirlediğiniz hızın üzerine çıkamaz.

Aracınız belirlenen azami hıza ulaşırsa veya hızınız belirlenen azami hızdan yüksekse, aracınızın hızı belirlenen azami hızın altına düşene kadar gaz pedalı çalışmaz (tam olarak basılmadığı takdirde).

Gerçek araç hızı ayarlanan hız aştığında, ayarlanan hız aşıldıktan kısa bir süre sonra sesli bir uyarı duyulur ve sürücü müdahalesi alınmaz.

Hız sınırlayıcısı, sabit hız kontrol sistemi ile birlikte çalıştırılmaz.

### ⚠ UYARI


- Hız sınırlayıcı, aracı belirlenen hız sınırına getirmek için otomatik olarak frenlemez.
- Trafik kurallarının belirlediği yasal hız sınırlarına her zaman uyun. Azami hızınızı, bu değerlerin üzerinde belirlemeyin.
- Her zaman, hız sınırlayıcının durumunu araç bilgi ekranında onaylayın.

- Hız sınırı belirlendiğinde, sistemin hız sınırını doğru şekilde sınırlayabilmesini sağlamak için ani hızlanmalar yapmaktan kaçının.
- İlave paspaslar kullanıldığında, emniyetli şekilde yerleştirildiklerinden ve gaz pedalını engellemediklerinden emin olun. Araçla uyumlu olmayan paspaslar hız sınırlayıcısının düzgün çalışmasına neden olabilir.

Hız sınırlayıcısı düğmeleri, direksiyon üzerinde bulunmaktadır (sağdan direksiyonlu araçlar).


Hız sınırlayıcısı çalışma durumu, araç bilgi ekranının üst kısmında gösterilir. Ayrıntılar için “Araç bilgi ekranı” (s.102) konusuna bakın.

## HIZ SINIRLAYICININ ÇALIŞMASI




- ① <CANCEL> düğmesi
- Ⓐ <RES/+> (Devam) düğmesi
- Ⓑ <SET/-> (Ayar) düğmesi
- ② Hız sınırlayıcısı “AÇIK/KAPALI” düğmesi
- ③ Sabit hız kontrolü ana “AÇIK/KAPALI” düğmesi

Ayrıntılar için “Sabit hız kontrolü (mevcut ise)” (s.351) konusuna bakın.



**Hızı ayarlamadan önce**



**Hız ayarladıktan sonra**

④ Hız sınırlayıcısı sembolü

⑤ Ayarlanan hız değeri

### Hızı sınırlayıcısını açma

Hız sınırlayıcısı hem motoru çalıştırırken hem de sürüş esnasında açılabilir.

Hız sınırlayıcı ana açma/kapama düğmesine ② basın.

Araç bilgi ekranında hız sınırlayıcı

sembolü ④ ve ayarlanan hız değeri ⑤ yanar.

### Hız sınırının belirlenmesi

<SET> (AYARLA) düğmesine ⑥ basın.

Hız sınırı, mevcut hıza ayarlanacaktır.

30 km/h (20 MPH) altındaki hızlarda giderken, hız sınırlayıcısının asgari değeri 30 km/h (20 MPH) olarak ayarlanabilir.

Hız sınırı ayarlandığında, hız sınırlayıcı sembolü ④ ve ayarlanan hız değeri ⑤ yeşil renge döner.

### Hız sınırının değiştirilmesi

Geçerli hız sınırını değiştirmek için aşağıdaki adımlardan birini uygulayabilirsiniz:

- <RES/+> (Devam) düğmesi-

ne ① veya <SET> düğmesine ② basıp bırakın. Bunu her yaptığınızda, ayarlanan hız yaklaşık 1 km/h (1 mph) artar veya azalır.

- <RES+> (Devam) düğmesini ① ya da <SET-> düğmesini ② basılı tutun. Ayarlanan hız bir sonraki 5 km/h (5 MPH) katına yükselecek veya düşecek, daha sonra 5 km/h (5 MPH) kademelerle artacak veya azalacaktır.

Belirlenen yeni hız sınırı değeri ⑤, araç bilgi ekranında görüntülenecektir.

Gerçek araç hızı ayarlanan hızı aştığında, ayarlanan hız aşıldıktan kısa bir süre sonra sesli bir uyarı duyulur ve sürücü müdahalesi alınmaz.

## Hız sınırının iptal edilmesi

Ayarlı hız sınırını iptal etmek için, <CANCEL> düğmesine ① basın. Hız sınırlayıcı sembolü ④ ve ayarlanan hız değeri ⑤ gri renge dönecektir.

Hız sınırlayıcısını, gaz pedalına azami direnç noktasına kadar basmak suretiyle kapatmak da mümkündür.

### ⚠ UYARI

- **Hız sınırlayıcısı iptal edildiğinde araç hızlanabilir.**
- **İlave paspaslar kullanıldığında, emniyetli şekilde yerleştirildiklerinden ve gaz pedalını engellediklerinden emin olun. Araçla uyumlu olmayan paspaslar hız sınırlayıcısının düzgün çalışmasına neden olabilir.**

Gaz pedalına, azami direnç noktasına kadar basın. Hız sınırlayıcı, belirlenen hızın üstüne çıkmak için iptal edilecektir. Ayarlanan hız değeri ⑤ yanar ve sesli bir uyarı duyulur. Hız sınırlayıcı, araç belirlenen hızın altına indiğinde otomatik olarak yeniden devreye girecektir.

## Önceki hıza geri dönme

Hız sınırı iptal edilmişse, ayarlanan son hız değeri hız sınırı hafızasına kaydedilir ve araç bilgi ekranının üst kısmında gri renkte görünür.

Hız sınırı, <RES> (Devam) düğmesine ① basılarak yeniden aktif hale getirilebilir.

Anlık araç hızı, bir önce belirlenen hız sınırının üzerinde ise, gaz pedalı çalışmaz ve ayarlanan hız değerinin ⑤ altına düşülene kadar gösterge yanıp söner.

Gerçek araç hızı ayarlanan hız aştığında, ayarlanan hız aşıldıktan kısa bir süre sonra sesli bir uyarı duyulur ve sürücü müdahalesi alınmaz.

### Hız sınırlayıcının kapatılması

Hız sınırlayıcı sistemi, aşağıdaki adımlardan biri uygulanarak kapatılabilir:

- Hız sınırlayıcı ana “AÇMA/KAPATMA” düğmesine ② basın. Araç bilgi ekranındaki hız sınırlayıcısı sembolü ④ ve ayarlanan hız değeri ⑤ kaybolacaktır.
- Hız sınırlayıcı ana “AÇMA/KAPATMA” düğmesine ③ basın. Araç bilgi ekranındaki hız sınırlayıcı bilgileri, sabit hız kontrolü bilgileriyle değişecektir. Ayrıntılı bilgi için “Sabit hız

kontrolü (mevcut ise)” (s.351), “Akıllı Sabit Hız Kontrolü (ICC) ve Direksiyon Desteği (mevcut ise) (Manuel şanzımanlı araçlar)” (s.360) veya “ProPILOT Desteği (mevcut ise)” (s.403) konularına bakın.

- Araç durdurulduğunda ve kontak KAPALI konumuna getirildiğinde.

**Hız sınırlayıcıyı kapatınca, hafızadaki belirlenen hız sınırı silinir.**

### Hız sınırlayıcı arızası

Hız sınırlayıcı arızalanırsa, araç bilgi ekranındaki hız sınırlayıcı sembolü ④ yanıp söner.

Hız sınırlayıcısı ana “AÇIK/KAPALI” düğmesine ② basarak sistemi kapatın ve sistemi NISSAN yetkili servisine kontrol ettirin.

# AKILLI SABİT HIZ KONTROLÜ (ICC) VE DİREKSİYON DESTEĞİ (mevcut ise) (Manuel şanzımanlı araçlar)

## ⚠ UYARI

ICC'nin doğru kullanımıyla ilgili uyarı ve talimatların izlenmemesi, ciddi yaralanmalara hatta ölüme yol açabilir.


- ICC ve Direksiyon Desteği bir otonom sürüş sistemi değildir. Bu kullanıcı el kitabında açıklandığı şekilde, yeteneklerinin sınırları dahilinde, sürücüye belirli sürüş etkinliklerinde yardımcı olur.
- ICC ve Direksiyon Desteği sistemi uygun sürüş prosedürünün yerine geçmez ve dikkatsiz veya sorumsuz sürüşleri düzeltmek için tasarlanmamıştır. ICC ve Direksiyon Desteği, aracı şeritte tutması için her zaman

aracı yönlendirmez. ICC ve Direksiyon Desteği, kontrol kaybını önleyecek şekilde tasarlanmamıştır. Dikkatli olmak, aracı güvenli sürmek, aracı şeritler arasında tutmak ve her zaman aracın kontrolünü sağlamak sürücünün sorumluluğudur.

- ICC ve Direksiyon Desteği müdahalelerinde sınırlamalar bulunur. ICC ve Direksiyon Desteği, her sürüş, trafik, hava ve yol koşulunda çalışmaz. Dikkatli olmak, aracı güvenli sürmek, aracı şeritler arasında tutmak ve her zaman aracın kontrolünü sağlamak sürücünün sorumluluğudur.

- ICC ve Direksiyon Desteği sadece sürücü için yardım sağlar ve çarpışma uyarısı veya önleme sistemi değildir.
- ICC ve Direksiyon Desteği, yalnızca bir bariyerle ayrılmış otoyollarda kullanım içindir ve şehir içi sürüş için uygun değildir.
- Trafik kurallarının belirlediği yasal hız sınırlarını her zaman takip edin ve sabit hız kontrolünü asla bu değerlerin üstüne ayarlamayın.
- Sürüş esnasında ellerinizi direksiyondan kesinlikle çekmeyin. Ellerinizi daima direksiyonun üzerinde tutun ve aracınızı güvenle sürün.

- **ICC ve Direksiyon Desteđi sabit veya yavař hareket eden araçlara tepki vermez.**
- **ICC ve Direksiyon Desteđini kullanırken daima dikkatli sürün. ICC ve Direksiyon Desteđini kullanmadan önce Kullanıcı El Kitabını tamamen okuyun ve anlayın. Ciddi yaralanma veya ölümleri önlemek amacıyla, kazaları önlemek veya acil durumlarda aracın hızını kontrol etmek için sisteme güvenmeyin. ICC ve Direksiyon Desteđini uygun yol ve trafik koşulları haricinde kullanmayın.**



- Ⓐ Radar sensörü
- Ⓑ Çoklu-algılama özellikli ön kamera

ICC aynı řerit ve yönde hareket eden bir aracı takip ederken aracın kullanımını kolaylaştırması amaçlanmıştır. Radar sensörü Ⓐ ileride daha yavař hareket eden bir araç tespit ederse, sistem araç hızını düşürür, böylece aracınız belirlenen bir mesafeden aracı takip eder. Direksiyon Desteđi, bulunduđunuz

řeridin çizgilerini izlemek için ön camın arkasına monte edilmiř çok sensörlü bir ön kamera Ⓑ kullanır.

## ICC VE DİREKSİYON DESTEĐİ SİSTEMLERİNE GENEL BAKIř

(Manuel řanzımanlı araçlar)

Akıllı Sabit Hız Kontrol modu  
(Manuel řanzımanlı araçlar)

ICC sistemi iki sabit hız kontrol modundan birine ayarlanabilir:

### ● **Standart Sabit Hız Kontrol Modu:**

Önceden belirlenmiř bir hızda sürüş için kullanılır.

### **NOT:**

**Direksiyon desteđi, standart sabit hız kontrol modunda mevcut deđildir.**



- **İki araç arası mesafe kontrol modu:**


ICC sistemi, öndeki araçla belirlenen bir mesafeyi hız aralığı araç hızı yaklaşık 30 ila 160 km/h (20 ila 100 MPH) arasındayken, korur. Hız değeri sürücü tarafından 30 ila 160 km/h (20 ila 100 MPH) arasında ayarlanabilir. Hız yaklaşık 30 km/h (20 MPH) değerinin altına düşerse, ICC sistemi devre dışı kalır ve bir uyarı sesi ve mesajı ile sürücü bilgilendirilir.

### Direksiyon Desteği (manuel şanzımanlı araçlar)

Direksiyon Desteği, aracınızı bulunduğu şeritte tutmaya yardımcı olmak için direksiyon sistemini kontrol eder.

Direksiyon desteği, 60 km/h (37 MPH) hız değerinin altında devre dışı kalır.

## ICC VE DİREKSİYON DESTEĞİ SİSTEMİ KUMANDALARI (Manuel şanzımanlı araçlar)




① Direksiyon üzerindeki kumandalar (sol)

② Araç Bilgi Ekranı

③ Direksiyon Desteği Düğmesi

④ Direksiyon üzerindeki kumandalar (sağ)

#### ⑤ Sürüş Yardımı düğmesi



ICC sistemini, ayarlanan hızı silmeden devre dışı bırakır

#### 4) <SET-> düğmesi

İstenilen sürüş hızı ayarlanır veya hız kademeli olarak azaltılır

#### 5) Sürüş Yardımı düğmesi:

ICC sistemi açılır veya kapatılır

#### 1) Mesafe düğmesi


- Uzun
- Orta
- Kısa

#### 2) <RES+> düğmesi

Ayarlanan hıza geri dönülür veya kademeli olarak hız artırılır

#### 3) <CANCEL> düğmesi

## ICC VE DİREKSİYON DESTEĞİ EKRANI VE GÖSTERGELERİ (Manuel şanzımanlı araçlar)



### 1) Şerit çizgisi göstergesi

Sistemin şerit çizgilerini tespit edip etmediğini gösterir.

- Şerit çizgisi görüntülenmiyor: Direksiyon Desteği kapalı.

- Şerit çizgisi göstergesi (gri): Şerit çizgileri tespit edilmedi.

- Şerit çizgisi göstergesi (yeşil): Şerit çizgileri tespit edildi.

- Şerit çizgisi göstergesi (sarı): Şerit dışına çıkma tespit edildi.

### 2) Mesafe ayarı göstergesi

Seçilen mesafeyi görüntüler

### 3) Öndeki araç tespit göstergesi

ICC açık ve aktif olduğunda sistemin önde bir araç tespit edip etmediğini gösterir.

### 4) Direksiyon Desteği durum göstergesi

Direksiyon Desteğinin durumunu göstergenin rengiyle gösterir

- Gri: Direksiyon Desteği bekleme konumunda.

- Yeşil: Direksiyon Desteği aktif durumda.

#### 5) **Sürüş Yardımı göstergesi**

Akıllı Kör Nokta Müdahalesi, Direksiyon Desteği ve ICC sistemlerinin durumunu görüntüler.

- Beyaz: sistemler devrede ([Ayarlar] menüsünde açıldıkları takdirde), ICC bekleme modunda.

- Mavi: ICC aktif.

#### 6) **Direksiyon Desteği durum göstergesi/uyarısı**

Direksiyon Desteğinin durumunu göstergenin/uyarının rengiyle belirtir.

- Direksiyon Desteği durum göstergesi görüntülenmez: Direksiyon Desteği kapalı.

- Gri: Direksiyon Desteği bekleme konumunda.

- Yeşil: Direksiyon Desteği aktif durumda.

- Sarı: Direksiyon Desteği arızalı.

- Kırmızı: Ellerin direksiyonda olmadığı tespit edilmiştir.

#### 7) **Şerit işareti göstergesi/hız kontrol durumu göstergesi/ayarlanan mesafe göstergesi**

Hız kontrolünün durumunu göstergenin/uyarının rengine ve şekline göre belirtir. Hız kontrolü durum göstergesi (beyaz): ICC bekleme

Hız kontrolü durum göstergesi (yeşil): ICC (mesafe kontrol modu) aktif

- Yeşil araç simgesi görüntülenme: Önde araç tespit edildi

- Araç simgesi gösterilmiyor: Önde tespit edilen araç yok (aracınız belirlediğiniz hızla yola devam eder.)

Hız kontrolü durum göstergesi (turuncu): ICC arızasını belirtir

Şerit çizgisi göstergesi: Sistemin şerit çizgilerini tespit edip etmediğini gösterir.

- Şerit çizgisi görüntülenmiyor: Direksiyon Desteği kapalı

- Şerit çizgisi göstergesi (gri): Şerit çizgileri tespit edilmedi

- Şerit çizgisi göstergesi (yeşil): Şerit çizgileri tespit edildi

#### 8) **Araç hız uyarı göstergesi**

Ayarlanan araç hızını gösterir.

- Gri: ICC bekleme modunda
- Yeşil numaralar: ICC aktif

## STANDART SABİT HIZ KONTROL MODUNUN DEVREYE ALINMASI (Ma- nuel şanzımanlı araçlar)

### NOT:

**ICC, standart sabit hız kontrol modundayken yaklaşma uyarısı, otomatik fren veya direksiyon desteği işlevleri sunmaz.**

Standart sabit hız kontrolü modunu seçmek için, Sürüş Yardımı düğmesini en az 1,5 saniye basılı tutun. Daha fazla bilgi için, “Standart sabit hız kontrol modu (manuel şanzımanlı araçlar)” (s.395) konusuna bakın.

## AKILLI SABİT HIZ KONTROLÜ (ICC) (manuel şanzımanlı araçlar)

### ⚠ UYARI

**ICC sisteminin doğru kullanımıyla ilgili uyarı ve talimatların izlenmemesi, ciddi yaralanmalara hatta ölüme yol açabilir.**

- ICC bir çarpışma önleme veya uyarı sistemi değildir. Sadece otoyol kullanımı için tasarlanmıştır ve sıkışık trafikte veya şehir içinde sürüş için uygun değildir. Frenlerin kullanılmaması bir kazaya neden olabilir.
- ICC sadece sürücü için yardım sağlar ve çarpışma

**uyarısı veya önleme sistemi değildir. Dikkatli olmak, aracı güvenli sürmek ve her zaman aracın kontrolünü sağlamak sürücünün sorumluluğudur.**

- Trafik kurallarının belirlediği yasal hız sınırlarını her zaman takip edin ve sabit hız kontrolünü asla bu değerlerin üstüne ayarlamayın.
- Hangi sabit hız kontrol modunu kullanırsanız kullanın daima dikkatli sürün. Sabit hız kontrolünü kullanmadan önce Kullanıcı El Kitabını tamamen okuyun ve anlayın. Ciddi yaralanma veya ölümleri önlemek amacıyla, kazaları önlemek

**veya acil durumlarda aracın hızını kontrol etmek için sisteme güvenmeyin. Sabit hız kontrolünü uygun yol ve trafik koşulları haricinde kullanmayın.**

- **Standart sabit hız modunda, önünüzdeki araca çok yakınsanız sizi uyararak için bir uyarı sesi duyulmaz. Aracınızla önünüzdeki araç arasındaki mesafeye özellikle dikkat edin, aksi halde çarpışma meydana gelebilir.**

ICC sistemi sabit hızı koruyacak veya önünüzdeki araçla önceden belirlenmiş hıza kadar belirli bir mesafeyi koruyacaktır.


Öndeki yol açıkken araç ayarlanan hızda hareket eder.

ICC sistemi iki sabit hız kontrol modundan birine ayarlanabilir.

- Araçtan araca mesafe kontrol modu: Aracınız ile önünüzdeki araç arasındaki seçili mesafeyi önceden ayarlanmış hıza kadar korumak için.
- Standart Sabit Hız Kontrol Modu:

Önceden belirlenmiş bir hızda sürüş için.

ICC sistemi, hız sınırlayıcı devre-  
deyken çalıştırılmaz, daha fazla  
bilgi için “Hız sınırlayıcı (mevcut  
ise)” (s.355) konusuna bakın.



① Ekranlar ve göstergeler

② ICC mesafe düğmesi

③ Sürüş Yardımı düğmesi

Sabit hız kontrolünün çalışması  
(Manuel şanzımanlı araçlar)

İki araç arası mesafe kontrolü sa-  
bit hız kontrol modunu seçmek için  
Sürüş Yardımı düğmesine ③ kısa  
bir süre basın.

Standart sabit hız kontrol modunu

seçmek için Sürüş Yardımı düğmesini ③ basılı tutun. Direksiyon desteği, standart sabit hız kontrol modunda çalışmaz.

Kontrol modlarından biri devreye alındığında, diğer sabit hız kontrol moduna geçiş yapılamaz. Modu değiştirmek için, Sürüş Yardımı düğmesine ③ bir kez basarak sistemi **kapatın**. Ardından, sistemi tekrar açmak ve istenen sabit hız kontrol modunu seçmek için tekrar Sürüş Yardımı düğmesine ③ basın.

ICC sistemi ayarlarını daima araç bilgi ekranından onaylayın ①.

**Sabit hız kontrol modununun seçilmesi (Manuel şanzımanlı araçlar)**

**İki araç arası mesafe kontrol modunun seçilmesi:**

İki araç arası mesafe kontrol modunu seçmek için Sürüş Yardımı düğmesine kısa süreli basın.

**Standart sabit hız kontrol modunun seçilmesi:**

Standart sabit hız kontrolü modunu seçmek için, Sürüş Yardımı düğmesini en az 1,5 saniye basılı tutun.

Standart (sabit hız) hız kontrol modu için “Elektronik Stabilite Programı (ES) sistemi (mevcut ise)” (s.483) konusuna bakın.

**İki araç arası mesafe kontrol modununun seçilmesi (Manuel şanzımanlı araçlar)**

İki araç arası mesafe kontrol modunda, ICC sistemi öndeki aracın hızına bağlı olarak otomatik olarak önceden belirlenmiş bir mesafeyi korur (belirlenen hız değerine bağlı

olarak) veya önde araç yoksa belirlenen hız değerini korur.

Sistem, aynı şeritte ve yönde önde ilerleyen bir aracı takip ederken aracın kullanımının kolaylaştırılmasını amaçlar.

Radar sensörü önde daha yavaş hareket eden bir araç tespit ederse, sistem araç hızını düşürür, böylece aracınız belirlenen bir mesafeden aracı takip eder.

Sistem otomatik olarak gaz kelebeğini kontrol eder ve gerekirse frenleme (araç frenleme gücünün yaklaşık % 40'ına kadar) yapar.

Sensörün algılama aralığı ön tarafta yaklaşık 200 m'dir.


İki araç arası mesafe kontrol modunun çalışması:

İki araç arası mesafe kontrol modu, seçilen bir mesafeyi korumak ve

önde ilerleyen daha yavaş araca uyacak şekilde hızı azaltmak için tasarlanmıştır; sistem aracı gerektiği durumlarda yavaşlatacaktır. Bununla birlikte, ICC sistemi aracın toplam frenleme gücünün yaklaşık % 40'ına kadar uygulayabilir. Bu sistem yalnızca trafik koşulları araç hızlarının sabit kalmasına izin verdiğinde veya araç hızları kademeli olarak değiştiğinde kullanılmalıdır. Bir araç bulunduğunuz şeride girerse veya önde ilerleyen araç ani bir şekilde yavaşlarsa, ICC sistemi aracı yeterince hızlı bir şekilde yavaşlatamayacağından, araçlar arasındaki mesafe kısalabilir. Bu durumda, ICC sistemi bir sesli uyarıyla ve sistem ekranında bir uyarıyla sürücüyü gerekli önlemleri alması konusunda uyarır.

İki araç arası mesafe kontrolü durumunda aşağıdaki öğeler kontrol edilir:

- İki araç arası mesafe kontrolü modu, sürücü tarafından ayarlanan hızı korur. Ayarlanan hız aralığı yaklaşık 30 ila 160 km/h (20 ila 100 mph) arasındadır. Önde ilerleyen bir araç varsa, iki araç arası mesafe kontrolü modu, öndeki araç ile aradaki mesafeyi hızı azaltarak sürücü tarafından seçilen mesafeye göre korur. Sistemin hız aralığı yaklaşık 30 km/h (20 MPH) ile ayarlanan hız arasındadır
- Önde ilerleyen araç bulunduğunuz şeridinden ayrıldığında, iki araç arası mesafe kontrolü modu hızı artırır ve araç hızını ayarlanan hıza kadar yükseltir.



Ayarlanan hıza çıkarken aracın kontrolünü kaybetmemek için sürüş esnasında dikkatli olun.

ICC sistemi, hareketsiz ve çok yavaş hareket eden araçlara yaklaştığınızda aracın hızını kontrol etmez ve sizi uyarmaz. Ücretli geçiş gişelerine veya trafik sıkışıklığına yaklaşırken öndeki araçlarla mesafeyi korumak için sürüş esnasında dikkatli olmalısınız.



Araç, yokuş yukarı veya aşırı rüzgarlı koşullarda ayarlanan hızı muhafaza edemeyebilir. Bu durumda, araç hızını manuel olarak kontrol etmeniz ve vitesi değiştirmeniz gerekebilir.


### NOT:

### Vites değiştirme işlemi ICC sistemini devre dışı bırakmaz.

Normal koşullarda önünüzde ilerleyen bir araca olan mesafeyi korurken, sistem öndeki aracın hızına göre otomatik olarak aracınızı hızlandırır veya yavaşlatır. Şerit değiştirme için hızlanma gerektiğinde aracınızı hızlandırmak için gaz pedalına basın. Aniden yavaşlaması durumunda öndeki araçla güvenli bir mesafeyi korumak için yavaşlamanız gerektiğinde veya bir araç araya girdiğinde fren pedalına basın. ICC sistemini kullanırken daima dikkatli olun.

### İki araç arası mesafe kontrol modu düğmeleri:

Sistem, direksiyonda yer alan bir Sürüş Yardımı düğmesi ve dört kontrol düğmesiyle çalıştırılır.



#### 1) Mesafe düğmesi:

Aracın takip mesafesi ayarlanır:

Uzun → Orta → Kısa → Uzun

#### 2) <RES/+> düğmesi:

Ayarlanan hıza geri dönülür

veya kademeli olarak hız artırılır

#### 3 <CANCEL> düğmesi:

Sistem, ayarlanan hız silinmeden devre dışı bırakılır.


#### 4) <SET/-> düğmesi:

İstenilen sürüş hızı ayarlanır veya hız kademeli olarak azaltılır.

#### 5) Sürüş Yardımı düğmesi:

Sistemi etkinleştirmek için kullanılan ana düğme.

## İki araç arası mesafe kontrol modu ekran ve göstergeleri:



Ekran Araç Bilgi Ekranında yer alır.

### 1) Mesafe ayarı göstergesi:

DISTANCE düğmesiyle ayarlanmış iki araç arasında belirlenen mesafe görüntülenir.

### 2) Sürüş Yardımı göstergesi

ICC sisteminin durumunu görüntüler.

- Beyaz: sistemler devrede ([Ayarlar] menüsünde açıldıkları takdirde), ICC bekleme modunda.

- Mavi: ICC aktif.

3) Bu gösterge, farklı renklerle ICC sisteminin durumunu gösterir.

● ICC sistemi **AÇIK** göstergesi (gri):

ICC bekleme modunda.

● ICC sistemi **AÇIK** göstergesi (yeşil):

ICC sisteminin **AÇIK** ve aktif olduğunu gösterir. Sürüş hızının ayarlandığını gösterir.

— Yeşil araç simgesi görüntüleme: Önde araç tespit edildi.

— Araç simgesi gösterilmiyor:

Önde tespit edilen araç yok (aracınız belirlediğiniz hızla yola devam eder.)

● ICC sistemi **AÇIK** göstergesi (sarı):

Gösterge ICC sisteminde arıza olduğunu gösterir.

4) Araç hızı ayarı göstergesi:

Ayarlanan araç hızını gösterir.


● Yeşil: ICC aktif

● Gri: ICC beklemede

5) Öndeki araç tespit göstergesi:

Önde ilerleyen bir araç tespit edilip edilmediğini gösterir (yalnızca ICC aktifken).

## İki araç arası mesafe kontrol modunun çalışması:



Sabit hız kontrolünü açmak için, Sürüş Yardımı düğmesine ① kısa süreli basın ve bırakın. ICC AÇIK ve direksiyon desteği durumunu gösteren bir mesaj görüntüsü açılır (direksiyon desteği araç bilgi ekranı kullanılarak açıldığında). ICC sistemi **AÇIK** göstergesi (gri) ve ayarlanan araç hızı göstergesi ② yanar.

Sürüş hızını ayarlamak için aracınızı istediğiniz hıza çıkarın, <SET/-> düğmesine basın ve bırakın. (ICC sistem göstergesi ve araç hızı göstergesi yeşil renge, Sürüş Yardımı göstergesi mavi renge döner.) Ayağınızı gaz pedalından çekin. Aracınız ayarlanan hızı veya önceki araçla istenen mesafeyi koruyacaktır.

Aşağıdaki koşullarda düğmeye <SET/-> basılırsa, sistem ayarlanamaz ve ICC göstergeleri yaklaşık 2 saniye boyunca yanıp söner:

- 30 km/h (20 MPH) hızın altındaki sürüşlerde.
- Vitesi N (boş) konumundaysa.
- Park freni devreye alındığında.
- Sürücü tarafından frene basıldığında.


Düğmeye <SET/-> aşağıdaki ko-

şullar altında basıldığında sistem ayarlanamaz.

Bir uyarı sesi duyulacak ve bir mesaj ekranı açılacaktır:

- ESP sistemi kapalıyken (ICC sistemini kullanmak için, ESP sistemini açın ve Sürüş Yardımı düğmesine basın). ESP sistemi hakkında daha fazla bilgi için “Elektronik Dengeleme Programı (ESP) sistemi (mevcut ise)” (s.483) konusuna bakın.
- ESP (çekiş kontrol sistemi de dahil) çalışırken.
- Tekerleklerde kayma varsa (ICC sistemini kullanmak için tekerleklerin kaymadığından emin olun.)

ICC ayarlandıktan sonra aşağıdaki öğelerden biri görüntülenir:



① Önde araçla sistem ayar ekranı

② Önde araç olmadan sistem ayar ekranı

Sürücü, istenen araç hızını yol koşullarına göre ayarlamalıdır. ICC sistemi, aracın bulunduğu şeritte hiçbir araç tespit edilmediği sürece, standart sabit hız kontrol sistemine benzer şekilde ayarlanmış araç hızını korur.

ICC sistemi, ayarlanan hızı görüntüler.

### Önde araç algılandığında

Aracın bulunduğu şeritte ① bir araç algılandığında, ICC sistemi gaz kelebeğine müdahale ederek ve önde ilerleyen yavaş bir aracın hızına uyacak şekilde frenleri kullanarak aracı yavaşlatır. Sistem daha sonra sürücünün seçtiği mesafeyi korumak için öndeki aracın hızına göre araç hızını kontrol eder. Koşullara bağlı olarak vitesin değiştirilmesi gerekebilir.

### NOT:

- ICC sisteminin frenleme müdahalesi sırasında aracın fren lambaları yanar.
- Fren devreye girdiğinde bir ses duyulabilir. Bu bir arıza değildir.

Önde bir araç algılandığında, araç tespit göstergesi yanar. ICC sistemi ayrıca ayarlanan hızı ve seçilen mesafeyi de gösterecektir.

### Önde araç algılanmadığında


Önde ② bir araç artık tespit edilemediğinde, ICC sistemi önceden ayarlanan araç hızına ulaşılması için aracınızı kademeli olarak hızlandırır. ICC sistemi, ayarlanan hızı korur.

Önde bir araç algılanmadığında araç tespit göstergesi söner.

Belirlenen araç hızına çıkma sırasında veya ICC sistemi devrede olduğu herhangi bir anda önde bir araç algılanırsa, sistem o araca olan mesafeyi kontrol eder.

Araç hızı yaklaşık 30 km/h (20 MPH) değerinin altında olduğunda sistem devre dışı bırakılır.

### **Başka bir aracı geçerken**



Sürücü, gaz pedalına basarak ICC sistemini askıya alabilir. Ayarlanan

hız göstergesi araç belirlenen hızı aştığında yanıp sönecektir. Aracın önündeki şerit boş olduğunda araç algılama göstergesi sönecektir. Pedalı bıraktığınızda, araç önceden ayarlanan hıza geri dönecektir.

Araç hızınız ICC sisteminde ayarlanmış olsa bile, aracınızı hızlı bir şekilde hızlandırmanız gerektiğinde gaz pedalına basabilirsiniz.

### **ICC sisteminin kapatılması:**

Sürüş Yardımı düğmesini kapalı konuma getirerek ICC sistemi tamamen devre dışı bırakılabilir. ICC göstergeleri sönecektir.

### **Ayarlanan araç hızının değiştirilmesi:**

**Önceden ayarlanmış hızı iptal etmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz:**

- <CANCEL> (İPTAL) düğme-

sine basın. Ayarlanan araç hızı göstergesi gri olarak değişecektir.

- Fren pedalına basın. Ayarlanan araç hızı göstergesi gri olarak değişecektir.

**Daha yüksek bir sürüş hızına ayarlamak için** aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz:


- Gaz pedalına basın. Araç istenilen hıza ulaştığında <SET/-> düğmesine basın ve bırakın.
- <RES/+> düğmesine basın ve basılı tutun. Ayarlanan araç hızı 10 km/h (5 MPH) kademelerle artacaktır.
- Düğmeye < RES/+> basın ve hemen bırakın. Bunu her yaptığınızda ayarlanan hız yaklaşık 1 km/h (1 MPH) artacaktır.

**Daha düşük bir sürüş hızına ayarlamak için** aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz:

- Hafifçe fren pedalına basın. Araç istenilen hıza ulaştığında <SET/-> düğmesine basın ve bırakın.
- Düğmeye <SET/-> basın ve basılı tutun. Ayarlanan araç hızı 10 km/h (5 MPH) kademelerle azalacaktır.
- Düğmeye < SET/-> basın ve hemen bırakın. Bunu her yaptığınızda ayarlanan hız yaklaşık 1 km/h (1 MPH) azalacaktır.

**ICC devre dışı bırakıldıktan sonra önceden ayarlanmış hıza geri dönmek için** düğmeye <RES/+> basın ve bırakın. Aracın hızı 30 km/h'nin (20 MPH) üzerindeyken araç en son ayarlanan sabit hıza sabitlenecektir.

**Öndeki araçla ayarlanan mesafenin değiştirilmesi:**



Öndeki araca olan mesafe, ICC bekleme modundayken veya ICC aktifken seçilebilir.

DISTANCE (mesafe) düğmesine  her basıldığında, ayarlanan mesafe uzun, orta, kısa ve tekrar uzun olacak şekilde değiştirilebilir.

| Mesafe | Ekran                                                                               | 100 km/h (60 MPH) hızda yaklaşık mesafe (m) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Uzun   |  | 60 (200)                                    |
| Orta   |  | 45 (150)                                    |
| Kısa   |  | 30 (100)                                    |

- Öndeki araca olan mesafe, aracın hızına göre değişir. Araç hızı ne kadar yüksek olursa, mesafe de o kadar uzun olur.
- Motor yeniden çalıştırılrsa da, mesafe ayarı aynı kalacaktır.

### **Yaklaşma uyarısı:**

Öndeki aracın hızla yavaşlaması nedeniyle aracınız öndeki araca yaklaşırsa veya başka bir araç araya girerse, sistem sürücüyü sesli olarak ve ICC sistemi göstergesi ile uyarır. Aşağıdaki durumlarda güvenli bir araç mesafesini koru-

mak için fren pedalına basarak yavaşlayın:

- Sesli uyarı duyulduğunda.
  - Araç algılama göstergesi yanıp sönüyorsa. Bazı durumlarda araçlar arasında çok kısa bir mesafe olduğunda uyarı sesi duyulmayabilir. Bunun bazı örnekleri aşağıdadır:
  - Araçlar aynı hızla ilerlerken ve araçlar arasındaki mesafe değişmiyorken.
  - Öndeki araç daha hızlı ilerlerken ve araçlar arasındaki mesafe artıyorken.
  - Başka bir araç iki aracın arasına girerken.
- Uyarı sesi şu durumlarda duyulmaz:
- Aracınız park halindeki veya yavaş hareket eden diğer araçlara yaklaşırken.

- Gaz pedalına basılarak sistem devre dışı bırakılmışken.

### **NOT:**

**Radar sensörü aracın ya da yolun kenarındaki nesneleri tespit ettiğinde yaklaşma uyarı sesi duyulabilir ve sistem ekranı yanıp sönebilir. Bu, ICC sisteminin aracı yavaşlatmasına veya hızlandırmasına neden olabilir. Radar sensörü, araç dar yollarda, engebeli yollarda sürüldüğünde veya bir viraja girerken veya çıkarken kenardaki nesneleri algılayabilir. Bu durumlarda öndeki araçla uygun mesafeyi manuel olarak kontrol etmeniz gerekecektir.**

Ayrıca, sensör hassasiyeti aracın çalışmasından (direksiyon kontrolü veya sürüş konumu) veya trafik

veya araç durumundan (örneğin, hasarlı araç) etkilenebilir.

### **Sollarken hızlanma:**

#### **Sol taraftan geçiş:**

ICC sistemi 60 km/h (37 MPH) üzerinde aktifken ve daha yavaş bir araç (ICC ayar hızının altında) takip edilirken ve sola sinyal verildiğinde, ICC sistemi otomatik olarak aracı hızlandırarak sollamayı kolaylaştırır ve doğrudan öndeki araca olan mesafeyi azaltmaya başlar. Bu sadece sola sinyal verildiğinde çalışır. Sürücü sol şeride geçmeye başladığında önde araç algılanmazsa, ICC sistemi aracı ICC ayar hızına yükseltmeye devam eder.

Önde başka bir araç tespit edilirse, öndeki araç ile takip mesafesi korunur. Sollamak için araç sol şeride geçirilmezse, kısa bir süre

sonra hızlanma kesilir ve takip mesafesi korunur.

Fren pedalına basılarak veya direk-siyondaki <CANCEL> düğmesi kullanılarak hızlanma istendiği zaman durdurulabilir.

### **Sağ taraftan geçiş:**

ICC sistemi 60 km/h (37 MPH) üzerinde aktifken ve daha yavaş bir araç (ICC ayar hızının altında) takip edilirken ve sağa sinyal verildiğinde, ICC sistemi otomatik olarak aracı hızlandırarak geçişi kolaylaştırır ve doğrudan öndeki araca olan mesafeyi azaltmaya başlar. Bu sadece sağa sinyal verildiğinde çalışır. Sürücü sol şeride geçmeye başladığında önde araç algılanmazsa, ICC sistemi aracı ICC ayar hızına yükseltmeye devam eder.

Önde başka bir araç tespit edilirse, öndeki araç ile takip mesafesi

korunur. Geçiş için araç sağ şeride geçirilmezse, kısa bir süre sonra hızlanma kesilir ve takip mesafesi korunur.

Fren pedalına basılarak veya direk-siyondaki <CANCEL> düğmesi kullanılarak hızlanma istendiği zaman durdurulabilir

### **⚠ UYARI**

**Ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek çarpışma riskini azaltmak için, şunlara dikkat edin:**

- **Bu fonksiyon sadece sol veya sağ sinyal verildiğinde çalışır ve şerit değiştirilmediğinde dahi aracı kısa bir süre hızlandırır. Bu, soldan veya sağdan çıkış gibi sollama yapılmayacağı durumları da içerebilir.**

- **Başka bir aracı sollarken, yan şeridin boş olduğundan emin olun. Sollama sırasında trafikte ani değişiklikler meydana gelebilir; daima gerektiğinde direksiyonu ve freni manuel olarak kullanın ve sadece sisteme güvenmeyin.**

### **Otomatik devre dışı kalma:**

Aşağıdaki koşullarda bir uyarı sesi duyulur ve özellik otomatik olarak devre dışı kalır.

- Aracınız 30 km/h değerinin altında bir hızda sürülüyorken
- Park freni çekildiğinde
- ESP sistemi devre dışı bırakıldığında
- ESP (çekiş kontrol sistemi de dahil) müdahalelerde bulunurken



- Sensörün kirle kaplanması veya başka bir nesneyle engellenmiş olması nedeniyle mesafe ölçümü yapılamadığında
- Tekerleklerden biri kaydığında (patinaj)
- Radar sinyali geçici olarak kesildiğinde
- Debriyaj pedalı yaklaşık 8 saniye basılı tutulduğunda

### **İki araç arası mesafe kontrol modu sınırları:**

#### **⚠ UYARI**

ICC sistemi için sistem kısıtlamaları aşağıda listelenmiştir. Aracın bu sistem kısıtlamalarına uygun olarak çalıştırılmaması ciddi yaralanmalara hatta ölüme neden olabilir.

- **Sistem öncelikle hafif trafiğe sahip düz, kuru, açık yollarda kullanım için tasarlanmıştır. Sistemin şehir trafiğinde veya sıkışık alanlarda kullanılması tavsiye edilmez.**
- **Bu sistem yol koşullarına otomatik olarak uyum sağlamayacaktır. Bu sistem düzgün akan trafikte kullanılmalıdır. Sistemi keskin virajlı yollarda veya buzlu yollarda, yoğun yağmurda veya siste kullanmayın.**
- **Mesafe kontrol işlevinde bir performans sınırı olduğundan hiçbir zaman yalnızca ICC sistemine güvenmeyin. Bu sistem dikatsizce veya sorunsuzca yapılan sürüşü düzeltemez**

veya yağmur, sis veya diğer kötü hava koşullarında kötü görüşün üstesinden gelemez. Araçlar arasındaki mesafeyi korumak için öndeki araca olan mesafeye ve çevresindeki koşullara bağlı olarak, fren pedalına basarak araç hızını düşürün.

- **Sürüş esnasında daima dikkatli olun ve uygun takip mesafesini manuel olarak kontrol etmeye hazır olun. ICC sisteminin iki araç arası mesafe kontrol modu, bazı durumlarda araçlar arasında belirleyen mesafeyi (takip mesafesi) veya araç hızını koruyamayabilir.**
- **Sistem belli yol veya hava koşullarında önünüzdeki aracı tespit edemeyebilir.**

**Kazaya neden olmamak amacıyla, aşağıdaki koşullar altında ICC sistemini kullanmayın:**

- Trafiğin yoğun olduğu veya keskin virajların olduğu yollarda
- Buz veya kar gibi kaygan yol yüzeylerinde
- Kötü hava koşullarında (yağmur, sis, kar, vb.)
- Sistem sensörü yağmur, kar veya kir ile kaplanmışsa
- Dik yokuş inişlerinde (araç, ayarlanan araç hızının aşabilir ve sık sık fren yapmak, frenleri aşırı ısınmasına neden olabilir)
- Tekrarlanan iniş ve çıkışlarda

— Trafik koşulları, sık sık hızlanma veya yavaşlama nedeniyle araçlar arasında uygun bir mesafeyi tutmayı zorlaştırdığında

— Diğer radar sinyali kaynaklarının parazite yol açması durumunda

- Bazı yol veya trafik koşullarında, bir araç veya nesne beklenmedik şekilde sensör algılama bölgesine girebilir ve otomatik frenlemeye neden olabilir. Gaz pedalını kullanarak diğer araçlarla olan mesafeyi kontrol etmeniz gerekebilir. Daima dikkatli olun ve bu bölümde kullanılması tavsiye edilen koşullarda ICC sistemini kullanmaktan kaçının.

**● Bir römork veya başka bir araç çekiyorsanız, ICC sistemini kullanmayın.**


Radar sensörü, şu nesneleri tespit edemez:

- Hareketsiz ve yavaş hareket eden araçlar
- Yaya veya yoldaki engeller
- Aynı şeritte yaklaşmakta olan araçlar
- Şerit çizgisini ihlal eden motosiklet ve diğer araçlar

Sensör genellikle öndeki araçtan yansıyan sinyalleri tespit eder. Bu nedenle, sensör öndeki araçtan gelen yansımayı tespit edemezse, ICC sistemi seçilen mesafeyi koruyamayabilir.

Aşağıda, sensörün sinyalleri tespit edemediği bazı durumlar yer alır:


- Kar veya araçlardan sıçrayan sular sensörün algılamasını azaltırsa
- Arka koltuğa veya aracınızın bagaj bölümüne aşırı ağır nesneler yüklenirse
- Aracınızla bir römork vs. çekiyorsanız. ICC sistemi, belirli sınırlamalar dahilinde sensörün çalışma durumunu otomatik olarak tespit edecek şekilde tasarlanmıştır. Sensör kirlendiğinde veya engellendiğinde, sistem otomatik olarak devre dışı kalır. Sensör buzla, saydam veya yarı saydam vinil bir çıkartma vb. ile kaplıysa, ICC sistemi algılama yapamayabilir. Bu gibi durumlarda, iki araç arası mesafe kontrol modu devre dışı kalmayabilir ve öndeki araçla olan mesafeyi yanlış algılayabilir. Sensör alanını düzenli olarak kontrol edin ve temizleyin.



Radar sensörünün algılama bölgesi sınırlıdır. İki araç arası mesafe kontrol modunun ayarlanan mesafeyi koruyabilmesi için öndeki aracın algılama bölgesinde olması gerekir.

Öndeki aracın aynı şeritte olmasına rağmen şeridindeki konumu nedeniyle tespit bölgesinin dışında kalıyor olabilir. Motosikletler, şeridin merkez çizgisinden uzakta kalıyorsa aynı şeritte algılanamayabilir.

Ön tarafta önünüze geçen bir araç, araç tamamen şeride girinceye kadar tespit edilemeyebilir. **Bu durumda, sistem, sesli bir uyarı ve sistem göstergesinin yanıp sönmesi ile sizi uyarır. Öndeki araçla olan mesafeyi manuel olarak sürücünün kontrol etmesi gerekir.**



Virajlı, yokuşlu, dar veya yapım çabılaşması olan yollarda aracınızı kullanırken sensör öndeki aracı farklı bir şeritteymiş gibi algılayabilir veya kısa bir süre için algılayamayabilir. Bu, ICC sisteminin aracı yavaşlatmasına veya hızlandırmasına neden olabilir.

Araçların tespit edilebilmesi bazen aracın sürüş koşullarından (şeritte sürüş pozisyonu ya da direk-siyon manevrası, vs.) veya aracın

durumundan da etkilenebilir. **Bu durumda, sistem beklenmedik bir şekilde, sesli bir uyarı ve sistem göstergesinin yanıp sönmesi ile sizi uyarır. Öndeki araçla olan mesafeyi kendiniz manuel olarak kontrol etmek zorunda kalabilirsiniz.**

**Sistem geçici olarak kullanılmıyor:**

Aşağıda, ICC sisteminin geçici olarak kullanılmadığı durumlar

yer alır. Bu gibi durumlarda, ICC sistemi devre dışı kalmayabilir ve öndeki araçla olan mesafeyi yanlış algılayabilir.

### **A Koşulu:**

Aşağıdaki koşullar altında, ICC sistemi otomatik olarak devre dışı kalır. Bir uyarı sesi duyulur ve sistem devreye girmez:

- ESP devre dışı bırakıldığında
- ESP (çekiş kontrol sistemi de dahil) müdahalelerde bulunurken
- Araç yaklaşık 30 km/h (20 MPH) hız değerinin altında olduğunda
- Park freni çekildiğinde
- Tekerleklerden biri kaydığında (patinaj)
- Radar sinyali geçici olarak kesildiğinde

- Debriyaj pedalı yaklaşık 8 saniye basılı tutulduğunda

### **Yapılması gereken:**

Yukarıda listelenen koşullar ortadan kalktığında, ICC sistemini kullanabilmek için <RES/+> düğmesine basın.

### **B Koşulu:**

Bir uyarı sesi duyulur ve araç bilgisi ekranında [Geçici Olarak Devre Dışı Ön Radar Kısıtlı] mesajı görüntülenir.

- Radar sensörü alanı kirle kaplanmış veya engellenmiş ise, öndeki bir aracı tespit etmek mümkün değildir, ICC sistemi otomatik olarak devre dışı bırakılır.

### **Yapılması gereken:**

Uyarı görüntülenirse aracı güvenli bir yere park edin ve motoru stop

edin. Radar sinyali geçici olarak kesildiğinde, sensör alanını temizleyin ve motoru yeniden çalıştırın. Sistemin sensör alanının artık temiz olduğunu tespit etmek için biraz zamana ihtiyacı olacaktır. Uyarı mesajı görüntülenmeye devam ederse, ICC sistemini bir NISSAN yetkili servisine kontrol ettirin.

- Yol koşulları sınırlı veya çok yakınında farklı nesneler (örneğin, uzun köprüler, çöller, kar yığınları, uzun duvarlar bulunan ortamlarda sürerken) bulunuyorsa, ICC uyarı (sarı) lambası yanabilir ve [Geçici Olarak Devre Dışı Bırakıldı Ön Radar Bloke] mesajı görüntülenebilir.

### **Yapılması gereken:**

Yukarıda listelenen koşullar ortadan kalktığında, ICC sistemini tekrar kullanmak için açma düğmesine basın.

### **C Koşulu:**


ICC sistemi düzgün şekilde çalışmadığında, sesli uyarı duyulur [Sistemi Hatası Kullanıcı El Kitabına Bakın] uyarısı görüntülenir ve ICC sistemi AÇIK göstergesi (sarı) görünecektir.

### **Yapılması gereken:**


Uyarı görüntülenirse aracı güvenli bir yere park edin. Kontakı kapatın, motoru tekrar çalıştırın ve ICC sistemini tekrar açın.

**Sistemi çalıştırmak mümkün değilse veya uyarı yanık kalıyorsa, ICC sistemi arızalı olabilir. Araç normal koşullar altında hala sürülebiliyorsa da sistemi bir NISSAN yetkili servisine kontrol ettirin.**


## Sistem bakımı:



ICC sistemi sensörü aracın ön tarafındadır (A).



**Kasasız**



**Kasalı**

### ⚠ UYARI

- **NISSAN, sadece kasasız tipte plaka tutucular kullanmanızı tavsiye eder.**
- **Plaka, şekilde gösterildiği gibi bir kasa içerisine yerleştirilirse, ICC sistemi düzgün çalışmayabilir. Bilgi almak için, lütfen bir NISSAN Yetkili Servisi ile irtibata geçin.**

ICC (A), ön tamponun alt ızgarasının arkasında yer alır.

ICC sisteminin düzgün çalışması için aşağıdaki hususlara dikkat edin:

- Ön tamponun sensör alanını daima temiz tutun.
- Sensörün çevresindeki bölgelere zarar vermeyin.

- Ön tamponun sensör alanının yakınına sticker gibi nesneler yapıştırmayın. Bu, arızaya neden olabilir.
- Sensör alanının yakınına metalik nesneler illeştirmeyin (tampon koruma, vb.). Bu, arızaya neden olabilir.
- Ön tamponda deęişiklik yapmayın, sökmeyin ya da boyamayın. Ön tamponu özelleştirmeden ya da restore etmeden önce, lütfen bir NISSAN Yetkili Servisi ile irtibata geçin.
- Plakayı bir kasa içerisine yerleştirmeyin. Radyo onay numaraları ve bilgileri için “Radyo frekans onayı” (s.611) konusuna bakın.

**DİREKSİYON DESTEĞİ**  
(mevcut ise) (manuel şanzımanlı araçlar)

### ⚠ UYARI

**Direksiyon Desteęi sisteminin doęru kullanımıyla ilgili uyarı ve talimatların izlenmemesi, ciddi yaralanmalara hatta ölüme yol açabilir.**

- **Direksiyon Desteęi bir otonom sürüş sistemi deęildir. Bu kullanıcı el kitabında açıklandığı şekilde, yeteneklerinin sınırları dahilinde, sürücüye belirli sürüş etkinliklerinde yardımcı olur.**
- **Direksiyon Desteęi sistemi, uygun sürüş prosedürlerinin bir alternatifi deęildir ve dikkatsiz sürüşü telafi**


etmek için tasarlanmamıştır. Direksiyon Desteği, aracı şeritte tutması için her zaman aracı yönlendirmez. Direksiyon Desteği, kontrol kaybını önleyecek şekilde tasarlanmamıştır. Dikkatli olmak, aracı güvenli sürmek, aracı şeritler arasında tutmak ve her zaman aracın kontrolünü sağlamak sürücünün sorumluluğudur.

- Direksiyon Desteği müdahalelerinde sınırlamalar bulunur. Direksiyon Desteği, her sürüş, trafik, hava ve yol koşulunda çalışmaz. Dikkatli olmak, aracı güvenli sürmek, aracı şeritler arasında tutmak ve her zaman aracın kontrolünü sağlamak sürücünün sorumluluğudur.

- Direksiyon Desteği sadece sürücü için yardım sağlar ve çarpışma uyarısı veya önleme sistemi değildir.
- Direksiyon Desteği, yalnızca bir bariyerle ayrılmış otoyollarda kullanım içindir ve şehir içi sürüş için uygun değildir.
- Trafik kurallarının belirlediği yasal hız sınırlarını her zaman takip edin ve sabit hız kontrolünü asla bu değerlerin üstüne ayarlamayın.
- Sürüş esnasında ellerinizi direksiyondan kesinlikle çekmeyin. Ellerinizi daima direksiyonun üzerinde tutun ve aracınızı güvenli sürün.

- Direksiyon Desteğini kullanırken daima dikkatli ve öngörülü sürün. Direksiyon Desteğini kullanmadan önce Kullanıcı El Kitabını tamamen okuyun ve anlayın. Ciddi yaralanma veya ölümleri önlemek amacıyla, kazaları önlemek veya acil durumlarda aracın hızını kontrol etmek için sisteme güvenmeyin. Direksiyon Desteğini uygun yol ve trafik koşulları haricinde kullanmayın.






- ① Çoklu-algılama özellikli ön kamera

Direksiyon Desteği, bulunduğunuz şeridin çizgilerini izlemek için ön camın arkasına monte edilmiş çok sensörlü bir ön kamera ① kullanır.

Direksiyon Desteği, aracınızı bulunduğu şeritte tutmaya yardımcı olmak için direksiyon sistemini kontrol eder.

## Direksiyon Desteği sistemi kumandaları (Manuel şanzımanlı araçlar)



- ① Direksiyon üzerindeki kumandalar (sol)      ③ Direksiyon Desteği düğmesi  
② Araç Bilgi Ekranı      ④ Direksiyon üzerindeki kumandalar (sağ)

Direksiyon desteği sisteminin çalışması (manuel şanzımanlı araçlar)

Direksiyon desteği, 60 km/h (37 MPH) hız değerinin altında devre dışı kalır.


Direksiyon Desteği, sürüş esnasında aracınızı bulunduğu şeritte tutmaya yardımcı olmak için direksiyon sistemini kontrol eder. Direksiyon Desteği, Akıllı Sabit Hız Kontrolü (ICC) sistemi ile birleştirilmiştir. Daha fazla bilgi için, bu bölümde geride yer alan “Akıllı Sabit Hız Kontrolü (manuel şanzımanlı araçlar)” (s.366) konusuna bakın.

Aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde Direksiyon Desteği devreye alınabilir:

- ICC sistemi devrede ve ayarlanmış olmalıdır.

- Her iki taraftaki şerit çizgileri açıkça tespit ediliyor olmalıdır.
- Sürücü direksiyonu tutuyor olmalıdır.
- Araç, şeridin ortasında sürülüyor olmalıdır.
- Dönüş sinyalleri çalışmıyor olmalıdır.
- Ön cam sileceği, yüksek (HI) hız konumunda çalışmıyor olmalıdır (silecekler yaklaşık 10 saniye çalıştırıldıktan sonra direksiyon desteği işlevi devre dışı bırakılır).
- Maksimum araç hızı 60 km/h (37 MPH) değerinin üzerinde olmalıdır.

Direksiyon desteği ekran ve göstergeleri (manuel şanzımanlı araçlar)



### 1. Direksiyon Desteği durum göstergesi/uyarısı

Direksiyon Desteğinin durumunu göstergenin/uyarının rengiyle belirtir.

- Gri: Direksiyon Desteği bekleme konumunda

- Yeşil: Direksiyon Desteği aktif durumda
- Sarı: Direksiyon Desteği arızalı
- Kırmızı: Ellerin direksiyonda olmadığı tespit edilmiştir

## 2. Şerit çizgisi göstergesi

Sistemin şerit çizgilerini tespit edip etmediğini gösterir

- Gri: Şerit çizgileri algılanmadı
- Yeşil: Şerit çizgileri algılandı
- Sarı: Şeritten ayrılma tespit edildi

## 3. Direksiyon Desteği durum göstergesi

Direksiyon Desteğinin durumunu göstergenin/uyarının rengiyle belirtir.

- Gri: Direksiyon Desteği bekleme konumunda
- Yeşil: Direksiyon Desteği aktif durumda

## 4. Şerit işareti göstergesi/hız kontrol durumu göstergesi/ayarlanan mesafe göstergesi

Direksiyon Desteğinin durumunu şerit çizgisi göstergesinin rengiyle gösterir.

- Şerit çizgisi göstergesi (şerit yok): Direksiyon Desteği kapalı
- Şerit çizgisi göstergesi (yeşil): Direksiyon Desteği devrede
- Şerit çizgisi göstergesi (şerit yok): Direksiyon Desteği beklemede

Direksiyon Desteği çalışırken, Araç Bilgi Ekranında yer alan Direksiyon

Desteği durum göstergesi/uyarısı ①, şerit çizgisi göstergesi ② ve Direksiyon Desteği göstergesi ③ yeşile döner.


Direksiyon Desteği bekleme moduna geçerken, Araç Bilgi Ekranında yer alan Direksiyon Desteği durum göstergesi ①, şerit çizgisi göstergesi ② ve Direksiyon Desteği durum göstergesi ③ gri renge döner. Etkinleştirme koşulları artık karşılanmadığı için Direksiyon Desteği otomatik olarak devre dışı bırakılmışsa, bir çift sesli uyarı duyulur.

## Şerit Yardımı:

Keskin bir viraj veya kuvvetli bir çapraz rüzgar nedeniyle Direksiyon Desteği işlevini yerine getiremediği için aracınız şeridin soluna veya sağına yaklaştığında, direksiyon titreşerek, bir uyarı sesi ve gösterge

panelindeki Şerit Yardımı gösterge lambasının (sarı) yanıp sönmesiyle sürücü uyarılır. Ardından, Şerit Yardımı sistemi, sürücünün aracı şeridin merkezine geri getirmesine yardımcı olmak için otomatik olarak kısa bir süre frenleri uygular. Bu işlem, Direksiyon Desteği müdahalesine ek olarak yapılır. Ek bilgi için “Şerit Yardımı sistemi” (s.341) bölümüne bakın.

### Eller direksiyonda algılaması:



Direksiyon Desteği etkinleştirildiğinde, sürücünün direksiyona müdahale edip etmediği izlenir.

Direksiyona müdahale edilmezse veya sürücü bir süre boyunca ellerini direksiyondan çekerse, Araç Bilgi Ekranında bir uyarı ① görüntülenir ve eller direksiyonda değil uyarı lambası 2 yanar.

Sürücü, uyarı görüntülendikten sonra direksiyona müdahale etmezse, sesli bir uyarı duyulur ve Araç Bilgi Ekranında uyarı yanıp söner, ardından Direksiyon Desteği sistemi devre dışı kalır.

### ⚠ UYARI

**Direksiyon Desteği, elleri kullanmadan sürüş için tasarlanmamıştır. Ellerinizi daima direksiyonun üzerinde tutun ve aracınızı güvenle sürün. Aksi**

**takdirde, ciddi kişisel yaralanma veya ölümle sonuçlanan bir çarpışmaya neden olabilir.**

### NOT:

**Sürücü direksiyona hafif bir şekilde dokunuyorsa (sıkıca tutmak yerine), Direksiyon Desteği direksiyona yapılan müdahaleleri algılamayabilir ve bir uyarı görüntülenebilir. Sürücü direksiyona tekrar müdahale ettiğinde, uyarı kapanır ve Direksiyon Desteği otomatik olarak tekrar devreye girer.**

**Direksiyon Desteğinin devreye alınması/devreden çıkarılması:**

Direksiyon Desteğini devreye almak veya devre dışı bırakmak için aşağıdaki yöntemleri kullanın.

## Direksiyon simidindeki Sürüş Yardımı düğmesi

ProPILOT Desteği düğmesine basın. Bu, ICC'yi bekleme modunda açacaktır. Direksiyon desteğinin, [Ayarlar] menüsündeki ayarlara bağlı olarak zaten açık olabileceğini dikkate alın. Motor yeniden çalıştırılsa da ayarlar aynı kalacaktır.

Sonra direksiyonun sağ tarafındaki <SET> düğmesine basarak sabit hız kontrolü değerini ayarlayın. Sistem belirgin şerit çizgileri tespit ettiğinde, Direksiyon Desteği simgeleri yeşile dönecek ve Direksiyon Desteği sistemi aktif hale gelecektir.

Araç 60 km/h (37 MPH) altındaki hızlarda sürülüyorsa Direksiyon Desteği simgesi gri renkte kalacaktır.

## Direksiyon Desteği düğmesi

Direksiyon Desteğini AÇIK veya KAPALI konuma getirmek için gösterge panelindeki Direksiyon Desteği düğmesine basın.

### NOT:

- **Direksiyon desteği düğmesi ile sistem AÇIK veya KAPALI konuma getirildiğinde, motor yeniden çalıştırıldığında dahi sistem ayarları hatırlar. Ayarı AÇIK veya KAPALI olarak değiştirmek için düğmeye tekrar basılmalıdır.**
- **Direksiyon desteği düğmesi, Araç Bilgi Ekranındaki [Ayarlar] ekranında yapılan [Direksiyon Desteği] seçiminin durumunu değiştirir.**

## Araç bilgi ekranında yer alan ayarlar

1. Araç Bilgi Ekranında [Ayarlar] menüsü görüntülenene kadar direksiyonun sol tarafındaki ◀ veya ▶ düğmelerine ve sonra <OK> düğmesine basın.
2. [Sürücü Desteği] ögesini seçmek için direksiyonda yer alan ▲ ve ▼ düğmelerini kullanın ve <OK> düğmesine basın.
3. [Direksiyon Desteği] seçili durumdayken, <OK> düğmesine basarak Direksiyon Desteği durumunu değiştirebilirsiniz.

Bir gösterge Direksiyon Desteğinin seçildiğini gösterir.

### NOT

- **Direksiyon Desteği ekranı Araç Bilgi Ekranında görüntülendiğinde, direksiyon**

üzerindeki <OK> düğmesine basarak [Sürücü Desteği] ayar menüsünü görüntüleyebilirsiniz.

- Sistemi, Araç Bilgi Ekranı üzerinden devreye aldığınızda/devre dışı bıraktığınızda veya Direksiyon Desteği düğmesine bastığınızda, motor yeniden çalıştırılsa bile sistem geçerli ayarları korur.

Direksiyon Desteğinin sınırları

#### **⚠ UYARI**

- Aşağıdaki durumlarda, kamera şerit çizgilerini doğru algılamayabilir veya şerit çizgilerini yanlış algılayabilir ve Direksiyon Desteği düzgün çalışmayabilir:

- Birden çok yol çizgisinin olduğu yollarda soluk veya iyi boyanmamış olan şerit çizgileri, standart olmayan şerit çizgileri veya su, kir, kar, vb. ile kaplanmış şerit çizgileri bulunan yollarda sürüş.
- Şerit çizgileri kesilmiş yollarda sürüş
- Şerit genişliği artan veya daralan yollarda sürüş
- Yol yapımı nedeniyle çoklu çizgilerin veya net olmayan şerit çizgilerinin bulunduğu yollarda sürüş
- Gölge, kar, su, fren izleri, yama veya onarım sonrasında kalan izler

gibi keskin kontrastlı zeminin olduğu yollarda sürüş (Direksiyon Desteği bu izleri şerit çizgisi olarak algılayabilir)

- Yol çizgilerinin birleştiği veya ayrıldığı yollarda
- Şeritlerin çok dar veya çok geniş olduğu yerlerde

- Sistem şerit çizgilerini doğru şekilde algılayamayabileceği için aşağıdaki koşullarda Direksiyon Desteğini kullanmayın. Bu uyarının dikkate alınmaması aracın kontrolden çıkmasına ve kazaya neden olabilir.

- Kötü havalarda (yağmur, sis, kar, toz, vb.)
- Diğer araçlardan yağmur, kar, kum, vb. sıçrarken
- Kamera ünitesine kir, yağ, buz, kar, su veya başka maddeler yapışırsa
- Kamera ünitesinin lensi veya ön camın kamera önündeki kısmı buğulanırsa
- Kameraya güçlü ışık (örneğin, güneş ışığı veya karşıdan gelen araçlardan gelen uzun far ışığı) geliyorsa
- Farlar mercekteki kir yüzünden parlak değilse veya tünelde veya karanlıkta farlar kapalıyken

- Işık seviyesinde ani bir değişiklik olduğunda (örneğin araç bir tünele veya köprü altına girerse)
- Şeritlerin birleştiği veya ayrıldığı veya yol çalışması nedeniyle geçici şeritlerin bulunduğu yollarda sürüş yaparken
- Yol çalışması sebebiyle bir şerit kapalıysa
- Düz olmayan toprak yol gibi engebeli yüzeylerde sürerken
- Keskin virajlarda veya virajlı yollarda sürüş yaparken
- Tekrarlanan yokuş yukarı ve yokuş aşağı yollarda sürüş yaparken

- **Direksiyon Desteğini aşğıdaki koşullarda sistem düzgün çalışmayabileceği için kullanmayın.**
  - Normal lastik koşullarında olmayan bir lastikle sürerken (örneğin, lastik aşınması, anormal lastik basıncı, yedek lastik kullanılması, lastik zincirleri, standart olmayan lastikler)
  - Araçta orijinal olmayan yedek parça veya süspansiyon parçası bulunması
  - Çıkartma veya eşya gibi bir nesnenin kamerayı engellemesi
  - Arka koltuğa veya bagaj bölmesine aşırı ağır yükler koyulduğunda

- Aracın yük kapasitesinin aşılması
- Römork veya başka bir aracı çekerken
- Aşırı ses, sesli uyarı sisteminin duyulmasına engel olabilir.
- Direksiyon Desteği sisteminin doğru çalışması için ön camın kameranin önündeki kısmının temiz olması gerekir. Aşınmış silecek lastiklerini değiştirin. Ön camın temiz tutulması için doğru boyutta silecek lastikleri kullanılmalıdır. Yalnızca araç modelinizde ve model yılında kullanım için özel olarak tasarlanmış orijinal NISSAN silecek

**lastiklerini veya eşdeğer silecek lastiklerini kullanın. Aracınıza doğru parçaların takılması için bir NISSAN bayisine veya yetkili servisine gitmenizi tavsiye ederiz.**

### **Direksiyon Desteği geçici bekleme modu:**

#### **Sürüş şekli nedeniyle otomatik bekleme modu**

Sürücü sinyal verdiğinde, direksiyon desteği geçici olarak bekleme moduna alınır. (Çalışma koşulları tekrar sağlandığında, Direksiyon Desteği otomatik olarak yeniden başlar.)

#### **Otomatik bekleme modu**

Aşağıdaki durumlarda, çift uyarı sesi duyulur ve Direksiyon Desteği geçici bekleme moduna geçer.

(Çalışma koşulları tekrar sağlandığında, Direksiyon Desteği otomatik olarak yeniden başlar.)

- Geçerli sürüş şeridi çalışmak için çok dar olduğunda.
- Bir viraj çok keskin olduğunda ve araç şeritte kalamazsa.
- Her iki taraftaki şerit çizgileri artık algılanamadığında.
- Kamera ünitesine güçlü bir ışık geldiğinde (örn. güneş doğarken ya da batarken doğrudan aracın ön yüzeyinde parlayan ışık)
- Kamera sıcaklığı çok yükseken.

### **Direksiyon Desteği iptali:**

Aşağıdaki koşullar altında, Direksiyon Desteği iptal edilir, bir uyarı mesajı görüntülenir, iki defa uyarı



sesi duyulur ve Direksiyon Desteği göstergeleri kapanır:

- Şeritte sıra dışı şerit çizgileri görüldüğünde veya belirli koşullar nedeniyle bir süre boyunca şerit çizgileri doğru bir şekilde tespit edilemediğinde (örneğin, kar izi, yağmurlu bir günde ışığın yansması, birkaç belirsiz şerit çizgisinin varlığı).
- Ön cam sileceği yüksek (HI) hızda çalışırken (silecek yaklaşık 10 saniyeden fazla çalıştığında Direksiyon Desteği devre dışı bırakılır).

### **Yapılması gereken:**

Yukarıda listelenen koşullar artık mevcut olmadığında, gösterge panelindeki Direksiyon Desteği düğmesini kullanarak Direksiyon Desteğini tekrar açın.

### **Direksiyon Desteği arızası:**

Sistem arızalandığında otomatik olarak devre dışı kalır. Direksiyon Desteği durum uyarısı (sarı) yanar ve araç bilgi ekranında bir uyarı mesajı görüntülenir. Duruma bağlı olarak bir uyarı sesi duyulabilir.

### **Yapılması gereken:**

Araç güvenli bir yerde stop edin, vitesi boşa alın ve park frenini uygulayın, motoru stop edin ve yenden çalıştırın, sürüşe devam edin, gösterge panelindeki veya [Ayarlar] menüsündeki Direksiyon Desteği düğmesini kullanarak Direksiyon Desteğinin açık olduğundan emin olun ve Akıllı Sabit Hız Kontrolünü tekrar ayarlayın. Uyarı (sarı) yanmaya devam ederse, Direksiyon Desteği arızalı olabilir. Araç normal koşullar altında hala sürülebilir olsa da sistemleri bir NISSAN bayisine veya yetkili servisine kontrol ettirin.

### **Direksiyon Desteği bakımı:**

Kamera sensörü, dikiz aynasının üzerinde yer alır.

Sistemin doğru çalışmasını sağlamak ve sistemin arızalanmasını önlemek için aşağıdakilere dikkat edin:

- Ön camı her zaman temiz tutun.
- Kamera ünitesine çıkartma yapıştırmayın (şeffaf olanlar dahil) veya sensör yakınına aksesuar takmayın.
- Gösterge tablosunun üstüne beyaz kağıt veya ayna gibi yansıtıcı madde koymayın. Güneş ışığının yansması kamera ünitesinin yol şeridi algılama kapasitesini kötü yönde etkileyebilir.
- Kamera ünitesinin çevresindeki bölgelere temas etmeyin ve hasar vermeyin. Kamera merce-

ğine dokunmayın veya kamera ünitesinin vidalarını çıkarmayın.

Kamera ünitesi bir kaza sonucu hasar görürse, bir NISSAN bayisi veya yetkili servisiyle irtibata geçmeniz tavsiye edilir.

## STANDART SABİT HIZ KONTROL MODU (manuel şanzımanlı araçlar)

Bu mod, gaz pedalına basmaya gerek kalmadan 30 ila 160 km/h (20 ila 100 MPH) arasındaki hızlarda aracı sürmenizi sağlar.


### ⚠ UYARI

- **Standart sabit hız kontrolünde, öndeki araca fazla yakın olmanız durumunda bir uyarı sesi verilmez, çünkü önde bir araç bulunduğu veya aradaki mesafe algılanmaz.**

- **Aracınızla önünüzdeki araç arasındaki mesafeye özellikle dikkat edin, aksi halde çarpışma meydana gelebilir.**
- **Ayarı daima araç bilgi ekranında doğrulayın.**
- **Aşağıdaki koşullarda sürerken, standart sabit hız kontrolünü kullanmayın:**
  - aracı sabit bir hızda tutmak mümkün olmadığında
  - yoğun veya hızı değişken trafikte
  - virajlı ya da inişli çıkışlı yollarda
  - kaygan yollarda (yağmur, kar, buz vb.)
  - çok rüzgarlı bölgelerde

- **Bu uyarının dikkate alınmaması aracın kontrolden çıkmasına ve kazaya neden olabilir.**

Standart (sabit hız) kontrol düğmeleri (manuel şanzımanlı araçlar)



1) <RES/+> düğmesi:

Ayarlanan hıza geri dönülür veya kademeli olarak hız artırılır

2) <CANCEL> düğmesi:

Sistem, ayarlanan hız silinmeden devre dışı bırakılır.


3) <SET/-> düğmesi:

İstenilen sürüş hızı ayarlanır veya hız kademeli olarak azaltılır.

4) Sürüş Yardımı düğmesi:

Sistemi açmak/kapatmak için ana düğme

Standart (sabit hız) kontrol modu ekranı ve göstergeleri (manuel şanzımanlı araçlar)



Ekran, araç bilgi ekranında yer alır.

1. Sabit hız göstergesi:

Bu gösterge, ICC sisteminin standart sabit hız kontrolü modunun durumunu bir renkle gösterir.

- Sabit hız kontrolü açık gös-

tergesi (gri): Sürüş Desteği düğmesinin açık olduğunu gösterir.

- Sabit hız kontrolü ayar göstergesi (yeşil): Bir sabit hız belirlendiğini gösterir.
- Sabit hız kontrolü uyarısı (sarı): ICC sisteminin standart sabit hız kontrolü modunda bir arıza olduğunu gösterir.


2. Araç hızı ayarı göstergesi:

Bu gösterge, ayarlanan araç hızını gösterir.

- Gri: sabit hız kontrolü bekleme modunda
- Yeşil: sabit hız kontrolü aktif

Standart sabit hız kontrolü modunu çalıştırma (manuel şanzımanlı araçlar)

**Standart sabit hız kontrolü modunu açmak için,** Sürüş Yardımı düğmesini 1,5 saniyeden uzun basılı tutun.



Sürücü Desteği düğmesine basıldığında, araç bilgi ekranında ICC sistemi ekranı ve göstergeleri görüntülenir. Sürüş Yardımı düğmesi 1,5 saniyeden uzun basılı tutuldu-

ğunda, ICC sistemi ekranı kapanır. Sabit hız göstergesi belirir. Artık istediğiniz sabit hızı ayarlayabilirsiniz. Sürüş Yardımı düğmesine tekrar basıldığında, sistem tamamen kapanır.

Güç düğmesi kapalı konuma getirildiğinde, sistem de otomatik olarak kapanır.

ICC sistemini tekrar kullanmak için, Sürüş yardımı düğmesine basıp bırakarak (araçlar arası mesafe kontrol modu) veya basılı tutarak (standart sabit hız kontrolü) tekrar açın.

### DİKKAT

**Sabit hız kontrolünü yanlışlıkla devreye sokmamak için, ICC sistemini kullanmayacağınızda Sürüş Yardımı düğmesinin kapalı olduğundan emin olun.**

Sürüş hızını ayarlamak için aracınızı istediğiniz hıza çıkarın, <SET/-> düğmesine basın ve bırakın. (Hız göstergesinin rengi yeşile döner ve ayarlanan araç hızı göstergesi yanar.) Ayağınızı gaz pedalından çekin. Aracınız belirlediğiniz hızı koruyarak yola devam edecektir.

- **Başka bir aracı sollamak için,** gaz pedalına basın. Pedalı bıraktığınızda, araç önceden ayarlanan hıza geri dönecektir.
- Araç, yokuş yukarı veya aşağı giderken ayarlanan hızı muhafaza edemeyebilir. Bu durumda, hızı manuel olarak koruyun.

**Ayarlanan hızı iptal etmek için,** aşağıdaki işlemlerden herhangi birini uygulayın:

- CANCEL düğmesine basın. Araç hızı göstergesi gri renge döner.

- Fren pedalına basın. Araç hızı göstergesi gri renge döner.

**Daha yüksek bir sabit hızda sıfırlamak için,** aşağıdaki üç yöntemden birini kullanın:

- Gaz pedalına basın. Araç istenilen hıza ulaştığında <SET/-> düğmesine basın ve bırakın.
- <RES/+> düğmesine basın ve basılı tutun. Araç istenilen hızı görüntülediğinde düğmeyi bırakın.
- Düğmeye < RES/+> basın ve hemen bırakın. Bunu her yaptığınızda ayarlanan hız yaklaşık 1 km/h (1 MPH) artar.

**Daha düşük bir sabit hızda sıfırlamak için,** aşağıdaki üç yöntemden birini kullanın:

- Hafifçe fren pedalına basın. Araç istenilen hıza ulaştığında

<SET/-> düğmesine basın ve bırakın.

- Düğmeye <SET/-> basın ve basılı tutun. Araç istenen hıza yavaşladığında düğmeyi bırakın.
- Düğmeye < SET/-> basın ve hemen bırakın. Bunu her yaptığınızda ayarlanan hız yaklaşık 1 km/h (1 MPH) azalır.

**Ayarlanan hıza dönmek için,** <RES/+> düğmesine basıp bırakın. Aracın hızı 30 km/h'nin (20 MPH) üzerindeyken araç en son ayarlanan sabit hıza sabitlenecektir.

Sistem geçici olarak kullanılamıyor

Aşağıdaki koşullarda bir uyarı sesi duyulur ve kontrol otomatik olarak iptal edilir:

- Park freni devreye alındığında.
- ESP (çekiş kontrol sistemi dahil) devreye girdiğinde.
- Bir tekerlek kaydıığında.
- Yaklaşık 8 saniyeden daha uzun süre debriyaj pedalına basıldığında.

Sistem doğru şekilde çalışmadığında, uyarı sesi duyulur ve sabit hız göstergesinin rengi sarıya döner.

### **Yapılması gereken:**

Sabit hız göstergesinin rengi sarıya dönerse, aracı güvenli bir yere park edin. Motoru stop edin ve tekrar çalıştırın, sürüşe devam edin, ardından uyarı tekrarlayın.

**Ayar yapılamıyorsa veya gösterge açık kalırsa, sistemde bir arıza olabilir. Araç normal koşullar altında hala sürülebi-**

**liyorsa da sistemi bir NISSAN yetkili servisine kontrol ettirin.**

## HIZ SINIRLAYICISI (mevcut ise)

Hız sınırlayıcısı, aracınızın istenilen hız sınırına ayarlanmasını sağlar. Hız sınırlayıcısı devredeyken normal frenleme ve hızlanma yapabilirsiniz, ancak aracınızı belirlediğiniz hızın üzerine çıkmaz.

Aracınız belirlenen azami hıza ulaşırsa veya vites hızınız belirlenen azami hızdan yüksekse, aracınızın hızı belirlenen azami hızın altına düşene kadar gaz pedalı çalışmaz.

Gerçek araç hızı ayarlanan hızı aştığında, ayarlanan hız aşıldıktan kısa bir süre sonra sesli bir uyarı duyulur ve sürücü müdahalesi algılanmaz.

Hız sınırlayıcısı, sabit hız kontrol sistemi ile birlikte çalıştırılmaz.

### UYARI


- Hız sınırlayıcı, aracı belirlenen hız sınırına getirmek için otomatik olarak frenlemez.
- Trafik kurallarının belirlediği yasal hız sınırlarına her zaman uyun. Azami hızınızı, bu değerlerin üzerinde belirlemeyin.
- Her zaman, hız sınırlayıcının durumunu araç bilgi ekranında onaylayın.
- Hız sınırı belirlendiğinde, sistemin hız sınırını doğru şekilde sınırlayabilmesini sağlamak için ani hızlanmalar yapmaktan kaçının.
- İlave paspaslar kullanıldığında, emniyetli şekilde yerleştirildiklerinden ve

**gaz pedalını engellemediklerinden emin olun. Araçla uyumlu olmayan paspaslar hız sınırlayıcısının düzgün çalışmamasına neden olabilir.**


Hız sınırlayıcısı düğmeleri, direksiyon üzerinde bulunmaktadır (sağdan direksiyonlu araçlar).

Hız sınırlayıcısı çalışma durumu, araç bilgi ekranının üst kısmında gösterilir. Ayrıntılar için "Araç bilgi ekranı" (s.102) konusuna bakın.


## Hız sınırlayıcısının çalışması



- ① <CANCEL> düğmesi
- ② <RES +> (Devam) düğmesi
- ③ <SET -> (Ayar) düğmesi
- ④ Hız sınırlayıcısı “AÇIK/KAPALI” düğmesi
- ⑤ Sürüş Yardımı düğmesi.



**Hızı ayarlamadan önce**



**Hız ayarladıktan sonra**

④ Hız sınırlayıcısı sembolü

⑤ Ayarlanan hız değeri

### Hızı sınırlayıcısını açma:

Hız sınırlayıcısı hem motoru çalıştırırken hem de sürüş esnasında açılabilir.

Hız sınırlayıcı ana “AÇMA/KAPATMA” düğmesine ② basın. Araç bilgi ekranındaki hız sınırlayıcısı sembolü ④ ve ⑤ ayarlanan hız değeri yanacaktır.

### NOT:

**Hız sınırlayıcı sisteminin açılması, araç bilgi ekranındaki [Sürücü Desteği] menüsünde etkinleştirilmesi koşuluyla, Akıllı Kör Nokta Müdahale sistemini aynı anda açacaktır. Daha fazla bilgi için “Kör Nokta Uyarı (BSW) sistemi/Akıllı**

## **Kör Nokta Müdahale sistemi (mevcut ise)” (s.319) konusuna bakın.**

Hız sınırını ayarlama:

<SET> (İPTAL) düğmesine basın.

Hız sınırı, mevcut hıza ayarlanacaktır.

30 km/h (20 MPH) altındaki hızlarda giderken, hız sınırlayıcısının asgari değeri 30 km/h (20 MPH) olarak ayarlanabilir.

Hız sınırı ayarlandığında, hız sınırlayıcı sembolü ④ ve ayarlanan hız değeri ⑤ yeşil renge döner.

### **Hız sınırını değiştirme:**

Geçerli hız sınırını değiştirmek için aşağıdaki adımlardan birini uygulayabilirsiniz:

- <RES> (Devam) düğmesine ya da <SET> düğmesine ba-

sın ve bırakın. Bunu her yaptığınızda ayarlanan hız yaklaşık 1 km/h (1 MPH) artacaktır veya azalacaktır.

- <RES> (Devam) düğmesini veya <SET> düğmesini basılı tutun. Ayarlanan hız bir sonraki 5 km/sa (5MPH) katına ve ardından 5 km/sa (5 MPH) adımlarla artacak veya azalacaktır.

Belirlenen yeni hız sınırı değeri ⑤, araç bilgi ekranında görüntülenecektir.

Gerçek araç hızı ayarlanan hızı aştığında, ayarlanan hız aşıldıktan kısa bir süre sonra sesli bir uyarı duyulur ve sürücü müdahalesi algılanmaz.

### **Hız sınırını iptal etme:**

Bir hız sınırını iptal etmek için, <CANCEL> (iptal) düğmesine

basın. Araç Bilgi Ekranındaki hız sınırlayıcısı sembolü ④ ve ayarlanan hız değeri ⑤ gri renge dönüşecektir.

Hız sınırlayıcısını, gaz pedalına azami direnç noktasına kadar basmak suretiyle kapatmak da mümkündür.

### **⚠ UYARI**

- **Hız sınırlayıcısı iptal edildiğinde araç hızlanabilir.**
- **İlave paspaslar kullanıldığında, emniyetli şekilde yerleştirildiklerinden ve gaz pedalını engellemediklerinden emin olun. Araçla uyumlu olmayan paspaslar hız sınırlayıcısının düzgün çalışmamasına neden olabilir.**

Gaz pedalına, azami direnç noktasına kadar basın. Hız sınırlayıcı, be-



lirlenen hızın üstüne çıkmak için iptal edilecektir. Ayarlanan hız değeri ⑤ yanar ve sesli bir uyarı duyulur. Hız sınırlayıcı, araç belirlenen hızın altına indiğinde otomatik olarak yeniden devreye girecektir.

### Önceki hıza geri dönme:

Ayarlanan hız sınırı iptal edildiğinde, değer hız sınırlayıcı hafızasında kaydedilir.

Hız sınırı, <RES> (Devam) düğmesine ① basılarak yeniden aktif hale getirilebilir.

Anlık araç hızı, bir önce belirlenen hız sınırının üzerinde ise, gaz pedali çalışmaz ve ayarlanan hız değerinin ⑤ altına düşülene kadar gösterge yanıp söner.

Gerçek araç hızı ayarlanan hızı aştığında, ayarlanan hız aşıldıktan kısa bir süre sonra sesli bir uyarı

duyulur ve sürücü müdahalesi alınmaz.

### Hız sınırlayıcının kapatılması:

Hız sınırlayıcı sistemi, aşağıdaki adımlardan biri uygulanarak kapatılabilir:

- Hız sınırlayıcı ana “AÇIK/KAPALI” düğmesine basın. Araç Bilgi Ekranındaki hız sınırlayıcısı sembolü ④ ve ayarlanan hız değeri ⑤ kaybolacaktır.
- Sürüş Yardımı düğmesine basın. Araç bilgi ekranındaki hız sınırlayıcı bilgilerinin yerini Akıllı Sabit Hız Kontrolü ve Direksiyon Desteği bilgileri alır. Ayrıntılı bilgi için “Akıllı Sabit Hız Kontrolü (ICC) ve Direksiyon Desteği (mevcut ise) (Manuel şanzımanlı araçlar)” (s.360) konusuna bakın.

- Araç durdurulduğunda ve kontak KAPALI konumuna getirildiğinde.

### Hız sınırlayıcıyı kapatınca, hafızadaki belirlenen hız sınırı silinir.

### Hız sınırlayıcı arızası:

Hız sınırlayıcı arızalanırsa, araç bilgi ekranındaki hız sınırlayıcı sembolü ④ yanıp söner.

Hız sınırlayıcısı ana “AÇIK/KAPALI” düğmesine ③ basarak sistemi kapatın ve sistemi NISSAN yetkili servisine kontrol ettirin.

# PROPILOT DESTEĞİ

(mevcut ise)

## ⚠ UYARI

ProPILOT Desteği sisteminin doğru kullanımıyla ilgili uyarı ve talimatların izlenmemesi, ciddi yaralanmalara hatta ölüme yol açabilir.


- ProPILOT Desteği bir otonom sürüş sistemi değildir. Bu kullanıcı el kitabında açıklandığı şekilde, yeteneklerinin sınırları dahilinde, sürücüye belirli sürüş etkinliklerinde yardımcı olur.
- ProPILOT Desteği sistemi uygun sürüş prosedürünün yerine geçmez ve dikkatsiz veya sorumsuz sürüşleri düzeltmek için tasarlanmamıştır. ProPILOT Desteği, aracı şeritte

tutması için her zaman aracı yönlendirmez. ProPILOT Desteği, kontrol kaybını önleyecek şekilde tasarlanmamıştır. Dikkatli olmak, aracı güvenli sürmek, aracı şeritler arasında tutmak ve her zaman aracın kontrolünü sağlamak sürücünün sorumluluğudur.

- ProPILOT Desteği müdahalelerinde sınırlamalar bulunur. ProPILOT Desteği sistemi, her sürüş, trafik, hava ve yol koşulunda çalışmaz. Dikkatli olmak, aracı güvenli sürmek, aracı şeritler arasında tutmak ve her zaman aracın kontrolünü sağlamak sürücünün sorumluluğudur.

- ProPILOT Desteği sistemi sadece sürücü için bir yardımcıdır ve çarpışma uyarısı veya önleme aracı değildir.
- ProPILOT Desteği, yalnızca bir bariyerle ayrılmış otoyollarda kullanım içindir ve şehir içi sürüş için uygun değildir.
- Trafik kurallarının belirlediği yasal hız sınırlarını her zaman takip edin ve sabit hız kontrolünü asla bu değerlerin üstüne ayarlamayın.
- Sürüş esnasında ellerinizi direksiyondan kesinlikle çekmeyin. Ellerinizi daima direksiyonun üzerinde tutun ve aracınızı güvenle sürün.

- **ProPILOT Desteği sistemi, sabit veya yavaş hareket eden araçlara tepki vermez.**
- **ProPILOT Desteği sistemi kullanırken daima dikkatli sürün. ProPILOT Desteğini kullanmadan önce Kullanıcı El Kitabını tamamen okuyun ve anlayın. Ciddi yaralanma veya ölümleri önlemek amacıyla, kazaları önlemek veya acil durumlarda aracın hızını kontrol etmek için sisteme güvenmeyin. ProPILOT Desteğini uygun yol ve trafik koşulları haricinde kullanmayın.**



- Ⓐ Radar sensörü
- Ⓑ Çoklu-algılama özellikli ön kamera

ProPILOT Desteği sistemi, aynı şerit ve yönde hareket eden bir aracı takip ederken aracın kullanımını aşağıdakilerle kolaylaştırır:

ProPILOT Desteği sistemi, ön camın arkasına monte edilmiş çoklu algılayıcı bir ön kamera Ⓑ ve aynı şeritte öndeki araca olan mesafeyi Ⓐ ölçmek ve şerit şeritlerini izlemek için aracın ön tarafında bulunan bir radar

sensörü kullanır. İleride daha yavaş hareket eden bir araç tespit edilirse, sistem araç hızını düşürür, böylece aracınız aracı öndeki aracı seçilen mesafede takip eder. Sistem ayrıca, şerit çizgileri net bir şekilde tespit edildiğinde aracı şeritte ortalanmış tutmaya yardımcı olacaktır.

## PROPILOT DESTEĞİ SİSTEMİNİN KULLANILMASI

ProPILOT Desteği sistemi aşağıdaki fonksiyonlara sahiptir:

- **Akıllı Sabit Hız Kontrolü (ICC)**
- **Direksiyon Desteği**

Akıllı Sabit Hız Kontrolü (ICC) (ProPILOT Desteği bulunan araçlar)

ICC sistemi iki sabit hız kontrol modundan birine ayarlanabilir:

- **Standart Sabit Hız Kontrol Modu:**

Önceden belirlenmiş bir hızda sürüş için kullanılır.

- **NOT:**

**Direksiyon desteği, standart sabit hız kontrol modunda mevcut değildir.**

- **İki araç arası mesafe kontrol modu:**

ICC sistemi 0 km/h (0 MPH) hız farkıyla önünüzdeki araçla olan seçtiğiniz mesafeyi korur. Hız değeri sürücü tarafından yaklaşık 30 km/h (20 MPH) fazlaya ayarlanabilir. Öndeki araç durana kadar yavaşladığında, aracınız yavaş yavaş durma noktasına gelir. Araç durduğunda, ICC sistemi aracınızı sabit tutmak için frenleme kuvvetini korur.

- **NOT:**

**Aracınız yaklaşık 3 saniyeden daha kısa bir süre durduğunda ve öndeki araç hareket etmeye başladığında, aracınız otomatik olarak tekrar hareket etmeye başlar. Aracınız yaklaşık 3 dakikadan daha uzun bir süre boyunca hareketsiz kalırsa, ICC sistemi kapatılacak ve elektronik park freni uygulanacaktır.**

- **Öndeki araç ileri doğru hareket etmeye başladığında, direksiyondaki <RES+> düğmesine basın veya freni bırakmak için gaz pedalına hafifçe basın. ICC sistemi önünüzdeki araçla seçilen mesafeyi korumak için yeniden başlatılır.**
- **Araç hareketsizken ve önde hiçbir araç tespit edilmedi-**

**ğinde, ICC çalışmayacaktır. Araç hızını kontrol etmek için gaz pedalı kullanılmalıdır.**

- **NOT:**


**Akıllı Çarpışma Önleme Sistemi (IEB) uyarı araç bilgi ekranındaki [Ayarlar] menüsünde sürücü tarafından kapatılmış olsa dahi, Direksiyon Desteği kullanıldığında IEB otomatik olarak açılır.**

Direksiyon Desteği (ProPILOT Desteği bulunan araçlar)

Direksiyon Desteği, aracınızı bulunduğu şeritte tutmaya yardımcı olmak için direksiyon sistemini kontrol eder.

Önde bir araç tespit edilmedikçe, direksiyon desteği 60 km/h (37 mph) hızın altında kullanılamaz.

## PROPILOT DESTEĞİ DÜĞMELERİ




① Direksiyon üzerindeki kumandalar (sol)

② Araç Bilgi Ekranı

③ Direksiyon üzerindeki kumandalar (sağ)

④ ProPilot Desteği düğmesi



1) Mesafe düğmesi

- Uzun
- Orta
- Kısa

2) <RES+> düğmesi

Ayarlanan hıza geri dönülür veya kademeli olarak hız artırılır

3 <CANCEL> düğmesi

ProPILOT Desteği sistemini devre dışı bırakır

4) <SET-> düğmesi

## 5) ProPilot Desteği düğmesi

6) Direksiyon Desteği düğmesi:

Sistemin şerit çizgilerini tespit edip etmediğini gösterir.

- Direksiyon Desteği kapalı

- İlk çalıştırma ve sürüş 407

- Şerit çizgisi göstergesi (sarı): Şerit dışına çıkma tespit edildi

2) **Mesafe ayarı göstergesi**

Seçilen mesafeyi görüntüler.

3) **Öndeki araç tespit göstergesi**

ICC açık ve aktif olduğunda sistemin önde bir araç tespit edip etmediğini gösterir.

4) **Direksiyon Desteği durum göstergesi**

Direksiyon Desteğinin durumunu göstergenin rengiyle gösterir

- Gri: Direksiyon Desteği bekleme konumunda.

- Yeşil: Direksiyon Desteği aktif durumda.

5) **ProPilot Desteğinin devreye alınması**

ProPILOT Desteği sistemi etkinleştirildikten sonra görüntülenir

6) **ProPILOT Desteği durum göstergesi**

ProPILOT Desteği Akıllı Kör Nokta Müdahalesi, Direksiyon Desteği ve ICC sistemlerinin durumunu görüntüler.

- Beyaz: sistemler devrede ([Ayarlar] menüsünde açıldıkları takdirde), ICC bekleme modunda.

- Mavi: ICC aktif

7) **Direksiyon Desteği durum göstergesi/uyarısı Direksiyon Desteğinin durumunu gösterge/uyarısının rengine göre görüntüler**

Direksiyon Desteği durum göstergesi görüntülenmez: Direksiyon Desteği kapalı.

- Gri: Direksiyon Desteği bekleme konumunda.

- Yeşil: Direksiyon Desteği aktif durumda.

- Sarı: Direksiyon Desteği arızalı.

- Kırmızı: Ellerin direksiyonda olmadığı tespit edilmiştir.

8) **Şerit işareti göstergesi/hız kontrol durumu göstergesi/ayarlanan mesafe göstergesi**

Hız kontrolünün durumunu göstergenin/uyarının rengine ve şekline göre belirtir. Hız kontrolü durum göstergesi (beyaz): ICC bekleme

Hız kontrolü durum göstergesi (yeşil): ICC (mesafe kontrol modu) aktif

- Yeşil araç simgesi görüntülenme: Önde araç tespit edildi

- Araç simgesi gösterilmiyor:  
Önde tespit edilen araç yok  
(aracınız belirlediğiniz hızla yola  
devam eder.)

Hız kontrolü durum göstergesi  
(turuncu): ICC arızasını belirtir

Şerit çizgisi göstergesi: Siste-  
min şerit çizgilerini tespit edip  
etmediğini gösterir.

- Şerit çizgisi görüntülenmiyor:  
Direksiyon Desteği kapalı

- Şerit çizgisi göstergesi (gri):  
Şerit çizgileri tespit edilmedi

- Şerit çizgisi göstergesi (ye-  
şil): Şerit çizgileri tespit edildi

## 9) Araç hız ayarı göstergesi

Ayarlanan araç hızını gösterir.

- Gri numaralar: ICC bekleme  
modunda.

- Yeşil numaralar: ICC aktif


## PROPILOT DESTEĞİ STANDART SABİT HIZ KONTROL MODUNUN AÇILMASI

### NOT:

**ProPILOT, standart sabit hız  
kontrol modunda yaklaşma  
uyarısı, otomatik fren veya di-  
reksiyon desteği sunmaz.**

Standart sabit hız kontrolü mo-  
dunu seçmek için, Sürüş Yardımı  
düğmesini en az 1,5 saniye bası-  
lı tutun. Ek bilgi için, “ProPILOT  
Desteği Standart Sabit Hız Kontrol  
Modu” (s.438) konusuna bakın.

## PROPILOT DESTEĞİ SİSTEMİNİN ÇALIŞMASI



1. ProPILOT Desteği düğmesine ⑤ basın. Bu, ProPILOT Desteği sistemini açar ve ProPILOT Desteği sisteminin durumunu Araç Bilgi Ekranında görüntüler.
2. Aracınızı istediğiniz hıza hızlandırın veya yavaşlatın.
3. <SET-> düğmesine basın.



ProPILOT Desteği sistemi ayarlanan hızı otomatik olarak korumaya başlar. ProPILOT Desteği aktivasyon göstergesi ve ProPILOT Desteği durum göstergeleri yanar (mavi), ICC durum göstergesi ve ayarlanan hız yeşil yanar.

4. Öndeki bir araç 30 km/h (20 MPH) veya altında bir hızda hareket ediyorsa veya <SET> düğmesine basıldığında, aracınızın ayarlanan hızı 30 km/h (20 MPH) olur.

#### **NOT:**

**ProPILOT Desteği sisteminin açılması, araç bilgi ekranındaki [Sürücü Desteği] menüsünde etkinleştirilmesi koşuluyla, Akıllı Kör Nokta Müdahale sistemini aynı anda açacaktır. Daha fazla bilgi için “Kör Nokta Uyarı**

#### **(BSW) sistemi/Akıllı Kör Nokta Müdahale sistemi (mevcut ise)” (s.319) konusuna bakın.**

Aşağıdaki koşullarda <SET-> düğmesine basılırsa, ProPILOT Desteği sistemi ayarlanamaz ve araç hızı göstergesi yaklaşık 2 saniye boyunca yanıp söner:

- 30 km/h (20 mph) altında sürerken ve önde araç tespit edilmiyorken
- Vites kolu D (Sürüş) veya manuel konumu dışındayken
- Park freni çekildiğinde
- Frenler sürücü tarafından uygulandığında
- ESP sistemi kapandığında. Daha fazla bilgi için, “Elektronik Dengeleme Programı (ESP) sistemi (mevcut ise)” (s.483) konusuna bakın.

- ESP (çekiş kontrol sistemi dahil) sistemi devreye girdiğinde
- Bir tekerlek kayıyorsa
- Herhangi bir kapı açıldığında
- Sürücü emniyet kemeri bağlanmadığında

**Araç hızı uyarı nasıl değiştirilir**

Araç hızı seçimi ayarlanabilir.

Daha yüksek bir sabit hıza geçmek için:

- <RES+> düğmesine basın ve basılı tutun. Ayarlanan araç hızı 10 km/h (5 mph) kademelerle artar.
- <RES+> düğmesine basıp bırakın. Bunu her yaptığınızda ayarlanan hız yaklaşık 1 km/h (1 MPH) artar.

Daha düşük bir sabit hıza geçmek için:

- <SET-> düğmesine basın ve basılı tutun. Ayarlanan araç hızı 10 km/h (5 mph) kademelerle düşer.
- <SET-> düğmesine basıp bırakın. Bunu her yaptığınızda ayarlanan hız yaklaşık 1 km/h (1 MPH) düşer.

Geçici olarak hızlanma veya yavaşlama

- Hızlanma gerektiğinde gaz pedalına basın. Önceden ayarlanmış araç hızına dönmek için gaz pedalını bırakın.
- Yavaşlama gerektiğinde fren pedalına basın. ProPILOT Destegi sisteminin kontrolü iptal edilir. Önceden ayarlanmış araç hızına dönmek için <RES+> düğmesine basın.

## ⚠ UYARI

**Gaz pedalına basıldığında ve öndeki araca yaklaşıyorsanız, ICC sistemi fren uygulamaz veya sürücüyü sesli veya görsel olarak uymaz. Sürücü, öndeki araca güvenli mesafeyi korumak için araç hızını manuel olarak kontrol etmelidir. Aksi takdirde, ciddi yaralanmalar veya ölüm meydana gelebilir.**

## NOT:

**Gaz pedalına basarak hızlanırken veya <SET-> düğmesine basarak yavaşlarken ve araç, sürücü tarafından belirlenen hızdan daha hızlı hareket ediyorsa, ayarlanan hız göstergesi yanıp söner.**

Öndeki araca olan mesafenin ayarlanması


Öndeki araca olan mesafe, ICC bekleme modundayken veya ICC aktifken seçilebilir.

MESAFE düğmesine  her basıldığında, ayar mesafesi uzundan ortaya, kısaya ve tekrar uzuna değişir.

| Mesafe | Ekran                                                                               | 100 km/h (60 MPH) hızda yaklaşık mesafe (m) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Uzun   |  | 60 (200)                                    |
| Orta   |  | 45 (150)                                    |
| Kısa   |  | 30 (100)                                    |

Öndeki araca olan mesafe, araç hızına göre otomatik olarak değişir. Araç hızı arttıkça mesafe de artar.

Motor yeniden çalıştırılsa da, mesafe ayarı aynı kalacaktır.



ICC sistemi mavi ProPILOT Desteği 5 düğmesini kullanarak açıldığında, mesafe ayarı Uzun değerine geri döner.

### Direksiyon Desteği Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma

Direksiyon Desteğini devreye almak veya devre dışı bırakmak için aşağıdaki yöntemleri kullanın.

### Direksiyon Desteği düğmesi:

Direksiyon Desteğini AÇIK veya KAPALI konuma getirmek için gösterge panelindeki Direksiyon Desteği düğmesine basın.

### NOT:

- **Sistemi açmak veya kapatmak için Direksiyon Desteği düğmesi kullanıldığında, sistem güç döngüleri arasındaki ayarı hatırlar. Ayarı AÇIK veya KAPALI olarak değiştirmek için düğmeye tekrar basılmalıdır.**
- **Direksiyon desteği düğmesi, Araç Bilgi Ekranındaki [Ayarlar] ekranında yapılan [Direksiyon Desteği] seçiminin durumunu değiştirir.**

### Araç bilgi ekranında ayar:

1. Araç Bilgi Ekranında [Ayarlar] görüntülenene kadar ◀ veya ▶ düğmesine basın ve ardından <OK> düğmesine basın.
2. [Sürücü Desteği] ögesini seçmek için direksiyonda yer alan ◀ ve ▶ düğmelerini kullanın ve <OK> düğmesine basın.
3. [Direksiyon Desteği] seçili durumdayken, <OK> düğmesine basarak Direksiyon Desteği durumunu değiştirebilirsiniz.

Onay işareti gösteriliyorsa, sistem açıktır.

### NOT:

- **ProPILOT Desteği ekranı Araç Bilgi Ekranında görüntülendiğinde, direksiyon üzerindeki <OK> düğmesine basarak [Sürücü Deste-**

**ğil] ayar menüsünü görüntüleyebilirsiniz.**

- **Sistemi Araç Bilgi Ekranı üzerinden etkinleştirirken/devre dışı bırakırken veya Direksiyon Desteği düğmesine basıldığında, sistem yeniden başlatılsa bile mevcut ayarlar korunur.**

ProPILOT Desteği sisteminin iptal edilmesi

ProPILOT Desteği sistemini iptal etmek için, aşağıdaki işlemlerden birini uygulayın:

- Direksiyon simidi üzerindeki <CANCEL> düğmesine basın.
- Fren pedalına basın (araç hareket halindeyken).
- ProPILOT Desteği sistemini tamamen kapatmak için, direk-

siyon simidi üzerindeki ProPILOT Desteği düğmesine basın, ProPILOT Desteği göstergesi kapanacaktır.

Araç hareketsizken ProPILOT Desteği sistemi kapatıldığında, elektronik park freni otomatik olarak devreye girer.

#### **⚠ UYARI**

**Araçı terk ettiğinizde, sistemi kapatmak için ProPILOT Desteği düğmesine bastığınızdan, vites kolunu P (Park) konumuna getirdiğinizden ve motoru durdurduğunuzdan emin olun.**

## **PROPILOT DESTEĞİ AKILLI SABİT HIZ KONTROLÜ (ICC) SİSTEMİ**

### **⚠ UYARI**

**ICC sisteminin doğru kullanımıyla ilgili uyarı ve talimatların izlenmemesi, ciddi yaralanmalara hatta ölüme yol açabilir.**

- **ICC sadece sürücü için yardım sağlar ve çarpışma uyarısı veya önleme sistemi değildir. Sadece otoyol kullanımı içindir ve sıkışık bölgeler veya şehir içi sürüş için uygun değildir. Dikkatli olmak, aracı güvenli sürmek ve her zaman aracın kontrolünü sağlamak sürücünün sorumluluğudur.**
- **ICC sistemi bazı kısıtlamalara tabidir. ICC sistemi,**

- her sürüş, trafik, hava ve yol koşulunda çalışmaz. Dikkatli olmak, aracı güvenli sürmek, aracı şeritler arasında tutmak ve her zaman aracın kontrolünü sağlamak sürücünün sorumluluğudur.
- Trafik kurallarının belirlediği yasal hız sınırlarını her zaman takip edin ve sabit hız kontrolünü asla bu değerlerin üstüne ayarlamayın.
- ICC, sabit veya yavaş hareket eden araçlara tepki vermez.
- ICC sistemini kullanırken daima dikkatli sürün. ICC kullanmadan önce Kullanıcı El Kitabını baştan sona okuyun ve anlayın.

**Ciddi yaralanma veya ölümleri önlemek amacıyla, kazaları önlemek veya acil durumlarda aracın hızını kontrol etmek için sisteme güvenmeyin. ICC sistemini uygun yol ve trafik koşulları dışında kullanmayın.**

- Standart sabit hız modunda, önünüzdeki araca çok yakınsanız sizi uyararak için bir uyarı sesi duyulmaz. Aracınızla önünüzdeki araç arasındaki mesafeye özellikle dikkat edin, aksi halde çarpışma meydana gelebilir.

ProPILOT Desteği ICC sisteminin çalışması

Araçtan araca mesafe kontrol modu, seçilen bir mesafeyi koru-

mak ve ilerideki daha yavaş araca uyacak şekilde hızı azaltmak için tasarlanmıştır; sistem aracı gerektiği gibi yavaşlatacaktır ve öndeki araç durduğunda sizin aracınız da durur.

Bununla birlikte, ICC sistemi aracın toplam frenleme gücünün yaklaşık % 40'ına kadar uygulayabilir. Bu sistem yalnızca trafik koşulları araç hızlarının sabit kalmasına izin verdiğinde veya araç hızları kademeli olarak değiştiğinde kullanılmalıdır. Bir araç bulunduğunuz şeride girerse veya önde ilerleyen araç ani bir şekilde yavaşlarsa, ICC sistemi aracı yeterince hızlı bir şekilde yavaşlatamayacağından, araçlar arasındaki mesafe kısaltabilir. Bu durumda, ICC sistemi bir sesli uyarıyla ve sistem ekranında bir uyarıyla sürücüyü gerekli önlemleri alması konusunda uyarır.

Hız yaklaşık 25 km/h (15 mph) altındaysa ve önde bir araç tespit


edilmiyorsa, ICC sistemi iptal olur ve bir uyarı sesi duyulur.

ICC sistemi aşağıdaki şekilde çalışır:

- Önde bir araç yoksa, ICC sistemi sürücünün ayarladığı hızı korur. Ayarlanan hız yaklaşık 30 km/h'nin (20 MPH) üzerindeyken.
- Önde ilerleyen bir araç varsa, ICC sistemi sürücü tarafından belirlenen mesafeyi korumak için hızı ayarlar. Öndeki araç durursa, sizin aracınız da yavaşlar ve durur. Aracınız durduğunda, ICC sistemi aracı hareketsiz tutar.
- Aracınız 3 saniyeden daha uzun bir süre durduğunda ve öndeki araç hızlanmaya başladığında, <RES+> düğmesine veya hafifçe gaz pedalına basın. ICC sistemi öndeki aracı takip etmeye başlar. Aracınız yaklaşık 3 dakikadan daha uzun bir süre boyunca hareketsiz kalırsa, ICC

sistemi kapatılacak ve elektronik park freni uygulanacaktır.

- Öndeki araç farklı bir şeride geçtiğinde, araç hızı 30 km/h (20 mph) üzerinde iken, ICC sistemi araç hızını ayarlanan hıza kadar yükseltir ve korur.
- Öndeki araç farklı bir şeride geçtiğinde, araç hızı 30 km/h (20 mph) üzerinde iken, ICC sistemi iptal olur ve bir uyarı sesi duyulur.



## NOT:

**ICC sistemi, hareketsiz ve çok yavaş hareket eden araçlara yaklaştığınızda aracın hızını kontrol etmez ve sizi uyarmaz. Ücretli geçiş gişelerine veya trafik sıkışıklığına yaklaşırken öndeki araçlarla mesafeyi korumak için sürüş esnasında dikkatli olmalısınız.**


Ayarlanan hızda otoyolda sürerken ve önde yavaş ilerleyen bir araca yaklaşırken, ICC sistemi sürücü tarafından belirlenen mesafeyi korumak için hızı ayarlar. Öndeki araç şerit değiştirirse veya otoyoldan çıkarsa, ICC sistemi hızı ayarlanan hıza kadar yükseltir ve korur. Ayarlanan hıza çıkarken aracın kontrolünü kaybetmemek için sürüş esnasında dikkatli olun.

Araç, yokuş yukarı veya aşırı rüzgarlı koşullarda ayarlanan hızı mu-

hafaza edemeyebilir. Bu durumda, araç hızını manuel olarak kontrol etmeniz gerekecektir.

Normalde, öndeki araca olan mesafeyi kontrol ederken, sistem önünüzdeki aracın hızına göre otomatik olarak aracınızı hızlandırır veya yavaşlatır.

Şerit değiştirme için hızlanma gerektiğinde aracınızı hızlandırmak için gaz pedalına basın. Ani frenleme nedeniyle öndeki araçla güvenli bir mesafeyi korumak için yavaşlama gerektiğinde veya bir araç bulunduğunuz şeride girdiğinde fren pedalına basın. ICC sistemini kullanırken daima dikkatli olun.



- ① Önde araçla sistem ayar ekranı
- ② Önde araç olmadan sistem ayar ekranı

### Önde araç algılanmadığında:

Sürücü, istenen araç hızını yol koşullarına göre ayarlamalıdır. ICC sistemi, aracın bulunduğu şeritte hiçbir araç tespit edilmediği sürece, standart sabit hız kontrol sistemine benzer şekilde ayarlanmış araç hızını korur. ICC sistemi, ayarlanan hız görüntüler.

### Önde araç algılandığında:

Önde bir araç algılandığında, ICC sistemi gazı ve frenleri kontrol ederek aracı yavaşlatır ve hızı öndeki aracın hızına eşitler. ICC sistemi daha sonra sürücünün seçtiği mesafeyi korumak için öndeki aracın hızına göre araç hızını kontrol eder.

### NOT:

- ICC sisteminin frenleme müdahalesi sırasında aracın fren lambaları yanar.

- **Sistem tarafından fren uygulandığında, bir ses duyulabilir. Bu bir arıza değildir.**

ICC sistemi önde bir araç tespit ettiğinde, öndeki araç tespit göstergesi görüntülenir ve hız kontrol durumu göstergesi yeşil renkte yanar.

### **Öndeki araç durduğunda:**

Öndeki araç durana kadar yavaşladığında, aracınız yavaş yavaş durma noktasına gelir. Aracınız durduğunda, ICC sistemi aracı hareketsiz tutmak için otomatik olarak fren uygular. Aracınız hareketsizken, Araç Bilgi Ekranında [Başlatmak için basın] mesajı görüntülenir.

### **NOT:**

**Aracınız 3 saniyeden daha kısa bir süre durduğunda, öndeki araç hızlandıkça sistem ara-**

**cı otomatik olarak takip eder. Aracınız yaklaşık 3 dakikadan daha uzun bir süre boyunca hareketsiz kalırsa, ICC sistemi kapatılacak ve elektronik park freni uygulanacaktır.**

### **Öndeki araç hızlanmaya başladığında:**

Aracınız hareketsizken öndeki araç hızlanmaya başladığında, <RES+> düğmesine veya hafifçe gaz pedalına basın. ICC sistemi öndeki aracı takip etmeye başlar.

### **Önde araç tespit edilmiyorsa:**

Önde artık bir araç tespit edilmiyorsa, ICC sistemi hızınızı önceden seçilen ayar değerine yükseltir. ICC sistemi, ayarlanan hızı korur.

Önde bir araç algılanmadığında araç tespit göstergesi söner.

ICC sistemi kademeli olarak ayar-

lanan hıza kadar hızlanır, daha çabuk hızlanmak için gaz pedalına basabilirsiniz. Önde artık bir araç tespit edilmiyorsa ve aracınız yaklaşık 25 km/h (15 mph) altında hareket ediyorsa, ICC sistemi otomatik olarak iptal edilir.

Başka bir aracı geçerken, gaz pedalına basarak ICC'yi geçersiz kıldığınızda ayarlanan hız göstergesi yanıp söner ve araç hızı ayarlanan hızı aşar. Pedalı bıraktığınızda, araç önceden ayarlanan hıza geri dönecektir. Araç hızınız ICC sisteminde ayarlanmış olsa bile, aracınızı hızlı bir şekilde hızlandırmanız gerektiğinde gaz pedalına basabilirsiniz.

### **Yaklaşma uyarısı:**

Öndeki aracın hızla yavaşlaması nedeniyle aracınız öndeki araca yaklaşırsa veya başka bir araç araya girerse, sistem sürücüyü sesli



olarak ve ICC sistemi göstergesi ile uyarır.

Aşağıdaki durumlarda güvenli bir araç mesafesini korumak için fren pedalına basarak yavaşlayın:

- Sesli uyarı duyulduğunda.
- Araç algılama göstergesi yanıp sönüyorsa.
- Korunacak güvenli mesafeyi siz belirlersiniz.

Bazı durumlarda araçlar arasında çok kısa bir mesafe olduğunda uyarı sesi duyulmayabilir. Bunun bazı örnekleri aşağıdadır:

- Araçlar aynı hızla ilerlerken ve araçlar arasındaki mesafe değişmiyorken.
- Öndeki araç daha hızlı ilerlerken ve araçlar arasındaki mesafe artıyorken.

- Başka bir araç iki aracın arasına girerken. Uyarı sesi şu durumlarda duyulmaz:

- Aracınız park halindeki veya yavaş hareket eden diğer araçlara yaklaşırken.
- Gaz pedalına basılarak sistem devre dışı bırakılmışken.

#### **NOT:**

**Radar sensörü yanda veya yol kenarında bir engel tespit ettiğinde, uyarı sesi duyulabilir ve sistem ekranı yanıp sönebilir. Bu, ICC sisteminin aracı yavaşlatmasına veya hızlandırmasına neden olabilir. Araç virajlı, dar veya yokuşlu yollarda sürülürken veya bir viraja girerken veya çıkarken, radar sensörü bu engelleri tespit edebilir. Bu durumda, aracını-**

**zın önündeki uygun mesafeyi manuel olarak kontrol etmeniz gerekecektir.**

Ayrıca, sensör hassasiyeti aracın çalışmasından (şeritte sürüş manevrası veya sürüş konumu) veya trafik veya araç koşullarından (örneğin, bir araç biraz hasar görmüşse) etkilenebilir.

#### **Sollarken hızlanma:**

#### **Sol taraftan geçiş:**

ICC sistemi 60 km/h (37 MPH) üzerinde aktifken ve daha yavaş bir araç (ICC ayar hızının altında) takip edilirken ve sola sinyal verildiğinde, ICC sistemi otomatik olarak aracı hızlandırarak sollamayı kolaylaştırır ve doğrudan öndeki araca olan mesafeyi azaltmaya başlar. Bu sadece sola sinyal verildiğinde çalışır. Sürücü sol şeride geçmeye başladığında önde araç algılan-

mazsa, ICC sistemi aracı ICC ayar hızına yükseltmeye devam eder.

Önde başka bir araç tespit edilirse, öndeki araç ile takip mesafesi korunur. Sollamak için araç sol şeride geçirilmezse, kısa bir süre sonra hızlanma kesilir ve takip mesafesi korunur.

Fren pedalına basılarak veya direksiyondaki <CANCEL> düğmesi kullanılarak hızlanma istendiği zaman durdurulabilir.

### **Sağ taraftan geçiş:**

ICC sistemi 60 km/h (37 MPH) üzerinde aktifken ve daha yavaş bir araç (ICC ayar hızının altında) takip edilirken ve sağa sinyal verildiğinde, ICC sistemi otomatik olarak aracı hızlandırarak geçişi kolaylaştırır ve doğrudan öndeki araca olan mesafeyi azaltmaya başlar.

Bu sadece sağa sinyal verildiğinde çalışır. Sürücü sol şeride geçmeye başladığında önde araç algılanmazsa, ICC sistemi aracı ICC ayar hızına yükseltmeye devam eder.

Önde başka bir araç tespit edilirse, öndeki araç ile takip mesafesi korunur. Geçiş için araç sağ şeride geçirilmezse, kısa bir süre sonra hızlanma kesilir ve takip mesafesi korunur.

Fren pedalına basılarak veya direksiyondaki <CANCEL> düğmesi kullanılarak hızlanma istendiği zaman durdurulabilir.

### **⚠ UYARI**

**Ciddi yaralanma veya ölümlle sonuçlanabilecek çarpışma riskini azaltmak için, şunlara dikkat edin:**

- **Bu fonksiyon sadece sol veya sağ sinyal verildiğinde**

**çalışır ve şerit değiştirilmediğinde dahi aracı kısa bir süre hızlandırır. Bu, soldan veya sağdan çıkış gibi sollama yapılmayacağı durumları da içerebilir.**

- **Başka bir aracı sollarken, yan şeridin boş olduğundan emin olun. Sollama sırasında trafikte ani değişiklikler meydana gelebilir; daima gerektiğinde direksiyonu ve freni manuel olarak kullanın ve sadece sisteme güvenmeyin.**

## ICC sistemi kısıtlamaları

### UYARI

ICC sistemi için sistem kısıtlamaları aşağıda listelenmiştir. Aracın bu sistem kısıtlamalarına uygun olarak çalıştırılmaması ciddi yaralanmalara hatta ölüme neden olabilir:

- ICC sisteminin öncelikle hafif trafiğe sahip düz, kuru, açık yollarda kullanılması amaçlanmıştır. ICC sisteminin şehir trafiğinde veya sıkışık alanlarda kullanılması tavsiye edilmez.
- ICC sistemi otomatik olarak yol koşullarına uyum sağlamayacaktır. Bu sistem düzgün akan trafikte kullanılmalıdır. Sistemi keskin virajlı yollarda veya buzlu yollarda, yoğun yağmurda veya siste kullanmayın.

- Mesafe kontrol işlevinde bir performans sınırı olduğundan hiçbir zaman yalnızca ICC sistemine güvenmeyin. Bu sistem dikkatsiz veya eksik görüşlü sürüşü telafi etmez veya yağmur, sis veya diğer kötü hava koşullarında kötü görüşün üstesinden gelmez. Araçlar arasındaki mesafeyi korumak için öndeki araca olan mesafeye ve çevresindeki koşullara bağlı olarak, fren pedalına basarak araç hızını düşürün.
- ICC sistemi aracı otomatik olarak durdurduğunda, araç yaklaşık 3 saniyeden daha kısa bir süre hareketsiz kalmışsa ve

öndeki aracın uzaklaştığı tespit edilirse aracınız otomatik olarak hızlanabilir. Gerekirse aracınızı durdurmaya hazır olun.

- Sürüş esnasında daima dikkatli olun ve uygun takip mesafesini manuel olarak kontrol etmeye hazır olun. ICC sistemi, bazı durumlarda araçlar arasında seçilen mesafeyi (takip mesafesi) veya seçilen araç hızını koruyamayabilir.
- Sistem belli yol veya hava koşullarında önünüzdeki aracı tespit edemeyebilir. Kazaya neden olmamak amacıyla, aşağıdaki koşullar altında ICC sistemini kullanmayın:

- Yoğun, hızlı trafik veya keskin virajlı yollarda
- Buz veya kar gibi kaygan yol yüzeylerinde
- Kötü hava koşullarında (yağmur, sis, kar, vb.)
- Tamponda mesafe sensörünün bulunduğu kısmın yağmur, kar veya kir nedeniyle engellenmesi
- Dik yokuş inişlerinde (araç, ayarlanan araç hızının aşabilir ve sık sık fren yapmak, frenlerin aşırı ısınmasına neden olabilir)
- Tekrarlanan iniş ve çıkışlarda
- Trafik koşulları, sık sık hızlanma veya yavaşlama

nedeniyle araçlar arasında uygun bir mesafeyi tutmayı zorlaştırdığında

- Diğer radar sinyali kaynaklarının parazitlenmeye yol açması durumunda.
- Bir römork veya başka bir araç çekiyorsanız, ICC sistemini kullanmayın.
- Bazı yol veya trafik koşullarında, bir araç veya nesne beklenmedik şekilde sensör algılama bölgesine girebilir ve otomatik frenlemeye neden olabilir. Daima dikkatli ve bu uyarı bölümünde tavsiye edilmeyen yerlerde ICC sistemini kullanmaktan kaçının

ICC sistemi aşağıdaki engelleri tespit edemez:


- Sabit veya yavaş hareket eden araçlar
- Yayalar veya yoldaki engeller
- Aynı şeritte yaklaşmakta olan araçlar
- Şeridin kenarında ilerleyen motosikletler

Aşağıdakiler, radar sensörünün öndeki aracı doğru bir şekilde tespit edemediği ve sistemin düzgün çalışmayabileceği bazı durumlardır:

- Sensör algılamasının kısıtlı olduğu durumlar (yağmur, kar, sis, toz fırtınası, kum fırtınası, ve diğer araçların neden olduğu yol spreyi gibi koşullar).
- Dik bir yokuşta veya keskin dönüşlerde sürüş yaparken.

- Engeliği yol yüzeylerde sürerken, örneğin, düz olmayan top-  
rak yolda.
- Radar sensörü bölgesi kir, buz,  
kar veya diğer materyallerle  
kaplanmışsa.
- Öndeki aracın yakınında araç  
taşıyıcı tır veya düz yataklı kam-  
yon gibi karmaşık şekilli araçlar.
- Diğer radar sinyali kaynakları-  
nın parazitlenmeye yol açması  
durumunda.
- Aracınızla bir römork vs. çeki-  
yorsanız.
- Arka koltuğa veya bagaj bölme-  
sine aşırı ağır yükler koyulması.


ICC sistemi, belirli sınırlamalar da-  
hilinde radar sensörünün çalışma  
durumunu otomatik olarak tespit  
edecek şekilde tasarlanmıştır.



Radar sensörünün algılama bölge-  
si sınırlıdır. ICC sisteminin öndeki  
araca seçilen mesafeyi koruyabil-  
mesi için öndeki aracın algılama  
bölgesinde olması gerekir. Öndeki  
aracın aynı şeritte olmasına rağ-  
men şeridindeki konumu nedeni-  
yle tespit bölgesinin dışında kalıyor  
olabilir. Motosikletler, şeridin mer-  
kez çizgisinden uzakta kalıyorsa  
aynı şeritte algılanamayabilir. Ön  
tarafa önünüze geçen bir araç,

araç tamamen şeride girinceye ka-  
dar tespit edilemeyebilir.

Bu durumda, sistem, sesli bir uyarı  
ve sistem göstergesinin yanıp sön-  
mesi ile sizi uyarır. Öndeki araçla  
olan mesafeyi kendiniz manuel ola-  
rak kontrol etmek zorunda kalabi-  
lirsiniz.



Virajlı, yokuşlu, dar veya yapım çabılaşması olan yollarda aracınızı kullanırken sensör öndeki aracı farklı bir şeritteymiş gibi algılayabilir veya kısa bir süre için algılayamayabilir. Bu, radar sisteminin aracı yavaşlatmasına veya hızlandırmasına neden olabilir.

Araçların tespit edilebilmesi bazen aracın sürüş koşullarından (şeritte sürüş pozisyonu ya da direksiyon manevrası, vs.) veya aracın durumundan da etkilenebilir.

Bu durumda, sistem beklenmedik bir şekilde, sesli bir uyarı ve sistem göstergesinin yanıp sönmesi ile sizi uyarır. Öndeki araçla olan mesafeyi kendiniz manuel olarak kontrol etmek zorunda kalabilirsiniz.

ICC sistemi (ProPILOT Desteği bulunan) çoklu algılamalı ön kamera kullanır. Aşağıdakiler, kameranın bir aracı doğru bir şekilde algılayamadığı ve önündeki bir aracın algılanmasının gecikebileceği durumlardır:

- Zayıf görüş (yağmur, kar, sis, toz fırtınası, kum fırtınası, ve diğer araçların neden olduğu yol spreyi gibi koşullar).
- Ön camdaki kamera alanı buğulanmışsa, kir, su damlası, buz, kar, vb. kaplanmışsa.
- Güçlü ışık (örneğin, güneş ışığı veya karşıdan gelen araçlardan gelen uzun far ışığı) ön kamera-ya girdiğinde.
- Güçlü ışık, yaya çevresindeki bölgenin gölgede kalmasına neden olduğunda, bu da görmeyi zorlaştırdığında.
- Işık seviyesinde ani bir değişiklik olduğunda (örneğin araç bir tünele veya köprü altına girerse veya şimşek).

## Otomatik iptal

Aşağıda, ICC sisteminin geçici olarak kullanılmadığı durumlar yer alır. Bu gibi durumlarda, ICC sistemi iptal edilemeyebilir ve öndeki araca seçilen mesafeyi koruyamayabilir.

### A Koşulu:

Aşağıdaki koşullar altında, ICC sistemi otomatik olarak devre dışı kalır. Bir uyarı sesi duyulur ve sistem devreye girmez:

- Herhangi bir kapı açıldığında
- Sürücü emniyet kemeri bağlı olmadığında.
- Önde araç tespit edilmemesi ve aracınızın 25 km/h (15 mph) altında olması durumunda.
- Aracınız yaklaşık 3 dakika veya daha uzun süre ICC sistemi ta-

rafından durdurulduğunda.

- Vites kolu D (Sürüş) veya manuel konumu dışında olduğunda.
- Elektronik park freni devrede olduğunda.
- ESP sistemi kapalı olduğunda.
- IEB daha sert frenleme yaptığında
- ESP (çekiş kontrol sistemi dahil) devreye girdiğinde.
- Bir tekerlek kaydığında.
- Sensörün kirlenmesi veya engellenmesi nedeniyle mesafe ölçümü olumsuz etkilendiğinde.
- Radar sinyali geçici olarak kesildiğinde.

### Yapılması gereken:

Yukarıda listelenen koşullar artık

mevcut olmadığında, ProPILOT Desteği düğmesini kullanarak sistemi kapatın. Sistemi kullanmak için ProPILOT Desteği sistemini tekrar açın.

### NOT:

**Araç hareketsizken ICC sistemi aşağıdaki koşullarda iptal edildiğinde, elektronik park freni otomatik olarak devreye girer:**

- Herhangi bir kapı açıldığında.
- Sürücü emniyet kemeri bağlı olmadığında.
- Aracınız yaklaşık 3 dakika veya daha uzun süre ICC sistemi tarafından durdurulduğunda. Vites kolu D (Sürüş) veya manuel konumu dışında olduğunda.

- **ESP sistemi kapalı olduğunda.**
- **Sensörün kirlenmesi veya engellenmesi nedeniyle mesafe ölçümü olumsuz etkilendiğinde.**
- **Radar sinyali geçici olarak kesildiğinde.**

#### **B Koşulu:**

Radar sensörü, ön tamponun arkasına yerleştirilmiştir. Bu alan kirlendiğinde veya engellendiğinde, ICC sistemi otomatik olarak iptal edilir.

Bir uyarı sesi duyulur ve araç bilgi ekranında [Geçici Olarak Devre Dışı Ön Radar Kısıtlı] mesajı görüntülenir.

#### **Yapılması gereken:**

Uyarı mesajı görünürse, aracı güvenli bir yerde stop edin, vites ko-

lunu P (Park) konumuna getirin ve motoru stop edin. Radar sinyali geçici olarak kesildiğinde, sensör alanını temizleyin ve motoru yenisinden çalıştırın. Sistemin, alanın artık temiz olduğunu tespit etmek ve kendini sıfırlamak için biraz zaman alacağını unutmayın. [Geçici Olarak Devre Dışı Ön Radar Kısıtlı] uyarı mesajı görüntülenmeye devam ederse, sistemi NISSAN yetkili servislerinde kontrol ettirin.

#### **C Koşulu:**

Yol koşulları sınırlı veya çok yakınında farklı nesneler (örneğin, uzun köprüler, çöller, kar yığınları, uzun duvarlar bulunan ortamlarda sürerken) bulunuyorsa, sistem uyarı lambasını yakabilir ve [Geçici Olarak Devre Dışı Ön Radar Kısıtlı] mesajı görüntüleyebilir.

#### **Yapılması gereken:**

Yukarıdaki koşullar artık mevcut olmadığında, sistemi tekrar açın.

#### **ICC sistemi arızası**


ICC sistemi arızalandığında otomatik olarak kapanır, bir uyarı sesi duyulur ve hız kontrol durumu uyarısı (sarı) yanar.

#### **Yapılması gereken:**


Uyarı lambası yanarsa, aracı güvenli bir yerde durdurun. Motoru stop edin ve tekrar çalıştırın, ardından ICC sisteminin tekrar ayalayın. ICC sistemi ayarlanamıyorsa veya gösterge yanmaya devam ediyorsa, bir arıza olabilir. Normal sürüş devam edilebilecek olsa da, ICC sistemi NISSAN Yetkili Servisi tarafından kontrol edilmelidir.




## ICC sensörü bakımı



Radar sensörü aracın ön tarafında bulunur (A).



**Kasasız**



**Kasalı**

### **⚠ UYARI**

- **NISSAN, sadece kasasız tipte plaka tutucular kullanmanızı tavsiye eder.**
- **Plaka, şekilde gösterildiği gibi bir kasa içerisine yerleştirilirse, ICC sistemi düzgün çalışmayabilir.**

**Bilgi almak için, lütfen bir NISSAN Yetkili Servisi ile irtibata geçin.**

ICC Ⓐ, ön tamponun alt ızgarasının arkasında yer alır.

ICC sisteminin düzgün çalışması için aşağıdaki hususlara dikkat edin:

- Ön tamponun sensör alanını daima temiz tutun.
- Sensörün çevresindeki bölgelere zarar vermeyin.

- Ön tamponun sensör alanının yakınına sticker gibi nesneler yapıştırmayın. Bu, arızaya neden olabilir.
- Sensör alanının yakınına metalik nesneler illeştirmeyin (tampon koruma, vb.). Bu, arızaya neden olabilir.
- Ön tamponda değişiklik yapmayın, sökmeyin ya da boyamayın. Ön tamponu özelleştirmeden ya da restore etmeden önce, lütfen bir NISSAN Yetkili Servisi ile irtibata geçin.

- Plakayı bir kasa içerisine yerleştirmeyin.

Ön tamponu özelleştirmeden ya da restore etmeden önce, bir NISSAN Yetkili Servisi ile irtibata geçmenizi tavsiye ederiz.

Radyo onay numaraları ve bilgileri

için “Radyo frekans onayı” (s.611) konusuna bakın.

Kamera sensörü, dikiz aynasının üzerinde yer alır.

Sistemin doğru çalışmasını sağlamak ve sistemin arızalanmasını önlemek için aşağıdakilere dikkat edin:

- Ön camı her zaman temiz tutun.
- Kamera ünitesine çıkartma yapıştırmayın (şeffaf olanlar dahil) veya sensör yakınına aksesuar takmayın.
- Gösterge tablosunun üstüne beyaz kağıt veya ayna gibi yansıtıcı madde koymayın. Güneş ışığının yansması kamera ünitesinin yol şeridi algılama kapasitesini kötü yönde etkileyebilir.
- Kamera ünitesinin çevresindeki bölgelere temas etmeyin ve ha-

sar vermeyin. Kamera merceğine dokunmayın veya kamera ünitesinin vidalarını çıkarmayın. Kamera ünitesi bir kaza sonucu zarar görürse NISSAN bayisi veya yetkili servisine kontrol ettirin.

## PROPILOT DESTEĞİ DİREKSİYON DESTEĞİ

### ⚠ UYARI

**Direksiyon Desteği sisteminin doğru kullanımıyla ilgili uyarı ve talimatların izlenmemesi, ciddi yaralanmalara hatta ölüme yol açabilir.**

- **Direksiyon Desteği sistemi, uygun sürüş prosedürünün bir alternatifi değildir ve dikkatsiz sürüşü telafi etmek için tasarlanmamıştır. Direksiyon Desteği,**

**her zaman şeritte kalması için aracı yönlendirmez. Kontrol kaybını önleyecek şekilde tasarlanmamıştır. Dikkatli olmak, aracı güvenli sürmek, aracı şeritler arasında tutmak ve her zaman aracın kontrolünü sağlamak sürücünün sorumluluğudur.**

- **Direksiyon Desteğinin kabiliyetinde bir performans sınırı olduğu için, hiçbir zaman yalnızca sisteme güvenmeyin. Direksiyon Desteği, her sürüş, trafik, hava ve yol koşulunda çalışmaz. Her zaman güvenli sürün, aracın çalışmasına dikkat edin ve aracınızı uygun şekilde manuel olarak kontrol edin.**

- **Direksiyon Desteği, iyi yapılmış otoyollarda veya hafif virajlara sahip ve ters yöndeki trafiğin bariyer ile ayrılmış olduğu otoyollarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kaza riskini önlemek için, bu sistemi şehir içi veya otoyol dışı yollarda kullanmayın.**

- **Direksiyon Desteği, aracı şeridin ortasındaki konumunu korumak için yalnızca yönlendirir. Araç, yoldaki nesnelerden veya şeridinize giren bir araçtan kaçınmak için yönlendirilmeyecektir.**

- **Dikkatli olmak, aracı güvenli sürmek, aracı şeritler arasında tutmak ve her zaman aracın kontrolünü sağlamak sürücünün**

**sorumluluğudur. Sürüş esnasında ellerinizi direksiyondan kesinlikle çekmeyin. Ellerinizi daima direksiyonun üzerinde tutun ve aracınızı güvenle sürün.**

- **Direksiyon Desteği sistemini kullanırken daima dikkatli sürün. Direksiyon Desteği sistemini kullanmadan önce Kullanıcı El Kitabını baştan sona okuyun ve anlayın. Ciddi yaralanma veya ölümleri önlemek amacıyla, kazaları önlemek veya acil durumlarda aracın hızını kontrol etmek için sisteme güvenmeyin. Direksiyon Desteği sistemini uygun yol ve trafik koşulları dışında kullanmayın**

## **ProPILOT Desteği Direksiyon Desteği kullanımı**

Direksiyon Desteği, sürüş esnasında aracınızı bulunduğu şeritte tutmaya yardımcı olmak için direksiyon sistemini kontrol eder. Direksiyon Desteği, Akıllı Sabit Hız Kontrolü (ICC) sistemi ile birleştirilmiştir.


Daha fazla bilgi için, “Akıllı Sabit Hız Kontrolü (ICC) (ProPILOT Desteği bulunan araçlar)” (s.403) konusuna bakın.

Aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde Direksiyon Desteği devreye alınabilir:

- ICC sistemi devreye girer ve hız ayarlanır.
- Her iki taraftaki şerit çizgileri açıkça tespit ediliyor olmalıdır.

- Bir araç algılanır (araç 60 km/h (37 MPH) altındayken).
- Sürücü direksiyonu tutuyor olmalıdır.
- Araç, şeridin ortasında sürülüyor olmalıdır.
- Dönüş sinyalleri çalışmıyor olmalıdır.
- Ön cam sileceği, yüksek (HI) hız konumunda çalışmıyor olmalıdır (silecekler yaklaşık 10 saniye çalıştırdıktan sonra direksiyon desteği işlevi devre dışı bırakılır).

## ProPILOT Desteği Direksiyon Desteği Düğmeleri



- ① Direksiyon üzerindeki kumandalar (sol)
- ② Araç Bilgi Ekranı
- ③ Direksiyon Desteği düğmesi


Direksiyon Desteğini AÇIK veya KAPALI konuma getirmek için gösterge panelindeki Direksiyon Desteği düğmesine basın.

Direksiyon desteği düğmesi ile

sistem AÇIK veya KAPALI konuma getirildiğinde, motor yeniden çalıştırıldığında dahi sistem ayarları hatırlar. Ayarı AÇIK veya KAPALI olarak değiştirmek için düğmeye tekrar basılmalıdır.

Direksiyon desteği düğmesi, Araç Bilgi Ekranındaki [Ayarlar] ekranında yapılan [Direksiyon Desteği] seçiminin durumunu değiştirir.

ProPILOT Desteği Direksiyon Desteği ekranı ve göstergeleri



### 1. Direksiyon Desteği durum göstergesi/uyarısı

Direksiyon Desteğinin durumunu göstergenin/uyarının rengiyle belirtir.

- Gri: Direksiyon Desteği bekleme konumunda
- Yeşil: Direksiyon Desteği aktif durumda
- Sarı: Direksiyon Desteği arızalı
- Kırmızı: Ellerin direksiyonda olmadığı tespit edilmiştir

### 2. Şerit çizgisi göstergesi

Sistemin şerit çizgilerini tespit edip etmediğini gösterir

- Gri: Şerit çizgileri algılanmadı
- Yeşil: Şerit çizgileri algılandı
- Sarı: Şeritten ayrılma tespit edildi

### 3. Direksiyon Desteği durum göstergesi

Direksiyon Desteğinin durumunu göstergenin/uyarının rengiyle belirtir.

- Gri: Direksiyon Desteği bekleme konumunda
- Yeşil: Direksiyon Desteği aktif durumda

Direksiyon Desteği çalışırken, Araç Bilgi Ekranında yer alan Direksiyon Desteği durum göstergesi ① ve ③ ve şerit çizgisi göstergesi ② ve ④ yeşil renge döner. Direksiyon Desteği ilk etkinleştirildiğinde bir uyarı sesi duyulur.

Direksiyon Desteği bekleme moduna geçerken, Araç Bilgi Ekranında yer alan Direksiyon Desteği durum göstergesi ① ve ③ ve şerit çizgisi göstergesi ② ve ④ gri


renge döner. Etkinleştirme koşulları artık karşılanmadığı için Direksiyon Desteği otomatik olarak devre dışı bırakılmışsa, bir çift sesli uyarı duyulur.

### ProPILOT Desteği Şerit Desteği

Keskin bir viraj veya kuvvetli bir çapraz rüzgar nedeniyle Direksiyon Desteği işlevini yerine getiremediği için aracınız şeridin soluna veya sağına yaklaştığında, direksiyon titreşerek, bir uyarı sesi ve gösterge panelindeki Şerit Yardımı gösterge lambasının (sarı) yanıp sönmesiyle sürücü uyarılır. Ardından Şerit Yardımı sistemi, şeritten ayrılmayı önlemek ve sürücünün aracı şeridin ortasına geri getirmesine yardımcı olmak için kısa bir süreliğine frenleri otomatik olarak uygular. Bu işlem, Direksiyon Desteği müdahalesine ek olarak yapılır.

Ek bilgi için “Şerit Yardımı sistemi” (s.341) bölümüne bakın.

## Elle müdahale algılama



Direksiyon Desteği etkinleştirildiğinde, sürücünün direksiyona müdahale edip etmediği izlenir.

Direksiyona müdahale edilmezse veya sürücü bir süre boyunca ellerini direksiyondan çekerse, Araç Bilgi Ekranında bir uyarı ① görüntülenir ve eller direksiyonda değil uyarı lambası ② yanar.

Sürücü, uyarı görüntülendikten sonra direksiyona müdahale etmezse, sesli bir uyarı duyulur ve Araç Bilgi Ekranında uyarı yanıp söner. Sürücü hala direksiyon simidini kullanmıyorsa, sistem Acil Durum Yardımını uygular ve sürücünün aracın kontrolünü tekrar almasını için anlık bir fren uygulaması izler.

Sürücü hala tepki vermiyorsa, ProPILOT Desteği dörtlü flaşörleri yakar ve aracı tamamen durana kadar yavaşlatır.

Sürücü, yavaşlamayı istediği zaman direksiyon, fren veya gaz pedalı müdahalesiyle veya ProPILOT Desteği düğmesini kullanarak iptal edebilir.

## ⚠ UYARI

**Direksiyon Desteği, elleri kullanmadan sürüş için tasarlanmamıştır. Ellerinizi daima direksiyonun üzerinde tutun ve aracınızı güvenle sürün. Aksi takdirde, ciddi kişisel yaralanma veya ölümle sonuçlanan bir çarpışmaya neden olabilir.**

## NOT:

**Sürücü direksiyonu sıkıca kavramak yerine hafifçe dokunursa, Direksiyon Desteği direksiyon kullanımını algılayamayabilir ve uyarı görüntülenebilir. Sürücü direksiyona tekrar müdahale ettiğinde, uyarı kapanır ve Direksiyon Desteği otomatik olarak tekrar devreye girer.**

## Direksiyon Desteği Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma

Direksiyon Desteğini devreye almak veya devre dışı bırakmak için aşağıdaki yöntemleri kullanın.

### Direksiyon simidindeki ProPilot Desteği düğmesi

ProPILOT Desteği düğmesine basın. Bu, ICC'yi bekleme modunda açacaktır. Direksiyon desteğinin, [Ayarlar] menüsündeki ayarlara bağlı olarak zaten açık olabileceğini dikkate alın. Motor yeniden çalıştırılrsa da ayarlar aynı kalacaktır.

Sonra direksiyonun sağ tarafındaki <SET> düğmesine basarak sabit hız kontrolü değerini ayarlayın. Sistem belirgin şerit çizgileri tespit ettiğinde, Direksiyon Desteği simgeleri yeşile dönecek ve Direksiyon Desteği sistemi aktif hale gelecektir.

Araç 60 km/h (37 MPH) altındaki hızlarda sürülüyorsa ve öndeki araç algılanmıyorsa Direksiyon Desteği simgesi gri renkte kalacaktır.

### Direksiyon Desteği düğmesi:

Direksiyon Desteğini AÇIK veya KAPALI konuma getirmek için gösterge panelindeki Direksiyon Desteği düğmesine basın.

#### NOT:

- **Direksiyon desteği düğmesi ile sistem AÇIK veya KAPALI konuma getirildiğinde, motor yeniden çalıştırıldığında dahi sistem ayarları hatırlar. Uyarı AÇIK veya KAPALI olarak değiştirmek için düğmeye tekrar basılmalıdır.**
- **Direksiyon desteği düğmesi, Araç Bilgi Ekranındaki**

**[Ayarlar] ekranında yapılan [Direksiyon Desteği] seçiminin durumunu değiştirir.**

### Araç bilgi ekranında ayar:

1. Araç Bilgi Ekranında [Ayarlar] menüsü görüntülenene kadar direksiyonun sol tarafındaki ◀ veya ▶ düğmelerine ve sonra <OK> düğmesine basın.
2. [Sürücü Desteği] öğesini seçmek için direksiyonda yer alan ▲ ve ▼ düğmelerini kullanın ve <OK> düğmesine basın.
3. [Direksiyon Desteği] seçili durumdayken, <OK> düğmesine basarak Direksiyon Desteği durumunu değiştirebilirsiniz.

Bir gösterge Direksiyon Desteğinin seçildiğini gösterir.



## NOT:

- **Direksiyon Desteği ekranı Araç Bilgi Ekranında görüntülendiğinde, direksiyon üzerindeki <OK> düğmesine basarak [Sürücü Desteği] ayar menüsünü görüntüleyebilirsiniz.**
- **Sistemi, Araç Bilgi Ekranı üzerinden devreye aldığınızda/devre dışı bıraktığınızda veya Direksiyon Desteği düğmesine bastığınızda, motor yeniden çalıştırılsa bile sistem geçerli ayarları korur.**

## Direksiyon Desteğinin sınırları

### UYARI

- **Aşağıdaki durumlarda, kamera şerit çizgilerini doğru algılamayabilir veya şerit çizgilerini yanlış algılayabilir ve Direksiyon Desteği düzgün çalışmayabilir:**
  - **Birden çok yol çizgisinin olduğu yollarda soluk veya iyi boyanmamış olan şerit çizgileri, standart olmayan şerit çizgileri veya su, kir, kar, vb. ile kaplanmış şerit çizgileri bulunan yollarda sürüş.**
  - **Şerit çizgileri kesilmiş yollarda sürüş**
  - **Şerit genişliği artan veya daralan yollarda sürüş**

- **Yol yapımı nedeniyle çoklu çizgilerin veya net olmayan şerit çizgilerinin bulunduğu yollarda sürüş**
- **Gölge, kar, su, fren izleri, yama veya onarım sonrasında kalan izler gibi keskin kontrastlı zeminin olduğu yollarda sürüş (Direksiyon Desteği bu izleri şerit çizgisi olarak algılayabilir)**
- **Yol çizgilerinin birleştiği veya ayrıldığı yollarda**
- **Şeritlerin çok dar veya çok geniş olduğu yerlerde**

- Sistem şerit çizgilerini doğru şekilde algılayamayabileceği için aşağıdaki koşullarda Direksiyon Desteğini kullanmayın. Bu uyarının dikkate alınmaması aracın kontrolden çıkmasına ve kazaya neden olabilir.
- Kötü havalarda (yağmur, sis, kar, toz, vb.)
- Diğer araçlardan yağmur, kar, kum, vb. sıçrarken
- Kamera ünitesine kir, yağ, buz, kar, su veya başka maddeler yapışır
- Kameranin önündeki cam buğulu olduğunda

- Kameraya güçlü ışık (örneğin, güneş ışığı veya karşıdan gelen uzun far ışığı) geliyorsa
- Farlar mercekteki kir yüzünden parlak değilse veya tünelde veya karanlıkta farlar kapalıyken
- Farlar mercekteki kir yüzünden parlaklığı aniden düşerse veya tünelde veya karanlıkta farlar kapalıyken
- Işık seviyesinde ani bir değişiklik olduğunda (örneğin araç bir tünele veya köprü altına girerse)

- Şeritlerin birleştiği veya ayrıldığı veya yol çalışması nedeniyle geçici şeritlerin bulunduğu yollarda sürüş yaparken
- Yol çalışması sebebiyle bir şerit kapalıysa
- Düz olmayan toprak yol gibi engebeli yüzeylerde sürerken
- Keskin virajlarda veya virajlı yollarda sürüş yaparken
- Tekrarlanan yokuş yukarı ve yokuş aşağı yollarda sürüş yaparken
- Direksiyon Desteğini aşağıdaki koşullarda sistem düzgün çalışmayabileceği için kullanmayın.

- Normal lastik koşullarında olmayan bir lastikle sürerken (örneğin, lastik aşınması, anormal lastik basıncı, yedek lastik kullanılması, lastik zincirleri, standart olmayan lastikler)
- Araçta orijinal olmayan yedek parça veya süspansiyon parçası bulunması
- Çıkartma veya eşya gibi bir nesnenin kameraları engellemesi
- Arka koltuğa veya bagaj bölmesine aşırı ağır yükler koyulduğunda
- Aracın yük kapasitesinin aşılması

— Römork veya başka bir aracı çekerken

- Aşırı ses, sesli uyarı sisteminin duyulmasına engel olabilir.
- ProPilot Desteği sisteminin doğru çalışması için ön camın kameranın önündeki kısmının temiz olması gerekir. Aşınmış silecek lastiklerini değiştirin. Ön camın temiz tutulması için doğru boyutta silecek lastikleri kullanılmalıdır. Yalnızca araç modelinizde ve model yılında kullanım için özel olarak tasarlanmış orijinal NISSAN silecek lastiklerini veya eşdeğer silecek lastiklerini kullanın. Aracınız doğru parçaların

**takılması için bir NISSAN bayisine veya yetkili servisine gitmenizi tavsiye ederiz.**

Direksiyon Desteği geçici bekleme modu

**Sürüş şekli nedeniyle otomatik bekleme modu:**

Sürücü sinyal verdiğinde, direksiyon desteği geçici olarak bekleme moduna alınır. (Çalışma koşulları tekrar sağlandığında, Direksiyon Desteği otomatik olarak yeniden başlar.)

**Otomatik bekleme modu:**

Aşağıdaki durumlarda, çift uyarı sesi duyulur ve Direksiyon Desteği geçici bekleme moduna geçer. (Çalışma koşulları tekrar sağlandığında, Direksiyon Desteği otomatik olarak yeniden başlar.)

- Geçerli sürüş şeridi çalışmak için çok dar olduğunda.
- Bir viraj çok keskin olduğunda ve araç şeritte kalamazsa.
- Her iki taraftaki şerit çizgileri artık algılanamadığında.
- Yaklaşık 60 km/h (37 MPH) altında önde araç algılanmıyor.
- Kamera ünitesine güçlü bir ışık geldiğinde (örn. güneş doğarken ya da batarken doğrudan aracın ön yüzeyinde parlayan ışık)
- Kamera sıcaklığı çok yüksekken.


### Direksiyon Desteği iptali

Aşağıdaki koşullar altında, Direksiyon Desteği iptal edilir, bir uyarı mesajı görüntülenir, iki defa uyarı sesi duyulur ve Direksiyon Desteği göstergeleri kapanır:

- Şeritte sıra dışı şerit çizgileri görüldüğünde veya belirli koşullar nedeniyle bir süre boyunca şerit çizgileri doğru bir şekilde tespit edilemediğinde (örneğin, kar izi, yağmurlu bir günde ışığın yansıması, birkaç belirsiz şerit çizgisinin varlığı).
- Ön cam sileceği yüksek (HI) hızda çalışırken (silecek yaklaşık 10 saniyeden fazla çalıştığında Direksiyon Desteği devre dışı bırakılır).

### Yapılması gereken:

Yukarıda listelenen koşullar artık mevcut olmadığında, gösterge panelindeki Direksiyon Desteği düğmesini kullanarak Direksiyon Desteğini tekrar açın.



### Direksiyon Desteği arızası

Sistem arızalandığında otomatik olarak devre dışı kalır. Direksiyon Desteği durum uyarısı (sarı) yanar ve araç bilgi ekranında bir uyarı mesajı görüntülenir. Duruma bağlı olarak bir uyarı sesi duyulabilir.

### Yapılması gereken:

Aracı güvenli bir yerde stop edin, aracı P (park) konumuna alın, motoru stop edin ve yeniden çalıştırın,

sürüşe devam edin, gösterge panelindeki veya [Ayarlar] menüsündeki Direksiyon Desteği düğmesini kullanarak Direksiyon Desteğinin açık olduğundan emin olun ve Akıllı Sabit Hız Kontrolünü tekrar ayarlayın. Uyarı (sarı) yanmaya devam ederse, Direksiyon Desteği arızalı olabilir. Araç normal koşullar altında hala sürülebilir olsa da sistemleri bir NISSAN bayisine veya yetkili servisine kontrol ettirin.

### Direksiyon Desteği bakımı

Kamera sensörü, dikiz aynasının üzerinde yer alır.

Sistemin doğru çalışmasını sağlamak ve sistemin arızalanmasını önlemek için aşağıdakilere dikkat edin:

- Ön camı her zaman temiz tutun.

- Kamera ünitesine çıkartma yapıştırmayın (şeffaf olanlar dahil) veya sensör yakınına aksesuar takmayın.
- Gösterge tablosunun üstüne beyaz kağıt veya ayna gibi yansıtıcı madde koymayın. Güneş ışığının yansıması kamera ünitesinin yol şeridi algılama kapasitesini kötü yönde etkileyebilir.
- Kamera ünitesinin çevresindeki bölgelere temas etmeyin ve hasar vermeyin. Kamera merceğine dokunmayın veya kamera ünitesinin vidalarını çıkarmayın.

Kamera ünitesi bir kaza sonucu hasar görürse, bir NISSAN bayisi veya yetkili servisiyle irtibata geçmeniz tavsiye edilir.

## PROPILOT DESTEĞİ STANDART SABİT HIZ KONTROL MODU

### NOT:

**ProPILOT, standart sabit hız kontrol modunda yaklaşma uyarısı, otomatik fren veya direksiyon desteği sunmaz.**

Bu mod, gaz pedalına basmaya gerek kalmadan 30 km/h (20 MPH) üzerindeki hızlarda aracı sürmenizi sağlar.


### UYARI

- **Standart sabit hız kontrolünde, öndeki araca fazla yakın olmanız durumunda bir uyarı sesi verilmez, çünkü önde bir araç bulunduğu veya aradaki mesafe algılanmaz.**

- **Aracınızla önünüzdeki araç arasındaki mesafeye özellikle dikkat edin, aksi halde çarpışma meydana gelebilir.**
- **Ayarı daima ICC sistemi ekranında doğrulayın.**
- **Aşağıdaki koşullarda sürerken, standart sabit hız kontrolünü kullanmayın:**
  - Aracı sabit bir hızda tutmak mümkün olmadığında
  - Yoğun veya hızı değişken trafikte
  - Virajlı ya da inişli çıkışlı yollarda
  - Kaygan yollarda (yağmur, kar, buz vb.)
  - Çok rüzgarlı bölgelerde

- **Bu uyarının dikkate alınmaması aracın kontrolden çıkmasına ve kazaya neden olabilir.**

ProPILOT standart sabit hız kontrol düğmeleri



- 1) <RES/+> düğmesi:

Ayarlanan hıza geri dönülür veya kademeli olarak hız artırılır

- 2) <CANCEL> düğmesi:

Sistem, ayarlanan hız silinmeden devre dışı bırakılır.


- 3) <SET/-> düğmesi:

İstenilen sürüş hızı ayarlanır veya hız kademeli olarak azaltılır.

- 4) ProPilot Desteği düğmesi:

Sistemi etkinleştirmek için kullanılan ana düğme.

ProPILOT standart sabit hız kontrol modu ekranı ve göstergeleri



Ekran, araç bilgi ekranında yer alır.

#### 1. Sabit hız göstergesi:

Bu gösterge, ICC sisteminin standart sabit hız kontrolü modunun durumunu bir renkle gösterir.

- Sabit hız kontrolü açık göstergesi (gri): ICC düğmesinin açık olduğunu gösterir.
- Sabit hız kontrolü ayar göstergesi (yeşil): Bir sabit hız belirlendiğini gösterir.
- Sabit hız kontrolü uyarısı (sarı): ICC sisteminin standart sabit hız kontrolü modunda bir arıza olduğunu gösterir.

#### 2. Araç hızı ayarı göstergesi:

Bu gösterge, ayarlanan araç hızını gösterir.

- Gri: sabit hız kontrolü bekleme modunda
- Yeşil: sabit hız kontrolü aktif

#### ProPILOT standart sabit hız kontrol modunun kullanımı

Standart sabit hız kontrolü modunu açmak için, mavi ProPILOT düğmesini en az 1,5 saniye basılı tutun.

Mavi ProPILOT Desteği düğmesine basıldığında, Araç Bilgi Ekranında ICC sistemi ekranı ve göstergeleri görüntülenir. ProPILOT Desteği düğmesi en az 1,5 saniye basılı tutulduğunda, ProPILOT Desteği sistemi ekranı kapanır. Sabit hız göstergesi belirir. Artık istediğiniz sabit hızı ayarlayabilirsiniz. ProPILOT Desteği düğmesine tekrar basıldığında, sistem tamamen kapanır. Kontak anahtarı KA-

PALI konumuna alındığında sistem otomatik olarak kapanır.

ICC sistemini tekrar kullanmak için, Sürüş yardımı düğmesine basıp bırakarak (araçlar arası mesafe kontrol modu) veya basılı tutarak (standart sabit hız kontrolü) tekrar açın.

#### DİKKAT

**Sabit hız kontrolünü yanlışlıkla devreye sokmamak için, sabit hız kontrolünü kullanmayacağınızda ProPILOT Desteği düğmesinin kapalı olduğundan emin olun.**

Seyir hızını ayarlamak için, aracı istediğiniz hıza çıkarın, <SET-> düğmesine basıp bırakın. (Hız göstergesinin rengi yeşile döner ve ayarlanan araç hızı göstergesi yanar.) Ayağınızı gaz pedalından çekin. Aracınız

belirlediğiniz hızı koruyarak yola devam edecektir.

- Başka bir aracı sollamak için, gaz pedalına basın. Pedalı bıraktığınızda, araç önceden ayarlanan hıza geri dönecektir.
- Araç, yokuş yukarı veya aşağı giderken ayarlanan hızı muhafaza etmeyebilir. Bu durumda, hızı manuel olarak koruyun.

Ayarlanan hızı iptal etmek için, aşağıdaki işlemlerden herhangi birini uygulayın:

- <CANCEL> (İPTAL) düğmesine basın. Araç ayar hızı göstergesi gri renge döner.
- Fren pedalına basın. Araç ayar hızı göstergesi gri renge döner.
- ProPILOT Desteği tamamen devre dışı bırakılabilir. Mavi ProPILOT Desteği düğmesini

kapatın. Hem sabit hız göstergesi hem de ayarlanan hız göstergesi kapanacaktır.

Daha yüksek bir sabit hızda sıfırlamak için, aşağıdaki üç yöntemden birini kullanın:

- Gaz pedalına basın. Araç istenilen hıza ulaştığında <SET-> düğmesine basın ve bırakın.
- <RES+> düğmesine basın ve basılı tutun. Araç istenilen hıza ulaştığında düğmeyi bırakın.
- <RES+> düğmesine basıp bırakın. Bunu her yaptığınızda ayarlanan hız yaklaşık 1 km/h (1 MPH) artar.

Daha düşük bir sabit hızda sıfırlamak için, aşağıdaki üç yöntemden birini kullanın:

- Hafifçe fren pedalına basın. Araç istenilen hıza ulaştığında

<SET-> düğmesine basın ve bırakın.

- <SET-> düğmesine basın ve basılı tutun. Araç istenilen hıza yavaşladığında düğmeyi bırakın.
- <SET-> düğmesine basıp bırakın. Bunu her yaptığınızda ayarlanan hız yaklaşık 1 km/h (1 MPH) azalır.

ICC iptalinden sonra ayarlanan hız dönmek için, <RES+> düğmesine basıp bırakın. Aracın hızı 30 km/h'nin (20 MPH) üzerindeyken araç en son ayarlanan sabit hızla sabitlenecektir.

## PROPILOT DESTEĞİ HIZ SINIRLAYICI (mevcut ise)

Hız sınırlayıcısı, aracınızın istenilen hız sınırına ayarlanmasını sağlar. Hız sınırlayıcısı devredeyken nor-



mal frenleme ve hızlanma yapabilirsiniz, ancak aracınızı belirlediğiniz hızın üzerine çıkamaz.

Aracınız belirlenen azami hıza ulaşırsa veya vites hızınız belirlenen azami hızdan yüksekse, aracınızın hızı belirlenen azami hızın altına düşene kadar gaz pedalı çalışmaz.

Gerçek araç hızı ayarlanan hız aştığında, ayarlanan hız aşıldıktan kısa bir süre sonra sesli bir uyarı duyulur ve sürücü müdahalesi algılanmaz.

Hız sınırlayıcısı, sabit hız kontrol sistemi ile birlikte çalıştırılmaz.

### ⚠ UYARI


- **Hız sınırlayıcı, aracı belirlenen hız sınırına getirmek için otomatik olarak frenlemez.**

- **Trafik kurallarının belirlediği yasal hız sınırlarına her zaman uyun. Azami hızınızı, bu değerlerin üzerinde belirlemeyin.**
- **Her zaman, hız sınırlayıcının durumunu araç bilgi ekranında onaylayın.**
- **Hız sınırı belirlendiğinde, sistemin hız sınırını doğru şekilde sınırlayabilmesini sağlamak için ani hızlanmalar yapmaktan kaçının.**
- **İlave paspaslar kullanıldığında, emniyetli şekilde yerleştirildiklerinden ve gaz pedalını engellemediklerinden emin olun. Araçla uyumlu olmayan paspaslar hız sınırlayıcısının düzgün çalışmasına neden olabilir.**

Hız sınırlayıcısı düğmeleri, direksiyon üzerinde bulunmaktadır (sağdan direksiyonlu araçlar).


Hız sınırlayıcısı çalışma durumu, araç bilgi ekranının üst kısmında gösterilir. Ayrıntılar için “Araç bilgi ekranı” (s.102) konusuna bakın.

ProPILOT Desteği Hız sınırlayıcı işlemleri




- ① <CANCEL> düğmesi  
② <RES+> (Devam) düğmesi

- ③ <SET-> (Ayar) düğmesi
- ④ Hız sınırlayıcısı “AÇIK/KAPALI” düğmesi
- ⑤ ProPilot Desteği düğmesi



**Hızı ayarlamadan önce**



**Hız ayarladıktan sonra**

- ④ Hız sınırlayıcısı sembolü
- ⑤ Ayarlanan hız değeri

### **Hızı sınırlayıcısını açma:**

Hız sınırlayıcısı hem motoru çalıştırırken hem de sürüş esnasında açılabilir.

Hız sınırlayıcısı ana “AÇIK/KAPALI” düğmesine ② basın.

Araç bilgi ekranında hız sınırlayıcı

sembölü ④ ve ayarlanan hız değeri ⑤ yanar.

### **NOT:**

**Hız sınırlayıcı sisteminin açılması, bu sistemlerin araç bilgi ekranındaki [Sürücü Desteği] menüsünde etkinleştirilmesi koşuluyla, Akıllı Şerit Müdahale (ILI) ve Akıllı Kör Nokta Müdahale sistemini aynı anda açacaktır. Daha fazla bilgi için “Şerit Yardımı sistemi” (s.341) ve “Kör Nokta Uyarı (BSW) sistemi/Akıllı Kör Nokta Müdahale sistemi (mevcut ise)” (s.319) konusuna bakın.**

### **Hız sınırını ayarlama:**

<SET> (İPTAL) düğmesine basın. Hız sınırı, mevcut hıza ayarlanacaktır.

30 km/h (20 MPH) altındaki hızlarda giderken, hız sınırlayıcısının asgari değeri 30 km/h (20 MPH) olarak ayarlanabilir.

Hız sınırı ayarlandığında, hız sınırlayıcı sembolü ④ ve ayarlanan hız değeri ⑤ yeşil renge döner.

### Hız sınırını değiştirme:

Geçerli hız sınırını değiştirmek için aşağıdaki adımlardan birini uygulayabilirsiniz:

- <RES> (Devam) düğmesine ya da <SET> düğmesine basın ve bırakın. Bunu her yaptığınızda ayarlanan hız yaklaşık 1 km/h (1 MPH) artacaktır veya azalacaktır.
- <RES> (Devam) düğmesine ya da <SET> düğmesine basın ve bırakın. Ayarlanan hız bir sonraki 5 km/h katına yüksele-

cek veya düşecek, daha sonra 5 km/h (5 MPH) kademelerle artacak veya azalacaktır.

Belirlenen yeni hız sınırı değeri 5, araç bilgi ekranında görüntülenecektir.

Gerçek araç hızı ayarlanan hızı aştığında, ayarlanan hız aşıldıktan kısa bir süre sonra sesli bir uyarı duyulur ve sürücü müdahalesi algılanmaz.

### Hız sınırını iptal etme:

Bir hız sınırını iptal etmek için, <CANCEL> (iptal) düğmesine basın. Araç Bilgi Ekranındaki hız sınırlayıcısı sembolü ④ ve ayarlanan hız değeri ⑤ gri renge dönüşecektir.

Hız sınırlayıcısını, gaz pedalına azami direnç noktasına kadar basmak suretiyle kapatmak da mümkündür.

### ⚠ UYARI

- Hız sınırlayıcısı iptal edildiğinde araç hızlanabilir.
- İlave paspaslar kullanıldığında, emniyetli şekilde yerleştirildiklerinden ve gaz pedalını engellemediklerinden emin olun. Araçla uyumlu olmayan paspaslar hız sınırlayıcısının düzgün çalışmamasına neden olabilir.

Gaz pedalına, azami direnç noktasına kadar basın. Hız sınırlayıcı, belirlenen hızın üstüne çıkmak için iptal edilecektir. Ayarlanan hız değeri ⑤ yanar ve sesli bir uyarı duyulur. Hız sınırlayıcı, araç belirlenen hızın altına indiğinde otomatik olarak yeniden devreye girecektir.

### Önceki hıza geri dönme:

Ayarlanan hız sınırı iptal edildiğinde, değer hız sınırlayıcı hafızasında kaydedilir.

Hız sınırı, <RES> (Devam) düğmesine (A) basılarak yeniden aktif hale getirilebilir.

Anlık araç hızı, bir önce belirlenen hız sınırının üzerinde ise, gaz pedalı çalışmaz ve ayarlanan hız değerinin (5) altına düşülene kadar gösterge yanıp söner.

Gerçek araç hızı ayarlanan hızı aştığında, ayarlanan hız aşıldıktan kısa bir süre sonra sesli bir uyarı duyulur ve sürücü müdahalesi alınmaz.

### Hız sınırlayıcının kapatılması:

Hız sınırlayıcı sistemi, aşağıdaki adımlardan biri uygulanarak kapatılabilir:

- Hız sınırlayıcı ana “AÇIK/KAPALI” düğmesine basın. Araç Bilgi Ekranındaki hız sınırlayıcısı sembolü (4) ve ayarlanan hız değeri (5) kaybolacaktır.
- Mavi ProPILOT Desteği “AÇIK/KAPALI” düğmesine basın. Araç bilgi ekranındaki hız sınırlayıcı bilgilerinin yerini ProPILOT Desteği ekranı alır. Detaylı bilgi için “ProPILOT Desteği (mevcut ise)” (s.403) konusuna bakın.
- Araç durdurulduğunda ve kontak KAPALI konumuna getirildiğinde.

**Hız sınırlayıcıyı kapatınca, hafızadaki belirlenen hız sınırı silinir.**

### Hız sınırlayıcı arızası:

Hız sınırlayıcı arızalanırsa, araç bilgi ekranındaki hız sınırlayıcı sembolü (4) yanıp söner.

Hız sınırlayıcısı ana “AÇIK/KAPALI” düğmesine (3) basarak sistemi kapatın ve sistemi NISSAN yetkili servisine kontrol ettirin.

# AKILLI ÇARPIŞMA ÖNLEME (IEB) SİSTEMİ (mevcut ise)

AKILLI ÇARPIŞMA ÖNLEME  
(IEB) SİSTEMİ (mevcut ise)  
(AVRUPA için)


## ⚠ UYARI

**IEB sisteminin doğru kullanımıyla ilgili uyarı ve talimatların izlenmemesi, ciddi yaralanmalara hatta ölüme yol açabilir.**

- IEB sistemi, sürücü için bir ilave yardım sistemi değildir. Sürücünün dikkatli olma ve güvenli sürüş sorumluluğunun yerini almaz. Dikkatsizlikten veya tehlikeli sürüş tarzlarından kaynaklanan kazaları önleyemez.
- IEB sistemi, her sürüş, trafik, hava ve yol koşullarında çalışmaz.

IEB sistemi, aşağıdaki durumlarda önden çarpma riski söz konusu olduğunda sürücüye destek olabilir:

- seyahat şeridinde öndeki bir araç
- seyahat şeridinde öndeki bir yaya
- seyahat şeridinde öndeki bir bisikletli



IEB sistemi önde aynı şeritte giden araç ile olan mesafeyi ölçmek için

bir radar sensörü Ⓐ kullanır. Yaya- lar ve bisikletliler için, IEB sistemi radar sensörüne ek olarak ön camın arkasına yerleştirilmiş bir kamera Ⓑ kullanır.

## Uyarılara genel bakış

| Uyarı   | Görsel | İşitsel                 |
|---------|--------|-------------------------|
| Birinci |        | Uyarı sesi              |
| İkinci  |        | Yüksek sesli uyarı zili |


Uyarılara genel bakış

## IEB sisteminin çalışması

IEB sistemi, aracınız yaklaşık 5 km/h (3 MPH) üzerindeki hızlarda hareket ediyorken çalışır. Yaya ve bisikletli algılama fonksiyonu için, IEB sistemi 10 ila 80 km/h (6 ila 50 MPH) hızlarda çalışır.

Önden çarpışma riski tespit edildiğinde, IEB sistemi sürücüye ilk uyarıyı araç bilgi ekranındaki uyarı lambasını (sarı) yakıp söndürerek ve sesli bir uyarı ile verir. Ek olarak, IEB sistemi kısmi fren uygular. Sürücü hızla ve kuvvetli bir şekilde frene basarsa, IEB sistemi hala önden çarpışma ihtimali olduğunu algılayarak, sistem fren kuvvetini otomatik olarak artırır.

Sürücü müdahalede bulunmazsa, IEB sistemi ikinci defa görsel (yanıp sönen kırmızı ve beyaz) ve sesli uyarı verir, daha sonra kısmi fren uygulanır. Çarpışma riski büyüdüğünde, IEB sistemi otomatik olarak daha sert frenleme yapar.



- ① IEB acil uyarı göstergesi
- ② Öndeki araç tespit göstergesi (araç bilgi ekranında)
- ③ IEB sistemi KAPALI uyarı lambası (gösterge tablosunda)
- ④ Direksiyon simidi kumandaları (sol taraf)

**NOT:**

- **IEB sisteminin frenleme müdahalesi sırasında aracın fren lambaları yanar.**

- **IEB sistemi aracın yolunda bir engel tespit edip IEB uyarısını görüntülediğinde, aracın frenleri tepki süresini kısaltmak için hazırlarken motor bölmesinden bir ses duyulabilir.**

Araç hızına ve öndeki araca veya yayaya veya bisikletliye olan mesafeye, aynı zamanda sürüş ve yol koşullarına bağlı olarak, sistem sürücüye önden çarpışmadan kaçınma veya çarpışmanın sonuçlarını hafifletme konusunda yardımcı olabilir. Sürücü direksiyon müdahalesinde bulunuyor, hızlanıyor veya frenleme yapıyorsa, IEB sistemi daha geç müdahalede bulunur veya müdahalede bulunmaz.

Otomatik frenleme, aşağıdaki koşullarda iptal edilir:

- Direksiyon çarpışmadan kaçın-

maya yetecek kadar çevrildiğinde.

- Öndeki araç veya yaya veya bisikletli artık tespit edilemediğinde.

IEB sistemi aracı durdurursa, fren sistemi serbest bırakılmadan önce araç yaklaşık 2 saniye boyunca hareketsiz tutulur.

Akıllı Çarpışma Önleme (IEB) sisteminin AÇILMASI/KAPATILMASI

IEB sistemini AÇMAK veya KAPATMAK için aşağıdaki adımları uygulayın.

1. Direksiyonun sol tarafındaki ◀ veya ▶ düğmesini ve <OK> düğmesini kullanarak Araç Bilgi Ekranındaki [Ayarlar] menüsünü seçin.

Ayrıntılar için “Ayarlar” (s.107) konusuna bakın.

2. ▲ veya ▼ düğmesini ve <OK> düğmesini kullanarak [Sürücü Desteği] menüsünü seçin.
3. [Sürücü Desteği] menüsünde, [Acil Fren] ögesini seçin ve AÇIK (devrede) veya KAPALI (devre dışı) ayarı için <OK> düğmesini kullanın.

IEB sistemi KAPALI konuma getirildiğinde, IEB sistemi uyarı lambası yanar.

### **NOT:**

- **ESP sisteminin (Elektro-nik Dengeleme Programı) devreden çıkarılması, Akıllı Çarpışma Önleme sistemini Araç Bilgi Ekranı’nda seçilmiş olan ayarlara bakılmaksızın kullanılamaz hale gelmesine neden olur.**

- Motor yeniden çalıştığında, IEB sistemi otomatik olarak AÇIK konumuna gelecektir.
- IEB sistemi sürüş sırasında KAPALI duruma getirilemez.

#### IEB sistemi kısıtlamaları

##### **⚠ UYARI**

IEB sistemi için sistem kısıtlamaları aşağıda listelenmiştir. Aracın bu sistem kısıtlamalarına uygun olarak çalıştırılmaması ciddi yaralanmalara hatta ölüme neden olabilir.

- IEB sistemi aşağıdaki koşullar altında tüm araçları, yayaları veya bisikletlileri tespit edemez.

- IEB sistemi aşağıdaki nesneleri tespit edemez:
  - Küçük yayalar (küçük çocuklar dahil) ve hayvanlar.
  - Tekerlekli sandalyedeki yayalar veya scooter'lar, çocuklar tarafından kullanılan oyuncaklar, veya kaykaycılar.
  - Oturan veya tam dik durmayan veya yürüme pozisyonunda olmayan yayalar.
  - Karşıdan gelen araçlar.
  - Çapraz geçen araçlar.
  - Yol kenarındaki engeller.

- IEB sisteminin bazı performans sınırlamaları vardır.
  - Aracın yolunda duran bir araç varsa, araç yaklaşık 80 km/h (50 MPH) hız seviyesinin üzerinde ilerlerken IEB sistemi çalışmaz.
  - Araç yaklaşık 80 km/h (50 MPH) hızın üzerinde veya yaklaşık 10 km/h (6 MPH) hızın altında sürüldüğünde IEB sistemi yayaları ve bisikletlileri algılamaz.
- IEB sistemi karanlıkta veya tünellerde, ve hatta caddenin bazı bölümlerinde ışık olsa bile yayaları ve bisikletlileri algılamayabilir.



- IEB sistemi öndeki araç dar ise (örneğin bir motosiklet) algılama yapmayabilir.
- IEB sistemi iki araç arasındaki hız farkı çok az ise doğru çalışmayabilir.
- IEB sistemi aşağıdaki koşullarda doğru çalışmayabilir veya ilerideki araçı, yayayı veya bisikletliyi tespit edemeyebilir:
  - Zayıf görüş (yağmur, kar, sis, toz fırtınası, kum fırtınası, ve diğer araçların neden olduğu yol spreyi gibi koşullar).
  - Dik bir yokuşta veya keskin dönüşlerde sürüş yaparken.

- Engebeli yol yüzeylerinde sürerken, örneğin, düz olmayan toprak yolda.
- Radar sensörü bölgesi kir, buz, kar veya diğer materyallerle kaplanmışsa.
- Diğer radar sinyali kaynaklarının parazitlenmeye yol açması durumunda.
- Ön camdaki kamera alanı buğulanmışsa, kir, su damlası, buz, kar, vb. kaplanmışsa.
- Güçlü ışık (örneğin, güneş ışığı veya karşıdan gelen araçlardan gelen uzun far ışığı) ön kamera girer. Güçlü ışık, yaya

veya bisikletli çevresindeki bölgenin gölgede kalmasına neden olur, bu da görmeyi zorlaştırır.

- Parlaklıkta ani bir değişiklik olursa. Örneğin araç bir tünele veya köprü altına girerse veya şimşek.
- Zemine benzer renkli veya desenli giysi giyen bir yaya gibi kişinin zemine göre zayıf kontrastta olursa.
- Yayanın valiz taşıması, büyük veya çok bol giysiler giysiler giymesi veya aksesuarlar takması nedeniyle yayanın profili kısmen

**gizlenmişse veya tanımlanamaz durumdaysa.**

- **Motor çalıştırıldıktan sonra araç sürüldüğünde sistem hiçbir engel algılamadığında.**
- **Sistem performansı aşağıdaki koşullarda azalabilir:**
  - **Araç kaygan bir yolda sürüldüğünde.**
  - **Araç meyilli bir yerde sürülürse.**
  - **Arka koltuğa veya aracınızın valiz alanına aşırı ağır valiz yüklense.**
- **Sistem, belirli sınırlamalar dahilinde sensörün (radar ve kameralar) çalışma**

**durumunu otomatik olarak kontrol edecek şekilde tasarlanmıştır. Sistem, buz, kar, çıkartmalar gibi sensör alanının bazı engelleme biçimlerini tespit edemeyebilir. Bu durumlarda, sistem sürücüyü gerektiği gibi uyarmayabilir. Sensör alanlarını düzenli olarak kontrol edin ve temizleyin.**


- **Bazı yol veya trafik koşullarında, IEB sistemi beklenmedik bir şekilde kısmi frenleme uygulayabilir. Hızlanma gerekli olduğunda, sistemin müdahalesini geçersiz bırakmak için gaz pedalına basmaya devam edin.**


- **Aşırı ses, sesli uyarı sisteminin duyulmasına engel olabilir.**
- **Kaygan yüzeylerde frenleme mesafesi daha uzundur.**
- **Akıllı Çarpışma Önleme sistemi, aşağıdakiler yaların veya bisikletlilerin ana hatlarına benzerlik gösterdiğinde veya bunlar bir aracın ve motosikletin arka lambalarıyla aynı boyut ve konumdayorsa devreye girebilir.**
  - **Yol, yol kenarı veya duvarda bir boya, gölge veya desen (soluk ve olağandışı yol işaretleri dahil).**

- Öndeki yol yapılarının oluşturduğu bir şekil (tüneller, viyadükler, trafik levhaları, araçların yanlarına monte edilen reflektörler, yansıtma levhaları ve korkuluklar), yol kenarı nesneleri (ağaçlar, binalar) ve ışık kaynakları.
- Ağaçlar, aydınlatma, gölgeler veya binalar gibi yol kenarı nesnelerinin oluşturduğu bir şekil.
- Akıllı Çarpışma Önleme Sistemi şunlara tepki verebilir:
  - yol kenarındaki nesnelere (trafik işareti, bariyer, yaya, bisikletli, motosiklet, araç, vb.) tepki verebilir.

- yol üzerindeki engeller (alçak köprü, trafik işareti, vb.)
- yol yüzeyindeki engeller (demiryolu geçidi, mazgal, çelik levha, vb.)
- garajdaki engeller (kiriş, kolon, vb.)
- sürüş şeridine yaklaşan yayalar veya bisikletliler veya motosikletler
- yan şeritte veya araca yakın, araçlar, yayalar, bisikletliler, motosikletler veya nesneler
- yaklaşan yayalar, bisikletliler
- yan şeritte veya araca yakın, araçlar, yayalar, bisikletliler, motosikletler veya nesneler

- yaklaşan yayalar, bisikletliler





Virajlı, yokuşlu, dar veya yapım çablaşması olan veya yokuş olan yollar da aracınızı kullanırken sensör öndeki aracı farklı bir şeritteymiş gibi algılayabilir veya kısa bir süre için algılayamayabilir. Bu durum sistemin düzgün şekilde çalışmamasına neden olabilir.

Araçların tespit edilebilmesi bazen aracın sürüş koşullarından (şeritte sürüş pozisyonu ya da direksiyon manevrası, vs.) veya aracın duru-

mundan da etkilenebilir. Bu durumda, sistem, sistem göstergesini yanıp söndürerek ve sesli bir uyarı vererek sizi uyarır. **Öndeki araçla olan mesafeyi kendiniz manuel olarak kontrol etmek zorunda kalabilirsiniz.**

Sistem geçici olarak kullanılamıyor

#### **A Koşulu:**

Aşağıdaki durumlarda IEB siste-

mi uyarı lambası yanar, araç bilgi ekranında [Geçici Olarak Devre Dışı Bırakıldı Kamera Engellenmiş Kullanıcı El Kitabına Bakın] mesajı görünür ve sistem otomatik olarak kapanır.

- Ön camdaki kamera bölgesi buğulanmış veya donmuşsa.
- Ön camdaki kamera alanı sürekli olarak kir, vb. kaplanmışsa.

#### **Yapılması gereken:**

Ön camın temiz ve kamera önünde buz/buğu bulunmadığından emin olun. Gerekirse, temizlemek için Azami Buğu Giderme işlevini veya ısıtılmalı ön camı kullanın. Bu birkaç dakika sürebilir.

#### **B Koşulu:**

Aşağıdaki koşulda, IEB sistemi KAPALI uyarı lambası yanar ve Araç Bilgi Ekranında [Şu Anda

Kullanılamıyor Düşük Görüş Mesafesi] uyarısı görüntülenecektir.

- Aracın ön kısmına güçlü bir ışık düştüğünde veya görüşün zayıf olduğu durumlarda (yağmur, kar, sis gibi)

### **Yapılması gereken:**

Hiçbirşey. Yukarıdaki koşul sona erdiğinde, IEB sistemi otomatik olarak tekrar çalışmaya başlayacaktır.

### **C Koşulu:**

Aşağıdaki koşulda, IEB sistemi KAPALI uyarı lambası yanar ve Araç Bilgi Ekranında [Şu Anda Kullanılamıyor Ön Kamera Yüksek Sıcaklık] uyarısı görüntülenecektir.

- Kabin sıcaklığı doğrudan güneş ışığında yaklaşık 40°C'nin (104°F) üzerinde.

### **Yapılması gereken:**

Hiçbirşey. Yukarıdaki koşul sona erdiğinde, IEB sistemi otomatik olarak tekrar çalışmaya başlayacaktır.

### **D Koşulu:**

Aşağıdaki koşulda, IEB sistemi KAPALI uyarı lambası yanar ve Araç Bilgi Ekranında [Şu Anda Kullanılamıyor Radar Engellenmiş] uyarısı görüntülenecektir.

- Radar sensörü diğer radar kaynaklarından parazit aldığı anda

### **Yapılması gereken:**

Hiçbirşey. Yukarıdaki koşul sona erdiğinde, IEB sistemi otomatik olarak tekrar çalışmaya başlayacaktır.

### **Koşul E:**

Aşağıdaki koşulda, IEB sistemi uyarı lambası (sarı) yanacak ve Araç Bilgi Ekranında [Geçici Ola-

rak Devre Dışı Ön Radar Kısıtlı] uyarısı görüntülenecektir.

- Aracın ön kısmındaki sensör alanı kirle ya da bir engelle kapandığında.

### **Yapılması gereken:**

Uyarı lambası (sarı) yanarsa aracı güvenli bir yere park edin ve motoru stop edin. Ön tamponun sensör alanı engellenmişse, engelleyen malzemeyi çıkarın. Motoru yeniden çalıştırın. Birkaç dakika sürüşten sonra uyarı lambası yanmaya devam ederse, Akıllı Çarpışma Önleme Sistemini NISSAN yetkili servisine kontrol ettirin.

### **Koşul F:**

Aşağıdaki durumda, Akıllı Çarpışma Önleme Sistemi uyarı lambası (sarı) yanar ve Araç Bilgi Ekranında [Geçici Olarak Kullanılamaz:

Ön Radar Kısıtlı] uyarı mesajı görüntülenir.

- Kısıtlı yol yapıları ya da binalar (örneğin uzun köprüler, çöller, kar alanları, uzun duvarların yanından sürüş) bulunan yollarda sürerken.

### Yapılması gereken:

Yukarıdaki durumlar giderildiğinde akıllı çarpışma önleme sistemi tekrar çalışmaya başlayacaktır.

### Koşul G:

Elektronik Dengeleme Programı (ESP) sistemi kapalıyken, IEB freni çalışmayacaktır. Bu durumda, sadece görsel ve işitsel uyarılar çalışacaktır. IEB sistemi KAPALI uyarı ışığı yanar ve [Şu anda Kullanılamıyor ESP KAPALI] uyarısı görüntülenir.

### Yapılması gereken:

ESP sistemi açıkken, Akıllı Çarpışma Önleme Sistemi otomatik olarak tekrar çalışmaya başlayacaktır.

### Sistem arızası


IEB arızalanırsa, otomatik olarak devre dışı bırakılır, sesli bir uyarı verilir, IEB uyarı lambası (sarı) yanar ve araç bilgi ekranında [Sistem Hatası] uyarı mesajı belirir.

### Yapılması gereken:

Uyarı lambası (sarı) yanarsa, aracı güvenli bir yere park edin, motoru stop edin ve tekrar çalıştırın. Uyarı lambası yanmaya devam ederse, IEB sistemini bir NISSAN yetkili servisine kontrol ettirin.

## AKILLI ÇARPIŞMA ÖNLEME (IEB) SİSTEMİ (mevcut ise) (Hong Kong, Tahiti, Filistin, Yeni Kaledonya, Fas için)

Akıllı Çarpışma Önleme (IEB) sistemi, aynı şeritte ilerleyen öndeki araca çarpma riski söz konusu olduğunda sürücüye destek olabilir.



IEB sistemi, aracın ön tarafında yer alan bir radar sensörünü (A) ve ön camın arkasındaki bir kamerayı

Ⓑ kullanarak aynı şeritteki öndeki araca olan mesafeyi ölçer.

### ⚠ UYARI

- **IEB sistemi, sürücü için bir ilave yardım sistemi değildir. Sürücünün dikkatli olma ve güvenli sürüş sorumluluğunun yerini almaz. Dikkatsizlikten veya tehlikeli sürüş tarzlarından kaynaklanan kazaları önleyemez.**
- **IEB sistemi, her sürüş, trafik, hava ve yol koşullarında çalışmaz.**

### Sistemin çalışması

IEB sistemi, aracınız yaklaşık 5 km/h (3 MPH) üzerindeki hızlarda hareket ediyorken çalışır.

Önden çarpışma riski tespit edil-

diğinde, IEB sistemi sürücüye ilk uyarıyı Araç Bilgi Ekranındaki uyarı lambasını (sarı) yakıp söndürerek ve sesli bir uyarı ile verir.

Uyarıdan sonra sürücü hızla ve kuvvetli bir şekilde frene basarsa, IEB sistemi hala önden çarpışma ihtimali olduğunu algılar ve fren kuvvetini otomatik olarak artırır.

Sürücü müdahalede bulunmazsa, IEB sistemi ikinci defa görsel (kırmızı) ve sesli uyarı verir, daha sonra kısmi fren uygulanır.

Çarpışma riski büyüdüğünde, IEB sistemi otomatik olarak daha sert frenleme yapar.

### Uyarılara genel bakış

| Uyarı   | Görsel                                                                              | İşitsel                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Birinci |  | Uyarı sesi              |
| İkinci  |  | Yüksek sesli uyarı zili |

### NOT:

- **IEB sisteminin frenleme müdahalesi sırasında aracın fren lambaları yanar.**
- **IEB sistemi aracın yolunda bir engel tespit edip IEB uyarısını görüntülediğinde, aracın frenleri tepki süresini kısaltmak için hazırlarken motor bölmesinden bir ses duyulabilir.**

Araç hızına ve öndeki araca olan mesafeye, aynı zamanda sürüş ve yol ko-

şullarına bağlı olarak, sistem sürücüye önden çarpışmadan kaçınma veya çarpışmanın sonuçlarını hafifletme konusunda yardımcı olabilir.

Sürücü direksiyon müdahalesinde bulunuyor, hızlanıyor veya frenleme yapıyorsa, IEB sistemi daha geç müdahalede bulunur veya müdahalede bulunmaz.

Otomatik frenleme, aşağıdaki koşullarda iptal edilir:

- Direksiyon çarpışmadan kaçınmaya yetecek kadar çevrildiğinde.
- Gaz pedalına basıldığında.
- Öndeki araç artık tespit edilemediğinde.

IEB sistemi aracı durdurursa, fren sistemi serbest bırakılmadan önce araç yaklaşık 2 saniye boyunca hareketsiz tutulur.

## **⚠ UYARI**

**Akıllı Çarpışma Önleme sistemi için sistem kısıtlamaları aşağıda listelenmiştir. Aracın bu sistem kısıtlamalarına uygun olarak çalıştırılmaması ciddi yaralanmalara hatta ölüme neden olabilir.**

- **IEB sistemi aşağıdaki koşullar altında tüm araçları tespit edemez.**
- **Radar sensörü, şu nesneleri tespit etmez:**
  - Yayalar, hayvanlar veya yoldaki engeller
  - Karşıdan gelen araçlar
  - Çapraz geçen araçlar
- **Radar sensörü bazı performans sınırlamalarına sahiptir. Aracın yolunda duran**

**bir araç varsa, araç yaklaşık 80 km/h (50 MPH) hız seviyesinin üzerinde ilerlerken IEB sistemi çalışmaz.**

- **Radar sensörü, aşağıdaki koşullarda karşıdaki aracı tespit edemeyebilir:**
  - Radar sensörünün kir, buz, kar, vb. ile kaplanmış olması.
  - Diğer radar sinyali kaynaklarının parazitlenmeye yol açması durumunda.
  - Hareketli araçlardan kaynaklanan kar veya su püskürmesi.
  - Karşıdaki aracın dar olması (örneğin, motosiklet).
  - Dik bir yokuşta veya keskin dönüşlerde sürüş yaparken.




— Römork çekerken.


- Bazı yol veya trafik koşullarında, IEB sistemi beklenmedik bir şekilde kısmi frenleme uygulayabilir. Hızlanma gerekli olduğunda, sistemin müdahalesini geçersiz bırakmak için gaz pedalına basmaya devam edin.
- IEB sistemi, yol kenarındaki nesnelere (trafik işareti, oto korkuluk, vb.) tepki verebilir.
- Kaygan yüzeylerde frenleme mesafesi daha uzundur.
- Aşırı ses, sesli uyarı sisteminin duyulmasına engel olabilir.
- Sistem, belirli sınırlamalar dahilinde sensörün çalışma durumunu otomatik

olarak tespit edecek şekilde tasarlanmıştır. Sistem, motoru çalıştırdıktan sonraki ilk birkaç dakika boyunca sürücüyü fonksiyonel konular hakkında her zaman gerektiği gibi uyarımayabilir. Sistem, sensör alanındaki buz, kar, çıkartma gibi bazı formlardaki engelleri tespit edemeyebilir. Bu durumda, sistem sürücüyü doğru bir şekilde uyaramayacaktır. Sensör alanını düzenli olarak kontrol edin ve temizleyin.

- Akıllı Çarpışma Önleme Sistemi şunlara tepki verebilir
  - yol kenarındaki nesnelere (trafik işareti, bariyer, yaya, araç, vb.) tepki verebilir.

- yol üzerindeki engeller (alçak köprü, trafik işareti, vb.)
- yol yüzeyindeki engeller (demiryolu geçidi, mazgal, çelik levha, vb.)
- garajdaki engeller (kiriş, kolon, vb.)





Virajlı, yokuşlu, dar veya yapım çalışması olan yollarda aracınızı kullanırken sensör öndeki aracı farklı bir şeritteymiş gibi algılayabilir veya kısa bir süre için algılayamayabilir. Bu durum sistemin düzgün şekilde çalışmamasına neden olabilir.

**Araçların tespit edilebilmesi bazen aracın sürüş koşullarından (şeritte sürüş pozisyonu ya da direksiyon manevrası, vs.) veya aracın durumundan**

**da etkilenebilir. Bu durumda, sistem, sistem göstergesini yanıp söndürerek ve sesli bir uyarı vererek sizi uyarır. Öndeki araçla olan mesafeyi kendiniz manuel olarak kontrol etmek zorunda kalabilirsiniz.**

Akıllı Çarpışma Önleme (IEB) sisteminin AÇILMASI/KAPATILMASI

IEB sistemini AÇMAK veya KAPATMAK için aşağıdaki adımları uygulayın.

1. Direksiyonun sol tarafındaki ◀ veya ▶ düğmesini ve <OK> düğmesini kullanarak araç bilgi ekranındaki [Ayarlar] menüsünü seçin.

Ayrıntılar için “Ayarlar” (s.107) konusuna bakın.

2. ▼ veya ▲ düğmesini ve <OK> düğmesini kullanarak [Sürücü Desteği] menüsünü seçin.

3. [Sürücü Desteği] menüsünde, [Acil Fren] ögesini seçin ve AÇIK (devrede) veya KAPALI (devre dışı) ayarı için <OK> düğmesini kullanın.

IEB sistemi KAPALI konuma getirildiğinde, IEB sistemi uyarı lambası yanar.

#### NOT:

● **ESP sisteminin (Elektro-nik Dengeleme Programı)**

**devreden çıkarılması, Akıllı Çarpışma Önleme sistemi-ni Araç Bilgi Ekranı'nda seçilmiş olan ayarlara bakılmaksızın kullanılamaz hale gelmesine neden olur.**

- **Motor yeniden çalıştığında, IEB sistemi otomatik olarak AÇIK konumuna gelecektir.**

Sistem geçici olarak kullanılamıyor

#### **A Koşulu:**

Aşağıdaki durumlarda IEB sistemi uyarı lambası yanıp söner, araç bilgi ekranında [Geçici Olarak Devre Dışı Bırakıldı Kamera Engellenmiş Kullanıcı El Kitabına Bakın] mesajı görünür ve sistem otomatik olarak kapanır.

- Ön camdaki kamera bölgesi buğulanmış veya donmuşsa.

- Ön camdaki kamera alanı sürekli olarak kir, vb. kaplanmışsa.

#### **Yapılması gereken:**

Ön camın temiz ve kamera önünde buz/buğu bulunmadığından emin olun. Gerekirse, temizlemek için Azami Buğu Giderme işlevini veya ısıtmalı ön camı kullanın. Bu birkaç dakika sürebilir.

#### **B Koşulu:**

Aşağıdaki koşulda, IEB sistemi KAPALI uyarı lambası yanar ve Araç Bilgi Ekranında [Şu Anda Kullanılamıyor Düşük Görüş Mesafesi] uyarısı görüntülenecektir.

- Aracın ön kısmına güçlü bir ışık düştüğünde veya görüşün zayıf olduğu durumlarda (yağmur, kar, sis gibi)

#### **Yapılması gereken:**

Hiçbiri. Yukarıdaki koşul sona erdiğinde, IEB sistemi otomatik olarak tekrar çalışmaya başlayacaktır.

#### **C Koşulu:**

Aşağıdaki koşulda, IEB sistemi KAPALI uyarı lambası yanar ve Araç Bilgi Ekranında [Şu Anda Kullanılamıyor Ön Kamera Yüksek Sıcaklık] uyarısı görüntülenecektir.

- Kabin sıcaklığı doğrudan güneş ışığında yaklaşık 40°C'nin (104°F) üzerinde.

#### **Yapılması gereken:**

Hiçbiri. Yukarıdaki koşul sona erdiğinde, IEB sistemi otomatik olarak tekrar çalışmaya başlayacaktır.

#### **D Koşulu:**

Aşağıdaki koşulda, IEB sistemi KAPALI uyarı lambası yanar ve

Araç Bilgi Ekranında [Şu Anda Kullanılamıyor Radar Engellenmiş] uyarısı görüntülenecektir.

- Radar sensörü diğer radar kaynaklarından parazit aldığı anda

### **Yapılması gereken:**

Hiçbiri. Yukarıdaki koşul sona erdiğinde, IEB sistemi otomatik olarak tekrar çalışmaya başlayacaktır.

### **Koşul E:**

Aşağıdaki durumda, Akıllı Çarpışma Önleme Sistemi uyarı lambası (sarı) yanar ve Araç Bilgi Ekranında [Geçici Olarak Kullanılamaz: Ön Radar Kısıtlı] uyarı mesajı görüntülenir.

- Aracın ön kısmındaki sensör alanı kirle ya da bir engelle kapandığında.

### **Yapılması gereken:**

Uyarı lambası (sarı) yanarsa aracı güvenli bir yere park edin ve motoru stop edin. Ön tamponun sensör alanı engellenmişse, engelleyen malzemeyi çıkarın. Motoru yeniden çalıştırın. Birkaç dakika sürüşten sonra uyarı lambası yanmaya devam ederse, Akıllı Çarpışma Önleme Sistemini NISSAN yetkili servisine kontrol ettirin.

### **Koşul F:**

Aşağıdaki durumda, Akıllı Çarpışma Önleme Sistemi uyarı lambası (sarı) yanar ve Araç Bilgi Ekranında [Geçici Olarak Kullanılamaz: Ön Radar Kısıtlı] uyarı mesajı görüntülenir.

- Kısıtlı yol yapıları ya da binalar (örneğin uzun köprüler, çöller, kar alanları, uzun duvarların ya-

nından sürüş) bulunan yollarda sürerken.

### **Yapılması gereken:**

Yukarıdaki durumlar giderildiğinde akıllı çarpışma önleme sistemi tekrar çalışmaya başlayacaktır.

### **Koşul G:**

Elektronik Dengeleme Programı (ESP) sistemi kapalıyken, IEB freni çalışmayacaktır. Bu durumda, sadece görsel ve işitsel uyarılar çalışacaktır. IEB sistemi KAPALI uyarı ışığı yanar ve [Şu anda Kullanılamıyor ESP KAPALI] uyarısı görüntülenir.

### **Yapılması gereken:**

ESP sistemi açıkken, Akıllı Çarpışma Önleme Sistemi otomatik olarak tekrar çalışmaya başlayacaktır.


## Sistem arızası

IEB arızalanırsa, otomatik olarak devre dışı bırakılır, sesli bir uyarı verilir, IEB uyarı lambası (sarı) yanar ve araç bilgi ekranında [Sistem Hatası] uyarı mesajı belirir.

### Yapılması gereken:


Uyarı lambası (sarı) yanarsa, aracı güvenli bir yere park edin, motoru stop edin ve tekrar çalıştırın. Uyarı lambası yanmaya devam ederse, IEB sistemini bir NISSAN yetkili servisine kontrol ettirin.

## SİSTEM BAKIMI




Sensör (A), ön tamponun arkasında yer alır.

Kamera (B) ön camın üst kısmında yer alır.



**Kasasız**



**Kasalı**

### **⚠ UYARI**

- **NISSAN, sadece kasasız tipte plaka tutucular kullanmanızı tavsiye eder.**
- **Plaka, şekilde gösterildiği gibi bir kasa içerisine yerleştirilirse, Akıllı Çarpışma Önleme sistemi düzgün çalışmayabilir. Bilgi almak için, lütfen bir NISSAN Yetkili Servisi ile irtibata geçin.**

akıllı çarpışma önleme sistemi (A), ön tamponun alt ızgarasının arkasında yer alır.

Akıllı Çarpışma Önleme sisteminin düzgün çalışması için, aşağıdaki hususlara dikkat edin:

- Ön tamponun sensör alanını daima temiz tutun.

# AKILLI YORGUNLUK ALGILAMA SİSTEMİ (mevcut ise)

## UYGULAMA

Modele bağlı olarak sistem işlevlerinde/davranışlarında bazı farklılıklar vardır.

- Araç bilgi ekranındaki [Kısayol Menüsü] altında [Sürücü Destegi Özel] ayarı bulunan modeller A tipidir.
- Araç bilgi ekranındaki [Kısayol Menüsü] altında [Sürücü Destegi Özel] ayarı bulunmayan modeller B tipidir.

### UYARI

**Akıllı Yorgunluk Algılama sistemi uyarılarının ve doğru kullanım talimatlarının takip edilmemesi, ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.**

- **Akıllı Yorgunluk Algılama sistemi, sürücüyü potansiyel**

**bir dikkat eksikliği veya iç geçmesi konusunda sadece bilgilendirmek amaçlı bir uyarıdır. Aracı yönlendirmez veya kontrol kaybını engellemez.**

- **Akıllı Yorgunluk Algılama sistemi, her durumda sürücünün dikkatsizliğini veya yorgunluğunu algılamaz ve bu konuda bir uyarı sağlamaz.**
- **Şunlar sürücünün sorumluluğundadır:**
  - uyanık olmak,
  - dikkatli kullanmak,
  - aracı şeridinde tutmak,
  - her zaman aracı kontrol altında tutmak
  - yorgunken araç sürmekten kaçınmak

- Sensörün çevresindeki bölgelere zarar vermeyin.
- Ön tamponun sensör alanının yakınına sticker gibi nesneler yapıştırmayın. Bu, arızaya neden olabilir.
- Sensör alanının yakınına metalik nesneler iliştiirmeyin (tampon koruma, vb.). Bu, arızaya neden olabilir.
- Ön tamponda değişiklik yapmayın, sökmeyin ya da boya mayın. Ön tamponu özelleştirmeden ya da restore etmeden önce, lütfen bir NISSAN Yetkili Servisi ile irtibata geçin.
- Plakayı bir kasa içerisine yerleştirmeyin.


Radyo onay numaraları ve bilgileri için "Radyo frekans onayı" (s.611) konusuna bakın.

— dikkat dağıtıcı şeylerden kaçınmak (mesajlaşma vb.).

**Akıllı Yorgunluk Algılama sistemi, sistem dikkat eksikliği veya sürüş yorgunluğu algıladığında sürücüyü uarmaya yardımcı olur.**

Sistem, belirli bir süre boyunca sürüş stilini ve direksiyon davranışını izler ve normal düzendeki değişiklikleri algılar. Sistem bir süre boyunca sürücünün dikkatinin azaldığını algılasa, sürücünün bir mola vermesini önermek için sesli ve görsel uyarı kullanır.

## SİSTEMİN ÇALIŞMASI



- ① [Mola ver] mesajı (araç bilgi ekranında) (Tip A ve B)
- ② Akıllı Yorgunluk Algılama Sistemi gösterge lambası (gösterge panelinde) (Tip A)

Akıllı Yorgunluk Algılama Sistemi göstergesi, bir uyarı verildiğinde beyaz renkte, bir arıza meydana geldiğinde (mevcut ise) sarı renkte yanar. Sistem sürücünün yorgunluğunun arttığını veya dikkatinin azaldığını tes-

pit ederse, Araç Bilgi Ekranında [Mola vakti?] mesajı görüntülenir ve araç 60 km/h (37 MPH) hız seviyesinin üstüne çıktığında bir uyarı sesi duyulur.

Ayrıca A tipi için:

- Sistem sürücüyü uyardığında Akıllı Yorgunluk Algılama Sistemi gösterge lambası (beyaz) da yanacaktır.
- Uyarı sesi sürekli çalacaktır. Uyarı sesini durdurmak ve mesajı kapatmak için <OK> düğmesine basın.


Sistem, sürücünün dikkatini sürekli olarak izler ve yolculuk başına birden çok uyarı sağlayabilir.

Kontak anahtarı **AÇIK** konumdan **KAPALI** konuma ve tekrar **AÇIK** konuma çevrildiğinde, sistem sıfırlanır ve sürüş tarzı ve direksiyon davranışı yeniden değerlendirilmeye başlar.

Direksiyon Desteği veya ProPILOT Desteği sistemi devreye alındığında sistem çalışmayacaktır.



## AKILLI YORGUNLUK ALGILAMA SİSTEMİNİN DEVREYE ALINMASI/DEVRE DIŞI BIRAKILMASI UYARISI



① Direksiyon kumandaları (sol taraf)

② Araç bilgi ekranı

Akıllı Yorgunluk Algılama sistemini açmak veya kapatmak için aşağıdaki her iki adımdan birini uygulayın.

## Kısayol Menüsü

### Tip A

Akıllı Yorgunluk Algılama sistemi, [Sürücü Desteği Özel] ve [Özel Mod Ayarı] kullanılarak AÇIK/KAPALI duruma getirilebilir.

### Tip B

Akıllı Yorgunluk Algılama sistemi, Kısayol menüsü kullanılarak AÇIK/KAPALI duruma getirilebilir. [Sürücü Desteği] menüsünü seçin ve [Sürücü Dikkati Uyarısı] seçeneğini seçin ve <OK> düğmesine basın.

Daha fazla bilgi için “[Kısayol Menüsü]” (s.107) konusuna bakın.

## Ayarlar

[Sürücü Desteği Özel] ayarı AÇIK olduğunda, [Sürücü Dikkati Uyarısı], [Ayarlar] menüsünden ayarlanamaz. [Sürücü Desteği Özel]

AÇIK olduğunda Sürücü Dikkati Uyarısı ayarını yapmak için, [Kısayol Menüsü]'ndeki [Özel Mod Ayarı] menüsüne gidin.

1. Araç Bilgi Ekranında [Ayarlar] görüntülenene kadar ◀ veya ▶ düğmesine basın.
2. [Sürücü Desteği] ögesini seçmek için ▼ veya ▲ düğmesini kullanın. Daha sonra <OK> düğmesine basın.
3. <Sürücü Dikkati Uyarısı> menüsünü seçin ve <OK> düğmesine basın.

#### NOT:

##### ● Tip A

**Motor yeniden çalıştığına da, Akıllı Sürücü Yorgunluk Algılama sistemi otomatik olarak AÇIK konumuna gelecektir.**

##### ● Tip B

**Motor yeniden çalıştırılrsa da, ayar aynı kalacaktır.**

- **Direksiyon Desteği sistemi (mevcut ise) veya ProPILOT sistemi (mevcut ise) etkinleştirildiği sürece, Akıllı Yorgunluk Algılama sistemi devre dışı bırakılacaktır. Direksiyon Desteği veya ProPILOT sisteminin devre dışı bırakılması Akıllı Yorgunluk Algılama sistemini tekrar devreye alır.**

Akıllı Yorgunluk Algılama Sistemi Sınırlamaları

#### UYARI

**Akıllı Yorgunluk Algılama sistemi için sistem kısıtlamaları aşağıda listelenmiştir. Aracın bu sistem kısıtlamalarına uygun olarak çalıştırılmaması ciddi yaralanmalara hatta ölüme neden olabilir.**

- **Akıllı Yorgunluk Algılama sistemi aşağıdaki koşullarda düzgün çalışmayabilir ve bir uyarı vermeyebilir:**

- Engebeli yol yüzeyi veya çukurlar gibi kötü yol koşulları.
- Kuvvetli yan rüzgarlar.

— Daha yüksek viraj hızlarına veya daha yüksek hızlanma oranlarına sahip sportif bir sürüş tarzını benimsemişseniz.

— Sık sık şerit değiştirme veya araç hızındaki değişiklikler.

● **Akıllı Yorgunluk Algılama sistemi aşağıdaki koşullarda bir uyarı vermeyebilir:**

— Araç hızı 60 km/h (37 MPH) değerinin üzerinde olmalıdır.

— Kısa dikkat boşlukları.

— Bir nesneyi düşürmek gibi anlık dikkat dağıtıcı şeyler.

— **Direksiyon Desteği veya ProPILOT Desteği sistemi (mevcut ise) etkinleştirildiğinde.**

**Sistem arızası (Tip A)**

Akıllı Yorgunluk Algılama sistemi arızalanırsa, sistem otomatik olarak kapanır, Akıllı Yorgunluk Algılama sistemi KAPALI uyarı lambası (sarı) yanar ve araç bilgi ekranında [Sistem hatası, Kullanıcı El Kitabına Bakın] uyarı mesajı görüntülenir.

**Yapılması gereken:**

Gösterge lambası (sarı) yanarsa, güvenli bir yerde aracı durdurun. Motoru stop edip yeniden çalıştırın. Bu gösterge lambası (sarı) görüntülenmeye devam ederse sistemi kontrol ettirin. Bu bakım için NISSAN yetkili servisine gitmenizi tavsiye ediyoruz.

**Sistem arızası (Tip B)**

Akıllı Yorgunluk Algılama Sistemi arızalanırsa, araç bilgi ekranında [Sistem hatası Kullanıcı El Kitabına bakın] uyarı mesajı görüntülenir ve sistem otomatik olarak durdurulur.

**Yapılması gereken:**

Uyarı mesajı görüntülenirse güvenli bir yerde aracı durdurun. Motoru stop edip yeniden çalıştırın. Bu uyarı mesajı görüntülenmeye devam ederse sistemi kontrol ettirin. Bu bakım için NISSAN yetkili servisine gitmenizi tavsiye ediyoruz.

# PARK ETME

## **⚠ UYARI**

- Aracı, kuru otlar, kağıt ve çöp gibi kolay tutuşabilen maddeler üzerine park etmeyin. Alev alarak yangına sebep olabilirler.
- Güvenli park işlemi aşağıdakileri gerektirir:
  - Park freni uygulanır.
  - Manuel şanzımanlı modellerde, uygun vites seçilir.
  - Otomatik (DCT) şanzımanlı modellerde vites kolu P (Park) konumuna alınır.

Yukarıdakilere uyulmaması sonucunda, araç beklenmedik şekilde hareket ederek ya da yuvarlanarak kazaya neden olabilir.

- Aracınızdan ayrılırken asla çalışır durumda bırakmayın.
- Çocuklarınızı araç içerisinde yalnız bırakmayın. Yanlışlıkla düğmeleri ya da kumandaları çalıştırabilir ya da aracı hareket ettirebilirler. Tek başına bırakılan çocuklar ciddi kazalara neden olabilir.
- Aracın ve/veya sistemlerinin beklenmedik çalışmaları nedeniyle oluşabilecek yaralanma ya da ölüm riskini önlemeye yardımcı olmak için çocukları ya da yardıma muhtaç diğer insanları ya da evcil hayvanları araçta yalnız bırakmayın. Buna ek olarak, sıcak bir günde

**kapalı araç içerisindeki ısı hızla, insanlara ve evcil hayvanlara zarar verecek yüksekliğe ulaşabilir.**

Manuel şanzımanlı modeller:


Debriyaj pedalına basın ve vites kolunu R (Geri) konumuna alın. Yokuş yukarı park ederken, vitesi 1. (Düşük vites) konumuna alın.

Otomatik (DCT) şanzımanlı modeller:

Fren pedalına sonuna kadar basın ve vites kolunu P (Park) konumuna alın.

## **⚠ UYARI**

**Vites kolunun gidebildiği kadar ileri itilmiş olduğundan ve vites kolu üzerindeki düğmeye basılmadan başka bir konuma getirilemeyeceğinden emin olun.**



Aracınızı yokuşta park ederken, aracın kayması halinde yola çıkması için ön tekerlekleri çevirin.

### **YOKUŞ AŞAĞI ①:**

Ön tekerlekleri kaldırıma doğru çevirin ve tekerlek kaldırımın kenarına hafifçe temas edene dek aracın ileri gitmesine izin verin. Ardından park frenini devreye alın.

### **YOKUŞ YUKARI ②:**

Ön tekerlekleri kaldırımdan dışarı doğru çevirin ve tekerlek kaldırımın kenarına hafifçe temas edene dek aracınızı geriye doğru kaydırın. Ardından park frenini devreye alın.

### **KALDIRIM BULUNMAYAN YOL - YOKUŞ AŞAĞI VEYA YUKARI ③:**

Ön tekerlekleri, aracın kayması halinde yola çıkmayacak bir biçimde yolun kenarına doğru çevirin. Ardından park frenini devreye alın.

Kontak anahtarını LOCK konumuna getirin ve anahtarı çıkarın.


Kontak anahtarını LOCK konumuna getirin ve anahtarı/Akıllı Anahtarı (mevcut ise) çıkartın.

Olası bir akü boşalmasını önlemek için, Stop/Start Sistemi bulunan bir aracı park ettikten sonra daima kontağı kapatın.


### **NOT:**

**Stop/Start Sistemi, yolculuk sırasında gereksiz egzoz emisyonunu ve gürültüyü önlemek üzere tasarlanmıştır. Stop/start sistemi, yolculuk tamamlandığında kontağı otomatik olarak kapatmayacaktır.**

## ULTRASONİK PARK SENSÖRLERİ (mevcut ise)



Mevcut ise



Mevcut ise

Aracın ön ve arka tamponlarında (veya sadece arka tamponda) bulunan ultrasonik sensörler ① (mevcut ise), geri manevra sırasında araçla bir engel arasındaki mesafeyi ölçer. Geri vites seçildiğinde, araç bilgi ekranında kuşbakışı görünüş verilir. Ekranda, engellere olan mesafeler (1 metre ve altı) gösterilir. Engel(ler) araca yaklaşıırken, araç renkleri yeşilden sarıya ve kırmızıya döner. [DUR] metni görüntülendiğinde, engele temas etmeden aracı durdurun.

### ⚠ UYARI

- Park alanının veya çevresinin engelsiz olduğundan emin değilseniz, aracı derhal durdurun ve kontrol edin.
- Park sensörü bir konfor donanımıdır ve sizin

**yapacağınız düzgün park etme manevrasının yerini tutamaz. Park etme ve diğer manevralar sırasında, güvenlikten daima sürücü sorumludur. Aracınızı park etmeden önce mutlaka gözle kontrol edin.**

- Park sensörü sistemiyle ilgili bu bölümde anlatılmış olan kısıtlamaları okuyun ve iyice anlayın. Kenar sensörü göstergesinin ve ön (mevcut ise)/geri görüşteki mesafe kılavuz çizgilerinin renkleri, nesneye olan farklı mesafeleri gösterir. Otomatik araç yıkama, basınçlı hava ile çalışan kamyon frenleri, ya da havalı matkap gibi sert hava ya da

ultrasonik kaynaklar sistemin fonksiyonunu etkileyebilir; bunlar sistemin performansının düşmesine veya hatalı devreye girmesine sebep olabilir.

- Bazı kaldırım türleri de tespit edilebilir.
- Bu sistem, sabit ve büyük cisimlerin tespit edilmesinde ve aracın hasar görmesini önlemede sürücüye sadece yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu sistem küçük veya hareketli cisimlerle temasın önlenmesi için tasarlanmamıştır. Park sırasında aracı her zaman çok yavaş kullanın.
- Sistem, tamponun altında kalan küçük nesneleri ve tampona çok yakın veya

yerdeki nesneleri tespit etmeyecektir.

- Sistem, 10 km/h (6 MPH) hız seviyesinin üzerinde devre dışı kalır. Daha düşük hızlarda yeniden devreye girer.
- Bu sistem aracın park edilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır ve dikiz aynası ile bağlantılı olarak kullanılır.
- Sensörlerinin yakın çevresine etiket (saydam malzemeler de dahil) yapıştırmayın, aksesuar monte etmeyin, veya bloke edecek bir şey yapmayın. Bu koşullar, sistemin yeteneğini azaltabilir:
- Sistem aşağıdaki nesneleri tespit etmeyebilir.

— Kar, bez, pamuk, camyünü vb. kabarık nesneler.

— Halat, tel, zincir, vb gibi ince nesneler.

— Kama şeklinde nesneler.

- Tampon şeridine gelecek bir darbenin oluşturacağı hasar, sensörlerin çalışma alanını değiştirebilir ve hatalı hizalamaya veya hatalı uyarılara neden olabilir.

#### **DİKKAT**


- Aşırı gürültü (örneğin, ses/müzik sistemi sesi ya da açık cam) uyarı sesinin duyulmasına engel olabilir.

- Bazı koşullarda (örneğin araç yıkamadan veya yağmurdan sonra) su sonar sensörlerinin etrafında birikebilir ve bu da sistemin yanlış devreye girmesine neden olarak sistemin performansını düşürür. Biriken bu su sürüş sırasında boşalır ve sistem eski performansına geri döner.
- Sonar sensörlerin yüzeyini (ön ve arka tampon yüzeyinde yer alan) kar, buz ve kir birikintilerinden arındırın. Temizlerken sonar sensörlerin yüzeyini çizmeyin. Sensörlerin üstü kapalıysa, sonar fonksiyonu zayıflayacaktır.

## KULLANIM

[Ayarlar] menüsünün kullanımı

Park sensörü sisteminin ayarları değiştirilebilir.



Kontak **açıkken** [Ayarlar] menüsü gösterildiğinde, şunları seçin

[Sürücü Desteği] → [Park Yardımları]  
ya da park sensörü ekranı görünüldüğünde, direksiyon üzerindeki **<OK>** düğmesine **Ⓑ** basın. Ön-

ceki öğeye geri dönmek için GERİ düğmesine **Ⓐ** basın.

[Ayarlar] menüsü gösterilir.

Seçerek (işaretleyerek) ve direksiyondaki **<OK>** düğmesini **B** kullanarak aşağıdaki öğeleri açın veya kapatın. Seçim yapıldığında, yeşil bir işaret gösterilir.

- [Ön] \*:

Ön sensörler açılır veya kapatılır

- [Arka]:

Arka sensörler açılır veya kapatılır

- [Ekran]:

R (geri) vites seçildiğinde park sensörü sistemini otomatik olarak aç veya kapat.

\*: Mevcut ise.



# RÖMORK ÇEKME

Ayarlanacak ögenin rengi işaretlenerek:

- Park sensörü sistemi ses seviyesi ayarı [Ses Seviyesi] ögesi ni seçin ve **<OK>** düğmesine basın
  - [Yüksek]
  - [Orta]
  - [Düşük]
- Mesafe hassasiyetini ayarlayın [Mesafe] seçeneğini seçin ve **<OK>** düğmesine basın.
  - [Uzak]
  - [Orta]
  - [Yakın]

## BAKIM

Park sensörü algılama aralığındaki kir, buz gibi tıkanmalar ya da çıkartma ve aksesuar gibi objeler park sensörü fonksiyonunun hatalı işlevine neden olabilir. Sensörleri düzenli olarak dikkatle temizleyin ve çizmeyin.

Aracınız öncelikle yolcu ve yük taşımak üzere tasarlanmıştır.

Aracınızla römork çekerken, aracın motoruna, şanzımanına, direksiyon sistemine, frenlerine ve diğer sistemlerine ilave yük bineceğini unutmayın. Römork çekme, rüzgar, bozuk yollar veya yandan geçmekte olan tırlar gibi diğer koşulların etkisini de arttıracaktır. Sürüş stili ve hız, koşullara göre ayarlanmalıdır. Römork çekmeye başlamadan önce, römork ekipmanı ve doğru kullanımı ile ilgili bilgi almak için NISSAN Yetkili Servisi'ne gidin.

## KULLANIM ESNASINDA ALINACAK ÖNLEMLER

- Rodaj devresinde römork çekmekten kaçının.
- Römork çekmek ve tavanda yük taşımak için uygun aksesu-

ar (zincir, kanca, vb.) kullanın. Bu tip aksesuarlar hakkında ayrıntılı bilgiyi NISSAN yetkili servisinden alabilirsiniz.

- Dik yokuşlarda uzun süreyle römork çekmeden önce, detaylı bilgi edinmek için bir Nissan Yetkili Servisi ile irtibat kurmanız tavsiye edilir.
- Toplam römork yükünün (römorkun kendi ağırlığı ve yükün ağırlığı toplamı) belirtilen maksimum toplam değerleri aşmamasına dikkat edin.

Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi için, bir NISSAN Yetkili Servisi ile irtibata geçin.

- Römork, ağır eşyalar aks üzerinde eşit şekilde ve mümkün olduğunca aşağılarda yer alacak şekilde yüklenmelidir. Kötü

yük dağılımı römorkun ve çeken aracın dengesini ciddi şekilde etkileyebilir.

- Bağlantı ekipmanı üzerine gelebilecek izin verilen maksimum dikey yük limitini geçmeyin.
- Maksimum brüt araç ağırlığını aşmayın. Bu, aracın, sürücünün, yolcuların, yükün ve çekme bağlantı tertibatı (mevcut ise) üzerindeki yükün toplam ağırlığıdır. Maksimum brüt araç ağırlığını araç tanımlama plakasında bulabilirsiniz ("Araç tanımlama plakası" (s.599) konusuna bakın).
- Yola çıkmadan önce römorka ait aydınlatma sisteminin düzgün çalıştığından emin olun.
- Ani kalkış, hızlanma ve duruşlardan kaçınin.

- Keskin dönüşlerden ve şerit değiştirmelerden kaçınin.
- Aracınızı daima ölçülü bir hızda kullanın.
- Aracınızı park ederken daima hem aracınızın hem de römorkun tekerleklerine takoz yerleştirin. Römorkun el frenini (mevcut ise) çekin. Dik yokuşlarda park etme önerilmez.

Dik bir yokuşta park etmek zorunda kaldığınızda, aracı vites geçirmeniz ya da veya P (Park, Otomatik (DCT) modeller) konumuna almanız, ve ön lastikleri kaldırıma doğru çevirmeniz (bahsedilen diğer önlemlere ek olarak) tavsiye edilir. Dik bir yokuşa park etmeden önce, eğimi göz önünde bulundurun (çekme ağırlıkları %12 eğime göre hesaplanmıştır).

- Römork üreticisinin talimatlarına uyun.
- Aracınızı Garanti Bilgileri ve Bakım kitapçığında belirtilenden daha sık servise sokun.
- Römork kullanımı, çekiş gücündeki ve dirençteki artışa bağlı olarak normal sürüşten daha fazla yakıt tüketimine neden olur.
- Römork çekerken aşağıda belirtilen çekme hızına uyun:

**Hız: 100 km/h (62 MPH) altında**

#### **DİKKAT**

**Aracınızla bir römork çekerken, motorun hararet yapma ihtimaline karşı motor soğutma suyu sıcaklık göstergesini sürekli kontrol edin.**

## **LASTİK HAVA BASINCI**

Römork çekerken lastik havalarını lastik etiketinde tavsiye edilen SO-ĞUK lastik hava basıncı değerine göre ayarlayın (tam yükte). Römork lastik hava basınçlarının doğru olduğundan emin olun.

#### **DİKKAT**

**Araçta geçici stepne takılıysa römork çekmeyin.**

## **GÜVENLİK ZİNCİRLERİ**

Römork ve aracın arasında uygun bir zincir kullanın. Zincir aracın tamponuna veya aksına değil çeki demirine bağlanmalıdır. Zincirde, viraj dönüşlerine izin verecek yeterli boşluk kaldığından emin olun. Zincir, zemine temas etmemelidir: zincirin römork kancası üzerinden geçirilmesi, römorkunuza bağlı olarak en iyi seçenek olabilir.

## **RÖMORK FRENLERİ**

Römork frenleri kanunlara uygun şekilde bağlanmış olmalıdır. Ayrıca diğer tüm römork ekipmanlarının da yerel düzenlemelere uygun olduğundan emin olun.

## **RÖMORK ALGILAMA (mevcut ise)**


Römork çekerken ve dönüş sinyali kullanılmaktayken, aracın elektrik sistemi, römork aydınlatmasının ek elektrik yükünü algılar. Sonuç olarak, römork yön gösterge lambası yanar.

## **BAĞLANTI EKİPMANININ MONTE EDİLMESİ**

NISSAN, römork çekmek için gerekli bağlantı ekipmanının aşağıdaki koşullar altında monte edilmesini tavsiye eder:

- Bağlantı ekipmanının üzerine gelebilecek maksimum dikey yük: 736 N (75 kg, 165 lb)
- Aracınız üzerindeki bağlantı ekipmanı, montaj noktaları ve kurulum parçaları: çizimde örnek olarak gösterildiği gibi.

Bağlantı ekipmanının takılması ve kullanımı ile ilgili olarak üretici firmanın talimatlarını dikkate alın.



Bağlantı ekipmanının arka çıkıntısı:

A 744 mm

I Çıkarılabilir çekme kancası

II Sabit römork çeki demiri

# ARAÇ GÜVENLİĞİ

Aracınızdan ayrılırken:

- Aracınızı kendi garajınıza bile bıraksanız mutlaka kontak anahtarını yanınıza alın.
- Aracınızı kendi garajınıza bile bıraksanız mutlaka kontak anahtarını veya Akıllı Anahtarı (mevcut ise) yanınıza alın.
- Bütün camları kapatın ve kapıları kilitleyin.
- Aracınızı iyi görülebilecek yerlere park edin. Geceleri, iyi aydınlatılmış bir yere park edin.
- Aracınızda bir alarm veya immobilizer sistemi varsa, kısa süre için bile olsa mutlaka devreye sokun.
- Çocukları veya evcil hayvanları araç içerisinde yalnız bırakmayın.

- Değerli eşyalarınızı araç içinde görünecek bir şekilde bırakmayın. Değerli eşyalarınızı daima yanınıza alın. Aracınızın içinde değerli bir eşya bırakmak zorunda kalırsanız, bagaja kilitleyin veya görünmeyecek bir şekilde gizleyin.
- Araca ait evrakları araçta bırakmayın. Bu evraklar, aracınızın çalınması durumunda hırsızın aracınızı satmasını kolaylaştıracaktır.
- Port bagaj ince yapıda olduğu için, üzerinde eşya bırakmayın. Mümkünse bunları aracın içine kilitleyin.
- Yedek kontak anahtarınızı aracın içinde bırakmayın - evinizde güvenli bir yerde muhafaza edin.

- Yedek kontak anahtarınızı veya Akıllı Anahtarı aracın içinde bırakmayın - evinizde güvenli bir yerde muhafaza edin.
- Anahtar numaranızı araç içinde bırakmayın. Aracınıza hırsız girer, anahtar numarasını alıp anahtar yaptırarak aracınızı çalabilir.

# ELEKTRİK DESTEKLİ DİREKSİYON

## ⚠ UYARI

- Sürüş esnasında motor çalışmıyorsa veya durursa, direksiyon desteği çalışmayacaktır. Direksiyon kullanımı zorlaşacaktır.
- Motor çalışırken elektrik destekli direksiyon sistemi uyarı lambası yanarsa, direksiyon elektrik desteği devre dışı kalır. Aracın hakimiyeti sizde olacak ancak direksiyon simidinin hareketi güçleşecektir.

Elektrik destekli direksiyon sistemi sürüş esnasında direksiyonun fazla güç sarf edilmeden kullanılması amaçlanarak tasarlanmıştır.

## NOT:

**Aracı park ederken veya düşük hızda sürüş esnasında direksiyon sistemi sürekli kullanıldığında, direksiyon desteği zayıflar. Bu durum, elektrik destekli direksiyon sisteminin fazla ısınarak zarar görmesini önler. Güç desteği azalırsa, direksiyonun çevrilmesi zorlaşacaktır. Elektrik destekli direksiyon sistemi sıcaklığı düştüğünde elektrik desteği normal seviyeye döner. Elektrik destekli direksiyonun fazla ısınmasına yol açacağından, belirtilen durumlarda direksiyonu fazla kullanmaktan kaçının.**

**Direksiyon çok hızlı hareket ettirilirse bir sürtünme sesi duyulabilir. Bu bir arıza değildir.**

Motor çalışırken elektrik destekli direksiyon uyarı lambası ⚠! yanarsa, bu durum elektrik destekli direksiyon sisteminin düzgün çalışmadığı ve NISSAN yetkili servisine götürülmesi gerektiği anlamına gelebilir. Elektrik destekli direksiyon sistemini, NISSAN Yetkili Servisi'nde kontrol ettirin. ("Elektrik Destekli Direksiyon uyarı lambası" (s.62) konusuna bakın.)

Motor çalışırken elektrik destekli direksiyon sistemi uyarı lambası yanarsa, direksiyon elektrik desteği devre dışı kalır. Aracın hakimiyeti yine de sizde olacaktır. Ancak, özellikle keskin virajlarda ve düşük hızlarda direksiyonu çevirmek için daha fazla efor sarf etmek gerekecektir.

# FREN SİSTEMİ

Fren sisteminde iki ayrı hidrolik devre bulunmaktadır. Bir devrede arıza olsa bile, iki tekerlekle fren yapmak mümkün olacaktır.

## FRENLERLE İLGİLİ OLARAK DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

### Vakum takviyeli fren sistemi

Fren servosu, motorun vakum gücünü veya motordan tahrik alan bir pompanın ürettiği vakumu kullanarak fren desteği sağlar. Motor durduğunda veya tahrik kayışı koptuğunda, fren pedalına basarak aracı durdurmak mümkündür. Ancak, daha fazla kuvvet uygulamak gerekir ve aracın durma mesafesi artar.

### Islak frenler

Aracınızı yıkattığınızda veya su birikintisi üzerinden geçtiğinizde fren

balataları ıslanabilir. Netice olarak aracınızın durma mesafesi daha uzun olacaktır ve aracınız frenleme esnasında bir yöne doğru çekebilir.

Fren balatalarını kurutmak için aracınızı emniyetli bir hızda sürerken fren pedalına hafifçe basın. Frenler normale dönünceye kadar bu işlemi sürdürün. Frenler normale dönmenden asla yüksek hızlara çıkmayın.

### Frenlerin kullanılması

Sürüş esnasında ayağınızı fren pedalı üzerinde tutmayın. Aksi halde fren balatalarındaki aşınma hızlanacak ve yakıt tüketimi artacaktır.

Frenlerin aşırı ısınmasını ve çabuk aşınmasını önlemek için özellikle yokuş aşağı inerken hızınızı düşürüp bir düşük vites geçin. Aşırı ısınan frenler aracın frenleme kuvvetini düşürebilir ve araç hakimiyetinin kaybolmasına yol açabilir.

## DİKKAT

**Kaygan yollarda aracınızı sürerken, frenleme, hızlanma ve vites küçültme işlemleri esnasında çok dikkatli olun. Ani hızlanma veya frenleme lastiklerin kaymasına neden olabilir ve bu durum kazayla sonuçlanabilir.**

**Devamlı fren kullanımı frenlerde bir zayıflama yaratabilir.**

### Yokuş çıkarken

Dik yokuşlarda aracınızı harekete geçirirken, fren pedalına veya hem fren hem debriyaj pedalına (manuel şanzımanlı modeller) aynı anda basmak zor olabilir. Böyle durumlarda aracın geriye kayması için park frenini devreye sokun. Debriyayı kaydırmayın (manuel şanzımanlı modeller). Kalkışa hazır olduğunuzda, vites kolunun uygun bir ileri veya geri sürüş konumun-

# KİLİTLENMEYİ ÖNLEYİCİ FREN SİSTEMİ (ABS)

da olduğundan emin olun, gaz pedalına basarken ve debriyayı (MT modelleri) bırakırken veya gaz pedalına (Otomatik (DCT) şanzımanlı modeller) basarken, park frenini yavaşça bırakın. Aracınızda elektrikli park freni bulunuyorsa, gaz pedalına bastığınızda ve debriyayı pedalını serbest bıraktığınızda (MT modeller) veya gaz pedalına bastığınızda (Otomatik (DCT) şanzımanlı modeller) park freni otomatik olarak devreden çıkarılacaktır.

## Yokuş inerken

Yokuş inerken aracı kontrol etmek için, motor freni aksiyonu etkilidir.

Vites kolu (manuel şanzımanlı modellerde) yeterli motor freni sağlayacak düşük bir konumda olmalıdır.

Otomatik (DCT) şanzımanlı modellerde, manuel vites geçişi modunda, yeterli motor frenine imkan tanıyacak kadar düşük bir vites seçilmelidir.

## ⚠ UYARI

- **Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi (ABS) ileri teknoloji ürünü elektronik bir emniyet sistemi olduğu halde dikkatsizlik, tehlike ve süratli araç kullanma sonucu oluşabilecek kazaları önleyemez. Kaygan yüzeylerde frenleme esnasında aracın kontrolünün kaybolmamasını sağlar. Kaygan zeminlerde durma mesafesi kuru zeminlere nazaran ABS'ye rağmen daha uzundur. Durma mesafesi, düzgün olmayan, mıcır ve karla kaplı yollarda veya kar zinciri kullandığınızda da uzar. Önünüzdeki araç ile aranızda daima güvenli**

**mesafe bırakın. Netice itibarıyla güvenlik sürücünün sorumluluğundadır.**

- **Lastik tipi ve durumu da frenleme verimliliğini etkiler.**
  - **Lastikleri değiştirirken, dört lastiği de belirtilen ebatlardaki lastiklerle değiştirin.**
  - **Stepneyi takarken lastik bilgi etiketinde belirtilen ebatlarda olmasına dikkat edin. ("Araç tanımlama" (s.599) konusuna bakın.)**
  - **Ayrıntılı bilgi için "Jantlar ve lastikler" (s.582) konusuna bakın.**



Kilitlenme Önleyici Fren Sistemi (ABS), ani frende veya kaygan zemindeki frenlemelerde tekerleklerin kilitlenmesini önler. Sistem her tekerleğin dönme hızını ölçer ve fren hidroliğinin basıncını tekerleğin kilitlenmesini ve kaymasını önleyecek şekilde ayarlar. Tekerleklerin kilitlenmesinin önlenmesiyle sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmemesi sağlanır ve kaygan zeminlerdeki kayma ve patinaj riski minimuma indirilir.

## SİSTEMİN KULLANIMI

Fren pedalına basın ve basılı tutun. Fren pedalına sabit ve sürekli olarak basın, frenleri pompalamayın. ABS devreye girerek tekerleklerin kilitlenmesini önleyecektir. “Lastikler ve jantlar” konusuna bakın.

### UYARI

**Fren pedalına pompalayarak basmayın. Bu şekilde yapmanız durma mesafesini artıracaktır.**

## KENDİ KENDİNİ TEST ÖZELLİĞİ

ABS sistemi, elektronik sensörlerden, elektronik pompalardan, hidrolik solenoidlerden ve bir bilgisayarından oluşmaktadır. Sistemin otomatik test özelliği siz motoru her çalıştırdığınızda ve aracı ileri veya geri yavaşça sürdüğünüzde sistemi kontrol eder. Otomatik test esnasında “metalik” bir ses ve/veya fren pedalından bir titreşim hissedebilirsiniz. Bu normaldir ve bir arıza olduğunu göstermez. Sistem bir arıza tespit ederse, ABS’yi devreye sokmaz ve gösterge tab-

losundaki ABS uyarı lambasını yakar. ABS uyarı lambası yanık kaldığında, fren sistemi, kilitlenmeyi önleyici fren sistemi olmaksızın normal şekilde çalışır.

ABS uyarı lambası otomatik test esnasında veya aracınızı kullanırken yanacak olursa, aracınızı en kısa zamanda NISSAN yetkili servisine götürün.

## NORMAL KULLANIM

ABS sadece 5-10 km/h değerinden yüksek hızlarda çalışır. Hız, yol koşullarına bağlı olarak değişir.

ABS bir veya daha fazla tekerleğin kilitleneceğini algıladığında, aktüatör hızla devreye girer ve hidrolik basıncı serbest bırakır. Bu işlem frenleri çok hızlı pompalamakla aynıdır. Çalışması esnasında, fren pedalında darbe ve kaputun altın-

# ELEKTRONİK Dengeleme Programı (ESP) SİSTEMİ (mevcut ise)

daki aktüatörden gelen bir titreşim veya ses hissedebilirsiniz. Bu normaldir ve ABS sisteminin düzgün çalıştığını gösterir. Fakat bu titreşim, yol koşullarının tehlikeli olabileceğini ve dikkatli olmanız gerektiğini gösterebilir.

Kaygan yüzeylerde hızlanırken, sürüş esnasında veya normal yolda herhangi bir nedenden kaçınmak için direksiyonu kırdığınızda, araç yalpalayabilir veya kayabilir. Elektronik Dengeleme Programı (ESP) sistemi, sürücünün uyguladığı hızı ve yönü sürekli izler. Sistem, araç dengesini arttırmaya destek olmak için tekerlek fren basıncını ve motor torkunu ayarlar.

- ESP sistemi devredeyken gösterge tablosundaki patinaj uyarı lambası (🚗) yanıp söner.
- ESP sisteminin çekiş kontrol sistemi (TCS) çalışıyorsa, gösterge tablosundaki patinaj gösterge lambası (🚗) yanıp söner.
- Patinaj uyarı lambası (🚗) yanıp sönerse yol kaygan demektir. Aracı dikkatli kullanın. “Uyarı lambaları, gösterge lambaları

ve sesli uyarılar” (s.83) konusuna bakın.

## ● Gösterge lambası

Sistemde bir arıza oluşursa gösterge tablosundaki patinaj gösterge lambası (🚗) yanacaktır.

Bu gösterge lambası yandığı sürece patinaj kontrol özelliği devre dışı olacaktır.

ESP sistemi, aracın yol tutuşunu arttırmak için Kaymayı Sınırlayıcı Aktif Fren (ABLS) sistemini kullanır. Kaygan yüzeylerde tekerleklerden biri patinaja başladığı zaman, Kaymayı Sınırlayıcı Aktif Fren (ABLS) sistemi çalışır. Kaymayı Sınırlayıcı Aktif Fren (ABLS) sistemi, çekiş gücünü diğer tekerleklerle dağıtmak için patinaj yapan tekerleği frenler.

Araç ESP sistemi kapalı kullanılıyorsa tüm ESP ve TCS işlevleri devre

dışı bırakılır. ESP sistemi kapalıyken, Kaymayı Sınırlayıcı Aktif Fren (ABLS) sistemi ve ABS hala çalışıyor olacaktır. Kaymayı Sınırlayıcı Aktif Fren (ABLS) sistemi devreye girerse patinaj gösterge lambası (🚗) yanıp sönecektir ve metalik bir ses duyabilir ve/veya fren pedalında bir titreşim hissedebilirsiniz. Bu normaldir ve bir arıza olduğunu göstermez.

ESP sistemine ilaveten kullanılan Fren Gücü Kaybı Desteği sistemi (FBS) (mevcut ise), frenler çok ısındığında durma mesafesini kısaltır, ayrıca sürekli fren uygulamasının gerekli olduğu yokuş aşağı sürüşte güvenliği artırır.

ESP sistemi çalışırken fren pedalında titreşim ve kaputun altından gelen bir titreşim ve ses hissedebilirsiniz. Bu normaldir ve ESP sis-

teminin düzgün çalıştığını gösterir.

ESP bilgisayarının kendi kendine test özelliği siz motoru her çalıştırdığınızda ve aracı ileri veya geri düşük hızda sürdüğünüzde sistemi kontrol eder. Kendi kendine test esnasında “metalik” bir ses ve/veya fren pedalından bir titreşim hissedebilirsiniz. Bu normaldir ve herhangi bir arızayı göstermez.

### ⚠ UYARI

- **ESP sistemi yol tutuşu güçlendirecek şekilde tasarlanmıştır fakat yüksek hızda veya tehlikeli sürüş stiline bağlı olarak ortaya çıkabilecek kazaları engelleyemez. Araç hızını düşürün ve özellikle kaygan yüzeylerde sürüş esnasında ve dönüşlerde dikkatli olun. Daima dikkatli sürün.**

- **Egzoz susturucusu gibi motorla alakalı parçalar standart değilse ya da çok kötü durumdaysa patinaj gösterge lambası (🚗) yanabilir.**

- **Fren balataları, diskler veya kaliperler gibi frenle alakalı parçalar standart değilse ya da çok kötü durumdaysa, ESP sistemi düzgün çalışmayabilir ve patinaj gösterge lambası (🚗) yanabilir.**

- **Aracın süspansiyonunda tadilat yapmayın. Amortisörler, amortisör bağlantıları, yaylar, viraj demirleri ve burçlar gibi süspansiyon parçaları NISSAN onaylı değilse ya**

da çok kötü durumdaysa, ESP sistemi doğru şekilde çalışmayabilir. Bu durum aracın yol tutuş performansını olumsuz etkileyebilir ve patinaj gösterge lambası () yanabilir.

- Yatık virajlar gibi aşırı eğimli yüzeylerde ESP sistemi doğru çalışmayabilir ve patinaj gösterge lambası () yanabilir. Aracınızı bu tür yüzeylerde sürmeyin. ESP OFF (DEVRE DIŞI) gösterge lambası () zorlu yüzeylerde sürüş yaptıktan sonra yanarsa, ESP sistemini sıfırlamak için motoru yeniden çalıştırın.

- Araca tavsiye edilenden farklı tipte lastikler takılmışsa ESP sistemi doğru çalışmayabilir ve patinaj gösterge lambası () yanabilir.
- ESP sistemi, karla kaplı bir yolda kış lastiği veya zincirin görevini yerine getirmek amacıyla tasarlanmamıştır.

#### NOT:

- Aşağıdaki koşullar altında tekerlek kaymasını sağlamak amacıyla ESP sistemini kapatmak daha avantajlı bile görünse, normal koşullarda ESP sistemi açılmalıdır:
- Yoğun kar ya da çamurun içinde sürerken.

— Kara saplanan aracı kurtarmaya çalışırken.

— Kar zinciri ile sürüş sırasında.

- ESP sistemi kapatılmış ise, aracınızı düşük hızda dik katli bir şekilde kullanın. Yol koşulları elverdiğinde, ESP sistemi tekrar devreye sokulmalıdır.

#### ELEKTRONİK DENGEME PROGRAMI (ESP) DEVRE DIŞI BIRAKMA

Pek çok durumda araç Elektronik Dengeleme Programı (ESP) sistemi devreden çıkarılmadan kullanılmalıdır.

Araç çamura veya kara saplandığında, ESP sistemi tekerleklerin dönme hızını azaltmak için motorun çıkış gücünü düşürecektir. Gaz

## GÖVDE KONTROLÜ

pedalına sonuna kadar bassanız bile motor devri düşük olacaktır. Saplanmış aracı kurtarmak için maksimum motor gücüne ihtiyaç varsa ESP sistemini kapatın.

ESP sistemini devre dışı bırakmak için Araç Bilgi Ekranı'nı kullanın, kullanım detayları için "Araç bilgi ekranı" (s.102) konusuna bakın. ESP OFF (KAPALI) gösterge lambası (  ) yanar.

### NOT:

**ESP sistemi devredeyken ve patinaj gösterge lambası (  ) yanıp sönerken, ESP sistemi devreden çıkarılamaz.**

**ESP sisteminin devre dışı bırakılması, Akıllı Çarpışma Önleme Sistemi (IEB) sisteminin de (mevcut ise) kullanılamaz hale gelmesine neden olur.**

**IEB uyarı lambası (  ) yanacaktır. Çalışması hakkında bilgi için, "Akıllı Çarpışma Önleme (IEB) sistemi (mevcut ise)" (s.446) konusuna bakın.**

Sistemi AÇMAK için Araç Bilgi Ekranı'nı kullanın veya motoru yeniden çalıştırın. Çalışması hakkında bilgi için "Araç bilgi ekranı" (s.102) konusuna bakın.

Gövde kontrolü, şu fonksiyonları kapsayan elektronik bir kontrol modülüdür:

- Akıllı Yol Kontrolü
- Akıllı Sürüş Kontrolü

## AKILLI YOL KONTROLÜ

### UYARI


**Akıllı Yol Kontrolü, sürüş koşullarına bağlı olarak etkili olamayabilir. Sürüş esnasında daima dikkatli davranın.**

Akıllı Yol Kontrolü, sürücünün direksiyon ve gaz/fren pedalı kullanım şekline bağlı olarak sürüşü algılar ve pürüzsüz bir araç tepkisi için her bir tekerleğin fren basıncını kontrol eder.

Akıllı Yol Kontrolü, araç bilgi ekranındaki [Sürücü Yardımı] ayarları kullanılarak AÇIK (etkin) veya KA-

PALI (devre dışı) olarak ayarlanabilir.

Elektronik Dengeleme Programı (ESP) sistemi kapatıldığında, Akıllı Yol Kontrolü de kapatılır.



### Gövde kontrolü

Akıllı Yol Kontrolü aktifken ve araç bilgi ekranında [Gövde Kontrolü] seçildiğinde, araç bilgi ekranında Aktif Yol Kontrolü grafikleri görüntülenir. Daha fazla bilgi için “[Sürücü Desteği] (mevcut ise)” (s.72) konusuna bakın.

Araç bilgi ekranında [Gövde Kontrolü] uyarı mesajı görüntülenirse, bu durum Akıllı Yol Kontrolünün düzgün çalışmadığını gösteriyor

olabilir. Sistemi NISSAN yetkili servisinizde kontrol ettirin.

Akıllı Yol Kontrolü aktifken, fren pedalında bir titreme hissedebilir ve bir ses duyabilirsiniz. Bu normaldir ve Akıllı Yol Kontrolünün düzgün çalıştığını gösterir.

Akıllı Yol Kontrolü çalışırken de yavaşlama hissedebilirsiniz. Bu bir arıza değildir.

## YOKUŞ KALKIŞ DESTEK (HSA) (mevcut ise)

Akıllı Yol Kontrolü devrede değilken bile, bazı fonksiyonlar devrede kalarak sürücüyü destek olur (örneğin, kaçınma senaryoları).

### AKILLI SÜRÜŞ KONTROLÜ

Bu sistem üst gövde hareketini algılar (tekerlek devri bilgisine bağlı olarak) ve dört teker fren basıncını kontrol eder. Bu, engebeli yol yüzeylerinden geçerken rahatsız edici üst gövde hareketini kısıtlayarak sürüş konforunu artıracaktır.

Elektronik Dengeleme Programı (ESP) kapatıldığında, Akıllı Sürüş Kontrol Sistemi de kapatılır.

Akıllı Sürüş Kontrolü aktifken ve yol bilgisayarında [Sürüş Kontrolü] modu seçildiğinde, araç bilgi ekranında Aktif Sürüş Kontrolü grafikleri görüntülenir. Daha fazla bilgi için “[Sürücü Desteği] (mevcut ise)” (s.72) konusuna bakın.

Araç bilgi ekranında şasi kontrolü uyarı mesajı görüntülenirse, bu durum Akıllı Sürüş Kontrolünün düzgün çalışmadığını gösteriyor olabilir. Sistemi NISSAN yetkili servisinizde kontrol ettirin.

Akıllı Sürüş Kontrolü çalışırken bir gürültü duyabilir ve hafif bir yavaşlama hissedebilirsiniz. Bu normaldir ve Akıllı Sürüş Kontrolünün düzgün çalıştığını gösterir.

### ⚠ UYARI

- **Aracın yokuşta geriye doğru kaymaması için sadece yokuş kalkış destek sisteminde (HSA) güvenmeyin. Sürüş esnasında daima dikkatli davranın. Aracı dik yokuşta durdurduğunuzda mutlaka fren pedalına basın. Buzlu veya kaygan durumdaki yokuşlarda duruş esnasında özellikle dikkatli olun. Aracın geri kayması aracın hakimiyetini yitirmenize ve ciddi yaralanma ya da ölüm riskine neden olabilir.**
- **Yokuş kalkış destek sistemi, aracın yokuş ya da rampada durdurulmasını sağlamak için tasarlanmamıştır. Aracı dik yokuşta**

**durdurduğunuzda mutlaka fren pedalına basın. Aksi halde bu durum aracın geri kaymasına, çarpışmalara veya ciddi yaralanmalara yol açabilir.**

- **Yokuş kalkış destek sistemi, tüm yük veya yol koşullarında aracın yokuşta geri kaymasını önlemekte etkili olmayabilir. Aracın geri kaymaması için daima fren pedalına basmaya hazırlıklı olun. Aksi şekilde davranılması çarpışma ya da ciddi yaralanmaların oluşmasına neden olabilir.**

Araç yokuşta durdurulduğunda sürücünün fren pedalını bırakıp gaz pedalına basması gerektiğinde Yokuş Kalkış Destek sistemi aracın geri kaymasını engellemek için

frenlemeyi otomatik olarak devrede tutmaya devam eder.

Yokuş Kalkış Destek sistemi aşağıdaki durumlarda otomatik olarak çalışır:

- Vites kolu ileri (yokuş yukarı bakan araç) veya geri vitese (yokuş aşağı bakan araç) alındığında.
- Araç yokuşta fren uygulanarak tamamen durdurulduğunda.
- Eğim 3 dereceden daha büyük olduğunda.

Maksimum tutma süresi 2 saniyedir. 2 saniye sonra araç geri kaymaya başlayacak ve yokuş kalkış destek sistemi tamamen devreden çıkacaktır.

Vites N (Boş) veya P (Park) konumuna alındığında veya araç düz yoldayken Yokuş Kalkış Destek sistemi çalışmayacaktır.

Elektronik Dengeleme Programı (ESP) kapalı gösterge lambası yanıyorsa, Yokuş Kalkış Destek sis-

temi çalışmayacaktır. ("Elektronik Dengeleme Programı (ESP) KAPALI gösterge lambası (mevcut ise)" (s.96) konusuna bakın.)


Yokuş Kalkış Destek sistemi fonksiyonunun durumu, Araç Bilgi Ekranındaki [Şasi Kontrolü] modu ile kontrol edilebilir. Şasi kontrol ekranı seçilirse, araç bir eğim üzerinde görüntülenir. Tekerlekler aracın tutulduğunu göstermek için yanıp söner.





# SÜRÜŞ MODU (mevcut ise)

## SÜRÜŞ MODU



Sürüş modu düğmesi, orta konsoldaki vites kolunun arkasında bulunur.

Sürüş şartlarına bağlı olarak üç moddan biri (<STANDARD>, <SPORT> ve <ECO>) seçilebilir. <SPORT> veya <ECO> modu seçiliyse, araç bilgi ekranında bir <SPORT> veya <ECO> simgesi görüntülenir.

Modların her biri, direksiyondan,

gaz pedalından ve motor tepkisinden gelen hissi değiştirerek otomobilin sürüş özelliklerini değiştirir.

### STANDART sürüş modu

Normal sürüş için [STANDARD] sürüş modunu seçmeniz tavsiye edilir. Varsayılan sürüş modu budur.

<STANDARD> sürüş modu düğme konumundan (varsayılan mod):

- Düğmeyi YUKARI iterek <SPORT> modunu seçin
- Düğmeyi AŞAĞI iterek <ECO> modunu seçin

### SPOR sürüş modu

Daha güçlü bir performans hissi için <SPORT> modunu seçmeniz önerilir. Spor modunda, direksiyon ağırlığı artacak ve motor kontrolü ve hızlanma tepkisi geliştirilecektir.

Bu araca daha sportif bir his sağlayacaktır.

### NOT:

**<SPORT> sürüş modunda yakıt tüketimi artabilir.**

<SPORT> sürüş modu düğme konumundan:

- Düğmeyi YUKARI iterek <STANDARD> modunu seçin
- Düğmeyi AŞAĞI iterek <ECO> modunu seçin

### EKONOMİ sürüş modu

Maksimum yakıt tasarrufu için <ECO> sürüş modunu seçmeniz tavsiye edilir. <ECO> sürüş modunda, araç kontrol durumu ve şanzıman yakıt tasarrufunu artıracak şekilde ayarlanır.


## TRAFİK İŞARETİ DESTEĞİ (Tıp A) (mevcut ise)

### NOT:

- **Sürüş modları yakıt tüketimini etkiler. <ECO> sürüş modunun seçilmesi yakıt tüketiminde ciddi bir tasarruf sağlanacağı anlamına gelmez.**
- **<ECO> sürüş modunda performans düşebilir.**

<ECO> sürüş modu düğme konumundan:

- Düğmeyi **YUKARI** iterek **<SPORT>** modunu seçin
- Düğmeyi **AŞAĞI** iterek **<STANDARD>** modunu seçin



Uygulama:

Araç bilgi ekranındaki [Kısayol Menüsü] altında [Sürücü Desteği Özel] ayarı bulunan modeller (A) tipidir.

Trafik İşareti Desteği (TSA) sistemi, sürücüye algılanan en son hız sınırı hakkında bilgi verir. Sistem ön camda iç dikiz aynasının önünde bulunan çoklu algılamalı ön kamera ünitesi (1) ile yol işareti bilgisini yakalar ve algılanan işaretleri araç bilgi ekranında görüntüler.

Görüntülenen hız sınırı navigasyon sistemi verilerinin ve canlı kamera ile tanımanın kombinasyonuna dayanmaktadır. Hız sınırında bir değişiklik tespit edildiğinde sistem, hız göstergesi simgesi ve uyarı sesiyle (bir kez) sürücüyü bilgilendirir. Araç hız sınırını aşarsa sistem, hız göstergesi ikonunu yakıp söndürerek ve uyarı sesiyle (dört kez) sürücüyü uyarır. Aşırı hız uyarısı, sürücünün yavaşlaması durumunda veya direksiyon simidindeki kumandalar üzerindeki <OK> düğmesine basılarak iptal edilebilir.

### ⚠ UYARI

- **TSA sisteminin sadece sürücüye bilgi sağlayacak bir destek cihazı olması amaçlanmıştır. Sürücünün dikkatli olma ve güvenli sürüş sorumluluğunun**

**yerini almaz. Dikkatsizlik nedeniyle meydana gelen kazaları önleyemez. Dikkatli olmak ve her zaman güvenli sürmek sürücünün sorumluluğundadır.**

- **TSA sistemi tarafından verilen herhangi bir gösterge ve uyarı, belirli bir durumda geçerli olan gerçek hız sınırını geçersiz kılmaz. Gözlemlemek ve hız sınırlarına her zaman uymak sürücünün sorumluluğundadır.**

TSA sistemi aşağıdaki şekilde çalışır:


- Kontak anahtarı AÇIK konuma alındığında, işlev otomatik olarak açılır.
- Harita verilerinin lisansı 14 yıl süreyle geçerlidir.

- Harita verilerinin lisansının süresi dolmuşsa harita verileri kullanılamaz ve bu da bazı durumlarda hız sınırı ekranının kullanılamayacağı anlamına gelir.

Sistemin trafik işareti görüntüleme performansını korumak için harita verilerinin periyodik olarak güncellenmesi gerekir. “Harita verilerinin güncellenmesi (s.499) konusuna bakın.


Harita verileri, otomatik olarak ortama ve bazı koşullara bağlı olarak en son sürüme güncellenebilir.

## SİSTEMİN ÇALIŞMASI



### Örnek

Trafik İşareti Desteği sistemi, şu trafik işaretlerini görüntüleyebilir:



**TSA: trafik işaretleri**

- (A) Son algılanan hız sınırı.
- (B) Ulusal hız sınırı.
- (C) Hız sınırı bilgisi yok.
- (D) Sollama yasak bölge.
- (E) Sollama yasağı sonu.
- (F) Aşağıdaki mevcut koşullarla koşullu hız sınırı:
- (g) Kar
- (h) Çekme
- (i) Ticari araçlar
- (j) Jenerik
- (k) Sola dönüşü izin verilir
- (l) Sağa dönüşü izin verilir

### DİKKAT

- **Trafik İşareti Desteği Sistemi (TSA), dikkatli sürüşe yardımcı olarak düşünülmüştür. Dikkatli olmak, güvenli sürüş yapmak ve trafik işaretleri de dahil olmak üzere geçerli tüm yol kurallarına dikkat etmek sürücünün sorumluluğudur.**
- **Trafik İşareti Desteği Sistemi (TSA), aşağıdaki koşullar altında düzgün çalışmayabilir: Aşağıda bazı örnekler verilmiştir:**
  - **Örneğin yol tabelası hasar veya hava koşulları nedeniyle açıkça görülemediğinde.**


- Ön camın TSR çoklu algılamalı kamera ünitesinin bulunduğu kısmın yağmur, kar veya kir nedeniyle engellenmesi.
- Farlar mercekteki kir yüzünden parlak değilse veya hedef doğru şekilde ayarlanmamışsa.
- Kamera ünitesine güçlü ışık girerse. (Örneğin gün doğumunda veya günbatımında güneş direkt aracın ön tarafına ışırsa.)
- Parlaklıkta ani bir değişiklik olursa. (Örneğin araç bir tünele veya köprü altına girerse.)

- Kötü görüş koşullarında. (Örneğin, yolun yetersiz aydınlatılması veya yağmur, kar veya sis gibi kötü hava koşulları.)
- Trafik işaretleri hasarlıysa veya standart olmadığında. (Örneğin, yanlış boyutta, yükseklikte, yönde veya parlaklıkta veya kırık veya bükülmüş olması).
- Trafik işaretlerini tespit etmek zor olduğunda. (Örneğin, kir veya karla kaplı veya yetersiz aydınlatma koşullarında.)
- Trafik işaretleri belirsiz olduğunda. (Örneğin, şantiyelerdeki, bitişik şeritlerdeki veya çıkış şeritlerindeki trafik işaretleri.)

- Trafik işaretlerine benzer bir nesne olduğunda. (Örneğin, benzer işaretler, pano veya yapı.)
- Trafik işaretleri kameranın görüş alanı dışındayken. (Örneğin, keskin bir dönüşten sonra veya çok uzaktayken.)
- Elektrikli trafik işaretlerini tespit etmek zor olduğunda. (Örneğin, çok uzakta bulunan düşük kontrast veya 3 hane.)
- Hız çıkartmalı otobüsleri veya kamyonları sollarken.
- Trafik İşareti Desteği (TSA) sistemi, aracın önünde trafik işareti olmamasına rağmen bi

trafik işareti görüntüleyebilir. Binek araç dışında bir hız sınırı görüntüleyebilir. Maksimum hız sınırı işareti, gerçek maksimum hızdan daha yüksek veya daha düşük bir değer gösterebilir. Örneğin kamyonlar için bir hız sınırı işareti, günün saatleri veya haftanın günleri için geçerli hız değerleri, ülke sınırı yakınlarında farklı birimlerdeki hız sınırları (mph ve km/h), hız sınırı belirten veya belirtmeyen elektrikli trafik işaretleri, bir otoyol çıkışından veya kavşaktan geçerken diğer yola ait hız sınırı, vb.

## TRAFİK İŞARETİ DESTEĞİ (TSA ) SİSTEMİNİN DEVREYE ALINMASI/DEVREDEN ÇIKARILMASI



- (1) Direksiyon kumandaları (sol taraf)
- (2) Araç Bilgi Ekranı
- (3) Kısayol düğmesi

TSA sistemini açmak veya kapatmak için veya ayarları değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

## Kısayol Menüsü

- [Kısayol Menüsü] ibaresini görüntülemek için direksiyon simidinde yer alan kısayol düğmesine 3 basın.
- [Sürücü Desteği Özel] seçeneğini seçin ve sistem ayarlarını etkinleştirmek için <OK> düğmesine basın.
- [Özel Mod Ayarı]'nu seçin ve ayarları özelleştirmek için <OK> düğmesine basın.

### [Hız Sınırlayıcı]

- [Uyarı]: hem hız limiti ekranı hem de aşırı hız uyarı fonksiyonu (ekran ve sesli uyarı) etkinleştirilir.
- [Yalnızca Bilgi]: yalnızca hız sınırı göstergesi etkinleştirilir (aşırı hız uyarı sesi ve yanıp sönen gösterge devre dışı bırakılır).

- [KAPALI]: Trafik İşareti Desteği (TSA) devre dışı bırakılır.

### [Yeni Sınır Uyarısı]

Hız sınırı değişiklikleri etkinleştirildiğinde veya devre dışı bırakıldığında bildirim (uyarı sesi).

## Ayarlar

[Sürücü Desteği Özel] ayarı AÇIK olduğunda, Trafik İşareti Desteği, [Ayarlar] menüsünden ayarlanamaz. [Sürücü Desteği Özel] AÇIK olduğunda [Trafik İşareti Desteği] ayarını yapmak için, [Kısayol Menüsü]'ndeki [Özel Mod Ayarı] menüsüne gidin.

- Araç Bilgi Ekranında [Ayarlar] görüntülenene kadar '◀' veya '▶' düğmesine basın ve ardından <OK> düğmesine basın. [Sürücü Desteği] ögesini seçmek için '▲' veya '▼' düğmele-

rini kullanın. Daha sonra <OK> düğmesine basın.

- [Trafik İşareti Desteği] ögesini seçin. Daha sonra <OK> düğmesine basın.

Aşağıdaki ögeler mevcuttur:

### [Hız Sınırlayıcı]

Trafik İşareti Desteği (TSA) özelleştirilebilir veya kapatılabilir.

- [Uyarı]: hem hız limiti ekranı hem de aşırı hız uyarı fonksiyonu (ekran ve sesli uyarı) etkinleştirilir.
- [Yalnızca Bilgi]: yalnızca hız sınırı göstergesi etkinleştirilir (aşırı hız uyarı sesi ve yanıp sönen gösterge devre dışı bırakılır).
- [KAPALI]: Trafik İşareti Desteği Sistemi (TSA) devre dışı bırakılır.

### [Yeni Sınır Uyarısı]

Hız sınırı değişiklikleri etkinleştirildiğinde veya devre dışı bırakıldığında bildirim (uyarı sesi).

### [Veritabanı Sürümü]

Harita verilerinin sürümüne bakmak için kullanılabilir.

### [USB ile Güncelleme]

Harita verilerinin güncellenmesi için kullanılabilir. ("Harita verilerinin güncellenmesi (s.499) konusuna bakın.)

### [Lisans Bilgisi]

Harita lisans bilgilerine bakmak için kullanılabilir.

- [Lisans Sona Erme Tarihi]: Harita lisansının sona erme tarihi.
- [Lisans Durumu]: Geçerli harita lisansının durumu (geçerli/geçerli değil).

Aşırı hız uyarı fonksiyonu devre dışı bırakıldığında araç bilgi ekranında  işareti gösterilir. (Gösterge bir süre sonra otomatik olarak kapanacaktır.)

Hem hız limiti göstergesi hem de aşırı hız uyarı işlevi devre dışı bırakıldığında Araç Bilgi Ekranında  işareti gösterilir.

## SİSTEM GEÇİCİ OLARAK KULLANILAMIYOR

### A Koşulu

Araç yüksek sıcaklıkta doğrudan güneş ışığı altına park edilirse (yaklaşık 40°C (104°F) üzeri) ve sonra çalıştırılırsa TSA sistemi otomatik olarak devre dışı kalır. Araç bilgi ekranında [Kullanılamıyor Kamera Sıcaklığı Yüksek] uyarı mesajı görüntülenir.

### Yapılması gereken:

İçerideki sıcaklık düştüğünde, TSA sistemi otomatik olarak çalışmaya başlar.

### B Koşulu

Aşağıdaki durumlarda, araç bilgi ekranında [Geçici Olarak Devre Dışı Bırakıldı Kamera Engellenmiş Kullanıcı El Kitabına Bakın] uyarı



mesajı görünür ve sistem otomatik olarak kapanır.

- Ön cam kamera alanı nem, kar, buz, kir veya başka bir nesneyle kaplanmışsa.
- Ön camdaki kamera alanı kir, vb. kaplanmışsa.

### **Yapılması gereken:**

Ön camın temiz ve kamera önünde buz/buğu bulunmadığından emin olun. Gerekirse, temizlemek için Maks buğu giderme/buz çözme işlevini veya ısıtmalı ön camı (mevcut ise) çalıştırın. Bu birkaç dakika sürebilir.

Yukarıdaki koşullarlar sona erdiğinde, TSA sistemi otomatik olarak tekrar çalışmaya başlayacaktır.

C Koşulu

Sistemler arasındaki veri iletişimi

herhangi bir nedenle geçici olarak kesilirse araç bilgi ekranında  göstergesi (sarı) ve [Şu anda Kullanılamıyor] uyarı mesajı görünecektir.

### **Yapılması gereken:**

Uyarı mesajı görüntülenirse güvenli bir yerde aracı durdurun. Motoru stop edip yeniden çalıştırın. Bu uyarı mesajı görüntülenmeye devam ederse TSA sistemini kontrol ettirin. Bu bakım için NISSAN yetkili servisine gitmenizi tavsiye ediyoruz.

Araç yüksek sıcaklıkta doğrudan güneş ışığı altına park edilirse (yaklaşık 40°C (104° F) üzeri) ve sonra çalıştırılırsa TSA sistemi otomatik olarak devre dışı kalır. Araç bilgi ekranında TSA uyarı mesajı görüntülenir.

İçerideki sıcaklık düştüğünde, TSA sistemi otomatik olarak çalışmaya başlar.

## **SİSTEM HATASI**

TSA sistemi arızalanırsa otomatik olarak kapanacak ve Araç Bilgi Ekranında  (sarı) ve [Sistem hatası, Kullanıcı El Kitabına Bakın] uyarı mesajı belirecektir.

### **Yapılması gereken:**

Uyarı mesajı görüntülenirse güvenli bir yerde durun. Motoru stop edip yeniden çalıştırın. Uyarı mesajı görünmeye devam ederse NISSAN yetkili servisini ziyaret etmeniz önerilir.

## **BAKIM**

TSA sistemi, iç dikiz aynasının önünde bulunan, Şerit Desteği sistemi tarafından kullanılan aynı

kamera ünitesini kullanır. Kameranın bakımı için “Sistem bakımı” (s.350) konusuna bakın.


## HARİTA VERİLERİNİN GÜNCELLENMESİ

TSA sistemi için kullanılan harita verileri, yeni bir harita verisinin USB bellek cihazına indirilip araca takılmasıyla güncellenebilir.

Harita verilerinin güncellenmesi için aşağıdaki ekipmanlar gereklidir:

- USB bellek cihazını araca bağlamak için harici güce sahip USB hub
- Minimum 8 GB depolama alanına sahip USB bellek cihazı
- Yeni harita veritabanını indirmek için İnternet erişimi olan kişisel bir bilgisayar

- Ayrıntılı özellikler ve önerilen ürünler için lütfen NISSAN yetkili servisine başvurun.



USB yuvası ① sigorta kutusunda bulunabilir. Bu USB yuvasının şarj için kullanılmayacağını unutmayın.

Harita verilerini güncellemek için aşağıdaki adımları uygulayın:

(Ayrıntılar için web sitesini ziyaret edin veya bir NISSAN bayisine danışın.)

1. Araçtaki harita versiyonuna \* bakın ve web sitesinde yeni bir versiyonun mevcut olup olmadığını kontrol edin.
2. Yeni bir sürüm mevcutsa USB hub'ını araca bağlayın. Daha sonra harita bilgilerini USB belleğe kaydedin.
3. Harita verilerini web sitesinden indirin.
4. Harita verilerini araca kaydedin.

## TRAFİK İŞARETİ DESTEĞİ (Tip B) (mevcut ise)

- Ayrıntılar için <https://nissan.navi.gation.com/nissan-road-database-update> adresini ziyaret edin.
- Harita verilerini güncelleme konusunda yardıma ihtiyacınız olursa NISSAN yetkili servisine başvurun.

\*: Harita versiyonuna şu şekilde bakılabilir: Örnek: 23.Q1.001


1. İlk 2 hanesi: 23 (yılın son 2 hanesi: 2023)
2. İkinci 2 hane: Q1 (1. Çeyrek, Ocak'tan Mart'a kadar)
3. Son 3 hane: 001 (versiyon numarası, 1'den 366'ya kadar)

### NOT:

- **Harita güncellenirken araç bilgi ekranı çalıştırılmaz.**
- **12 volt akünün boşalmasını**

**önlemek için, harita verileri motor çalışır durumda iken güncellenmelidir.**

- **GNSS sinyalinin olmadığı bir alanda örneğin yer altı otoparkında 12 V akü değiştirildikten sonra, GNSS sinyalinin olduğu bir yerde (bağlantının olmadığı ülkelerdeki hedefler için) motor/e-Power sistemi yeniden başlatılmalıdır.**



Uygulama:

Araç bilgi ekranındaki [Kısayol Menüsü] altında [Sürücü Desteği Özel] ayarı bulunmayan modeller B tipidir.


Trafik İşareti Desteği (TSA) sistemi, sürücüye algılanan en son hız sınırı hakkında bilgi verir. Sistem ön camda iç dikiz aynasının önünde bulunan çoklu algılamalı ön kamera ünitesi ① ile yol işareti bil-

gisini yakalar ve algılanan işaretleri araç bilgi ekranında görüntüler.

### ⚠ UYARI


- **TSA sisteminin sadece sürücüye bilgi sağlayacak bir destek cihazı olması amaçlanmıştır. Sürücünün dikkatli olma ve güvenli sürüş sorumluluğunun yerini almaz. Dikkatsizlik nedeniyle meydana gelen kazaları önleyemez. Dikkatli olmak ve her zaman güvenli sürmek sürücünün sorumluluğundadır.**

## SİSTEMİN ÇALIŞMASI



### Örnek

Trafik İşareti Desteği sistemi, şu trafik işaretlerini görüntüleyebilir:



### TSA: trafik işaretleri

- Ⓐ Son algılanan hız sınırı.
- Ⓑ Ulusal hız sınırı.
- Ⓒ Hız sınırı bilgisi yok.
- Ⓓ Sollama yasak bölge.
- Ⓔ Sollama yasağı sonu.
- Ⓕ Aşağıdaki mevcut koşullarla koşullu hız sınırı:
- Ⓖ Kar
- Ⓗ Çekme
- Ⓙ Ticari araçlar
- ⓫ Jenerik
- ⓬ Sola dönüşü izin verilir
- ⓭ Sağa dönüşü izin verilir

### DİKKAT

- **Trafik İşareti Desteği Sistemi (TSA), dikkatli sürüşe yardımcı olarak düşünülmüştür. Dikkatli olmak, güvenli sürüş yapmak ve trafik işaretleri de dahil olmak üzere geçerli tüm yol kurallarına dikkat etmek sürücünün sorumluluğudur.**
- **Trafik İşareti Desteği Sistemi (TSA), aşağıdaki koşullar altında düzgün çalışmayabilir: Aşağıda bazı örnekler verilmiştir:**
  - **Örneğin yol tabelası hasar veya hava koşulları nedeniyle açıkça görülemediğinde.**
  - **Ön camın çoklu algılama kamera ünitesinin**

bulunduğu kısmın yağmur, kar veya kir nedeniyle engellenmesi.

- **Farlar mercekteki kir yüzünden parlak değilse veya hedef doğru şekilde ayarlanmamışsa.**
- **Kamera ünitesine güçlü ışık girerse. (Örneğin gün doğumunda veya günbatımında güneş direkt aracın ön tarafına ışırsa.)**
- **Parlaklıkta ani bir değişiklik olursa. (Örneğin araç bir tünele veya köprü altına girerse.)**
- **Kötü görüş koşullarında. (Örneğin, yolun yetersiz aydınlatılması veya yağmur, kar veya**

sis gibi kötü hava koşulları.)


- Trafik işaretleri hasarlıysa veya standart olmadığında. (Örneğin, yanlış boyutta, yükseklikte, yönde veya parlaklıkta veya kırık veya bükülmüş olması).
- Trafik işaretlerini tespit etmek zor olduğunda. (Örneğin, kir veya karla kaplı veya yetersiz aydınlatma koşullarında.)
- Trafik işaretleri belirsiz olduğunda. (Örneğin, şantiyelerdeki, bitişik şeritlerdeki veya çıkış şeritlerindeki trafik işaretleri.)

- Trafik işaretlerine benzer bir nesne olduğunda. (Örneğin, benzer işaretler, pano veya yapı.)
- Trafik işaretleri kameranın görüş alanı dışındayken. (Örneğin, keskin bir dönüşten sonra veya çok uzaktayken.)
- Elektrikli trafik işaretlerini tespit etmek zor olduğunda. (Örneğin, çok uzakta bulunan düşük kontrast veya 3 hane.)
- Navigasyon sisteminin (mevcut ise) kapsamadığı alanlarda.
- Örneğin yol rotalarındaki değişiklikler nedeniyle navigasyonla (mevcut ise) ilgili saptamalar varsa

- Hız çıkartmalı otobüsleri veya kamyonları sollarken.
- Navigasyon sisteminin (mevcut ise) gelen veriler güncel olmadığı veya veri temin edilemediğinde.
- Trafik İşareti Desteği (TSA) sistemi, aracın önünde trafik işareti olmamasına rağmen bir trafik işareti görüntüleyebilir. Binek araç dışında bir hız sınırı görüntüleyebilir. Maksimum hız sınırı işareti, gerçek maksimum hızdan daha yüksek veya daha düşük bir değer gösterebilir. Örneğin kamyonlar için

bir hız sınırı işareti, günün saatleri veya haftanın günleri için geçerli hız değerleri, ülke sınırı yakınlarında farklı birimlerdeki hız sınırları (mph ve km/h), hız sınırı belirlen veya belirtmeyen elektrikli trafik işaretleri, bir otoyol çıkışından veya kavşaktan geçerken diğer yola ait hız sınırı, vb.

## TRAFİK İŞARETİ DESTEĞİ (TSA ) SİSTEMİNİN DEVREYE ALINMASI/DEVREDEN ÇIKARILMASI



- (1) Direksiyon kumandaları (sol taraf)
- (2) Araç Bilgi Ekranı
- (3) Kısayol düğmesi

TSA sistemini açmak veya kapatmak için aşağıdaki adımları uygulayın.

1. Araç Bilgi Ekranında [Ayarlar] görüntülenene kadar ◀ ▶ düğmesine basın ve ardından <OK> düğmesine basın. [Sürücü Desteği] ögesini seçmek için ▲ ▼ düğmelerini kullanın. Daha sonra <OK> düğmesine basın.
2. [Trafik İşareti] ögesini seçin ve sistemi açmak veya kapatmak için <OK> düğmesine basın.

## SİSTEM GEÇİCİ OLARAK KULLANILAMIYOR

### A Koşulu

Araç yüksek sıcaklıkta doğrudan güneş ışığı altına park edilirse (yaklaşık 40°C (104°F) üzeri) ve sonra çalıştırılırsa TSA sistemi otomatik olarak devre dışı kalır. Araç bilgi ekranında [Kullanılamıyor Kamera Sıcaklığı Yüksek] uyarı mesajı görüntülenir.

### Yapılması gereken:

İçerideki sıcaklık düştüğünde, TSA sistemi otomatik olarak çalışmaya başlar.

### B Koşulu

Aşağıdaki durumlarda, araç bilgi ekranında [Geçici Olarak Devre Dışı Bırakıldı Kamera Engellenmiş Kullanıcı El Kitabına Bakın] uyarı mesajı görünür ve sistem otomatik olarak kapanır.

- Ön cam kamera alanı nem, kar, buz, kir veya başka bir nesneyle kaplanmışsa.
- Ön camdaki kamera alanı kir, vb. kaplanmışsa.

### Yapılması gereken:

Ön camın temiz ve kamera önünde buz/buğu bulunmadığından emin olun. Gerekirse, temizlemek için

Maks buğu giderme/buz çözme işlevini veya ısıtmalı ön camı (mevcut ise) çalıştırın. Bu birkaç dakika sürebilir.

Yukarıdaki koşullarlar sona erdiğinde, TSA sistemi otomatik olarak tekrar çalışmaya başlayacaktır.

## SİSTEM HATASI

TSA sistemi arızalanırsa otomatik olarak kapanacak ve Araç Bilgi Ekranında TSA [Sistem hatası, Kullanıcı El Kitabına Bakın] görüntülenecektir.

### Yapılması gereken:

Uyarı mesajı görüntülenirse güvenli bir yerde durun. Motoru stop edip yeniden çalıştırın. Uyarı mesajı görünmeye devam ederse NISSAN yetkili servisini ziyaret etmeniz önerilir.



# SOĞUK HAVALARDA SÜRÜŞ

## BAKIM

TSA sistemi, iç dikiz aynasının önünde bulunan, Şerit Desteği sistemi tarafından kullanılan aynı kamera ünitesini kullanır. Kameranin bakımı için “Sistem bakımı” (s.350) konusuna bakın.

### ⚠ UYARI

- **Şartlar ne olursa olsun, aracınızı daima dikkatle sürün. Hızlanırken ve yavaşlarken çok büyük dikkat gösterin. Ani hızlanmalarda ve yavaşlamalarda, çekiş daha da düşecektir.**
- **Soğuk havalarda takip mesafesini uzatın. Frenlemeye, kuru yüzeylerde olduğundan daha önce başlayın.**
- **Kaygan zeminde öndeki aracı daha uzaktan takip edin.**
- **Islak buz, (0°C, 32°F ve ayazla birlikte yağış), çok soğuk kar ve buz kaygan olabilir ve aracı kontrol etmek güçleşebilir. Bu şartlar altında**

**aracınızın çekiş kapasitesi büyük oranda düşecektir. Bu tip yollar üzerine kum veya tuz atılana dek yola çıkmaktan kaçının.**

- **Kaygan yol yüzeylerine dikkat edin (gizli buzlanma). Özellikle gölgede kalan buz tutmuş bölgeler görünmeyebilir. Böyle buz tutmuş bir bölgeye yaklaşıyorsanız, gelmeden önce hafifçe fren yapın. Buz üzerinden geçerken fren yapmamaya çalışın ve ani manevralardan kaçının.**
- **Kaygan yollarda sabit hız kontrolünü (mevcut ise) kullanmayın.**

- **Egzoz kar dolması kabine egzoz gazı girmesine neden olabilir. Egzoz çıkışındaki ve aracın etrafındaki karı temizleyin.**

## AKÜ

Aşırı soğuk havalarda akü yeterince şarj edilmemişse, akü içerisinde bulunan elektrolit donabilir ve akü ciddi hasar görebilir. Aküden maksimum verim elde etmek için aküyü düzenli olarak kontrol edin. Ayrıntılar için “Akü” (s.567) konusuna bakın.

## MOTOR SOĞUTMA SUYU

Araç antifriz olmadan açık havada bırakılacaksa, soğutma sistemindeki suyu boşaltın. Aracı tekrar kullanmadan önce tekrar doldurun. Ayrıntılar için “Motor soğutma sistemi” (s.557) konusuna bakın.

## LASTİKLER

1. YAZ lastikleri kuru yüzeylerde üstün performans için tasarlanmıştır. Ancak, buzlu ve karlı koşullarda bu lastiklerin çekişi büyük ölçüde düşer. Aracınızı buzlu veya karlı yollarda kullanacaksanız, NISSAN dört jantta da ÇAMUR&KAR tipi veya DÖRT MEVSİM lastikleri takmanızı tavsiye eder. Lastik tipi, ebadı, hız oranı ve uygunluğu konusunda, bir NISSAN Yetkili Servisi'ne danışın.
2. Buz tutmuş yollarda ekstra çekiş istiyorsanız çivili lastik kullanabilirsiniz. Ancak bazı ülkeler bunların kullanımını yasaklamaktadır. Çivili lastikleri aracınıza takmadan önce, ilgili kanunları inceleyin.

## DİKKAT

**Çivili tip kar lastiklerinin ıslak veya kuru zeminli yollardaki kayma ve çekiş karakteristikleri çivili olmayan lastiklere göre daha kötü olabilir.**

3. İstenirse, kar zincirleri kullanılabilir. Fakat bazı bölgelerde kar zinciri kullanımı yasak olabilir. Bu nedenle, lastiklere zincir takmadan önce yerel trafik kurallarını inceleyin. Kar zinciri takarken, zincirin lastiklerin ebatlarına uygun olduğundan ve zincirin lastiğe takılması sırasında zincir üreticisi firmanın talimatlarına uyduğunuzdan emin olun. Zincirin daha sıkı oturması için zincir üreticisi firma tarafından tavsiye edilmesi durumunda zincir gerdirici de kullanın. Çamurluklara

ve alt takıma zarar vermesinin önlenmesi için zincirin serbest uçlarının da emniyete alınması gerekmektedir. Ayrıca lastikleri-  
nizde zincir takılı iken düşük bir süratte gidin, aksi halde aracınızda hasar meydana gelebilir ve/veya aracın yol tutuşu ve performansı olumsuz etkilenebilir.

## ÖZEL KIŞ DONANIMI

Kış aylarında aşağıdaki malzemelerin araçta bulundurulması tavsiye edilir:

- Camlardaki kar ve buzu temizlemek için sert kıllı fırça ve plastik kazıyıcı.
- Krikonun altına bir destek sağlayabilecek düz, sağlam bir tahata parçası.
- Kara batmış aracınızı kurtarmak için kürek.

- Yedek cam yıkama suyu.

## PASLANMAYA KARŞI KORUMA

Karlı ve buzlu yollarda buzu eritmek için yola atılan kimyasal maddelerin korozyonu hızlandırma etkileri vardır ve özellikle egzoz sistemi, yakıt ve fren hatları, fren kabloları, taban sacı ve çamurluklar gibi kısımlara büyük zarar verebilir.


**Aracınızın alt kısmını kışın düzenli olarak temizlettirin. Daha fazla bilgi için “Paslanmaya karşı koruma” (s.548) konusuna bakın.**

Bazı kısımlarda pas ve çürümeye karşı özel ilave tedbirler almak gerekebilir, NISSAN yetkili servisine danışın.

## 6 Acil bir durumda

|                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Dörtlü flaşör düğmesi.....                                                               | 510 |
| Acil durum servis çağırısı eCall/<br>SOS sistemi (mevcut ise) .....                      | 511 |
| Otomatik eCall.....                                                                      | 511 |
| Manuel eCall (SOS düğmesi)...                                                            | 513 |
| Sistem durum göstergesi.....                                                             | 514 |
| Veri sahibinin haklarını<br>kullanma yöntemleri .....                                    | 515 |
| Olay Veri Kaydedici (EDR)<br>(mevcut ise).....                                           | 515 |
| Stepne .....                                                                             | 516 |
| Geçici stepne (mevcut ise).....                                                          | 516 |
| Patlak lastik.....                                                                       | 518 |
| Aracın durdurulması .....                                                                | 518 |
| Patlak lastiğin değiştirilmesi<br>(Stepneli araçlarda,<br>mevcut ise) .....              | 518 |
| Lastik Basınç Uyarı Sistemi<br>(TPMS) (mevcut ise) .....                                 | 524 |
| Patlak lastiğin onarılması<br>(acil durum lastik onarım<br>seti bulunan modellerde)..... | 527 |
| Takviye ile çalıştırma .....                                                             | 530 |
| İterek çalıştırma.....                                                                   | 533 |
| Motor hararet yaparsa.....                                                               | 533 |
| Aracınızın çekilmesi.....                                                                | 535 |
| Aracın çekilmesi sırasında<br>alınacak tedbirler .....                                   | 535 |
| Tavsiye edilen çekme .....                                                               | 536 |
| Çeki kulağı.....                                                                         | 536 |
| Kuma, kara ya da çamura<br>saplanmış aracı kurtarma.....                                 | 537 |

# DÖRTLÜ FLAŞÖR DÜĞMESİ



Dörtlü flaşör düğmesi, akü boş olmadığı müddetçe kontak hangi konumda olursa olsun çalışır.

Dörtlü flaşör, acil bir durumda aracınızı durdurmak veya park etmek zorunda kaldığınızda diğer araç sürücülerini uyarmak için kullanılır.

Dörtlü flaşör düğmesine basıldığında, tüm sinyal lambaları yanıp söner. Dörtlü flaşörleri kapatmak için, dörtlü flaşör düğmesine tekrar basın.

Yardımcı hava yastıklarını etkinleştirebilecek bir darbe geliştiğinde, dörtlü flaşörler otomatik olarak yanar. Dörtlü flaşör düğmesine basılırsa, dörtlü flaşörler kapanacaktır.

## **⚠ UYARI**

**Güvenli olduğundan emin olana dek dörtlü flaşörleri kapatmayın. Ayrıca, darbe kuvvetine bağlı olarak dörtlü flaşörler otomatik olarak yanıp sönmeyebilir.**

# ACİL DURUM HİZMET ÇAĞRISI ECALL/SOS SİSTEMİ (mevcut ise)

Aracınız 112 bazlı araç içi acil durum hizmet çağrı sistemi (eCall) ile donatılmıştır. Ciddi bir trafik kazası gibi bir durumda, acil durum hizmet operatörüne otomatik bir çağrı yapılabilir. Sistem, acil durum hizmetleri operatörünü aramak için manuel olarak da kullanılabilir.

112 bazlı eCall hizmeti, kamu alanına giren bir kamu hizmetidir ve ücretsiz olarak erişilebilir.

NISSAN, sadece, acil iletişim sistemlerinin garanti süresi içerisinde bir kaza olması durumunda teknik performansından sorumludur.

## OTOMATİK ECALL

Hava yastığı kontrol ünitesi bir ön-den çarpışma, yandan çarpışma ya da arkadan çarpışma (mevcut ise) tespit ederse, sistem acil çağrı merkezine otomatik olarak bir acil

çağrı gönderir. Aynı zamanda araç bilgileri de aktarılır. Acil çağrı merkezi bir acil çağrı aldığında, operatör araçtaki kişiyle konuşmaya çalışır.

### NOT:

- **Acil çağrı sırasında, operatörün ses seviyesi ayarlanamaz.**
- **Acil çağrı sırasında, araç ses/müzik sisteminin sesi kapatılacaktır.**

eCall sistemi varsayılan olarak da-ima etkindir. Ciddi bir kaza durumunda araç içi sensörler vasıtasıyla otomatik olarak devreye girer.

ECall sistemi izlenebilir değildir ve normal çalışma statüsünde herhangi bir sürekli takibe tabi değildir.

Sistemin dahili belleğindeki veriler, eCall tetiklenmeden önce araç içi

sistemin dışında üçüncü şahıslar tarafından kullanılamaz.

Kişisel verilerin 112 bazlı eCall araç içi sistemi aracılığıyla herhangi bir şekilde işlenmesi, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 95/46/EC ve 2002/58/EC Yönetmeliklerinde belirtilen kişisel veri koruma kurallarına ve özellikle 95/46/EC sayılı Yönetmeliğin 7(d) Maddesi uyarınca bireylerin menfaatlerinin korunması gerekliliğine dayanacaktır.

Bu tür verilerin işlenmesi, eCall'ın sadece Avrupa acil durum numarası 112'ye yapılması amacıyla kesinlikle sınırlandırılmıştır.

112 bazlı eCall araç içi sistemi tarafından işlenen verilerin alıcıları, eCall'leri ilk olarak tek Avrupa acil durum numarası 112'ye almak ve işlemek için bulundukları ülkenin ilgili kamu makamları tarafından

belirlenen ilgili kamu güvenliği ya-  
nıtlama noktalarıdır.

Bir çarpışma olursa, araç acil çağrı sistemi tarafından acil çağrı merke-  
zine aşağıdaki bilgiler gönderi-  
lecektir:

- Araç Tanıtım Numarası (VIN)
- Araç tipi
- Yakıt tipi
- Aktivasyon tipi (Otomatik/Ma-  
nuel)
- Çağrı tipi (Test/Acil)
- Konum (Güvenilir/Düşük güven)
- Zaman (kaza ya da olay oldu-  
ğunda)
- Son üç aracın konumu ve araç  
yönü
- Araç hızı
- (mevcut ise) Yolcu sayısı

112 bazlı eCall araç içi sistemi, sis-  
temin dahili belleğindeki verilerin  
otomatik ve sürekli olarak silinmesi-  
ni sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Sistemin normal işleyişi için gerekli  
olan aracın son güncel üç konum  
verileri maksimum olacak şekilde  
sürekli olarak sistemin dahili belle-  
ğindeki üzerine yazılır.

112 bazlı eCall araç içi sistemde-  
ki etkinlik veri günlüğü, acil durum  
eCall'ı amacına ulaşmak için gere-  
kenden daha uzun süre ve her du-  
rumda acil eCall'ın başlatıldığı andan  
itibaren 13 saatten fazla tutulmaz.

### DİKKAT

- **Otomatik acil çağrı, sade-  
ce araç havayastığı siste-  
minin çarpışma sırasında  
devreye girdirilmesi ile  
başlatılacaktır.**

- **Otomatik acil durum çağ-  
rısı devreye girdiyse, aracı-  
nızı NISSAN yetkili servisi-  
ne götürün. Bu gereklidir,  
çünkü istenmeyen her-  
hangi bir eCall yapılmasını  
önlemek için otomatik acil  
durum çağrı sisteminin sı-  
fırlanması gerekir.**

- **Araçtan acil çağrı merke-  
zine olan bağlantıyı yöne-  
ten mobil ağ sağlayıcısı  
araç acil çağrı sisteminin  
dışında belirlenir ve kont-  
rol edilir.**

- **Herhangi bir acil çağrının  
ilk dakikası içinde, opera-  
tör çağrının gerçek olup ol-  
madığını belirler. Operatör  
çağrının gerçek olmadı-  
ğını tespit ederse, çağrıyı  
sonlandırır ve aracı geri**

aramak için hiçbir girişimde bulunmaz. Bu işlem, araçtaki kişiyi (kişileri) manuel bir ikinci acil arama yapmaktan alıkoymaz.

Acil çağrı fonksiyonu aşağıdaki koşullarda kullanılmaz:

- Araç, mobil ağ servisinin algılama alanı dışındadır.
- Araç, tünel, yer altı park alanı, binalar ya da dağlık bölgelerin arası gibi zayıf sinyal çekimi olan bir lokasyondadır.
- TCU (Telematik Kontrol Ünitesi) ya da aracınızın diğer sistemleri düzgün çalışmadığında.

- Aracın konumundaki mevcut mobil ağ sağlayıcısı acil çağrı kullanımı için belirlenmemiştir.
- Acil çağrı merkezinin iletim hattı meşguldür.


### MANUEL ECALL (SOS düğmesi)

Manuel eCall, kontak anahtarı **AÇIK** konumuna getirilerek, baş üstü kontrol panelinde bulunan **<SOS>** çağrı düğmesine ③ basılarak gerçekleştirilebilir.

Kontak anahtarı KAPALI konuma getirildikten sonra, acil durum çağrısı yapılmazsa eCall sistemi kapatılır.

### DİKKAT

- Aracı güvenli bir yere park edin ve **<SOS>** düğmesini çalıştırmadan önce park frenini uygulayın.
- Bu servisi sadece acil durumda kullanın. Bu servisin amaç dışı kullanımı cezaya tabi olabilir.



1. Kontak anahtarını **AÇIK** konuma alın.



2. ①'e basıp **<SOS>** kapağını ② açın.
3. **<SOS>** düğmesine ③ basın. Acil çağrı merkezine bir acil çağrı gönderilir. Aynı zamanda araç bilgileri de aktarılır.
4. Çağrı bağlandığında, acil destek ekibiyle konuşun.


Acil çağrıyı iptal etmek isterseniz, acil çağrı merkeziyle bağlantı kurulmadan önce **<SOS>** düğmesini birkaç saniye basılı tutun. Bağlantı kurulduktan sonra çağrı iptal edilemez.

#### NOT:

- **Acil çağrı sırasında, operatörün ses seviyesi ayarlanamaz.**
- **Acil çağrı sırasında, araç ses/müzik sisteminin sesi kapatılacaktır.**

- **<SOS> düğmesine basıldıktan sonra, teknik ortam ve TCU sisteminin diğer servisler tarafından kullanılıp kullanılmamasına bağlı olarak, sistemin bağlantıyı başlatması biraz zaman alabilir.**
- **Bağlantının kesilmemesi için hibrit sistemi kapatmayın.**
- **Acil çağrı sırasında, Bluetooth® Hands-Free Telefon bağlantısı devre dışı kalır ve telefon işlevi sadece cep telefonu ile sağlanabilir.**
- **Acil çağrı bağlantısı herhangi bir nedenle koptuysa, yeniden çağrı yapılabilir. Bu eylem, araçtaki kişiyi (kişileri) ikinci bir manuel acil arama yapmaktan alıkoymaz.**

## SİSTEM DURUM GÖSTERGESİ



**<SOS>** düğmesinin üstündeki gösterge lambaları ④ ve ⑤, araç acil çağrı sisteminin durumunu gösterir. Gösterge lambası kırmızı yanıyor ya da gösterge lambaları yanmıyorsa, **<SOS>** düğmesine bastığınızda, acil çağrı merkezine bağlanamayabilirsiniz. Ayrıca bir kaza durumunda, otomatik acil çağrı da çalışmayabilir.

- Araç çalıştırılırken, sistem kendi kendine arıza teşhisini deveye alır ve kırmızı gösterge lambası 15 saniyeye kadar yanar.
- Bunun dışındaki herhangi bir zamanda kırmızı gösterge lambası yanarsa, destek için bir NISSAN yetkili servisi ile irtibata geçin. e-Call sistemini devre dışı bırakacak kritik bir sistem arızası durumunda, kırmızı gösterge lambası uyarı olarak yanar.

#### **NOT:**

**Gösterge lambası kırmızı ya-  
nıyor ya da hiç yanmıyorsa,  
bir kaza anında, diğer normal  
iletişim cihazları (telefon gibi)  
kullanılarak acil durum servis-  
leriyle (polis veya diğer teşki-  
latlar gibi) iletişim sağlanma-  
lıdır.**

## **VERİ SAHİBİNİN HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMLERİ**

Veri konusu (aracın sahibi), verilere erişim hakkına sahiptir ve uygun olduğu şekilde, şahsıyla ilgili olarak Yönetmelik 95/46/EC sayılı hükümlerine uygun olmayan verilerin düzeltilmesini, silinmesini veya bloke edilmesini talep edebilir. Verilerin ifşa edildiği üçüncü şahıslara, bu Yönetmelik'e uygun olarak gerçekleştirilen bu tür düzeltme, silme veya engellemeler imkansız olmadığı veya orantısız bir çaba gerektirmediği sürece bildirilmelidir.

Veri sahibinin, kişisel verilerinin işlenmesi sonucunda haklarının ihlal edildiğini düşünmesi halinde yetkili makamlara şikayette bulunma hakkı saklıdır.

## **OLAY VERİ KAYIT Cİ- HAZI (EDR) (mevcut ise)**

Bu araç Olay Veri Kayıt Cihazı (EDR) ile donatılmıştır. EDR'nin temel amacı, hava yastığının açılması veya yoldaki bir engele çarpma gibi belirli çarpışma veya çarpışma benzeri durumlarda, aracın sistemlerinin nasıl performans gösterdiğinin anlaşılmasına yardımcı olacak verileri kaydetmektir. EDR, araç dinamikleri ve güvenlik sistemleriyle ilgili verileri kısa bir süre için, genellikle 30 saniye veya daha kısa bir süre boyunca kaydetmek üzere tasarlanmıştır.

Bu araçtaki EDR aşağıdaki gibi verileri kaydetmek için tasarlanmıştır:

- Aracınızdaki çeşitli sistemlerin çalışma durumunu;
- Sürücü ve yolcu emniyet kemerlerinin takılı/bağlı olup olmadığı;

## STEPNE

- Sürücünün gaz ve/veya fren pedalına ne kadar (eğer basıyorsa) bastığı; ve,
- Aracın ne kadar hızlı gittiği.
- Sesler kaydedilmez.


Bu veriler, kazaların ve yaralanmaların meydana geldiği koşulların daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilir.

### NOT:

**EDR verileri aracınız tarafından yalnızca çözülmesi zor olan bir kaza durumunda kaydedilir; normal sürüş koşullarında EDR tarafından veri kaydedilmez ve kişisel veriler (örn. isim, cinsiyet, yaş ve kaza yeri) kaydedilmez. Ancak, kolluk kuvvetleri gibi üçüncü taraflar, EDR verisini, rutin bir kaza soruşturması sırasında**

**elde edilen kişisel verilerle birleştirebilir.**

**EDR tarafından kaydedilen verileri okumak için özel ekipman ve araca veya EDR'ye erişim gereklidir. Araç üreticisi ve NISSAN yetkili servisine ek olarak, kolluk kuvvetleri gibi özel donanıma sahip diğer taraflar da araca veya EDR'ye erişimleri varsa bilgileri okuyabilir. EDR verilerine yalnızca araç sahibinin veya kiralayanın onayı ile ya da yasalarca gerekli görüldüğü veya izin verildiği şekilde erişilebilecektir.**



**Geçici stepne etiketi**

### GEÇİCİ STEPNE (mevcut ise)

Geçici stepne sadece acil durumda kullanım için tasarlanmıştır. Bu stepne, SADECE çok kısa süreli kullanılmalıdır ve uzun yolculuklarda veya uzun süre ile ASLA kullanılmamalıdır.

Eğer geçici stepne kullanılmak durumundaysa, aşağıdaki uyarıları dikkate alın, aksi takdirde aracınız

hasara uğrayabilir veya kazaya neden olabilir.

### **⚠ UYARI**

**Bu lastiğin uzun süreli kullanımı lastikte aşınmaya, araç hakimiyetinin kaybına ve yaralanmalara neden olabilir.**

### **DİKKAT**

- Geçici stepne sadece acil durumlarda kullanılmalıdır. İlk fırsatta standart lastikle değiştirilmelidir.
- Sürüş esnasında dikkatli olun ve aracınızı 80 km/h (50 MPH) seviyesinden daha hızlı kullanmayın.
- Engebeli yollarda sürmekten kaçınin. Ayrıca, aracınızı otomatik araç yıkayıcıda yıkatmayın.

- Sürüş esnasında sert dönüşlerden ve ani frenlemeden kaçınin.
- Geçici stepne üzerinde belirtilen maksimum yük oranını veya yük kapasitesini aşmayın.
- Tam olarak oturmaya-ğından, bu lastikte kar zinciri kullanmayın. Bu, aracın zarar görmesine neden olabilir veya zincir düşüp kaybolabilir.
- Geçici stepneyi başka bir araçta kullanmayın, çünkü bu stepne aracınız için özellikle tasarlanmıştır.
- Araç aynı anda birden fazla geçici stepneyle kullanılmamalıdır.
- Römork çekmeyin.

- Tüm stepnelerde olduğu gibi geçici stepnenin hava basıncının da düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir.

Hava basıncı detayları için, sürücü tarafı orta direktteki lastik bilgi plakasına bakın.

# PATLAK LASTİK

Lastik patlarsa aşağıdaki talimatları uygulayın:

## ARACIN DURDURULMASI

### ⚠ UYARI

- **Park freninin tam olarak çekili olduğundan emin olun.**
- **Manuel Şanzımanlı (MT) modeller: Vites kolunun R (Geri) konumunda olduğundan emin olun.**  
**Otomatik (DCT) modeller: Vites kolunun P (Park) konumunda olduğundan emin olun.**
- **Aracın lastiğini asla eğimli, buzlu ya da kaygan bir zeminde değiştirmeyin. Bu çok tehlikelidir.**


- **Lastiğinizi asla akan trafiğe yakın bir yerde değiştirmeyin. Profesyonel yol yardımını bekleyin.**

1. Aracınızı yolun kenarına, trafikten uzakta emniyetli bir yere çekin.
2. Dörtlü flaşörleri yakın.
3. Düz zemin üzerinde park edin.
4. Park frenini çekin.
5. Vitesi (MT modeller) R (geri) konumuna alın (Otomatik (DCT) modellerde, vitesi P (park) konumuna alın).
6. Motoru stop edin.
7. Aşağıdakileri gerçekleştirmek için kaputu açın (ayrıntılar için “Kaput” (s.198) konusuna bakın):
  - Diğer sürücülerin uyarılması için.
  - Profesyonel yol yardımı eki-

bine yardım beklediğiniz sinyali vermek için.

8. Güvenlik nedeniyle araçta bulunan yolcuları indirin ve trafikten ve diğer araçlardan uzak, güvenli bir yerde beklemelerini sağlayın.

## PATLAK LASTİĞİN DEĞİŞTİRİLMESİ (Stepneli araçlarda, mevcut ise)



### Tekerleklerin bloke edilmesi



## ⚠ UYARI

**Yaralanmaya neden olmaması için uygun tekerleğin altına takoz yerleştirerek aracın hareket etmesini önleyin.**


Aracın krik o üzerindeyken kaymaması için, değıştirilecek olan lastiğ in ① karşı çaprazındaki tekerleğ i takozlar ① ile destekleyin.

**Aletlerin ve stepnenin çıkarılması**

Stepne, krik o ve aletler bagaj bölmesinde yer alır.



1. Bagaj kapağ ını açın.
2. Bagaj levhalarını ve örtüsünü çıkarın.
3. Tutucuyu saat yönünün tersine çevirerek çıkarın.
4. Krikoyu, aletleri ve stepneyi çıkarın.



**Jant kapağ ının (mevcut ise) çıkarılması**

## ⚠ UYARI

**Aniden fırlayabileceğ i için, jant kapağ ını çıkarırken dikkatli olun.**


Jant kapağ ını şekilde gösterildiğ i gibi uygun bir aletle veya her iki elinizle dikkatlice çıkarın.

## Jantın sökölmesi

### ⚠ UYARI

- Krikoyu kullanmadan önce, üzerindeki uyarı etiketini mutlaka okuyun.
- **KRİKOYLA KALDIRILAN BİR ARACIN ALTINA ASLA GİRMEYİN.**
- Aracınızın orijinal krikosundan başka kriko kullanmayın.
- Aracınızın orijinal krikosu sadece patlak lastik değiştirilirken aracın kaldırılması için tasarlanmıştır.
- Doğru kriko bağlantı noktalarını kullanın. Krikoyu asla aracın bir başka kısmına yerleştirmeyin.
- Aracı asla gereğinden fazla kaldırmayın.

- Krikonun üstünde ve altında asla takoz kullanmayın.
- Araç kriko üzerindeyken hibrit sistemini çalıştırmayın. Araç aniden hareket edebilir ve bir kazaya sebep olabilir.
- Lastikler yerden yükseğe kaldırılmışken aracınızın içinde asla yolcu bulunmamasına dikkat edin.
- Krikoyu kullanmadan önce, üzerindeki uyarı etiketini mutlaka okuyun.
- Aracı kriko ile kaldırmadan önce tüm yükleri indirin.



### Kriko ile kaldırma noktaları

1. Krikoyu, gösterildiği gibi kriko ile kaldırma noktasının tam altına yerleştirin ve kriko selesinin kriko kaldırma noktasına temas etmesini sağlayın.


### DİKKAT

**Krikonun oturduğu zeminin düz ve sert olması gerekir.**

2. Kriko selesi ile kriko kaldırma noktasındaki çentiklerin ortasını hizalayın.

3. Kriko selesinin oluklu kısmını iki çentiğin arasına gösterildiği şekilde oturtun.

**Alaşım jantlar (mevcut ise):**  
Alaşımlı jant bijonları araç kitinden cımbız (mevcut ise) kullanılarak çıkarılabilen bir krom kaplama plastik kapağa sahiptir.



4. Bijon anahtarı ile patlak lastiğin bijon somunlarını saat yönünün tersine bir veya iki tur çevirin.

### **Lastik zeminden kalkmadan önce kesinlikle bijonları çıkarmayın.**


Kilitli bijonlar (mevcut ise) bulunan araçlar: Janta takılı bir kilitli bijon varsa kilitli bijon anahtarını ① takın ve yukarıda izah edilen şekilde gevşetin.

Kilitli bijon yalnızca kilitli bijon anahtarıyla sökülebilir. Tekerlek kilidi anahtarını çoğaltmak için anahtar numarası gereklidir.

Bu kullanıcı el kitabının sonunda bulunan “Güvenlik bilgileri” sayfasında yer alan anahtar kodu kartına yazmış olduğunuz anahtar numarasını güvenli bir yerde saklayın, araç içinde bırakmayın. Tekerlek kilidi anahtarını kaybederseniz, orijinal tekerlek kilidi anahtar koduyla NISSAN Yetkili Servisi'ne gidin.

Tekerlek kilidi anahtarını aracın

içinde bulundurduğunuzdan emin olun. Aksi takdirde, tekerlekler sökülemez ve servis uygulanamaz.



5. Aracı kaldırmak için, kolu sıkıca tutun ve şekilde gösterildiği gibi saat yönünde çevirin.



6. Lastik zeminden ayrılincaya kadar aracı dikkatlice kaldırın.
7. Önce bijonları, daha sonra da lastiği patlamış olan tekerleği çıkarın.

### **DİKKAT**


**Tekerlek ağırdır. Ayaklarınızın tekerlekten uzakta olduğundan emin olun ve yaralanmamak için eldiven kullanın.**

Stepnenin takılması

### **⚠ UYARI**

- **Geçici stepne (mevcut ise) sadece acil kullanımlar için tasarlanmıştır. “Stepne” (s.516) konusuna bakın.**

- **Aracınızın orijinal bijonlarından başka bijon kullanmayın. Hatalı ya da doğru şekilde sıkıştırılmamış olan bijonlar tekerleğin gevşemesine ya da yerinden çıkmasına neden olabilir. Bu durum kazaya sebebiyet verebilir.**
- **Bijonlara asla yağ ya da gres sürmeyin. Bu bijonların gevşemesine neden olabilir.**



Ⓐ Sıkın

Ⓑ Gevşetin

1. Tekerlek ile tekerlek göbeği arasında kalan kısım üzerindeki çamur veya kiri temizleyin.
2. Stepneyi dikkatli bir şekilde yerine takın ve bijonları yerlerine takarak eliniz ile sıkın. Tüm bijonların tekerlek yüzeyine yatay olarak ve konik yüzeylerine temas edecek şekilde takıldığından emin olun.

Kilitli bijon (mevcut ise) bulunan araçlar: Kilitli bijon anahtarını kilitli bijona takın ve eliniz ile sıkın.

3. Bijon anahtarını kullanarak, bijonları gösterilen sırayla (①-⑤) ve eşit miktarda sıkın.
4. Lastik yere temas edene dek aracı yavaşça indirin.
5. Bijon anahtarını kullanarak bijonları çizimde gösterilen sırayla tam olarak sıkın.
6. Aracı tamamen yere indirin.
7. Jant kapağını (mevcut ise) takın.

#### **NOT:**

**Takmadan önce orta kapağı doğru hizalamak amacıyla NISSAN logosunu (orta kapak) bijon somunlarıyla/veya supap deliklerine (mevcut ise) dik olacak şekilde hizalayın.**

#### **Bijon sıkma torkları:**

**113 N.m (12 kg-m, 83 ft-lb)**

**En kısa zamanda bijonları bir tork anahtarı ile belirtilen değerlerde sıkın.**

#### **⚠ UYARI**

**Araç 1.000 km yol kat ettikten sonra (lastik patladığında da) bijonları tekrar sıkın.**

Bijonlar her zaman belirtilen tork değerlerinde sıkılı olmalıdır. Bijonların her bakımda belirtilen değerlerle sıkılması gerekmektedir.

Lastik hava basıncını, SOĞUK basınca ayarlayın.

SOĞUK basınç, araç en az üç saat park edilmiş halde durduktan veya 1,6 km'den daha az sürülmüş iken ölçülen basınçtır.

SOĞUK lastik basıncı değerleri, sürücü tarafı orta direğe yapıştırılmış olan plakada mevcuttur.


Tekerleğin ve aletlerin yerlerine yerleştirilmesi

Patlak lastiği, krikoyu ve aletleri muhafaza alanlarına uygun şekilde sabitleyin.

Kilitli bijonlar (mevcut ise)

Hırsızlığı önlemek amacıyla, her tekerlekte özel tasarlanmış kilitli bijon mevcuttur. Kilitli bijon, sıradan aletlerle sökülemez.

Lastikleri sökerken, aracınızla birlikte size verilen kilit anahtarını kullanın.



### Kilitli bijonun sökülmesi:

1. Kilitli bijon anahtarını ① kilitli bijona sokun.
2. Kilitli bijonu sökmek için, bijon anahtarını kullanarak kilidi saat yönünde çevirin.

### DİKKAT

- Kilitli bijonları sökerken elektrikle çalışan aletler kullanmayın.

- Tekerleği takarken, kilitli bijonları, normal bijonlarla aynı sıkma değerine kadar sıkın. Ayrıntılar için “Tekerleğin takılması” (s.321) konusuna bakın.


### NOT:

- Kilitli bijonun kendine özel bir şifresi vardır. Farklı şifreye sahip bir kilitli bijon anahtarı, kilitli bijonu sökemez. Kilitli bijon anahtarını kaybederseniz, orijinal kilitli bijon anahtarı koduyla bir NISSAN Yetkili Servisi'ne gidin.
- Bu kullanıcı el kitabının sonunda bulunan “Güvenlik bilgileri” sayfasında yer alan anahtar kodu kartına yazmış olduğunuz anahtar numara-

sını güvenli bir yerde saklayın, araç içinde bırakmayın.

- NISSAN Yetkili Servisi'ne servis için başvurduğunuzda, kilit anahtarının araçta olduğundan emin olun. Aksi takdirde, tekerlekler sökülmez ve servis uygulanamaz.

### LASTİK BASINÇ UYARI SİSTEMİ (TPMS) (mevcut ise)



① Sensörlü lastik sibopları

### **⚠ UYARI**

- **Sürüş sırasında TPMS lambası yanarsa:**
  - ani direksiyon hareketlerinden kaçının
  - ani frenleme yapmayın
  - aracın hızını düşürün
  - yolun güvenli bir bölümüne geçin
  - aracı en kısa zamanda durdurun
- **Düşük hava basıncına sahip lastiklerle sürmek, lastiklerde kalıcı hasara neden olabilir ve iş görmezlik olasılığını arttırır. Araçta ciddi hasarlar oluşabilir ve ciddi yaralanmaların yanı sıra kazaya neden olabilir.**

- **Dört lastiğin de hava basıncını kontrol edin. TPMS gösterge lambasını söndürmek için, lastik basıncını lastik etiketinde belirtilen SOĞUK lastik basıncı değerine ayarlayın. Patlak bir lastiğiniz varsa en kısa sürede yedek lastikle değiştirin.**
- **Stepne takıldığında veya tekerlek değiştirildiğinde TPMS çalışmayacaktır ve TPMS gösterge lambası yaklaşık 1 dakika boyunca yanıp sönecektir. Lamba, 1 dakika sonra ise yanık kalacaktır. Lastik değişimi talimatlarını mutlaka takip edin ve TPMS sisteminin düzgün takılmış olduğundan emin olun.**

- **NISSAN tarafından onaylanmış orijinal lastikler dışında bir lastik kullanmak, TPMS sisteminin düzgün çalışmasına engel olur.**
- **Lastiği geçici olarak onarmak için, NISSAN Orijinal Acil Lastik Onarım kitini veya benzer bir ekipmanı kullanın. Lastiklerin içine hiçbir lastik sıvısı veya aerosol sıvı conta enjekte etmeyin, aksi halde lastik basınç sensörleri arızalanabilir.**
- **NISSAN, sadece aracınızla birlikte verilen Orijinal NISSAN Acil Durum Lastik Dolgusunu kullanmanızı tavsiye eder. Diğer lastik sıvı contaları, sibop contasına hasar verebilir ve lastik basıncının düşmesine**

neden olabilir. Lastik onarım kitini kullandıktan sonra, en kısa zamanda bir NISSAN bayisine gidin (lastik onarım kiti bulunan modeller için).

### **DİKKAT**

- Lastiklerde zincir takılıysa veya araç kara saplanmışsa TPMS düzgün çalışmayacaktır.
- Camlara metal filmler veya metal parçalar (anten vs.) yerleştirmeyin. Aksi takdirde, lastik hava basıncı sensörlerinden gelen sinyallerin alım gücü zayıflar ve TPMS sistemi düzgün çalışmaz.

Bazı cihazlar ve vericiler TPMS'nin çalışmasını engelleyebilir ve TPMS gösterge

lambasının yanmasına neden olabilir. Bunun bazı örnekleri aşağıdadır:

- Aracın yakınında benzer radyo frekansları kullanan tesisler veya elektrikli aletler varsa.
- Benzer frekanslara ayarlanmış bir verici aracın içinde veya yakınında çalışıyorsa.
- Aracın içinde veya yakınında bir bilgisayar (ya da benzeri bir cihaz) veya DC/AC konvertör çalışıyorsa.
- Lastik basınçlarını kontrol ederken veya hava basarken, lastik siboplarını eğmeyin.

- Orijinal NISSAN veya fabrikasının taktığı sibop kapaklarına uygun lastik sibop kapakları kullanın.
- Metal sibop kapakları kullanmayın.
- Sibop kapaklarını düzgün takın. Sibop kapakları takılmaz ise, sibop ve sensörler zarar görebilir.
- Jantları muhafaza ederken veya başka bir lastik takarken, sibopların zarar görmesine izin vermeyin.
- Lastikler aşınmadan veya yaşlanmadan dolayı değiştirilirken, TPMS sibop gövdesini (sibop iğnesi ve kapağı) ve civatasını değiştirin. Civata (mevcut ise),  $1,4 \pm 0,1$  N.m torkla

**düzgün şekilde takılmalıdır. TPMS sensörleri yeniden kullanılabilir.**

**Lastik Basınç Uyarı Sistemi (TPMS), stepne dışındaki tüm lastiklerin hava basıncını denetler. TPMS gösterge lambası, TPMS lastik konum gösterge lambası (gösterge tablosu üzerinde) ile birlikte yanarsa, bu bir veya daha fazla lastik basıncının oldukça düşük olduğunu gösterir. Araç bu şekilde düşük lastik basıncı ile kullanılmaya devam edilirse TPMS devreye girer ve TPMS gösterge lambası, TPMS lastik konum lambası ile birlikte yanar. TPMS sadece lastik basınçları düzeltildikten sonra ve araç 25 km/h (16 MPH) üzeri hızlarda kullanılırken devreden çıkar.**

Ayrıntılı bilgi için “Lastik Hava Basıncı Uyarı Sistemi (TPMS) (mevcut ise)” (s.277) konusuna bakın.

**PATLAK LASTİĞİN ONARILMASI** (acil durum lastik onarım seti bulunan modellerde)

Acil durum lastik onarım seti, araçla birlikte stepne yerine verilir. Acil durum lastik onarım seti, küçük patlakların geçici olarak onarılmasında kullanılmalıdır. Onarım setini kullandıktan sonra, lastik kontrolü ve lastik tamiri/değişimi için, NISSAN Yetkili Servisi'ne uğrayın.


## **DİKKAT**

**Acil durum lastik onarım setini, aşağıdaki koşullarda kullanmayın. Profesyonel bir yol yardımı için NISSAN Yetkili Servisi ile temas kurun.**

- **sızdırmazlık malzemesinin kullanım tarihi geçmişse (son kullanma tarihi, şişe üstündeki etikette mevcuttur)**
- **kesik veya patlak, 4 mm (0,16 inç) veya daha olduğunda**
- **lastiğin yan kısmı hasar gördüğünde**
- **araç, lastikte ciddi bir hava kaybı ile kullanılmışsa**
- **lastik, jantın içinden veya dışından tamamen çıktığında**

- **jant hasar gördüğünde**
- **iki veya daha fazla patladığında**

Acil durum lastik onarım seti-  
ne ulaşma



Acil durum lastik onarım setini  
bagajdan çıkarın. Bu onarım seti,  
aşağıdaki kalemlerden oluşur:

- ① Lastik sızdırmazlık malzemesi  
tüpü

- ② Hava kompresörü
- ③ Hız sınırlaması etiketi

**NOT:**

**Acil durum lastik onarım seti-  
ni bulunan araçlarda, stepne,  
kriko ve kriko kolu standart  
olarak bulunmamaktadır. Bu  
parçalar opsiyonel donanım  
kapsamındadır. Temin etmek  
için lütfen bir NISSAN yetkili  
servisine başvurun. Avadanlı-  
ğın kullanımı ve lastik değişimi  
bilgileri için “Tekerleğin çıkarıl-  
ması” (s.518) konusuna bakın.**

Acil durum lastik onarım seti-  
ni kullanmadan önce


- Lastiğin içine herhangi bir ya-  
bancı madde girmişse (vida,  
tırnak vs.), bunları çıkarmayın.
- Sızdırmazlık malzemesinin son

kullanma tarihini kontrol edin  
(son kullanma tarihi tüpün üze-  
rindeki etikette mevcuttur). Asla  
son kullanma tarihi geçmiş sız-  
dırmazlık malzemesi kullanmayın.


Lastik tamiri



1. Sızdırmazlık malzemesi tüpünü ① iyice çalkalayın.
2. Şişe kapağını ③ ve turuncu tapyı ② kompresörün üstünden çıkarın.
3. Şişeyi ④, kompresör ağzına vidalayın (turuncu tapanın olduğu yere).



4. Hız sınırlama etiketini kompresörün üzerinden sökün, ve sürücünün sürüş sırasında görebileceği bir yere koyun.



5. Kompresörün hava tüpünü (A), lastik sibobuna sıkıca vidalayın. Hava kompresörü düğmesinin "KAPALI" konumunda olduğundan ve basınç tahliye valfinin (B) sıkıca kapalı olduğundan emin olun.
6. Elektrik fişini, aracın elektrik soketine takın. Sokete başka bir aksesuar bağlı olmadığından emin olun. Ayrıntılar için "Elektrik soketi" (s.155) konusuna bakın.

7. Motoru çalıştırın.
8. Kompresöre geçin ve lastiği, sürücü kısmındaki direktte bulunan lastik bilgisi etiketinde belirtilen değere kadar şişirin.

### DİKKAT

**Kompresörü 10 dakikadan fazla çalıştırmayın.**

Lastik basıncı, **10 dakika içinde** istenilen seviyeye ulaşmazsa, **lastiğiniz acil durum lastik onarım setiyle tamir edilemeyecek** kadar ciddi bir hasara uğramış olabilir. NISSAN bayisine veya yetkili servisine başvurun. NISSAN bayisine veya yetkili servisine başvurun.

9. Hava kompresörünü lastik valfinden sökün. Aracınızı hemen 80 km/h (50 MPH) ve altında bir hızla kullanmaya başlayın.



# TAKVİYE İLE ÇALIŞTIRMA


10. Yaklaşık 10 dakika veya 10 kilometre sürüşün ardından, lastik basıncını yeniden kontrol edin. Lastik basıncı düşmüyorsa, geçici tamir bitti demektir.

Lastik basıncı belirtilenden düşükse, 5. adımdan itibaren adımları tekrar edin.

Basıncı yeniden 130 kPa (1,3 bar, 19 psi) veya altına düşüyorsa, **lastikleriniz acil durum lastik onarım setiyle onarılamayacak** demektir. NISSAN bayisine veya yetkili servisine başvurun.

Lastik onarıldıktan sonra

Lastik onarımı/değişim kontrolü/TPMS sensörlerinin değişimi ve yeni lastik sıvı conta şişesi ve hortumu almak için en kısa sürede bir NISSAN bayisine veya yetkili servisine gidin.



## ⚠ UYARI

- Takviye ile çalıştırma işleminin doğru şekilde gerçekleştirilmemesi akünün patlamasına neden olabilir. Akünün patlaması ciddi

yaralanmalara ve ölüme neden olabilir. Ayrıca araçta zarar verebilir. Bu bölümdeki talimatlara uyduğunuzdan emin olun.

- **Akünün çevresinde her zaman patlayıcı hidrojen gazı mevcuttur. Akünün yakınında kıvılcım ve alev bulunmasına izin vermeyin.**
- **Akü üzerinde ya da yakınında çalışırken mutlaka koruyucu iş gözlüğü takın ve yüzük, kolye ve benzeri takılarınızı çıkarın.**
- **Takviye ile çalıştırma esnasında aküye temas etmeyin.**
- **Akü asidinin gözlerinize, cildinize, kıyafetlerinize ya da aracın boyalı yüzeylerine temas etmesine kesinlikle izin vermeyin. Akü asidi çok ciddi yanıklara neden olabilecek aşındırıcı özelliğe sahip sülfürik asittir. Sıvı, herhangi bir**

**madde ile temas ederse etkilenen bölgeyi derhal bol su ile yıkayın.**

- **Aküyü çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin.**
- **Takviye veren akü 12 voltluk olmalıdır. Farklı kapasiteye sahip bir akü aracınıza zarar verecektir.**
- **Asla donmuş bir aküye takviye yapmaya çalışmayın. Akü patlayarak ciddi yaralanmalara neden olabilir.**

1. Park freninin devrede olup olmadığını kontrol edin.

Değilse, aracı takviye aküye bağladıktan sonra (adım 8'den sonra), park frenini devreye alın.

2. Takviye verecek olan aracı (A) takviye akü ile birlikte, takviye ile çalıştırılacak olan araç (B) için hazırlayın.

### **DİKKAT**

**İki aracın birbirine temas etmesine izin vermeyin.**

3. Vitesi (MT modeller) N (Boş) konumuna, (Otomatik (DTC) modellerde vites kolunu P (Park) konumuna) alın.
4. Gereksiz olan tüm elektrik sistemlerini (farlar, dörtlü flaşör, vb) kapatın.
5. Takviye yapılan aracın kontak anahtarının LOCK konumunda olduğundan emin olun.

6. Kaputu açın. Ayrıntılar için “Kaput” (s.198) konusuna bakın.
7. Havalandırma kapaklarını (mevcut ise) aküden sökün ve aküyü eski bir bez veya paçavrayla örtün.
8. Takviye kablolarını şekilde gösterildiği sırayla (① → ② → ③ → ④) bağlayın.

### DİKKAT

- **Daima pozitif (+) ucu, pozitif (+) uca ve negatif (-) ucu, negatif uca (-) bağlayın.**
- **Takviye kablolarının yanlış bağlanması şarj sisteminde arızaya neden olabilir.**
- **Takviye kablolarının motor bölmesindeki hareketli parçalara temas etmediğinden emin olun.**

- **Takviye kablolarının bağlanması veya sökülmesi sırasında pozitif takviye kablosunun araçla veya negatif takviye kablosuyla temas etmesine izin vermeyin.**

9. Diğer aracın (A) motorunu birkaç dakika çalıştırın. Motor devrini 2.000 rpm seviyelerinde tutun.
10. Takviye yapılacak aracın (B) motorunu normal şekilde çalıştırın.

### DİKKAT

**Marş motorunu 10 saniye uzun bir süre çalıştırmayın. Motor hemen çalışmazsa kontak anahtarını KAPALI konumuna getirin ve tekrar denemeden önce 10 saniye bekleyin.**

11. Motoru çalıştırdıktan sonra, önce negatif sonra pozitif kabloyu (④ → ③ → ② → ①) dikkatlice sökün.

12. Havalandırma deliklerini örten beze aşındırıcı asit bulaşmış olabileceğinden, çıkarıp atın.

13. Havalandırma tapalarını (mevcut ise) yerlerine takın.

14. Motor kaputunu kapatın.

### NOT:

**Stop/Start sistemi olan modeller:**

- **Araca, şarj ve boşalma kapasiteleri ile uzun ömürlü akülerin takıldığından emin olun. Stop/Start sistemi bulunan araçlarda sıradan bir akü kullanmayın, bu durum akünün erken arızalanmasına veya Stop/Start**

## İTEREK ÇALIŞTIRMA

## MOTOR HARARET YAPARSA

sisteminin arızalanmasına sebep olabilir. Orijinal NISSAN aküsünün takılması önerilir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için bir NISSAN bayisine ya da yetkili servisine başvurabilirsiniz.

- Akü terminali sökölüp (akü değişimi, vb. nedenlerle) yeniden takıldıysa, Stop/Start Sisteminin yeniden devreye girmesinden önce biraz gecikme olabilir.

### DİKKAT

- Üç yollu katalitik konverter (mevcut ise) bulunan modeller itilerek çalıştırılmamalıdır, aksi halde katalitik konverter zarar görebilir.
- Otomatik (DCT) şanzımanlı modeller, iterek çalıştırılmaz. Bu, şanzımanda arızaya sebep olabilir.
- Asla aracınızı çektilirerek çalıştırmayın, motorun çalışması ile aracınız ileri fırlayabilir ve aracınızı çekmekte olan araca çarpabilir.

### ⚠ UYARI

- Aracınızın motoru hararet yaparsa, asla yola devam etmeyin. Bu durum araçta yangına neden olabilir.
- Buhar gelmesi durumunda kaputu asla açmayın.
- Motor sıcakken radyatör kapağını (mevcut ise) veya motor soğutma suyu haznesi kapağını asla açmayın. Radyatör kapağı (mevcut ise) motor soğutma suyu haznesi kapağı motor sıcakken açılırsa, basınçlı kaynar su dışarı püskürür ve yanmaya veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- Motordan buhar veya soğutma suyu geliyor ise, yanmamak için araca yaklaşmayın.

- **Soğutma suyu sıcaklığı belirli bir seviyenin üzerine çıktığında motor soğutma fanı otomatik olarak devreye girer.**
- **Ellerinizi, saçınızı ve elbisenizi motor bölmesinde çalışan fan, tahrik kayışı veya diğer hareketli parçalardan uzak tutun.**

Motor hararet yaptıysa (soğutma suyu sıcaklık göstergesi sıcaklığın yüksek olduğunu gösteriyorsa) ya da motorun güç kaybettiğini hissediyorsanız, alışılmadık sesler duyuyorsanız vs., aşağıdaki prosedürü uygulayın:

1. Aracınızı yolun kenarına trafikten uzakta emniyetli bir yere çekin ve park edin.
2. Dörtlü flaşörleri yakın.

3. Park frenini çekin.
4. Vitesi (MT modeller) N (Boş) konumuna, Otomatik (DTC) şanzımanlı modellerde vites kolunu P (Park) konumuna alın.

### **MOTORU DURDURMAYIN.**

5. Tüm camları açın.
6. Klimayı (mevcut ise) kapatın.
7. Isıtıcıyı ya da klima sıcaklık kontrol düğmesini maksimum “SICAK” konumuna getirin ve fanı son hızda çalıştırın.
8. Araçtan dışarı çıkın.
9. Kaputu açmadan önce radyatörden gelen buhar ya da soğutma suyu püskürme sesi olup olmadığını dinleyin ve gözle kontrol edin. Devam etmeden önce buharın ya da su püskürtmesinin tamamen kesilmesini bekleyin.

10. Kaputu açın. Ayrıntılar için “Kaput” (s.198) konusuna bakın.
11. Soğutma fanının çalışıp çalışmadığını gözle kontrol edin.
12. Radyatörde ve radyatör hortumlarında sızıntı olup olmadığını gözle kontrol edin.

### **⚠ UYARI**

**Soğutma suyu sızdırıyorsa veya soğutma fanı çalışmıyorsa motoru durdurun.**

13. Motor soğuduktan sonra, motor çalışır vaziyette haznedeki motor soğutma suyu seviyesini kontrol edin. **Radyatör kapağını (mevcut ise) açmayın.**
14. Seviye düşükse, motor soğutma suyu haznesi kapağını çıkarın ve hazneye yavaşça soğutma suyu ekleyin. Hazneyi MAX (MAKSİMUM) seviyesine kadar

# ARACINIZIN ÇEKİLMESİ

doldurduktan sonra, hazne kapağını kapatın.

## UYARI

**Motor soğutma suyu kapağını çıkarmadan önce ve yanma tehlikesinin önüne geçmek için radyatör kapağını bir bez ile örtün ve buharın kaçması için kapağı yavaşça bir dış açın.**

15.Motor kaputunu kapatın.

Aracınızın bir NISSAN Yetkili Servisi'ne götürüp kontrol ettirin ve gerekiyorsa tamir ettirin.

Aracınızı çekirmek gerekirse, yerel kanun ve düzenlemelere mutlaka uyun. Uygun olmayan çekme ekipmanı aracınızın hasar görmesine neden olabilir. NISSAN, aracınızın herhangi bir zarar görmemesi için bir servis operatörü tarafından çekilmesini tavsiye eder. Aracın çekilmesi sırasında aşağıda belirtilen hususların servis operatörü tarafından dikkatle okunmasını tavsiye edilir.


## UYARI

- **Çekilen bir aracın içinde kimsenin olmamasına dikkat edin.**
- **Çekici ile kaldırılan bir aracın altına asla girmeyin.**

## ARACIN ÇEKİLMESİ SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER

- **Çekerken:** Aracın şanzıman, akslar, direksiyon sistemi ve aktarma sisteminin çalışır vaziyette olduğundan emin olun. Herhangi bir ünite zarar görmüşse, araç çekici üstünde veya bir çeki römorku ile çekilmelidir.
- Park frenini bırakın ve aracı çekmeye başlamadan önce vitesi boşa (N) alın.
- Aracı çekmeye başlamadan önce mutlaka emniyet zincirlerini takın.

## TAVSİYE EDİLEN ÇEKME



## DİKKAT

**Otomatik şanzımanlı (DCT) modelleri, ön tekerlekleri veya dört tekerleği birden yerde olacak şekilde (öne veya arkaya) hiçbir zaman çekirtmeyin, aksi halde şanzımanda ciddi hasarlar ve maddi kayıplar oluşabilir. Aracını arka tekerleklerden yukarı kaldırarak çekirtmek gerekiyorsa, ön tekerleklerin altına mutlaka bir çeki römorku yerleştirin.**


NISSAN, aracın şekilde gösterildiği gibi, çekişin gerçekleştiği (ön) tekerlekler yerden kaldırılmış şekilde çekirilmesini veya çekici kamyonu üzerinde taşınmasını tavsiye eder.


**Araç, ön tekerlekler yerde olarak çekilirken (sadece manuel**

**şanzımanlı araçlar) veya çeki römorkunun üstünde:**

Kontağı **kapatıp** direksiyonu ön tekerlekler ileriye bakacak şekilde bir ip veya benzeri bir donanım ile sabitleyin. **Kontağı asla LOCK konumuna getirmeyin.** Aksi halde direksiyon kilit mekanizması zarar görecektir.

## ÇEKİ KULAĞI





Çeki kulağı avadanlık içinde step-ne bölmesinde bulunur (bagaj böl-mesi alanı).

- 1) Kapağı tampondan çıkarın.
- 2) Çeki kulağını, gösterildiği gibi sağlam şekilde takın.

Çekme halatı bağlantı halkasını, kullanıldıktan sonra, kendi yerinde muhafaza edin.

## KUMA, KARA VEYA ÇAMU-RA SAPLANMIŞ ARACIN KURTARILMASI

### ⚠ UYARI

- **Aracın kurtarılması esna-sında çekme halatının ya-kınında kimsenin bulun-mamasına dikkat edin.**
- **Asla lastiklerin yüksek hız-la patinaj yapmasına izin vermeyin. Bu, lastiklerin patlamasına ve ciddi yara-lanmalara neden olabilir. Aracın parçaları aşırı ısına-bilir ve zarar görebilir.**

### Çeki kulağının kullanılması

Çeki kulağı, aracınızın kuma, kara veya çamura saplanması ve çekil-medeyen sürülmesinin mümkün ol-madığı durumda kullanılmalıdır.

- Aracın başka herhangi bir par-çasını değil, sadece çeki kula-ğını kullanın. Aksi takdirde ara-cın gövdesinde hasar meydana gelebilir.
- Çeki kulağı yalnızca kuma, kara veya çamura saplanmış bir ara-cın kurtarılması için kullanılabilir.
- Aracı uzun bir mesafe boyunca çekmek için asla sadece çeki kulağını kullanmayın.
- Saplanmış bir aracı kurtarma esnasında çeki kulağı üzerine büyük bir yük biner. Çekme halatını daima aracın önünden dik şekilde çekin. Asla çeki ku-lağından yan açılardan çek-meyin.

### DİKKAT

**Çekme halatının kopmaması için yavaşça çekin.**



**NOT**

## 7 Görünüm ve temizlik

|                                  |     |                                |     |
|----------------------------------|-----|--------------------------------|-----|
| Aracın dışının temizlenmesi..... | 540 | Ekran bakımı (mevcut ise)..... | 544 |
| Yıkama.....                      | 540 | Araç parfümleri .....          | 544 |
| Lekelerin giderilmesi.....       | 541 | Paspaslar .....                | 545 |
| Pasta-cila .....                 | 542 | Camların Temizlenmesi.....     | 546 |
| Camların temizlenmesi.....       | 542 | Plastik parçalar .....         | 547 |
| Geri görüş kamerasının           |     | Emniyet kemerleri.....         | 547 |
| temizlenmesi (mevcut ise).....   | 542 | Paslanmaya karşı koruma.....   | 547 |
| Alt gövde.....                   | 543 | Paslanmaya yol açan en         |     |
| Jant bakımı .....                | 543 | önemli faktörler .....         | 547 |
| Alüminyum alaşımlı jantların     |     | Paslanmaya yol açan            |     |
| temizlenmesi.....                | 543 | çevresel faktörler.....        | 547 |
| Krom parçalar .....              | 544 | Aracınızı korozyondan          |     |
| Araç içinin temizlenmesi .....   | 544 | korumak için .....             | 548 |

# ARACIN DIŞININ TEMİZLENMESİ

Aracınızın ilk günkü görünümünü muhafaza edebilmesi için aracınıza gerekli özeni göstermeniz gerekir.

Aracınızı mümkün olduğunca kapalı garaja ya da üzeri örtülü park yerlerine park ederek aracınızın boyasının zarar görmesi ihtimalini azaltın.

Aracınızı dışarı park etmeniz gerekiyorsa gölgeli bir alana park edin veya üzerine araç örtüsü örtün. **Araç örtüsünü aracınıza örterken veya kaldırırken aracınızın boyalı yüzeylerini çizmemesi-ne özen gösterin.**

## YIKAMA

Aşağıdaki durumlardan birisi ortaya çıkarsa aracın boyalı yüzeylerine herhangi bir zarar gelmemesi için en kısa zamanda aracınızı yıkayın:

- Boyanızın zarar görmesine ne-

den olabilecek asit yağmurundan sonra.

- Deniz suyu paslanmaya neden olabileceği için aracınızı deniz kenarlarında kullandıktan sonra.
- Boyalı yüzeylere kuş pisliği, ağaç reçinesi, böcek kalıntısı, metal parçaları veya is bulaştığında.
- Aracınızın boyalı yüzeyleri üzerinde toz veya çamur biriktiğinde.
  1. Aracınızı ıslak bir sünger ve bol su ile kaba kirinden arındırın.
  2. Araç yüzeyini yumuşak bir sabun ya da otomobil yıkama şampuanı ile karıştırılmış temiz, ılık su ile (sıcak su kullanmayın) nazikçe temizleyin.

## DİKKAT

- Aracı kuvvetli deterjanlarla, sert kimyasallarla, benzin ya da solventlerle yıkamayın.
- Aracınızın üzerinde su lekeleri kalabileceği için aracınızın kaportası sıcakken veya direkt olarak güneş ışığı altında aracınızı yıkamayın.
- Bulaşık eldiveni gibi sert yapılı ve sık dokulu kumaş ve malzeme kullanmaktan kaçının. Boyalı yüzeylerin zarar görmemesi ve çizilmemesi için yapışmış leke ve diğer maddelerin temizlenmesi esnasında büyük özen gösterilmelidir.

3. Aracınızı bol su ile iyice durulayın.
4. Su izi kalmaması için aracı nemli güderi ile kurulayın.

Aracı yıkarken aşağıdaki hususlara dikkat edin:

- Kapıların alt kenarlarındaki su tahliye deliklerinin tıkalı olmadığından emin olun.
- Kiri yumuşatmak ve yol tuzunu iyice temizlemek için aracın alt kısmına ve tekerlek içlerine basınçlı su püskürtün.
- Yüksek basınçlı yıkayıcı kullanırken ekipmanın kullanım talimatlarına uyun (basınç ve püskürtme mesafesi).
- Araç üzerinde hasarlı bölgeler varsa (örneğin boyalı tamponlar veya far grubu) üzerlerine direkt yüksek basınçlı suyu püskürt-

meyin. Bu alanları elle dikkatlice yıkayın.

- Kilitlere su girmemesine dikkat edin.

### Armalar, şeritler veya şekiller (mevcut ise)

Aracınızdaki etiketlerin, şeritlerin ve şekillerin premium eloksallı yüzeyini korumak için, lütfen aşağıdaki bakım noktalarına dikkat edin:

- Yüzeyi sadece PH nötr deterjanlar kullanarak ve el ile yıkayın.
- Otomatik yıkama sistemleri kullanmayın.
- Kimyasal maddeler kullanmayın (aşındırıcı ürünler, cila, petrol ürünleri, koruyucu ürünler, korozif solventler, vb.).
- Boyalı yüzeyde böcek kalıntıları, kuş pislikleri, kurum veya me-

talik parçacıklar varsa, aracınızı en kısa zamanda temizleyin.

- Katran vb. bulaştığında, eloksallı yüzey bozulmaya başlayabilir. Tüm kirleri ıslak bir mikrofiber bez ve bol miktarda su ile temizleyin.
- Aracınızı ağaç altına park etmekten kaçının ve tüm reçine birikintilerini en kısa zamanda temizleyin.
- Etiketleri temiz bir sünger kullanarak, nazıkçe temizleyin. Basınçlı su kullanmayın.

### LEKELERİN GİDERİLMESİ

Katran ve yağ lekelerini, endüstriyel tozları, böcek artığı ve ağaç reçinesi gibi maddeleri aracın boyalı yüzeyi üzerinden mümkün olduğunca çabuk temizleyin. Özel temizleme ürünlerini, NISSAN yetkili servislerinden veya otomobil

aksesuarı satan mağazalardan temin edebilirsiniz.

## PASTA-CİLA

Düzenli olarak pasta cila uygulanması aracınızın boyasını korur ve yeni görünümünü muhafaza eder.

Pasta cila işleminin ardından, kabloların giderilmesi için parlatma yapılması tavsiye edilir.

Uygun pasta-cila ürünlerini seçmenizde, NISSAN Yetkili Servisi size yardımcı olacaktır.

### DİKKAT

- **Pasta cila uygulanmasından önce aracınızın kaportasını iyice yıkayıp temizleyin.**
- **Her zaman boya koruyucu üreticisinin talimatlarını uygulayın.**

- **Aracın boyasına zarar verebilecek tipte aşındırıcı, kesici bileşikler veya temizleyiciler içeren pasta cila malzemesi kullanmayın.**
- **Aracın yüzeyi kolayca parlatılamıyorsa, pasta-cila işleminden önce yol katranı sökücü uygulayın.**
- **Astar tabaka/boya tabakası üzerine fazla bastırarak cila yapılması veya makine kullanılması, cilanın donuklaşmasına veya dalgalı izler kalmasına sebep olabilir.**

## CAMLARIN TEMİZLENMESİ

Cam yüzeyler üzerine yapışan is ve toz tabakasını çıkarmak için cam temizleyicisi kullanın. Araç bir süre güneş altında kaldıktan sonra camlarda bir kir tabakası oluşması nor-

maldır. Bu tabakayı bir cam temizleyicisi ve yumuşak bir kumaş parçası ile kolayca temizleyebilirsiniz.

## GERİ GÖRÜŞ KAMERASININ TEMİZLENMESİ (mevcut ise)

Kameranin şeffaf kapağını düzenli olarak temizleyin. Kapağa kir, yağmur veya kar bulaşmışsa, ekranda nesneler net bir şekilde görünmeyebilir.

### DİKKAT

- **Kameranin şeffaf kapağını temizlemek için alkol, benzin veya tiner kullanmayın. Aksi halde renk bozuklukları meydana gelebilir. Kapağı temizlemek için, ilk önce yumuşak bir temizleyiciye batırılmış nemli bir bez parçası kullanın ve ardından kuru bir bezle kurulayın.**

- **Şeffaf kamera kapağına cila sürmeyin.**
- **Aracı basınçlı suyla yıkarken, şeffaf kamera kapağının etrafına su püskürtmeyin. Aksi takdirde, kamera ünitesine su girebilir ve merceğin üzerinde nem oluşarak arızaya, yangına veya elektrik çarpmasına sebep olabilir.**

## ALT GÖVDE

Kışın buzlanmayı önlemek için yola tuz atılan bölgelerde aracın altı düzenli olarak temizlenmelidir. Böylece kir ve tuzun birikmesi, dolayısıyla aracın altının ve süspansiyon parçalarının paslanması önlenmiş olur.

Kış gelmeden önce ve ilkbaharda yeniden, aracın alt sızdırmazlığını

kontrol ettirin ve gerekiyorsa bakımını yaptırın.

## JANT BAKIMI

- Aracınızı yıkarken görünümlerini muhafaza etmeleri için aracınızın jantlarını da yıkayın.
- Jantları değiştirirken veya aracınızın alt kısmını yıkarken jantların iç kısımlarını temizleyin.
- Jantları yıkamak için kesinlikle aşındırıcı özellikte temizleyiciler kullanmayın.
- Jantlarda herhangi bir eğilme veya korozyon oluşumu olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Bu gibi oluşumlar, lastik hava basıncının azalmasına veya lastik oturma yüzeyinin zarar görmesine sebep olabilir.
- NISSAN, kışın yollara tuz atı-

lan bölgelerde, tuza karşı korunmak için jantlara koruyucu kimyasal (wax) uygulanmasını tavsiye eder.

## ALÜMİNYUM ALAŞIM JANTLARIN TEMİZLENMESİ

Özellikle kış aylarında yola tuz atılan bölgelerde jantları düzenli olarak hafif sabunlu sünger ile yıkayın. Yol tuzu artıkları düzenli olarak temizlenmezse jantın rengini soldurabilir.

### DİKKAT

**Jantlarda lekelenme veya renk bozulması olmaması için aşağıdaki talimatlara uyun.**

- **Kuvvetli asit veya alkali içeren temizleyicilerle jantları temizlemeyin.**

## ARAÇ İÇİNİN TEMİZLENMESİ

- Jantlar sıcakken jant temizleyicisi kullanmayın. Jant sıcaklığının ortam sıcaklığı ile aynı olması gerekir.
- Temizleyiciyi uyguladıktan 15 dakika sonra temizleyiciyi tamamen çıkarmak için jantı durulayın.

### KROM PARÇALAR

Bütün krom kaplı parçaları düzenli olarak temizleyerek aşındırıcı özelliğe sahip olmayan krom parlatici uygulayın.

Aracınızın iç döşemesi, plastik parçalar ve koltuklar üzerinde biriken tozu zaman zaman bir elektrik süpürgesi veya yumuşak bir fırça ile alın. Vinil ve deri yüzeyleri, yumuşak sabun çözeltisine batırılmış temiz, yumuşak bir bez parçasıyla silin ve yumuşak kuru bir bezle kurulayın.

Derinin görünümünü korumak için düzenli bakım ve temizlik gereklidir.

Herhangi bir kumaş koruyucu kullanmadan önce üretici firmanın talimatlarını okuyun. Bazı kumaş koruyucularında koltuk malzemelerini lekeleyebilecek veya beyazlatabilecek kimyasal maddeler bulunmaktadır.

Gösterge tablosunu ve kadrancamlarını temizlerken sadece nemli temiz bir bez kullanın.

### DİKKAT

- Asla benzin, tiner veya benzeri maddeler kullanmayın.
- Bazı kir kalıntıları deri yüzeylere zarar verebileceğinden, bunların derhal temizlenmesi gerekir. Derinin doğal yüzeyine zarar veren araba cilası, arap sabunu, cila, yağ, çözelti ve deterjanları ya da amonyak bazlı temizleyicileri kullanmayın.
- Üretici firma tarafından tavsiye edilmedikçe asla bir kumaş koruyucusu kullanmayın.
- Gösterge tablosu camını temizlerken cam veya plastik yüzey temizleyicileri kullanmayın. Aksi takdirde gösterge tablosu camı hasar görebilir.

## EKRANIN BAKIMI

(mevcut ise)

- Ekranı temizlemek için, önce kontağı kapatın ve sonra da kuru ve yumuşak bir bezle silin.
- Asla sert kumaş, alkol, benzin, tiner, herhangi bir solvent ya kimyasal temizleme ajanları içeren ıslak mendil kullanmayın. Bu maddeler paneli çizebilir veya hasar görmesine neden olabilir.
- Ekran üzerine su veya araç deodorantı gibi sıvılar püskürtmeyin. Sıvıyla temas, sistemin arızalanmasına ve donanımın hasar görmesine neden olabilir.
- Ekranda aşırı kir birikmesi durumunda, çok az bir miktar nötral deterjanı yumuşak bir bez üzerine dökün ve bu bezle silin.

Ekranı asla sıvı deterjan ile temizlemeyin.

## ARAÇ PARFÜMLERİ

Çoğu araç parfümünde, aracın içini etkileyebilecek çözücüler kullanılır. Araç parfümü kullanıyorsanız, aşağıdaki önlemleri alın:

- Asılan türdeki araç parfümleri, aracın iç yüzeyleri ile temas ettiğinde kalıcı renk atmasına neden olabilir. Araç parfümünü, serbestçe asılabileceği ve iç yüzeylere temas etmeyeceği bir yere koyun.
- Sıvı tip araç parfümleri genellikle havalandırma deliklerine takılır. Bu ürünler, iç yüzeylere döküldüklerinde anlık hasara ve renk atmasına neden olabilir.


Araç parfümlerini kullanmadan önce üretici talimatlarını dikkatlice okuyun ve bu talimatlara uyun.

## PASPASLAR

Orijinal NISSAN taban paspasları kullanılması, aracın taban halısının kullanım ömrünü uzatacak ve araç içinin temizlenmesini kolaylaştıracaktır. Döşeme paspası olarak ne kullanırsanız kullanın boyutların aracınıza uygun olduğundan ve pedalların hareket mesafesini azaltmadığından emin olun. Paspaslar düzenli olarak temizlenmeli ve çok fazla aşındıkları zaman yenileri ile değiştirilmelidir.



## Paspasların yerleştirilmesi



Yukarıdaki çizim soldan direksiyonlu modeller içindir.

Aracınızdaki ön ① paspas braketleri, paspasların kolay yerleştirilmesini sağlar. NISSAN taban paspasları aracınız için özel olarak tasarlanmıştır.

Paspası ayak bölgesinde ortalayarak paspas braket kancasını, paspas klipsleri braket kancasıyla hi-

zalanınca gromet deliğine oturtun. Paspasların doğru konumda olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin.

## CAMLARIN TEMİZLENMESİ

Cam yüzeyler üzerine yapışan is ve toz tabakasını çıkarmak için cam temizleyicisi kullanın. Araç bir süre güneş altında kaldıktan sonra camlarda bir kir tabakası oluşması normaldir. Bu tabakayı bir cam temizleyicisi ve yumuşak bir kumaş parçası ile kolayca temizleyebilirsiniz.

### DİKKAT

**Camların iç kısımlarını temizlerken, sert kenarlı aletler ve aşındırıcı temizleyiciler ya da klorin bazlı dezenfektan temizleyiciler kullanmayın. Aksi takdirde arka cam rezistansına zarar verebilirsiniz.**

**Camın iç tarafı yüzeyine etiket yapıştırmayın. Çıkartma ve etiketlerin veya kalıntıların sökülmesi durumunda arka cam rezistansı zarar görebilir.**

**Bagaj bölmesinde saklanan nesnelerin arka camın iç yüzeyiyle temas etmemesine dikkat edin. Aksi takdirde arka cam rezistansına zarar verebilirsiniz.**

Otomatik karartmalı dikiz aynası (mevcut ise)

Otomatik kamaşma önleyici dikiz aynasını (mevcut ise) temizlemek için, sadece yumuşak, nemli bir bez kullanın.

### DİKKAT

**Cam temizleyici kullanmayın. Aksi halde sensörün hassasiyeti azalacak, ve çalışma performansının bozulmasına neden olacaktır.**

- **Emniyet kemerlerini temizlemek için asla çamaşır suyu, boya ya da kimyasal solvent kullanmayın, aksi halde kemerin dokuması ciddi şekilde zarar görebilir.**

Emniyet kemerleri, yumuşak sabunlu çözeltiye batırılmış bir sünger ile temizlenebilir.

Emniyet kemerlerini tekrar kullanmadan önce gölgede bırakarak iyice kurumalarını bekleyin.

### PLASTİK PARÇALAR

Plastik parçaları yumuşak bir sabun çözeltisi ile temizleyebilirsiniz. Kir kolay çıkmazsa plastik yüzey temizleyicisi kullanabilirsiniz. Kesinlikle solvent kullanmayın.

### EMNİYET KEMERLERİ

#### ⚠ UYARI

- **Kemerlerin ıslakken toplayıcı mekanizmaya girmesine asla izin vermayın.**

## PASLANMAYA KARŞI KORUMA

### PASLANMAYA YOL AÇAN EN ÖNEMLİ FAKTÖRLER

- Gövde panel kısımlarında, çukur bölgelerde ve benzeri bölgelerde rutubet tutucu özellikte kir birikmesi.
- Çakıl, taş gibi yolun zemini üzerinden sıçrayan küçük nesnelerin veya küçük trafik kazalarının aracın boyasına ve diğer koruyucu kaplamalara verdiği hasarlar.

### PASLANMAYA YOL AÇAN ÇEVRESEL FAKTÖRLER

#### Nem

Gövde sacının iç kısımlarında biriken kum, kir ve su, pas oluşumunu hızlandırabilir. Islak döşeme kaplamaları araç içerisinde tamamen kuruyamaz, bu nedenle döşeme

panelinin paslanmaması için ıslanan paspasları dışarıda iyice kuruttuktan sonra aracın içine serin.

## Bağıl nem

Özellikle hava sıcaklığının donma noktasının biraz üzerinde kaldığı, hava kirliliğinin yaşandığı ve yollara tuz atılan çok nemli bölgelerde pas oluşumu hızlı olacaktır.

## Sıcaklık

Sıcaklığın artmasıyla birlikte aracın iyi havalanmayan bölgelerinde pas oluşumu hızlanacaktır.

Paslanma, sıcaklığın sürekli olarak donma noktasının hemen üzerinde seyrettiği bölgelerde daha hızlı gerçekleşir.

## Hava kirliliği

Endüstriyel hava kirliliği, kıyı bölgelerinde havadaki tuz, veya kışın

yollara atılan tuz paslanmayı hızlandırır. Ayrıca kışın yollara atılan tuz aracın boyasının bozulmasına yol açabilir.

## ARACINIZIN PASLANMAYA KARŞI KORUNMASI

- Aracınızı sık sık yıkayıp cilalayarak temiz tutun.
- Boya üzerinde tespit ettiğiniz küçük hasarlar varsa hemen rötuşlayın.
- Su birikmemesi için kapıların ve bagaj kapağının alt kısımlarında bulunan tahliye deliklerini açık tutup, tıkanmasına izin vermemeyin.
- Aracın altında kum, tuz veya toz birikmesine izin vermeyin. Birikirse, aracın altını hemen su ile yıkayın.

## DİKKAT

- **Aracın yolcu kabinini asla hortum tutarak yıkamayın. Kiri gidermek için vakumlu temizleyici veya fırça kullanın.**
- **Aracın elektrikli donanımları zarar göreceğinden bunlara kesinlikle su ve diğer sıvıların temas etmemesine özen gösterin.**

Karlı ve buzlu yollarda buzu eritmek için yola atılan kimyasal maddeler aşırı koroziftir. Bu maddeler, özellikle egzoz sistemi, yakıt ve fren hatları, fren kabloları, taban sacı ve çamurluklarda paslanmaya ve zarara yol açabilir.

**Aracınızın alt kısmını kışın düzenli olarak temizlettirin.**

Bazı kısımlarda pas ve çürümeye karşı özel ilave tedbirler almak gerekebilir, NISSAN yetkili servisine danışın.

## 8 Bakım ve kendi başınıza yapabileceğiniz işlemler

|                                    |     |                                     |     |
|------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| Bakım gereklilikleri .....         | 551 | Motor yağının ve yağ filtresinin    |     |
| Periyodik bakım .....              | 551 | değiştirilmesi .....                | 561 |
| Genel bakım .....                  | 551 | Doğanın korunması .....             | 564 |
| Servis bakımı için nereye          |     | Otomatik (DCT) şanzıman             |     |
| gitmelisiniz .....                 | 551 | yağı .....                          | 564 |
| Genel bakım .....                  | 551 | Frenler .....                       | 564 |
| Genel bakım kalemlerinin           |     | Park freninin kontrol edilmesi .... | 564 |
| açıklanması .....                  | 552 | Fren pedalının kontrol              |     |
| Bakım tedbirleri .....             | 555 | edilmesi .....                      | 564 |
| Motor bölmesi .....                | 557 | Fren ve debriyaj hidroliği .....    | 565 |
| Motor soğutma sistemi .....        | 557 | Cam suyu .....                      | 566 |
| Motor soğutma suyu                 |     | Akü .....                           | 567 |
| seviyesinin kontrol edilmesi ..... | 558 | Araç aküsü .....                    | 567 |
| Motor soğutma suyunun              |     | Takviye ile çalıştırma .....        | 569 |
| değiştirilmesi .....               | 559 | Uzaktan kumanda/Akıllı              |     |
| Motor yağı .....                   | 559 | Anahtar pil değişimi .....          | 569 |
| Motor yağı seviyesinin             |     | Tahrik kayışı .....                 | 573 |
| kontrol edilmesi .....             | 558 | Bujiler .....                       | 573 |

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Hava filtresi.....                            | 574 |
| Viskoz kağıt tip.....                         | 575 |
| Kuru kağıt tip (mevcut ise).....              | 575 |
| Silecek lastikleri.....                       | 575 |
| Temizleme.....                                | 575 |
| Ön cam silecek değişimi.....                  | 576 |
| Bagaj kapağı cam silecek<br>değişimi.....     | 576 |
| Ön cam yıkayıcısı püskürtme<br>fıskiyesi..... | 577 |
| Sigortalar.....                               | 577 |
| Yolcu bölmesi.....                            | 577 |
| Lambalar.....                                 | 579 |
| Farlar.....                                   | 579 |
| Dış lambalar.....                             | 579 |

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Kabin lambaları.....                            | 579 |
| Lamba konumları.....                            | 580 |
| Jantlar ve lastikler.....                       | 582 |
| Lastik şişirme basıncı.....                     | 582 |
| Lastik tipleri.....                             | 583 |
| Kar zincirleri.....                             | 584 |
| Lastik rotasyonu.....                           | 584 |
| Lastik aşınması ve hasarı.....                  | 585 |
| Lastik yaşı.....                                | 585 |
| Jantların ve lastiklerin<br>değiştirilmesi..... | 586 |
| Balans ayarı.....                               | 586 |
| Stepne.....                                     | 586 |
| Jant bakımı.....                                | 587 |

## BAKIM GEREKLİLİKLERİ

Aracınızın mekanik aksamının, emisyon ve motor performansının en iyi durumda korunabilmesi için bazı günlük ve periyodik bakımlara tabi tutulması gerekmektedir.

Aracın genel bakımının yapılması ve belirtilen bakım programına uyulması tamamen araç sahibinin sorumluluğu altındadır.

Aracın gerekli bakımlardan geçirilmesini sadece aracın sahibinin sağlayabileceğini unutmayın.

### PERİYODİK BAKIM

Kolaylık olması açısından, periyodik bakım gerektiren parçalar, ayrı olarak verilen Garanti Bilgileri ve Bakım Kitapçığı'nda açıklanmış ve listelenmiştir. Bu kitapçığı takip ederek NISSAN aracınızın tüm gerekli bakımlarının düzenli olarak yapıldığından emin olun.

### GENEL BAKIM

Genel bakım aracın günlük kullanımı esnasında yapılması gereken bütün kontrolleri kapsar. Bunlar aracın sorunsuz çalışması açısından önemlidir. Bu kontrolleri belirtilen şekilde düzenli olarak yaptırmak sizin sorumluluğunuz altındadır.

Genel bakım kontrolleri, minimum teknik bilgi ve yaygın olarak kullanılan aletler ile gerçekleştirilebilir.

Genel bakımdaki kontrol ve incelemeleri kendiniz yapabileceğiniz gibi dilerseniz NISSAN Yetkili Servisinize de yaptırabilirsiniz.

### BAKIM İÇİN NEREYE GİTMELİSİNİZ

Aracınıza bakım yapılması gerekiyorsa veya aracınız arıza yaparsa, aracınızın sistemleri ile ilgili her türlü tamir, kontrol ve ayarlamaları NISSAN yetkili servisimize yaptırmanızı tavsiye ediyoruz.

## GENEL BAKIM

Aracınızın günlük kullanımı esnasında, bu kısımda belirtilen genel bakım işlemleri düzenli olarak yapılmalıdır. Bu kontrol ve incelemeler sırasında aracınızda alışılmışın dışında bir ses, koku veya titreşim fark ederseniz, nedenini araştırın veya aracınızı NISSAN Yetkili Servisi'nde kontrol ettirin. Ayrıca, aracınızda bir onarım işlemi gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyorsanız, NISSAN Yetkili Servisi'ne başvurun.

Herhangi bir kontrol veya bakım işlemi gerçekleştirirmeden önce bu bölümde daha ileride açıklanacak olan "Bakım uyarıları" konusunu okuyun.

## GENEL BAKIM MADDELERİNİN AÇIKLAMASI

**Bir yıldız (\*) işareti bulunan ögeler hakkında daha fazla bilgi, bu bölümün ilerleyen kısımlarında yer almaktadır.**

Burada listelenen bakım maddeleri aksi belirtilmedikçe zaman zaman kontrol edilmelidir.

Aracın dışı

### **Bagaj kapağı, kapılar ve kaput:**

Bagaj kapağı, tüm kapılar ve kaputu kontrol ederek doğru şekilde çalıştıklarından emin olun. Ayrıca tüm kilit mandallarının sıkıca kilitlendiğinden emin olun. Gerekliyse, tüm menteşeleri ve kilit mandallarını yağlayın. Motor kaputunun kilidi açıldığında, kilit mandalının motor kaputunun açılmasına izin vermediğinden emin olun.

Yollarda tuz veya aşındırıcı maddede bulunan bölgelerde araç kullanırken, yağlanmayı sık sık kontrol edin.

### **Lambalar\*:**

Farları düzenli olarak temizleyin. Farların, fren lambalarının, park lambalarının, sinyallerin ve diğer lambaların çalıştığından ve doğru şekilde sabitlenmiş olduğundan emin olun. Ayrıca far huzmesi ayarını da kontrol edin.

### **Lastikler\*:**

Stepne de dahil olmak üzere lastik hava basınçlarını belli aralıklarla basınç saati ile ölçün ve gerekiyorsa belirtilen değerlere ayarlayın. Dikkatli bir şekilde hasar, kesik veya aşırı aşınma olup olmadığını kontrol edin.

### **Lastik rotasyonu\*:**

İki Tekerlekten Çekişli (2WD) ve ön ve arka lastiklerin aynı boyutta olması durumunda; Lastiklere her 10.000 km'de bir rotasyon uygulanmalıdır. Yön göstergesiyle işaretlenmiş lastikler, sadece ön ve arka arasında döndürülebilir. Lastik rotasyonu tamamlandıktan sonra, yön göstergesiyle işaretlenmiş lastiklerin jantların yönünü gösterdiğinden emin olun.

Dört Tekerlekten Çekişli ve Tüm Tekerleklerden Çekişli (4WD/AWD), ve ön ve arka lastiklerin aynı boyutta olması durumunda: lastiklere her 5.000 km'de (3.000 mil) bir rotasyon uygulanmalıdır. Yön göstergesiyle işaretlenmiş lastikler, sadece ön ve arka arasında döndürülebilir. Lastik rotasyonu tamamlandıktan sonra, yön göster-

gesiyle işaretlenmiş lastiklerin jantların yönünü gösterdiğinden emin olun.

Ön lastiklerin arka lastiklerden farklı boyutta olması durumunda: lastik rotasyonu yapılamaz .

Lastik rotasyonu süresi araç kullanma stiline ve yol koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

### **Lastik Basınç Uyarı Sistemi (TPMS) verici bileşenleri (mevcut ise):**

Lastikler aşınmadan veya yaşlanmadan dolayı değiştirilirken, TPMS sibop gövdesini (sibop iğnesi ve kapağı) ve civatasını değiştirin. Civata (mevcut ise),  $1,4 \pm 0,1$  N.m torkla düzgün şekilde takılmalıdır. TPMS sensörleri yeniden kullanılabilir.

Tekerlek rot ayarı ve balansı (ön düzen) ayarı:

Düz yolda giderken araç herhangi bir tarafa doğru çekiyorsa veya lastiklerde eşit olmayan veya anormal aşınma gözlemleniyorsa rot ayarı gerekiyor olabilir. Normal otoyol hızlarında direksiyon simidinde veya koltukta titreşim mevcut ise lastik balansı gerekiyor olabilir.

### **Bijon somunları:**

Lastikleri kontrol ederken, bijonların eksik ve gevşek olmadığından emin olun. Gerekiyorsa sıkın.

### **Ön cam:**

Ön camı düzenli olarak temizleyin. Ön camda çatlak ya da başka bir hasar olup olmadığını en azından altı ayda bir kontrol edin. Hasarlı ön camı yetkili servisinizde değiştirin.

### **Silecekler\*:**

Silecekleriniz ön camı iyi temizlemiyorsa, lastiklerde çatlak veya aşınma olup olmadığını kontrol edin.

### **Kaputun ve aracın altı**

Burada listelenen bakım öğeleri belli aralıklarla, örneğin motor yağı kontrol edilirken veya yakıt alınırken kontrol edilmelidir.

### **Akü (bakım gerektirmeyen aküler hariç)\*:**

Her hücrenin sıvı seviyesini kontrol edin. <UPPER> ve <LOWER> seviye çizgilerinin arasında olmalıdır. Yüksek sıcaklıkta ya da çok sert koşullarda kullanılan araçların aküleri düzenli olarak kontrol edilmelidir.



### **Fren (ve debriyaj) hidroliği seviyesi\*:**

Manuel Şanzımanlı (MT) model için: fren ve debriyaj hidroliği seviyesinin hazne üzerindeki <MAX> ve <MIN> çizgileri arasında olduğundan emin olun.

Manuel Şanzımanlı (MT) model hariç: fren hidroliği seviyesinin hazne üzerindeki <MAX> ve <MIN> çizgileri arasında olduğundan emin olun.

### **Motor soğutma suyu seviyesi\*:**

Soğutma suyu seviyesini motor soğukken kontrol edin. Soğutma suyu seviyesinin hazne üzerindeki <MAX> ve <MIN> çizgileri arasında olduğundan emin olun.

### **Motor tahrik kayışları\*:**

Tahrik kayışlarında yıpranma, aşınma, çatlama veya yağlanma olmadığından emin olun.

### **Motor yağı seviyesi\*:**

Seviyeyi, aracı düz bir zemine park ettikten ve motoru stop ettikten sonra kontrol edin.

### **Hidrolik sızıntısı:**

Aracın park edilmesinden bir süre sonra araç altında yakıt, yağ, su ya da diğer hidrolik sızıntısının olup olmadığını kontrol edin. Klimanın çalıştıktan sonra su damlatması normaldir. Belirgin bir sızıntı ya da duman çıkışı varsa, bunun nedenini araştırarak derhal giderilmesini sağlayın.

### **Cam yıkama suyu\*:**

Haznede yeterli miktarda su olup olmadığını kontrol edin.

### **Araç içi**

Burada listelenen bakım maddeleri belli aralıklarla, örneğin periyodik

bakım veya aracın temizlenmesi esnasında kontrol edilmelidir.

### **Gaz pedalı:**

Sorunsuz çalışma açısından pedalı kontrol edin ve pedalın aşırı kuvvet gerektirmediğinden emin olun. Döşeme paspaslarını pedaldan uzakta tutun.

### **Fren pedalı\*:**

Pedalın sorunsuz çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Fren pedalı aniden normalden daha aşağıya iniyorsa, fren pedalında bir yumuşama hissediyorsanız, veya aracın durma mesafesi uzamış ise, hiç vakit kaybetmeden bir NISSAN Yetkili Servisi ile irtibata geçin. Döşeme paspaslarını pedaldan uzakta tutun.

### **Park freni\*:**

Aracınızı nispeten dik bir yokuşta bırakırken park freninin devrede olduğundan emin olun.

## Koltuklar:

Koltuk ayarlayıcılar, koltuk sırtı ya-tırıcılar vb. koltuk ayar mekanizma-larının sorunsuz çalıştığından ve tüm kapı mandallarının her konumda düzgün kilitlendiğinden emin olun. Koltuk kafalıklarının yukarı ve aşağı sorunsuz hareket ettiğinden ve tüm konumlarda sıkıca kilitlendiğinden emin olun.

## Emniyet kemerleri:

Emniyet kemeri sisteminin tüm parçalarının (tokalar, bağlantı de-mirleri, ayar parçaları, toplayıcılar gibi) sorunsuz çalıştığından ve sıkıca takılı olduğundan emin olun. Kemerde kesik, soyulma, aşınma veya hasar olup olmadığını kontrol edin. Daha fazla bilgi için “Emniyet kemerleri” (s.24) konusuna bakın.

## Direksiyon simidi:

Direksiyon simidindeki aşırı boşluk, çevirme direnci veya anormal ses-ler gibi herhangi bir değişiklik olup olmadığını kontrol edin.

## Uyarı lambaları ve sesli hatırlatıcılar:

Tüm uyarı/gösterge lambalarının ve sesli hatırlatıcıların doğru çalıştığından emin olun.

## Ön cam buğu giderici:

Isıtıcı ya da klima çalışırken, buğu gidericiden hava çıkışının doğru şe-kilde gerçekleştiğinden emin olun.

## Ön cam sileceği ve yıkayıcısı kolu\*:

Sileceklerin ve yıkayıcının gereken şekilde çalıştığından ve silecek-le-rin camda iz bırakmadığından emin olun.

Aracınızın üzerinde herhangi bir kontrol veya bakım yaparken ya-ralanmamak ve araca herhangi bir zarar vermemek amacıyla dikkatli olun. Aşağıdaki genel uyarıları dik-katle inceleyin.

- **Aracı düz bir zemine park edin, park frenini çekin ve lastiklerin hem ön hem de arkalarına takozlar yerleş-tirin.**
- **Motor sıcakken, motor ka-putunun altında çalışmayın. Motoru stop edin ve soğu-yuncaya kadar bekleyin.**
- **Kontak anahtarını “KAPA-LI” veya LOCK konumuna getirdiğinizden emin olun.**

**Kontak anahtarı AÇIK veya ACC konumundayken, mo-tor çalışmadığı halde so-**

ğutma fanı aniden devreye girebilir. Yaralanmaları önlemek için, motorun yakınında çalışacağınız zaman mutlaka akünün eksi kablolarını ayırın.

- Motor çalışır durumdayken araç üzerinde çalışma zorunluluğu varsa, ellerinizi, saçınızı, elbiselerinizi ve takılarınızı fanlardan, tahrik kayışlarından ve diğer hareketli parçalardan uzak tutun.
- Araç üzerinde çalışmaya başlamadan önce kravat ve yüzük, saat gibi takıları çıkarmanız tavsiye edilir.
- Motoru garaj gibi kapalı bir alanda çalıştırmak zorundaysanız, egzoz gazlarının tahliyesi için yeterli hava-

landırma olup olmadığını kontrol edin.

- **KRİKOYLA KALDIRILAN BİR ARACIN ALTINA ASLA GİRMEYİN.**
- Yanıcı maddeleri, alev ve kıvılcım çıkaran cisimleri akü ve yakıttan uzak tutun.
- Kontak anahtarı AÇIK konumundayken asla akü kablolarını veya herhangi bir transistörlü parçanın soketini çıkarıp takmayın.
- Kontak anahtarı AÇIK konumdayken, motor veya şanzıman ile ilgili aksamların kablo demeti konektörlerini ayrılmış şekilde bırakmayın.
- Çok portlu yakıt enjeksiyon sistemi (MFI) ile donatılmış

benzinli modellerde, yakıt filtresi ya da yakıt hatları bir NISSAN Yetkili Servisi tarafından kontrol edilmelidir, çünkü yakıt hatları, motor stop edilmişken bile yüksek basınç altındadır.

- Aracınızın üzerinde çalışacağınız zaman gözlerinizi korumak için mutlaka koruyucu iş gözlüğü takın.
- Bu hususlara veya diğer genel yönergelere uyulmaması, ciddi yaralanmalara ya da araç hasarına neden olabilir.

Motor yağı ve/veya diğer araç sıvılarının uygun olmayan şekilde imha edilmesi, doğaya zarar verebilir. Bu tür sıvıların imhasında yerel düzenlemele- re mutlaka uyun.

## MOTOR BÖLMESİ

Bu bölümde, araç sahibinin kolaylıkla gerçekleştirebileceği uygulamalar anlatılmaktadır.

Eksik veya yanlış bakım işlemlerinin aracın performansını düşürebileceğini, aşırı emisyonu sebep olabileceğini ve aracın garanti kapsamını etkileyebileceğini unutmayın. **Her hangi bir işlemi yapabileceğinizden emin değilseniz, bakımı NISSAN Yetkili Servisiniz’de yaptırın.**

Motor bölmesine genel bakış için “Motor bölmesi” (s.12) konusuna bakın.

## MOTOR SOĞUTMA SİSTEMİ

### UYARI

- **Motor sıcakken, motor soğutma suyu haznesi kapağını asla açmayın. Soğutma suyu haznesinden püsküren yüksek basınçlı su ciddi yanıklara neden olabilir. Motorun ve radyatörün soğumasını bekleyin.**
- **Motor soğutma suyu zehirlidir ve çocukların ulaşamayacakları yerlerde üzeri yazılı kaplar içerisinde saklanması gerekmektedir.**

Motor soğutma sistemi, fabrikada yüksek kaliteli, tüm yıl boyunca kullanılacak uzun ömürlü motor soğutma suyu ile doldurulmuştur. Yüksek kaliteli motor soğutma suyu, korozyona karşı koruma sağlayan ve antifriz özelliği taşıyan özel

bir solüsyon içerir. Bu nedenle, ilave ve soğutma sistemi katkı maddeleri gerekli değildir.


### DİKKAT

- Soğutma sisteminde, radyatör sıvı contası gibi herhangi bir katkı maddesi kullanmayın. Katkı maddeleri soğutma sisteminde tıkanıklık oluşturabilir ve motorun, şanzımanın ve/veya soğutma sisteminin zarar görmesine neden olabilir.
- Motor soğutma suyu haznesi bir basınç kapağı ile donatılmıştır. Değiştirmek zorunda kalırsanız motora hasar vermemek için sadece orijinal NISSAN kapak veya eşdeğerini kullanın.

- Soğutma suyu eklerken veya değiştirirken sadece NISSAN orijinal motor soğutma suyu veya aynı kalitedeki benzer bir karışım kullandığınızdan emin olun. Diğer tiplerde motor soğutma suyu kullanımı soğutma sistemine hasar verebilir.

| Asgari hava sıcaklığı |     | Bileşim                        |                              |
|-----------------------|-----|--------------------------------|------------------------------|
| °C                    | °F  | Motor soğutma suyu (konsantre) | Demineralize veya distile su |
| -15                   | 5   | %30                            | %70                          |
| -35                   | -30 | %50                            | %50                          |

## MOTOR SOĞUTMA SUYU SEVİYESİNİN KONTROL EDİLMESİ



Haznedeki soğutma suyu seviyesini **motor soğukken** kontrol edin. Soğutma suyu seviyesi <MIN> seviyesinin ② altındaysa, <MAX> seviyesine ① kadar soğutma suyu ekleyin. Hazne boşsa, radyatördeki soğutma suyu seviyesini motor soğukken kontrol edin. Radyatörde yeterli kadar soğutma suyu yok

ise radyatör kapağına kadar ve su haznesine <MAX> seviyesine ① kadar soğutma suyu ekleyin.

### DİKKAT

**Soğutma sistemi sık sık soğutma suyu eksiltiyorsa NISSAN yetkili servisimize giderek aracınızı kontrol ettirin.**

## MOTOR SOĞUTMA SUYUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ

Aracınızın soğutma sistemindeki büyük onarımların, NISSAN Yetkili Servisi tarafından yapılması gerekmektedir. Servis prosedürleri, ilgili NISSAN Tamir Kataloğunda mevcuttur.

Kontrol ve değiştirme gerektiğinde, NISSAN Yetkili Servisi'ne başvurun.

Hatalı servis uygulamaları veya soğutma suyu değişimi, ısıtıcı perfor-

mansının düşmesine ve motorun hararet yapmasına sebep olabilir.

### ⚠ UYARI

- Yanma tehlikesini ortadan kaldırmak için, soğutma suyunu asla motor sıcakken değiştirmeyin.
- Kullanılmış soğutma suyunun doğrudan cildinize temas etmesine izin vermeyin. Cildiniz ile temas etmesi halinde, ellerinizi en kısa zamanda sabun ya da el temizlik ürünüyle ve bol suyla yıkayın.
- Soğutma suyunu çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun.


Kullanılmış soğutma suyu doğru bir şekilde imha edilmelidir. Yerel düzenlemeleri kontrol edin.


## MOTOR YAĞI

### MOTOR YAĞI SEVİYESİNİN KONTROL EDİLMESİ

### DİKKAT

**Yağ seviyesi düzenli olarak kontrol edilmelidir. Aracın çok az veya gereğinden fazla motor yağı ile kullanılması, garanti kapsamına girmeyen arızalara neden olabilir.**





- ① Normal aralık
- ② MIN (Minimum) seviye
- ③ MAX (Maksimum) seviye
- ④ HR10DDT motor

1. Aracınızı düz bir zemine park edin ve park frenini çekin.
2. Motoru çalıştırın. Motor soğukken, çalışma sıcaklığına ulaşana kadar rölantide çalıştırın (yaklaşık 5 dakika).

3. Motoru stop edin.
4. Motor yağının karterde toplanması için en az 15 dakika bekleyin.
5. Yağ seviyesi kontrol çubuğunu yerinden çıkararak silin.
6. Tamamen tekrar sokun.
7. Seviye çubuğunu tekrar çıkararak yağ seviyesini kontrol edin. Normal aralıkta ① olmalıdır.
8. Yağ seviyesi minimum ② işaretinin altında ise yağ doldurma kapağını açarak tavsiye edilen türde yağ ilave edin. Fazla doldurmayın ③.
9. Yağ seviyesini seviye kontrol çubuğuyla tekrar kontrol edin.

**Çalışma koşullarının yoğunluğuna ya da kullanılan motor yağının niteliğine bağlı olarak,**

**yağ değişim aralıkları arasında bir miktar motor yağı ilavesi yapılması normaldir. Özellikle motor devri yüksekken, ani hızlanma/yavaşlamalar daha çok motor yağı tüketimine sebep olur. Motor yeniyse tüketim daha fazla olabilir. Yağ tüketim oranı, 5.000 km'den sonra, her 1.000 km'de 0,5 litre'den fazlaysa, bir NISSAN Yetkili Servisi'ne danışın.**

## MOTOR YAĞININ ve YAĞ FİLTRESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

### ⚠ UYARI

Kullanılmış motor yağı toprağa, kanal veya nehirlere vb. dökülmemelidir. Uygun atık ünitelerine boşaltılmalıdır.


- Motor yağ servisi için, bir NISSAN Yetkili Servisi'ne başvurmanız tavsiye edilir.
- Motor yağı sıcak olduğundan, yanmamak için dikkatli olun.
- Kullanılmış motor yağı ile uzun süre ve tekrar tekrar temas edilmesi cilt kanserine neden olabilir.

- Kullanılmış motor yağının doğrudan cildinize temas etmesine izin vermeyin. Cildiniz ile temas etmesi halinde, ellerinizi en kısa zamanda sabun ya da el temizlik ürünleriyle ve bol suyla yıkayın.
- Kullanılmış motor yağını, çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve işaretli kutular içerisinde muhafaza edin.

### DİKKAT

Kullanılmış yağ doğru şekilde imha edilmelidir. Yerel düzenlemeleri kontrol edin.

## Motor yağı değişimi



### HR10DDT motorlu model

- ① Yağ doldurma kapağı
- ② Yağ tahliye tapası
- ③ Yağ filtresi



1. Aracınızı düz bir zemine park edin ve park frenini çekin.
2. Motoru çalıştırın. Motor soğuk ise, bir süre rölantide çalıştırarak normal çalışma sıcaklığına ulaşmasını sağlayın (yaklaşık 5 dakika).
3. Motoru stop edin.
4. Yağın kartere toplanması için en az 15 dakika bekleyin.
5. Alt gövde kapağını (mevcut ise) sökün.
6. Tahliye tapasının altına uygun büyüklükte bir kap yerleştirin.
7. Tahliye tapasını uygun bir anahtarla sökün.
8. Yağ doldurma kapağını açarak motordaki tüm yağı tamamen tahliye edin.

Motor yağı filtresinin değiştirilmesi gerekiyorsa, bu safha-

da sökün ve değiştirin. “Motor yağı filtresinin değiştirilmesi” (s.345) konusuna bakın.

9. Tahliye tapasını temizleyin ve yeni bir pul ile birlikte yerine takın. Tahliye tapasını bir anahtarla belirtilen tork değerlerinde sıkın.  
**Aşırı güç uygulamayın. Tahliye tapası sıkma torkları:**

**HR10DDT**

**25 N·m (18 ft-lb)**

10. Motoru tavsiye edilen tipte ve miktarda motor yağı ile doldurun. (“Kapasiteler, tavsiye edilen hidrolikler/yağlar” (s.590) konusuna bakın.)

**Motor yağını doldururken seviye kontrol çubuğunu çıkarmayın.**


11. Yağ doldurma kapağını tam olarak kapatın.

12. Motoru çalıştırın.

13. Tahliye tapası etrafında yağ sızıntısı olup olmadığını kontrol edin. Gerekli olduğu şekilde düzeltin.

14. Yağ seviyesini seviye çubuğuyla kontrol edin. Ayrıntılı bilgi için, “Motor yağı seviyesinin kontrol edilmesi” (s.559) konusuna bakın.

## Motor yağı filtresinin deęiřtirilmesi



### HR10DDT motorlu model

- ① Yaę doldurma kapaęı
- ② Yaę tahliye tapası
- ③ Yaę filtresi

1. Aracınızı düz bir zemine park edin ve park frenini çekin.
2. Motoru stop edin.
3. Uygun işlemi uygulayarak motor yaęını tahliye edin. ("Motor yaęı deęiřimi" (s.561) konusuna bakın.)
4. Motor yaęı filtresini bir yaę filtresi anahtarı ile gevřetin.

Motor modeline baęlı olarak, özel řapkalı tip bir filtre sökme anahtarına ihtiyaç duyulabilir. Daha fazla bilgi için bir NISSAN Yetkili Servisi'ne bařvurun.

5. Filtreyi gevřettikten sonra eliniz ile çevirerek sökün.
6. Motor yaęı filtresinin motor bloęu üzerine takıldıęı bölgeyi temiz bir bez parçası ile temizleyin.

Bu yüzey üzerinde eski contaya ait kalıntılar varsa bunları temizleyin.

7. Yeni yaę filtresi contasının çevresine yeni motor yaęı sürün.
8. Yaę filtresini eliniz ile, hafif bir direnç hissedene kadar sıkın ve daha sonra sabitlemek için 2/3 tur daha çevirin.

**Yaę filtresi kapaęı sıkma torku:**

**HR10DDT  
32 N·m (24 ft·lb)**

9. Motor yaęını doldurun. ("Motor yaęı deęiřimi" (s.561) konusuna bakın.)
10. Motoru çalıştırın ve filtre çevresinde sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Gerektięi şekilde düzeltin.

## OTOMATİK (DCT) ŞANZİMAN YAĞI

Kontrol ve değiştirme gerektiğinde, NISSAN Yetkili Servisi'ne başvurun.

11. Motoru stop edin ve birkaç dakika bekleyin.
12. Uygun işlemi uygulayarak motor yağının seviyesini kontrol edin. ("Motor yağı seviyesinin kontrol edilmesi" (s.559) konusuna bakın.)

### DOĞANIN KORUNMASI

Su kaynaklarına, toprağa ve kanalizasyona zehirli atık dökülmesi kanunlara aykırıdır. Bu işlem için, kullanılmış yağ ve yağ filtrelerinin imhasını gerçekleştirme yetkisi bulunan belediye atık dönüşüm tesisleri ve gerekli ekipmana sahip olan servisleri gibi servisleri kullanın. Herhangi bir şüphe halinde imha ile ilgili tavsiye almak üzere yetkili mercilerle irtibata geçin.

Çevre ile ilgili düzenlemeler ülkeden ülkeye değişir.

#### DİKKAT

- **Sadece Orijinal NISSAN DCT yağı kullanın. Başka yağlarla karıştırmayın.**
- **Orijinal NISSAN DCT dışındaki otomatik şanzıman yağlarının kullanılması şanzımanın kullanımını zorlaştırabilir, dayanıklılığını azaltabilir veya otomatik şanzıman-da hasarlara neden olabilir. Bu tür bir hasar garanti kapsamında değildir.**

## FRENLER

### PARK FRENİNİN KONTROL EDİLMESİ

Bir yokuşta durup park frenini devreye alarak aracın sadece park freni sayesinde durdurulabildiğinin ve kaymadığının düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir. Araç kayıyorsa aracınızı NISSAN yetkili servisine kontrol ettirin.


### FREN PEDALININ KONTROL EDİLMESİ

Fren pedalı aniden normalden daha fazla aşağıya iniyorsa, fren pedalında bir yumuşama hissediyorsanız, veya aracın durma mesafesi uzamış ise hiç vakit kaybetmeden NISSAN yetkili servisine frenlerinizi kontrol ettirin.

# FREN VE DEBRİYAJ HİDROLİĞİ

## Kendinden ayarlı frenler

Aracınız kendinden ayarlı frenler ile donatılmıştır. Disk tipi frenlerde fren pedalına her basıldığında yükseklik kendiliğinden ayarlanır.



### ⚠ UYARI

- **Yalnızca yeni yağ kullanın. Kullanılmış, kalitesi düşük ya da kirli hidrolik, fren ve debriyaj sistemlerinde arızaya neden olabilir. Belirtilenden farklı tipte hidrolik kullanmayın, aracınızın fren sistemi arızalanabilir ve aracınızın durma mesafesi uzayabilir.**

- **Çıkarmadan önce doldurma kapağını temizleyin.**
- **Fren ve debriyaj hidroliği zehirlidir ve çocukların ulaşamayacakları yerlerde üzeri işaretli kaplar içerisinde saklanması gerekmektedir.**

Haznedeki hidrolik yağının seviyesini kontrol edin. Hidrolik seviyesi MIN ② çizgisi ve MAX ① çizgilerinin arasında ise veya fren uyarı lambası yanıyorsa MAX çizgisine kadar tavsiye edilen hidrolikten ilave edin.


Önerilen fren ve debriyaj hidroliği türü için “Kapasiteler ve tavsiye edilen sıvılar/yağlar” (s.590) konusuna bakın.

Sisteme sık sık yağ eklemek gerekiyorsa, sistem NISSAN yetkili servisi tarafından kontrol edilmelidir.

# CAM YIKAMA SUYU

## DİKKAT

- Fren ve debriyaj sistemlerinin kontrol edilmesi ve hidroliklerin tamamlanması, gerekli teknik bilgi ve ekipmanı bulunan NISSAN Yetkili Servisinde yaptırılmalıdır.
- Hidroliği boyalı yüzeylerle temas ettirmeyin. Boyaya zarar verecektir. Hidrolik dökülecek olursa hemen bol su ile yıkayın.



## ⚠ UYARI

**Cam yıkama suyu antifrizi zehirlidir ve üzeri işaretli kaplar içinde, çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklanmalıdır.**

- Cam yıkama suyu haznesindeki yıkama suyu seviyesini kontrol edin. Su seviyesi düşükse veya düşük yıkama suyu uyarı lambası (mevcut ise) yanarsa,

MAX seviyesine kadar yıkama suyu ekleyin.

- Sürüş koşullarının çok sık cam yıkama suyu kullanımı gerektirdiği durumlarda, hazneyi daha sık doldurun.
- Daha iyi bir temizleme işlemi için suya bir temizleme solventi ilave edin. Kış aylarında cam yıkama suyu antifrizi ekleyin. Gerekli karışım oranını elde etmek için üretici firmanın talimatlarını uygulayın.

## DİKKAT

- Motor soğutma suyu antifrizini cam yıkama suyu için kullanmayın. Bu durum aracın boyasına zarar verebilir.
- Her zaman NISSAN tarafından önerilen cam yıkama suyunu kullanın.

| Akü uyarı sembolleri |                                                                                    |                                                                  | <b>⚠ UYARI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①                    |   | Sigara içilmez<br>Ateşle yaklaş-<br>mayın Kıvılcım<br>çıkarmayın | Akünün yakınında asla sigara içmeyin. Pili<br>asla açık aleve veya elektrik kıvılcımlarına ma-<br>ruz bırakmayın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ②                    |   | Gözlerinizi koru-<br>yun                                         | Akü üzerinde çalışırken dikkatli olun. Patla-<br>maya veya akü asidine karşı korunmak için<br>daima koruyucu gözlük kullanın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ③                    |   | Çocuklardan uzak<br>tutun                                        | Çocukların aküyü ellemelerine izin vermeyin. Pili ço-<br>cukların ulaşama-yacağı yerlerde muhafaza edin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ④                    |   | Akü asidi                                                        | Akü elektrolit sıvısının cildinize, gözlerinize,<br>elbiselerinize veya boyalı yüzeylere temas et-<br>memesine dikkat edin. Aküyü veya akü kapa-<br>ğını tuttuktan sonra hemen ellerinizi yıkayın.<br>Akü sıvısının gözlerinize veya cildinize ya da<br>kıyafetlerinize temas etmesi halinde bol su ile<br>en az 15 dakika kadar yıkayın ve gerekiyorsa<br>bir doktora başvurun. Akü sıvısı bir asittir. Akü<br>sıvısı gözünüze veya cildinize temas ederse<br>görme kaybına veya yanıklara sebep olabilir. |
| ⑤                    |   | Kullanım talimat-<br>larına bakın                                | Akü üzerinde çalışmaya başlamadan önce<br>doğru ve güvenli kullanım için bu talimatı dik-<br>katlice okuyun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ⑥                    |  | Patlayıcı gaz                                                    | Akü sıvısının neden olduğu hidrojen gazı pat-<br>layıcı özelliğe sahiptir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## ARAÇ AKÜSÜ


### **⚠ UYARI**

**Akü elektrolit seviyesi dü-  
şükse aracı çalıştırmayın.  
Düşük elektrolit seviyesi akü  
üzerinde daha fazla yük ya-  
ratır, bu da ısı oluşumuna,  
akü ömrünün kısalmasına ve  
bazı durumlarda patlaması-  
na neden olabilir.**

- Akü yüzeyini temiz ve kuru tu-  
tun. Herhangi bir pas oluşumu,  
karbonatlı suyla temizlenmeli-  
dir.
- Terminal bağlantılarının temiz  
ve iyice sıkılmış olduğundan  
emin olun.
- Aracınızı en az 30 gün kullan-  
mayacaksanız, akünün boşal-  
masını önlemek için “-” negatif  
kutup başını ayırın.

- Akünün değiştirilmesi veya kontrol edilmesi gerekiyorsa, NIS-SAN Yetkili Servisi'ne başvurun.


### Akü (Tip A)



Her hücrenin sıvı seviyesini kontrol edin. Seviye, ÜST ① ve ALT ② işaretleri arasında olmalıdır.

Sıvı eklemek gerekiyorsa, her doldurma ağızına gösterge seviyesine kadar sadece saf su ekleyin. Aşırı doldurmayın.

1. Uygun bir alet kullanarak hücre tapalarını (A) sökün.



### Gösterge

① OK

② EKLEYİN

2. ÜST seviye çizgisine ① kadar saf su ekleyin.


Akünün yan tarafı kirli ise, elektrolit su seviyesini, gösterildiği şekilde direk hücrelerin üzerinden bakarak kontrol edebilirsiniz.

3. Hücre tapalarını yerlerine takarak sıkın.

### DİKKAT

**Akü hücrelerini aşırı doldurmayın. Fazla elektrolit, şarj esnasında taşarak boya hasarına yol açabilir.**

Bakım gerektirmeyen akü (Tip B)



Bakım gerektirmeyen aküde sıvı seviyesini kontrol etmek gerekmez.

Fakat NISSAN, yeşil göstergenin ① durumunun düzenli olarak gözle kontrol edilmesini tavsiye eder. Görünür değilse, aküyü en kısa zamanda değiştirin.

### Akü bağlantısından sonra yeniden çalıştırma

Akü yeniden bağlandığında, aşağıdaki kalemleri kontrol edin:

- Saat ayarları (mevcut ise).
- İstedığınız radyo istasyonlarını istasyon hafıza düğmelerine kaydedin.

Ayrıntılı bilgi için “Araç bilgi ekranı” (s.102) konusuna veya ayrı olarak verilen NissanConnect Kullanıcı El Kitabına bakın.

### Stop/Start sistemi bulunan modeller

- Araca, şarj ve boşalma kapasiteleri ile uzun ömürlü akülerin takıldığından emin olun. Stop/Start sistemi bulunan araçlarda sıradan bir akü kullanmayın, bu durum akünün erken arızalanmasına veya Stop/Start sisteminin arızalanmasına sebep olabilir. Orijinal NISSAN aküsünün takılması önerilir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için bir NISSAN bayisine ya da yetkili servisine başvurabilirsiniz.
- Akü terminali sökülüp (akü değişimi, vb. nedenlerle) yeniden takıldıysa, Stop/Start Sisteminin yeniden devreye girmesinden önce biraz gecikme olabilir.

### TAKVİYE İLE ÇALIŞTIRMA

Takviye ile çalıştırma gerekliyse, "Takviye ile çalıştırma" (s.530) konusuna bakın. Motor takviye ile çalışmıyorsa, akünün yenisi ile değiştirilmesi gerekebilir. NISSAN bayisine veya yetkili servisine başvurun.

### UZAKTAN KUMANDA/ AKILLI ANAHTAR PİLİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

#### DİKKAT

- **Akıllı anahtarda belirtilen ▲ sembolü, kullanıcıyı cihazla birlikte gelen el kitabında önemli kullanım ve bakım (servis) talimatlarının varlığı konusunda uyarmak içindir.**
- **Çocukların pili ve çıkarılan parçaları yutmamasına dikkat edin.**




- Lityum pilin hatalı değiştirilmesi patlama riskine yol açabilir. Sadece aynı marka veya eşdeğeri türde pil kullanın.
  - Pili ateşe, odaklanmış güneş ışığı gibi aşırı ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.
  - Pili ezmeyin veya kesmeyin.
  - Pili yüksek irtifada düşük basınca maruz bırakmayın.
  - Pili değiştirirken, parçaların arasına toz ya da yağ girmesine izin vermeyin
  - Pil terminalindeki herhangi bir devre kartına dokunmayın.
- Uygun olarak çöpe atılmayan akü ve piller çevreye

zarar verebilir. Pilin atılması ile ilgili yerel düzenlemelere mutlaka uyun.

- Uzaktan kumanda/Akıllı Anahtar su geçirmezdir; ancak ıslanırsa hemen tamamen kurutulması gerekir. Pili değiştirmek için Uzaktan kumanda/Akıllı anahtarı şeklindeki sıraya uygun olarak dikkatlice açın.
- Pil değişimi esnasında, Uzaktan Kumanda/Akıllı Anahtarın içerisine toz, kum ve yağ girmemesine dikkat edin.

### UYARI


- Pili yutmayın; Kimyasal Yanık Tehlikesi. Aracınızla birlikte verilen uzaktan kumandada düğme pil bulunmaktadır. Düğme pilin yutulması halinde, 2 saat içinde ciddi dahili yanıklara neden olabilir ve ölüme yol açabilir.
- Yeni ve eski pillerinizi çocuklardan uzak tutun. Pil bölümü sıkıca kapanmıyorsa, ürünü kullanmayı bırakın ve çocuklardan uzak tutun.
- Pillerin yutulduğunu veya vücut içerisinde herhangi bir yere yerleştirildiğini düşünüyorsanız, acilen tıbbi yardıma başvurun



### DİKKAT

**Pili daima, şekilde gösterildiği gibi kenarlarından tutun. Pilin temas noktalarından tutulması, ömrünü önemli ölçüde azaltır.**

## Değiştirme



### Entegre uzaktan kumanda

1. Düz uçlu bir tornavida veya uygun bir aleti anahtarın yarığına sokun ve çevirerek kapağı açın.
2. Ön kısım (A) gösterildiği gibi aşağı bakacak şekilde, anahtarın arka kısmını (B) kaldırın.
3. Pili yenisi ile değiştirin.

Uzaktan kumanda bulunan mo-

deller için, aşağıdaki pil tipini kullanın:

### CR2032


- Arızaya neden olmamak için iç devrelere ve elektrik terminallerine dokunmayın.
- + kutbunun gösterildiği gibi alt tarafa geldiğinden emin olun.

4. Kapağı, sökme işlemini sondan başa doğru uygulayarak takın ve sıkıca bastırın.

5. Anahtarın düzgün çalıştığını kontrol etmek için düğmeleri kullanın.

Pil değişimi için yardıma ihtiyacınız olursa, bir NISSAN Yetkili Servisi ile temasa geçin.

## Değiştirme



### Akıllı Anahtar

1. Kilitleme pimini kilit açma konumuna kaydırın.
2. Anahtarı çıkarın.
3. Düz uçlu bir tornavida veya uygun bir aleti anahtarın yarığına sokun ve çevirerek kapağı açın.
4. Pili, aynı özelliklere sahip yeniyle değiştirin.

Akıllı Anahtar bulunan modeller için, aşağıdaki pil tipini kullanın:

### CR2032

- Arızaya neden olmamak için iç devrelere ve elektrik terminallerine dokunmayın.
- + kutbunun gösterildiği gibi alt tarafa geldiğinden emin olun.

## TAHRİK KAYIŞI

5. Kapağı, sökme işlemini sondan başa doğru uygulayarak takın.
6. Anahtarın düzgün çalıştığını kontrol etmek için düğmeleri kullanın.

Pil değişimi için yardıma ihtiyacınız olursa, bir NISSAN Yetkili Servisi ile temasa geçin.

### ⚠ UYARI

**Kontak anahtarının “KAPALI” veya LOCK konumunda olduğundan emin olun. Aksi halde, soğutma fanı ya da motor aniden devreye girebilir.**

1. Tahrik kayışlarında herhangi bir anormal aşınma, kesilme, ayrılma, kopukluk veya gevşeme olup olmadığını gözle kontrol edin. Tahrik kayışında hasar veya gevşeklik tespit ederseniz, NISSAN yetkili servisinde yeni si ile değiştirtin veya ayarlatın.
2. Garanti Bilgileri ve Bakım kitapçığında gösterilen bakım programı doğrultusunda tahrik kayışının durumunu ve gerginliğini düzenli olarak kontrol ettirin.

## BUJİLER

### ⚠ UYARI

**Motorun çalışmadığından ve kontak anahtarının kapalı konumda olduğundan emin olun ve park frenini devreye alın.**


### DİKKAT

- **Bujileri söküp takmak için uygun bir buji lokması kullanın. Yanlış alet kullanımı bujilerde hasara neden olabilir.**
- **Daima tavsiye edilen tipte ya da dengi buji kullanın.**

Bujileri, Garanti Bilgileri ve Bakım Kitapçığı'nda gösterilen bakım programı doğrultusunda değiştirin.

Bujilerin değişmesi gerekiyorsa, bir NISSAN Yetkili Servisi'ne başvurun.

# HAVA FİLTRESİ



## ⚠ UYARI

- Hava filtresi yerinde yokken motorun çalıştırılması sizin veya etrafınızda kilerin yanmasına sebep olabilir. Hava filtresi sadece

havayı temizlemekle kalmaz aynı zamanda motorun hatalı ateşleme yapması durumunda ortaya çıkan alevi de durdurur. Hava filtresi takılı değilken

motorda hatalı ateşleme olursa yanabilirsiniz.

- Hava filtresi olmadan aracı sürmeyin.
- Hava filtresi takılı olmadığı halde motor üzerinde çalışırken dikkatli olun.

## VİSKOZ KAĞIT TİPİ

Bu tip filtre elemanı ③ temizlenip tekrar kullanılamaz.

Garanti Bilgileri ve Bakım kitapçığında belirtilen aralıklarla düzenli olarak değiştirilmesi gerekir. Filtreyi değiştirirken filtre elemanının yerleştirildiği filtre muhafazasının iç kısımlarını ve kapağını nemli bir bezle silin.

# SİLECEK LASTİKLERİ

## KURU KAĞIT TİPİ (mevcut ise)

Kirli olup olmadığını görmek için filtre elemanını ③ kontrol edin. Kirli ise biriken tozu temizlemek için filtre elemanını sallayıp silkeleyin.

Garanti Bilgileri ve Bakım kitapçığında belirtilen aralıklarla düzenli olarak değiştirilmesi veya temizlenmesi gerekir. Filtreyi değiştirirken veya temizlenirken filtre elemanının yerleştirildiği filtre muhafazasının iç kısımlarını ve kapağını nemli bir bezle silin.

## TEMİZLEME

Cam yıkama sistemi kullanıldıktan sonra ön cam ya da bagaj kapağı camı yeteri kadar temizlenmiyorsa veya silecekler çalışırken ses çıkarıyorsa, silecekler veya cam üzerinde kir, cila gibi yabancı maddeler toplanmış olabilir.


Ön camı ve bagaj kapağı camını, yumuşak bir sabun çözeltisi veya cam temizleme deterjanı ile yıkayın. Ön camı veya bagaj kapağı camını yıkadıktan sonra, cam üzerinde su damlacıkları kalmıyorsa camınız iyice temizlenmiş demektir.

Silecek lastiklerini sabun çözeltisi veya yumuşak bir deterjan içerisine batırılmış bir bezle silin. Daha sonra silecek lastiklerini su ile durulayın. Silecek çalışırken ön cam ya da bagaj kapağı camı hala yeterince temizlenmiyorsa, silecek lastiklerini değiştirin.

## DİKKAT

- **Silecek lastiklerini değiştirdikten sonra silecek kollarını normal konumuna indirin. Aksi takdirde kaput açıldığında silecekler zarar görebilir.**
- **Silecek lastikleri camla temas etmelidir. Aksi takdirde, kol rüzgar basıncı nedeniyle hasar görebilir.**
- **Ön silecekler havadayken kaputu açmayın, aksi halde kaputun boyası zarar görebilir.**


## ÖN CAM SİLECEĞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ



2. Kilit pimini ② itip silecek lastiğini çekerek yuvasından gösterildiği şekilde ③ çıkarın.
3. Yeni silecek lastiğini, sökme prosedürünü sondan başa doğru uygulayarak takın.
4. Silecek kolunu normal konumuna getirin.

1. Silecek kolunu yukarı çekin  
1. Daha fazla bilgi için, “Silecek kollarının yukarı çekilmesi” (s.223) konusuna bakın.


## BAGAJ KAPAĞI CAM SİLECEK DEĞİŞİMİ



1. Silecek kolunu ① yukarı kaldırın.
2. Silecek lastiği serbest kalana kadar silecek lastiğini tutun ve dik-katlice saat yönünde çevirin ②.

3. Silecek kolundaki yuvaya yeni bir silecek lastiği takıp bir klik sesi duyana kadar itin.
4. Silecek kolunu normal konumuna getirin.


## ÖN CAM YIKAYICI FİSKİYESİ



Motor kaputunu cilalarken, yıkayıcı fiskeyesinin (A) içerisine cila kaçmamasına özen gösterin. Bu durum, ön cam yıkayıcısının tıkanmasına ya da düzgün çalışmamasına neden olabilir. Fiskeyenin içerisine cila ka-

çacak olursa bir iğne veya ince tel (B) ile delikleri açın.

## YOLCU BÖLMESİ





### DİKKAT

- **Asla sigorta kutusu kapağı üzerinde belirtilen amper değerinden daha yüksek veya düşük değerlerde sigorta kullanmayın.**
- **Konektörleri ayırırken asla kablo demetinden veya kablolardan çekmeyin.**
- **Konektörü ayırırken konektör destek braketine hasar vermemeye dikkat edin.**

Bir elektrikli ekipman çalışmıyorsa sigortasının sağlam olup olmadığını kontrol edin.

Sigorta kutusu soldan direksiyonlu araçlarda sürücü tarafında, ön göğsün alt kısmındadır. Sağdan direksiyonlu modellerde, torpidonun arkasındadır.

Sigorta kutusu kapağının iç kısmında devreler ② gösterilmiştir.

1. Kontak anahtarı ile far kolunun “KAPALI” konumunda olduğundan emin olun.
2. Sigorta kutusunun kapağını açın.
3. Sigorta çekeceğini ① (mevcut ise) kullanarak sigortayı bulun ve yuvasından çıkarın. Sigorta çekicisi (mevcut ise) sigorta kutusundadır.

### NOT:

**Sigorta çekicisi sigorta kutusundadır.**

4. Sigorta atmışsa ④, yenisiyle değiştirin ⑤.
5. Sigorta kutusunun kapağını kapatın.

### NOT:

**Taktığınız yeni sigorta da atarsa, aracınızın elektrik sistemini NISSAN Yetkili Servisi’nde kontrol ettirin.**

# AYDINLATMALAR

## FARLAR

### LED far

LED far, onarılamayacak parçalar-dan oluşan bir LED modülünü kul-lanan bir projektör tipidir.

#### DİKKAT

- Elektrik çarpmasına ma-ruz kalmamak için, LED far ünitesini değiştirmeye veya sökmeye çalışmayın.
- Değişmesi gerekiyorsa NISSAN yetkili servisine başvurun.

## DIŞ LAMBALAR

| Lamba                                | Vat değeri (W) |
|--------------------------------------|----------------|
| Far (Kısa veya uzun huzme) *1        | LED            |
| Ön lamba grubu                       |                |
| DTRL (Gündüz ay-dınlatma sistemi) *1 | LED            |
| Ön sinyal lambası                    | 21             |
| Ön park lambası *1                   | LED            |
| Ön sis lambası (mev-cut ise) *1      | LED            |
| Yan sinyal lambası *1                | LED            |
| Arka lamba grubu                     |                |
| Sinyal lambası                       | 21             |
| Fren/Arka lambası *1                 | LED            |
| Geri vites lambası *1                | 16             |
| Yüksek fren lambası *1               | LED            |


| Lamba                            | Vat değeri (W) |
|----------------------------------|----------------|
| Plaka lambası                    | 5              |
| Arka sis lambası *1 (mevcut ise) | LED            |

\*1: Değişmesi gerekiyorsa NIS-SAN yetkili servisine başvurun.

## KABİN AYDINLATMALARI

| Lamba                                       | Vat değeri (W) |
|---------------------------------------------|----------------|
| Kabin lambası/harita lambaları (mevcut ise) | 10             |
| Kabin lambası — arka (mevcut ise)           | 8              |
| Bagaj bölmesi lambası                       | 5              |

## LAMBA KONUMLARI




### Lamba konumları

- ① Yan sinyal lambası
- ② Kabin lambası / Harita lambaları (mevcut ise)

- ③ DTRL (Gündüz aydınlatma sistemi) ve ön yan lamba
- ④ Ön sis lambası
- ⑤ Kısa/uzun huzmeli far
- ⑥ Ön sis lambası (mevcut ise)
- ⑦ Yüksek seviye fren lambası
- ⑧ İç aydınlatma (mevcut ise)
- ⑨ Plaka lambası
- ⑩ Park lambası
- ⑪ Geri vites lambası (soldan direksiyonlu model) veya arka sis lambası (sağdan direksiyonlu model)
- ⑫ Arka sinyal lambası
- ⑬ Fren lambası


## Değiştirme yöntemleri




Diğer tüm ampuller ① veya ② tipidir. Bir ampulü değiştirirken, önce lensleri ve/veya kapağı sökün.

⇒ ÇIKARMA


➔ TAKMA



**Ön sinyal lambası**



**Kabin lambası / Harita lambaları (mevcut ise)**



**Bagaj bölmesi lambası**

## JANTLAR VE LASTİKLER

Lastik patlamışsa, “Stepne” (s.516) konusuna bakın.

### LASTİK ŞİŞİRME BASINCI

Stepne de dahil olmak üzere bütün lastiklerinizin havasını düzenli olarak kontrol edin. Uygun olmayan lastik hava basınçları, lastiğin ömrünü kısaltacak ve aracın yol tutuş performansının düşmesine neden olacaktır. Lastik basıncını ayarladıktan sonra, bir TPMS sıcaklık kalibrasyonu yapın (“TPMS sıcaklık kalibrasyonu” (s.284) konusuna bakın).


#### NOT:

**Hava basıncı değeri hatalı olan lastikler direksiyon sisteminizi olumsuz etkileyebilir; bu da sürücünün sistemde bir arıza olduğunu düşünmesine yol açabilir. Bu nedenle tüm las-**

**tiklerin daima doğru hava basıncına sahip olmasına özen gösterin.**

Lastik hava basınçları lastikler SOĞUK iken kontrol edilmelidir. Aracınız en az üç saat park edilmişse veya 1,6 km'den daha az kullanılmışsa lastikleriniz SOĞUK demektir. SOĞUK lastik basıncı değerleri, sürücü tarafı orta direğe yapıştırılmış olan plakada mevcuttur.

Lastiğin havası belirtilenden az ise lastik aşırı ısınabilir ve bunun sonucunda da lastiğin iç kısmında hasar meydana gelebilir. Yüksek hızlarda böyle bir durum lastik tabanının ayrılmasına ve hatta lastiğin patlamasına neden olabilir.



Arka sinyal lambası

## LASTİK TIPLERİ

### DİKKAT

- **Lastik değiştirirken aracınızın bütün lastiklerinin aynı tip olduğundan (örneğin Yaz Lastiği, Dört Mevsim veya Kar Lastiği) emin olun.**
- **Kullanmanız gereken lastiğin tipi, hız sınırı, yük taşıma kapasitesi hakkında NISSAN yetkili servisinden bilgi alabilirsiniz.**
- **Yeni taktığınız lastikler fabrikada takılanlardan daha düşük hız sınırına sahip olabilir ve aracın mevcut maksimum hız performansı ile uyum sağlamayabilir. Bu durumda aracınızı, taktığınız yeni lastiğin hız sınırını aşmayacak şekilde kullanın.**

### Dört mevsim lastikleri

Yılın her döneminde, kışın karlı ve buzlu yol şartlarında bile iyi bir performans sağlayan dört mevsim lastiği kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Dört mevsim lastiklerinin yanak kısımlarında ALL SEASON (DÖRT MEVSİM) ve/veya M&S (KAR ve ÇAMUR) yazısının olup olmadığını kontrol edin. Kar lastiklerinin kar üzerindeki çekişleri dört mevsim lastiklerinden daha fazladır ve bazı bölgelerde daha uygundur.

### Yaz lastikleri

NISSAN araçlarında standart olarak yaz lastikleri bulunmaktadır. Bu lastikler, normal hava koşulları altında mükemmel performans sergiler.

Aracınızı buzlu veya karlı yollarda kullanacaksanız dört janta da KAR

veya DÖRT MEVSİM lastikleri takın.

### Kar lastikleri

Kar lastiklerine ihtiyaç varsa bunların orijinal lastiğin ebatlarına ve yük endeksine uygun olması gerekir. Aksi takdirde sizin ve aracın güvenliği tehlikeye atılmış olur.

Genel olarak kar lastikleri fabrikada takılanlardan daha düşük hız sınırına sahiptir ve aracın mevcut maksimum hız performansı ile uyum sağlamayabilir. Bu durumda aracınızı, taktığınız yeni lastiğin hız sınırını aşmayacak şekilde kullanın.

Buz tutmuş yollarda ekstra çekiş istiyorsanız çivili lastik kullanabilirsiniz. Ancak bazı ülkelerde bunların kullanımı yasaktır. Bu tip lastikleri aracınıza takmadan önce ilgili kanun ve trafik düzenlemelerini ince-

leyin. Çivili tip kar lastiklerinin ıslak veya kuru zeminli yollardaki kayma ve çekiş özellikleri çivili olmayan lastiklere göre daha kötü olabilir.

## KAR ZİNCİRLERİ

Kar zinciri kullanımı bazı bölgelerde yasaktır. Lastiklere kar zinciri takmadan önce yerel trafik kurallarını kontrol edin. Zincir takarken, zincirin lastiklerin ebatlarına uygun olduğundan ve zincirin lastiğe takılması sırasında zincir üreticisi firmanın talimatlarına uyduğunuzdan emin olun. Zincirin daha sıkı oturması için zincir üreticisi firma tarafından tavsiye edilmesi durumunda zincir gerdirici de kullanın. Çamurluklara ve alt takıma zarar vermesinin önlenmesi için zincirin serbest uçlarının da emniyete alınması gerekmektedir.


Ayrıca aracınızın süratini de düşürün. Aksi takdirde, aracınızda ciddi hasarlar meydana gelebilir ve/veya sürüş ve performans olumsuz etkilenebilir.

Kar zincirleri sadece ön tekerleklerle takılmalı, asla arka tekerleklerle takılmamalıdır.

### DİKKAT

- **Geçici ya da küçük stepne üzerine asla zincir takmayın.**
- **Karla kaplı olmayan asfalt yollarda aracı zincir takılı olarak sürmeyin. Bu tip kullanımlar çeşitli yüklenmelerden dolayı aracınızın bazı mekanizmalarının zarar görmesine sebep olabilir.**

## LASTİK ROTASYONU



NİSSAN, lastiklerin İki Tekerlekten Çekişli araçlarda (2WD) her 10.000 km'de bir, Dört Tekerlekten Çekişli araçlarda (4WD) ise her 5.000 km'de bir rotasyona tabi tutulmasını tavsiye eder.

Fakat lastik rotasyonu süresi araç kullanma stiline ve yol koşullarına bağlı olarak değişir. Lastik değiştirme işlemleri için "Stepne" (s.516) konusuna bakın.

### ⚠ UYARI


- Lastiklerin yerlerini deđiřtirdikten sonra lastik hava basınçlarını ayarlayın.
- Araç 1.000 km (600 mil) yol kat ettikten sonra (ve lastik patladıđında) bijonları tekrar sıkın.
- Lastiklerin rotasyonuna geçi stepneyi dahil etmeyin.
- Hatalı lastik seçimi, hatalı takılması veya yanlış temizlik ve bakım, kaza veya yaralanma riskini artırabilir. Bu konuyla ilgili bilgi almak için NISSAN yetkili servisine veya lastik satışı yapan bayilere danışın.

### NOT:

#### Lastik Basıncı İzleme Sistemi (TPMS) Bulunan Modeller.

Lastiklere rotasyon uyguladıktan sonra, TPMS yeniden başlatılmalıdır. Ayrıntılı bilgi için “Devreye sokma” (s.282) konusuna bakın.

#### LASTİK AŞINMASI VE HASARI



Lastiklerde aşınma, baloncuk, çatlak veya dişler arasında taş olup olmadığı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Lastik aşırı aşınmışsa, çatlak, baloncuk veya derin kesikler varsa, derhal deđiřtirin.

Orijinal lastiklerde yerleşik sırt aşınma göstergesi ① bulunur. Aşınma göstergesi görüldüğünde, lastik deđiřtirilmelidir.

Lastik aşınma göstergeleri konum işaretleri ② ile gösterilmiştir.

#### LASTİK YAŞI

Lastiğın yaşını her zaman göz önünde bulundurun. Lastik hiç kullanılmamış olsa bile ömrü en fazla altı yıldır.

Lastikler kullanımın yanı sıra zamana bağılı olarak da yıpranır. Lastiklerinizi, sık sık bir NISSAN yetkili servisinde kontrol ettirin ve balans



ayarı yaptırın. Küçük bile olsa lastiklerin darbe aldığı kazaları NISSAN yetkili servisine bildirin.

## LASTİKLERİN VE JANTLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ

### ⚠ UYARI

**Onarılmış bile olsa, deforme olmuş bir jantı veya lastiği takmayın. Böyle jantlarda veya lastiklerde yapısal bozukluklar meydana gelmiş olabilir ve aniden arıza yapabilir.**

Lastikleri değiştirirken, orijinali ile aynı ebatla ve aynı yük taşıma kapasitesinde olan lastikler kullanın. Tavsiye edilen lastik tipleri ve ebatları için “Jantlar ve lastikler” (s.582) konusuna bakın.

Tavsiye edilenden farklı tipte lastik kullanımı ile aynı tipte olsa bile

farklı markalardan lastiklerin kullanılması, lastiğin yapısını (çapraz, çapraz kuşaklı veya radyal) bozduğu gibi, sürüşün etkilenmesine, direksiyon hakimiyetinin kaybına, fren mesafesinin artmasına, aracın yerden yüksekliğinin, gövde-lastik aralığının, kar zinciri boşluğunun, hız göstergesi kalibrasyonunun, far ayarlarının ve tampon yüksekliğinin değişmesine neden olabilir.

### ⚠ UYARI

**Bu gibi etkiler ciddi kaza ve yaralanmalara sebep olabilir.**

## BALANS AYARI

Tekerleklerin balans ayarının bozulması aracın sürüş performansının etkilenmesine ve lastiğin kullanım ömrünün kışalmasına neden olabilir. Normal kullanımda bile tekerleklerin

balans ayarı zamanla bozulabilir. Bu yüzden gerektiğinde tekerleklerin balans ayarları yapılmalıdır.

Tekerleklerin balans ayarı yapılırken, tekerlekler araçtan sökülmelidir. Ön tekerlek balanslarının tekerlekler araç üzerindeyken yapılması şanzıman hasarına yol açabilir.

## STEPNE

Normal ebattaki stepne/lastik (mevcut ise)

Aracınızda standart bir tekerlek/lastik bulunmaktadır.

Geçici stepne/lastik (mevcut ise)

Geçici stepneyi üzerindeki etiketten veya farklı şekilden tanıyabilirsiniz. Tereddütte kalırsanız, NISSAN bayine, yetkili servisine başvurun veya “Stepne” (s.516) konusuna bakın.

## Acil durum lastik onarım seti (mevcut ise)

Acil durum lastik onarım seti, araçla birlikte stepne yerine verilir. Acil durum lastik onarım seti, sadece geçici olarak ve küçük patlaklarda kullanılmalıdır. Onarım setini kullandıktan sonra, lastik kontrolü ve lastik tamiri/değişimi için, NISSAN Yetkili Servisi'ne uğrayın.

### DİKKAT

**Acil durum lastik onarım setini, aşağıdaki koşullarda kullanmayın. Profesyonel bir yol yardımı için NISSAN Yetkili Servisi ile temas kurun.**

- **Sıvı contanın kullanım tarihi geçmişse (son kullanma tarihi, şişe üstündeki etikette mevcuttur).**

- **kesik veya patlak, 4 mm (0,16 inç) veya daha olduğunda**
- **lastiğin yan kısmı hasar gördüğünde**
- **araç, lastikte ciddi bir hava kaybı ile kullanılmışsa**
- **lastik, jantın içinden veya dışından tamamen çıktığında**
- **jant hasar gördüğünde**
- **iki veya daha fazla patladığında**

Ayrıntılı bilgi için “Patlak lastiğin onarılması (acil durum lastik dolgu kiti bulunan modellerde)” (s324) konusuna bakın.

## JANT BAKIMI

Ayrıntılar için “Jant bakımı” (s.543) konusuna bakın.

**NOT**

## 9 Teknik bilgiler

|                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Kapasiteler, tavsiye edilen hidrolikler/yağlar .....                                      | 590 |
| Yakıt bilgileri .....                                                                     | 594 |
| Tavsiye edilen SAE viskozite numarası .....                                               | 594 |
| Klima sistemi soğutucusu ve yağı .....                                                    | 594 |
| Motor .....                                                                               | 596 |
| Jantlar ve Lastikler .....                                                                | 597 |
| Ebatlar .....                                                                             | 597 |
| Bir başka ülkeye seyahat etmek veya aracı bir başka ülkeye kaydettirmek için .....        | 598 |
| Araç tanımlaması .....                                                                    | 598 |
| Araç tanımlama plakası .....                                                              | 598 |
| Araç tanımlama numarası (VIN) (şasi numarası) .....                                       | 599 |
| Motor seri numarası .....                                                                 | 599 |
| Lastik bilgi etiketi .....                                                                | 599 |
| Klima sistemi bilgi etiketi (mevcut ise) .....                                            | 599 |
| Ek veri kaydı (mevcut ise) .....                                                          | 599 |
| RF vericisinin kurulumu .....                                                             | 601 |
| Olay Veri Kaydediciler (EDR) (mevcut ise) .....                                           | 601 |
| Ek veri kaydı (opsiyonel ProPILOT ile donatılmış araçlarda) .....                         | 602 |
| Ek veri kaydı (TSA sistemi ile donatılmış araçlarda) .....                                | 603 |
| Onay numaraları .....                                                                     | 603 |
| NISSAN Hırsızlık Önleme Sistemi (NATS), akıllı anahtar veya uzaktan kumanda sistemi ..... | 603 |
| Lastik Basınç Uyarı Sistemi (TPMS) (Verici) .....                                         | 606 |
| Radar sistemleri .....                                                                    | 608 |
| Ses/müzik sistemleri .....                                                                | 610 |
| Radyo frekansı onayı .....                                                                | 611 |
| CE Onayı ayrıntıları .....                                                                | 612 |

# KAPASİTELER VE TAVSİYE EDİLEN HİDROLİKLER/YAĞLAR

Aşağıda verilen kapasite değerleri yaklaşık değerlerdir. Gerçek miktarlarda küçük farklılıklar olabilir. Dolum işleminde doğru doldurma kapasitesini belirlemek için, “8. Bakım ve kendi başınıza yapabileceğiniz işlemler” bölümünde belirtilen prosedürü takip edin.

| Sıvı tipi                    |                               | Kapasite<br>(Yaklaşık)<br>Metrik<br>Ölçüm | Tavsiye edilen Sıvılar/Yağlar                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yakıt                        |                               | 46 L                                      | “Yakıt bilgileri” (s.594) konusuna bakın.                                                                                                                                                                                                                            |
| Motor yağı*                  |                               |                                           | *: Daha fazla bilgi için “Motor yağı” (s.559) konusuna bakın.                                                                                                                                                                                                        |
| Boşaltma ve yeniden doldurma |                               |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| HR10DDT                      | Yağ filtresi değişimi ile     | 4,1 L                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>● ACEA C5 SAE 0W-20 tavsiye edilir.</li><li>● Yukarıdaki motor yağı temin edilemiyorsa, aşağıdaki sınıfları ve viskoziteyi karşılayacak dengini kullanın: Orijinal “Nissan Motor Oil Synthetic Technology 5W-30 C3”.</li></ul> |
|                              | Yağ filtresi değişimi olmadan | 3,8 L                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                    |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor soğutma suyu<br>(yedek su deposu kapasitesi) |                 |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Orijinal olmayan motor soğutma suyu kullanımından kaynaklanan motor soğutma sisteminde olası alüminyum korozyonunu önlemek için Orijinal NISSAN Motor Soğutma Suyu L255N veya kalite açısından eşdeğerini kullanın. <b>Orijinal olmayan motor soğutma suyu kullanımından kaynaklanan motor soğutma sistemindeki onarım işlemlerinin, garanti süresi dahilinde gerçekleşmesi durumunda dahi garanti kapsamında ele alınmayacağını unutmayın.</b> Soğutma suyu tipi ve kapasitesiyle ilgili daha fazla bilgi için, bir NISSAN Yetkili Servisi'ne başvurun.</li> <li>● Doğru konsantrasyonu sağlamak için yeni soğutma suyunun seyreltilmesi gerekliyse, seyreltme için sadece demineralize veya distile su kullanın.</li> <li>● Orijinal "NISSAN MT-XZ Dişli Yağı NFX 75W" veya eşdeğerini kullanın.</li> </ul> |
| HR10DDT                                            | MT modeller     | 6,26 L |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                    | DCT modeller    | 6,81 L |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                    | Yedek su deposu | 1,0 L  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Manuel Şanzıman (MT) dişli yağı                    |                 | 1,35 L |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

---

|                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otomatik (DCT) Şanzıman Yağı | 4,0 L | <ul style="list-style-type: none"><li>● Orijinal NISSAN DCT Yağı</li><li>● <b>Sadece Orijinal NISSAN DCT Yağı kullanın. Original NISSAN DCT Yağı dışında bir şanzıman yağı kullanımı, şanzımana zarar verecektir. Bu tür bir hasar garanti kapsamında değildir.</b></li><li>● Daha fazla bilgi veya servis için NISSAN yetkili servisine başvurun.</li></ul> |
|------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

|                            |                                                                                                                 |                                                      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Fren ve debriyaj hidroliği | “8. Bakım ve kendi başınıza yapabileceğiniz işlemler” bölümündeki bilgilere göre doğru yağ seviyesine doldurun. | ● Orijinal NISSAN Fren Hidroliği veya eşdeğeri DOT 4 |
| Çok amaçlı gres yağı       | —                                                                                                               | ● NLGI No. 2 (Lityum sabun bazlı)                    |
| Klima sistemi soğutucusu   | 450 ±25 g                                                                                                       | ● HFO1234yf (R1234yf)                                |
| Klima sistemi yağları      | 90 cc                                                                                                           | ● SP-A2 yağ veya eşdeğeri                            |



## YAKIT BİLGİLERİ

Benzinli motor

### DİKKAT

**Kurşunlu benzin kullanmayın. Kurşunlu benzin kullanımı katalitik konvertörde ciddi hasarlar meydana getirir.**

Benzinli Motorlar için Uyumlu Yakıtlar

**Benzinli motorlar, biyo-yakıt için mevcut ve gelecekteki Avrupa standartlarıyla uyumludur.**



EN228'e uygun ve EN15376'ya uygun bir biyo-yakıtla karıştırılmış benzin.

Motorda kullanılan benzin için izin verilen maksimum biyo-yakıt içeriği %10'dur.



### DİKKAT

**Aşırı etanol içeren yakıt kullanımından kaynaklanan yakıt sistemindeki arızalar veya performans sorunları Yeni Araç Garantisi kapsamında olmayabilir.**

## HR10DDT motor

**Tüm hedefler için** en az 95 oktan (RON) KURŞUNSUZ SÜPER benzin kullanın.

**TAVSİYE EDİLEN SAE VİSKOZİTE NUMARASI**

Benzinli motor yağı

## HR10DDT motor:

Yalnızca 5W-30 kullanın

**KLİMA GAZI VE KOMPRESÖR YAĞI**

NISSAN aracınızın klima sisteminde klima gazı olarak HFO1234yf (R1234yf) ve kompresör yağı olarak NISSAN A/C System Oil Type SP-A2 veya eşdeğeri dışında başka tipte gaz ya da yağ kesinlikle kullanmayın.

## DİKKAT

**Hatalı tipte soğutucu ya da yağ kullanımı klima sisteminizde çok ciddi hasarlara neden olacaktır ve hatta aracınızın klima sisteminin bütünüyle değiştirilmesi bile gerekebilir.**

Klima gazının atmosfere bırakılması çoğu ülkede yasaklanmıştır. Aracınızda kullanılan soğutucu gaz atmosferin ozon tabakasına zarar vermez. Ancak küresel ısınmaya çok ufak bir katkısı bulunabilir. Klima gazını değiştirirken atmosfere bırakılmamasını ve uygun kaplarında toplanarak tekrardan kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Klima sisteminin bakımı, doğru ve güvenli çalışmayı sağlamak için yalnızca eğitimli ve sertifikalı teknisyenler tarafından yapılmalıdır. Yedek par-

ça olarak yalnızca yeni ve sertifikalı evaporatörler kullanılmalıdır. Hasar görmüş veya sızıntı yapan klima evaporatörü asla tamir edilip kullanılmamalı veya daha önce kullanılmış veya hurdaya ayrılmış bir araçtan sökülen klima evaporatörüyle değiştirilmemelidir. Hasarlı veya sızıntı yapan bir evaporatörü değiştirmek için yalnızca yeni ve sertifikalı evaporatörler kullanın. Klima sistemine bakım yaptırmanız gerektiğinde NISSAN Yetkili Servisi ile temasa geçin.

# MOTOR

|                             |                                               |             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| Model                       | HR10DDT                                       |             |
| Tipi                        | Benzinli, 4 zamanlı                           |             |
| Silindir dizilişı           | 3 silindir, sıralı                            |             |
| Çap x strok                 | 72,2 mm x 81,35 mm<br>(2,842 inç x 3,202 inç) |             |
| Motor hacmi                 | 999 cm <sup>3</sup><br>(60,97 cu inç)         |             |
| N konumunda rölanti devri   | dev/dak                                       | 850         |
| Ateşleme zamanlaması (ÜÖNÖ) | derece                                        | -           |
| Bujiler                     | Standart                                      | SILZKFR8D7G |
| Buji tırnak aralığı         | 0,7 mm (0,02 inç)                             |             |
| Kam mili tahriki            | Sessiz triger zinciri                         |             |

## JANTLAR VE LASTİKLER

| Birim mm (in) |            |              |
|---------------|------------|--------------|
| Lamba         | Ebat       | Ofset        |
| Jant          | Çelik      | 16 x 4.0T *1 |
|               |            | 30 (1,18)    |
|               |            | 17 x 7,0J    |
|               |            | 35 (1,38)    |
| Jant          | Alüminyum* | 17 x 7,0J    |
|               |            | 35 (1,38)    |
|               |            | 19 x 7,5J    |
| Lastik Ebadı  | Standart   | 215/60R17    |
|               | Stepne     | 215/65R16 *  |

\*: mevcut ise

\*1: Geçici stepne (mevcut ise)

## EBATLAR

|                            | mm (in.)      |
|----------------------------|---------------|
| Toplam uzunluk             | 4.210 (165,7) |
| Toplam genişlik            | 1.800 (70,9)  |
| Toplam yük-seklik          | 1.577 (62,1)  |
| Ön tekerlek iz genişliği   | 1.560 (61,4)  |
| Arka tekerlek iz genişliği | 1.552 (61,1)  |
| Dingil mesafesi            | 2.636 (103,8) |
| Ön çıkıntı                 | 857 (33,7)    |
| Arka çıkıntı               | 717 (28,2)    |

## BİR BAŞKA ÜLKEYE SEYAHAT ETMEK VEYA ARACI BİR BAŞKA ÜLKEYE KAYDETTİRMEK

**Aracınız ile yurt dışına çıkmayı düşünüyorsanız,** öncelikle kullanılması gereken yakıt tipinin gideceğiniz ülkede bulunabileceğinden emin olmanız gerekir.

Çok düşük oktan sayısına sahip yakıt kullanımı, motorunuzda ciddi hasarlara sebep olabilir. Bu nedenle aracınızı uygun yakıt bulamayacağınız ülkelere götürmekten kaçının.

**Aracınızı başka bir ülkeye kayıt ettirecekseniz** aracınızın kayıt ettirmek istediğiniz ülkenin kanun ve düzenlemelerine uygun olup olmadığını araştırın. Bazı durumlarda aracınız bu ülkenin yerel yönetmeliklerine uygun olmayabilir ve aracınızda tadilat yapmak zorunda kalabilirsiniz.


Aracınızın egzoz gazı emisyonları ve emniyet standartları için dü-

zenlenmiş bulunan yerel kanunlar ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.

**Araç başka bir ülkeye nakledilmiş ve başka bir ülkeye kayıt ettirilmişse doğabilecek sorunlardan NISSAN sorumlu değildir. Gerekli değişiklikler, nakliye ve kayıt yaptırmaya araç sahibinin sorumluluğundadır.**


## ARAÇ BİLGİLERİ

### ARAÇ TANIMLAMA PLAKASI



Plaka, gösterildiği gibi B direğinde yer alır.

## ARAÇ TANIMLAMA NUMARASI (VIN) (şasi numarası)



VIN numarası gösterilen yere yerleştirilmiştir.


## MOTOR SERİ NUMARASI



### HR10DDT motor

Seri numarası motor üstüne şekilde gösterilen konuma etiketlenmiştir.

## LASTİK BİLGİ ETİKETİ



Lastik soğuk hava basınç değerleri sürücü tarafındaki kapı direğinin iç kısmında bulunan etikette yazılıdır.

## KLİMA BİLGİ ETİKETİ (mevcut ise)

Kaputu açın. Etiket, kaputun ön kısmında yer alır.

## EK VERİ KAYDI (mevcut ise)

Aracınızda ProPILOT Desteği

sistemi varsa, ProPILOT Desteği sisteminin belirli ciddi olmayan çarpışmalarda veya çarpışmalara yakın senaryolarda nasıl performans gösterdiğini anlamalarına yardımcı olmak amacıyla ek veri kayıt fonksiyonu da mevcut olacaktır. Özellikle, ek kayıt aşağıdakileri yakalamak için tasarlanmıştır:

- Sürücünün gaz, fren, direksiyon vb. kullanımı.
- Öndeki aracın ve şerit çizgilerinin algılanma durumu.
- Öndeki araca mesafe ve yanal konum dahil araç bilgileri.
- ProPILOT Desteği sisteminin çalışması ve diğer çarpışmadan kaçınma özellikleri hakkında bilgiler.
- ProPILOT Desteği sistemi arızacılık bilgileri.

- Çoklu algılamalı ön kameradan gelen harici görüntüler (Yalnızca SRS hava yastığı veya IEB sistemi etkinleştirildiğinde kullanılabilir).

ProPILOT Desteği sistemi aracın içindeki konuşmaları, sesleri veya görüntüleri kaydetmez.

Bu ilave verileri okumak için, özel ekipman gereklidir ve araca veya kayıt ünitesine erişim gerekir. Bu tamamlayıcı verilere yalnızca araç sahibinin veya kiralayanın onayı ile ya da yasalarca gerekli görüldüğü veya izin verildiği şekilde erişilebilecektir.

İndirilirse, NISSAN ve NISSAN tarafından görevlendirilen üçüncü taraflar, NISSAN'ın araç güvenliği performansını artırmak amacıyla kaydedilen verileri kullanabilir.

NISSAN ve NISSAN tarafından görevlendirilen üçüncü taraflar, aşağıdakiler hariç, üçüncü şahıslara bilgi ifşa etmez / vermezler:

- Araç sahibinin veya kiralayının onayıyla.
- Yasal gereklilik, mahkeme emri, devlet kurumu veya yasal olarak uygulanabilir diğer taleplerden gelen resmi bir talebe cevap olarak.
- Veriler, artık belirli bir araç veya araç sahibine (anonim) bağlı olmayacak şekilde değiştirildikten sonra araştırma amacıyla

## RF VERİCİSİNİN KURULUMU

### BM yönetmeliği No.10 ya da eşdeğeri yönetmeliklere uyan ülkeler için:

Aracınıza RF vericisinin kurulumu elektrikli ekipman sistemlerini etkileyebilir. Kurulumla ilgili tedbirler ya da özel talimatlar için mutlaka NISSAN Yetkili Servisi'ne danışın. Talep üzerine, NISSAN Bayi'niz ya da Yetkili Servisi'niz kurulumla ilgili detaylı bilgileri (frekans bandı, güç, anten konumu, kurulum kılavuzu, vb.) temin edecektir.

## OLAY VERİ KAYIT CİHAZLARI (EDR) (mevcut ise)

Bu araç Olay Veri Kayıt Cihazı (EDR) ile donatılmıştır. EDR'nin temel amacı, hava yastığının açılması veya yoldaki bir engele çarpma gibi belirli çarpışma veya çarpışma benzeri durumlarda, aracın sistemlerinin nasıl performans gösterdiğinin anlaşılmasına yardımcı olacak verileri kaydetmektir. EDR, araç dinamikleri ve güvenlik sistemleriyle ilgili verileri kısa bir süre için, genellikle 30 saniye veya daha kısa bir süre boyunca kaydetmek üzere tasarlanmıştır. Bu araçtaki EDR aşağıdaki gibi verileri kaydetmek için tasarlanmıştır:

- Aracınızdaki çeşitli sistemlerin çalışma durumunu;
- Sürücü ve yolcu emniyet kemelerinin takılı/bağlı olup olmadığı;
- Sürücünün gaz ve/veya fren pedalına ne kadar (eğer basıyorsa) bastığı; ve,

- Aracın ne kadar hızlı gittiği.
- Sesler kaydedilmez.

Bu veriler, kazaların ve yaralanmaların meydana geldiği koşulların daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilir.

NOT: EDR verileri aracınız tarafından yalnızca çözülmesi zor olan bir kaza durumunda kaydedilir; normal sürüş koşullarında EDR tarafından veri kaydedilmez ve kişisel veriler (örn. isim, cinsiyet, yaş ve kaza yeri) kaydedilmez. Ancak, kolluk kuvvetleri gibi üçüncü taraflar, EDR verisini, rutin bir kaza soruşturması sırasında elde edilen kişisel verilerle birleştirebilir.

EDR verilerine yalnızca araç sahibinin veya kiralayanın onayı ile ya da yasalarca gerekli görüldüğü veya izin verildiği şekilde erişilebilecektir.



## EK VERİ KAYDI (opsiyonel Pro-PILOT ile donatılmış araçlarda)

Aracınızda ProPILOT sistemi varsa, ProPILOT sisteminin belirli ciddi olmayan çarpışmalarda veya çarpışmalara yakın senaryolarda nasıl performans gösterdiğini anlamalarına yardımcı olmak amacıyla ek veri kayıt fonksiyonu da mevcut olacaktır. Özellikle, ek kayıt aşağıdakileri yakalamak için tasarlanmıştır:

- Sürücünün gaz, fren, direksiyon vb. kullanımı.
- Öndeki aracın ve şerit çizgilerinin algılanma durumu
- Öndeki araca mesafe ve yanal konum dahil araç bilgileri
- ProPILOT sisteminin çalışması ve diğer çarpışmadan kaçınma özellikleri hakkında bilgiler
- ProPILOT arıza teşhis bilgileri
- Çoklu algılamalı ön kameradan gelen harici görüntüler (Yalnız-

ca SRS hava yastığı veya Akıllı Çarpışma Önleme sistemi etkinleştirildiğinde kullanılabilir).

ProPILOT sistemi aracın içindeki konuşmaları, sesleri veya görüntüleri kaydetmez.

Bu ilave verileri okumak için, özel ekipman gereklidir ve araca veya kayıt ünitesine erişim gerekir. Bu tamamlayıcı verilere yalnızca araç sahibinin veya kiralayanın onayı ile ya da yasalarca gerekli görüldüğü veya izin verildiği şekilde erişilebilecektir. İndirilirse, NISSAN ve NISSAN tarafından görevlendirilen üçüncü taraflar, NISSAN'ın araç güvenliği performansını artırmak amacıyla kaydedilen verileri kullanabilir.

NISSAN ve NISSAN tarafından görevlendirilen üçüncü taraflar, aşağıdakiler hariç, üçüncü şahıslara bilgi ifşa etmez / vermezler:

- Araç sahibinin veya kiracının onayıyla
- Yasal gereklilik, mahkeme emri, devlet kurumu veya yasal olarak uygulanabilir diğer taleplerden gelen resmi bir talebe cevap olarak
- Veriler, artık belirli bir araç veya araç sahibine (anonim) bağlı olmayacak şekilde değiştirildikten sonra araştırma amacıyla

## EK VERİ KAYDI (TSA sistemi ile donatılmış araçlarda)

Yasalar gereği TSA sistemi kullanımı kaydı toplama yeteneği ile donatılmıştır. Aşağıdaki verileri kaydetmek için tasarlanmıştır:

- TSA işlevi açık ve kapalıken sürüş süresi ve mesafesi
- Sürüş esnasında herhangi bir anda hız sınırlarına uygun sürüş süresi ve mesafesi
- TSA sisteminin algıladığı hız sınırlarını aşan sürüş süresi ve mesafesi.
- Müşterinin TSA işlevi ayarlarını değiştirme sayısı

Toplanan verilere, araç sahibinin izniyle araç bir servisteyken erişilebilir. Daha sonra toplanan veriler, kişinin kimliğinin belirlenmesine olanak sağlamayan istatistiksel bilgiye dönüştürülerek yalnızca Avrupa Komisyonuna sunulacaktır.

## ONAY NUMARALARI

Üretim sırasında NISSAN araçlarında kullanılan tüm radyo ve ses frekansı ürünleri, R&TTE Yönetmelikleri'ne uygundur.

### NISSAN HIRSIZLIK ÖNLEME SİSTEMİ (NATS), AKILLI ANAHTAR VEYA UZAKTAN KUMANDA SİSTEMİ

Uzaktan kumandalı anahtarsız giriş sistemi (mevcut ise)

#### **Basitleştirilmiş EU uyum beyanı**

Burada, ALPS ALPINE CO., LTD., TWB1G767 tipi telsiz teçhizatının Direktif 2014/53/EU'ya uyumlu olduğunu beyan eder. Avrupa Birliği (EU) beyanının tam metni aşağıdaki adreste bulunabilir:

<https://www.alpsalpine.com/common/pdf/HandUnit/TWB1G767.pdf>

Telsiz teçhizatının çalıştığı frekans bandı(ları): 433,92MHz

|  |                                                                                                                            |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Telsiz teçhizatının çalıştığı radyo frekans bandında(larında) aktarılan gönderilen maksimum radyo frekans gücü:<br>< 10dBm |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### DİKKAT

- **Ateşe, güneş ışığı gibi aşırı ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.**
- **Yanlış yerleştirilen pil patlayabilir. Sadece aynı marka veya eşdeğeri türde pil kullanın.**

## Akıllı Anahtar sistemi (mevcut ise)

### Basit- leştiril- miş EU u y u m beyanı

Burada, Continental HFM401 radyo ekipman tipinin, 2014/53/EU yönetmeliğine uyumlu olduğunu beyan eder. Avrupa Birliği (EU) beyanının tam metni aşağıdaki adreste bulunabilir: <https://continental-homologation.com/nissan>

Telsiz teçhizatının çalıştığı frekans bandı(-ları): 433,92MHz

|  |                                                                                                                            |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Telsiz teçhizatının çalıştığı radyo frekans bandında(larında) aktarılan gönderilen maksimum radyo frekans gücü:<br>< 10dBm |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Akıllı Anahtar (mevcut ise):
  - Üretici adı:  
Continental Automotive GmbH
  - Model adı:  
HFM401 / HFM4C01
- Alarm (Siren) sistemi (mevcut ise):
  - 116RAI-002868
  - 116RI-002869

**DECLARATION OF CONFORMITY**  
For



Product: Remote Keyless Entry  
(Hand Unit)  
Model: TWB1G767  
Type: Transmitter

Supplied by  
ALPS ELECTRIC CO., LTD.  
6-3-36, Nakazato, Furukawa, Osaka-city,  
Miyagi-pref., JAPAN 989-6181

Technical Construction File held by  
ALPS ELECTRIC CO., LTD.  
6-3-36, Nakazato, Furukawa, Osaka-city,  
Miyagi-pref., JAPAN 989-6181

Notified Body - R&TTE Directive

N/A

R&TTE Directive  
(Article 3.1(a) Safety)

Standard used for comply  
EN 60965: 2002 + Amd.1: 2006 + Amd.11: 2008 +  
Amd.2: 2010 + Amd.12: 2011

R&TTE Directive  
(Article 3.1(b) EMC)

EN 301 489-1 V1 9.2:2011-09  
EN 301 489-3 V1.4.1:2002-08

R&TTE Directive  
(Article 3.2 Spectrum)

EN 300 220-1 V2.4.1:2012-05  
EN 300 220-2 V2.4.1:2012-05

**Means of Conformity**

We declare under our sole responsibility that the Product (s) is conformity with the  
essential requirements and other relevant requirements of the  
Radio and Telecommunication Terminal Equipment (R&TTE) Directive (1999/5/EC).

Date of issue: February 28, 2013

Signature of Responsible Person:

Tatsu Kinoshita  
Group Manager  
GROUP 2 ENGINEERING DEPT. M5



**Sırbistan için**

**NISSAN Hırsızlık Önleme  
Sistemi (NATS) immobilizer**

**Basit-  
leştiril-  
miş EU  
uyum  
beyanı**

Burada, Continental BCM, HFM, İmmobilizer tipi telsiz teçhizatının Direktif 2014/53/EU'ya uyumlu olduğunu beyan eder. Avrupa Birliği (EU) beyanının tam metni aşağıdaki adreste bulunabilir:

<https://continental-homologation.com/nissan>

Telsiz teçhizatının çalıştığı frekans bandı(ları): 125KHz

Telsiz teçhizatının çalıştığı radyo frekans bandında(larında) aktarılan gönderilen maksimum radyo frekans gücü:

< 40 dB pA/m @10m

## LASTİK BASINÇ UYARI SİSTEMİ (TPMS) (Verici)

|                      |                            |                          |                       |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Issue:<br>19.10.2018 | The homologation:<br>Datum | Used system:<br>TIS-09DL | The Serial:<br>Zachem |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|

**EU Declaration of Conformity in accordance with Directive 2014/53/EU**

Manufacturer: Continental Automotive GmbH  
Address: Siemensstrasse 12  
D-93055 Regensburg  
Germany

Product type designation: TIS-09DL  
Intended use: Tire pressure monitoring sensor

The product mentioned above complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU, when used for its intended purpose:

Health and safety pursuant to Art. 3(1)(a): Applied standards:  
EN 60950-1:2006 + A11:2009 +  
A1:2010 + A12:2011 + A2:2013

Electromagnetic compatibility pursuant to Art. 3(1)(b): Applied standards:  
DRAFT EN 301 489-1 V2.2:2017-08  
DRAFT EN 301 489-3 V2.1.1

Efficient use of spectrum pursuant to Art. 3(2): Applied standards:  
EN 300 220-1 V3.1.1  
EN 300 220-2 V3.2.1

The following marking applies to the above mentioned product:

Continental Automotive GmbH  
Regensburg, 19.10.2018



  
Klaus Rindler  
Head of Controlling  
Body & Security

  
Norbert Müller  
Director Research & Development  
Body & Security

Burada, Continental TIS-09DL tel-  
siz teçhizatının Direktif 2014/53/  
EU'ya uyumlu olduğunu beyan  
eder.

Avrupa Birliği (EU) beyanının tam  
metni aşağıdaki adreste bulunabi-  
lir:

[https://continental-homologation.  
com/en-gl/Nissan](https://continental-homologation.com/en-gl/Nissan)

- Frekans bandı: 433.92 MHz.
- Maksimum verici gücü: -17  
dBm



**Ukrayna için**

Справжнім Continental заявляє, що тип радіобладнання (TIS-03)  
відповідає Технічному регламенту радіотехнічного обладнання.  
Повний текст декларації про відповідність доступний на  
веб-сайті за такою адресою:

<http://continental-homologation.com/>

Частотний діапазон: [433.92 MHz]  
Максимальна потужність передавача: [-18dBm]

Continental Automotive GmbH  
Siemensstrasse 12  
93055 Regensburg  
Germany

**Ukrayna için**



**Ukrayna için**

Справжнім Continental Automotive GmbH заявляє, що тип радіобладнання TIS-09DL відповідає Технічному регламенту радіотехнічного обладнання: Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <http://continental-homologation.com/>

Частотний діапазон: [433.92 MHz]  
 Максимальна потужність передавача: [<10mW]

Continental Automotive GmbH  
 Siemensstrasse 12  
 93055 Regensburg  
 Germany

**Ukrayna için**

TIS-09DL שם הדגם

שם היצרן ומחבתו : Continental Automotive GmbH  
 Siemensstrasse 12  
 93055 Regensburg  
 Germany

**İsrail için**



**Sırbistan için**

א. השימוש במכשיר הוא על בסיס "משנה" ופטור מרישיון הפעלה אלוותי.  
 ב. כלומר - לא מוגן מתפרשות, ונלא הכר למערכות אחרות.  
 ג. רק "בפעולות בזק" לשימוש עצמי של הלקוח בלבד. הציוד פטור מרישיון הפעלה אלוותי.  
 ד. מתן "שרות בזק" לצד ג' מחייב רישיון מיוחד ממשרד התקשורת.  
 אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר, ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר.

**İsrail için**

מספר אישור אלוותי של משרד התקשורת הוא 51-48322

השימוש במכשיר הוא על בסיס משנה ופטור מרישיון הפעלה אלוותי; כלומר - לא מוגן מתפרשות ולא הפרעה למערכות אחרות הפועלות בזק.

רק "בפעולות בזק" לשימוש עצמי של הלקוח בלבד. הציוד פטור מרישיון הפעלה אלוותי.  
 מתן "שרות בזק" לצד ג' מחייב רישיון מיוחד ממשרד התקשורת.

אסור להחליף את האנטנה של המכשיר ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר.

האישור הניתן לתקף אך ורק עבור ציוד אלוותי הפועל בתחום תדרים של 433.05-434.79MHz ואשר הספק השידור שלו אינו עולה על 10mW.

**İsrail için**

## RADAR SİSTEMLERİ

Ön radar sensörü (mevcut ise)



**Ukrayna için**



**Ukrayna için**



**Fas için**

## Üretici Posta Adresi:

ADC Automotive Distance Control Systems GmbH Peter-Dornier-Strasse 10, 88131 Lindau, Almanya

### **Basitleştirilmiş BK u y u m beyanı**

ADC Automotive Distance Control Systems GmbH. ARS4-B tipi telsiz teçhizatının Birleşik Krallık Radyo Ekipmanı Düzenlemelerine uyumlu olduğunu beyan eder. Avrupa Birliği (UK) beyanının tam metni aşağıdaki adreste bulunabilir: <http://continental.automotive-approvals.com/>

Telsiz teçhizatının çalıştığı frekans bandı(ları):  
76-77 GHz

|  |                                                                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Telsiz teçhizatının çalıştığı radyo frekans bandında(larında) aktarılan gönderilen maksimum radyo frekans gücü:</p> <p>3.16W (35dBm RMS EIRP)</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Yan radar sensörü (mevcut ise)

#### Üretici Posta Adresi:

ADC Automotive Distance Control Systems GmbH Peter-Dornier-Strasse 10, 88131 Lindau, Almanya

#### Basitleştirilmiş BK uyum beyanı

ADC Automotive Distance Control Systems GmbH. SRR3-B tipi telsiz teçhizatının Birleşik Krallık Radyo Ekipmanı Düzenlemelerine uyumlu olduğunu beyan eder. Avrupa Birliği (UK) beyanının tam metni aşağıdaki adreste bulunabilir:

<http://continental.automotive-ap-provals.com/>

Telsiz teçhizatının çalıştığı frekans bandı(ları): 24,05-24,25 GHz

|  |                                                                                                                                                       |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Telsiz teçhizatının çalıştığı radyo frekans bandında(larında) aktarılan gönderilen maksimum radyo frekans gücü:</p> <p>100mW (20dBm) Peak EIRP</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**Ukrayna için**



справини ADAS Automotive Distance Control Systems GmbH заявляє, що тип радіобудівництва SRX3-8 відповідає Технічному регламенту радіобудівництва;  
повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою:  
<http://continental.automotive-approvals.com/>

## Ukrayna için

## SES/MÜZİK SİSTEMLERİ FM-AM radyolu Kompakt disk (CD) çalar ve navigas- yon sistemi (mevcut ise)

### Basitleş- tirilmiş EU uyum beyanı

Visteon Automotive Electronics Co., Ltd. şirketi bu sistemin Directive 2014/53/EU yönergesine uyumlu olduğunu beyan eder.

Avrupa Birliği (EU) beyanının tam metni şu adreste bulunabilir:  
<http://www.visteon.com/g17ahu-directive.2014.53.eu.pdf>

Telsiz teçhizatının çalıştığı frekans bandı(ları): 2400-2483,5 MHz

Telsiz teçhizatının çalıştığı radyo frekans bandında(larında) aktarılan gönderilen maksimum radyo frekans gücü:

Bluetooth <10 mW (EIRP)

# RADYO FREKANSI ONAYI

Üretim sırasında araçlarda kullanılan tüm radyo frekansı ürünleri, Radyo Donanımı Direktifi (RED) 2014/53/EU ile uyumludur.

Bu direktif kapsamında olan veya kabul eden ülkeler: Arnavutluk, Avusturya, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Fransız Guyanası, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Guadalup, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Kosova, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Makedonya, Malta, Martinik, Mayotte, Monako, Karadağ, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Reunion, Romanya, Saint Perre & Miquelon, San Marino, Slovakia, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, Tuvalu, İngiltere.

| ARAÇ RADYO FONKSİYONLARI         |                                               |                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frekans Aralığı                  | Teknoloji                                     | Güç/Manyetik Alan                                                                           |
| 125 kHz (119 - 135 kHz)          | Uzaktan Anahtarsız Giriş Alıcı-Verici Halkası | $\leq 42 \text{ dB}\mu\text{A/m} - 10\text{m}$                                              |
| 433 MHz (433,05 - 434,79 MHz)    | Lastik Basıncı İzleme                         | $\leq 10 \text{ mW e.i.r.p.}$                                                               |
| 433,92 MHz (433,05 - 434,79 MHz) | Uzaktan Anahtarsız Giriş                      | $\leq 10 \text{ mW e.i.r.p.}$                                                               |
| 20 kHz (9 - 90 kHz)              | Anahtarsız Çalıştırma sistemi                 | $\leq 72 \text{ dB}\mu\text{A/m} - 10\text{m}$                                              |
| 2,4 GHz (2400 - 2483,5 MHz)      | Bluetooth                                     | $\leq 100 \text{ mW e.i.r.p.}$                                                              |
| 824 - 894 MHz                    | GSM 850 (2G)                                  | $\leq 39 \text{ dBm e.i.r.p.}$                                                              |
| 880 - 960 MHz                    | GSM 900 (2G)                                  | $\leq 39 \text{ dBm e.i.r.p.}$                                                              |
| 1710 - 1880 MHz                  | GSM 1800 (2G)                                 | $\leq 36 \text{ dBm e.i.r.p.}$                                                              |
| 1850 - 1890 MHz                  | GSM 1900 (2G)                                 | $\leq 33 \text{ dBm e.i.r.p.}$                                                              |
| 1922 - 2168 MHz                  | W-CDMA Bant I (3G)                            | $\leq 24 \text{ dBm e.i.r.p.}$                                                              |
| 24,05 - 24,25 GHz                | 24 GHz ISM Radar                              | $100 \text{ mW e.i.r.p.}$                                                                   |
| 24,25 - 26,65 GHz                | 24 GHz UWB Radar                              | $\leq -41,3 \text{ dBm/MHz e.i.r.p. ortalama}$<br>$\leq 0 \text{ dBm/50 MHz e.i.r.p. tepe}$ |
| 76 - 77 GHz                      | 77 GHz Radar                                  | $\leq 55 \text{ dBm e.i.r.p.}$                                                              |

## CE ONAYI DETAYLARI



| Açıklama                                            | Tedarikçi                                   | Tedarikçi Adresi                                                                              | CE Sertifikaları # | Sertifikaya Bağlantı                                                                                                      | İthalatçı                      | İthalatçı Adresi |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Telematik Kontrol Ünitesi (TCU)                     | Continental                                 | Continental Automotive Singapore Pte Ltd Continental Binası 80 Boon Keng Yolu Singapur 339780 | Başvuru linki      | <a href="https://www.continental-homologation.com/en-gl/Nissan">https://www.continental-homologation.com/en-gl/Nissan</a> | Nissan Automobile Europe (NAE) | Trappes, Paris   |
| Lastik Basıncı İzleme Sistemi (TPMS) Model TIS-09DL | Continental Automotive GmbH.                | Siemensstrasse 12 D-93055 Regensburg Almanya                                                  | Başvuru linki      | <a href="https://www.continental-homologation.com/en-gl/Nissan">https://www.continental-homologation.com/en-gl/Nissan</a> |                                |                  |
| Ön Radar Sensörü Modeli ARS4-B                      | ADC Automatic Distance Control Systems GmbH | Peter-Domier-Str.10, 88131 Lindau, Almanya                                                    | T817940E-02-1EC    | <a href="https://ita.bosch.com">https://ita.bosch.com</a>                                                                 |                                |                  |
| Yan Radar Sensörü Modeli SRR3-B                     | ADC Automatic Distance Control Systems GmbH | Peter-Domier-Str.10, 88131 Lindau, Almanya                                                    | T817940E-02-1EC    | <a href="https://www.ap-tiv.com/en/aut-homologation">https://www.ap-tiv.com/en/aut-homologation</a>                       |                                |                  |
| İmmobilizer Modeli A2C93178600                      | Continental Automotive GmbH                 | Continental Automotive GmbH Siemensstrasse 12 D- 93055 Regensburg Germany                     | Başvuru linki      | <a href="https://doc-ita.bosch.com/">https://doc-ita.bosch.com/</a>                                                       |                                |                  |

|                                                                |                              |                                                                            |               |                                                                                                                                       |                                    |                                                     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Akıllı Anahtar sistemi kontrol ünitesi Model HFM401            | Continental Automotive GmbH. | Continental Automotive GmbH Siemensstrasse 12 D-93055 Regensburg Germany   | Başvuru linki | <a href="https://www.continental-homologation.com/en-gl/Nissan">https://www.continental-homologation.com/en-gl/Nissan</a>             |                                    |                                                     |
| Pasif Giriş Sistemi Modeli TWB1G767 (El Ünitesi)               | ALPS ALPNE CO., LTD.         | 6-3-36, Furukawanakazato, Osaki şehri, Miyagi-pref., JAPON-YA 989-6181     | Başvuru linki | <a href="https://www.alpsalpine.com/common/pdf/HandUnit/TWB1G767.pdf">https://www.alpsalpine.com/common/pdf/HandUnit/TWB1G767.pdf</a> |                                    |                                                     |
| Pasif Giriş Sistemi Modeli TXPZ1 (El Ünitesi)                  | Continental Automotive GmbH. | Continental Automotive GmbH Siemensstrasse 12 D- 93055 Regensburg Germany  | Başvuru linki | <a href="https://www.continental-homologation.com/en-gl/Nissan">https://www.continental-homologation.com/en-gl/Nissan</a>             |                                    |                                                     |
| Akıllı Anahtar Sistemi (iKey)                                  | Continental Automotive GmbH. | Continental Automotive GmbH Siemensstrasse 12, D-93055 Regensburg, Almanya | Başvuru linki | <a href="https://www.continental-homologation.com/en-gl/Nissan">https://www.continental-homologation.com/en-gl/Nissan</a>             |                                    |                                                     |
| AIVI Modelleri AIVIC-MFB0, AIVIP32R0, AIVI-H60A0 ve AIVIL42P0, | Robert Bosch GmbH            | Robert Bosch GmbH Posta Kutusu 31132 Hildesheim Almanya                    | Başvuru linki | <a href="https://doc-ita.bosch.com/">https://doc-ita.bosch.com/</a>                                                                   | Nissan Motors Great Britain (NMGB) | Rivers Office Park Denham Way Rickmansworth WD3 9YS |

## UKCA ONAY DETAYLARI



| Açıklama                                                           | Tedarikçi                                   | Tedarikçi Adresi                                                                                         | UKCA Sertifika # | Sertifikaya Bağlantı                                                                                                      | İthalatçı                          | İthalatçı Adresi                                          |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Telematik Kontrol Ünitesi (TCU)                                    | Continental                                 | Continental Automotive Singapore Pte Ltd<br>Continental Building<br>80 Boon Keng Yolu<br>Singapur 339780 | Başvuru linki    | <a href="https://www.continental-homologation.com/en-gl/Nissan">https://www.continental-homologation.com/en-gl/Nissan</a> | Nissan Motors Great Britain (NMGB) | Rivers Office Park<br>Denham Way Rickmansworth<br>WD3 9YS |
| Lastik hava basıncı uyarı sistemi (TPMS)<br>Model TIS-03, TIS-09DL | Continental Automotive GmbH.                | Siemensstrasse 12<br>D-93055 Regensburg<br>Almanya                                                       | Başvuru linki    | <a href="https://www.continental-homologation.com/en-gl/Nissan">https://www.continental-homologation.com/en-gl/Nissan</a> |                                    |                                                           |
| Ön Radar Sensörü Modeli ARS4-B                                     | ADC Automatic Distance Control Systems GmbH | Peter-Domier-Str.10,<br>88131 Lindau, Almanya                                                            | LO104ADC1.AMK    | <a href="https://www.continental.automotive-approvals.com">https://www.continental.automotive-approvals.com</a>           |                                    |                                                           |
| Yan Radar Sensörü Modeli SRR3-B                                    | ADC Automatic Distance Control Systems GmbH | Peter-Domier-Str.10,<br>88131 Lindau, Almanya                                                            | LO121ADC1.AMK    | <a href="https://www.continental.automotive-approvals.com">https://www.continental.automotive-approvals.com</a>           |                                    |                                                           |
| İmmobilizer Modeli A2C93178600                                     | Continental Automotive GmbH                 | Continental Automotive GmbH<br>Siemensstrasse 12, D-93055<br>Regensburg, Almanya                         | Başvuru linki    | <a href="https://www.continental-homologation.com/en-gl/Nissan">https://www.continental-homologation.com/en-gl/Nissan</a> |                                    |                                                           |
| Akıllı Anahtar sistemi kontrol ünitesi Model HFM401                | Continental Automotive GmbH.                | Continental Automotive GmbH<br>Siemensstrasse 12, D-93055<br>Regensburg, Almanya                         | Başvuru linki    | <a href="https://www.continental-homologation.com/en-gl/Nissan">https://www.continental-homologation.com/en-gl/Nissan</a> |                                    |                                                           |

|                                                               |                              |                                                                            |               |                                                                                                                                       |                                    |                                                     |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Pasif Giriş Sistemi Modeli TW-B1G767 (El Ünitesi)             | ALPS ALPNE CO., LTD.         | 6-3-36, Furukawna-kazato, Osaka-city, Miyagi-pref., JAPAN 9896181          | Başvuru linki | <a href="https://www.alpsalpine.com/common/pdf/HandUnit/TWB1G767.pdf">https://www.alpsalpine.com/common/pdf/HandUnit/TWB1G767.pdf</a> |                                    |                                                     |
| Pasif Giriş Sistemi Modeli TXPZ1 (El Ünitesi)                 | Continental Automotive GmbH. | Continental Automotive GmbH Siemensstrasse 12, D-93055 Regensburg, Almanya | Başvuru linki | <a href="https://www.continental-homologation.com/en-gl/Nissan">https://www.continental-homologation.com/en-gl/Nissan</a>             |                                    |                                                     |
| Akıllı Anahtar Sistemi (iKey)                                 | Continental Automotive GmbH. | Continental Automotive GmbH Siemensstrasse 12, D-93055 Regensburg, Almanya | Başvuru linki | <a href="https://www.continental-homologation.com/en-gl/Nissan">https://www.continental-homologation.com/en-gl/Nissan</a>             |                                    |                                                     |
| AIVI Modelleri AIVICMFB0, AIVIP32R0, AIVI-H60A0 ve AIVIL42P0, | Robert Bosch GmbH            | Robert Bosch GmbH Posta Kutusu 31132 Hildesheim Almanya                    | Başvuru linki | <a href="https://doc-ita.bosch.com/">https://doc-ita.bosch.com/</a>                                                                   | Nissan Motors Great Britain (NMGB) | Rivers Office Park Denham Way Rickmansworth WD3 9YS |

## 10 Yararlı bilgiler

|                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| Çevre bilgileri .....                                                    | 618 |
| Çevre bilinci .....                                                      | 618 |
| Her adımda uygunluk .....                                                | 618 |
| Araçlarımızı üretirken, geri dönüşümü her zaman ön planda tutuyoruz..... | 618 |

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Tüketici ve kullanıcı güvenliği bilgileri (REACH) ..... | 619 |
| Sürerken de çevreyi koruyun.....                        | 619 |
| HAVA YASTIĞI ETİKETİ (mevcut ise).....                  | 621 |



# ÇEVRESEL BİLGİ

## ÇEVRE BİLİNCİ

Bugün, NISSAN'ın sorumlulukları ve çevre bilinci dahilinde harcadığı çabalar oldukça ileri bir boyuta gelmiştir. NISSAN bünyesinde, bu uygulama bilincini her bölgede ve her hareket alanında en üst seviyelerde teşvik ediyoruz.

## HER ADIMDA UYGUNLUK

NISSAN, ömrünü tamamlamış araç parçalarının yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi konusunda büyük bir çaba sarf etmektedir ve AB mevzuatına uymaktadır (Ömrünü Tamamlamış Araçlar Mevzuatı).

## ARAÇLARIMIZI ÜRETİR-KEN, GERİ DÖNÜŞÜMÜ HER ZAMAN ÖN PLANDA TUTUYORUZ

Katı atıkların ve emisyon salınımla-

rının azaltılmasına, doğal kaynakların daha özenle korunmasına ve geri dönüşüm faaliyetlerine; üretim, satış ve servis hizmetleriyle ömrünü tamamlamış araçların yok edilmesi sırasında önemle dikkat etmekteyiz.

## Tasarım aşaması

Çevresel etkiyi azaltmak için, NISSAN araçlarında % 95 oranında geri dönüşümü sağlanabilen malzeme kullanmaktayız. Sökme, geri dönüşüm, ve tehlikeli maddelerin azaltılması konularında tüm parça ve bileşenleri işaretlemekteyiz. İlgili maddeleri son derece dikkatli bir şekilde kontrol ediyor ve onaylıyoruz. Şu an itibarıyla, NISSAN araçlarındaki kadmiyum, cıva ve kurşun kullanımını minimum seviyeye indirmiş bulunmaktayız. NISSAN, kullanmakta olduğunuz araçta geri

dönüşümlü malzeme kullanmıştır ve daha fazla geri dönüşümlü malzeme kullanımı için çaba göstermektedir.

## Üretim aşaması

İngiltere'deki NISSAN fabrikaları hali hazırda % 90'a varan geri dönüşümlü malzeme kullanma oranına ulaşmıştır ve bunu da sürekli olarak artırmanın yollarını aramaktadır. İngiltere'deki fabrikamız, karbondioksit emisyonunu yılda 3.000 ton azaltabilmek için 10 adet rüzgar değirmeni inşa etmiştir.

## Üretim ve dağıtım aşaması

Katık atık oluşumunun azaltılması için tüm kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasına, üretim ve dağıtım aşamalarında da dikkat edilmektedir. NISSAN, tüm malzemelerin mümkün olduğunca az kul-

lanılması, yeniden kullanılabilmesi ve geri dönüşüme uğratılabilmesini teşvik etmektedir. NISSAN'ın hedefi, Japonya'da ve tüm dünyada %100 geri dönüşümü sağlamaktır.

### Kullanım ve Servis aşamaları

NISSAN Satıcıları, bizim siz değerli müşterilerimize açılan kapımızdır. NISSAN Satıcıları, beklentilerinizi karşılayabilmek için sadece yüksek kaliteli bir hizmet sunmaz aynı zamanda çevre sorumluluğunu da üzerlerinde taşırlar. NISSAN, servis merkezi faaliyetleri sonucunda oluşan atıkların geri dönüşümünü teşvik etmektedir.

### İmha aşaması

Ömrünü tamamlamış araçlarınızı ve bunların parçalarını, geri dönüşüm sürecine sokun. NISSAN'ınız, ömrünü tamamlayıp günlük kullanım

için elverişsiz hale gelince bile bir değere sahiptir. NISSAN'ınızı, bölgenizdeki geri dönüşüm merkezlerine getirerek çevreye olumsuz etkisi bulunan malzemelerin daha az kullanılmasına katkıda bulunabilirsiniz. Geri dönüşüm toplama merkezlerimiz, ömrünü tamamlamış aracınızın değerlendirilmesi için hiç bir masrafa uğramayacağınıza garanti eder. Ömrünü tamamlamış aracınızı nereye ve nasıl teslim edeceğiniz hakkında ayrıntılı bir bilgi için NISSAN Bayinize başvurun veya [www.nissan-europe.com](http://www.nissan-europe.com) sayfasını ziyaret edin.

### TÜKETİCİ VE KULLANICI GÜVENLİĞİ BİLGİLERİ (REACH)

REACH, Avrupa Ekonomik Alanında üretilen veya ithal edilen Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması üzerine odak-

lanan AB kimyasal düzenlemesidir. NISSAN, REACH yükümlülüklerine uyar ve temel hedeflerini tam olarak destekler: insan sağlığını korumak ve kimyasalların oluşturduğu çevresel riskleri azaltmak. Daha fazla bilgi için, ziyaret edin:

[www.nissan-safetysheets.com](http://www.nissan-safetysheets.com)

Bu web sitesi, satın aldığınız NISSAN ürün(leri)ünde bulunan maddeler hakkında bilgi ve bunların güvenli kullanımı için tavsiyeler sağlar.

### SÜRERKEN DE ÇEVREYİ KORUYUN

Sürüş alışkanlıklarınız, yakıt verimliliği ve çevre üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Daha fazla yakıt verimliliği, daha iyi sürüş alışkanlıkları, ve emisyon azalmaları ile çevreye duyarlı bir duruş için aşağıdaki ipuçlarını takip edin:

## Yakıt verimli sürüş

Trafik şartlarına uygun bir sürüş, yakıt tüketimini azaltarak, çevremizin korunmasına yardımcı olur. Trafik ışıklarına yaklaştığınızda ayağınızı gaz pedalından çekin ve kırmızı ışık yandığında ani fren yapmaktan kaçının.

Ani hızlanmalar ile sert ve güçlü frenlerden kaçının. Zamandan kazanmak, çevreye hiç bir katkıda bulunmaz. Yakıt tüketimini ve buna bağlı olarak çevre kirliliğini azaltmak için yokuş çıkarken hızınızı sabit tutmaya çalışın. Trafiğin izin verdiği şekilde sabit veya düşük hızlarda seyretmeye çalışın.

## Sürüş esnasında camları kapatın

100 km/h (62 MPH) hızda, otomobiline camları açık bir şekilde kullanmak, yakıt tüketimini %4'e varan miktarda artırır. Camlar kapalı sü-

rüş, yakıt ekonomisine katkı sağlar.

## Klima kullanımını düzenleyin

Klima sistemi, hem sürüş konforu hem de güvenlik üzerinde, nemlenmeyi, ve buğulanmayı önleyerek son derece olumlu bir etkiye sahiptir. Ancak klima kullanımı, özellikle şehir içi sürüşlerde yakıt tüketimini önemli oranda artırmaktadır. Havalandırma deliklerinden mümkün olduğunca fazla yararlanarak klima kullanımını azaltın.

## Yokuşlarda park frenini kullanın

Aracınız yokuş yukarı ilerlerken park frenini kullanın. Manuel şanzımanlı araçlarda debriyaja, otomatik (DCT) şanzımanlı araçlarda ise gaz pedalına basmaktan kaçının, bu hem yakıt tüketimini artıracak hem de aracınızın yıpranmasına neden olacaktır.

## Güvenlik mesafesi bırakın

Sürüş konforu ve güvenliği için trafik koşullarını göz önünde bulundurun. Trafikteki araçlarla aranızda her zaman uygun bir güvenlik mesafesi bırakın. Bu durumda, ayağınız sürekli frende olmak zorunda durumunda kalmayacağı için yakıt tüketiminin düşmesi sağlanabilir.

## Lastik basıncını kontrol edin

Düşük lastik havası ve tavsiye edilmeyen lastikler yakıt tüketimini artırır. Doğru lastik basıncı, hem aracınızın yol tutuşunu yükseltir hem de yakıt tüketimini optimize eder.

## Aracınızı düzenli olarak servise götürün

Düzenli bir servis, aracınızın en iyi yakıt tüketimiyle ve en iyi şartlarda çalışmasını sağlar. Orijinal standardında bakım yapıldığından emin olmak için, aracınızın bakımını NIS-SAN yetkili servisinde yaptırın.

# HAVA YASTIĞI ETİKETİ (mevcut ise)



NEVER use a rearward facing child restraint on a seat protected by an ACTIVE AIRBAG in front of it, DEATH or SERIOUS INJURY to the CHILD can occur.

NE JAMAIS utiliser un dispositif de retenue pour enfant de type dos à la route sur un siège protégé par un AIRBAG ACTIVÉ placé devant lui. Cela peut entraîner la MORT de l'ENFANT ou des BLESSURES GRAVES.

Installieren Sie niemals ein entgegen der Fahrtrichtung angeordnetes Kinderrückhaltesystem auf einem Sitz mit aktiviertem Frontairbag. Es könnte zum Tod oder schweren Verletzungen des Kindes führen.

No instalar nunca los sistemas de retención para niños (sillitas de niño) de espaldas al sentido de la marcha en el asiento del pasajero protegido por un AIRBAG frontal ACTIVO. Esto puede provocar la MUERTE del niño o DAÑARLE SERIAMENTE.

«NON INSTALLARE MAI un seggiolino per bambini rivolto con verso opposto al senso di marcia su un sedile protetto da un AIRBAG frontale ATTIVO. In caso di incidente questo potrebbe risultare molto pericoloso per l'incolumità del bambino.»

Plaats nooit een kinderzitje achterstevoren op de passagiersstoel voorin als de airbags van de voorspassagier niet zijn uitgeschakeld. Dit kan ernstige of zelfs dodelijke verwondingen van het kind veroorzaken.

NUNCA utilize um sistema de retenção de criança virado para a traseira num banco protegido por um AIRBAG ACTIVO à sua frente, porque pode ocorrer MORTE ou FERIMENTOS GRAVES na CRIANÇA.

W żadnym przypadku NIE NALEŻY stosować fotelików dla dzieci skierowanych twarzą do tyłu przed siedzeniami chronionymi AKTYWNA PODUSZKA POWIETRZNA. Może to doprowadzić do POWAŻNYCH OBRAŻEŃ lub nawet ŚMIERCI DZIECKA.

NIKDY nepoužívejte dětskou sedačku směřující dozadu na sedadle s AKTIVNÍM čelním AIRBAGEM, mohlo by dojít k USMRCENÍ nebo VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ DÍTĚTE.

Önünde AKTİF BİR HAVA YASTIĞI ile korununan bir koltuğa hiç bir zaman yüzü geriye bakan bir çocuk koltuğu KOYMAYIN, bu ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNE veya CİDDİ ŞEKİLDE YARALANMASINA neden olabilir.

Nu folositi NICIODATĂ un scaun pentru copil cu spatele la direcția de deplasare pe un scaun protejat de un AIRBAG ACTIV amplasat în fața sa, deoarece există riscul de DECES sau RĂNIRE GRAVĂ a copilului.

SOHA ne használnon hátrafelé néző gyermekülést olyan ülésen, amelyet előlről AKTÍV LÉGZSÁK véd, mert az a GYERMEK HALÁLÁT vagy SÚLYOS SÉRÜLÉSÉT okozhatja.

"ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η τοποθέτηση παιδικού καθίσματος, με την πλάτη προς το εμπρόσθιο μέρος του αυτοκινήτου, στο κάθισμα του συνοδηγού, επειδή μπροστά του υπάρχει ΕΝΕΡΓΟΣ ΜΕΤΩΠΙΚΟΣ ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ. Μπορεί να επέλθει, ΘΑΝΑΤΟΣ ή ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ του ΠΑΙΔΙΟΥ".

Använd ALDRIG en bakåtvänd barnstol på ett säte som skyddas av en AKTIVERAD AIRBAG framför det; LIVSFARA eller risk för ALLVARLIGA SKADOR.

ÄLÄ KOSKAAN käyttää kasvot taaksepäin suunnattua lastenistuinta istuimella, jossa on KÄYTÖSSÄ OLEVA TURVATYNY. Seurauksena voi olla KUOLEMA tai LAPSEN VAKAVA LOUKKAANTUMINEN.

Brug ALDRIG et bagudvendt barnesæde på et sæde, der er beskyttet af en AKTIV AIRBAG foran det. Det kan resultere i DØD eller ALVORLIG PERSONSKADE på BARNET.





NEMOJTE upotrebljavati sjedalicu za djecu okrenutu prema natrag na sjedalu ispred kojega se nalazi zaštićeni AKTIVNI ZRAČNI JASTUK, može doći do SMRTNOSNIH ili OZBILJNIH OZLJEDA za DIJETE.

NIKOLI ne namestite otroškega sedeža, obrnjenega v nasprotni smeri smeri vožnje, v primeru VKLOPLJENE varnostne blazine. To lahko povzroči OTROKOVO SMRT ali HUDE TELESNE POŠKODBE.

Никогда не устанавливайте обращенное назад детское удерживающее сиденье на переднем пассажирском сиденье при неотключенной подушке безопасности. Это может привести к смерти ребенка или к тяжелым повреждениям.

NIKDY nepoužívajte detskú sedačku smerujúcu dozadu na sedadle s AKTÍVNYM čelným AIRBAGOM, mohlo by prísť k USMRTENIU alebo VÁŽNEMU ZRANENIU DIEŤAŤA.

ÄRGE kasutage seljaga sõidusuunas laste turvatooli istmel, mille ees on AKTIIVNE TURVAPADI. LAPS võib saada TÕSISE KEHAVIGASTUSE või HUKKUDA.

NEIEVIETOJĪET ar skatu pretēji braukšanas virzienam vērstu bērnu sēdekļiti šajā sēdekļī, ja tā priekšā uzstādītais GAISA SPILVENS ir AKTIVIZĒTS, – tas BĒRŅAM var radīt NOPIETNAS TRAUMAS vai pat izraisīt BĒRŅA NĀVI.

NUNCA utilize uma cadeirinha protetora para crianças voltada para a traseira em um assento que seja protegido por um AIRBAG ATIVO na frente do assento. Podem ocorrer MORTE ou FERIMENTOS GRAVES para a CRIANÇA.

NIĒKADA nevežkite vaiku prie automobīlio sēdynēs atvirkščīai jūdējīmo krypčīai pritvirtintoje specialioje kėdutėje, jeigu ši sėdynė apsaugota VEIKIANČIA SAUGOS PAGALVE, nes VAIKUI kyla MIRTINAS ar SUNKAUS SUŽEIDIMO pavojus.

Ніколи не встановлюйте дитяче крісло спинкою вперед на сидінні, передня ПОДУШКА БЕЗПЕКИ якого не заблокована. Ризик ЗАГИБЕЛІ або ТЯЖКИХ ТРАВМ дитини.

„Никогa на използвайте детско столче за автомобил, монтирано с гръб към движението, на седалка оборудвана с предпазна въздушна възглавница пред нея. Съществува риск за живота или сериозно нараняване на детето!“

يَحذَرُ نهائياً تثبيت مقعد الطفل بشكل عكسي على القعد المحمي بوسادة هوائية نشطة أمام مقعد الطفل، فمن الممكن أن يتسبب ذلك في وفاة الطفل أو إصابته بجروح خطيرة

ALDREI má nota festingar sem snúa afturábak á sæti sem varið er með ACTIVE AIRBAG að framan. Það getur valdið DAUÐA eða ALVARLEGUM MEIÐSLUM á BARNINU.

Na sedež, ki je spredaj zaščiten z ZRAČNO BLAZINO, NIKOLI ne namestite otroškega sedeža tako, da otrok gleda nazaj: nevarnost SMRTI ali RESNE TELESNE POŠKODBE OTROKA

هرگز از کمربند کودک رو به پشت در روبروی صندلی حفاظت شده توسط ACTIVE AIRBAG (کیسه هوای فعال) استفاده نکنید. این کار ممکن است باعث مرگ یا جراحت شدید در کودک شود.

절대로 능동형 에어백이 전면에 설치된 좌석에 후향식 어린이 보호시트를 사용하지 마십시오. 어린이에게 심각한 상해를 입히거나 사망에 이르게 할 수 있습니다.

前部に作動可能なエアバッグが装着されているシートに、後ろ向きのチャイルドシートを絶対に使用しないでください。お子様に死や大けがを招く恐れがあります。

禁止在座椅前部安全气囊激活的情况下，在该座椅上使用后向儿童安全座椅，可能造成儿童严重受伤甚至死亡。

# 11 Dizin

## A

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| ABS (Kilitlenme Önleyici Fren Sistemi).....       | 481      |
| - Uyarı lambası.....                              | 85       |
| Acil durum anahtarı/mechanik anahtar.....         | 175      |
| Acil durum lastik onarım seti.....                | 585      |
| - Konum .....                                     | 528      |
| Acil Durum                                        |          |
| - Yanıt Sistemi .....                             | 511      |
| Akıllı Anahtar.....                               | 181, 292 |
| - Akünün boşalması.....                           | 296      |
| - Pilin değiştirilmesi .....                      | 569      |
| - Kilitleme.....                                  | 179, 184 |
| - Çalışma menzili.....                            | 181      |
| - Çalışma .....                                   | 183      |
| - Çalışma arızası.....                            | 180      |
| - Uzaktan kumandalı anahtarsız giriş sistemi..... | 177      |
| - İlk çalıştırma.....                             | 186      |

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| - Kilit açma .....                         | 179, 186     |
| Akıllı Çarpışma Önleme Sistemi (IEB) ..... | 446, 446     |
| - Devreye sokma .....                      | 446, 453     |
| - Çalışma .....                            | 448          |
| - Uyarı lambası.....                       | 91, 476, 453 |
| Akıllı Çevre Görüş Sistemi (IAVM).....     | 225          |
| - Kılavuz çizgileri.....                   | 230, 233     |
| - Çalışma .....                            | 228          |
| Akıllı Kör Nokta Müdahale Sistemi.....     | 319          |
| Akıllı Yol Kontrolü .....                  | 486          |
| Akü .....                                  | 567          |
| - Uyarı etiketi.....                       | 567          |
| - Bilgi .....                              | 567          |
| - Akıllı Anahtar pilinin boşalması..       | 296          |
| - Takviye ile çalıştırma.....              | 530          |
| - Anahtar pilinin değiştirilmesi.....      | 569          |
| - Koruma sistemi .....                     | 293          |
| - Uyarı lambası.....                       | 85           |

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| Aletler.....                                         | 518      |
| Anahtarlar                                           |          |
| - Pilin değiştirilmesi .....                         | 569      |
| - Acil durum anahtarı.....                           | 175      |
| - İmmobilizer.....                                   | 173      |
| - Akıllı Anahtar .....                               | 181, 292 |
| - Akıllı Anahtar pilinin boşalması..                 | 296      |
| - Anahtarlar.....                                    | 173      |
| - Mekanik anahtar .....                              | 175      |
| - Çalıştırma menzili<br>(Akıllı Anahtar).....        | 182      |
| - Çalışma (Akıllı Anahtar) .....                     | 183      |
| - Çalışma arızası.....                               | 180      |
| - Konumlar (Kontakt anahtarı) .....                  | 291      |
| - Radyo onay numarası ile<br>ilgili bilgiler.....    | 603      |
| - Uzaktan kumandalı anahtarsız<br>giriş sistemi..... | 177      |
| - Arıza giderme .....                                | 188      |
| Anten.....                                           | 258      |
| Aracın Dışı                                          |          |
| - Temizleme.....                                     | 540      |

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Aracın İçi                                       |          |
| - Lambalar - Bilgiler.....                       | 579      |
| - Lambalar - çalışma.....                        | 167      |
| Araç bilgi ekranı.....                           | 102      |
| - Yağ kontrol sistemi.....                       | 139      |
| - Ayarlar.....                                   | 107      |
| - Uyarılar ve göstergeler.....                   | 120      |
| Araç güvenliği .....                             | 196, 478 |
| - Alarm sistemi.....                             | 196      |
| - İç hareket sensörleri.....                     | 196      |
| Araç tanımlaması .....                           | 598      |
| - Klima bilgi etiketi .....                      | 599      |
| - Motor seri numarası.....                       | 599      |
| - VIN Numarası (şasi no).....                    | 599      |
| - Plaka .....                                    | 599      |
| - Lastik bilgi etiketi.....                      | 599      |
| Arazi sürüşü                                     |          |
| - Önlemler .....                                 | 285      |
| Arıza giderme                                    |          |
| - Anahtarlar.....                                | 188      |
| Arka Çapraz Trafik Uyarı<br>Sistemi (RCTA) ..... | 334      |

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi (RCTA)  |     |
| - Çalışma .....                          | 335 |
| Arka koltuklar.....                      | 21  |
| - Katlama.....                           | 21  |
| Ayarlanabilir direksiyon simidi.....     | 209 |
| Ayarlar                                  |     |
| - Akıllı Çevre Görüş Sistemi (IAVM)..... | 225 |
| - Dil .....                              | 120 |
| - Hareketli Nesne Algılama (MOD) .....   | 239 |
| - Reset (Sıfırlama).....                 | 120 |
| - Araç.....                              | 112 |
| - Araç bilgi ekranı.....                 | 107 |
| Aynalar.....                             | 210 |
| - Ayar (Elektrikli).....                 | 213 |
| - Otomatik kamaşma önleme .....          | 210 |
| - Katlama.....                           | 213 |
| - Arka görüş (İç).....                   | 210 |
| - Arka görüş (Dış).....                  | 210 |
| - Makyaj aynası.....                     | 213 |

## B

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Bagaj bölmesi                  |     |
| - Bagaj bölmesi zemini .....   | 163 |
| Bagaj.....                     | 163 |
| Bakım                          |     |
| - Genel bakım .....            | 551 |
| - Gösterge.....                | 112 |
| - Park sensörü sistemi .....   | 474 |
| - Önlemler .....               | 555 |
| - Şartlar .....                | 551 |
| - Emniyet kemerleri.....       | 34  |
| Bakım                          |     |
| - Klima .....                  | 252 |
| Bardak tutucular.....          | 159 |
| - Şişe tutucusu .....          | 160 |
| Benzin partikül filtresi ..... | 287 |
| Benzin                         |     |
| - Yakıt deposu kapağı.....     | 199 |
| - Yakıt tavsiyesi.....         | 594 |
| - Gösterge.....                | 80  |
| Bluetooth®                     |     |
| - Önlemler .....               | 257 |



|               |     |
|---------------|-----|
| Buğu önleyici |     |
| - Düğme.....  | 146 |
| Bujiler.....  | 573 |

## A

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Camlar .....              | 164 |
| - Otomatik fonksiyon..... | 166 |
| - Kilitleme.....          | 166 |
| - Güç .....               | 164 |

## Ç

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Çekme                               |        |
| - Göz.....                          | 535    |
| - Önlemler .....                    | 535    |
| - Tavsiye edilen çekme .....        | 536    |
| - Çeki demiri Montajı.....          | 476    |
| - Aracın çekici ile çekilmesi ..... | 535    |
| - Römork.....                       | 474    |
| Çocuk emniyeti.....                 | 28, 37 |
| Çocuk koltukları .....              | 39     |
| - Bağlama .....                     | 48     |
| - ISOFIX.....                       | 47     |
| - ISOFIX takılması.....             | 49     |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| - Önlemler .....                | 39 |
| - Emniyet kemeri kurulumu ..... | 53 |

## D

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| DCT                          |     |
| - Yağ.....                   | 564 |
| Debriyaj hidroliği.....      | 565 |
| Değiştirme                   |     |
| - Hava yastıkları.....       | 73  |
| - Hava filtresi.....         | 574 |
| - Motor soğutma suyu .....   | 559 |
| - Motor yağı.....            | 561 |
| - Bujiler.....               | 573 |
| - Silecek lastikleri.....    | 575 |
| Değiştirme                   |     |
| - Motor soğutma suyu .....   | 559 |
| - Motor yağı.....            | 561 |
| - Lastikler ve jantlar ..... | 586 |
| Devir göstergesi.....        | 81  |
| Dış lambalar.....            | 579 |
| Direksiyon Desteği.....      | 384 |
| - Çalışma .....              | 360 |

## Direksiyon

- Ayar .....209
- Elektrik destekli direksiyon.....479
- Kilitleme.....290, 295
- Düğmeler - Ses/müzik sistemi..268
- Uyarı lambası..... 91
- Dörtlü flaşör düğmesi.....510
- Düğmeler ve vıçler
- Buğü önleyici .....146
- eCall.....511
- Sis lambası .....151
- Ön yolcu hava yastığı..... 57
- Dörtlü flaşör.....510
- Far yükseklik ayarı.....152
- Far ve sinyal.....146
- Park freni.....199
- Merkezi kilit.....193
- SOS.....511
- Direksiyon simidi - Ses/müzik sistemi .....268
- ThermaClear.....145
- Ultrasonik park sensörleri.....473
- Silecek ve yıkayıcı .....140

## E

- Ebatlar.....597
- Motor .....596
- eCall .....511
- EDR (Olay Veri Kaydedici).....515
- Egzoz gazı (Karbon Monoksit).....276
- Ekran
- Bakım.....544
- Geri görüş ekranı .....217
- Araç bilgileri .....102
- Uyarılar ve göstergeler.....120
- Elektrik destekli direksiyon.....479
- Elektronik Dengeleme Programı (ESP) Sistemi.....483
- Devreden çıkma.....485
- Emniyet kemerleri.....24, 31
- Ayar .....33
- Çocuk emniyet sisteminin takılması.....53
- Çocuk emniyeti.....28, 37
- Çocuklar .....38
- Bebekler.....38

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| - Çocuklar - Daha büyük çocuklar.....    | 38       |
| - Temizleme.....                         | 546      |
| - Yasal gereklilikler.....               | 38       |
| - Bakım.....                             | 34       |
| - Önlemler .....                         | 24       |
| - Arka orta konumu.....                  | 34       |
| - Uyarı lambası.....                     | 83, 95   |
| - Uyarılar.....                          | 29       |
| Emniyet                                  |          |
| - Zincirler (Römork).....                | 476, 476 |
| - Arka kapı çocuk emniyet kilitleri..... | 194      |
| - Çocuklar.....                          | 28, 38   |
| - Koltuk kafalıları.....                 | 22       |
| - Yaralı yolcular.....                   | 29       |
| - Önlemler .....                         | 217      |
| - Hamileler .....                        | 28       |
| - Yol Kaza Acil Durum Yanıt Sistemi..... | 511      |
| Entegre uzaktan kumanda                  |          |
| - Pilin değiştirilmesi .....             | 569      |
| - Kontak anahtarı.....                   | 290      |

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| - Kilitleme.....                                  | 179 |
| - Çalışma arızası.....                            | 180 |
| - Uzaktan kumandalı anahtarsız giriş sistemi..... | 177 |
| - Kilit açma .....                                | 179 |

## F

### Farlar

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| - Far ayarı kontrolü.....        | 152 |
| - Otomatik uzun far desteği..... | 148 |
| - Çalışma .....                  | 146 |
| - Değiştirme (ampul) .....       | 579 |
| - Düşme.....                     | 146 |

### Filtre

|                      |     |
|----------------------|-----|
| - Hava filtresi..... | 574 |
|----------------------|-----|

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Frekans onay numaraları..... | 611 |
|------------------------------|-----|

|              |          |
|--------------|----------|
| Frenler..... | 480, 564 |
|--------------|----------|

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| - Ayar .....                                  | 564 |
| - Kilitlenme Önleyici Fren Sistemi (ABS)..... | 481 |
| - Kontrol.....                                | 564 |
| - Yağ .....                                   | 565 |

- Akıllı Çarpışma Önleme Sistemi (IEB).....446, 446
- Park freni.....199
- Önlemler .....480
- Römork.....476
- Uyarı lambası..... 85

## G

- Geri görüş ekranı.....217
- Kılavuz çizgileri.....218
- Ayarlar.....223
- Gösterge lambaları ..... 83
- Göstergeler
- Araç bilgi ekranı.....120
- Göstergeler
- Motor soğutma suyu sıcaklığı..... 81
- Yakıt ..... 80
- Sayaçlar ve göstergeler..... 77
- Hız göstergesi..... 80
- Devir göstergesi ..... 81
- Gövde kontrolü.....486
- Akıllı Sürüş Kontrolü .....486
- Akıllı Yol Kontrolü .....486

## Güç

- Kapı kilitleme düğmesi.....192
- Elektrik destekli direksiyon.....479
- Çıkış .....155
- Camlar .....164
- Güneşlikler.....209
- Güvenlik sistemi
- Alarm sistemi.....196
- İç hareket sensörleri.....196
- NISSAN Hırsızlık Önleme Sistemi (NATS) ..... 173, 197

## H

- Hamileler ..... 28
- Hararet
- Motorun hararet yapması .....533
- Hareketli Nesne Algılama (MOD)...239
- Hava filtresi.....574
- Hava yastıkları
- Tamir ve parça değiştirme..... 73
- Yardımcı emniyet sistemi..... 60
- Havalandırma çıkışları.....244

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Hırsızlık Önleme Sistemi<br>(NISSAN)..... | 197           |
| Hız göstergesi.....                       | 80            |
| Hız sınırlayıcı.....                      | 355, 399, 441 |
| - Çalışma .....                           | 356, 355, 441 |

## I

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| ICC ve Direksiyon Desteği..... | 360 |
| - Çalışma .....                | 361 |
| Isıtıcı ve klima .....         | 244 |
| - Otomatik klima.....          | 248 |
| - Manuel klima .....           | 246 |
| - Bakım.....                   | 252 |
| - Havalandırma çıkışları.....  | 244 |
| Isıtmalı koltuklar             |     |
| - Çalışma .....                | 154 |
| - Önlemler .....               | 154 |
| Isıtmalı ön cam .....          | 145 |
| ISOFIX                         |     |
| - Bağlantı noktaları.....      | 47  |
| - Çocuk koltukları.....        | 47  |
| - Yerine takma .....           | 49  |

## i

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| İç dikiz aynası .....                             | 210 |
| İlk çalıştırma                                    |     |
| - Başlamadan önce .....                           | 274 |
| - Motor .....                                     | 297 |
| - Takviye ile çalıştırma.....                     | 530 |
| - Önlemler .....                                  | 275 |
| - İterek çalıştırma.....                          | 533 |
| İmmobilizer                                       |     |
| - NISSAN Hırsızlık Önleme<br>Sistemi (NATS) ..... | 197 |
| İterek çalıştırma.....                            | 533 |

## J

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| Jantlar                                            |     |
| - Balans.....                                      | 586 |
| - Bloke.....                                       | 519 |
| - Jantların ve lastiklerin<br>değiştirilmesi ..... | 586 |
| - Kapak.....                                       | 519 |
| - Yerine takma .....                               | 543 |
| - Çıkarma .....                                    | 520 |

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| - Ölçüler.....               | 597 |
| - Dolgu .....                | 524 |
| - Aletler ve stepne .....    | 520 |
| - Kilitli bijonlar .....     | 524 |
| - Jantlar ve lastikler ..... | 582 |
| Jantların Temizlenmesi       |     |
| - Jant Bakımı .....          | 543 |

## K

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Kapasiteler ve tavsiyeler .....                   | 590 |
| - Soğutma suyu.....                               | 591 |
| - Yakıt .....                                     | 590 |
| - Yağ.....                                        | 590 |
| - Soğutucu .....                                  | 590 |
| Kapılar                                           |     |
| - Çocuk emniyeti.....                             | 194 |
| - Kilitler .....                                  | 191 |
| - Merkezi kilit düğmesi.....                      | 193 |
| - Önlemler .....                                  | 183 |
| - Uzaktan kumandalı anahtarsız giriş sistemi..... | 177 |
| - Bagaj kapağı .....                              | 194 |

|                                                                            |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Kaput                                                                      |          |
| - Serbest.....                                                             | 198      |
| Kar zincirleri .....                                                       | 584      |
| Kaydın başka bir ülkeye aktarılması .....                                  | 570      |
| Kayıt cihazları, Olay verileri.....                                        | 601      |
| Kaza                                                                       |          |
| - Acil Yanıt Sistemi.....                                                  | 511      |
| Kılavuz çizgileri.....                                                     | 230      |
| Kilitler                                                                   |          |
| - Çocuk emniyeti.....                                                      | 194      |
| - Kapı .....                                                               | 190      |
| - Kapı iç kolu .....                                                       | 192      |
| - Merkezi kilit düğmesi.....                                               | 193      |
| - Direksiyon .....                                                         | 290, 295 |
| - Super Lock sistemi.....                                                  | 190      |
| - Bagaj kapağı .....                                                       | 194      |
| - Akünün bitmesi durumunda.....                                            | 191      |
| Kilitli bijonlar .....                                                     | 524      |
| Kilometre sayacı/Sıfırlanabilir/çift sıfırlanabilir kilometre sayacı ..... | 80       |
| Klima                                                                      |          |
| - Otomatik .....                                                           | 248      |

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| - Isıtıcı ve klima .....                                     | 244 |
| - Manuel .....                                               | 246 |
| - Soğutucu ve yağ .....                                      | 594 |
| - Bakım .....                                                | 252 |
| - Tip etiketi .....                                          | 599 |
| Kolçak .....                                                 | 22  |
| Kolçaklar                                                    |     |
| - Saklama bölmeleri .....                                    | 158 |
| Koltuk kafalıkları .....                                     | 22  |
| - Ayar .....                                                 | 24  |
| - Yerine takma .....                                         | 23  |
| - Çıkarma .....                                              | 23  |
| Koltuklar .....                                              | 18  |
| - Ayar (Manuel) .....                                        | 20  |
| - Koltuk kafalıkları .....                                   | 22  |
| - Isıtma .....                                               | 154 |
| - Arka .....                                                 | 21  |
| - Üniversal çocuk koltukları<br>(ön ve arka koltuklar) ..... | 43  |
| Konsol gözü .....                                            | 159 |
| Kontak                                                       |     |
| - Düğme .....                                                | 290 |
| - Düğme — konumları .....                                    | 293 |

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Kontrol                             |     |
| - Fren pedalı .....                 | 564 |
| - Soğutma suyu seviyesi .....       | 558 |
| - Motor yağı seviyesi .....         | 559 |
| - Park freni .....                  | 564 |
| Korna .....                         | 153 |
| Koruma                              |     |
| - Korozyon .....                    | 508 |
| - Ortam .....                       | 564 |
| Kör Nokta Müdahalesi                |     |
| - Sürüş durumları .....             | 328 |
| Kör Nokta Uyarı (BSW) sistemi ..... | 319 |
| - Sürüş durumları .....             | 328 |
| - Çalışma .....                     | 321 |

## L

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Lambalar                      |     |
| - Aracın Dışı .....           | 579 |
| - Sis lambası düğmesi .....   | 151 |
| - Dörtlü flaşör düğmesi ..... | 510 |
| - Far yükseklik ayarı .....   | 152 |
| - Far ve sinyal kolu .....    | 146 |
| - Far kolu .....              | 146 |

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| - Farlar .....                                  | 579      |
| - Gösterge lambaları .....                      | 83       |
| - Aracın İçi .....                              | 167, 579 |
| - LED far .....                                 | 579      |
| - Yerleri .....                                 | 580      |
| - Bagaj bölmesi .....                           | 169      |
| - Değiştirme .....                              | 579, 552 |
| - Römork yönü göstergesi .....                  | 476      |
| - Sinyal kolu .....                             | 150      |
| - Uyarı lambaları .....                         | 83       |
| Lastik hava basıncı uyarı sistemi (TPMS) .....  | 277      |
| - Sayaç bilgileri .....                         | 282      |
| - Ayarlar .....                                 | 283      |
| Lastikler                                       |          |
| - Yaş .....                                     | 585      |
| - Jantların ve lastiklerin değiştirilmesi ..... | 586      |
| - Acil durum lastik onarım seti .....           | 528, 586 |
| - Donanım .....                                 | 507      |
| - Patlak lastik .....                           | 518      |
| - Şişirme basıncı .....                         | 582      |

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| - Plaka .....                                    | 598 |
| - Patlak lastik onarımı .....                    | 527 |
| - Rotasyon .....                                 | 584 |
| - Kar zincirleri .....                           | 584 |
| - Stepne .....                                   | 516 |
| - Stepne .....                                   | 586 |
| - Geçici stepne .....                            | 516 |
| - Römork lastik basıncı .....                    | 476 |
| - Tipleri .....                                  | 583 |
| - Lastik hava basıncı uyarı sistemi (TPMS) ..... | 524 |
| - Aşınma ve hasar .....                          | 585 |
| - Jantlar ve lastikler .....                     | 582 |

## M

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Manuel şanzıman                              |     |
| - Sürüş .....                                | 301 |
| Motor                                        |     |
| - Hava filtresi .....                        | 574 |
| - Motor soğutma suyunun değiştirilmesi ..... | 559 |
| - Motor yağının değiştirilmesi .....         | 561 |



|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| - Soğutma suyu seviyesinin kontrol edilmesi ..... | 558 |
| - Motor yağı seviyesinin kontrol edilmesi .....   | 559 |
| - Motor soğuk iken .....                          | 289 |
| - Hararet göstergesi.....                         | 81  |
| - Motor soğutma sistemi .....                     | 557 |
| - Veriler.....                                    | 596 |
| - Motorun hararet yapması .....                   | 533 |
| - Yağ.....                                        | 559 |
| - Seri numarası .....                             | 599 |
| - Bujiler.....                                    | 573 |
| - İlk çalıştırma.....                             | 297 |
| - Üç yollu katalitik konvertör .....              | 286 |
| - Turboşarj ünitesi.....                          | 289 |

## N

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| NISSAN Hırsızlık Önleme Sistemi (NATS).....     | 173, 292 |
| - NATS anahtarı .....                           | 173      |
| - Radyo onay numarası ile ilgili bilgiler ..... | 603      |

## O

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Olay Veri Kaydedici (EDR).....      | 515 |
| Olay Veri Kaydedicileri (EDR) ..... | 601 |
| Onarım                              |     |
| - Patlak lastik.....                | 527 |
| - Farlar .....                      | 579 |
| Onay numaraları .....               | 603 |
| Otomatik (DCT) şanzıman             |     |
| - Yağ.....                          | 564 |
| Otomatik fren tutma.....            | 204 |
| Otomatik şanzıman (DCT)             |     |
| - Sürüş .....                       | 303 |

## Ö

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Önlemler                   |     |
| - Ses/Müzik .....          | 253 |
| - Frenler.....             | 480 |
| - Çocuk koltukları.....    | 39  |
| - Sabit hız kontrolü ..... | 351 |
| - Kapı kilitleri .....     | 183 |
| - Egzoz gazı.....          | 276 |

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| - Akıllı Çarpışma Önleme Sistemi (IEB)..... | 446, 446 |
| - Bakım.....                                | 555      |
| - Arazi sürüşü.....                         | 285      |
| - Asfalt sürüşü .....                       | 285      |
| - Tahmini kılavuz çizgileri.....            | 219, 233 |
| - Basmalı kontak düğmesi .....              | 292      |
| - Emniyet.....                              | 217      |
| - Emniyet kemerleri.....                    | 24       |
| - İlk çalıştırma ve sürüş .....             | 275      |
| - Yardımcı Emniyet Sistemi .....            | 60       |
| - Çekme .....                               | 535      |
| - Römork.....                               | 474      |

## P

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Pardesü askıları .....                   | 160 |
| Park etme.....                           | 469 |
| - Fren .....                             | 200 |
| - Akıllı Çevre Görüş Sistemi (IAVM)..... | 225 |
| - Ultrasonik park sensörleri.....        | 471 |
| Park sensörleri                          |     |
| - Bakım.....                             | 474 |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Parlaklık                     |     |
| - Gösterge paneli.....        | 82  |
| Paslanmaya karşı koruma ..... | 547 |
| - Çevresel faktörler.....     | 547 |
| Paspaslar .....               | 545 |
| Patlak lastik.....            | 518 |
| ProPILOT Desteği.....         | 403 |
| ProPILOT Desteği              |     |
| - Çalışma .....               | 403 |

## R

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Radjo vericisi.....               | 601 |
| Radjo                             |     |
| - Onay numarası ve bilgiler ..... | 603 |
| - NissanConnect.....              | 259 |
| Rodaj programı .....              | 274 |
| Römork                            |     |
| - Frenler.....                    | 476 |
| - Önlemler .....                  | 474 |
| - Çeki demiri Montajı.....        | 476 |
| - Çekme .....                     | 474 |
| - Römork algılama.....            | 476 |

## S

|                                                                                  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Saat .....                                                                       | 140      |
| Sabit hız kontrolü.....                                                          | 351      |
| - Çalışma .....                                                                  | 351, 351 |
| - Önlemler .....                                                                 | 352      |
| Saklama bölmeleri.....                                                           | 158      |
| - Bagaj.....                                                                     | 163      |
| - Şişe tutucusu .....                                                            | 160      |
| - Pardesü askıları .....                                                         | 160      |
| - Konsol gözü.....                                                               | 159      |
| - Bardak tutucular .....                                                         | 159      |
| - Torpido gözü.....                                                              | 158      |
| - Bagaj askıları.....                                                            | 164      |
| - Koltuk cebi.....                                                               | 161      |
| - Raflar.....                                                                    | 158      |
| Sayaçlar ve göstergeler .....                                                    | 77       |
| - Motor soğutma suyu sıcaklığı.....                                              | 81       |
| - Yakıt .....                                                                    | 80       |
| - Kilometre sayacı/Sıfırlanabilir/<br>çift sıfırlanabilir kilometre sayacı ..... | 80       |
| - Hız göstergesi.....                                                            | 80       |
| - Devir göstergesi .....                                                         | 81       |

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Ses/Müzik .....                                  | 253 |
| - NissanConnect.....                             | 259 |
| - Önlemler .....                                 | 253 |
| - Direksiyon simidi üzerindeki<br>düğmeler ..... | 268 |
| Sesli uyarılar .....                             | 100 |
| Seyahat.....                                     | 598 |
| Sıvılar                                          |     |
| - Klima .....                                    | 593 |
| - Otomatik (DCT) şanzıman .....                  | 564 |
| - Fren .....                                     | 565 |
| - Debriyaj .....                                 | 565 |
| - Cam yıkayıcı .....                             | 566 |
| Sigortalar.....                                  | 577 |
| - Yolcu bölmesi .....                            | 577 |
| Silecekler .....                                 | 140 |
| - Silecek lastiği değişimi .....                 | 575 |
| - Çalışması (Arka cam).....                      | 143 |
| - Çalıştırma (Ön cam).....                       | 141 |
| - Yağmura duyarlı otomatik<br>silecek.....       | 143 |
| - Geri vites senkronizasyonu .....               | 145 |
| - Su püskürtme memesi .....                      | 577 |

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| - Cam yıkama suyu .....                              | 566 |
| Sinyal lambası                                       |     |
| - Çalışma .....                                      | 150 |
| Sis lambaları                                        |     |
| - Ön— Konum .....                                    | 580 |
| - Ön— Çalışması.....                                 | 151 |
| - Arka — Lokasyon .....                              | 580 |
| - Arka— Çalışması.....                               | 152 |
| - Arka — Değiştirme.....                             | 580 |
| Soğuk hava.....                                      | 506 |
| - Akü .....                                          | 507 |
| - Paslanmaya karşı koruma.....                       | 508 |
| - Motor soğutma suyu .....                           | 507 |
| - Donanım.....                                       | 507 |
| - Kış ekipmanı .....                                 | 508 |
| Soğutma suyu                                         |     |
| - Kapasiteler.....                                   | 591 |
| - Motor soğutma suyunun<br>değiştirilmesi .....      | 559 |
| - Soğutma suyu seviyesinin<br>kontrol edilmesi ..... | 558 |
| - Soğuk hava.....                                    | 506 |
| - Motor soğutma sistemi .....                        | 557 |

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| - Sıcaklık ölçer.....                          | 81       |
| SOS düğmesi .....                              | 511      |
| Stepne .....                                   | 516      |
| Stop/Start Sistemi.....                        | 311      |
| - Gösterge lambası .....                       | 99       |
| Super Lock sistemi .....                       | 190      |
| - Emniyet sürgüsü.....                         | 190      |
| Sürüş modu .....                               | 490      |
| Sürüş.....                                     | 301      |
| - Temizlik.....                                | 289      |
| - Soğuk hava.....                              | 506      |
| - Sürüş modu.....                              | 490      |
| - Akıllı Çarpışma Önleme<br>Sistemi (IEB)..... | 446, 446 |
| - Manuel şanzıman.....                         | 301      |
| - Önlemler .....                               | 275, 285 |
| - Stop/Start Sistemi.....                      | 311      |
| - Islak yol.....                               | 290      |
| - Kış koşulları .....                          | 290      |

## Ş

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Şanzıman                            |     |
| - Otomatik (DCT) şanzıman yağı..... | 564 |

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| - Sürüş — Manuel şanzıman .....        | 301 |
| - Sürüş — Otomatik şanzıman (DCT)..... | 303 |
| Şapkalık.....                          | 161 |
| - Yerine takma .....                   | 163 |
| - Çıkarma .....                        | 162 |
| Şerit Yardımı sistemi.....             | 341 |

## T

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Tahrik kayışı .....                     | 573      |
| Takviye ile çalıştırma .....            | 530      |
| Temizleme                               |          |
| - Alaşım jantlar.....                   | 543      |
| - Otomatik kararan iç dikiz aynası..... | 546      |
| - Krom parçalar .....                   | 544      |
| - Aracın Dışı .....                     | 540      |
| - Cam.....                              | 542, 546 |
| - Aracın İçi .....                      | 544      |
| - Plastik parçalar .....                | 547      |
| - Geri kamera lensleri .....            | 542      |
| - Lekelerin giderilmesi.....            | 541      |
| - Alt gövde.....                        | 543      |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| - Pasta-cila.....           | 542 |
| ThermaClear Isıtmalı Ön Cam |     |
| - Çalışma .....             | 145 |
| Torpedo gözü .....          | 158 |
| Turboşarj ünitesi.....      | 289 |

## U

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| USB (Evrensel Seri Veri Yolu)                          |     |
| - Önlemler .....                                       | 253 |
| Uyarı etiketleri                                       |     |
| - Hava yastığı.....                                    | 83  |
| Uyarı lambaları                                        |     |
| - Hava yastığı – Yolcu .....                           | 83  |
| Uyarı/gösterge lambaları ve sesli hatırlatıcılar ..... | 83  |
| Uyarılar                                               |     |
| - Araç bilgi ekranı.....                               | 120 |
| Uzaktan kumandalı anahtarsız giriş sistemi.....        | 177 |
| - Çalışma .....                                        | 180 |

## Ü

### Üç yollu katalitik konvertör

- Temizlik.....286
- Bilgi .....286

### Üniversal çocuk koltukları

- Ön ve arka koltuklar ..... 43

## V

### Viskozite numarası (SAE) .....594

## Y

### Yağ

- Kapasiteler ve tavsiyeler .....590
- Motor yağının değiştirilmesi .....561
- Motor yağı seviyesinin kontrol edilmesi .....559
- İmha etme .....564
- Motor yağı.....559
- SAE Viskozite Numarası.....594
- Uyarı lambası..... 92

### Yakıt deposu kapağı

- Kapak.....199
- Açma.....199

### Yakıt

- Kapasiteler.....590
- Gösterge..... 80
- Bilgi .....594

### Yaralı yolcular ..... 29

### Yardımcı Emniyet Sistemi..... 60

### Yardımlar

- Kör Nokta Uyarı (BSW) sistemi .....319
- Gövde kontrolü.....486
- Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HSA).....488
- Akıllı Çevre Görüş Sistemi (IAVM).....225
- Akıllı Kör Nokta Müdahale Sistemi.....319
- Akıllı Çarpışma Önleme Sistemi (IEB).....446, 446
- Hareketli Nesne Algılama (MOD) .....239

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| - Genel Bakış.....                                 | 13  |
| - Arka Çapraz Trafik Uyarı<br>Sistemi (RCTA) ..... | 334 |
| - Ultrasonik park sensörleri.....                  | 471 |
| Yasal gereklilikler.....                           | 38  |
| Yıkama .....                                       | 540 |
| Yokuş Kalkış Destek Sistemi<br>(HSA).....          | 488 |
| - Gösterge lambası .....                           | 99  |
| Zemin .....                                        | 163 |

# HIZLI BAŞVURU

- Acil bir durumda ... (S.511)  
(Lastiğin patlaması, motorun çalışmaması, motorun hararet yapması, aracın çekilmesi)
- Motorun çalıştırılması ... (S.297)
- Gösterge paneli ve kumandaların okunması ... (S.77)
- Bakım ve kendi başınıza yapabileceğiniz işlemler ... (S.551)
- Teknik Bilgiler... (S.551)



## GÜVENLİK BİLGİLERİ

Bu aracın sahibi olarak, NISSAN bayisine ya da servisine gittiğinizde, anahtarların çoğaltılması ya da radyonun onarılması gibi işlemlerde gerekebilecek önemli şifreler size verilmiştir.

Anahtar kodu için, ayrılmış yerleri doldurun veya mevcut ise etiket(-ler)i yapıştırın. Bu sayfayı Kullanıcı El Kitabı'ndan ayırarak **aracın dışında** güvenli bir yerde muhafaza edin.

Aracınızı bir başkasına devrederken bu sayfayı kendisine teslim etmenizi rica ederiz.

## GÜVENLİK BİLGİLERİ

Radyo güvenlik kodu  
(mevcut ise)

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

Anahtar numarası

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Kilitli bijon anahtarı  
kodu (mevcut ise)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

Bu sayfayı Kullanıcı El Kitabından ayırarak **aracın dışında** güvenli bir yerde muhafaza edin. Aracınızı bir başkasına devrederken bu sayfayı kendisine teslim etmenizi rica ederiz.



## DİĞER ŞARTLAR

- (1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
  - a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
  - b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
  - c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
  - ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
- (2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
- (3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberrinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmaın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceğı gibi hususlar dikkate alınır.

- (4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren maksimum otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen maksimum onarım süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
- (5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.
- (6) Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

İTHALATÇI FİRMA : NISSAN OTOMOTİV A.Ş  
İTHALATÇI FİRMA : Barboros mah. Begonya Sok. Nidakule Kuzey  
ADRESİ Ataşehir No: 3 İç Kapı No: 116 Ataşehir / İSTANBUL  
TELEFON : +90216 559 84 00  
E-MAIL ADRESİ : yasin-kucuk@nissan.com.tr  
WEB : http://www.nissan.com.tr  
MERSİS NO : 0631005619100013

İMALATÇI FİRMA : Nissan Automotive Europe S.A.S.  
ADRES : 8 Rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-  
Le-Bretonneux, FRANSA  
TELEFON : +33(0) 1 72 67 66 00  
WEB : https://www.nissan-global.com

MALIN CİNSİ : BİNEK OTOMOBİL  
MALIN KULLANIM ÖMRÜ : 10 YIL

E-no : e11\*2007/46\*0132

BELGEYİ VEREN KURULUŞ : VCA  
ADRES : 1 The Eastgate Office Center Bristol BS5 6XX United Kingdom  
E-MAIL ADRESİ : enquiries@vca.gov.uk  
TEL : +44 (0) 117 951 51 51  
FAX : +44 (0) 117 952 41 03

**NISSAN BAYİ LİSTESİ****DÜZENLEME  
TARİHİ:****26.08.2025**

| NO | BÖLGE           | BAYİLER    | KATEGORİ | İRTİBAT                               | ŞEHİR                 | ADRES                                                                                                   | KOD | TEL NO               | FAX NO    |
|----|-----------------|------------|----------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|-----------|
| 1  | MARMARA         | AKOTO      | 4S PLAZA | MURAT YOLCU                           | BALIKESİR             | İZMİR YOLU 8. KM OSB<br>KAVŞAĞI BALIKESİR                                                               | 266 | 283 00 11            | -         |
| 2  | AKDENİZ         | ARSLANOĞLU | 4S PLAZA | MEHMET<br>ARSLANOĞLU                  | HATAY /<br>ANTAKYA    | İSKENDERUN YOLU ÜZERİ<br>E-5 KARAYOLU 5.KM<br>ANTAKYA / HATAY                                           | 326 | 285 64 64<br>Pbx     | 285 64 68 |
| 3  | AKDENİZ         | ARSLANOĞLU | 4S PLAZA | MEHMET<br>ARSLANOĞLU                  | HATAY /<br>İSKENDERUN | ANTAKYA YOLU ÜZERİ 7. KM<br>KARAPELİT MEVKİİ<br>İSKENDERUN / HATAY                                      | 326 | 456 13 00            | 456 13 00 |
| 4  | EGE             | ARTKIY     | 4S PLAZA | ERDİNÇ ARTKIY                         | İZMİR                 | 9 EYLÜL MH. AKÇAY CD.<br>NO:253-1 GAZİEMİR-İZMİR                                                        | 232 | 252 33 33<br>Pbx     | 251 44 11 |
| 5  | KARADENİZ       | ASAL       | 4S PLAZA | RECEP ASAL                            | SAMSUN                | TOYBELEN MAH. ANADOLU<br>BULVARI NO:340 (SAMSUN<br>- ANKARA KARAYOLU 8.KM<br>) YEŞİLKENT / SAMSUN       | 362 | 465 56 16<br>Pbx     | 465 50 08 |
| 6  | MARMARA         | ATM        | 4S PLAZA | AYHAN SOYSAL<br>MEHMET AKİF<br>SOYSAL | TEKİRDAĞ /<br>ÇORLU   | E-5 İstanbul Yolu Önerler<br>Mevkii Zafer Mah. İstanbul<br>Cad. No. 40 Nissan Plaza<br>ÇORLU / TEKİRDAĞ | 282 | 685 47 85 -<br>3 Hat | 651 84 34 |
| 7  | AKDENİZ         | BALABAN    | 4S PLAZA | HAŞİM<br>BALABAN                      | ANTALYA               | SİNAN MAH. SERİK CADDESİ<br>NO: 79/1 HAVALİMANI<br>KARŞISI ALTINOVA /<br>ANTALYA                        | 242 | 340 43 43            | 340 38 48 |
| 8  | DOĞU<br>ANADOLU | BERK       | 4S PLAZA | YAVUZ<br>GÜLECEN                      | VAN                   | İPEKYOLU ÜZERİ HAVA<br>ALANI KAVŞAĞI 4. KM VAN                                                          | 432 | 217 07 17<br>Pbx     | 217 44 43 |
| 9  | KARADENİZ       | BEYAZLI    | 4S PLAZA | MUSTAFA<br>BEYAZLI                    | TRABZON               | PELİTLİ MAHALLESİ RİZE<br>CADDESİ NO:178-1<br>ORTAHİSAR/TRABZON                                         | 462 | 325 01 70 -<br>Pbx   | 325 02 87 |
| 10 | EGE             | BOROVALI   | 4S PLAZA | SELÇUK<br>BOROVALI                    | İZMİR                 | MANSUROĞLU MAH.<br>ANKARA CADDESİ NO: 85<br>BAYRAKLI / İZMİR                                            | 232 | 700 19 93            | 700 19 83 |

|    |                   |              |          |                               |                |                                                                          |     |                        |                  |
|----|-------------------|--------------|----------|-------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|------------------|
| 11 | MARMARA           | BOSTANCIOĞLU | 4S PLAZA | NURETTİN BOSTANCIOĞLU         | İSTANBUL       | E-5 ÜZERİ GÜLSUYU KÖPRÜ KAVŞAĞI 80300 MALTEPE                            | 216 | 427 27 00              | 376 66 61        |
| 12 | GÜNEYDOĞU ANADOLU | BZL          | 4S PLAZA | ÜMİT BUZUL                    | GAZİANTEP      | ZEYTİNLİ MAH. SANİ KONUKOĞLU BLV. NO:78/1 ŞEHİTKAMİL/ GAZİANTEP          | 342 | 323 11 66              |                  |
| 13 | DOĞU ANADOLU      | CİHAN        | 4S PLAZA | HÜSAMETTİN YAVUZ              | ERZURUM        | AŞAĞI SANAYİ MAH. TORTUM YOLU ÜZERİ NISSAN PLAZA ERZURUM                 | 442 | 242 50 50<br>242 01 01 | 242 02 02        |
| 14 | İÇ ANADOLU        | ÇELİK        | 4S PLAZA | MEHMET ÇELİK                  | KONYA          | FEVZİ ÇAKMAK MAH. ANKARA CAD. NO:220 KARATAY / KONYA                     | 332 | 345 13 13              |                  |
| 15 | İÇ ANADOLU        | EFE          | 4S PLAZA | ERHAN EFE                     | ANKARA         | ÇAMLICA MAH. 126. SOKAK A BLOK APT NO: 8 A/1 YENİMAHALLE / ANKARA        | 312 | 397 35 35              | 397 94 94        |
| 16 | GÜNEYDOĞU ANADOLU | ERİK         | 4S PLAZA | HÜSEYİN ERİK HASAN ERİK       | ŞANLIURFA      | DIYARBAKIR YOLU ÜZERİ 4.KM KARAKÖPRÜ / ŞANLIURFA                         | 414 | 347 94 44<br>Pbx       | 347 94 44<br>Pbx |
| 17 | MARMARA           | ENDEMİK      | 4S PLAZA | MEHMET AKİF SOYSAL            | BURSA          | Hamitler Mah. Sanayi Cad. No: 382 Osmangazi / BURSA                      |     |                        |                  |
| 18 | MARMARA           | GERÇEK       | 4S PLAZA | SEFER SUCU SERKAN SUCU        | İSTANBUL       | BARBAROS BULVARI NO:135/A BALMUMCU-BEŞİKTAŞ/İSTANBUL                     | 212 | 310 03 10              | 258 25 50        |
| 19 | MARMARA           | GÖRKEM       | 4S PLAZA | NİMET SAYILGAN SADIK SAYILGAN | İSTANBUL       | ÜNİVERSİTE MAHALLESİ FİRUKÖY BULVARI EKİN TV YANI NO:42 AVCILAR/İSTANBUL | 212 | 590 32 42<br>Pbx       | 692 41 92        |
| 20 | EGE               | GÜLAN        | 4S PLAZA | Z. ALP GÜLAN                  | MUĞLA / BODRUM | EMİN ANTER BULVARI NO:26 UMURCA BODRUM MUĞLA                             | 252 | 316 00 24              | -                |
| 21 | MARMARA           | GÜLAN        | 4S PLAZA | Z. ALP GÜLAN                  | İSTANBUL       | BURHANİYE MAH. YUNUSEMRE SOKAK NO:2 34676 ALTUNİZADE / ÜSKÜDAR           | 216 | 422 40 26 -<br>3 Hat   | 422 51 11        |

|    |                 |                  |          |                                     |               |                                                                                                                  |     |           |           |
|----|-----------------|------------------|----------|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| 22 | İÇ ANADOLU      | İN OTO           | 4S PLAZA | UÇUR<br>İNCİROĞLU                   | KAYSERİ       | ANBAR MAH. OSMAN<br>KAVUNCU BULV. ANKARA<br>YOLU<br>NO: 566 , 38060 MELİKGAZİ<br>/ KAYSERİ                       | 352 | 327 29 29 | 327 38 36 |
| 23 | MARMARA         | K.TEPRETOĞULLARI | 4S PLAZA | KEMAL TEPRET                        | İSTANBUL      | ACIBADEM BAĞ SOKAK<br>NO:19 KADIKÖY / İSTANBUL                                                                   | 216 | 327 03 33 | 327 03 00 |
| 24 | DOĞU<br>ANADOLU | KARABULUT        | 4S PLAZA | FEHİMİ<br>KARABULUT                 | ELAZIĞ        | HİLAL KENT MAH. MALATYA<br>CAD. NO: 292A İÇ KAPI<br>NO:101 MERKEZ / ELAZIĞ                                       | 424 | 241 20 20 | 241 06 06 |
| 25 | EGE             | KARAKAŞLAR       | SERVİS   | KAMİL KARAKAŞ                       | İZMİR         | ANKARA ASFALTİ ÜZERİ NO:<br>86 BORNOVA / İZMİR                                                                   | 232 | 435 35 36 | 486 71 46 |
| 26 | MARMARA         | KUZİY            | 4S PLAZA | SELAHATTİN<br>KÜÇÜK<br>MEHMET KÜÇÜK | İSTANBUL      | E5 HAVAALANI KVŞ.<br>ÇOBANÇEŞME DURAÇI<br>KIMIZ SOK. KÜÇÜK İŞ<br>MRK. NO:38 34530<br>ÇOBANÇEŞME/<br>BAHÇELİEVLER | 212 | 551 24 86 | 590 32 56 |
| 27 | MARMARA         | MAR              | 4S PLAZA | ALİ SEMERCİ<br>SELİM SEMERCİ        | İSTANBUL      | MERKEZ MAH.,<br>SİLAHTARAĞA CAD. NO:77<br>EYÜP/İSTANBUL                                                          | 212 | 616 29 29 | 615 00 71 |
| 28 | AKDENİZ         | ONUK             | 4S PLAZA | ERDAL ONUK                          | İÇEL / MERSİN | G.M.K. BULVARI FATİH<br>MAHALLESİ ÖNER<br>KONUTLARI NO:92 33170<br>MEZİTLİ / MERSİN                              | 324 | 359 97 00 | 359 97 07 |
| 29 | İÇ ANADOLU      | OTOMOL           | 4S PLAZA | OSMAN BAYKAN                        | ANKARA        | Cevizlidere Mah. Mevlana<br>Blv. Yıldırım Kule No:<br>221/118 Çankaya/ANKARA                                     |     | 4440976   |           |
| 30 | İÇ ANADOLU      | OTOMOL           | 4S PLAZA | OSMAN BAYKAN                        | ANKARA        | Erler Mah. 2715. Cadde<br>No:6/A Etimesgut/ANKARA                                                                |     | 4440976   |           |
| 31 | MARMARA         | PARK             | SERVİS   | SAVAŞ<br>KORKMAZ<br>MERT KORKMAZ    | İSTANBUL      | BASIN EKSPRES YOLU,<br>YENİBOSNA MERKEZ<br>MAH. KAVAK SOK. , NO:11<br>BAHÇELİEVLER/İSTANBUL                      | 212 | 692 41 41 | 297 48 48 |
| 32 | AKDENİZ         | PODYUM           | 4S PLAZA | ÜMİT BUZUL                          | KAHRAMANMARAŞ | BARBAROS MAH. BATI<br>ÇEVREYOLU BULVARI<br>NO:61 ONİKİŞUBAT/<br>KAHRAMANMARAŞ                                    | 344 | 234 07 07 | 234 51 02 |

|    |                                              |             |          |                                              |                    |                                                                                         |     |                      |           |
|----|----------------------------------------------|-------------|----------|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|-----------|
| 33 | MARMARA                                      | SERTEPE     | 4S PLAZA | ALPER SERTEPE                                | BURSA              | YENİ YALOVA YOLU 15.KM<br>16335 OVA AKÇA / BURSA                                        | 224 | 267 21 10            | 267 21 13 |
| 34 | MARMARA                                      | SERTEPE     | 4S PLAZA | ALPER SERTEPE                                | BURSA              | İZMİR YOLU AYSEL SOKAK<br>SERTEPE İŞ MERKEZİ NO:6<br>NİLÜFER / BURSA                    | 224 | 443 55 00            | 443 55 11 |
| 35 | İÇ ANADOLU                                   | TEKNİK OTO  | 4S PLAZA | GÜROL MUMCU                                  | ESKİŞEHİR          | 75. YIL (SULTANDERE)<br>MAHALLESİ ÇEVREYOLU<br>BULVARI NO:4-B<br>ODUNPAZARI - ESKİŞEHİR | 222 | 228 10 84            | 228 10 86 |
| 36 | GÜNEYDOĞU<br>ANADOLU                         | VURALLAR    | 4S PLAZA | MEHMET VURAL<br>MUSTAFA VURAL<br>BARAN VURAL | DİYARBAKIR         | BAĞCILAR MAH.<br>ŞANLIURFA BLV. 12. KM<br>GÖZELİ MEVKİİ NO:150<br>BAĞLAR/DİYARBAKIR     | 412 | 251 65 36 -<br>3 Hat | 252 65 38 |
| 37 | EGE                                          | YAVUZLAR    | 4S PLAZA | NEJDET YAVUZ<br>ÖMER YAVUZ                   | DENİZLİ            | ANKARA ASFALTI 15. KM<br>PINARKENT MAHALLESİ<br>PINARKENT/ DENİZLİ                      | 258 | 286 58 79<br>Pbx     | 286 58 42 |
| 38 | MARMARA                                      | YILMAZ      | 4S PLAZA | ZİHNİ YILMAZ<br>ZEKİ YILMAZ                  | KOCAELİ /<br>İZMİT | İSTASYON MAH. SANAYİ<br>CAD. NO:1<br>KARTEPE / KOCAELİ                                  | 262 | 373 48 30/<br>4 Hat  | 373 48 34 |
| 39 | MARMARA                                      | YÜZBAŞIOĞLU | 4S PLAZA | KADİR<br>YÜZBAŞIOĞLU                         | İSTANBUL           | YENİ ŞİLE YOLU CADDESİ<br>NO:1 ALEMDAĞ /<br>ÇEKMEKÖY                                    | 216 | 484 66 66<br>Pbx     | 484 48 49 |
|    | TÜRKİYE GENEL MÜDÜRLÜK: NISSAN OTOMOTİV A.Ş. |             |          |                                              |                    | KUŞBAKİŞİ CADDESİ NO:11<br>P.K.46 34662<br>ALTUNİZADE / İSTANBUL                        | 216 | 559 84 00<br>Pbx     | 651 84 34 |

**NOT: Yukarıdaki yetkili servis listesi kitap basım tarihi itibariyle güncel bilgileri içerir. En güncel bilgiler için [www.nissan.com.tr](http://www.nissan.com.tr) sitesine bakınız.**



# PERİYODİK BAKIM

## F16 JUKE HR10DDT BENZİNLİ MOTOR

### Benzinli Motor Bakım Tablosu

Kısaltmalar: D = Değiştiriniz K = Kontrol ediniz gerekiyorsa ayarlayınız düzeltiniz ya da değiştiriniz.

| BAKIM İŞLEMLERİ                                                                                                                        | BAKIM ARALIĞI |    |    |    |    |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|----|----|----|-----|-----|
| Bakım km. bazında gerçekleştirilmelidir. Fakat yılda 20.000 km altında kullanılan araçlar için bakım ay bazında gerçekleştirilmelidir. | km x 1.000    | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
|                                                                                                                                        | Aylar         | 12 | 24 | 36 | 48 | 60  | 72  |
| Motor bölümü ve araç altı                                                                                                              |               |    |    |    |    |     |     |
| Emme ve eksoz subap boşlukları                                                                                                         | Bkz. Not (1)  |    |    |    |    |     |     |
| Tahrik kayışları                                                                                                                       | Bkz. Not (2)  | K  | K  | K  | K  | K   | K   |
| Motor Yağı (Tavsiye edilen yağı kullanınız)*                                                                                           |               | D  | D  | D  | D  | D   | D   |
| Motor yağ filtresi                                                                                                                     |               | D  | D  | D  | D  | D   | D   |
| Antifiriz soğutma suyu (Orijinal NISSAN antifiriz (L2N) veya eşdeğeri kullanınız)                                                      | Bkz. Not (3)  | K  | K  | K  | K  | D   | K   |
| Soğutma sistemi                                                                                                                        |               | K  | K  | K  | K  | K   | K   |
| Yakıt hatları                                                                                                                          |               | K  | K  | K  | K  | K   | K   |
| Hava filtresi*                                                                                                                         |               | D  | D  | D  | D  | D   | D   |
| Yakıt filtresi (Depo içi tipi)                                                                                                         | Bkz. Not (4)  |    |    |    |    |     |     |
| Bujiler                                                                                                                                |               |    |    | D  |    |     | D   |
| EVAP buhar hatları                                                                                                                     |               | K  | K  | K  | K  | K   | K   |

**Not:**

- \* ile işaretli bakım işlemlerinin “Zor sürüş koşulları altında bakım” konusuna uygun olarak daha sık gerçekleştirilmeleri gerekmektedir.**
- (1) Periyodik bakım gerektirmez fakat subap gürültüsü artarsa, subap boşluğu kontrol edilmelidir.**
- (2) Tahrik kayışlarını 140.000 km veya 84 ayda değiştiriniz. Fakat tahrik kayışlarında hasar tespit edilirse km ye bağlı olmaksızın değiştiriniz.**
- (3) İlk değiştirme 100.000 km. veya 60 Ay’da daha sonra her 60.000 km veya 48 ayda bir.**
- (4) Yakıt filtresi bakım gerektirmez**

## F16 JUKE

### HR10DDT ŞAŞI VE GÖVDE BAKIMI

Kısaltmalar: D = Değiştiriniz K = Kontrol ediniz gerekiyorsa ayarlayınız düzeltiniz ya da değiştiriniz, A= Ayarlayınız

| BAKIM İŞLEMLERİ                                                                                                                        |                  | BAKIM ARALIKLARI |    |    |    |     |     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----|----|----|-----|-----|--|
| Bakım km. bazında gerçekleştirilmelidir. Fakat yılda 20.000 km altında kullanılan araçlar için bakım ay bazında gerçekleştirilmelidir. | km x 1.000       | 20               | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |  |
|                                                                                                                                        | Aylar            | 12               | 24 | 36 | 48 | 60  | 72  |  |
| Motor kaputu altı ve araç altı                                                                                                         |                  |                  |    |    |    |     |     |  |
| Far yükseklik ayarı                                                                                                                    |                  | K                | A  | K  | A  | K   | A   |  |
| Fren ve debriyaj sistemleri (Seviye ve sızdırmazlık için)                                                                              |                  | K                | K  | K  | K  | K   | K   |  |
| Fren hidroliği*                                                                                                                        |                  |                  | D  |    | D  |     | D   |  |
| Manuel şanzıman yağı (Seviye ve kaçak kontrolü)                                                                                        |                  | K                | K  | K  | K  | K   | K   |  |
| Elektrikli direksiyon ve bağlantıları                                                                                                  |                  | K                | K  | K  | K  | K   | K   |  |
| DCT Şanzıman yağı                                                                                                                      |                  | K                | K  | K  | K  | K   | D   |  |
| Direksiyon kutusu ve bağlantıları, aks ve süspansiyon parçaları, kardan milleri, ön aks ve egsoz sistemi*                              |                  | K                | K  | K  | K  | K   | K   |  |
| Fren balataları ve diskler, el freni, ABS / EBD sistem kontrolü *                                                                      |                  | K                | K  | K  | K  | K   | K   |  |
| Ayak freni, el freni, debriyaj boşluk, debriyaj ve işlevi                                                                              |                  | K                | K  | K  | K  | K   | K   |  |
| Ön düzen ayar kontrolü                                                                                                                 | Bakınız Not. (2) | K                | A  | K  | A  | K   | A   |  |
| Lastik Rotasyonu ve balans ayarı                                                                                                       | Bakınız Not. (2) | A                | A  | A  | A  | A   | A   |  |

|                                 |                  |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|------------------|---|---|---|---|---|
| Akü ve Akümülatör sistemi       | K                | K | K | K | K | K |
| Havalandırma (Polen Filtresi) * | D                | D | D | D | D | D |
| Kaporta Korozyonu               | Bakınız Not. (1) |   |   |   |   |   |

**Not:**

- \* ile işaretli bakım işlemlerinin “Zor sürüş koşulları altında bakım” konusuna uygun olarak daha sık gerçekleştirilmeleri gerekmektedir.
- (1) Senede bir kez gövde korozyon kontrolü
- (2) Ayar ücreti periyodik bakım işçiliğine dahil değildir.

## **F16 JUKE**

### **Zor Sürüş Koşulları Altında Bakım**

Periyodik bakım tablolarıda belirtilen bakım aralıkları normal sürüş koşullarına göre ayarlanmış süredir. Araç çoğunlukla aşağıda belirtilen zor sürüş koşulları altında kullanılıyorsa bakım aralıklarının tabloda belirtildiği gibi sıklaştırılması gerekir.

- A – Tozlu yollarda kullanmak
- B – Sürekli kısa yolculuklar yapmak
- C – Römork veya karavan çekmek
- D – Uzun süre rölantide çalıştırmak

E – Ortam sıcaklığının aşırı soğuk veya aşırı sıcak olduğu değişken iklim şartlarında veya bölgelerde kullanmak

F – Rutubetin yüksek olduğu veya dağlık bölgelerde kullanmak.

G – Yol tuzu veya diğer korozif (paslandırıcı) maddelerin bulunduğu bölgelerde kullanmak.

H – Bozuk ve/veya çamurlu yollarda veya çölde kullanmak.

I – Aşırı sıklıkta frenlerin kullanıldığı veya dağlık bölgelerde kullanmak.

J – Sık sık off road veya suda kullanım

K – Sürekli aşırı hızda ve/veya yüksek motor devrinde kullanmak

L – Kısa mesafelerde, soğuk hava şartlarında ve soğuk motor kullanımlarında.

| <b>Sürüş koşulları</b> | <b>Bakım konusu</b>                                                                           |                      | <b>Bakım işleri</b> | <b>Bakım aralığı</b>             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|
| A B C D.....           | Motor yağı ve<br>motor yağı filtresi                                                          | Benzinli<br>modeller | Değiştiriniz        | Her 10.000 km'de/<br>6 ayda bir  |
| .....F.....            | Fren hidroliği                                                                                |                      | Değiştiriniz        | Her 20.000 km'de/<br>12 ayda bir |
| .....GH.....           | Direksiyon dişli kutusu &<br>bağlantısı, aks ve süspansiyon parçaları ön aks ve egzoz sistemi |                      | Kontrol ediniz      | Her 10.000 km'de/<br>6 ayda bir  |
| A.C .....GHI.....      | Fren pabuçları, diskler, &<br>diğer fren komponentleri                                        |                      | Kontrol ediniz      | Her 10.000 km'de/<br>6 ayda bir  |
| A.....                 | Havalandırma filtresi                                                                         |                      | Kontrol ediniz      | Her 10.000 km'de/<br>6 ayda bir  |

| F16B YAKIT TÜKETİMİ & EMİSYON DEĞERLERİ |                                       |            |               |           |            |                  | Yakıt tüketimi<br>(L / 100 km) |          |            |                |         | CO <sub>2</sub> Emisyon değeri |          |            |                |         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------|-----------|------------|------------------|--------------------------------|----------|------------|----------------|---------|--------------------------------|----------|------------|----------------|---------|
| Model                                   | TR Model Adı                          | Yakıt Tipi | Şanzıman Türü |           | Çekiş Türü | Motor Hacmi (cc) | Düşük Hız                      | Orta Hız | Yüksek Hız | Çok Yüksek Hız | Bileşik | Düşük Hız                      | Orta Hız | Yüksek Hız | Çok Yüksek Hız | Bileşik |
| Nissan Juke 1.0 Acenta 5DR              | Nissan Juke 1.0 Tekna 5DR             | Benzin     | MT            | Manuel    | 2WD        | 999              | 6,8                            | 5,4      | 5,0        | 6,3            | 5,8     | 154                            | 122      | 113        | 142            | 131     |
| Nissan Juke 1.0 Acenta 5DR              | Nissan Juke 1.0 Tekna 5DR             | Benzin     | DCT           | Otoma-tik | 2WD        | 999              | 7,5                            | 5,6      | 5,1        | 6,5            | 6,0     | 169                            | 126      | 115        | 148            | 137     |
| Nissan Juke 1.0 N-Connecta 5DR          | Nissan Juke 1.0 Platinum 5DR          | Benzin     | DCT           | Otomatik  | 2WD        | 999              | 7,5                            | 5,6      | 5,1        | 6,5            | 6,0     | 171                            | 127      | 116        | 148            | 137     |
| Nissan Juke 1.0 N-Design 5DR            | Nissan Juke 1.0 N-Design 5DR          | Benzin     | DCT           | Otomatik  | 2WD        | 999              | 7,6                            | 5,7      | 5,2        | 6,6            | 6,1     | 172                            | 128      | 117        | 151            | 139     |
| Nissan Juke 1.0 N-Sport 5DR             | Nissan Juke 1.0 N-Sport 5DR           | Benzin     | DCT           | Otomatik  | 2WD        | 999              | 7,6                            | 5,7      | 5,2        | 6,6            | 6,1     | 172                            | 129      | 118        | 151            | 139     |
| Nissan Juke 1.0 Tekna 5DR               | Nissan Juke 1.0 Plati-num Premium 5DR | Benzin     | DCT           | Otomatik  | 2WD        | 999              | 7,6                            | 5,6      | 5,1        | 6,4            | 6,0     | 172                            | 128      | 116        | 146            | 136     |

**\* Yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu değerleri (WLTP), 715/2007/EC'ye göre belirlenmiştir. Hava şartları, sürüş tekniği ve bakımlara göre sonuçlar değişiklik gösterebilir.**

**\* İlgili modele ait belirtilen yakıt ekonomisi ve CO2 emisyonu ile ilgili veriler Aralık 2024 tarihi itibariyle üretilen araçlar için geçerlidir.**

Basım: Nisan 2025  
Yayın No: OM24T-2F16  
Türkiye’de Basılmıştır.