JUKE

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ



Προβολείς **Σελίδα. 5**

Χειριστήρια Οθόνης **Σελίδα 43**

Οθόνη Πληροφοριών Αυτοκινήτου

Σύστημα Παρακολούθησης Οδηγού **Σελίδα 19**


Υαλοκαθαριστήρες **Σελίδα 6**

Πληροφόρηση και Ψυχαγωγία **Σελίδα 8**

Χειριστήρια Βοήθειας στην Οδήγηση **Σελίδα 17**

Έλεγχος Κλιματισμού & Θέρμανσης **Σελίδα 7**,

Πόρτες και Καθρέπτες **Σελίδα 2, 7**



Διακόπτης Υποβοήθησης Τιμονιού **Σελίδα 19**

Πιεζόμενο Κουμπί Μίζας **Σελίδα 2**

Ηλεκτρικό Χειρόφρενο / Διακόπτης Αυτόματου Φρένου Συγκράτησης **Σελίδα 3**

Καθίσματα

Διακόπτης e-Pedal (Υβριδικά Μοντέλα) **Σελίδα 44**

Διακόπτης Λειτουργίας EV (Υβριδικά Μοντέλα) **Σελίδα 46**

Λειτουργία Οδήγησης **Σελίδα 44**

Ασύρματος Φορτιστής **Σελίδα 12**

Πρόλογος

Αυτός ο Σύντομος Οδηγός Αναφοράς προετοιμάστηκε ώστε να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τις κύριες λειτουργίες του αυτοκινήτου σας. Για μία πλήρη περιγραφή όλων των συστημάτων και λειτουργιών, παρακαλούμε κατεβάσετε το πλήρες Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης του αυτοκινήτου.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα Σύντομο Οδηγό Αναφοράς μπορεί να υπόκεινται σε αλλαγές. Ανατρέξτε στο Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης για τις πιο επίκαιρες πληροφορίες.

Θα έχετε πρόσβαση στο πλήρες Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης του αυτοκινήτου ή στην εφαρμογή Driver's Guide, σαρώνοντας τον κωδικό QR με το smartphone σας ή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο.

Ιστοσελίδα Βιβλίου Οδηγιών Χρήσης

https://uqr.to/1zxat

Εφαρμογή Driver's Guide

Πρώτα Διαβάστε – Μετά Οδηγήστε Με Ασφάλεια

Πριν οδηγήσετε το αυτοκίνητό σας διαβάστε προσεκτικά αυτό το Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης. Με αυτόν τον τρόπο θα εξοικειωθείτε με τους ελέγχους και τις εργασίες που απαιτούνται για την συντήρηση του αυτοκινήτου σας και που θα σας βοηθήσουν να το οδηγήσετε με ασφάλεια. Το Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης περιέχει προειδοποιήσεις και προφυλάξεις για να υποδείξει την παρουσία ενός κινδύνου που θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό ή ζημιά αυτοκινήτό σας.

Στον παρόντα Σύντομο Οδηγό Αναφοράς θα βρείτε ένα προειδοποιητικό σύμβολο που υποδεικνύει συγκεκριμένες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις που έχουν εφαρμογή στο σύστημα ή την λειτουργία που περιγράφεται.
Παρακαλούμε να συμβουλεύεστε το Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης του αυτοκινήτου σας για την ασφαλή λειτουργία του οχήματός σας.

Υπενθυμίσεις Σημαντικών Πληροφοριών Ασφαλείας!

Ακολουθείτε πάντα τους παρακάτω σημαντικούς κανόνες για να εξασφαλίσετε άνετη και ασφαλή οδήγηση για εσάς και τους συνεπιβάτες σας!

Προειδοποίηση:

- **ΠΟΤΕ μην οδηγείτε υπό την επήρεια αλκοόλ ή φαρμάκων.**
- **Να τηρείτε ΠΑΝΤΑ τα όρια ταχύτητας και να μην οδηγείτε ποτέ πολύ γρήγορα για τις συνθήκες.**
- **Να έχετε ΠΑΝΤΑ την πλήρη προσοχή σας στην οδήγηση και να αποφεύγετε την χρήση λειτουργιών του αυτοκινήτου ή την διενέργεια άλλων πράξεων που θα μπορούσαν να σας αποσπάσουν την προσοχή.**
- **Να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΑ τις ζώνες ασφαλείας και κατάλληλα παιδικά καθίσματα. Τα παιδιά πριν την εφηβεία θα πρέπει να κάθονται στο πίσω κάθισμα.**
- **Να παρέχετε ΠΑΝΤΑ σε όλους τους επιβάτες του αυτοκινήτου πληροφορίες για την σωστή χρήση των χαρακτηριστικών ασφαλείας του οχήματος.**
- **Να ανατρέχετε ΠΑΝΤΑ στο Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης για σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας.**

Μετατροπή του Αυτοκινήτου Σας

Προειδοποίηση:

Στο αυτοκίνητο αυτό δεν θα πρέπει να γίνει μετατροπή. Οι μετατροπές θα μπορούσαν να επηρεάσουν την απόδοσή του, την ασφάλεια και την διάρκεια ζωής του ενώ μπορεί ακόμη και να παραβιάσουν κυβερνητικούς κανονισμούς. Επιπλέον, οι ζημιές ή τα προβλήματα απόδοσης που οφείλονται σε μετατροπές μπορεί να μην καλυφθούν από τις εγγυήσεις της NISSAN.

Περιεχόμενα

Ο οδηγός αυτός σας παρέχει μία γρήγορη αναφορά στις διάφορες χρήσιμες λειτουργίες του νέου JUKE σας.

Ξεκινώντας

Είσοδος στο Αυτοκίνητο 2
Έτοιμοι Για την Πρώτη Σας Διαδρομή 2
Φώτα, Υαλοκαθαριστήρες & Καθρέπτες 5
Έλεγχος Κλιματισμού & Θέρμανσης 7

Σύστημα Πληροφόρησης και Ψυχαγωγίας & Συνδεσιμότητα

Το Σύστημα Πληροφόρησης & Ψυχαγωγίας σας 8
Συνδέοντας & Φορτίζοντας το Τηλέφωνό Σας 11
Υπηρεσίες NissanConnect 15

Βοήθειες στην Οδήγηση

Προσαρμόζοντας τις Βοήθειες στον Οδηγό 17
Υποβοήθηση ProPILOT& Βοήθεια στην Οδήγηση 18
Λειτουργία συμβατικού Cruise Control και Περιοριστής Ταχύτητας 20
Εντοπισμός Κινδύνου & Φρενάρισμα 21
Βοήθειες στο Παρκάρισμα 25
Λωρίδα & Τυφλό Σημείο 27

Ζώντας με το Juke Σας

Ασφάλεια & Πρακτικές Πληροφορίες 29
Προσωποποιώντας την Εμπειρία Οδήγησής Σας 42
Μοναδικές Λειτουργίες Υβριδικού 44

Πληροφορίες Κανονισμών

Σήματα κατατεθέντα 47
Κανονισμοί 48
Αριθμοί έγκρισης 50
Έγκριση ραδιοσυχνότητας 54
Λεπτομέρειες Έγκρισης CE/UKCA 55

Σημείωση: Ορισμένες από αυτές τις λειτουργίες είναι προαιρετικές και μπορεί να μην έχουν εφαρμογή στο αυτοκίνητό σας. Για μία πλήρη περιγραφή όλων των συστημάτων και λειτουργιών του αυτοκινήτου σας, παρακαλούμε να δείτε το Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης του οχήματος και του NissanConnect.

Είσοδος στο Αυτοκίνητο
Πόρτες - Ξεκλείδωμα και Κλείδωμα

Λειτουργία Ξεκλειδώματος Προσέγγισης / Κλειδώματος Απομάκρυνσης

Λειτουργία Ξεκλειδώματος Προσέγγισης

Όταν πλησιάζετε το αυτοκίνητο με το Έξυπνο Κλειδί, το αυτοκίνητο θα ξεκλειδώσει αυτόματα από την λειτουργία ξεκλειδώματος προσέγγισης.

Λειτουργία Κλειδώματος Απομάκρυνσης

Όταν απομακρύνεστε από το αυτοκίνητο με το Έξυπνο Κλειδί, το αυτοκίνητο θα κλειδώσει αυτόματα από την λειτουργία κλειδώματος απομάκρυνσης.

Χρησιμοποιήστε την οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την λειτουργία ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ / ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ.
[Settings] -> [Vehicle Settings] -> [Locking] -> [Approach Unlock]/[Walk Away Lock]



Η λειτουργία Ξεκλειδώματος Προσέγγισης / Κλειδώματος Απομάκρυνσης είναι απενεργοποιημένη από το εργοστάσιο.

Σημείωση: Όταν οι πόρτες κλειδώσουν από την λειτουργία κλειδώματος απομάκρυνσης τα αλάρμ αναβοσβήνουν μία φορά (4 δευτερόλεπτα). Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες κλείδωσαν πριν αφήσετε το αυτοκίνητο.

Έτοιμοι Για την Πρώτη Σας Διαδρομή
Ξεκίνημα του αυτοκινήτου σας

Πιεζόμενο Κουμπί Ανάφλεξης / Διακόπτης Παροχής


Όταν το Έξυπνο Κλειδί σας είναι μέσα στο αυτοκίνητο, μπορείτε να λειτουργήσετε τον διακόπτη ανάφλεξης / διακόπτη παροχής χωρίς να βγάλετε το κλειδί από την τσέπη ή την τσάντα σας.



Υβριδικό:



Βενζίνη:



Έτοιμοι Για την Πρώτη Σας Διαδρομή
Ηλεκτρικό Χειρόφρενο

Αυτόματη Λειτουργία

Για να λύσετε / δέσετε αυτόματα:

Λύσιμο: Το χειρόφρενο θα λυθεί αυτόματα όταν ξεκινήσετε για να φύγει το αυτοκίνητο.

Δέσιμο: Το χειρόφρενο θα δεθεί αυτόματα όταν σβήνετε τον διακόπτη της μίζας ή όταν ο επιλογέας ταχυτήτων μετακινηθεί στην θέση P (μόνο αυτόματο και υβριδικό).

Χειροκίνητη Λειτουργία

Για να λύσετε / δέσετε με το χέρι:



Λύσιμο: Με τον διακόπτη της μίζας στην θέση ON, πατήστε το πεντάλ του φρένου και σπρώξτε τον διακόπτη κάτω.

Δέσιμο: Τραβήξτε επάνω τον διακόπτη του χειρόφρενου για να το δέσετε.

Επιβεβαιώστε την κατάσταση των ενδεικτικών φώτων στην Οθόνη Πληροφοριών του Αυτοκινήτου.

Χειρόφρενο δεμένο



Σημείωση:
- Βεβαιωθείτε ότι είναι δεμένο το χειρόφρενο πριν αφήσετε το αυτοκίνητο.
- Πριν οδηγήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχει σβήσει το προειδοποιητικό φως φρένων.

Αυτόματο Φρένο Συγκράτησης

Το αυτόματο φρένο συγκράτησης διατηρεί την δύναμη φρεναρίσματος όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο, χωρίς να χρειάζεται να πατάτε συνέχεια το πεντάλ του φρένου.



Ενεργοποίηση:

Πατήστε το κουμπί Αυτόματης Συγκράτησης όπως φαίνεται στην εικόνα.



Το σύστημα είναι στην λειτουργία ετοιμότητας.



Διατηρείται η δύναμη φρεναρίσματος.


Σημείωση:
- Το Αυτόματο φρένο συγκράτησης διατηρεί την τελευταία κατάσταση ακόμη και εάν σβήσετε τον διακόπτη της μίζας.
- Η δύναμη από το αυτόματο φρένο συγκράτησης θα ελευθερωθεί αφού έχει μείνει σε εφαρμογή για 3 λεπτά και θα δεθεί το ηλεκτρικό χειρόφρενο.

Έτοιμοι Για την Πρώτη Σας Διαδρομή
Υποβοήθηση Εκκίνησης στην Ανηφόρα

Το σύστημα Υποβοήθησης Εκκίνησης στην Ανηφόρα (HSA) μπορεί να διατηρήσει αυτόματα την εφαρμογή των φρένων για να αποτρέψει την κύλιση του αυτοκινήτου προς τα πίσω στην ανηφόρα όταν ξεκινήσετε για να φύγετε. Το σύστημα αυτό είναι διαθέσιμο μόνο όταν το Αυτόματο Φρένο Συγκράτησης είναι απενεργοποιημένο, καθώς λειτουργεί στην θέση του.




Όσο η Υποβοήθηση Εκκίνησης στην Ανηφόρα είναι ενεργή το ενδεικτικό φως θα ανάβει



Προσοχή:
- Ο μέγιστος χρόνος συγκράτησης είναι 2 δευτερόλεπτα.
- Μετά τα 2 δευτερόλεπτα το αυτοκίνητο θα αρχίσει να κυλάει προς τα πίσω.
- Να χρησιμοποιείτε πάντα το χειρόφρενο για να ασφαλίσετε το αυτοκίνητο όταν είναι σταματημένο για περισσότερα από λίγα δευτερόλεπτα.

Αυτόματη Λειτουργία Επιλογέα



Για να μετακινήσετε τον επιλογέα ταχυτήτων:

Πατήστε το κουμπί ενώ πατάτε το πεντάλ του φρένου.

Πιέστε το κουμπί για να αλλάξετε.

Απλά μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων.

Αλλάξτε την θέση P (παρκάρισμα), R (όπισθεν) ή D (οδήγηση) μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι τελείως σταματημένο και το πόδι σας είναι πάνω στο πεντάλ του φρένου.



Προβολείς / Πίσω φώτα


Εμπρός πλευρικά, πίσω, πινακίδας κυκλοφορίας και φώτα ταμπλό

Σύστημα αυτόματου φωτισμού: επιτρέπει στους προβολείς να ανάβουν και να σβήνουν αυτόματα

AUTO

Φώτα διασταύρωσης

Σπρώξτε τον μοχλό: τα μεγάλα φώτα αλλάζουν ανάμεσα στο on και το off



Τραβήξτε τον μοχλό: Αναβοσβήνουν τα μεγάλα φώτα

Σημείωση: Όταν έχει επιλεγεί το AUTO και σπρώξετε τον μοχλό μπροστά, ενεργοποιείται η δυναμική υποβοήθηση μεγάλης σκάλας προβολέων. Η μεγάλη σκάλα θα ανάψει αυτόματα όταν η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι πάνω από τα 40 χλμ/ώρα (25 MPH) σε συνθήκες σκοταδιού όπου το σύστημα καθορίζει ότι είναι κατάλληλο να γίνει αυτό.



Η υποβοήθηση μεγάλης σκάλας ενεργοποιείται όταν εντοπιστούν συνθήκες σκοταδιού



Η μεγάλη σκάλα είναι ανοικτή


Φώτα Φιλικού Φωτισμού

Αφού σβήσετε την μίζα, τραβήξτε τον μοχλό των προβολέων για να ανάψετε τους προβολείς για 30 δευτερόλεπτα.
Κάθε φορά που τραβάτε τον μοχλό προς το μέρος σας αυξάνετε τον χρόνο κατά 30 δευτερόλεπτα (για το συνολικά μέγιστο των 2 λεπτών).

Φώτα Ομίχλης


Ουδέτερη θέση

Γυρίστε τον διακόπτη πίσω για να ανάψετε / σβήσετε το πίσω φως ομίχλης.



Φώτα, Υαλοκαθαριστήρες & Καθρέπτες
Μπροστινοί Υαλοκαθαριστήρες & Πλυντικό


Μετακινήστε τον μοχλό επάνω ή κάτω για να λειτουργήσουν οι μπροστινοί καθαριστήρες σε διαφορετικές ταχύτητες:



Υαλοκαθαριστήρας και Πλυντικό Πίσω

Ο καθαριστήρας και το πλυντικό του πίσω παρμπρίζ λειτουργούν όταν ο διακόπτης της μίζας είναι στην θέση ON.

Σπρώξτε τον μοχλό μακριά σας για να πλύνετε το πίσω παρμπρίζ.




Συνεχόμενη λειτουργία

Διακεκομμένη λειτουργία

OFF Θέση OFF.

Φώτα, Υαλοκαθαριστήρες & Καθρέπτες
Εξωτερικοί Καθρέπτες



Σημείωση: Ο καθρέπτης αυτόματα θα διπλώσει / ξεδιπλώσει σύμφωνα με την ρύθμιση στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου ([Settings] (ρυθμίσεις), [Vehicle Settings] (ρυθμίσεις αυτοκινήτου) και [Mirror Fold] (δίπλωμα καθρέπτη)).

Έλεγχος Κλιματισμού & Θέρμανσης
Πρακτικές συμβουλές

Αυτόματοι Χειρισμοί

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για να διατηρήσετε το παρμπρίζ καθαρό σε συνθήκες υγρασίας, βάλτε τα χειριστήρια ελέγχου ροής αέρα ως εξής:

Ροή αέρα	A/C		
	ON	Χαμηλό έως μέτριο ως απαιτείται.	OFF

Σημείωση:
- Σε συνθήκες μεγάλης υγρασίας μπορεί να απαιτηθεί να κάνετε πλήρη αφύγρανση.
- Η αυτόματη λειτουργία AUTO μπορεί να χρησιμοποιηθεί όλο τον χρόνο καθώς το σύστημα ελέγχει αυτόματα την σταθερή θερμοκρασία, την κατανομή της ροής του αέρα και την ταχύτητα του ανεμιστήρα αφού προηγουμένως έχετε ορίσει την θερμοκρασία που θέλετε με το χέρι.
- Οι θερμαντήρες του καθίσματος και του παρμπρίζ λειτουργούν μόνο με τον κινητήρα του αυτοκινήτου σε λειτουργία.

Το Σύστημα Πληροφόρησης & Ψυχαγωγίας σας
Σύστημα Πλοήγησης / Ψυχαγωγίας NissanConnect



Σύνδεση ενός τηλεφώνου μέσω Bluetooth
Σελίδα 11

Apple CarPlay & Android Auto
Σελίδα 13 & 14

NissanConnect Services
Σελίδα 15

Ορισμός ενός προορισμού

Ενημέρωση του λογισμικού του συστήματος

Ενημέρωση των δεδομένων του χάρτη

Σημείωση: Δείτε το Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης του NissanConnect για πλήρεις λεπτομέρειες για την λειτουργία της μονάδας.

Λειτουργία της οθόνης αφής

Ακουμπήστε για να εμφανιστεί η οθόνη του αρχικού μενού.

Ακουμπήστε στην Γραμμή Εκκίνησης και μετά ακουμπήστε [Source] (πηγή ήχου) για να εμφανιστεί η οθόνη επιλογής πηγής ήχου.

Ακουμπήστε για να εμφανιστεί το Αρχικό Μενού του CarPlay/ Android Auto.
Αφού ξεκινήσετε το Apple CarPlay/ Android Auto, οι λειτουργίες του Smartphone εμφανίζονται στην οθόνη και μπορείτε να τις χειριστείτε με την χρήση του συστήματος του αυτοκινήτου.

Ακουμπήστε για να εμφανιστεί η οθόνη των πληροφοριών.

Ακουμπήστε για να εμφανιστεί η οθόνη του μενού όλων των ρυθμίσεων.

Όταν ένα κινητό τηλέφωνο συνδέεται μέσω ασύρματης σύνδεσης Bluetooth®, ακουμπήστε στην Γραμμή Εκκίνησης για να εμφανιστεί η οθόνη του τηλεφώνου.

Ο αριθμός στην εικόνα υποδεικνύει τον αριθμό των μη επιβεβαιωμένων ειδοποιήσεων.

Ακουμπήστε για να εμφανιστεί η οθόνη του μενού των εφαρμογών (σύστημα Πλοήγησης)

Ακουμπήστε για να εμφανιστεί ο χάρτης παρούσας τοποθεσίας (σύστημα Πλοήγησης).

Ακουμπήστε για να εμφανιστεί η οθόνη ελέγχου κλιματισμού (σύστημα Ψυχαγωγίας).

Σημείωση: Οι λειτουργίες που είναι διαθέσιμες μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τα μοντέλα, τις προδιαγραφές, τις εκδόσεις του λογισμικού και τις συνθήκες.

Κατεβάζοντας Εφαρμογές Τρίτων Μερών (Σύστημα Πλοήγησης)

Σημείωση: Μπορείτε να κατεβάσετε εφαρμογές από το Google Play store στο αυτοκίνητο, χωρίς μία πρόσθετη συνδρομή για δεδομένα. Ωστόσο, για να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές, απαιτείται μία πρόσθετη συνδρομή δεδομένων που μπορεί να αγοραστεί μέσω της εφαρμογής MyNISSAN ή εναλλακτικά, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα hotspot κινητής τηλεφωνίας. (Ενεργοποιώντας την λειτουργία hotspot στο smartphone σας μπορεί να υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις από τον πάροχο της τηλεφωνίας σας).

Φωνητική Αναγνώριση

Το κουμπί Φωνητικής Αναγνώρισης στο τιμόνι επιτρέπει την hands - free λειτουργία του συστήματος NissanConnect.

Ορισμένες φωνητικές εντολές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες λειτουργίες του αυτοκινήτου:

- Πλοήγηση
- Ηχοσύστημα
- Τηλέφωνο
- Πληροφορίες...

Ενσωματωμένη Φωνητική Αναγνώριση

Πατήστε σύντομα το κουμπί ή πείτε "Hello Nissan" για να ενεργοποιήσετε την ενσωματωμένη Φωνητική Αναγνώριση.

Για τα καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας την πλοήγηση δρόμου:




Για τα καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας την πλοήγηση Σημείων Ενδιαφέροντος (POI):




ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Συμπεριλάβετε το όνομα της πόλης για συνεπή αποτελέσματα.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για καθοδήγηση σχετικά με την χρήση της λειτουργίας φωνητικών εντολών, χρησιμοποιήστε την φωνητική εντολή «help» (βοήθεια). Θα εμφανίσει τις ακόλουθες οθόνες μενού για να κάνετε επιλογή, παρέχοντας παραδείγματα φωνητικών εντολών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.



Σημείωση: Η διαθεσιμότητα των λειτουργιών της Ενσωματωμένης Φωνητικής Αναγνώρισης μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την επιλεγμένη ρύθμιση γλώσσας και την φυσική τοποθεσία σας.

Μέσα στο μενού [All Settings] (όλες οι ρυθμίσεις) -> [Sound and Tones] (ήχοι και τόνοι) ->[Sound] (ήχος) ->[System Voice] (φωνή συστήματος) ακουμπήστε [Allow "Hello Nissan"] (επιτρέπεται το «Hello Nissan») για να αλλάξετε την ρύθμιση σε ON ή OFF.



Siri/ Google Assistant

Πατήστε και κρατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε το **Siri/Google Assistant**. Θα πρέπει να είναι συνδεμένο ένα συμβατό τηλέφωνο, δείτε την σελίδα 11.

Συνδέοντας & Φορτίζοντας το Τηλέφωνό Σας
Συνδέοντας το Κινητό σας Τηλέφωνο μέσω Bluetooth


Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Bluetooth, μπορείτε να συνδέσετε το κινητό σας τηλέφωνο με την χρήση hands-free του αυτοκινήτου.

Διαδικασία Σύνδεσης

1 Εάν δεν έχει ήδη συνδεθεί κάποια μονάδα, επιλέξτε [Add New] (προσθήκη νέας) από το γραφικό στοιχείο (widget) του τηλεφώνου και προχωρήστε στο βήμα 4. Διαφορετικά, ακουμπήστε την εικόνα [All settings] (όλες οι ρυθμίσεις) στην κύρια οθόνη του μενού.



2 Ακουμπήστε την εικόνα [Connections] (συνδέσεις).




3 Ακουμπήστε [Add Device] (προσθήκη μονάδας).




4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και στο κινητό σας τηλέφωνο για να ολοκληρώσετε την σύνδεση.

Το συνδεμένο τηλέφωνο θα προστεθεί στην λίστα στην οθόνη Συνδέσεων [Bluetooth].



Συνδέοντας & Φορτίζοντας το Τηλέφωνό Σας
Ασύρματος Φορτιστής Qi



Το πιστοποιημένο Qi τηλέφωνό σας θα αρχίσει να φορτίζει αυτόματα όταν το ακουμπήσετε πάνω στην επιφάνεια του ασύρματου φορτιστή. Το κινητό θα φορτίζει συνέχεια όσο ο διακόπτης της μίζας είναι στην θέση ON.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Χρησιμοποιήστε τις εγκοπές στην επιφάνεια φόρτισης για να ευθυγραμμίσετε το τηλέφωνό σας για καλύτερη απόδοση της φόρτισης


Σημείωση: Υποστηρίζονται μόνο πιστοποιημένα τηλέφωνα Qi. Στην διάρκεια της φόρτισης το κινητό τηλέφωνο μπορεί να ζεσταθεί, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μείωσης της απόδοσης της φόρτισης. Για μεγαλύτερα ταξίδια συνιστάται να χρησιμοποιείτε ενσύρματη σύνδεση.

Συνδέοντας & Φορτίζοντας το Τηλέφωνό Σας
Apple CarPlay

Με το Apple CarPlay, το σύστημα του αυτοκινήτου σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οθόνη και χειριστήριο για ορισμένες από τις λειτουργίες του iPhone. Το Apple CarPlay έχει το Siri που επιτρέπει συγκεκριμένες λειτουργίες μέσω φωνητικού ελέγχου.

Ακουμπήστε για να επιστρέψετε στο Μενού της Αρχικής οθόνης του NissanConnect

Ακουμπήστε για να επιστρέψετε στο Αρχικό Μενού του CarPlay



Συνδέστε ένα συμβατό iPhone μέσω Bluetooth στην μονάδα NissanConnect και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.


Συνδέσετε ένα συμβατό iPhone με ένα γνήσιο καλώδιο iPhone στην θύρα USB στην κεντρική κονσόλα του αυτοκινήτου.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία Siri, πατήστε και κρατήστε το κουμπί Φωνητικής Αναγνώρισης στην δεξιά πλευρά του τιμονιού.

Για πρόσθετες πληροφορίες για το σύστημα Apple CarPlay, ανατρέξτε στο ξεχωριστό Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης NissanConnect.

Σημείωση:

- Εάν το Apple CarPlay δεν ξεκινάει αυτόματα, επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις του CarPlay στο μενού συνδέσεων [Connections], πηγαίνετε στο [Bluetooth] και ακουμπήστε το [ ] δίπλα στην μονάδα που θέλετε να συνδέσετε. Μετά επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις των επιλογών εκκίνησης [Start-up Options] , ότι είναι στο [Auto] (αυτόματο) και η ρύθμιση για το [Apple CarPlay] είναι στο [Active] (ενεργό).




- Οι εφαρμογές και οι γλώσσες που εμφανίζονται στην οθόνη θα ποικίλουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις του iPhone σας.
- Η διαθεσιμότητα των λειτουργιών του Apple CarPlay μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με την χώρα / περιοχή σας.

Συνδέοντας & Φορτίζοντας το Τηλέφωνό Σας
Android Auto

Με το Android Auto, το σύστημα του αυτοκινήτου σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οθόνη και χειριστήριο για ορισμένες από τις λειτουργίες του τηλεφώνου Android.

Ακουμπήστε για να επιστρέψετε στο Μενού της Αρχικής οθόνης του NissanConnect

Ακουμπήστε για να επιστρέψετε στο Αρχικό Μενού του Android Auto



Συνδέστε ένα συμβατό τηλέφωνο Android μέσω Bluetooth στην μονάδα NissanConnect και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.


Συνδέσετε ένα συμβατό τηλέφωνο Android με ένα πιστοποιημένο καλώδιο στην θύρα USB στην κεντρική κονσόλα του αυτοκινήτου.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία της Φωνητικής Αναγνώρισης του Google, πατήστε και κρατήστε το κουμπί Φωνητικής Αναγνώρισης στην δεξιά πλευρά του τιμονιού.

Για πρόσθετες πληροφορίες για το σύστημα Android Auto, ανατρέξτε στο ξεχωριστό Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης NissanConnect.

Σημείωση:

- Εάν το Android δεν ξεκινάει αυτόματα, επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις του Android Auto στο μενού συνδέσεων [Connections], πηγαίνετε στο [Bluetooth] και ακουμπήστε το [i] δίπλα στην μονάδα που θέλετε να συνδέσετε. Μετά επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις των επιλογών εκκίνησης [Start-up Options] , ότι είναι στο [Auto] (αυτόματο) και η ρύθμιση για το [Android Auto] είναι στο [Active] (ενεργό).




- Οι εφαρμογές και οι γλώσσες που εμφανίζονται στην οθόνη θα ποικίλουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας.
- Η διαθεσιμότητα του Android Auto και οι λειτουργίες του μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με την χώρα / περιοχή σας.


Σύστημα Πλοήγησης

Για να κατεβάσετε την εφαρμογή MyNISSAN για το αυτοκίνητό σας, χρησιμοποιήστε τον κωδικό QR στο οπισθόφυλλο αυτού του βιβλίου. Εναλλακτικά, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

1 Ακουμπήστε το [All Apps] (όλες οι εφαρμογές) στην κύρια οθόνη του μενού.



2 Ακουμπήστε την εικόνα [MyNISSAN App].



3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να κατεβάσετε την εφαρογή MyNISSAN.



Σημείωση: Κάθε φορά που ενεργοποιείται η μονάδα ηχοσυστήματος / πλοήγησης NissanConnect, θα εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη για να ειδοποιήσει τον κάθε οδηγό για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που είναι συνδεμένα με τις NissanConnect Services. Πατήστε το OK για να επωφεληθείτε από αυτές τις Υπηρεσίες ή Decline (απόρριψη) και το μήνυμα θα σβήσει έως την επόμενη ενεργοποίηση του συστήματος.

Σύστημα Πλοήγησης

1 Από το μενού συνδέσεων [Connections] (Δείτε την σελίδα 25) πηγαίνετε στο [Vehicle Hotspot].



2

1. Ακουμπήστε το [Vehicle Hotspot] για να ενεργοποιήσετε το αυτοκίνητο ως hotspot.
2. Σαρώστε τον κωδικό QR ή ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνδέσετε την μονάδα σας στο Wi-Fi Hotspot του αυτοκινήτου σας.



Σημείωση: Το Wi-Fi Hotspot είναι διαθέσιμο για μία πρόσθετη χρέωση με συνδρομή.

Όσο είναι ενεργό (ON) το αυτοκίνητο ως Hotspot, όλες οι άλλες λειτουργίες Wi-Fi, όπως το Ασύρματο Apple CarPlay, ασύρματο Android Auto™ θα είναι αποσυνδεμένες.



Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στην εφαρμογή MyNISSAN.

Προσαρμόζοντας τις Βοήθειες στον Οδηγό
Λειτουργία Προσαρμογής Υποβοήθησης Οδηγού


Η Λειτουργία Προσαρμογής Υποβοήθησης Οδηγού είναι μία νέα λειτουργία που επιτρέπει στον οδηγό να ενεργοποιήσει γρήγορα ή να απενεργοποιήσει τις προτιμώμενες ρυθμίσεις βοήθειας στον οδηγό μέσω μίας διαδικασίας 2 βημάτων στην αρχή της διαδρομής.

Για να ενεργοποιήσετε την Λειτουργία Προσαρμογής Υποβοήθησης Οδηγού (στην αρχή κάθε διαδρομής):

1 Πατήστε το κουμπί του Μενού Συντομεύσεων στο τιμόνι.



2 Αφού πατήσετε το κουμπί το Μενού Συντομεύσεων θα πρέπει να εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη. Πατήστε «OK» στο τιμόνι για να ενεργοποιήσετε την Λειτουργία Προσαρμογής Υποβοήθησης Οδηγού ([Driver Assist Custom]).




Για να ορίσετε την Προσαρμογή Υποβοήθησης Οδηγού:

1 Πατήστε το κουμπί του Μενού Συντομεύσεων στο τιμόνι.



2 Επιλέξτε το [Custom Mode Setup] (ρύθμιση λειτουργίας προσαρμογής).



3 Ορίστε κάθε λειτουργία στην ρύθμιση που προτιμάτε.



Υποβοήθηση ProPILOT& Βοήθεια στην Οδήγηση
Περιγραφή Συστήματος

Η Υποβοήθηση ProPILOT (οχήματα υβριδικά και με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων) / Η Βοήθεια στην Οδήγηση (όχημα μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων) προορίζεται για την ενίσχυση της λειτουργίας του αυτοκινήτου όταν ακολουθείτε ένα όχημα που κινείται στην ίδια λωρίδα και κατεύθυνση με:

- Ευφυές Cruise Control (ICC): Βοηθάει να διαχειριστείτε την ταχύτητα και την απόσταση από το αυτοκίνητο μπροστά σας πάνω από τα 30 χλμ/ώρα (20 μίλια την ώρα).
- Πιλότος Κυκλοφοριακής Συμφόρησης (Μόνο ΥποβοήθησηPROPILOT): Βοηθάει να διαχειριστείτε την ταχύτητα και την απόσταση από το αυτοκίνητο μπροστά σας κάτω από τα 30 χλμ/ώρα (20 μίλια την ώρα) και ενώ είστε σταματημένος στην κίνηση.
- Υποβοήθηση τιμονιού: Βοηθάει να κρατήσετε το αυτοκίνητο μέσα στην λωρίδα κυκλοφορίας.

- **Η Υποβοήθηση ProPILOT / Η Βοήθεια στην Οδήγηση δεν θα οδηγήσει το αυτοκίνητο για λογαριασμό σας.**
- **Να είστε πάντα έτοιμος να οδηγήσετε χωρίς υποβοήθηση.**
- **Εσείς, ο οδηγός, διατηρείτε τον έλεγχο ενώ χρησιμοποιείτε την Υποβοήθηση ProPilot/ Βοήθεια στην Οδήγηση**

Η Υποβοήθηση ProPILOT / Η Βοήθεια στην Οδήγηση είναι ένα εξελιγμένο σύστημα βοήθειας στον οδηγό. Το Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης περιέχει πιο λεπτομερείς πληροφορίες για να σας βοηθήσει να λειτουργήσετε το σύστημα με ασφάλεια.

Συνιστάται με έμφαση να διαβάσετε όλο αυτό τον οδηγό και να συμβουλευθείτε τις πληροφορίες στο Βιβλίο Οδηγιών του αυτοκινήτου πριν χρησιμοποιήσετε την Υποβοήθηση ProPILOT / την Βοήθεια στην Οδήγηση.

Ένδειξη και Χειριστήρια

Ένδειξη Υποβοήθησης ProPILOT& Βοήθειας στην Οδήγηση




Ενδείξεις στην ΟΘΟΝΗ για την Υποβοήθηση ProPILOT & την Βοήθεια στην Οδήγηση

Οι ακόλουθες εικόνες θα εμφανίζονται ανάλογα με τις συνθήκες της κίνησης και του δρόμου:

ICC		Υποβοήθηση τιμονιού	
Ανίχνευση προπορευόμενου αυτοκινήτου	Δεν εντοπίζεται αυτοκίνητο μπροστά	Σύστημα ενεργό	Δεν εντοπίζεται διαγράμμιση λωρίδας
			

Χειριστήρια Υποβοήθησης ProPILOT & Βοήθειας στην Οδήγηση



Ενεργοποιώντας την Υποβοήθηση ProPILOT & την Βοήθεια στην Οδήγηση

1 Πατήστε τον διακόπτη Υποβοήθησης ProPILOT / Βοήθειας στην Οδήγηση και θα εμφανιστούν οι ακόλουθες εικόνες



2 Επιταχύνετε στην ταχύτητα που θέλετε και πατήστε κάτω το κουμπί SET-

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ: ▪Για να προσπεράσετε το προπορευόμενο όχημα, ενεργοποιήστε το φλας. Το αυτοκίνητο θα επιταχύνει έως την καθορισμένη ταχύτητα και η Υποβοήθηση Τιμονιού θα ενεργοποιηθεί.

- Όταν το αυτοκίνητό σας έχει σταματήσει για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα, πατήστε το πεντάλ του γκαζιού ή τον διακόπτη Res+ για να ξεκινήσετε την οδήγηση (μόνο Υποβοήθηση ProPILOT).
- Πατήστε και κρατήστε τον διακόπτη Υποβοήθησης ProPILOT / Βοήθειας στην Οδήγηση  από την κατάσταση OFF για να ενεργοποιηθεί το συμβατικό cruise control.

Ακυρώνοντας την Υποβοήθηση ProPILOT & την Βοήθεια στην Οδήγηση

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

Βάλτε το σύστημα σε κατάσταση αναμονής		Απενεργοποιήστε το σύστημα
Πατήστε τον διακόπτη CANCEL (ακύρωση).	Πατήστε ελαφρά το πεντάλ του φρένου.	Πατήστε τον διακόπτη Υποβοήθησης ProPILOT / Βοήθειας στην Οδήγηση.
		


Λειτουργία συμβατικού Cruise Control και Περιοριστής Ταχύτητας
Συμβατικό Cruise Control

Το Συμβατικό Cruise Control θα διατηρήσει την επιθυμητή ταχύτητα αλλά δεν θα διαχειριστεί την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα. Η Υποβοήθηση του Τιμονιού δεν είναι διαθέσιμη στην Συμβατική λειτουργία Cruise Control.

Ενεργοποίηση του Συμβατικού Cruise Control



1 Πατήστε τον διακόπτη Cruise control για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία του Συμβατικού Cruise Control.
Σημείωση: Για αυτοκίνητα με Υποβοήθηση ProPILOT / Βοήθεια στην Οδήγηση, πατήστε και **κρατήστε** τον διακόπτη.



2 Επιταχύνετε στην ταχύτητα που θέλετε και πατήστε κάτω το κουμπί SET-.




Ακυρώνοντας το Συμβατικό Cruise Control

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

Βάλτε το σύστημα σε κατάσταση αναμονής		Απενεργοποιήστε το σύστημα
Πατήστε τον διακόπτη CANCEL (ακύρωση). 	Πατήστε ελαφρά το πεντάλ του φρένου. 	Πατήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης 

Περιοριστής Ταχύτητας

1 Πατήστε τον διακόπτη του περιοριστή ταχύτητας για να ενεργοποιήσετε το σύστημα του περιοριστή ταχύτητας.



2 Επιταχύνετε στο επιθυμητό όριο ταχύτητας και πατήστε κάτω το κουμπί SET-, ρυθμίστε χρησιμοποιώντας τον διακόπτη.



Για να ακυρώσετε τον περιοριστή ταχύτητας πατήστε τον διακόπτη CANCEL, για να απενεργοποιήσετε πατήστε τον διακόπτη του Περιοριστή Ταχύτητας.

Εντοπισμός Κινδύνου & Φρενάρισμα
Ευφυής Πέδηση Ανάγκης


Το σύστημα Ευφυούς Πέδησης Ανάγκης (IEB) μπορεί να σας ειδοποιήσει και να εφαρμόσει προληπτικά τα φρένα, εάν εντοπιστεί ένας πιθανός κίνδυνος ενώ ο οδηγός δεν έχει κάνει επαρκείς ενέργειες για να αποτρέψει την πρόσκρουση.

Το σύστημα θα παρακολουθήσει τον δρόμο μπροστά σας και εάν εντοπιστεί κίνδυνος, το σύστημα IEB θα ανταποκριθεί όπως εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα.

Τύπος εντοπιζόμενου κινδύνου	Ταχύτητες λειτουργίας	Ακολουθία ενεργειών		
		1	2	3
Κίνδυνου του αυτοκινήτου	Πάνω από τα 5 χλμ/ώρα (3 MPH)		 Τμηματικό φρενάρισμα	 Εφαρμογή των φρένων
Κίνδυνοι για τους πεζούς	10- 80 χλμ/ώρα (6- 50 MPH)		 Τμηματικό φρενάρισμα	 Εφαρμογή των φρένων

Σημείωση:
- Η δύναμη του τμηματικού φρεναρίσματος και η διαδοχή των ενεργειών που εφαρμόζονται, εξαρτώνται από την κρίση του συστήματος για την περίσταση, την συμπεριφορά του οδηγού και περιβαλλοντικές συνθήκες.
- Όταν εφαρμόζεται το τμηματικό φρενάρισμα, μπορεί να ακουστεί ένας θόρυβος από το εμπρός μέρος του αυτοκινήτου ενώ το σύστημα είναι ενεργό.

Χρησιμοποιήστε την Οθόνη Πληροφοριών του Αυτοκινήτου για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το σύστημα της Ευφυούς Πέδησης Ανάγκης.
[Settings] (ρυθμίσεις) -> [Driver Assistance] (βοήθεια στον οδηγό) -> [Emergency Brake] (φρένο ανάγκης)



Το σύστημα Ευφυούς Πέδησης Ανάγκης θα ενεργοποιηθεί από εργοστασιακή ρύθμιση, όταν σβήσετε και βάλετε πάλι μπροστά τον κινητήρα.

Το σύστημα Ευφυούς Πέδησης Ανάγκης είναι ένα σύστημα βοήθειας, δεν θα πρέπει να βασίζεστε σε αυτό για το φρενάρισμα του αυτοκινήτου. Σε ορισμένες περιπτώσεις το αυτοκίνητο μπορεί να έχει την δυνατότητα να εφαρμόσει δύναμη πέδησης αρκετή μόνο να μετριάσει μία σύγκρουση.

Εντοπισμός Κινδύνου & Φρενάρισμα
Συστήματα Παρακολούθησης Οδηγού

Το σύστημα Παρακολούθησης Οδηγού παρακολουθεί την προσοχή του οδηγού στον δρόμο μπροστά του με μία κάμερα που κοιτάει τον οδηγό και βρίσκεται στην κολόνα του τιμονιού. Σε ταχύτητες πάνω από τα 20 χλμ/ώρα (12.5 MPH) το σύστημα παρακολουθεί την θέση του κεφαλιού και την κατεύθυνση, το άνοιγμα και την κατεύθυνση των ματιών.



Εάν το σύστημα δεν εντοπίσει την προσοχή του οδηγού στον δρόμο, η εικόνα Παρακολούθησης Οδηγού θα αναβοσβήνει, θα ηχήσει ένας βομβητής και ένα μήνυμα θα εμφανιστεί στην Οθόνη Πληροφοριών Αυτοκινήτου.



[Distraction] [Look Ahead] (απόσπαση προσοχής - κοιτάξτε μπροστά)




[Drowsiness] [Take a Break] (υπνηλία - κάντε ένα διάλειμμα)



[Sleep] [Take a Break] (ύπνος - κάντε ένα διάλειμμα)

Σημείωση: Οι προειδοποιήσεις μπορούν να ακυρωθούν πατώντας το κουμπί κύλισης στο τιμόνι.

Χρησιμοποιήστε την Οθόνη Πληροφοριών του Αυτοκινήτου για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το σύστημα Παρακολούθησης Οδηγού.
[Settings] (ρυθμίσεις) -> [Driver Assistance] (βοήθεια στον οδηγό) -> [Driver Monitoring] (Παρακολούθηση Οδηγού)



Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες καταστάσεις:


- OFF
- STANDARD: Κανονική ευαισθησία
- ADVANCED: Υψηλότερη ευαισθησία

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Οι ρυθμίσεις του συστήματος Παρακολούθησης Οδηγού μπορούν επίσης να καθοριστούν χρησιμοποιώντας την Λειτουργία Προσαρμογής Υποβοήθησης Οδηγού, δείτε την σελίδα 17.

Εντοπισμός Κινδύνου & Φρενάρισμα
Ευφυής Ειδοποίηση Οδηγού


Το σύστημα Ευφυούς Ειδοποίησης Οδηγού (IDA) παρακολουθεί τον τρόπο οδήγησης και την συμπεριφορά στο τιμόνι για μία χρονική περίοδο και εντοπίζει τις αλλαγές από το κανονικό πρότυπο.

Σε ταχύτητες πάνω από τα 60 χλμ/ώρα (37 MPH), εάν αυξηθεί η κούραση του οδηγού ή μειωθεί η προσοχή του, θα εμφανιστεί η εικόνα ειδοποίησης προσοχής οδηγού στην Οθόνη Πληροφοριών Αυτοκινήτου.και θα ηχήσει ένας βομβητής.



Σημείωση: Το σύστημα δεν θα λειτουργήσει όταν είναι ενεργή η Υποβοήθηση ProPILOT ή το σύστημα Βοήθειας στην Οδήγηση.

Χρησιμοποιήστε την Οθόνη Πληροφοριών του Αυτοκινήτου για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το σύστημα IDA.
[Settings] (ρυθμίσεις) -> [Driver Assistance] (βοήθεια στον οδηγό) -> [Driver Attention Alert] (ειδοποίηση προσοχής οδηγού)





Αυτή η ρύθμιση θα επανέλθει αυτόματα στο ON όταν ξεκινάτε το αυτοκίνητο για μία νέα διαδρομή.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Οι ρυθμίσεις της Ευφυούς Ειδοποίησης Οδηγού μπορούν επίσης να καθοριστούν χρησιμοποιώντας την Λειτουργία Προσαρμογής Υποβοήθησης Οδηγού, δείτε την σελίδα 17.

Ειδοποίηση Διασταυρούμενης Κυκλοφορίας στο πίσω μέρους του οχήματος


Το σύστημα Διασταυρούμενης Κυκλοφορίας στο Πίσω Μέρος του Οχήματος θα σας βοηθήσει όταν βγαίνετε από χώρο στάθμευσης. Όταν έχετε βάλει όπισθεν, το σύστημα είναι σχεδιασμένο να εντοπίζει άλλα αυτοκίνητα που προσεγγίζουν από τα δεξιά ή τα αριστερά του αυτοκινήτου.





Ανάβει το προειδοποιητικό φως στην πλευρά του εντοπισμένου αυτοκινήτου


Χρησιμοποιήστε την οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το σύστημα.
[Settings] (ρυθμίσεις) -> [Driver Assistance] (βοήθεια στον οδηγό) -> [Rear Cross Traffic Alert] (ειδοποίηση πίσω διασταυρούμενης κυκλοφορίας)



Το σύστημα θα είναι ενεργό από το εργοστάσιο και η κατάσταση απομνημονεύεται όταν σβήνετε και βάζετε πάλι μπροστά τον κινητήρα.

Εντοπισμός Κινδύνου & Φρενάρισμα
Υποβοήθηση Πινακίδων Κυκλοφορίας

Η Υποβοήθηση Πινακίδων Κυκλοφορίας χρησιμοποιείται για να παρέχει στον οδηγό πληροφορίες για το όριο ταχύτητας, ειδοποιώντας για τον εντοπισμό ενός νέου ορίου ταχύτητας και προειδοποιώντας όταν η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι πάνω από το όριο ταχύτητας του δρόμου.




50 Προειδοποίηση: Παρέχει προσωρινές οπτικές και ηχητικές προειδοποιήσεις όταν η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι πάνω από το εντοπισμένο όριο ταχύτητας

50 Μόνο Πληροφόρηση: Εμφανίζεται το όριο ταχύτητας χωρίς προειδοποίηση εάν οδηγείτε πάνω από το εντοπισμένο όριο ταχύτητας.

OFF: Το σύστημα είναι τελείως κλειστό χωρίς πληροφόρηση για όριο ταχύτητας ή προειδοποίηση.


Παραδείγματα σκηνών με ρύθμιση Προειδοποίησης:



Σημείωση: Για να σταματήσει η ακουστική προειδοποίηση, ελευθερώστε το πεντάλ του γκαζιού για να μειώσετε την ταχύτητα ώστε να επιστρέψει κάτω από το εντοπισμένο όριο ταχύτητας ή πατήστε OK στο τιμόνι όταν εμφανίζεται το παρακάτω αναδυόμενο παράθυρο: **OK to Accept Speed Warning**

Χρησιμοποιήστε την οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου για να κάνετε τις ρυθμίσεις της Υποβοήθησης Πινακίδων Κυκλοφορίας:
[Settings] (ρυθμίσεις) -> [Driver Assistance] (βοήθεια στον οδηγό) -> [Traffic Sign Assist] (Υποβοήθηση Πινακίδων Κυκλοφορίας)

- Κάντε την ρύθμιση του Ορίου Ταχύτητας



Αυτή η ρύθμιση θα επανέλθει αυτόματα στην Προειδοποίηση όταν ξεκινάτε το αυτοκίνητο για μία νέα διαδρομή.


- Ενεργοποιήστε και Απενεργοποιήστε την Ειδοποίηση Νέου Ορίου



Η κατάσταση αυτής της ρύθμισης θα απομνημονευτεί όταν σβήσετε τον διακόπτη της μίζας.


ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Οι ρυθμίσεις Υποβοήθησης Πινακίδων Κυκλοφορίας μπορούν επίσης να καθοριστούν χρησιμοποιώντας την Λειτουργία Προσαρμογής Υποβοήθησης Οδηγού, δείτε την σελίδα 17.

Βοήθειες στο Παρκάρισμα
Αισθητήρες παρκαρίσματος



ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Πατήστε OK για να απενεργοποιήσετε προσωρινά το σύστημα αισθητήρα παρκαρίσματος.

Χρησιμοποιήστε την Οθόνη Πληροφοριών του Αυτοκινήτου για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το σύστημα του αισθητήρα παρκαρίσματος.
[Settings] (ρυθμίσεις) -> [Driver Assistance] (βοήθεια στον οδηγό) -> [Parking Aids] (βοήθειες στο παρκάρισμα) -> [Front] & [Rear] (μπροστά και πίσω)




Το σύστημα του αισθητήρα παρκαρίσματος θα είναι ενεργό από το εργοστάσιο και η κατάσταση απομνημονεύεται όταν σβήνετε και βάζετε πάλι μπροστά τον κινητήρα.

Βοήθειες στο Παρκάρισμα

Ευφυής Οθόνη Περιμετρικής Θέασης

Η Ευφυής Οθόνη Περιμετρικής Θέασης (IAVM) σας βοηθάει να κάνετε ελιγμούς του αυτοκινήτου, εντοπίζοντας αντικείμενα γύρω από το αυτοκίνητο π.χ. όταν παρκάρετε.

Το σύστημα ενεργοποιείται αυτόματα όταν επιλέξετε την Όπισθεν ή όταν οι μπροστινοί αισθητήρες παρκαρίσματος εντοπίσουν ένα αντικείμενο.




ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το σύστημα με το χέρι, πατώντας το κουμπί CAMERA στην μονάδα του Σύστημα Πληροφόρησης και Ψυχαγωγίας. Περισσότερα πατήματα θα κάνουν κύκλους ανάμεσα στις διαθέσιμες απόψεις.

Το σύστημα δεν θα εντοπίσει μικρά αντικείμενα κάτω από τον προφυλακτήρα και μπορεί να μην εντοπίσει αντικείμενα κοντά στον προφυλακτήρα ή στο έδαφος.

Εντοπισμός Κινούμενου Αντικειμένου (MOD)


Η ένδειξη MOD στην οθόνη θα αλλάξει από μπλε σε πράσινη για να δείξει σε ποια άποψη λειτουργεί το σύστημα.

Εάν εντοπιστεί ένα κινούμενο αντικείμενο, θα εμφανιστεί ένα κίτρινο κουτί γύρω από την εικόνα της κάμερας και θα ηχήσει ένας ήχος μπιπ για να σας προειδοποιήσει για τον εντοπισμό του κινούμενου αντικειμένου.



Κάμερα Όπισθεν


Το σύστημα ενεργοποιείται αυτόματα όταν επιλέξτε την όπισθεν.



Αποστάσεις εμποδίων:

- 3 μέτρα (10 ft)
- 2 μέτρα (7 ft)
- 1 μέτρο (3 ft)
- 0,5 μέτρα (1,5 ft)

Λωρίδα & Τυφλό Σημείο
Υποβοήθηση Λωρίδας Κυκλοφορίας



Το σύστημα Υποβοήθησης Λωρίδας μπορεί να σας βοηθήσει όταν οδηγείτε σε ταχύτητες πάνω από τα 60 χλμ/ώρα (37 MPH) με:

- Προειδοποίηση: Απτική προειδοποίηση (δόνηση του τιμονιού) και αναβοσβήνει η προειδοποιητική ένδειξη
- Παρέμβαση: Εφαρμόζει τα φρένα για μία σύντομη περίοδο για να βοηθήσει να διατηρηθεί το αυτοκίνητο μέσα στην λωρίδα κυκλοφορίας.

Το σύστημα Υποβοήθησης Λωρίδας χρησιμοποιεί δύο λειτουργίες, Λωρίδα Ανάγκης και Λωρίδα Προπορείας που λειτουργούν όταν εντοπιστούν οι ακόλουθοι κίνδυνοι:



Παρέχει Λωρίδας Ανάγκης:

- Προειδοποίηση με συνεχόμενη γραμμή, διακεκομμένη γραμμή ή άκρο του δρόμου
- Παρέμβαση με συνεχή γραμμή και άκρο του δρόμου

Η Λωρίδα Προπορείας συμπληρώνει την Λωρίδα Ανάγκης με:

- Παρέμβαση με διακεκομμένη γραμμή

Σημείωση:

- Για να αλλάξετε λωρίδες με ενεργό το σύστημα, ανάψτε το φλας.
- Όταν παρεμβαίνει το σύστημα μπορεί να νιώσετε μία απότομη επιβράδυνση.
- Εάν δεν εντοπιστεί καμία αντίδραση του οδηγού στο τιμόνι ανάμεσα στις δύο παρεμβάσεις, θα ηχήσει ένας ακουστικός ήχος από την δεύτερη παρέμβαση.

Χρησιμοποιήστε την Οθόνη Πληροφοριών του Αυτοκινήτου για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την Λωρίδα Ανάγκης και την Λωρίδα Προπορείας.
[Settings] (ρυθμίσεις) -> [Driver Assistance] (βοήθεια στον οδηγό) -> [Lane Assist] (υποβοήθηση λωρίδας)





Όταν βάζετε μπροστά το αυτοκίνητο για μία σύντομη διαδρομή:

- Η ρύθμιση Λωρίδας Ανάγκης επανέρχεται σε ON
- Η κατάσταση της ρύθμισης Λωρίδας Προπορείας θα έχει απομνημονευτεί.


ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Οι ρυθμίσεις της Λωρίδας Ανάγκης και της Λωρίδας Προπορείας μπορούν επίσης να καθοριστούν χρησιμοποιώντας την Λειτουργία Προσαρμογής Οδηγού, δείτε την σελίδα 17.

Προειδοποίηση Τυφλού Σημείου

Το σύστημα Προειδοποίησης Τυφλού Σημείου λειτουργεί σε ταχύτητες πάνω από τα περίπου 32 χλμ/ώρα (20 MPH). Εάν οι αισθητήρες του ραντάρ εντοπίσουν αυτοκίνητο μέσα στην ζώνη εντοπισμού, θα ενεργοποιηθούν οι ακόλουθες προειδοποιήσεις:

Δεν ενεργοποιείται καμία ένδειξη	Ενεργοποιείται ένδειξη
	

Χρησιμοποιήστε την οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το σύστημα. [Settings] (ρυθμίσεις) -> [Driver Assistance] (βοήθεια στον οδηγό) -> [Blind Spot] (τυφλό σημείο) -> [Warning] (προειδοποίηση)





Η κατάσταση της ρύθμισης θα απομνημονευτεί όταν γυρίσετε τον διακόπτη της μίζας στην θέση OFF.

Παρέμβαση Τυφλού Σημείου

Το σύστημα Παρέμβασης Τυφλού Σημείου λειτουργεί σε ταχύτητες πάνω από τα περίπου 60 χλμ/ώρα (37 MPH). Εάν το σύστημα εντοπίσει ένα όχημα μέσα στην ζώνη τυφλού σημείου και το αυτοκίνητό σας πλησιάζει την διαγράμμιση της λωρίδας, θα συμβούν τα ακόλουθα:

Προσπέραση άλλου αυτοκινήτου





1. Χρησιμοποιήστε την Οθόνη Πληροφοριών του Αυτοκινήτου για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το σύστημα. [Settings] (ρυθμίσεις) -> [Driver Assistance] (βοήθεια στον οδηγό) -> [Blind Spot] (τυφλό σημείο) -> [Intervention] (Παρέμβαση)




Η κατάσταση της ρύθμισης θα απομνημονευτεί όταν γυρίσετε τον διακόπτη της μίζας στην θέση OFF.

2. Με ενεργοποιημένο το σύστημα, πατήστε τον διακόπτη της Υποβοήθησης ProPILOT / Βοήθειας στην Οδήγηση η του Περιοριστή Ταχύτητας στο τιμόνι για να ενεργοποιήσετε το σύστημα Παρέμβασης Τυφλού Σημείου (δεν είναι απαραίτητο να ορίσετε μία ταχύτητας). Το σύμβολο ή θα εμφανιστεί στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου.

Ασφάλεια & Πρακτικές Πληροφορίες
Απενεργοποίηση του Αερόσακου του Συνοδηγού

Με τον διακόπτη της μίζας στην θέση LOCK, και το αυτοκίνητο σταματημένο, πατήστε μέσα τον διακόπτη και γυρίστε τον στην θέση <OFF> για να απενεργοποιήσετε τον αερόσακο του συνοδηγού.





Όσο είναι απενεργοποιημένος ο αερόσακος του συνοδηγού, το ενδεικτικό φως για τον ανενεργό αερόσακο του συνοδηγού (1) θα ανάβει. Όταν είναι ενεργοποιημένος ο αερόσακος του συνοδηγού, ανάβει το ενδεικτικό φως ON (2).

Παιδική Ασφάλεια


Η παιδική κλειδαριά μπορεί να μπει χρησιμοποιώντας τον χειροκίνητο διακόπτη στις πίσω πόρτες.



Παιδική ασφάλεια ανενεργή (OFF)
Η πίσω πόρτα μπορεί να ανοίξει τόσο από μέσα όσο και από έξω.

Παιδική ασφάλεια ενεργή (ON)
Η πίσω πόρτα μπορεί να ανοίξει μόνο από έξω, χρησιμοποιώντας το εξωτερικό χερούλι.

Η Ένδειξη Κατάστασης Επιβατών θα εμφανιστεί στην Οθόνη Πληροφοριών Αυτοκινήτου όταν δεν είναι δεμένη η ζώνη ασφαλείας του οδηγού ή οποιουδήποτε επιβάτη.



Σημείωση: Η Ένδειξη Κατάστασης Επιβάτη θα συνεχίσει να δείχνει εάν η ζώνη ασφαλείας παραμένει λυμένη ή έως ότου το κάθισμα να μην έχει πλέον επιβάτη.

Εγκεκριμένες θέσεις παιδικού καθίσματος ISOFIX

Ομάδα βάρους			Θέση στο αυτοκίνητο				Συνιστώμενα Παιδικά Καθίσματα
			Αερόσακος συνοδηγού ενεργός (ON)	Αερόσακος συνοδηγού ανενεργός (OFF)	Πίσω εξωτερικό κάθισμα	Πίσω κεντρικό κάθισμα	
Πορτ μπεμπέ	F	ISO/L1	X	X	X	X	–
	G	ISO/L2	X	X	X	X	
0 (<10 κιλά)	E	ISO/R1	X	X	IL *2	X	Britax Romer Babysafe Plus SHR II+ ISOFIX Base
0+ (<13 κιλά)	E	ISO/R1	X	X	IL *2	X	
	D	ISO/R2	X	X	IL *2	X	
	C	ISO/R3	X	X	IL *2	X	
I (9 έως 18 κιλά)	D	ISO/R2	X	X	IL *2	X	Britax Roemer Duo Plus
	C	ISO/R3	X	X	IL *2	X	
	B	ISO/F2	X	X	IUF / IL *1,2	X	
	B1	ISO/F2X	X	X	IUF / IL *1,2	X	
	A	ISO/F3	X	X	IUF / IL *1,2	X	
II (15 έως 25 κιλά)	–	–	X	X	IUF / IL *1,2	X	Britax Roemer KidFix2 R *3
II/III (15 - 36 κιλά)	–	–	X	X	IL *1,2	X	Britax Roemer KidFix2 R *3

X: Θέση ακατάλληλη για παιδικό κάθισμα ISOFIX.
IUF: Κατάλληλη για παιδικό κάθισμα ISOFIX με την μπροστά, εγκεκριμένο για αυτό το γκρουπ βάρους (κιλών).
IL: Κατάλληλο για συγκεκριμένα παιδικά καθίσματα ISOFIX των κατηγοριών "Ειδικά για το αυτοκίνητο", "Περιορισμένο", ή "Semi-universal", εγκεκριμένων για αυτό τον τύπο αυτοκινήτου.
*1: (Πίσω καθίσματα μόνο) Μετακινήστε το προσκέφαλο του καθίσματος στην πιο πάνω θέση ή, εάν είναι απαραίτητο, βγάλτε το στην περίπτωση που παρεμβαίνει στο παιδικό κάθισμα. Μην βγάζετε το προσκέφαλο του καθίσματος όταν χρησιμοποιείται μόνο βοηθητικό κάθισμα.
*2: Ρυθμίστε τα μπροστινά καθίσματα, σύροντας αρκετά μπροστά και / ή ρυθμίζοντας το ύψος στην πιο πάνω θέση για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει επαφή ανάμεσα στο παιδικό κάθισμα και την πλάτη του καθίσματος του αυτοκινήτου μπροστά του.
*3: Χρησιμοποιήστε αυτό το σύστημα παιδικού καθίσματος με προσαρτημένη την πλάτη και το 'SecureGuard' στην θέση του.


Προειδοποίηση: Να χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλα παιδικά καθίσματα. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες του κατασκευαστή του παιδικού καθίσματος για την τοποθέτηση και την χρήση του.
Όταν αγοράζετε ένα σύστημα παιδικού καθίσματος, βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε ένα που να ταιριάζει στο παιδί και το αυτοκίνητό σας. Ορισμένοι τύποι παιδικών καθισμάτων μπορεί να μην είναι δυνατό να τοποθετηθούν σωστά στο αυτοκίνητό σας.

Προειδοποίηση: Συνιστάται με έμφαση να συμβουλευτείτε το Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης για λεπτομερείς οδηγίες, διαδικασίες και σχετικές προφυλάξεις ασφαλείας.

Ασφάλεια & Πρακτικές Πληροφορίες
Σύστημα Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών


Το Σύστημα Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών (TPMS) παρακολουθεί την πίεση και στους τέσσερις τροχούς και σας ειδοποιεί εάν ο αέρας ενός ελαστικού πέσει κάτω από το όριο.

Ένα ή περισσότερα ελαστικά έχουν σημαντικά χαμηλότερη πίεση.



Σημείωση: Όταν η πίεση του ελαστικού έχει διορθωθεί και το αυτοκίνητο κινηθεί σε ταχύτητες πάνω από τα 25 χλμ/ώρα (16 MPH) η προειδοποίηση TPMS θα μηδενιστεί.

Χρησιμοποιήστε την οθόνη πληροφοριών αυτοκινήτου για να αλλάξετε τις μονάδες μέτρησης που χρησιμοποιούνται από το TPMS.
[Settings] (ρυθμίσεις) -> [Tyre Pressures] (πιέσεις ελαστικών) -> [Tyre Pressure Unit] (μονάδα μέτρησης πίεσης ελαστικού)




Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες μονάδες μέτρησης:

- bar
- kPa
- psi
- Kgf/cm²

Αυτόματη Κλήση Ανάγκης

Το αυτοκίνητό σας είναι εξοπλισμένο με Σύστημα Κλήσης Υπηρεσιών Ανάγκης βασιζόμενο στο 112 (eCall). Στην περίπτωση σοβαρού αυτοκινητιστικού ατυχήματος μπορεί να γίνει μία αυτόματη κλήση του τηλεφωνητή των Υπηρεσιών Ανάγκης.

Κάνοντας μία κλήση ανάγκης με το Χέρι



Σημείωση:


- Εάν θέλετε να ακυρώσετε την κλήση ανάγκης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί της< SOS> λίγα δευτερόλεπτα. Η κλήση δεν μπορεί να ακυρωθεί μετά την σύνδεση.
- Εάν ανάβει το κόκκινο φως, η λειτουργία της κλήσης Ανάγκης δεν είναι διαθέσιμη.

Γενικά σκασμένο ελαστικό

Προειδοποιήσεις:


Συνιστάται με έμφαση να συμβουλευτείτε το Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης για λεπτομερείς οδηγίες, διαδικασίες και σχετικές προφυλάξεις ασφαλείας.

- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το κιτ επισκευής ή αλλάζετε το λάστιχο εάν το αυτοκίνητό σας είναι κοντά στην κυκλοφορία. Περιμένετε για επαγγελματική οδική βοήθεια.
- Βεβαιωθείτε ότι είναι καλά δεμένο το χειρόφρενο.
- Ποτέ μην αλλάζετε το λάστιχο όταν το αυτοκίνητο είναι σε έδαφος με κλίση, σε πάγο ή σε γλιστερή επιφάνεια. Αυτό είναι επικίνδυνο.
- **ΜΗΝ ΜΠΑΙΝΕΤΕ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΓΡΥΛΟ.**
- Ο γρύλος θα πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδο, σταθερό έδαφος.
- Τόσο για την χρήση προσωρινής ρεζέρβας όσο και για χρήση του κιτ επισκευής σκασμένου ελαστικού, οδηγείτε προσεκτικά και μην οδηγείτε το αυτοκίνητό σας πιο γρήγορα από τα 80 χλμ/ώρα (50 MPH).
- Η ρεζέρβα προσωρινού τύπου και το κιτ επισκευής σκασμένου ελαστικού θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε περιπτώσεις ανάγκης. Θα πρέπει να αλλάζονται με στάνταρ ελαστικό σε πρώτη ευκαιρία.
- Η συνεχιζόμενη χρήση θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά του ελαστικού, απώλεια του ελέγχου του αυτοκινήτου και πιθανό τραυματισμό.




Κιτ Επισκευής Σκασμένου Ελαστικού

1




1. Πάρτε το κιτ επισκευής σκασμένου ελαστικού από το πορτμπαγκάζ.

2



- Κουνήστε καλά το μπουκάλι του στεγανοποιητικού ❶.
- Αφαιρέστε το καπάκι του μπουκαλιού ❸ και την πορτοκαλί τάπα ❷ από το επάνω μέρος του κομπρεσέρ.
- Βιδώστε το μπουκάλι ❹ στο άνοιγμα του κομπρεσέρ (όπου ήταν η πορτοκαλί τάπα).

3




- Βιδώστε τον σωλήνα του αέρα A του κομπρεσέρ καλά στην βαλβίδα του ελαστικού. Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα απελευθέρωσης πίεσης B έχει κλείσει καλά.
- Βάλτε την πρίζα στην ηλεκτρική παροχή του αυτοκινήτου.
- Γυρίστε τον διακόπτη της μίζας στην θέση ON.
- Ανοίξτε το κομπρεσέρ και φουσκώστε το ελαστικό στην καθορισμένη πίεση
- Αφαιρέστε το κομπρεσέρ αέρα από την βαλβίδα του ελαστικού. Οδηγήστε αμέσως το αυτοκίνητο με ταχύτητα 80 χλμ/ώρα (50 μίλια την ώρα), ή λιγότερο.
- Μετά από 10 λεπτά ή 10 χλμ οδήγησης ελέγξτε την πίεση του ελαστικού. Η προσωρινή επισκευή έχει ολοκληρωθεί εάν η πίεση του ελαστικού δεν πέφτει.

Προσοχή: Μην λειτουργείτε το κομπρεσέρ για περισσότερα από 10 λεπτά.

Προειδοποίηση: Μην χρησιμοποιείτε το κιτ επισκευής ελαστικού σε περίπτωση ανάγκης όταν το κόψιμο ή το σκάσιμο είναι περίπου 4 χιλιοστά (0.16 in) ή μακρύτερο ή όταν έχει πάθει ζημιά η ζάντα.


Ρεζέρβα Προσωρινού Τύπου

1




1. Ανοίξτε την πόρτα του πορτμπαγκάζ.
2. Βγάλτε το κάλυμμα του πορτμπαγκάζ και το κάλυμμα του πατώματος στον χώρο αποσκευών.
3. Βγάλτε την πεταλούδα γυρίζοντας την αριστερόστροφα.
4. Βγάλτε τον γρύλο, τα εργαλεία και την ρεζέρβα.

2



1. Βάλτε τον γρύλο κατευθείαν κάτω από τα σημεία στερέωσης του γρύλου όπως φαίνεται στην εικόνα, ώστε ο γρύλος να εφάπτεται στο αυτοκίνητο στα σημεία στήριξης.
2. Ευθυγραμμίστε το κέντρο της κεφαλής του γρύλου με τις εγκοπές στα σημεία στερέωσης του γρύλου, όπως φαίνεται στην εικόνα.
3. Τοποθετήστε την εγκοπή της κορυφής του γρύλου ανάμεσα στις δύο εγκοπές όπως φαίνεται στην εικόνα.
4. Χαλαρώστε κάθε μπουλόνι του τροχού κατά μία ή δύο στροφές γυρίζοντας προς τα αριστερά με το μπουλονόκλειδο.

3



1. Για να σηκώσετε το αυτοκίνητο, κρατήστε καλά και γυρίστε την λαβή δεξιόστροφα όπως φαίνεται.
2. Σηκώστε προσεκτικά το αυτοκίνητο έως ότου το ελαστικό να μην πατάει στο έδαφος.
3. Βγάλτε τα μπουλόνια του τροχού και μετά αφαιρέστε τον τροχό με το σκασμένο λάστιχο.

4




Α: Σφίξτε Β: Χαλάρωση

1. Τοποθετήστε προσεκτικά τον ρεζέρβα. τροχό και σφίξτε τα μπουλόνια του τροχού με τα δάχτυλά σας. Ελέγξτε ότι όλα τα μπουλόνια έρχονται σε επαφή με την επιφάνεια του τροχού οριζόντια και στην λοξή πλευρά.
2. Με το μπουλονόκλειδο, σφίξτε τα μπουλόνια των τροχών εναλλακτικά και ομοιόμορφα στην σειρά που φαίνεται στην εικόνα (❶ - ❺) έως ότου να είναι σφικτά.
3. Χαμηλώστε αργά το αυτοκίνητο έως ότου ο τροχός ακουμπήσει στο έδαφος.
4. Σφίξτε τα μπουλόνια του τροχού με ασφάλεια χρησιμοποιώντας το μπουλονόκλειδο στην σειρά που φαίνεται στην εικόνα.
5. Κατεβάστε τελείως κάτω το αυτοκίνητο.


Προειδοποίηση: Όσο το δυνατόν γρηγορότερα, σφίξτε τα μπουλόνια του τροχού με δυναμόκλειδο (113 N·m (12 kg-m, 83 ft-lb). Ξανασφίξτε τα μπουλόνια του τροχού αφού το αυτοκίνητο διανύσει 1.000 χλμ (600 μίλια) (ακόμη και στην περίπτωση σκασμένου λάστιχου κλπ).

Ρυμούλκηση

Προέκταση ρυμούλκησης



Κάλυμμα ρυμούλκησης




Η προέκταση ρυμούλκησης είναι αποθηκευμένη μαζί με τα εργαλεία του αυτοκινήτου και βρίσκεται στον χώρο αποθήκευσης της ρεζέρβας (χώρος αποσκευών).

Βγάλτε το κάλυμμα από τον προφυλακτήρα.

Τοποθετήστε με ασφάλεια της προέκτασης ρυμούλκησης, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Προφυλάξεις Ρυμούλκησης




Όταν ρυμουλκείτε το αυτοκίνητό σας, θα πρέπει να ακολουθείτε πάντα τους τοπικούς κανονισμούς. Για να αποφύγετε οποιαδήποτε τυχαία ζημιά στο αυτοκίνητό σας, η Nissan συνιστά να χρησιμοποιείτε εξειδικευμένη εταιρία ρυμούλκησης για τον σκοπό αυτό.

Προσοχή: Εάν για λόγους ασφαλείας το όχημα πρέπει να μετακινηθεί εκτός δρόμου πάνω στους δικούς του τροχούς, η ρυμούλκηση επιτρέπεται μόνο για μία μέγιστη απόσταση των 100 μέτρων (330 ft) και με μία μέγιστη ταχύτητα από 20 χλμ/ώρα (12 MPH). Πρέπει να αλλάξετε το κιβώτιο ταχυτήτων στη θέση N (Νεκρά).
Εάν δεν συμμορφωθείτε με αυτά τα όρια, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο όχημα.
Η ρυμούλκηση για μεγάλη απόσταση με φορτηγό ρυμούλκησης απαγορεύεται εάν και οι τέσσερις τροχοί είναι στο έδαφος.

Προειδοποίηση:
- Μην αφήνετε οποιονδήποτε επιβάτη μέσα στο αυτοκίνητο όταν αυτό ρυμουλκείται.
- Ποτέ μην μπαίνετε κάτω από το αυτοκίνητό σας από την στιγμή που αυτό έχει σηκωθεί από το ρυμουλκό.

Εξαρτήματα Υψηλής Τάσης




Προειδοποίηση:

- Το υβριδικό σύστημα χρησιμοποιεί υψηλή τάση έως τα περίπου 230 volts. Τηρείτε τις προειδοποιητικές ετικέτες που είναι προσαρτημένες στα εξαρτήματα υψηλής τάσης.
- Ποτέ μην ακουμπάτε καλωδιώσεις υψηλής τάσης, τους συνδέσμους τους ή τα εξαρτήματα υψηλής τάσης. Για την αναγνώρισή τους, αυτές οι καλωδιώσεις υψηλής τάσης είναι τυλιγμένες με ένα έντομο πορτοκαλί κάλυμμα. Η επαφή, αποσυναρμολόγηση, αφαίρεση ή αντικατάσταση αυτών των εξαρτημάτων και των καλωδιώσεων μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα ή ηλεκτροπληξία που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
- Μην οδηγείτε μέσα από ρέματα εάν το βάθος του νερού είναι πάνω από χαμηλότερο άκρο των ζαντών των τροχών.

Προειδοποίηση:
- Βεβαιωθείτε ότι το καπό είναι τελείως κλειστό και ασφαλισμένο πριν οδηγήσετε. Σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσε να προκληθεί άνοιγμα του καπό κατά την οδήγηση με αποτέλεσμα την πρόκληση ατυχήματος.
- Για να αποφύγετε τραυματισμό, ποτέ μην ανοίγετε το καπό εάν ατμός ή καπνός βγαίνει από τον χώρο του κινητήρα.
- Το βεντιλατέρ ψύξης του κινητήρα θα ξεκινήσει όποτε η θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού υπερβαίνει τους καθορισμένους βαθμούς.
- Προσέξτε να μην επιτρέψετε στα χέρια σας, τα μαλλιά σας, σε κοσμήματα ή ρούχα να έρθουν σε επαφή με, ή να πιαστούν στο βεντιλατέρ ψύξης.
- Μην ανοίγετε / ελευθερώνετε το καπό όταν τα μπράτσα των υαλοκαθαριστήρων είναι σηκωμένα από την αρχική τους θέση.

Για να ανοίξετε το καπό




1. Τραβήξτε την λαβή απελευθέρωσης κλειδαριάς καπό ❶, που βρίσκεται κάτω από την αριστερή πλευρά του ταμπλό των οργάνων, το καπό θα ανασηκωθεί ελαφρά.
2. Πιέστε τον μοχλό ❷, στο μπροστά μέρος του καπό στα αριστερά με τις άκρες των δαχτύλων σας και σηκώστε το καπό.
3. Βάλτε την ράβδο στήριξης ❸ στην υποδοχή στο πλαίσιο πίσω από την μονάδα των προβολέων.

Όταν κλείνετε το καπό:
1. Ενώ κρατάτε το καπό, επαναφέρετε την ράβδο στήριξης στην αρχική της θέση.
2. Χαμηλώστε αργά το καπό στα περίπου 8 – 30 εκατοστά (8 – 12 in.) πάνω από την ασφάλειά του και μετά αφήστε το να πέσει.
3. Βεβαιωθείτε ότι το καπό έχει ασφαλίσει καλά.

Προειδοποίηση:
- Το υβριδικό σύστημα χρησιμοποιεί υψηλή τάση έως τα περίπου 230 volts. Τηρείτε τις προειδοποιητικές ετικέτες που είναι προσαρτημένες στα εξαρτήματα υψηλής τάσης. Ποτέ μην ακουμπάτε καλωδιώσεις υψηλής τάσης, τους συνδέσμους τους ή τα εξαρτήματα υψηλής τάσης.
- Η επαφή, αποσυναρμολόγηση, αφαίρεση ή αντικατάσταση αυτών των εξαρτημάτων και των καλωδιώσεων μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα ή ηλεκτροπληξία που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.





Χώρος Επιβατών



Η ασφαλειοθήκη βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο του ταμπλό των οργάνων από την πλευρά του οδηγού.

Χώρος κινητήρα





Προειδοποίηση:
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ασφάλεια μεγαλύτερων ή μικρότερων αμπέρ από αυτά που καθορίζονται στο κάλυμμα της ασφαλειοθήκης.
- Ποτέ μην τραβάτε την καλωδίωση ή τα καλώδια όταν αποσυνδέετε τον σύνδεσμο.
- Προσέχετε μην κάνετε ζημιά στο στήριγμα του συνδέσμου όταν τον αποσυνδέετε.

Εάν οποιοσδήποτε ηλεκτρικός εξοπλισμός δεν λειτουργεί, ελέγξτε εάν υπάρχει καμένη ασφάλεια.
Τα κυκλώματα που αντιστοιχούν σε κάθε ασφάλεια φαίνονται στο πίσω μέρος του καλύμματος της ασφαλειοθήκης.

1. Βεβαιωθείτε ότι το διακόπτης ανάφλεξης / παροχής είναι στο OFF και ο διακόπτης των προβολέων είναι στην θέση "OFF".
2. Ανοίξτε το κάλυμμα της ασφαλειοθήκης.
3. Εντοπίστε και αφαιρέστε την ασφάλεια με τον εξωλκέα ασφαλειών 1 (όπου υπάρχει).


Σημείωση: Ο εξωλκέας βρίσκεται μέσα στην ασφαλειοθήκη.

4. Εάν η ασφάλεια είναι ανοικτή A, αντικαταστήστε την με μία καινούργια ασφάλεια B.
5. Κλείστε το κάλυμμα της ασφαλειοθήκης.

Σημείωση: Εάν καεί και η καινούργια ασφάλεια, ζητήστε από εξουσιοδοτημένο συνεργείο NISSAN ή εξειδικευμένο συνεργείο να ελέγξει και να επισκευάσει το ηλεκτρικό σύστημα.


Δημιουργώντας Νέα Προφίλ Χρήστη

1 Από το μενού [All Settings] (όλες οι ρυθμίσεις), επιλέξτε [Edit User].




2 Ακουμπήστε [User Profiles] (προφίλ χρήστη).


ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Προκειμένου να λάβατε ένα μήνυμα καλωσορίσματος όταν ανοίγετε τον διακόπτη της μίζας, που θα σας ρωτάει πιο προφίλ θα θέλατε να επιλέξετε, βεβαιωθείτε ότι το μήνυμα καλωσορίσματος [Welcome Message] είναι ενεργό [ON]. Αυτή η ρύθμιση είναι συνδεμένη στο προφίλ χρήστη σας.




3 Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ, ακουμπήστε [+].



4 Προσαρμόστε το προφίλ χρήστη σας και ακουμπήστε αποθήκευση [Save] όταν τελειώσετε.




5 Προκειμένου να αλλάξετε προφίλ, Επιλέξτε την εικόνα πάνω από το όνομα του προφίλ.



Σημείωση: Εάν είναι διαθέσιμα περισσότερα από ένα i-Key, το προφίλ χρήστη σας θα συνδεθεί με το i-Key που έβαλε μπροστά τον κινητήρα ως επιθυμητό i-Key και θα δημιουργήσει ένα νέο προφίλ.

Προσωποποιώντας την Εμπειρία Οδήγησής Σας
Χειριστήρια / Διακόπτες στο Τιμόνι

Παρακάτω εμφανίζεται μία γρήγορη σύνοψη των χειριστηρίων στο τιμόνι. Για επιπλέον πληροφορίες δείτε τις σελίδες που τονίζονται παρακάτω.




Χειριστήρια Οθόνης Πληροφοριών Αυτοκινήτου

Χειριστήρια συστήματος πληροφόρησης και ψυχαγωγίας Σελίδα 8

Χειριστήρια Βοήθειας στην Οδήγηση Σελίδα 17


Μοναδικές Λειτουργίες Υβριδικού
e-Pedal Step

Ενεργοποίηση




- Με ενεργοποιημένο το υβριδικό σύστημα, πατήστε τον διακόπτη του e-Pedal στην κεντρική κονσόλα. Η ένδειξη e-Pedal θα εμφανιστεί στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου.
- Πατήστε πάλι τον διακόπτη για να απενεργοποιήσετε και η ένδειξη θα αλλάξει σε e-Pedal OFF.

Λειτουργία



Επιτάχυνση

Αυξήστε την ταχύτητα του αυτοκινήτου πατώντας το πεντάλ του γκαζιού ως συνήθως.



Επιβράδυνση

Μειώστε την ταχύτητα φέρνοντας το πόδι σας πίσω προς το μέρος σας. Το αυτοκίνητο θα επιβραδύνει χρησιμοποιώντας ένα μείγμα φρένου αναγέννησης και τριβής της πέδησης που ελέγχεται από την θέση του πεντάλ.

Σημείωση:
- **Το e-Pedal Step δεν θα φέρει το αυτοκίνητο σε στάση.**
- Τα φώτα φρένων του αυτοκινήτου ανάβουν όταν το επίπεδο επιβράδυνσης φτάνει μία συνηθισμένη λειτουργία φρεναρίσματος.
- Το σύστημα e-Pedal Step απενεργοποιείται αυτόματα όταν σβήσει η μίζα.
- Όταν το e-Pedal Step είναι ενεργό, το πεντάλ του φρένου συνεχίζει να λειτουργεί ως συνήθως.
- Όταν e-Pedal Step είναι ενεργό, τα χαρακτηριστικά του πεντάλ του γκαζιού αλλάζουν και το πεντάλ του γκαζιού λειτουργεί διαφορετικά από ότι το συμβατικό πεντάλ γκαζιού.

Προειδοποίηση: Ποτέ μην βασίζεστε μόνο στο σύστημα e-Pedal καθώς υπάρχει όριο απόδοσης στην λειτουργία του συστήματος. Να οδηγείτε πάντα προσεκτικά.
Το πεντάλ του φρένου θα πρέπει να χρησιμοποιείται ανάλογα με την κίνηση και τις συνθήκες του δρόμου.

Περισσότερο



e-Pedal Step για οδήγηση με ένα πεντάλ. Χρησιμοποιείται για να μειωθούν οι αλλαγές ανάμεσα στα πεντάλ σε οποιαδήποτε περίσταση, ιδιαίτερα όταν υπάρχει πολύ κίνηση.

SPORT εξισορροπεί το EV όπως την ταχεία ανταπόκριση και την εξοικονόμηση καυσίμου. Υψηλότερη ανταπόκριση στην οδήγηση και απόδοση επιτάχυνσης από ότι στην STANDARD. Ενισχύει την αναγέννηση.

STANDARD χρησιμοποιεί μία μικρή ποσότητα αναγέννησης για μία οικεία αίσθηση οδήγησης. Χρησιμοποιείται για κανονική οδήγηση.


ECO το φρένο αναγέννησης είναι λιγότερο ώστε να επιτρέψει περισσότερη κίνηση με την αδράνεια και έμφαση στην εξοικονόμηση καυσίμου.

Λιγότερο

Σημείωση: Ανεξάρτητα από την λειτουργία στην οποία είστε, πατώντας το πεντάλ του φρένου θα επιβραδύνετε με έως την μέγιστη ποσότητα διαθέσιμου φρεναρίσματος αναγέννησης καθώς και με την υποστήριξη της κανονικής τριβής με βάση το φρενάρισμα.

Μοναδικές Λειτουργίες Υβριδικού
Λειτουργία EV

Ενεργοποίηση



- Για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία EV, πατήστε τον διακόπτη EV στο ταμπλό. Η ένδειξη EV θα εμφανιστεί στην οθόνη πληροφοριών του αυτοκινήτου.
- Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους, όπως το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας, ταχύτητα του αυτοκινήτου έως τα 55 χλμ/ώρα (34 MPH), φορτίο από το air conditioner κλπ.

Λειτουργία

Ο κινητήρας βενζίνης δεν λειτουργεί όταν ανάβει το φως EV.
Η λειτουργία EV θα παραμείνει ενεργή έως ότου να απενεργοποιηθεί πατώντας πάλι τον διακόπτη ή όταν ο κινητήρας βενζίνης πρέπει να ξεκινήσει και πάλι για να φορτίσει την μπαταρία.

Σημείωση:
- Ο διακόπτης EV μπορεί να πατηθεί πάλι για να ενεργοποιηθεί ξανά η λειτουργία EV μόλις η φόρτιση της μπαταρίας είναι επαρκής.
- Η λειτουργία EV δεν είναι διαθέσιμη όταν είστε στην λειτουργία SPORT καθώς το σύστημα έχει σκοπό να διατηρήσει ένα υψηλό επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.

Κορυφαίες Πρακτικές Συμβουλές

Οι ακόλουθες πρακτικές συμβουλές από τους Μηχανικούς της Nissan είναι εδώ για να σας βοηθήσουν να επωφεληθείτε στο μέγιστο από το Υβριδικό σας αυτοκίνητο.

1 MAX

Χρησιμοποιώντας MAX θα ξεκινήσει ο κινητήρας εάν είστε στην λειτουργία EV. Τα πρωινά που το MAX δεν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε το και μία χαμηλή ταχύτητα του ανεμιστήρα για περισσότερη λειτουργία EV.

2 ECO

Για μεγαλύτερη αποδοτικότητα, ρυθμίστε τις λειτουργίες οδήγησης του Υβριδικού με βάση το που οδηγείτε:
Σε Αυτοκινητόδρομους χρησιμοποιήστε ECO **+ D** για να ξεκινήσετε και να κάνετε κύλιση.
Στην πόλη, χρησιμοποιήστε ECO **+ B** για να μεγιστοποιήσετε την αναγέννηση.

3 START STOP

Το Υβριδικό θα ξεκινήσει στην λειτουργία EV όταν αυτό είναι δυνατό για να δώσει προτεραιότητα στην εξοικονόμηση καυσίμου. Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης θα ξεκινήσει για να δώσει προτεραιότητα στην θέρμανση εάν έχετε βάλει τον έλεγχο θερμοκρασίας στην υψηλή θέση HI ή το MAX έχει επιλεγεί.

Σήματα κατατεθέντα

Το Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν ιδιοκτησίας της Bluetooth SIG, Inc. για το οποίο έχει δοθεί άδεια χρήσης στην Visteon Corporation και την Robert Bosch GmbH.

Το iPod® είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc.

Τα Gracenote® και CDDB είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Gracenote, Inc. Το λογότυπο Gracenote καθώς και το λογότυπο "Powered by Gracenote" είναι εμπορικά σήματα της Gracenote.

Siri

Το Siri είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc., καταχωρημένο στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Η Τεχνολογία Ραδιοφώνου HD κατασκευάστηκε με την άδεια της iBiquity Digital Corporation. Πατέντες στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Εξωτερικό. Για τις πατέντες δείτε http://dts.com/patents. Τα λογότυπα HD Radio, Artist Experience, και HD, HD Radio, και "ARC" είναι σήματα κατατεθημένα ή σήματα της iBiquity Digital Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και / ή σε άλλες χώρες.

Τα Apple, iPhone, iPod, και iPod touch είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Το Apple CarPlay είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc. Η χρήση του λογοτύπου Apple CarPlay σημαίνει ότι το interface του χρήστη του αυτοκινήτου πληροί τα δεδομένα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν είναι υπεύθυνη για την λειτουργία αυτού του αυτοκινήτου ή την συμμόρφωσή του με τα δεδομένα ασφαλείας και κανονισμών. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η χρήση αυτού του προϊόντος με iPhone ή iPod μπορεί να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.

App Store

Τα Apple και το λογότυπο της Apple είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το App Store είναι σήμα εξυπηρέτησης της Apple Inc.

Google/Android/Google Play/Android Auto

Τα Google, Android, Google Play και Android Auto είναι σήματα κατατεθέντα της Google LLC.

Κωδικός QR

Η λέξη "QR code" είναι σήμα κατατεθέν της DENSO WAVE INCORPORATED στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες.

Κανονισμοί

Απόρριψη της Μπαταρίας



Η προεγκατεστημένη μπαταρία του τηλεχειριστηρίου (για το Έξυπνο Κλειδί και / ή το σύστημα Απομακρυσμένης Εισόδου χωρίς κλειδί) - τύπου CR2032 πληροί τις ουσιαστικές απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ)2023/1542
Η προεγκατεστημένη μπαταρία του αισθητήρα TPMS - τύπου CR2032 πληροί τις ουσιαστικές απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ)2023/1542.

Μπαταρία αυτοκινήτου 12V

Προειδοποιητικά σύμβολα για την μπαταρία			Προειδοποίηση
①		Όχι κάπνισμα Όχι γυμνές φλόγες Όχι σπινθήρες	Ποτέ μην καπνίζετε γύρω από την μπαταρία. Ποτέ μην εκθέτετε την μπαταρία σε γυμνές φλόγες ή ηλεκτρικούς σπινθήρες.
②		Καλύψτε τα μάτια σας	Χειριστείτε την μπαταρία με προσοχή. Να φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά για τα μάτια σας για την περίπτωση έκρηξης ή οξέως μπαταρίας.
③		Να κρατάτε μακριά από παιδιά	Ποτέ μην αφήνετε παιδιά να πιάνουν την μπαταρία. Κρατήστε την μπαταρία μακριά από τα παιδιά.
④		Οξύ μπαταρίας	Μην αφήνετε το υγρό της μπαταρίας να έλθει σε επαφή με το δέρμα, τα μάτια, τα υφάσματα ή βαμμένες επιφάνειες. Μόλις πιάσετε την μπαταρία ή το κάλυμμά της, πλύνετε αμέσως προσεκτικά τα χέρια σας. Εάν το υγρό της μπαταρίας μπει στα μάτια σας, το δέρμα σας ή τα ρούχα σας, πλύνετε με άφθονο νερό αμέσως για τουλάχιστον 15 λεπτά και αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Το υγρό της μπαταρίας είναι οξύ. Εάν το υγρό της μπαταρίας μπει στα μάτια σας ή στο δέρμα σας μπορεί να προκαλέσει απώλεια όρασης ή εγκαύματα.
⑤		Δείτε τις οδηγίες λειτουργίας	Πριν πιάσετε την μπαταρία, διαβάστε αυτή την οδηγία προσεκτικά για να βεβαιωθείτε για τον σωστό και ασφαλή χειρισμό.
⑥		Εκρηκτικό αέριο	Το αέριο Υδρογόνο το οποίο παράγεται από το υγρό της μπαταρίας είναι εκρηκτικό.

Προειδοποίηση:

- Μην βάζετε σε λειτουργία το αυτοκίνητο εάν η στάθμη των υγρών της μπαταρίας είναι χαμηλή. Η χαμηλή στάθμη των υγρών της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερο φορτίο στην μπαταρία που μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της θερμοκρασία της, μείωση της διάρκειάς της και σε μερικές περιπτώσεις να οδηγήσει σε έκρηξη.
- Ποτέ μην συνδέετε ή αποσυνδέετε είτε την μπαταρία ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα όταν ο διακόπτης της ανάφλεξης είναι ανοικτός (θέση ON).

Όταν εργάζεστε πάνω ή κοντά σε μία μπαταρία να φοράτε πάντα κατάλληλη προστασία για τα μάτια σας και να αφαιρείτε όλα τα κοσμήματα.

- Η θέση της μπαταρίας, οι πόλοι και τα σχετικά αξεσουάρ περιέχουν μόλυβδο και ενώσεις μολύβδου. Πλύνετε τα χέρια σας μετά τον χειρισμό.
- Μην ανατρέπετε την μπαταρία.

Κανονισμοί

Πληροφορίες για το Παιδικό Κάθισμα Isofix

Επιλέξτε ένα παιδικό κάθισμα που να πληροί τα πιο πρόσφατα Ευρωπαϊκά δεδομένα ασφαλείας ECE Κανονισμός 44,04 και κανονισμός i-Size R129, όπου έχει εφαρμογή.

Σημείωση: Τα παιδικά καθίσματα που είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με τον ΕΕ με αριθμό 44.04 έχουν εμφανή σήμανση με τις κατηγορίες όπως Universal, Semi-universal ή ISOFIX.

Μπαταρία Έξυπνου Κλειδιού

Προσοχή:

- **Το σύμβολο ⚠ που υπάρχει πάνω στο Έξυπνο Κλειδί έχει σκοπό να προειδοποιήσει τον χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών για την λειτουργία και την συντήρηση της συσκευής που υπάρχουν στο βιβλίο που την συνοδεύει.**
- **Προσέξτε να μην αφήσετε τα παιδιά να καταπιούν την μπαταρία και τα αφαιρούμενα εξαρτήματα.**
- **Εάν η μπαταρία λιθίου δεν αντικατασταθεί σωστά υπάρχει ο κίνδυνος έκρηξης. Να αντικαθιστάτε μόνο με ίδιο ή ισάξιο τύπο.**
- **Μην εκθέτετε την μπαταρία σε υπερβολική ζέστη όπως κατευθείαν σε έντονο ήλιο, σε φωτιά ή τα παρόμοια.**
- **Μην σπάτε ή κόβετε την μπαταρία.**
- **Μην εκθέτετε την μπαταρία σε υπερβολικά χαμηλή πίεση αέρα σε μεγάλο υψόμετρο.**
- **Όταν αλλάζετε μπαταρίες, μην αφήνετε σκόνη ή λάδι να μπει μέσα στα εξαρτήματα.**
- **Προσέχετε να μην ακουμπάτε το κύκλωμα ή τους πόλους της μπαταρίας. Μία μπαταρία που δεν έχει απορριφθεί κατάλληλα μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Να συμμορφώνεστε πάντα με τους τοπικούς κανονισμούς για την απόρριψη των μπαταριών.**
- **Όταν αλλάζετε μπαταρίες, μην αφήνετε σκόνη ή λάδι να μπει μέσα στο Έξυπνο Κλειδί.**
- **Το Έξυπνο Κλειδί είναι αδιάβροχο ωστόσο, εάν βραχεί σκουπίστε το αμέσως έως ότου στεγνώσει τελείως. Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία του Έξυπνου Κλειδιού, ανοίξτε το κάλυμμα προσεκτικά και κρατάτε την μπαταρία πάντοτε από τα άκρα. Εάν κρατάτε την μπαταρία από τις επαφές θα μειωθεί σημαντικά η αποθηκευτική της ικανότητα.**
- **Για πλήρεις λεπτομέρειες δείτε το Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης.**

Προειδοποίηση:

- **Μην καταπίνετε την μπαταρία.**

Αυτό το προϊόν περιέχει μία μπαταρία σε μέγεθος κέρματος. Εάν καταπιείτε αυτή την μπαταρία μεγέθους κέρματος / κουμπιού, μπορεί αυτή να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα μέσα σε μόλις 2 ώρες και μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο.

- **Κρατήστε τις καινούργιες και τις μεταχειρισμένες μπαταρίες μακριά από τα παιδιά. Εάν ο χώρος της μπαταρίας δεν κλείνει σωστά, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν και κρατήστε το μακριά από παιδιά.**
- **Εάν νομίζετε ότι κάποια μπαταρία έχει καταποθεί ή έχει τοποθετηθεί στο εσωτερικό οποιουδήποτε μέρους του σώματος, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.**

Αριθμοί έγκρισης

Όλα τα προϊόντα ραδιοσυχνοτήτων που έχουν τοποθετηθεί σε όλες τις εκδόσεις του αυτοκινήτου NISSAN κατά την παραγωγή του, πληρούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας R&TTE.

Μονάδα Ελέγχου Τηλεματικής

Με το παρόν η AUMOVIO δηλώνει ότι αυτός ο τύπος εξοπλισμού ραδιοσυχνοτήτων συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης EU είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση: https://uqr.to/26gww

Με το παρόν, η Aumovio δηλώνει ότι ο εξοπλισμός ραδιοσυχνοτήτων συμμορφώνεται με τους Κανονισμούς Εξοπλισμού Ραδιοσυχνοτήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης UK είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση: https://uqr.to/26gx0

Μπροστινός Αισθητήρας Ραντάρ

Με το παρόν η ADC Automotive Distance Control Systems GmbH δηλώνει ότι αυτός ο εξοπλισμός ραδιοσυχνοτήτων τύπου ARS4-B συμμορφώνεται με τους Κανονισμούς Ραδιοσυχνοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης UK είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση: https://uqr.to/26gwx

Με το παρόν η ADC Automotive Distance Control Systems GmbH δηλώνει ότι αυτός ο εξοπλισμός ραδιοσυχνοτήτων τύπου ARS4-B συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης EU είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση: https://uqr.to/26gwx

Για την Ουκρανία:



справжнім ADC Automotive Distance Control Systems GmbH заявляє, що тип радіообладнання ARS4-B відповідає Технічному регламенту радіообладнання;

повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою:

http://continental.autoeotive-approvals.com/

Για το Μαρόκο:

AGREE PAR L'ANT MAROC
Numéro d'agément: MR 9778 ANRT 2014
Date d'agément: 08/08/2024

Για τη Σερβία:



Για το Ισραήλ

מספר זיהוי היצואן: 514065283

חל איסור לבצע פעולות בתכשיר שיש בהן כדי לשנות את תכונותיו האלחוטיות של המכשיר, ובכלל זה שינוי תוכנה החלטות אנטנה מקוריות או הוספת אפשרויות לחיבור לאנטנה חיצונית, בלא קבלת אישור משרד התקשורת, בשל הרגישות להפרעות אלחוטיות.

Πλευρικός Αισθητήρας Ραντάρ

Με το παρόν η ADC Automotive Distance Control Systems GmbH δηλώνει ότι αυτός ο εξοπλισμός ραδιοσυχνοτήτων τύπου SRR3-B συμμορφώνεται με τους Κανονισμούς Ραδιοσυχνοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης UK είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση: https://uqr.to/26gwx

Με το παρόν η ADC Automotive Distance Control Systems GmbH δηλώνει ότι αυτός ο εξοπλισμός ραδιοσυχνοτήτων τύπου SRR3-B συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης CE είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση: https://uqr.to/26gwx

Αριθμοί έγκρισης

Για την Ουκρανία:



справжнім ADC Automotive Distance Control Systems GmbH заявляє, що тип радіообладнання SR43-B відповідає Технічному регламенту радіообладнання;

повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за таким адресом:

http://continental.automotive-approvals.com/

Για τη Σερβία:



Για το Ισραήλ

מספר דיווח היצואן: 514065283

חל איסור לבצע פעולות במכשיר שיש בהן כדי לשנות את תכונותיו האלחוטיות של המכשיר, ובכלל זה שינוי תוכנה ההולמת אנטנה מקורית או הוספת אפשרות לחיבור לאנטנה חיצונית, בלא קבלת אישור משרד התקשורת, בשל החשש להפרעות אלחוטיות.

Σύστημα Απομακρυσμένης Εισόδου Χωρίς Κλειδί (όπου υπάρχει)

Με το παρόν, η ALPS ALPINE Co., LTD. δηλώνει ότι αυτό το TWB1G767 συμμορφώνεται με τις αυτονόητες απαιτήσεις και τις άλλες σχετικές προϋποθέσεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης EU είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση: https://uqr.to/26gwz


ALPS ALPS ELECTRIC CO., LTD.

DECLARATION of CONFORMITY
For

CE

Product: Remote Keyless Entry (Hand Unit)
Model: TWB1G767
Type: Transmitter

Supplied by
ALPS ELECTRIC CO.,LTD.
6-3-36, Nakaoto, Furukawa, Osaki-shi, Miyagi-pref., JAPAN 989-6121

Technical Construction File held by
ALPS ELECTRIC CO.,LTD.
6-3-36, Nakaoto, Furukawa, Osaki-shi, Miyagi-pref., JAPAN 989-6121

Notified Body - R&TTE Directive: N/A

Standard used for comply

R&TTE Directive (Article 3.1(a) Safety): EN 60950: 2000 + Amd.1: 2004 + Amd.11: 2009 + Amd.2: 2010 + Amd.12: 2011

R&TTE Directive (Article 3.1(b) EMC): EN 301 489-1 V1.9.2 / 2011-09; EN 301 489-3 V1.4.1 / 2002-08

R&TTE Directive (Article 3.2 Spectrum): EN 300 328-1 V2.0.1 / 2012-02; EN 300 220-2 V2.4.1 / 2012-05

Means of Conformity

We declare under our sole responsibility that the Product(s) is conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the Radio and Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE) Directive (1999/5/EC).

Date of Issue: February 29, 2012

Signature of Responsible Person:

Toru Kikuchi
Group Manager
GROUP 2 ENGINEERING DEPT. 6G

Αριθμοί έγκρισης

Σύστημα Έξυπνου Κλειδιού (όπου υπάρχει)

Με το παρόν η Aumovio δηλώνει ότι αυτός ο εξοπλισμός ραδιοσυχνοτήτων τύπου HFM401 συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης EU είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση: https://uqr.to/26gww

Για τη Σερβία:



Immobilizer Αντικλεπτικού Συστήματος NISSAN (NATS)

Με το παρόν η Aumovio δηλώνει ότι αυτός ο εξοπλισμός ραδιοσυχνοτήτων τύπου BCM HFM του Immobilizer συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης EU είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση: https://uqr.to/26gww

Σύστημα Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών (TPMS) (Μεταδότης)

Με το παρόν η Aumovio δηλώνει ότι αυτός ο εξοπλισμός ραδιοσυχνοτήτων τύπου TIS-03 και στην TIS-09DL συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης EU είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση: https://uqr.to/gww





Αριθμοί έγκρισης


Για την Ουκρανία:





Για το Ισραήλ:






Για τη Σερβία:



Ασύρματος Φορτιστής

Για το Ισραήλ:



Έγκριση ραδιοσυχνότητας

Οι χώρες που καλύπτονται από αυτή την Οδηγία, ή που την αποδέχονται, είναι: Αλβανία, Αυστρία, Βέλγιο, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γαλλική Γουιάνα, Γεωργία, Γερμανία, Ελλάδα, Γουαδελούπη, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κόσοβο, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Π.Γ.Δ.Μ., Μάλτα, Μαρτινίκα, Μαγιόλ, Μολδαβία, Μονακό, Μαυροβούνιο, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Επανένωση, Ρουμανία, Σάιντ Πιερ και Μικελόν, Σαν Μαρίνο, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Τουρκία, Τουβάλου, Ηνωμένο Βασίλειο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ		
Κλίμακα Ραδιοσυχνότητας	**Τεχνολογία**	**Ισχύς / Μαγνητικό πεδίο**
125 kHz (119 – 135 kHz)	Δακτύλιος Αναμεταδότη Εισόδου Απομακρυσμένου Κλειδιού	≤ 42 dBμA/m στα 10m
433 MHz (433,05 – 434,79 MHz)	Παρακολούθηση Πίεσης Ελαστικών	≤ 10 mW e.r.p.
433,92 MHz (433,05 – 434,79 MHz)	Απομακρυσμένη Είσοδος χωρίς Κλειδί	≤ 10 mW e.r.p.
20 kHz (9 – 90 kHz)	Σύστημα αποχώρησης χωρίς κλειδί	≤ 72 dBμA/m στα 10m
2,4 GHz (2400 – 2483,5 MHz)	Bluetooth®, Wi-Fi	≤ 100 mW e.i.r.p.
824 – 894 MHz	GSM 850 (2G)	≤ 39 dBm e.i.r.p.
880 – 960 MHz	GSM 900 (2G)	≤ 39 dBm e.i.r.p.
1710 – 1880 MHz	GSM 1800 (2G)	≤ 36 dBm e.i.r.p.
1850 – 1890 MHz	GSM 1900 (2G)	≤ 33 dBm e.i.r.p.
1922 – 2168 MHz	W-CDMA Band I (3G)	≤ 24 dBm e.i.r.p.
24,05 – 24,25 GHz	24 GHz ISM Ραντάρ	≤ 100 mW e.i.r.p.
24,25 – 26,65 GHz	24 GHz UWB Ραντάρ	≤ -41,3 dBm/MHz e.i.r.p. μέσο ≤ 0 dBm/50 MHz e.i.r.p. αιχμή
76 – 77 GHz	77 GHz Ραντάρ	≤ 55 dBm e.i.r.p.

Λεπτομέρειες Έγκρισης CE / Λεπτομέρειες Έγκρισης UKCA

CE/UKCA

Περιγραφή	Προμηθευτής	Διεύθυνση Προμηθευτή	Πιστοποιητικό CE/UKCA	CE/UKCA Σύνδεσμος στο Πιστοποιητικό	Εισαγωγέας	Διεύθυνση Εισαγωγέα
Μονάδα Ελέγχου Τηλεματικής (TCU)	Aumovio	Aumovio Singapore Pte Ltd, Aumovio Building, 80 Boon Keng Road, Singapore 339780	Ανατρέξτε στον Σύνδεσμο	https://uqr.to/26gww https://uqr.to/26gx0	για CE: Nissan Automotive Europe (NAE) για UKCA: Nissan Motors Great Britain (NMGB)	για CE: Montigny-le-Bretonneux για UKCA: Rivers Office Park Denham Way Rickmansworth WD3 9YS
Μονάδα Ελέγχου Τηλεματικής (TCU) Μοντέλο A-IVC-EU-01	Valeo	VALEO Telematik und Akustik GmbH Max-Planck-strasse 32, 61381 Friedrichsdorf, Germany	Ανατρέξτε στον Σύνδεσμο	https://uqr.to/28ies		
Μπροστινός Αισθητήρας Ραντάρ Μοντέλο ARS4-B	ADC Automatic Distance Control Systems GmbH	Peter-Dornier-Str.10, 88131 Lindau, Germany	T817940E-02-1EC/ LO104ADC1.AMK	https://uqr.to/26gwx		
Πλευρικός Αισθητήρας Ραντάρ Μοντέλο SRR3-B	ADC Automatic Distance Control Systems GmbH	Peter-Dornier-Str.10, 88131 Lindau, Germany	T817940E-02-1EC/ LO104ADC1.AMK	https://uqr.to/26gwx		
Immobilizer Μοντέλο A2C93178600	Aumovio	Guerickestrasse 7, 60488 Frankfurt am Main, Germany	Ανατρέξτε στον Σύνδεσμο	https://uqr.to/26gww		
Μονάδα ελέγχου συστήματος Εξυπνου Κλειδιού Μοντέλο HFM401	Aumovio	Guerickestrasse 7, 60488 Frankfurt am Main, Germany	Ανατρέξτε στον Σύνδεσμο	https://uqr.to/26gww		
Σύστημα Παθητικής Εισόδου Μοντέλο TWB1G767 (Μονάδα Χειρός)	ALPS ALPNE CO., LTD.	6-3-36, Furukawa Nakazato, Osaki-City, Miyagi-pref., JAPAN 989-6181	Ανατρέξτε στον Σύνδεσμο	Για CE: https://uqr.to/26gwz Για UKCA: https://uqr.to/26gx2		
Σύστημα Παθητικής Εισόδου Μοντέλο TXPZ1 (Μονάδα Χειρός)	Aumovio	Guerickestrasse 7, 60488 Frankfurt am Main, Germany	Ανατρέξτε στον Σύνδεσμο	https://uqr.to/26gww		
Σύστημα Εξυπνου Κλειδιού (iKey)	Aumovio	Guerickestrasse 7, 60488 Frankfurt am Main, Germany	Ανατρέξτε στον Σύνδεσμο	https://uqr.to/26gww		
AIVI Μοντέλα AIVICMFB0, AIVIP32R0, AIVIH60A0 και AIVIL42P0	Robert Bosch GmbH	Robert Bosch GmbH Postfach 31132 Hildesheim-Germany	Ανατρέξτε στον Σύνδεσμο	https://uqr.to/26gx3		

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ CE/ UKCA

Περιγραφή	**Προμηθευτής**	**Διεύθυνση Προμηθευτή**	**Πιστοποιητικό CE/UKCA**	**UKCA Σύνδεσμος στο Πιστοποιητικό**	**Εισαγω-γέας**	**Διεύθυνση Εισαγω-γέα**
Σύστημα Παρακολού-θησης Πίεσης Ελαστικών (TPMS) Μοντέλο TIS-03, TIS-09DL	Aumovio	Guerickestrasse 7, 60488 Frankfurt am Main, Germany	Ανατρέξτε στον Σύνδεσμο	https://uqr.to/26gws	Nissan Motors Great Britain (NMGB)	Rivers Office Park Denham Way Rickman-sworth WD3 9YS
Περιγραφή	**Προμηθευτής**	**Διεύθυνση Προμηθευτή**	**Πιστοποιητικό CE/UKCA**	**CE Σύνδεσμος στο Πιστοποιητικό**	**Εισαγω-γέας**	**Διεύθυνση Εισαγω-γέα**
Σύστημα Παρακολού-θησης Πίεσης Ελαστικών (TPMS) Μοντέλο TIS-09DL	Aumovio	Guerickestrasse 7, 60488 Frankfurt am Main, Germany	Ανατρέξτε στον Σύνδεσμο	https://uqr.to/26gws	Nissan Automotive Europe (NAE)	Montigny-le-Bretonneux

Ευρετήριο

A

Απενεργοποίηση του Αερόσακου του Συνοδηγού 29
Αισθητήρες παρκαρίσματος 25
Αριθμοί έγκρισης 50
- Ασύρματος Φορτιστής 53
- Μονάδα Ελέγχου Τηλεματικής 50
- Μπροστινός Αισθητήρας Ραντάρ 50
- Πλευρικός Αισθητήρας Ραντάρ 50
- Σύστημα Απομακρυσμένης Εισόδου Χωρίς Κλειδί (όπου υπάρχει) 51
- Σύστημα Έξυπνου Κλειδιού (όπου υπάρχει) 52
- Σύστημα Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών (TPMS) (Μεταδότης) 52
- Immobilizer Αντικλεπτικού Συστήματος NISSAN (NATS) 52

Ασύρματος Φορτιστής Qi 12
Ασφάλειες 41
- Χώρος Επιβατών 41
- Χώρος κινητήρα 41

Αυτόματη Λειτουργία Επιλογέα 4
Αυτόματο Φρένο Συγκράτησης 3

E

Έγκριση ραδιοσυχνότητας 54
Ειδοποίηση Διασταυρούμενης Κυκλοφορίας στο πίσω μέρους του οχήματος 23
Ελέγχοντας την Αναγέννηση 45
Ένδειξη και Χειριστήρια 18
- Ακυρώνοντας την Υποβοήθηση ProPILOT & την Βοήθεια στην Οδήγηση 19
- Ενδείξεις στην ΟΘΟΝΗ για την Υποβοήθηση ProPILOT & την Βοήθεια στην Οδήγηση 19
- Ένδειξη Υποβοήθησης ProPILOT& Βοήθειας στην Οδήγηση 18
- Ενεργοποιώντας την Υποβοήθηση ProPILOT & την Βοήθεια στην Οδήγηση 19
- Χειριστήρια Υποβοήθησης ProPILOT & Βοήθειας στην Οδήγηση 19

Εξαρτήματα Υψηλής Τάσης 39
Εξωτερικά Φώτα 5
- Προβολείς / Πίσω φώτα 5
- Φώτα Ομίχλης 5
- Φώτα Φιλικού Φωτισμού 5

Εξωτερικοί Καθρέπτες 7
Ευφυής Ειδοποίηση Οδηγού 23
Ευφυής Οθόνη Περιμετρικής Θέασης 26
- Εντοπισμός Κινούμενου Αντικειμένου (MOD) 26

Ευφυής Πέδηση Ανάγκης 21

H

Ηλεκτρικό Χειρόφρενο 3
- Αυτόματη Λειτουργία 3
- Χειροκίνητη Λειτουργία 3

K

Κάμερα Όπισθεν 26
Κανονισμοί 48
- Απόρριψη της Μπαταρίας 48
- Μπαταρία αυτοκινήτου 12V 48
- Μπαταρία Έξυπνου Κλειδιού 49
- Πληροφορίες για το Παιδικό Κάθισμα Isofix 49

K

Καπό 40
- Για να ανοίξετε το καπό 40

Κατεβάζοντας Εφαρμογές Τρίτων Μερών (Σύστημα Πλοήγησης) 9
Κορυφαίες Πρακτικές Συμβουλές 46
Κουμπί Κλήσης Ανάγκης 33
- Αυτόματη Κλήση Ανάγκης 33
- Κάνοντας μία κλήση ανάγκης με το Χέρι 33

Λ

Λειτουργία EV 46
- Ενεργοποίηση 46
- Λειτουργία 46

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ CE/ UKCA 55

M

Μπροστινοί Υαλοκαθαριστήρες & Πλυντικό 6

Ευρετήριο

Ξ

Ξεκίνημα του αυτοκινήτου σας 2
Πιεζόμενο Κουμπί Ανάφλεξης / Διακόπτης Παροχής 2

Π

Παιδική Ασφάλεια 29
Παιδικό Κάθισμα 31
Παρακολούθηση Ζώνης Ασφαλείας 30
Περιγραφή Συστήματος 18
Περιοριστής Ταχύτητας 20
Πληροφορίες για τα Προειδοποιητικά φώτα, και τα Ενδεικτικά φώτα 57
Πλοήγηση / Ψυχαγωγία 9
Πόρτες - Ξεκλείδωμα και Κλείδωμα 2
Λειτουργία Ξεκλειδώματος Προσέγγισης / Κλειδώματος Απομάκρυνσης 2
Πρακτικές συμβουλές 7
Αυτόματοι Χειρισμοί 7
Προφίλ Χρήστη 42

Ρ

Ρυμούλκηση 37
Προέκταση ρυμούλκησης 37
Προφυλάξεις Ρυμούλκησης 38

Σ

Σήματα κατατεθέντα 47
Σκασμένο ελαστικό 34
Γενικά σκασμένο ελαστικό 34
Κιτ Επισκευής Σκασμένου Ελαστικού 35
Ρεζέρβα Προσωρινού Τύπου 36
Συμβατικό Cruise Control 20
Ακυρώνοντας το Συμβατικό Cruise Control 20
Ενεργοποίηση του Συμβατικού Cruise Control 20
Συνδέοντας το Κινητό σας Τηλέφωνο μέσω Bluetooth 11
Διαδικασία Σύνδεσης 11
Σύστημα Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών 32
Σύστημα Πλοήγησης / Ψυχαγωγίας NissanConnect 8
Λειτουργία της οθόνης αφής 9
Συστήματα Παρακολούθησης Οδηγού 22

Τ

Τυφλό Σημείο 28
Παρέμβαση Τυφλού Σημείου 28
Προειδοποίηση Τυφλού Σημείου 28

Υ

Υαλοκαθαριστήρας και Πλυντικό Πίσω 6
Υπηρεσίες NissanConnect 15
Σύστημα Πλοήγησης 15
Υποβοήθηση Εκκίνησης στην Ανηφόρα 4
Υποβοήθηση Λωρίδας Κυκλοφορίας 27
Υποβοήθηση Πινακίδων Κυκλοφορίας 24

Φ

Φωνητική Αναγνώριση 10
Ενσωματωμένη Φωνητική Αναγνώριση 10
Siri/ Google Assistant 10

Χ

Χειριστήρια / Διακόπτες στο Τιμόνι 43

A–Z

Android Auto 14
Apple CarPlay 13
e-Pedal Step 44
Ενεργοποίηση 44
Λειτουργία 44
Wi-Fi Hotspot 16
Σύστημα Πλοήγησης 16

Πληροφορίες για τα Προειδοποιητικά φώτα, και τα Ενδεικτικά φώτα


Προειδοποιητικό φως φρένων
Προειδοποιητικό φως συστήματος μη ηλεκτρικού χειρόφρενου


Προειδοποιητικό φως φόρτισης


Φως πίεσης λαδιού κινητήρα


Κύριο προειδοποιητικό φως


Προειδοποιητικό φως χεριών εκτός τιμονιού


Ενδεικτικό φως σφάλματος υβριδικού συστήματος


Προειδοποιητικό φως για το σύστημα φρένων


Ενδεικτικό φως για το πίσω φως ομίχλης


Ενδεικτικό φως δυσλειτουργίας (πορτοκαλί)



Προειδοποιητικό φως Συστήματος Αντιμπλοκαρίσματος Φρένων (ABS)


Προειδοποιητικό φως Ηλεκτρικού Χειρόφρενου


Προειδοποιητικό φως χαμηλής πίεσης ελαστικού


Προειδοποιητικό φως χαμηλής στάθμης καυσίμου



Φώτα κατάστασης αερόσακου συνοδηγού*


Προειδοποιητικό φως Υποβοήθησης Λωρίδας Κυκλοφορίας


Προειδοποίηση Συστήματος Παρακολούθησης Οδηγού (DMS) / προειδοποιητικό φως δυσλειτουργίας



Προειδοποιητικό φως ανενεργής (OFF) Υποβοήθησης Λωρίδας Κυκλοφορίας


Ενδεικτικό φως πλευρικών φώτων πορείας


Ενδεικτικό φως μεσαίας σκάλας προβολέων


Ενδεικτικό φως μεγάλης σκάλας προβολέων



Ενδεικτικό φως υποβοήθησης μεγάλης σκάλας προβολέων


Ενδεικτικό φως "έτοιμο για την οδήγηση" (READY)



Ενδεικτικό φως "έτοιμο για την οδήγηση" (READY)



Προειδοποιητικό φως Ηλεκτρικού Χειρόφρενου


Προειδοποιητικό φως αερόσακων (SRS)


Προειδοποιητικό φως ζώνης ασφαλείας (οδηγού και συνοδηγού)



Προειδοποιητικό φως κλειστού Συστήματος Ήχου Οχήματος που Πλησιάζει για τους Πεζούς (VSP)


Προειδοποιητικό φως Ευφυούς Ειδοποίησης Προσοχής Οδηγού


Προειδοποιητικό φως Τυφλού Σημείου


Προειδοποιητικό φως Ηλεκτρικής Υποβοήθησης Τιμονιού



Προειδοποιητικό φως Σφάλματος Υποβοήθησης Πινακίδας Κυκλοφορίας


Προειδοποιητικό φως Υποβοήθησης Πινακίδας Κυκλοφορίας σε Σίγαση



Προειδοποιητικό φως κλειστής Υποβοήθησης Πινακίδας Κυκλοφορίας


Ενδεικτικό φως κλειδαριάς πόρτας*



Προειδοποιητικό φως Ευφυούς Πέδησης Ανάγκης (IEB)



Ενδεικτικό φως κλειστού Ηλεκτρονικού Συστήματος Ευστάθειας (ESP)


Ενδεικτικό φως ολίσθησης


Ενδεικτικό φως φλας / αλάρμ



Προειδοποιητικό φως κλειστού (OFF) Συστήματος Παρακολούθησης Οδηγού (DMS)


Ενδεικτικό φως για το πίσω φως ομίχλης

Ενδεικτικό φως Αυτόματου φρένου συγκράτησης: (πράσινο = ενεργό, λευκό = σε αναμονή)

Ενδεικτικό φως Συστήματος Σβησίματος / Εκκίνησης: (πράσινο = ενεργό, λευκό = σε αναμονή)

Ενδεικτικό φως Υποβοήθησης Εκκίνησης στην Ανηφόρα

Ενδεικτικό λειτουργίας Ηλεκτρικού Οχήματος

Ενδεικτικό φως ενεργού e-Pedal Step

Ενδεικτικό φως σβηστού e-Pedal Step

*: βρίσκεται κάτω από τα χειριστήρια του καλοριφέρ και του air conditioner

Προειδοποίηση: Εάν εμφανιστεί ένα από αυτά τα προειδοποιητικά φώτα: ⚠, σταματήστε το αυτοκίνητο αμέσως μόλις αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια και το επιτρέπουν οι συνθήκες της κυκλοφορίας, σβήστε τον κινητήρα και μην τον βάλετε πάλι μπροστά. Καλέστε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο Nissan ή εξειδικευμένο συνεργείο.

Σαρώστε τον κωδικό με το smartphone σας για να κατεβάσετε την εφαρμογή MYNISSAN.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Σαρώστε τον κωδικό με το smartphone σας για να κατεβάσετε την Εφαρμογή Nissan Driver's Guide.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Αριθμός Έκδοσης: QR26GR-0F16E1EUR
Εκτυπώθηκε στην Ελλάδα
Nissan Automotive Europe SAS /
ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.

NISSAN ASSISTANCE
TAKESCAREOFYOU
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΤΥΧΗΜΑ
24/7
210.3428600
ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 0030.210.3428600

Έχει γίνει κάθε προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι το περιεχόμενο αυτής της έκδοσης είναι σωστό, την στιγμή που αυτή δόθηκε για εκτύπωση.
Σύμφωνα με την πολιτική της Εταιρίας για διαρκή βελτίωση των προϊόντων της, η Nissan Automotive Europe SAS διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή τις προδιαγραφές των αυτοκινήτων που περιγράφονται και εμφανίζονται σε αυτή την έκδοση, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.