



Руководство по использованию Map Update Tool для обновления карт навигационной системы Nissan Connect

Навигационная система вашего автомобиля Nissan позволяет добавлять, удалять и обновлять карты с помощью приложения **Map Update Tool**, USB-накопителя и компьютера с подключением к интернету.

Перед началом работы вам потребуется скачать приложение **Map Update Tool** с сайта <https://apps.nissan.navshop.com>
Для полного обновления карты в навигаторе вам может потребоваться до 32 Гб свободного места на USB-накопителе.

СОДЕРЖАНИЕ:

Как сохранить информацию о карте на USB-накопителе	3
Как обновить карту	4
Как полностью сбросить и обновить карту	5
Как добавлять карты	6
Как удалять карты	7

Как сохранить информацию о карте на USB-накопителе

ПРИМЕЧАНИЕ

Данную процедуру необходимо выполнить, прежде чем использовать приложение **Map Update Tool**.

- 1.** Подключите USB-накопитель к системе навигации вашего автомобиля Nissan.
- 2.** Нажмите в нижней строке меню пункт [ИНФОРМАЦИЯ], а затем [ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ].
- 3.** Нажмите [ОБНОВЛЕНИЕ КАРТЫ] и выберите [ОБНОВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ УСТРОЙСТВА USB].
- 4.** Нажмите [СОХРАНИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О КАРТЕ НА USB-НАКОПИТЕЛЬ].
- 5.** Подтвердите выбор — нажмите [ЗАПУСТИТЬ].
- 6.** Когда сохранение будет завершено, появится сообщение «Информация о карте сохранена на USB-накопителе».
- 7.** Нажмите [ОК] и извлеките USB-накопитель.

Как обновить карту

- 1.** Запустите приложение **Map Update Tool** на компьютере, подключенном к интернету.
- 2.** Вставьте USB-накопитель в компьютер. На экране появится всплывающее сообщение о количестве доступных обновлений.
- 3.** Выберите пункт [ОБНОВЛЕНИЯ КАРТЫ].
- 4.** Нажмите [ОБНОВИТЬ КАРТУ] напротив каждой карты, которую вы хотите обновить.
- 5.** Когда загрузка будет завершена, извлеките USB-накопитель из компьютера.
- 6.** Вставьте USB-накопитель в систему навигации вашего автомобиля и следуйте инструкциям на экране.

Как полностью сбросить и обновить карту

1. Запустите приложение **Map Update Tool** на компьютере, подключенном к интернету.
2. Вставьте USB-накопитель в компьютер. На экране появится всплывающее сообщение о количестве доступных обновлений.
3. Нажмите [ДОБАВИТЬ КАРТЫ] и выберите [ПОЛНЫЙ СБРОС И ОБНОВЛЕНИЕ КАРТЫ].
4. Нажмите [СБРОСИТЬ КАРТУ].
5. Нажмите [ПРОДОЛЖИТЬ], чтобы подтвердить выполнение полного сброса и обновления карты.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если на USB-накопителе недостаточно свободного места, появится сообщение об ошибке.

6. Когда загрузка будет завершена, извлеките USB-накопитель из компьютера.
7. Вставьте USB-накопитель в систему навигации вашего транспортного средства и следуйте инструкциям на экране.

Как добавлять карты

- 1.** Запустите приложение **Map Update Tool** на компьютере, подключенном к интернету.
- 2.** Вставьте USB-накопитель в компьютер. На экране появится всплывающее сообщение о количестве доступных обновлений.
- 3.** Нажмите [ДОБАВИТЬ КАРТУ] напротив каждой карты, которую вы хотите загрузить.
- 4.** Когда загрузка будет завершена, извлеките USB-накопитель из компьютера.
- 5.** Вставьте USB-накопитель в систему навигации вашего транспортного средства и следуйте инструкциям на экране.

Как удалять карты

1. Запустите приложение **Map Update Tool** на компьютере, подключенном к интернету.
2. Вставьте USB-накопитель в компьютер. На экране появится всплывающее сообщение о количестве доступных обновлений.
3. Нажмите [УПРАВЛЕНИЕ КАРТАМИ].
4. Выберите карты, которые хотите удалить.

ПРИМЕЧАНИЕ

Карты, отмеченные как «Ожидающие удаления» будут удалены, когда вы вставите USB-накопитель в систему навигации.

5. Нажмите [УДАЛИТЬ КАРТЫ]. (На кнопке будет указано количество выбранных карт).