

NISSAN PERIODIC SERVICE PRICE MENU

قائمة أسعار الصيانة الدورية لسيارات نيسان

MODEL	10K	20K	30K	40K	50K	60K	70K	80K	90K	100K	نوع السيارة
SUNNY	550	767	550	946	550	767	550	946	550	1,274	صني
TIIDA	610	827	610	1,005	610	827	610	1,005	610	1,220	تييدا
SENTRA	547	812	547	1,001	547	812	547	1,001	547	1,111	سنترا
ALTIMA	648	900	648	1,089	648	900	648	1,089	648	1,437	ألتيم
ALTIMA V6	661	912	661	1,101	661	912	661	1,101	661	1,974	ألتيم V6
MAXIMA (2008-2014)	661	923	661	1,112	661	923	661	1,112	661	2,048	ماكسيما (٢٠٠٨-٢٠١٤)
MAXIMA (2015 ONWARDS)	661	911	661	1,100	661	911	661	1,100	661	2,036	ماكسيما (٢٠١٥ وما فوق)
JUKE	547	749	547	928	547	749	547	928	547	1,304	جوك
KICKS	548	738	548	916	548	738	548	916	548	1,131	كيكس
QASHQAI	635	899	635	1,088	635	899	635	1,088	635	1,324	قاشقاي
X-TRAIL	648	835	648	1,024	648	835	648	1,024	648	1,373	أكس-تريل
X-TERRA	701	982	701	1,182	701	982	701	1,182	701	1,781	أكس-تيرا
MURANO	682	932	682	1,131	682	932	682	1,131	682	2,063	مورانو
PATHFINDER	682	934	682	1,133	682	934	682	1,133	682	2,132	باتفايندر
PATROL V8	789	1,029	789	1,229	789	1,029	789	1,229	789	2,061	باترول V8
PATROL V6	700	941	700	1,141	700	941	700	1,141	700	1,773	باترول V6
PATROL SAFARI	808	1,182	808	1,382	808	1,182	808	1,382	808	1,946	باترول سفاري
ARMADA	789	1,082	789	1,282	789	1,082	789	1,282	789	1,945	أرمادا
PICKUP D22	637	1,127	637	1,326	637	1,127	637	1,326	637	1,362	بيك-أب D22
NAVARA D40	669	1,000	669	1,200	669	1,000	669	1,200	669	1,657	نافارا D40
NAVARA D23	669	888	669	1,088	669	888	669	1,088	669	1,739	نافارا D23
URVAN	669	894	669	1,094	669	894	669	1,094	669	1,361	أورفان
CIVILIAN	865	1,631	865	1,852	865	1,631	865	1,852	865	2,102	سيفيليان
370Z	661	873	661	1,062	661	873	661	1,062	661	1,917	370Z



NISSAN STANDARD WORK /CHECK ITEMS

أعمال نيسان القياسية/ نقاط الفحص

	10K	20K	30K	40K	50K	60K	70K	80K	90K	100K	
Engine Oil and Filter	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	زيت و فلتر المحرك
Air Filter	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	فلتر الهواء
A/C Cabin Filter	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R	فلتر المكيف
Fuel Filter (only in case of Pickup, Civilian & Patrol Safari)		R		R		R		R		R	فلتر البنزين (بيك أب، سيفيليان والباترول السفاري)
Brake Fluid (replace at 40,000 kms)	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	زيت الفرامل
Spark Plugs (only in case of Pickup, Civilian)	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R	البواجي للبيك أب والسيفيليان
Spark Plugs (platinum/iridium type at 100,000 kms)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R	البواجي البلاطينيوم والإيريديوم كل ١٠٠,٠٠٠ كلم
Check all fluids levels and top up (if necessary): AT/CVT fluid, Differential and Transfer oil, power steering fluid, brake fluid, coolant, windshield washer	I/T	I/T	I/T	I/T	I/T	I/T	I/T	I/T	I/T	I/T	الكشف على كل السوائل وإستكمالها إذا لزم: سائل الجيريكس الأوتوماتيكي، ناقل الحركة CVT، زيت الدفرنس والديبل، زيت الدريكسون، وسائل الفرامل والمساحات
Drive Belts & tensioner	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	سير المحرك الخارجي وشداد السير
Battery Condition/performance	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	فحص البطارية
Brake Pads & disc Rotors	I/C	I/C	I/C	I/C	I/C	I/C	I/C	I/C	I/C	I/C	أقمشة الفرامل والهوبات
Hand Brake (adjustment, if applicable)	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	I/A	فرامل اليد
Suspension Parts	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	اليات والمساعدات
Drive Shaft/propeller shaft (if applicable)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	عمود الكرادان ووصلات العمود إن وجدت
Exhaust System	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	الشكمان ومواسير الشكمان
Tire depth/condition/air pressure	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	حالة الكفريات وضغط الهواء
Tire Rotation	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	تدوير الكفريات
Fuel line/cooling system leak	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	وصلات البنزين وتسريبات دورة التبريد
Lamps/lights, turn signal & other indicators	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	الأضواء والإشارات
Meters/gauges (backlight operation) & warning lights	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	لوحة العدادات والأضواء التحذيرية
Windshield wiper/washer, front & rear (if applicable)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	المساحات الأمامية وسائل التنظيف والمساحات الخلفية إن وجدت
A/C & heaters operation/mode system	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	فحص نظام المكيف
Steering wheel (excessive play, noise, etc.)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	الدريكسون
Horn (sound quality)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	البوري
Door windows, side and rear view mirrors	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	نظام النوافذ الأمامية والخلفية والمرآت
Passenger seats & seatbelts	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	أحزمة الأمان والكراسي
Doors & locks	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	الأبواب والأقفال
Trunk lid, stay & lock	I/L	I/L	I/L	I/L	I/L	I/L	I/L	I/L	I/L	I/L	الشنطة الخلفية
Engine hood, stay & lock	I/L	I/L	I/L	I/L	I/L	I/L	I/L	I/L	I/L	I/L	غطاء المحرك

لائحة بالأعمال الموصى بها طبقاً لنوع المركبة وظروف القيادة	
سائل ناقل الحركة	استبدل على ٤٠,٠٠٠ كلم / ٢٤ شهراً
سائل ناقل الحركة CVT	استبدل على ٦٠,٠٠٠ كلم / ٣٦ شهراً
سائل النقل	استبدل على ٤٠,٠٠٠ كلم / ٢٤ شهراً
سائل القفل التفاضلي الخلفي	استبدل على ٤٠,٠٠٠ كلم / ٢٤ شهراً
حزام نقل الحركة والتروس	استبدل على ٦٠,٠٠٠ كلم / ٣٦ شهراً
سائل تبريد المحرك	أول فترة فاصلة هي ١٦٠,٠٠٠ كلم أو ٩٦ شهراً، ثم استبدل كل ٨٠,٠٠٠ كلم أو ٤٨ شهراً.

RECOMMENDED ITEMS BASED ON VEHICLE TYPE AND DRIVING CONDITIONS	
A/T FLUID	Replace at 40,000 kms/24 months
CVT FLUID	Replace every 60,000 kms/36 months
TRANSFER FLUID	Replace at 40,000 kms/24 months
DIFFERENTIAL GEAR OIL	Replace at 40,000 kms/24 months
DRIVE BELT AND TENSIONER	Replace every 60,000 kms/36 months
ENGINE COOLANT FLUID	First replacement interval is 160,000 km or 96 months, then replace every 80,000 km or 48 months

تطبيق الشروط والأحكام:

- تسري الأسعار ابتداءً من ١ نوفمبر ٢٠١٨ وهي خاصة للتعبير من دون إشعار مسبق.
- تتطبق على السيارات من طراز F٣٣ وما فوق.
- يرجى مراجعة دليل المالك / كتيب الصيانة لمزيد من المعلومات.
- تشمل جميع الأسعار ضريبة القيمة المضافة وفقاً للقوانين المحلية، اليد العاملة وقطع الغيار والزيت والمواد المستخدمة.
- لا تشمل الأسعار أعلاه أي أعمال إضافية.
- يخضع موعد الصيانة المحدد كل ١٠,٠٠٠ كلم أو ٦ أشهر أيهما تسبق.

Terms and conditions apply

- Prices are valid as of 1st of November 2018 and are subject to change without prior notice.
- Applicable to model year 2013 onwards.
- Please refer to your owner's manual / warranty booklet for further information.
- All prices are inclusive of Value Added Tax ("VAT") per local regulations, Labour, Parts, Oils and Consumables.
- Prices above exclude any additional work performed.
- Scheduled Service is due at every 10,000 Kms, or 6 months whichever comes first.

I	فحص INSPECT	R	تغيير REPLACE	C	تنظيف إذا لزم CLEAN	L	تشحيم LUBRICATE
A	ضبط ADJUST	T	إستكمال أو شحن TOP UP	P	تنفيذ PERFORM		